



ファームウェア バージョン :	V1.10.027
ハードウェアバージョン :	A1/A2
発行日:	2016/5/30

本リリースノートには、D-Link 製スイッチのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のスイッチに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいスイッチにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のスイッチがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。
- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。

スイッチ本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

## 目次 :

変更履歴とシステム要件 : .....	2
WEB GUI を使用したアップグレード手順 : .....	2
追加機能 : .....	3
修正した問題点 : .....	3
既知の問題 : .....	3
コンフィグのリストア及びファームウェアのアップグレード/ダウングレードについて.....	4

## 変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	リリース日付	モデル	ハードウェアバージョン
Runtime: V1.10.027 PROM: V1.0.2	2016/5/30	DGS-1100-08P	A1/A2

## WEB GUI を使用したアップグレード手順：


1. Java SE runtime environment をダウンロードして、お客様の PC にインストールします。
2. システムの IP アドレスを指定してスイッチにアクセスします。デフォルトのシステム IP アドレスは 10.90.90.90 です。
3. お客様の PC から RJ45 ネットワークケーブル経由でスイッチにアクセスできることを確認し、Web 管理画面からログインしてください。初期状態ではパスワードに「admin」を入力してログインを行ってください。
4. 「Tools」 > 「Firmware Backup & Upgrade」 の順にクリックします。



5. 「Upgrade」をクリック→確認画面で「OK」をクリックし、そのままお待ちください。



6. 「参照」をクリックしてローカルに保存したファームウェアを選択後、「Upgrade」をクリックします。



7. 確認画面が表示されるので、「OK」をクリックします。
8. ファームウェアのダウンロードが開始されます。そのままお待ちください。
9. ファームウェアアップグレード完了後、本体が再起動します。  
再度ログインし、ファームウェアバージョンを確認してください。

### 追加機能：

ファームウェアバージョン	追加機能
R1.10.027	特になし

### 修正した問題点：

ファームウェアバージョン	修正した問題点
R1.10.027	1. 製造上の都合により、ファームウェアの名前を変更致しました。

### 既知の問題：

ファームウェアバージョン	既知の問題点
R1.10.027	特になし

## **コンフィグのリストア及びファームウェアのアップグレード/ダウングレードについて**

お使いのファームウェアバージョンによって、「コンフィグのリストア」を行う際に以下の問題が発生します。操作を行う前にご確認ください。

### **【DGS-1100-08P】コンフィグのリストアについて**

異なるファームウェアバージョンで作成したコンフィグを別のバージョンの機器にリストアしないでください。

—：問題なし

リストア元の ファームウェア	リストア先のファームウェア			
	V1.10.004	V1.10.B008	V1.10.021	V1.10.027
V1.10.004	—	リストアできません	リストアできません。	リストアできません
V1.10.B008	リストアできません	—	リストアできません。	リストアできません
V1.10.021	リストアできません。	リストアできません。	—	リストアできません
V1.10.027	リストアできません	リストアできません	リストアできません	—

**Copyright 2006-2016 D-Link Japan K.K.**