



ファームウェアバージョン:	Ver.1.23
ハードウェアバージョン:	A1 / A2
発行日:	2021/4/9

本リリースノートには、D-Link 製アクセスポイントのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいアクセスポイントにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のアクセスポイントがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。

## 目次：

変更履歴とシステム要件： .....	2
アップグレード手順： .....	2
Web GUI を使用したアップグレード .....	2
追加機能： .....	5
修正した問題点： .....	5
既知の問題： .....	5

## 変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	リリース日付	モデル	ハードウェアバージョン
Ver.1.23	2021/4/9	DAP-1880AC	A1 / A2

## アップグレード手順：

ファームウェアのアップグレードは、Web GUI から行うことができます。アップグレード方法は次の「[WEB GUI を使用したアップグレード](#)」の手順に従い進めてください。

### Web GUI を使用したアップグレード

1. 本製品と設定用の PC を接続後、WEB ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに WEB GUI の管理画面を表示します。  
※工場出荷時状態の IP アドレスは http://192.168.0.50 です。
2. WEB GUI のログイン画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力し、ログインしてください。  
※工場出荷時状態のユーザ名は「admin」、パスワードを「admin」です。
3. ログイン後、上部のメニューから「管理」 -> 「ファームウェア」の順でクリックし、「ファームウェア更新」画面を表示します。



4. 以下の手順を実行し、ローカルのファームウェアファイルをアップロードします。

- ① 「更新方法」の「ローカル」を選択します。
- ② 「ファームウェアファイル」の「参照」ボタンをクリックし、ローカルのハードディスクに保存した本ファームウェアを選択し「アップロード」ボタンをクリックします。



5. アップロードしたファームウェア情報を確認し、「更新実行」ボタンをクリックして、ファームウェアをアップデートします。



6. ファームウェアのアップデートを開始すると、下記の画面が表示されます。ファームウェアのアップデートが終了するまで若干時間がかかる場合があります。



7. ファームウェアが正常に終了するとログイン画面が表示されますので、再度ログインしファームウェアがアップデートされているかご確認ください。

**追加機能：**

ファームウェアバージョン	追加機能
Ver.1.23	特になし

**修正した問題点：**

ファームウェアバージョン	修正した問題点
Ver.1.23	<ol style="list-style-type: none"><li>1. TELNET に関する脆弱性を修正いたしました。</li><li>2. 不正に TELNET でログインできた場合に、root 権限の shell が利用できる脆弱性を修正いたしました。</li><li>3. CGI におけるコマンドインジェクションに関する脆弱性を修正いたしました。</li><li>4. 特定の条件下において、User 権限でログインできてしまう脆弱性を修正いたしました。</li></ol>

**既知の問題：**

ファームウェアバージョン	既知の問題
Ver.1.23	特になし

Copyright 2006-2021 D-Link Japan K.K.