

**D-Link DGS-3620 シリーズ**  
**Gigabit Stackable Layer 3 Switch**

**ユーザマニュアル**



## 安全にお使いいただくために

ご自身の安全を確保し、システムを破損から守るために、以下に記述する安全のための指針をよくお読みください。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

本製品を安全にお使いいただくために、以下の項目をよくお読みになり必ずお守りください。

	この表示を無視し、間違った使い方をすると、死亡または重傷を負うおそれがあります。
	この表示を無視し、間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になるおそれがあります。
	この表示を無視し、間違った使い方をすると、傷害または物損損害が発生するおそれがあります。

記号の意味

してはいけない「禁止」内容です。 必ず実行していただく「指示」の内容です。

### 危険

- 分解・改造をしない  
機器が故障したり、異物が混入すると、やけどや火災の原因となることがあります。
- ぬれた手でさわらない  
ぬれ手禁止 感電のおそれがあります。
- 水をかけたり、ぬらしたりしない  
水ぬれ禁止 内部に水が入ると、火災、感電、または故障のおそれがあります。
- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）でぬれた状態で触ったり、電源を入れたりしない  
ぬれ手禁止 火災、やけど、けが、感電または故障のおそれがあります。
- 各種端子やスロットに水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）をいれない。万が一、入ってしまった場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜く  
水ぬれ禁止 火災、やけど、けが、感電または故障のおそれがあります。
- 油煙、湯気、湿気、埃の多い場所、高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、風呂場など）、振動の激しい場所では、使用、保管、放置しない  
禁 止 火災、やけど、けが、感電または故障のおそれがあります。
- 内部に金属物や燃えやすいものを入れない  
禁 止 火災、感電、または故障のおそれがあります。
- 砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしない。  
禁 止 また、砂などが付着した手で触れない  
火災、やけど、けが、感電または故障のおそれがあります。
- 電子レンジ、IH 調理器などの加熱調理機、圧力釜など高圧容器に入れたり、近くに置いたりしない  
禁 止 火災、やけど、けが、感電または故障のおそれがあります。

### 警告

- 落としたり、重いものを乗せたり、強いショックを与えること、圧力をかけたりしない  
禁 止 故障の原因につながります。
- 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用しない  
禁 止 感電、火災の原因になります。  
使用を止めて、ケーブル／コード類を抜いて、煙が出なくなったら販売店に修理をご依頼してください。
- 表示以外の電圧で使用しない  
禁 止 火災、感電、または故障のおそれがあります。
- たこ足配線禁止  
禁 止 たこ足配線などで定格を超えると火災、感電、または故障の原因となります。
- 設置、移動のときは電源プラグを抜く  
禁 止 火災、感電、または故障のおそれがあります。
- 雷鳴が聞こえたら、ケーブル／コード類にはさわらない  
禁 止 感電のおそれがあります。
- ケーブル／コード類や端子を破損させない  
禁 止 無理なねじり、引っ張り、加工、重いものの下敷きなどは、ケーブル／コードや端子の破損の原因となり、火災、感電、または故障につながります。
- 製品付属の AC アダプタもしくは電源ケーブルを指定のコンセントに正しく接続して使用する  
禁 止 火災、感電、または故障の原因となります。
- 各光源をのぞかない  
禁 止 光ファイバケーブルの断面、コネクタおよび製品のコネクタや LED をのぞますと強力な光源により目を損傷する恐れがあります。
- 各種端子やスロットに導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにする  
禁 止 火災、やけど、けが、感電または故障の恐れがあります。
- 使用中に布団で覆ったり、包んだりしない  
禁 止 火災、やけどまたは故障の恐れがあります。
- カメラのレンズに直射日光などを長時間あてない  
禁 止 素子の退色、焼付きや、レンズの集光作用により、火災、やけど、けがまたは故障の恐れがあります。
- 無線製品は病院内で使用する場合は、各医療機関の指示に従って使用する  
禁 止 電子機器や医療電気機器に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 本製品の周辺に放熱を妨げるようなもの（フィルムやシールでの装飾を含む）を置かない  
禁 止 火災、または故障の恐れがあります。
- 耳を本体から離してご使用ください  
禁 止 大きな音を長時間連続して聞くと、難聴などの耳の障害の恐れがあります。
- 無線製品をご使用の場合、医療電気機器などを装着している場合は、医用電気メーカーもしくは、販売業者に、電波による影響について確認の上使用する医療電気機器に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しない  
禁 止 電子機器が誤作動するなど、悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際は、割れたガラスや露出した端末内部に注意する  
禁 止 破損部や露出部に触ると、やけど、けが、感電の恐れがあります。
- ペットなどが本機に噛みつかないように注意する  
禁 止 火災、やけど、けがなどの恐れがあります。
- コンセントに AC アダプタや電源ケーブルを抜き差しするときは、金属類を接触させない  
禁 止 火災、やけど、けが、感電または故障の恐れがあります。
- AC アダプタや電源ケーブルに海外旅行用の変圧器等を使用しない  
禁 止 発火、発熱、感電または故障の恐れがあります。

**⚠ 警告**

- !** 電源アダプタもしくは電源プラグについたほこりは、拭き取るほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電または故障の恐れがあります。
- !** 電源アダプタや電源ケーブルをコンセントにさしこむときは、確実に差し込む確實に差し込まないと、火災、やけど、感電もしくは故障の恐れがあります。
- !** 接続端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用を中止する。また、変形をもとに戻しての使用も行わない。端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電または故障の恐れがあります。
- !** 各種接続端子を機器に接続する場合、斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしない。火災、やけど、感電または故障の恐れがあります。
- !** 使用しない場合は、電源アダプタもしくは電源ケーブルをコンセントから抜く。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電または故障の恐れがあります。
- !** お手入れの際は、ACアダプタもしくは電源ケーブルをコンセントから抜く。抜かずに行なうと、火災、やけど、感電または故障の恐れがあります。
- !** SD や MicroSD カード、USB メモリの使用中は、カードやメモリを取り外したり、本機の電源を切ったりしないデータの消失、機器の故障の恐れがあります。
- !** 磁気カードや磁気を帯びたものを本機に近づけない。磁気カードのデータが消えてしまう恐れもしくは本機の誤作動の恐れがあります。
- !** ディーリンクジャパンが販売している無線機器は国内専用のため、海外で使用しない。海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられる場合があります。海外から持ち込んだディーリンク製品や並行輸入品を日本国内で使用する場合も同様に、罰せられる場合があります。

**⚠ 注意**

- !** 乳幼児の手の届く場所では使わない。やけど、ケガまたは感電の恐れがあります。
- !** 静電気注意。コネクタやプラグの金属端子に触れたり、帯電したものを近づけますと故障の恐れがあります。
- !** コードを持って抜かない。コードを無理に曲げたり、引っ張りますと、コードや機器の破損の原因となります。
- !** 振動が発生する場所では使用しない。接触不良や動作不良の原因となります。
- !** 付属品の使用は取扱説明書に従う。付属品は、取扱説明書に従い、他の製品に使用しないでください。機器の破損の恐れがあります。
- !** 破損したまま使用しない。火災、やけどまたはけがの恐れがあります。
- !** ぐらついた台の上や傾いた場所などの不安定な場所や高所には置かない。落下して、けがなどの恐れがあります。
- !** 子供が使用する場合は、保護者が取扱いの方法を教え、誤った使い方をさせない。けがや故障などの恐れがあります。
- !** 本機を長時間連続使用する場合は、温度が高くなることがあるため、注意する。また、使用中に眠ってしまうなどして、意図せず長時間触れることがないようにする。温度の高い部分に直接長時間触るとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどの恐れがあります。
- !** 高温注意。動作中に高温になる場合があります。製品の移動や取り外しの際は、慎重に触れるようしてください。低温やけどの原因になります。
- !** 長時間触れたまま使用しない。動作中、製品が熱くなることがあります。長時間触れたまま使用しないでください。低温やけどの原因になります。
- !** コンセントにつないだ状態で、電源アダプタや電源コンセントに長時間触れない。やけど、感電の恐れがあります。
- !** 一般的な電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用しない。近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となるため、なるべく離れた場所で使用してください。
- !** D-Link が指定したオプション品がある場合は、指定オプションを使用する。不正なオプション品を使用した場合、故障、破損の恐れがあります。

**電波障害自主規制について**

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。

この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

## ご使用上の注意

けがや感電、火災および装置の破損のリスクを減らすために、以下の注意事項を遵守してください。

- マニュアルなどに記載されている以外の方法でのご使用はやめてください。
- 食べ物や飲み物が本製品にかかるないようにしてください。また、水気のある場所での運用は避けてください。
- 本製品の開口部に物をさしこまないでください。火事や感電を引き起こすことがあります。
- 付属のACアダプタもしくは電源ケーブルのみを使用してください。
- 感電を防止するために、本製品と周辺機器の電源ケーブルは、正しく接地された電気コンセントに接続してください。
- やむなく延長コードや電源分岐回路を使用する場合においても、延長コードと電源分岐回路の定格を守ってください。延長コードまたは電源分岐回路に差し込まれているすべての製品の合計定格アンペア数が、その延長コードまたは電源分岐回路の定格アンペア限界の8割を超えないことを確認してください。
- 一時的に急激に起る電力の変動から本製品を保護するためには、サージサプレッサ、回線調整装置、または無停電電源装置(UPS)を使用してください。
- ケーブルと電源コードは慎重に取り付けてください。踏みつけられたり躓いたりしない位置に、ケーブルと電源コードを配線し、コンセントに差し込んでください。また、ケーブル上に物を置いたりしないようにしてください。
- 電源ケーブルや電源プラグを改造しないでください。
- システムに対応しているホットプラグ可能な電源装置に電源を接続したり、切り離したりする際には、以下の注意を守ってください。
  - 電源装置を取り付ける場合は、電源装置を取り付けてから、電源ケーブルを電源装置に接続してください。
  - 電源装置を取り外す場合は、事前に電源ケーブルを抜いておいてください。
  - システムに複数の電源がある場合、システムから電源を切り離すには、すべての電源ケーブルを電源装置から抜いておいてください。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取り扱い説明書に従ってください。
- 本製品は動作中に高温になる場合があります。本製品の移動や取り外しの際には、ご注意ください。
- 本製品は動作中に高温になる場合がありますが、手で触れることができる温度であれば故障ではありません。ただし長時間触れたまま使用しないでください。低温やけどの原因になります。
- 市販のオプション品や他社製品を使用する場合、当社では動作保証は致しませんので、予めご了承ください。
- 製品に貼られている製品ラベルや認証ラベルをはがさないでください。はがしてしまうとサポートを受けられなくなります。

## 静電気障害を防止するために

静電気は、本製品内部の精密なコンポーネントを損傷する恐れがあります。静電気による損傷を防ぐため、本製品に触れる前に、身体から静電気を逃がしてください。

さらに、静電気放出(ESD)による損傷を防ぐため、以下の手順を実行することをお勧めします。

1. 機器を箱から取り出すときは、機器をシステム等に取り付ける準備が完了するまで、本製品を静電気防止包装から取り出さないでください。静電気防止包装から取り出す直前に、必ず身体の静電気を逃がしてください。
2. 静電気に敏感な部品を運ぶ場合、最初に必ず静電気対策を行ってください。
3. 静電気に敏感な機器の取り扱いは、静電気のない場所で行います。可能であれば、静電気防止床パッド、作業台パッド、および帯電防止接地ストラップを使用してください。

## 電源の異常

万一停電などの電源異常が発生した場合は、必ず本スイッチの電源プラグを抜いてください。電源が再度供給できる状態になってから電源プラグを再度接続します。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本書は、製品を正しくお使いいただくための取扱説明書です。

必要な場合には、いつでもご覧いただけますよう大切に保管してください。

また、必ず本書、設置マニュアル、および弊社 WEB に掲載された製品保証規程をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上で、記載事項に従つてご使用ください。

製品保証規定は以下を参照ください。

<https://www.dlink-jp.com/support/product-assurance-provision>

- 本書の記載内容に逸脱した使用の結果発生した、いかなる障害や損害において、弊社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 弊社製品の日本国外でご使用の際のトラブルはサポート対象外になります。

なお、本製品の最新情報やファームウェアなどを弊社ホームページにてご提供させていただく場合がありますので、ご使用の前にご確認ください。

製品保証、保守サービス、テクニカルサポートご利用について、詳しくは弊社ホームページのサポート情報をご確認ください。

<https://www.dlink-jp.com/support>

## 目次

## 目次

安全にお使いいただくために.....	2
ご使用上の注意.....	4
静電気障害を防止するために.....	4
電源の異常 .....	4
<b>はじめに</b>	<b>14</b>
本マニュアルの対象者 .....	15
表記規則について .....	15
<b>第1章 本製品のご使用にあたって</b>	<b>16</b>
xStack DGS-3620 シリーズについて .....	16
サポートする機能 .....	16
ポート .....	18
前面パネル .....	19
アラームコネクタ .....	20
LED 表示 .....	21
背面パネル .....	23
側面パネル .....	24
SFP ポート .....	25
<b>第2章 スイッチの設置</b>	<b>26</b>
パッケージの内容 .....	26
ネットワーク接続前の準備 .....	26
ゴム足の取り付け (19 インチラックに設置しない場合) .....	27
19 インチラックへの取り付け .....	27
電源の投入 .....	28
電源の異常 .....	28
リダンダント電源システムの設置 .....	29
DPS-500 .....	29
DPS-800 .....	30
DPS-900 .....	31
DPS-700 .....	32
<b>第3章 スイッチの接続</b>	<b>33</b>
エンドノードと接続する .....	33
ハブまたはスイッチと接続する .....	33
バックボーンまたはサーバと接続する .....	34
<b>第4章 スイッチ管理の導入</b>	<b>35</b>
管理オプション .....	35
端末をコンソールポートに接続する .....	35
スイッチへの初回接続 .....	36
管理ポートへの接続 .....	37
パスワード設定 .....	37
IP アドレスの割り当て .....	38
SNMP 設定 .....	39
トラップ .....	39
MIB .....	39
<b>第5章 Web ベースのスイッチ管理</b>	<b>40</b>
Web ベースの管理について .....	40
Web マネージャへのログイン .....	40
Web マネージャの画面構成 .....	41
Web マネージャのメイン画面について .....	41
Web マネージャのメニュー構成 .....	42
<b>第6章 System Configuration (スイッチの主な設定)</b>	<b>46</b>
Device Information (デバイス情報) .....	47
System Information Settings (システム情報設定) .....	49
Port Configuration (ポート設定) .....	49
DDM (DDM 設定) .....	49
Port Settings (スイッチのポート設定) .....	53
Port Description Settings (ポート名設定) .....	54
Port Error Disabled (エラーによるポートの無効) .....	55
Port Media Type (ポートメディアタイプ) .....	55

Port Auto Negotiation Information (オートネゴシエーション情報) .....	56
Jumbo Frame Settings (ジャンボフレームの有効化) .....	57
EEE Settings (EEE 設定) .....	58
PoE Configuration (PoE 設定) (DGS-3620-28PC/52P のみ) .....	58
PoE System Settings (PoE システムの設定) .....	59
PoE Port Settings (PoE ポート設定) .....	59
Serial Port Settings (シリアルポート設定) .....	60
Warning Temperature Settings (警告温度設定) .....	61
System Log Configuration (システムログ構成) .....	61
System Log Settings (システムログ設定) .....	61
System Log Server Settings (システムログサーバの設定) .....	62
System Log (Syslog ログ) .....	63
System Log & Trap Settings (Syslog とトラップ設定) .....	64
System Severity Settings (システムセバリティ設定) .....	64
Time Range Settings (タイムレンジ設定) .....	65
Port Group Settings (ポートグループ設定) .....	65
Time Settings (時刻設定) .....	66
User Accounts Settings (ユーザーアカウントの設定) .....	66
Command Logging Settings (コマンドログ設定) .....	67
Stacking (スタッキング設定) .....	68
Stacking Device Table (スタッキングデバイステーブル) .....	70
Stacking Mode Settings (スタッキングモード設定) .....	70
Reboot Schedule Settings (再起動スケジュール設定) .....	71
<b>第7章 Management (スイッチの管理)</b> .....	72
ARP (ARP 設定) .....	73
Static ARP Settings (スタティック ARP 設定) .....	73
Proxy ARP Settings (プロキシ ARP 設定) .....	74
ARP Table (ARP テーブルの参照) .....	74
Gratuitous ARP (Gratuitous ARP の設定) .....	75
Gratuitous ARP Global Settings (Gratuitous ARP グローバル設定) .....	75
Gratuitous ARP Settings (Gratuitous ARP 設定) .....	76
IPv6 Neighbor Settings (IPv6 Neighbor 設定) .....	77
IP Interface (IP インタフェース設定) .....	78
System IP Address Settings (IP アドレス設定) .....	78
Interface Settings (インターフェース設定) .....	79
Loopback Interface Settings (ループバックインターフェース設定) .....	83
Management Settings (管理設定) .....	84
Out of Band Management Settings (アウトバンド管理設定) .....	85
Session Table (セッションテーブル) .....	85
Single IP Management (シングル IP マネジメント設定) .....	86
シングル IP マネジメント (SIM) の概要 .....	86
バージョン 1.61 へのアップグレード .....	87
Single IP Settings (シングル IP 設定) .....	88
Topology (トポロジ) .....	89
ツールヒント .....	91
メニューバー .....	94
Firmware Upgrade (ファームウェア更新) .....	95
Configuration File Backup/ Restore (コンフィグレーションファイルの更新) .....	95
Upload Log File (ログファイルのアップロード) .....	95
SNMP Settings (SNMP 設定) .....	96
SNMP Global Settings (SNMP グローバル設定) .....	97
SNMP Trap Settings (SNMP トラップ設定) .....	97
SNMP Linkchange Traps Settings (SNMP リンクチェンジトラップ設定) .....	98
SNMP View Table Settings (SNMP ビューテーブル) .....	98
SNMP Community Table Settings (SNMP コミュニティテーブル設定) .....	99
SNMP Group Table Settings (SNMP グループテーブル) .....	100
SNMP Engine ID Settings (SNMP エンジン ID 設定) .....	101
SNMP User Table Settings (SNMP ユーザーテーブル設定) .....	101
SNMP Host Table Settings (SNMP ホストテーブル設定) .....	102
SNMP v6Host Table Settings (SNMP v6 ホストテーブル設定) .....	103
RMON Settings (RMON 設定) .....	103
SNMP Community Encryption Settings (SNMP コミュニティ暗号化設定) .....	104
SNMP Community Masking Settings (SNMP コミュニティマスク設定) .....	104
SNMP Trap Port Settings (SNMP トラップポート設定) .....	104
Telnet Settings (Telnet 設定) .....	105

Web Settings (Web 設定).....	105
Power Savings (省電力設定) .....	106
LED State Settings (LED ステート設定) .....	106
Power Saving Settings (省電力設定) .....	106
Power Saving LED Settings (省電力 LED 設定) .....	107
Power Saving Port Settings (省電力ポート設定) .....	107
第 8 章 L2 Features (L2 機能の設定) .....	108
VLAN について .....	109
IEEE 802.1p プライオリティについて .....	109
VLAN とは .....	109
IEEE 802.1Q VLAN .....	109
VLAN (VLAN 設定) .....	114
802.1Q VLAN Settings (802.1Q VLAN 設定) .....	114
802.1v Protocol VLAN (802.1v プロトコル VLAN) .....	116
Asymmetric VLAN Settings (Asymmetric VLAN 設定) .....	119
GVRP (GVRP の設定) .....	120
MAC-based VLAN Settings (MAC ベース VLAN 設定) .....	122
Private VLAN Settings (プライベート VLAN 設定) .....	123
PVID Auto Assign Settings (PVID 自動割り当て設定) .....	124
Subnet VLAN (サブネット VLAN) .....	125
VLAN Precedence Settings (VLAN 優先度設定) .....	125
Super VLAN (Super VLAN 設定) .....	126
VLAN Counter .....	128
Voice VLAN (音声 VLAN) .....	128
Surveillance VLAN (サーベイランス VLAN) .....	131
VLAN Trunk Settings (VLAN トランク設定) .....	133
Browse VLAN (VLAN の参照) .....	134
Show VLAN Ports (VLAN ポートの参照) .....	134
QinQ (QinQ 設定) .....	135
QinQ Settings (QinQ 設定) .....	136
VLAN Translation Settings (VLAN 変換機能の設定) .....	137
VLAN Translation Port Mapping Settings (VLAN 変換ポートマッピングの設定) .....	138
VLAN Translation Profile List (VLAN 変換プロファイルリストの設定) .....	138
Layer 2 Protocol Tunneling Settings (レイヤ 2 プロトコルトンネリング設定) .....	140
Spanning Tree (スパニングツリーの設定) .....	141
802.1Q-2005 MSTP .....	141
802.1D-2004 Rapid Spanning Tree .....	141
ポートの状態遷移 .....	141
STP Bridge Global Settings (STP ブリッジグローバル設定) .....	142
STP Port Settings (STP ポートの設定) .....	143
MST Configuration Identification (MST の設定) .....	144
STP Instance Settings (STP インスタンス設定) .....	145
MSTP Port Information (MSTP ポート情報) .....	147
Link Aggregation (ポートトランкиングの設定) .....	148
ポートトランクグループについて .....	148
Port Trunking Settings (ポートトランкиング設定) .....	149
LACP Port Settings (LACP ポートの設定) .....	150
FDB (FDB 設定) .....	151
Static FDB Settings (スタティック FDB の設定) .....	151
MAC Notification Settings (MAC 通知設定) .....	152
MAC Address Aging Time Settings (MAC アドレスエージングタイムの設定) .....	153
MAC Address Table (MAC アドレステーブル) .....	153
ARP & FDB Table (ARP と FDB テーブル) .....	154
L2 Multicast Control (L2 マルチキャストコントロール) .....	155
IGMP Proxy (IGMP プロキシ) .....	155
IGMP Snooping (IGMP Snooping の設定) .....	156
MLD Proxy (MLD プロキシ) .....	163
MLD Snooping (MLD Snooping 設定) .....	165
Multicast VLAN (マルチキャスト VLAN) .....	172
Multicast Filtering (マルチキャストフィルタリング) .....	179
IPv4 Multicast Filtering (IPv4 マルチキャストフィルタリング) .....	179
IPv6 Multicast Filtering (IPv6 マルチキャストフィルタリング) .....	182
Multicast Filtering Mode (マルチキャストフィルタリングモード) .....	186
ERPS Settings (イーサネットリングプロテクション設定) .....	186
LLDP (LLDP 設定) .....	190

LLDP (LLDP 設定) .....	190
LLDP-MED (LLDP-MED 設定) .....	197
LLDP-DCBX (LLDP-DCBX 設定) .....	199
NLB FDB Settings (NLB FDB 設定) .....	200
PTP (PTP の設定) .....	201
PTP Global Settings (PTP グローバル設定) .....	201
PTP Port Settings (PTP ポート設定) .....	202
PTP Boundary Clock Settings (PTP 境界クロック設定) .....	202
PTP Boundary Port Settings (PTP 境界ポート設定) .....	203
PTP Peer to Peer Transparent Port Settings (PTP ピアツーピア透過ポート設定) .....	203
PTP Clock Information (PTP クロック情報の表示) .....	204
PTP Port Information (PTP ポート情報) .....	204
PTP Foreign Master Records Port Information (PTP 外部マスタレコードのポート情報) .....	204
第 9 章 L3 Features (レイヤ 3 機能の設定) .....	205
IPv4 Static/Default Route Settings (IPv4 スタティック / デフォルトルート設定) .....	206
IPv4 Route Table (IPv4 ルートテーブル) .....	207
IPv6 Static/Default Route Settings (IPv6 スタティック / デフォルトルート設定) .....	207
IPv6 Route Table (IPv6 ルートテーブル) .....	208
Policy Route Settings (ポリシールート設定) .....	209
IP Forwarding Table (IP フォワーディングテーブル) .....	211
IP Multicast Forwarding Table (IP マルチキャストフォワーディングテーブル) .....	211
IP Multicast Interface Table (IP マルチキャストインターフェーステーブル) .....	212
IP Multicast Statistics Counter Table (IP マルチキャスト統計カウンターテーブル) .....	212
Static Multicast Route Settings (スタティックマルチキャストルート設定) .....	213
Route Preference Settings (ルート優先度設定) .....	213
ECMP Algorithm Settings (ECMP アルゴリズム設定) .....	214
Route Redistribution Settings (ルート再配布設定) .....	215
IPv6 Route Redistribution Settings (ルート再配布設定) (EI モードのみ) .....	215
IP Tunnel (IP トンネル) (EI モードのみ) .....	216
IP Tunnel Settings (IP トンネル設定) .....	216
IP Tunnel GRE Settings (IP トンネル GRE 設定) .....	217
OSPF (OSPF 設定) .....	219
OSPFv2 (OSPFv2 設定) .....	238
OSPF Area Aggregation Settings (OSPF エリア集約設定) .....	242
OSPFv3 (EI モードのみ) .....	245
RIP (RIP 設定) .....	251
RIP Settings (RIP 設定) .....	252
RIPng (RIPng 設定) (EI モードのみ) .....	253
IP Multicast Routing Protocol (IP マルチキャストルーティングプロトコル) .....	255
IGMP (IGMP 設定) .....	255
MLD (MLD 設定) .....	260
DVMRP (EI モードのみ) .....	262
PIM (PIM 設定) .....	264
VRRP (VRRP 設定) .....	280
VRRP Global Settings (VRRP グローバル設定) .....	280
VRRP Virtual Router Settings (VRRP 仮想ルータ設定) .....	280
VRRP Authentication Settings (VRRP 認証設定) .....	283
BGP (EI モードのみ) .....	284
BGP Global Settings (BGP グローバル設定) .....	284
BGP Aggregate Address Settings (BGP アグリゲートアドレス設定) .....	285
BGP Network Settings (BGP ネットワーク設定) .....	286
BGP Dampening Settings (BGP ダンピング設定) .....	287
BGP Peer Group Settings (ポートピアグループ設定) .....	288
BGP Neighbor (BGP Neighbor 設定) .....	289
BGP Neighbor General Settings (BGP Neighbor General 設定) .....	291
BGP Reflector Settings (BGP リフレクタ設定) .....	295
BGP Confederation Settings (BGP コンフェデレーション設定) .....	296
BGP AS Path Access Settings (BGPAS パスアクセス設定) .....	296
BGP Community List Settings (BGP コミュニティリスト設定) .....	297
BGP Trap Settings (BGP トラップ設定) .....	298
BGP Clear Settings (BGP クリア設定) .....	299
BGP Summary Table (BGP サマリーテーブル) .....	300
BGP Routing Table (BGP ルーティングテーブル) .....	300
BGP Damped Route Table (BGP ダンピングルートテーブル) .....	301
BGP Flap Statistic Table (BGP フラップ統計情報テーブル) .....	301

IP Route Filter (IP ルートフィルタ) .....	302
IP Prefix List Settings (IP プレフィックスリスト設定) .....	302
IP Standard Access List Settings (IP 標準アクセスリスト設定) .....	304
Route Map Settings (ルートマップ設定) .....	305
MD5 Settings (MD5 キー設定) .....	308
IGMP Static Group Settings (IGMP スタティックグループ設定) .....	309
URPF Settings (URPF 設定) .....	310
BFD (BFD) .....	311
BFD Settings (BFD 設定) .....	311
BFD Neighbors (BFD ネイバ設定) .....	311
<b>第 10 章 QoS (QoS 機能の設定)</b>	<b>313</b>
QoS について .....	314
802.1p Settings (802.1p 設定) .....	315
802.1p Default Priority Settings (ポートへのパケットプライオリティの割り当て) .....	315
802.1p User Priority Settings (802.1p ユーザプライオリティ) .....	315
Bandwidth Control (帯域幅の設定) .....	316
Bandwidth Control Settings (帯域幅の設定) .....	316
Queue Bandwidth Control Settings (キュー帯域幅制御の設定) .....	317
Traffic Control Settings (トラフィックコントロールの設定) .....	318
DSCP (DSCP 設定) .....	320
DSCP Trust Settings (DSCP トラスト設定) .....	320
DSCP Map Settings (DSCP マップ設定) .....	320
HOL Blocking Prevention (HOL ブロッキング防止) .....	321
Scheduling Settings (スケジュール設定) .....	321
QoS Scheduling (QoS スケジュール作成) .....	321
QoS Scheduling Mechanism (QoS スケジュールメカニズム設定) .....	322
WRED (WRED 設定) .....	322
WRED Port Settings (WRED ポート設定) .....	323
WRED Profile Settings (WRED プロファイル設定) .....	324
PFC Port Settings (PFC ポート設定) .....	325
<b>第 11 章 ACL (ACL 機能の設定)</b>	<b>326</b>
ACL Configuration Wizard (ACL 設定ウィザード) .....	326
Access Profile List (アクセスプロファイルリスト) .....	328
アクセスプロファイルリストの作成 (Ethernet) .....	328
アクセスプロファイルリストの作成 (IPv4) .....	332
アクセスプロファイルリストの作成 (IPv6) .....	336
アクセスプロファイルリストの作成 (パケットコンテンツ) .....	339
CPU Access Profile List (CPU アクセスプロファイルリスト) .....	344
CPU アクセスプロファイルの作成 (Ethernet) .....	345
CPU アクセスプロファイルの作成 (IPv4) .....	348
CPU アクセスプロファイルの作成 (IPv6) .....	352
CPU アクセスプロファイルの作成 (パケットコンテンツ) .....	355
ACL Finder (ACL 検索) .....	359
ACL Flow Meter (ACL フローメータ) .....	360
Egress Access Profile List (Egress アクセスプロファイルリスト) .....	363
アクセスプロファイルリストの作成 (Ethernet) .....	363
アクセスプロファイルリストの作成 (IPv4) .....	367
アクセスプロファイルリストの作成 (IPv6) .....	371
Egress ACL Flow Meter (Egress ACL フローメータリング) .....	375
<b>第 12 章 Security (セキュリティ機能の設定)</b>	<b>378</b>
802.1X (802.1X 設定) .....	380
Port Access Entity (ポートアクセスエンティティ) .....	380
802.1X Global Settings (802.1X グローバル設定) .....	384
802.1X Port Settings (802.1X ポート設定) .....	384
802.1X User Settings (802.1X ユーザ設定) .....	386
Guest VLAN (ゲスト VLAN の設定) .....	387
Authenticator State (オーセンティケータ設定) .....	388
Authenticator Statistics (オーセンティケータ統計) .....	389
Authenticator Session Statistics (オーセンティケータセッション統計) .....	389
Authenticator Diagnostics (オーセンティケータ診断) .....	390
Initialize Port-based Port(s) (ポートベース認証ポートの初期化) .....	390
Initialize Host-based Port(s) (ホストベース認証ポートの初期化) .....	391
Reauthenticate Port-based Port(s) (ポートベース認証ポートの再認証) .....	391
Reauthenticate Host-based Port(s) (ホストベース認証ポートの再認証) .....	391

RADIUS (RADIUS 設定) .....	392
Authentication RADIUS Server Settings (認証 RADIUS サーバ設定) .....	392
RADIUS Authentication (RADIUS 認証) .....	393
RADIUS Account Client (RADIUS アカウントイングクライアント) .....	394
IP-MAC-Port Binding (IMPB : IP-MAC- ポートバインディング) .....	395
IMPB Global Settings (IMPB グローバル設定) .....	395
IMPB Port Settings (IMPB ポート設定) .....	396
IMPB Entry Settings (IMPB エントリ設定) .....	397
MAC Block List (MAC ブロックリスト) .....	398
DHCP Snooping (DHCP Snooping 設定) .....	398
ND Snooping (ND Snooping 設定) .....	400
MAC-Based Access Control (MAC ベースアクセスコントロール) .....	401
MAC-based Access Control Settings (MAC ベースアクセスコントロール設定) .....	401
MAC-based Access Control Port Settings (MAC ベースアクセスコントロールポート設定) .....	402
MAC-based Access Control Local Settings (MAC ベースアクセスコントロール ローカル設定) .....	403
MAC-based Access Control Authentication State (MAC ベースアクセスコントロールの認証状態) .....	404
Web-based Access Control (WAC) (Web ベースのアクセス制御) .....	404
条件および制限.....	405
WAC Global Settings (WAC グローバル設定) .....	406
WAC User Settings (WAC ユーザ設定) .....	407
WAC Port Settings (WAC ポート設定) .....	408
WAC Authentication State (WAC 認証状態) .....	409
WAC Customize Page (WAC カスタマイズページ設定) .....	409
Japanese Web-based Access Control (JWAC : JWAC 設定) .....	410
JWAC Global Settings (JWAC グローバル設定) .....	410
JWAC Port Settings (JWAC ポート設定) .....	411
JWAC User Settings (JWAC ユーザ設定) .....	412
JWAC Authentication State (JWAC 認証状態) .....	413
JWAC Customize Page Language (JWAC 画面言語のカスタマイズ) .....	413
JWAC Customize Page (JWAC 画面のカスタマイズ) .....	414
Compound Authentication (コンパウンド認証) .....	415
Compound Authentication Settings (コンパウンド認証設定) .....	415
Compound Authentication Guest VLAN Settings (コンパウンド認証ゲスト VLAN の設定) .....	416
Compound Authentication MAC Format Settings (コンパウンド認証 MAC 形式設定) .....	416
IGMP Access Control Settings (IGMP アクセスコントロール設定) .....	417
Port Security (ポートセキュリティ) .....	418
Port Security Settings (ポートセキュリティの設定) .....	418
Port Security VLAN Settings (ポートセキュリティ VLAN 設定) .....	420
Port Security Entries (ポートセキュリティエントリ) .....	421
ARP Spoofing Prevention Settings (ARP Spoofing 防止設定) .....	422
BPDUs Attack Protection (BPDU アタック防止設定) .....	423
Loopback Detection Settings (ループバック検知設定) .....	424
NetBIOS Filtering Settings (トラフィックセグメンテーション設定) .....	425
Traffic Segmentation Settings (トラフィックセグメンテーション設定) .....	426
DHCP Server Screening (DHCP サーバスクリーニング) .....	427
DHCP Server Screening Port Settings (DHCP サーバスクリーニング設定) .....	427
DHCP Offer Permit Entry Settings (DHCP オファー許可エントリ設定) .....	427
Filter DHCPv6 Server (DHCPv6 サーバフィルタ) .....	428
Filter ICMPv6 (ICMPv6 フィルタ) .....	429
Access Authentication Control (アクセス認証コントロール) .....	430
Enable Admin (管理者レベルの認証) .....	431
Authentication Policy Settings (認証ポリシー設定) .....	432
Application Authentication Settings (アプリケーションの認証設定) .....	432
Accounting Settings (アカウントイング設定) .....	433
Authentication Server Group Settings (認証サーバグループ設定) .....	434
Authentication Server Settings (認証サーバ設定) .....	435
Login Method Lists Settings (ログインメソッドリスト) .....	436
Enable Method Lists Settings (メソッドリストの有効化) .....	437
Accounting Method Lists Settings (アカウントイングメソッドリスト) .....	438
Local Enable Password Settings (ローカルユーザパスワード設定) .....	439
Authentication Source IP Interface Settings (認証ソース IP インタフェース設定) .....	440
SSL Settings (Secure Socket Layer の設定) .....	440
SSL Certification Settings (SSL 証明書設定) .....	442
SSH (Secure Shell の設定) .....	443
SSH Settings (SSH サーバ設定) .....	443
SSH Authentication Method and Algorithm Settings (SSH 認証モードとアルゴリズム設定) .....	444
SSH User Authentication Lists (SSH ユーザ認証リスト) .....	445

DoS Attack Prevention Settings (DoS 攻撃保護設定) .....	446
Trusted Host (トラストホスト) .....	447
Safeguard Engine Settings (セーフガードエンジン設定) .....	448
SFTP Server Settings (SFTP サーバ設定) .....	450
<b>第 13 章 Network Application (ネットワークアプリケーション)</b>	<b>451</b>
DHCP (DHCP 設定) .....	451
DHCP Relay (DHCP リレー) .....	451
DHCP Server (DHCP サーバ) .....	457
DHCPv6 Server (DHCPv6 サーバ設定) .....	462
DHCPv6 Relay (DHCPv6 リレー) .....	465
DHCP Local Relay Settings (DHCP ローカルリレー設定) .....	467
DNS (ドメインネームシステム) .....	467
DNS Relay (DNS リレー) .....	468
DNS Relay Static Settings (DNS リレースタティック設定) .....	468
DNS Resolver (DNS リゾルバ) .....	469
DNS Resolver Global Settings (DNS リゾルバグローバル設定) .....	469
DNS Resolver Static Name Server Settings (DNS リゾルバスタティックネームサーバ設定) .....	469
DNS Resolver Dynamic Name Server Table (DNS リゾルバダイナミックネームサーバーテーブル) .....	470
DNS Resolver Static Host Name Settings (DNS リゾルバスタティックホスト名設定) .....	470
DNS Resolver Dynamic Host Name Table (DNS リゾルバダイナミックホスト名テーブル) .....	470
RCP Server Settings (RCP サーバ設定) .....	471
SNTP (SNTP 設定) .....	472
SNTP Settings (SNTP 設定) .....	472
Time Zone Settings (タイムゾーン設定) .....	473
UDP (UDP) .....	474
UDP Helper (UDP ヘルパー) .....	474
Flash File System Settings (フラッシュファイルシステム設定) .....	475
<b>第 14 章 OAM (Operations, Administration, Maintenance : 運用・管理・保守)</b>	<b>478</b>
CFM (Connectivity Fault Management : 接続性障害管理) (EI モードのみ) .....	478
CFM Settings (CFM 設定) .....	478
CFM Port Settings (CFM ポート設定) .....	487
CFM MIPCCM Table (CFM MIPCCM テーブル) .....	487
CFM Loopback Settings (CFM ループバック設定) .....	487
CFM Linktrace Settings (CFM リンクトレース設定) .....	488
CFM Packet Counter (CFM パケットカウンタ) .....	489
CFM Fault Table (CFM 障害テーブル) .....	490
CFM MP Table (CFM MP テーブル) .....	490
Ethernet OAM (イーサネット OAM) .....	491
Ethernet OAM Settings (イーサネット OAM 設定) .....	491
Ethernet OAM Configuration Settings (イーサネット OAM コンフィグレーション設定) .....	492
Ethernet OAM Event Log (イーサネット OAM イベントログ) .....	493
Ethernet OAM Statistics (イーサネット OAM 統計情報) .....	493
DULD Settings (単方向リンク検出設定) .....	494
Cable Diagnostics (ケーブル診断機能) .....	495
<b>第 15 章 Monitoring (スイッチのモニタリング)</b>	<b>496</b>
Utilization (使用率) .....	496
CPU Utilization (CPU 使用率) .....	496
DRAM & Flash Utilization (DRAM とフラッシュ利用率) .....	497
Port Utilization (ポート使用率) .....	497
Statistics (統計情報) .....	498
Packets (パケット統計情報) .....	498
Errors (パケットエラー) .....	503
Packet Size (パケットサイズ) .....	507
VLAN Counter Statistics .....	508
CPU Port Statistics (CPU ポート統計) .....	508
Mirror (ポートミラーリング) .....	509
Port Mirror Settings (ポートミラーリング設定) .....	509
RSPAN Settings (RSPAN 設定) .....	511
sFlow (sFlow 設定) .....	512
sFlow Global Settings (sFlow グローバル設定) .....	512
sFlow Analyzer Server Settings (sFlow アナライザ設定) .....	512
sFlow Flow Sampler Settings (sFlow サンプラー設定) .....	513
sFlow Counter Poller Settings (sFlow カウンタポーラ設定) .....	514

Ping (Ping 設定) .....	515
Broadcast Ping Relay Settings (ブロードキャスト Ping リレー設定) .....	515
Ping Test (Ping テスト) .....	515
Trace Route (トレースルート) .....	516
Peripheral (周辺機器) .....	517
Device Environment (デバイス環境の参照) .....	517
External Alarm Settings (外部アラーム設定) .....	518
<b>第 16 章 Maintenance (スイッチのメンテナンス)</b>	<b>519</b>
Save Configuration / Log (コンフィグレーションとログの保存) .....	520
Tools (ツールメニュー) .....	521
License Management (ライセンス管理) .....	521
Stacking Information (スタッキング情報) .....	522
Download Firmware (ファームウェアのダウンロード) .....	523
Upload Firmware (ファームウェアのアップロード) .....	525
Download Configuration (コンフィグレーションのダウンロード) .....	527
Upload Configuration (コンフィグレーションファイルのアップロード) .....	529
Upload Log File (ログファイルのアップロード) .....	531
Reset (リセット) .....	533
Reboot System (システムの再起動) .....	534
<b>付録 A ケーブルとコネクタ</b>	<b>535</b>
イーサネットケーブル .....	535
コンソールケーブル .....	535
リダンダント電源 (RPS) ケーブル .....	536
<b>付録 B ケーブル長</b>	<b>537</b>
<b>付録 C ログエントリ</b>	<b>538</b>
<b>付録 D トラップログ</b>	<b>559</b>
<b>付録 E RADIUS 属性割り当て</b>	<b>566</b>
<b>付録 F IETF RADIUS 属性サポート</b>	<b>568</b>
<b>付録 G パスワードのリカバリ手順</b>	<b>570</b>
<b>付録 H 用語解説</b>	<b>571</b>

# はじめに

xStack DGS-3620 シリーズユーザマニュアルは、本スイッチのインストールおよび操作方法を例題と共に記述しています。

## 第1章 本製品のご使用にあたって

- 本スイッチの概要とその機能について説明します。また、前面、背面、側面の各パネルと LED 表示について説明します。

## 第2章 スイッチの設置

- システムの基本的な設置方法について説明します。また、本スイッチの電源接続の方法についても紹介します。

## 第3章 スイッチの接続

- スイッチをご使用のネットワークに接続する方法を説明します。

## 第4章 スイッチの管理

- パスワード設定、SNMP 設定、および各種デバイスからの本スイッチへの接続など基本的なスイッチの管理について説明します。

## 第5章 Web ベースのスイッチ設定

- Web ベースの管理機能への接続方法および使用方法について説明します。

## 第6章 System Configuration (スイッチの主な設定)

- デバイス情報、ポート設定、ユーザーアカウント、システムログ設定、時刻設定、シリアルポートなどの基本機能の設定について説明します。

## 第7章 Management (スイッチの管理)

- IP インタフェース設定、ARP 設定、シングル IP マネジメント設定、SNMP 設定、Telnet 設定、Web 設定などの管理機能について説明します。

## 第8章 L2 Features (L2 機能の設定)

- VLAN、トランкиング、スパニングツリー、フォワーディング、LLDP などのレイヤ 2 機能について説明します。

## 第9章 L3 Features (レイヤ 3 機能の設定)

- MD5 キー設定、ルート再配布設定、スタティック / ダイナミックルート設定、ルート優先度設定、ポリシールート設定、RIP、OSPF、VRRP、IP マルチキャストルーティングプロトコルなどのレイヤ 3 機能について説明します。

## 第10章 QoS (QoS 機能の設定)

- QoS 機能について説明します。帯域制御、QoS スケジューリング、802.1p デフォルトプライオリティ、802.1p ユーザプライオリティなどの機能を含みます。

## 第11章 ACL (ACL 機能の設定)

- アクセスプロファイルテーブルや CPU インタフェースフィルタリングなどの ACL (アクセスコントロールリスト) 機能について説明します。

## 第12章 Security (セキュリティ機能の設定)

- 802.1X、トラストホスト、アクセス認証コントロール、ポートセキュリティ、トラフィックセグメンテーション、SSL、SSH、IP-MAC-ポートバインディング、IP マルチキャスト範囲の制限、Web ベースアクセスコントロール、MAC ベースアクセスコントロールおよびセーフガードエンジンなどのセキュリティ機能について説明します。

## 第13章 Network Application (ネットワークアプリケーション)

- DHCP サーバ設定、DNS 設定、SNTP などのネットワークアプリケーション機能について説明します。

## 第14章 OAM (Object Access Method: オブジェクトアクセス方式)

- CFM (接続性障害管理)、イーサネット OAM、ケーブル診断機能機能について説明します。

## 第15章 Monitoring (スイッチのモニタリング)

- CPU 使用率、パケット統計情報、エラー、パケットサイズ、ミラーリング、sFlow、Ping、トレースルートなどのモニタ機能について説明します。

## 第16章 スイッチメンテナンス

- リセット、システムの再起動、変更の保存について説明します。

## 付録 A ケーブルとコネクタ

- RJ-45 コンセント / コネクタ、ストレート / クロスオーバーケーブル、RPS ケーブルと標準的なピンの配置について説明します。

## 付録 B ケーブル長

- ケーブルの種類と最大ケーブル長についての情報を示します。

## 付録 C ログエントリ

- スイッチのシステムログに表示される可能性のあるログエントリとそれらの意味について説明します。

## 付録 D トラップログ

- スイッチで検出されるのトラップログとその意味について説明します。

## 付録 E パスワードのリカバリ手順

- スイッチのパスワードのリセット方法について説明します。

## 付録 F 用語解説

- 本マニュアルに使用される用語の定義を示します。

## 本マニュアルの対象者

本マニュアルは、本製品の設置および管理についての情報を記載しています。また、ネットワーク管理の概念や用語に十分な知識を持っているネットワーク管理者を対象としています。

## 表記規則について

本項では、本マニュアル中の表記方法について説明します。

**注意** 注意では、特長や技術についての詳細情報を記述します。

**警告** 警告では、設定の組み合わせ、イベントや手順によりネットワークの接続状態やセキュリティなどに悪影響を及ぼす恐れのある事項について説明します。

表1に、本マニュアル中の字体・記号についての表記規則を表します。

表1 字体・記号の表記規則

字体・記号	解説	例
「」	メニュータイトル、ページ名、ボタン名。	「Submit」ボタンをクリックして設定を確定してください。
<b>青字</b>	参照先。	" <a href="#">ご使用になる前に</a> " (13ページ) をご参照ください。
courier フォント	CLI 出力文字、ファイル名。	(switch-prompt) #
<b>courier 太字</b>	コマンド、ユーザによるコマンドライン入力。	<b>show network</b>
<b>courier 斜体</b>	コマンドパラメータ（可変または固定）。	value
<>	可変パラメータ。<>にあたる箇所に値または文字を入力します。	<value>
[]	任意の固定パラメータ。	[value]
[<>]	任意の可変パラメータ。	[<value>]
{}	{ } 内の選択肢から1つ選択して入力するパラメータ。	{choice1   choice2}
(垂直線)	相互排他的なパラメータ。	choice1   choice2
[{}]	任意のパラメータで、指定する場合はどちらかを選択します。	[[choice1   choice2]]

## 第1章 本製品のご使用にあたって

- xStack DGS-3620 シリーズについて
- サポートする機能
- ポート
- 前面パネル
- 背面パネル
- 側面パネル
- SFP ポート

### xStack DGS-3620 シリーズについて

D-Link の DGS-3620 シリーズは D-Link xStack® ファミリーの高性能なメンバです。10/100/1000Mbps エッジスイッチからコアのギガビットスイッチまでの広範囲においてご使用いただけます。また、ネットワーク管理者向けに操作性のよい管理インターフェースと共にフォールトレランス、柔軟性、ポート数、高セキュリティ、および高スループットを提供します。

本スイッチは、PC、ハブ、およびその他のスイッチを含むスイッチに各種ネットワークデバイスをアップリンクさせる 1000BASE-T ポート / SFP スロットの組み合わせを搭載し、フルデュプレックスモードの 10 ギガビットイーサネットを提供します。SFP(Small Form Factor Pluggable) コンポーネント、SFP+ スロットは、長距離伝送のためのギガビットリンクにアップリンクするために光ファイバトランシーバを装着することができます。これらの SFP スロットは、フルデュプレックス通信をサポートしており、(別売の) トランシーバと共に使用されます。

本マニュアルでは、DGS-3620 シリーズの設置、管理、および設定の方法について記述しています。

### サポートする機能

#### L2 機能

- IGMP スヌーピング v1/v2/v3
- MLD スヌーピング v1/v2
- IEEE802.1d STP
- IEEE802.1w RSTP
- IEEE802.1s MSTP
- ループバック検知
- IEEE802.3ad
- スタティックリンクアグリゲーション
- ポートミラーリング
- ジャンボフレーム
- 片方向リンク検知 (DULD)
- リングプロトコレ (ERPS)

#### VLAN

- IEEE802.1Q VLAN
- ポートベース VLAN
- MACベース VLAN
- Private VLAN
- ダブルタグ VLAN
- プロトコルベース VLAN

#### L3 機能

- ダイナミックルーティングエントリ : 12K
- RIPv1/v2
- RIPng (EIのみ)
- OSPFv2
- OSPFv3 (EIのみ)
- BGP4 (EIのみ)
- ポリシーベースルート
- VRRP
- プロキシ ARP
- IPv6 トンネリング (EIのみ)

#### マルチキャスト

- PIM-DM
- PIM-SM
- PIM-SMv6 (EIのみ)
- PIM-SSM
- DVMRP (EIのみ)
- IGMP v1/v2/v3
- MLD v1/v2

## QoS

- ・ 8キュー / ポート
- ・ 制御 : Strict/WRR
- ・ IEEE802.1p
- ・ DSCP
- ・ IP アドレス
- ・ TCP/UDP ポート
- ・ IPv6 トライフィッククラス
- ・ IPv6 フローラベル
- ・ 帯域制御

## ACL

- ・ Ingress ACL
- ・ Egress ACL
- ・ MAC アドレス
- ・ IP アドレス
- ・ DSCP
- ・ TCP/UDP ポート

## セキュリティ

- ・ SSHv2
- ・ SSL (SSLv3、TLS1.0/1.1/1.2)
- ・ ストームコントロール
- ・ IEEE802.1X 認証
- ・ MAC アドレス認証
- ・ WEB 認証
- ・ Compound 認証
- ・ NAP 検疫
- ・ 認証バイパス機能
- ・ トライフィックセグメンテーション
- ・ DHCP スヌーピング (IPv4/IPv6)
- ・ ARP スプーフィング防止
- ・ DHCP サーババスクリーニング

## マネージメント

- ・ SNMPv1/v2c/v3
- ・ SNMP over IPv6
- ・ RMON
- ・ SYSLOG (IPv4/IPv6)
- ・ sflow (IPv4/IPv6)
- ・ Telnet サーバ (IPv4/IPv6)
- ・ SNTP クライアント
- ・ DHCP サーバ (IPv4/IPv6)
- ・ トラストホスト (IPv4/IPv6)
- ・ LLDP
- ・ IEEE802.3ah OAM
- ・ CFM (EIのみ)
- ・ DDM

## D-Link Green

- ・ リンクダウン
- ・ ケーブル長
- ・ タイムベース PoE (PoE モデルのみ)

## ポート

DGS-3620 シリーズは以下のポートを搭載しています。

型番	DGS-3620-28TC	DGS-3620-28SC	DGS-3620-28PC	DGS-3620-52T	DGS-3620-52P
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ポート (4 ポートは 1000BASE-T とのコンボ)	24	4	24	48	48
PoE 給電 (IEEE 802.3af/at)	—	—	○	—	○
SFP スロット (4 ポートは 1000BASE-T とのコンボ)	4	24	4	—	—
SFP+ スロット (10 ギガアップリンク用拡張スロット)			4		
RJ-45 コンソールポート			1		
管理ポート			1		
アラームポート			入力 x 2、出力 x 1		
RPS コネクタ			1		
SD カードスロット			1		
電源	AC	AC	AC	AC	AC

各ポートタイプの特長および使用可能なオプションは次の通りです。

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	SFP ポート	SFP+ ポート
<ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.3</li> <li>IEEE 802.3u</li> <li>IEEE 802.3ab</li> <li>IEEE 802.3af/at (DGS-3620-28PC および DGS-3620-52P のみ)</li> <li>全二重通信</li> <li>全二重モード時の IEEE 802.3x フロー・コントロール</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.3u</li> <li>IEEE 802.3z</li> </ul> <p>対応 SFP トランシーバー:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DEM-211 (100BASE-FX)</li> <li>DEM-210T (100BASE-BX)</li> <li>DEM-310GT (1000BASE-LX)</li> <li>DEM-311GT (1000BASE-SX)</li> <li>DEM-312GT2 (1000BASE-SX2)</li> <li>DEM-314GT (1000BASE-LHX)</li> <li>DEM-315GT (1000BASE-LX)</li> <li>DGS-712 (1000BASE-T)</li> <li>DEM-220T/R (100BASE-BX)</li> <li>DEM-330T/R (WDM)</li> <li>DEM-331T/R (WDM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.3ae</li> <li>IEEE 802.3aq</li> <li>IEEE 802.3z</li> </ul> <p>対応 SFP+ トランシーバー:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DEM-310GT (1000BASE-LX)</li> <li>DEM-311GT (1000BASE-SX)</li> <li>DEM-312GT2 (1000BASE-SX2)</li> <li>DEM-314GT (1000BASE-LHX)</li> <li>DEM-315GT (1000BASE-LX)</li> <li>DEM-330T/R (WDM)</li> <li>DEM-331T/R (WDM)</li> <li>DEM-431XT (10GBASE-SR)</li> <li>DEM-432XT (10GBASE-LR)</li> <li>DEM-433XT (10GBASE-ER)</li> <li>DEM-434XT (10GBASE-ZR)</li> <li>DEM-435XT (10GBASE-LRM)</li> <li>DEM-436XT-BXU (10GBASE-LR)</li> <li>DEM-436XT-BXD (10GBASE-LR)</li> <li>DEM-410T (10GBASE-T)</li> </ul>

### 注意

SFP コンボポートは、対応する 1000BASE-T ポートと同時に使用することはできません。同時に使用すると（例：SFP のポート 24 と 1000BASE-T のポート 24）、SFP ポートが優先となり 1000BASE-T ポートは使用不可能となります。

## 前面パネル

前面パネルには、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ポート、SFP コンボポート、管理ポート、SD カードスロット、および RJ-45 コンソールポートが配置されています。また、電源、コンソール、RPS（冗長電源システム）、およびオプションモジュール用の SFP ポートを含む各ポートの Link/Act/Speed の状態を表示する LED を搭載しています。「LED 表示」の項で詳細の動作について説明します。

### DGS-3620-28TC

- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ポート x 24
- SFP コンボスロット x 4
- SFP+ スロット x 4
- SD カードスロット
- アラームコネクタ（デジタル in x 2/out x 1）
- RJ-45 コンソールポート x 1
- 管理ポート x 1
- LED: Power、Console、RPS、SD、MGMT、Link/Act/Speed（各ポート）
- スタックモジュール番号 LED




図 1-1 DGS-3620-28TC の前面パネル

### DGS-3620-28SC

- SFP スロット x 24
- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T コンボポート x 4
- SFP+ スロット x 4
- SD カードスロット
- アラームコネクタ（デジタル in x 2/out x 1）
- RJ-45 コンソールポート x 1
- 管理ポート x 1
- LED: Power、Console、RPS、SD、MGMT、Link/Act/Speed（各ポート）
- スタックモジュール番号 LED




図 1-2 DGS-3620-28SC の前面パネル

### DGS-3620-28PC

- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ポート x 24
- SFP コンボスロット x 4
- SFP+ スロット x 4
- SD カードスロット
- アラームコネクタ（デジタル in x 2/out x 1）
- RJ-45 コンソールポート x 1
- 管理ポート x 1
- LED: Power、Console、RPS、SD、MGMT、PoE、Link/Act/Speed（各ポート）
- スタックモジュール番号 LED




図 1-3 DGS-3620-28PC の前面パネル

## 本製品のご使用にあたって

### DGS-3620-52T

- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ポート x 48
- SFP+ スロット x 4
- Power、Console、RPS、Link/Act/Speed（各ポート）
- スタックモジュール番号 LED

**注意** SD カードスロット、アラームコネクタ、RJ-45 コンソールポート、管理ポートは背面に配置されています。




図 1-4 DGS-3620-52T の前面パネル

### DGS-3620-52P

- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ポート x 48
- SFP+ スロット x 4
- Power、Console、RPS、PoE、Link/Act/Speed（各ポート）
- スタックモジュール番号 LED

**注意** SD カードスロット、アラームコネクタ、RJ-45 コンソールポート、管理ポートは背面に配置されています。




図 1-5 DGS-3620-52P の前面パネル

## アラームコネクタ

**注意** アラーム PIN の 1、2、3 は 60V で動作し、PIN 4、5、6 は 3V で動作します。

**注意** DGS-3620 シリーズのアラームポートは、ファンまたは温度障害などスイッチに影響する可能性のある外部イベントの起動を行います。




図 1-6 アラームコネクタ

表 アラームコネクタポート

コンタクト	アラームコネクタポート
1	出力、ノーマルクローズピン (42VAC または 60VDC)
2	出力、コモンピン (42VAC または 60VDC)
3	出力、ノーマルオープンピン (42VAC または 60VDC)
4	入力 2
5	入力 2
6	入力 1
7	入力 1

スイッチのアラーム入力ピンを他のデバイス上のアラーム出力端子に接続してください。  
外部デバイスの出力ピンをスイッチのアラーム入力ピンに接続してください。

## LED 表示

LEDはスイッチとネットワークの状態を表示します。Power、Console、MGMT、SDなど、および各ポートについてLEDをサポートします。以下に、スイッチ上のLEDの配置と、各LEDの状態が表す意味を示します。

### DGS-3620-28TC




図 1-7 DGS-3620-28TC の前面パネル LED 配置図

### DGS-3620-28SC




図 1-8 DGS-3620-28SC の前面パネル LED 配置図

### DGS-3620-28PC




図 1-9 DGS-3620-28PC の前面パネル LED 配置図

### DGS-3620-52T




図 1-10 DGS-3620-52T の前面パネル LED 配置図

### DGS-3620-52P




図 1-11 DGS-3620-52P の前面パネル LED 配置図

## 本製品のご使用にあたって

以下の表に LED の状態が意味するスイッチの状態を示します。

LED	色	状態	状態説明
システム LED			
Power	緑	点灯	スイッチに電源が供給され正常に動作しています。
		消灯	スイッチに電源が供給されていません。
Console	緑	点滅	電源投入後の Power ON Self Test (POST) 中に点滅し、終了すると消灯します。
		点灯	コンソールポートのリンクが確立しています。
MGMT	緑	点滅	10/100Mbps でデータを送受信しています。
		点灯	管理ポートで安全な接続またはリンクが確立しています。
SD	緑	点灯	SD カードが挿入されています。
		点滅	リード / ライト中です。
	一	消灯	SD カードは挿入されていません。
	橙	点灯	リード / ライトエラー
RPS	緑	点灯	内蔵電源ユニットの異常により、拡張のリダンダント電源ユニットが動作しています。
		点滅	RPS ケーブルの接続を検出しています。
	一	消灯	リダンダント電源ユニットは動作していません。
Link/ACT/SPD (DGS-3620-28PC/52P)	緑	点灯	Link/ACT/SPD モードを選択中です。
PoE (DGS-3620-28PC/52P)	緑	点灯	PoE モードを選択中です。
スタック ID LED	緑	1-12、H、h 表示	スイッチスタックにおけるスイッチのボックス番号。スイッチがスイッチスタックのプライマリマスターである場合、大文字の「H」の文字が表示され、バックアップマスターの場合は、小文字の「h」が表示されます。スタック内のスイッチの番号が表示されます。スタンドアロンモードのスイッチでは、本フィールドは 1 です。
GE ポート LED			
Link/ACT/SPD	緑	点灯	1000Mbps でリンクが確立しています。
		点滅	1000Mbps でデータを送受信しています。
	橙	点灯	10/100Mbps でリンクが確立しています。
		点滅	10/100Mbps でデータを送受信しています。
	一	消灯	リンクが確立していません。
PoE (DGS-3620-28PC/52P)	緑	点灯	接続中の PoE 受電機器に給電中です。
	橙	点灯	PoE ポートにエラーが発生しました。 IEEE 802.3af 非対応の受電デバイスの接続、IEEE 802.3af 低電流状態（電流 1 min 以下）、IEEE 802.3af 過電流状態（電流 1 cut 以上）、ハードウェアエラーによりポート動作不能、供給可能電力超過、ショート検出、低電流・過電流の反復によるポートシャットダウン（受電デバイスの DC/DC エラーによるもの）等。
		一	消灯
SFP ポート LED			
Link/ACT/SPD	緑	点灯	1000Mbps でリンクが確立しています。
		点滅	1000Mbps でデータを送受信しています。
	橙	点灯	100Mbps でリンクが確立しています。
		点滅	100Mbps でデータを送受信しています。
	一	消灯	リンクが確立していません。
SFP+ ポート LED			
Link/ACT/SPD	緑	点灯	10Gbps でリンクが確立しています。
		点滅	10Gbps でデータを送受信しています。
	橙	点灯	1000Mbps でリンクが確立しています。
		点滅	1000Mbps でデータを送受信しています。
	一	消灯	リンクが確立していません。

## 背面パネル

スイッチの背面パネルには、AC 電源コネクタ、オプションの外部リダンダント電源用のコネクタが配備されています。

### DGS-3620-28TC




図 1-12 DGS-3620-28TC 背面パネル図

背面パネルにはオプションのリダンダント電源ユニット用のアウトレットがあります。内蔵電源ユニットに異常が発生した場合に外部リダンダント電源ユニット（オプション）が自動的にスイッチに電源を供給します。AC 電源コネクタは標準の電源ケーブルを接続する三極インレットです。ここに付属の電源ケーブルを接続します。スイッチは自動的に 50/60Hz、100～240VAC 内の電圧に調整されます。

### DGS-3620-28SC




図 1-13 DGS-3620-28SC 背面パネル図

背面パネルにはオプションのリダンダント電源ユニット用のアウトレットがあります。内蔵電源ユニットに異常が発生した場合に外部リダンダント電源ユニット（オプション）が自動的にスイッチに電源を供給します。AC 電源コネクタは標準の電源ケーブルを接続する三極インレットです。ここに付属の電源ケーブルを接続します。スイッチは自動的に 50/60Hz、100～240VAC 内の電圧に調整されます。

### DGS-3620-28PC




図 1-14 DGS-3620-28PC 背面パネル図

背面パネルにはオプションのリダンダント電源ユニット用のアウトレットがあります。内蔵電源ユニットに異常が発生した場合に外部リダンダント電源ユニット（オプション）が自動的にスイッチに電源を供給します。AC 電源コネクタは標準の電源ケーブルを接続する三極インレットです。ここに付属の電源ケーブルを接続します。スイッチは自動的に 50/60Hz、100～240VAC 内の電圧に調整されます。

PoE の目的は、スイッチにバックアップ電源を供給することです。内部電源が故障した場合に、電源を切り替えます。さらに、本製品は、802.3af PoE をサポートしており、すべてのポートが 30W の電源を供給します。RPS を併用した場合、供給可能な電力はフルパワーで 740W です。RPS 機能を使用せずに DGS-3620-28PC を操作する場合、ポートごとに 15.4W 供給するため、24 デバイスを動作させた場合、370W だけが使用されます。

### DGS-3620-52T




図 1-15 DGS-3620-52T 背面パネル図

背面パネルにはオプションのリダンダント電源ユニット用のアウトレットがあります。内蔵電源ユニットに異常が発生した場合に外部リダンダント電源ユニット（オプション）が自動的にスイッチに電源を供給します。AC 電源コネクタは標準の電源ケーブルを接続する三極インレットです。ここに付属の電源ケーブルを接続します。スイッチは自動的に 50/60Hz、100～240VAC 内の電圧に調整されます。

右側に、2 つの RJ-45 ポート、管理ポート、およびコンソールポートがあります。また、より高いセキュリティのために、保護アラームポートがあり、一般的な端末を接続することができます。さらに、SD カードスロットを搭載しており、スイッチのコンソールからデータをダウンロードしたり、更新されたファームウェアをインストールすることができます。

## 本製品のご使用にあたって

### DGS-3620-52P




図 1-16 DGS-3620-52P 背面パネル図

背面パネルにはオプションのリダンダント電源ユニット用のアウトレットがあります。内蔵電源ユニットに異常が発生した場合に外部リダンダント電源ユニット（オプション）が自動的にスイッチに電源を供給します。AC 電源コネクタは標準の電源ケーブルを接続する三極インレットです。ここに付属の電源ケーブルを接続します。スイッチは自動的に 50/60Hz、100 ~ 240VAC 内の電圧に調整されます。

右側に、2 つの RJ-45 ポート、管理ポート、およびコンソールポートがあります。また、より高いセキュリティのために、保護アラームポートがあり、一般的な端末を接続することができます。さらに、SD カードスロットを搭載しており、スイッチのコンソールからデータをダウンロードしたり、更新されたファームウェアをインストールすることができます。

DGS-3620-52P では RPS を使用せずに 370W を供給します。また、スイッチは RPS と共に動作することも可能です。この場合、1 ポートあたりの 15.4W を提供します。その場合、最大提供可能電力は 740W になります。

### 側面パネル

システムのファンと通気口がスイッチにあり内部の熱を放出します。これらをふさがないようにご注意ください。スイッチの適切な通気のためには、少なくとも 16cm 以上のスペースを確保してください。最適な熱放出、空気の循環をしないとシステム障害や部品の激しい損傷を引き起こす場合がありますのでご注意ください。

### DGS-3620-28TC / DGS-3620-28SC




図 1-17 側面パネル図

### DGS-3620-52T




図 1-18 側面パネル図

### DGS-3620-28PC / DGS-3620-52P




図 1-19 側面パネル図

## SFP ポート

スイッチは SFP と SFP+ ポートを搭載しており、光ファイバケーブルに接続するフルデュプレックス転送、オートネゴシエーションをサポートする SFP ポートと共に使用されて、ギガビットネットワークをまたがる各種スイッチにアップリンクすることができます。SFP ポートは最大 1Gbps、SFP+ ポートは最大 10Gbps の転送速度をサポートしています。

以下に、スイッチに SFP ポートモジュールを挿入した例を図に示します。

**注意** 前面パネルのモジュールは同時に使用できますが、コンボポートの SFP ポートモジュール挿入時は 1000BASE-T ポートとしての使用はできません。SFP ポートが優先されます。




図 1-20 DGS-3620 シリーズ前面パネルの SFP ポートへのモジュールの挿入

## 第2章 スイッチの設置

- パッケージの内容
- ネットワーク接続前の準備
- ゴム足の取り付け (19インチラックに設置しない場合)
- 19インチラックへの取り付け
- 電源の投入
- リダンダント電源システムの設置

### パッケージの内容

ご購入いただいたスイッチの梱包箱を開け、同梱物を注意して取り出してください。以下のものが同梱されています。

- ・ 本体 x 1
- ・ AC 電源ケーブル x 1
- ・ 電源抜け防止金具 x 1
- ・ ラックマウントキット 1式 (ブラケット 2枚、ネジ)
- ・ ゴム足(貼り付けタイプ) x 4
- ・ CD-ROM
- ・ RS-232C/RJ-45 コンソールケーブル
- ・ クイックインストールガイド
- ・ シリアルラベル
- ・ 製品保証書

万一、不足しているもの損傷を受けているものがありましたら、ご購入いただいた販売代理店にお問い合わせください。

### ネットワーク接続前の準備

スイッチの設置場所が性能に大きな影響を与えます。以下のガイドラインに従って本製品を設置してください。

- ・ スイッチは、しっかりとした水平面で耐荷重性のある場所に設置してください。また、スイッチの上に重いものを置かないでください。
- ・ 本スイッチから 1.82m 以内の電源コンセントを使用してください。
- ・ 電源ケーブルが AC/DC 電源ポートにしっかりと差し込まれているか確認してください。
- ・ 本スイッチの周辺で熱の放出と充分な換気ができる事を確認してください。換気のためには少なくとも製品の前後 16cm 以上の空間を保つようにしてください。
- ・ スイッチは動作環境範囲内の温度と湿度を保つことができる、なるべく涼しくて乾燥した場所に設置してください。
- ・ スイッチは強い電磁場が発生するような場所（モータの周囲など）や、振動、ほこり、および直射日光を避けて設置してください。
- ・ スイッチを水平面に設置する際は、スイッチ底面に同梱のゴム足を取り付けてください。ゴム製の足はスイッチのクッションの役割を果たし、筐体自体や他の機器に傷がつくのを防止します。

## ゴム足の取り付け (19 インチラックに設置しない場合)

机や棚の上に設置する場合は、まずスイッチに同梱されていたゴム製足をスイッチの裏面の四隅に取り付けます。スイッチの周囲に十分な通気を確保するようにしてください。




図 2-1 机や棚の上に設置する場合の準備

## 19 インチラックへの取り付け

### 警告

前面、側面にスタビライザを取り付けないで製品を設置すると、ラックが転倒し、場合によっては人身事故を引き起こすことがあります。そのため、ラック内に製品を取り付ける前に必ずスタビライザを取り付けてください。ラックにシステム / コンポーネントを取り付けた後は、一度にスライド・アセンブリに乗せて引き出すコンポーネントは1つだけとしてください。2つ以上のコンポーネントが引き出されると、ラックがバランスを失い、倒れて重大な事故につながる恐れがあります。

### 注意

スイッチをラックに固定するネジは付属品には含まれません。別途ご用意ください。

1. 電源ケーブルおよびケーブル類がシャーシ、拡張モジュールに接続していないことを確認します。
2. 付属のネジで、スイッチの両側側面にブラケットを取り付けます。




図 2-2 スイッチへのブラケットの取り付け図

## スイッチの設置

- 完全にブラケットが固定されていることを確認し、本スイッチを以下の通り標準の19インチラックに固定します。




図 2-3 スイッチのラックへの設置図

## 電源の投入

- 電源ケーブルを本スイッチの電源コネクタに接続します。電源ケーブルのプラグを電源コンセントに接続します。
- 本スイッチに電源が供給されると、Power LED が点灯します。システムのリセット中、LED は点滅します。

### 電源の異常

万一停電などの電源異常が発生した場合は、必ず本スイッチの電源プラグを抜いてください。電源が再度供給できる状態になってから電源プラグを再度接続します。

## リダンダント電源システムの設置

本シリーズは外付けのリダンダント電源システム（RPS）をサポートしています。DPS-500 は DGS-3620-28TC、DGS-3620-28SC、および DGS-3620-52T に、DPS-700 は DGS-3620-28PC および DGS-3620-52P に必要な電力を供給するリダンダント電源ユニットです。DPS-500 は DPS-800 または DPS-900 に取り付けることができます。

本スイッチへリダンダント電源ユニットを接続する手順は以下の通りです。

**警告** DPS-500 および DPS-700 の設置を行う前に、スイッチの AC 電源ケーブルを抜いておいてください。また、はじめに必ず電源ケーブルとコネクタの仕様書および設定手順をご確認ください。

**警告** フロントおよびサイドのスタビライザを装着せずにシステムをラックに搭載すると、ラックが倒れ、人身事故を引き起こす場合があります。ラックにシステムの搭載を行う前には、必ずスタビライザを装着してください。ラックにシステム / コンポーネントを搭載した後は、一度にスライド・アセンブリに乗せて引き出すコンポーネントは 1 つのみとしてください。2 つ以上のコンポーネントが引き出されると、ラックがバランスを失い、倒れて重大な事故につながる恐れがあります。

### DPS-500

DPS-500 は DGS-3620-28TC、DGS-3620-28SC、および DGS-3620-52T に対応しています。DPS-500 のマスタスイッチへの接続は、14 ピンの DC 電源ケーブルを使用して行います。標準の三極の AC 電源ケーブルでリダンダント電源装置とメイン電源を接続します。




図 2-4 DGS-3620-28TC と DPS-500 RPS の接続

- 14 ピン DC 電源ケーブルの一端をスイッチのソケットに挿入し、もう一端をリダンダント電源装置に挿入します。
- 標準の AC 電源ケーブルでリダンダント電源装置とメインの AC 電源を接続します。DPS-500 前面の緑の LED 点灯により、正しく接続が行われたことが確認できます。
- スイッチを再び AC 電源に接続します。RPS LED が点灯してリダンダント電源が動作していることを確認できます。
- 本手順の実行による設定変更は必要ありません。

**警告** DGS-3620-28TC、DGS-3620-28SC、および DGS-3620-52T を DPS-500 以外のリダンダント電源ユニットに使用しないでください。

**注意** さらに詳細な情報については DPS-500 のマニュアルをご参照ください。

## スイッチの設置

### DPS-800

DPS-800 は標準サイズのラックマウント（1U サイズ）です。2 台までの DPS-500 を収容できます。




図 2-9 DPS-500 を DPS-800 に取り付ける

リダンダント電源システムは標準 19 インチラックにも取り付けることができます。以下の図を参照してください。




図 2-10 DPS-800 をラックに取り付ける

**DPS-900**

DPS-900 は標準サイズのラックマウント（5U サイズ）です。8 台までの DPS-500 を収容できます。




図 2-11 DPS-500 を DPS-900 に取り付ける

リダンダント電源は、標準 19 インチラックにも取り付けることができます。以下の図を参照してください。




図 2-12 DPS-900 をラックに取り付ける

## スイッチの設置

### DPS-700

DGS-3620-28PC および DGS-3620-52P は DPS-700 外部リダンダント電源ユニットに対応しています。




図 2-15 DPS-700 と DGS-3620-28PC の接続

#### 注意

さらに詳細な情報については DPS-700 のマニュアルをご参照ください。

#### 警告

DGS-3620-28PC および DGS-3620-52P を DPS-700 以外のリダンダント電源ユニットに使用しないでください。

## 第3章 スイッチの接続

- エンドノードと接続する
- ハブまたはスイッチと接続する
- バックボーンまたはサーバと接続する

**注意** すべてのポートは Auto MDI/MDI-X 接続をサポートしています。

### エンドノードと接続する

本スイッチの 1000BASE-T ポートとエンドノードをカテゴリ 3、4、5 の UTP/STP ケーブルを使用して接続します。

エンドノードとは、RJ-45 コネクタ対応 10/100/1000Mbps ネットワークインターフェースカードを装備した PC やルータを指しています。エンドノードとスイッチ間はカテゴリ 3、4、または 5 の UTP ケーブルで接続できます。エンドノードへの接続はスイッチ上のすべてのポートから行えます。




図 3-1 エンドノードと接続した図

エンドノードと正しくリンクが確立すると本スイッチの各ポートの Link/Act LED は緑または橙に点灯します。データの送受信中は点滅します。

### ハブまたはスイッチと接続する

使用するケーブルによって以下のように接続します。

- ・ カテゴリ 3 以上の UTP ケーブル : 10BASE-T ハブまたはスイッチと接続する。
- ・ カテゴリ 5 以上の UTP ケーブル : 100BASE-TX ハブまたはスイッチと接続する。
- ・ エンハンスドカテゴリ 5 以上の UTP ケーブル : 1000BASE-T スイッチと接続する。
- ・ 光ファイバケーブル : SFP ポート経由で光ファイバをサポートするスイッチにアップリンクする。

ケーブル仕様については [「付録 A ケーブルとコネクタ」\(514 ページ\)](#) を参照してください。




図 3-2 ストレート、クロスケーブルでハブまたはスイッチと接続する図

## バックボーンまたはサーバと接続する

SFP ポートと 1000BASE-T ポートは、ネットワークバックボーンやサーバとのアップリンク接続に適しています。RJ-45 ポートは、全二重モード時ににおいて 10/100/1000Mbps の速度を提供し、SFP ポートは、全二重モード時において 100Mbps または 1000Mbps の速度を提供します。

ギガビットイーサネットポートとの接続はポートのタイプによって光ファイバケーブルまたはエンハンスドカテゴリ 5 ケーブルを使用します。正しくリンクが確立すると Link LED が点灯します。




図 3-3 サーバ、PC、スイッチスタックとのアップリンク接続図

## 第4章 スイッチ管理の導入

- 管理オプション
- 端末をコンソールポートに接続する
- スイッチへの初回接続
- 管理ポートへの接続
- パスワードの設定
- IP アドレスの割り当て
- SNMP 設定

### 管理オプション

本システムはコンソールポートを経由した接続や Telnet を使用した接続を行い管理することができます。さらに Web ブラウザによっても管理することができます。

- Web ベースの管理インターフェース  
本スイッチの設置完了後、Microsoft® Internet Explorer（バージョン 9.0 以上）によって本スイッチの設定、LED のモニタ、および統計情報をグラフィカルに表示することができます。
- SNMP ベースの管理  
SNMP をサポートするコンソールプログラムでスイッチの管理することができます。本スイッチは SNMP v1.0、v2c、および v3.0 をサポートしています。SNMP エージェントは、受信した SNMP メッセージを復号化し、マネージャからの要求に対してデータベースに保存された MIB オブジェクトを参照して応答を返します。SNMP エージェントは MIB オブジェクトを更新し、統計情報およびカウンタ情報を生成します。
- シリアルポートまたはリモートの Telnet 経由のコマンドラインインターフェース管理  
スイッチのモニタリングと設定のために RJ-45 シリアルポートを搭載しています。  
コンソールポートを使用するためには以下をご用意ください。
  - ターミナルソフトを操作するシリアルポート搭載の端末またはコンピュータ
  - 同梱のコンソールケーブル（D-Sub9 ピンオスコネクタ / RJ-45 コネクタ）を使用して接続します。


### 端末をコンソールポートに接続する

1. 本製品付属の RS-232C ケーブルの RJ-45 コネクタをスイッチの RJ-45 コンソールポートに接続します。
2. ケーブルのもう一方を端末またはターミナルソフトが動作するコンピュータのシリアルコネクタに接続します。以下の手順でターミナルソフトを設定します。
3. 「接続の設定」画面の「接続方法」で、適切なシリアルポート（COM ポート）を選択します。
4. 選択したポートの「プロパティ」画面で「115200」ビット / 秒にデータ速度を設定します。
5. 「データビット」は「8」、「ストップビット」は「1」、「パリティ」は「なし」に設定します。
6. 「フロー制御」は「なし」に設定します。
7. 「エミュレーションモード」を「VT100」に設定します。
8. 「ファンクションキー」、「方向キー」、「Ctrl キー」の使い方で「ターミナルキー」を選択します。「ターミナルキー」（Windows キーではない）の選択を確認します。
9. 端末設定の完了後、本スイッチに電源ケーブルを接続し、電源プラグをコンセントに接続します。端末でブートシーケンスが始まります。
10. ブートシーケンスが完了すると、コンソールのログイン画面が表示されます。
11. 購入後はじめてログインする場合は、ユーザ名（UserName）とパスワード（PassWord）プロンプトで Enter キーを押します。本スイッチには、ユーザ名（UserName）とパスワード（PassWord）の初期値はありません。はじめに、管理者によるユーザ名（UserName）とパスワード（PassWord）の作成が必要です。既にユーザアカウントを作成している場合は、ログインし、続けて本スイッチの設定をします。
12. コマンドを入力して設定を行います。コマンドの多くは管理者レベルのアクセス権が必要です。次のセクションでユーザアカウントの設定について説明します。CLI のすべてのコマンドリストおよび追加情報については、製品付属 CD-ROM に収録された「[DGS-3620 Series CLI Reference Guide](#)」を参照してください。
13. 管理プログラムを終了する場合は、logout コマンドを使用するか、ターミナルソフトを終了します。
14. 接続する端末または PC が以上の通り設定されたことを確認してください。

端末上で接続に問題が発生した場合は、ターミナルソフトの設定で「エミュレーション」が「VT-100」となっていることを確認してください。「エミュレーション」は「ハイパーテーミナル」画面の「ファイル」メニューから「プロパティ」をクリックし、「設定」タブにて設定します。何も表示されない場合はスイッチの電源を切り再起動してください。

## スイッチ管理の導入

コンソールに接続すると、以下のようにコンソール画面が表示されます。この画面上でコマンドを入力し、管理機能を実行します。ユーザ名とパスワードの入力プロンプトが表示されます。初回接続時はユーザ名とパスワードは設定されていないため、「Enter」キーを2度押してCLIに接続します。



```
Boot Procedure V1.00.016
Power On Self Test ..... 100 %
MAC Address : 14-D6-4D-AF-B6-00
H/W Version : A1
Please Wait, Loading V3.00.B013 Runtime Image ..... 100 %
UART init ..... 100 %
Starting runtime image
Device Discovery ..... 100 %
Configuration init .....
```

図4-1 コンソールのブート画面

## スイッチへの初回接続

本スイッチは本スイッチへのアクセス権限のないユーザのアクセスや設定変更を防ぐセキュリティ機能をサポートしています。このセクションではコンソール接続で本スイッチにログインする方法を説明します。

**注意**

パスワードは大文字小文字を区別します。例えば、「S」と「s」は別の文字として認識されます。

スイッチに初めて接続すると、次のログイン画面が表示されます。



```
DGS-3620-28PC Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface

Firmware: Build 3.00.B013
Copyright(C) 2017 D-Link Corporation. All rights reserved.

UserName: [REDACTED]
```

図4-2 コマンドプロンプト

初回接続する場合、「UserName」または「PassWord」は登録されていません。「UserName」と「PassWord」には何も入力せず、「Enter」キーを押します。既に設定されている場合は、「UserName」と「PassWord」の両方を入力します。  
「DGS-3620-28xx:admin#」というコマンドプロンプトが表示されます。

**注意**

はじめにログインしたユーザが自動的に管理者権限を取得します。少なくとも一つは管理者レベルのユーザカウントを登録することをお勧めします。

## 管理ポートへの接続

スイッチの前面パネルには Out-of-Band (帯域外) 管理ポートがあります。ポートは、標準的なイーサネットケーブルを使用してノート PC に簡単に接続可能な RJ-45 ポートです。Web ブラウザまたは Telnet コマンドプロンプトインターフェースを使用して、Out-of-Band 管理を行うポートに接続します。管理ポートは初期値で有効であるため、初めてスイッチに接続するために使用することができます。

管理ポートを使用するためには、イーサネットケーブルを使用してスイッチ管理に使用するコンピュータのイーサネットインターフェースにポートを接続します。IP アドレスの初期値は 192.168.0.1 で、サブネットマスクは 255.255.255.0 です。スイッチ管理に使用するコンピュータが、192.168.0.x サブネットで重複しない IP アドレスを持っていることを確認してください。

コンソールポート、または Web ベースのスイッチ管理インターフェースを通じて IP 設定または管理ポートのステータスを変更することができます。管理ポートの設定を変更するためには、以下のコマンドを使用します。:

```
config out_band_ipif {ipaddress <network_address> | state [enable | disable] | gateway <ipaddr>}
```

IP 設定のステータスを参照するためには、以下のコマンドを使用します。

```
show out_band_ipif
```

Web インタフェースにおける Out-of-Band 管理ポートの設定を変更するためには、Management > Out of Band Management Settings メニューを使用します。

## パスワード設定

本スイッチは、初期値としてユーザ名およびパスワードの設定はありません。はじめにユーザアカウントの作成を行います。定義済みの管理者レベルのユーザ名でログインすることでスイッチ管理ソフトウェアに接続できます。

はじめてログインした際に本スイッチに対する不正アクセスを防ぐためにユーザ名に対して必ず新しいパスワードを定義してください。このパスワードは忘れないように記録しておいてください。

管理者レベルのアカウントを作成する手順は以下の通りです。

1. ログインプロンプトで「create account admin <user name>」を入力し、「Enter」キーを押下します。
2. パスワード入力プロンプトが表示されます。管理者アカウントに使用する<password>を入力し、「Enter」キーを押下します。
3. 確認のために再度同じ入力プロンプトが表示されます。同じパスワードを入力し、「Enter」キーを押下します。
4. 管理者アカウントが正しく登録されると、画面に「Success.」と表示されます。

**注意** パスワードの大文字、小文字は区別されます。ユーザ名、パスワードのどちらも 15 文字以内の半角英数字を指定してください。

以下は新しい管理者レベルユーザに「newmanager」を指定する手順の例です。

```
DGS-3620-28PC:admin# create account admin newmanager
Command: create account admin newmanager

Enter a case-sensitive new password:*****
Enter the new password again for confirmation:*****
Success.

DGS-3620-28PC:admin#
```

**注意**

CLI 設定コマンドは動作中の設定だけが変更され、本スイッチを再起動するとその設定内容は消去されます。フラッシュメモリ (NV-RAM) にすべての変更内容を保存するためには「save」コマンドを投入して稼動中のコンフィグレーションファイルを、スタートアップ設定に格納する必要があります。

## IP アドレスの割り当て

各スイッチに対して、SNMP ネットワークマネージャまたは他の TCP/IP アプリケーション（例：BOOTP、TFTP）と通信するために IP アドレスを割り当てる必要があります。

本スイッチの IP アドレスの初期値は 10.90.90.90 です。

この IP アドレスはご使用のネットワークのアドレス計画に基づいて変更することができます。

また、本スイッチには、出荷時に固有の MAC アドレスが割り当てられており、この MAC アドレスは変更できません。MAC アドレスは、CLI で「show switch」コマンドを入力することにより、以下のように参照することができます。

```
DGS-3620-28PC:admin#show switch
Command: show switch

Device Type          : DGS-3620-28PC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID              : 1
MAC Address          : 14-D6-4D-AF-B6-00
IP Address           : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name            : default
Subnet Mask          : 255.0.0.0
Default Gateway      : 0.0.0.0
Boot PROM Version    : Build 1.00.016
Firmware Version     : Build 3.00.B013
Hardware Version     : A1
Firmware Type        : EI
Serial Number        : PWV01B5000016
System Name          :
System Location      :
System Uptime         : 0 days, 0 hours, 12 minutes, 28 seconds
System Contact        :
Spanning Tree        : Disabled
GVRP                  : Disabled
IGMP Snooping        : Disabled
MLD Snooping         : Disabled
RIP                   : Disabled
RIPng                 : Disabled
CTRL+C ESC < Quit SPACE < Next Page ENTER Next Entry < All
```

図 4-3 show switch コマンドによる表示画面

本スイッチの MAC アドレスは、Web ベース管理インターフェースの「Device Information」および「System Information」画面にも表示されます。

本スイッチの IP アドレスは、Web ベース管理インターフェースの使用前に設定する必要があります。スイッチの IP アドレスは BOOTP または DHCP プロトコルを使用して自動的に取得することもできます。この場合は、スイッチに割り当てた本来のアドレスを知っておく必要があります。

IP アドレスはコンソールから CLI を使用して、以下のように設定することができます。

コマンドラインプロンプトの後に、以下のコマンドを入力します。

```
config ipif System ipaddress xxx.xxx.xxx.xxx/yyy.yyy.yyy.yyy
```

**xxx.xxx.xxx.xxx** は IP アドレスを示し、System と名づけた IP インタフェースに割り当てられます。**yyy.yyy.yyy.yyy** は対応するサブネットマスクを示しています。

または config ipif System ipaddress xxx.xxx.xxx.xxx/z と入力することもできます。**xxx.xxx.xxx.xxx** は IP インタフェースに割り当てられた IP アドレスを示し、**z** は CIDR 表記で対応するサブネット数を表します。

本スイッチ上の「System」という名前の IP インタフェースに IP アドレスとサブネットマスクを割り当てて、管理ステーションから本スイッチの Telnet または Web ベースの管理エージェントに接続します。

```
DGS-3620-28PC:admin#config ipif System ipaddress 10.24.22.100/255.0.0.0
Command: config ipif System ipaddress 10.24.22.100/8

Success.

DGS-3620-28PC:admin#
```

図 4-4 スイッチへの IP アドレス割り当て時の表示画面

上記例では、スイッチに IP アドレス「10.24.22.100」とサブネットマスク「255.0.0.0」を割り当てています。CIDR 表記（10.24.22.100/8）でのアドレス指定も可能です。「Success.」というメッセージにより、コマンドの実行が成功したことが確認できます。スイッチのアドレス設定が終了すると、Telnet での CLI、または Web ベースによる管理を開始することができます。

## SNMP 設定

SNMP (Simple Network Management Protocol) は、OSI 参照モデルの第 7 層（アプリケーション層）のプロトコルで、ネットワークデバイスの管理やモニタリングを行います。ネットワーク管理デバイスは、SNMP を利用してゲートウェイ、ルータ、そしてその他のネットワークデバイスの設定状態を確認または変更できます。SNMP を利用してスイッチやスイッチ群、またはネットワークに対し、正常な動作のためのシステム設定、パフォーマンスの監視、問題の検出を行います。

SNMP をサポートする管理デバイスは、デバイス上でローカルに動作する SNMP エージェントと呼ばれるソフトウェアを備えています。SNMP エージェントは管理オブジェクトの変数定義を保持し、デバイスの管理を行います。これら管理オブジェクトは MIB (Management Information Base) 内に定義され、デバイスの SNMP エージェントにより管理される情報表示の基準を（管理側のデバイスに）伝えます。SNMP では、MIB (情報管理ベース) 仕様形式およびネットワークを経由してこれらの情報をアクセスするために使用するプロトコルの両方を定義しています。

本スイッチは、SNMP のバージョン 1 (SNMP v1)、2c (SNMP v2c)、および 3 (SNMP v3) を実装しており、スイッチの監視と制御にどの SNMP バージョンを使用するかを指定します。これらの 3 つのバージョンでは、管理ステーションとネットワークデバイス間に適用されるセキュリティのレベルに違いがあります。

SNMP バージョン 1 と 2 では、ユーザ認証において SNMP コミュニティ名をパスワードとして利用します。リモートユーザの SNMP アプリケーションとスイッチの SNMP は同じコミュニティ名を使用する必要があります。認証が行われていない SNMP パケットを受信した場合、そのパケットは無視（廃棄）されます。

SNMP バージョン 1 と 2 を使用するスイッチのデフォルトのコミュニティ名は、以下の 2 種類です。

- public - (ネットワークデバイス SNMP 管理ソフトに) MIB オブジェクトの読み取り権限が許可されているコミュニティ名です。
- private - MIB オブジェクトの読み取りと書き込みの権限を与えられているコミュニティ名です。

SNMP バージョン 3 では、2 つのパートで構成され、さらに高度な認証プロセスを採用しています。最初のパートは SNMP マネージャとして動作することができるユーザとその属性を掲載したリストを保持し、次のパートではリスト上のユーザの SNMP マネージャとしての権限を記載しています。

スイッチではユーザのグループをリストにまとめ、権限を設定できます。リスト上の SNMP マネージャのグループに対して、SNMP バージョン情報を作成可能で、そのため、SNMP マネージャを「SNMP バージョン 1 を使用して読み取り専用の情報とトラップの受信のみを可能にするグループ」や、「SNMP バージョン 3 を使用して高いセキュリティレベルを与え、読み書き可能にするグループ」など、グループごとに登録することができます。

個別のユーザや SNMP マネージャグループに SNMP バージョン 3 を使用すると、特定の SNMP 管理機能を許可または制限できるようになります。そのような管理機能の可否は、各 MIB に関連付けられる OID (Object Identifier) を使用して定義します。SNMP バージョン 3 では SNMP メッセージを暗号化することにより、さらに強固なセキュリティを実現できます。スイッチでの SNMP バージョン 3 の設定方法については [\[System IP Address Settings \(IP アドレス設定\) 78 \(ページ\)\]](#) をご参照ください。

## トラップ

トラップとは、スイッチ上で発生したイベントを、ネットワーク管理者に警告するためのメッセージです。イベントには、再起動（誰かが誤ってスイッチの電源を切ってしまった）などの重大なものから、ポートの状態変化を知らせるものまで幅広い種類があります。スイッチはトラップを生成してトラップ受信者（またはネットワークマネージャ）に送信します。典型的なトラップには、認証の失敗、トポロジの変化、ブロードキャスト / マルチキャストストーム発生などがあります。

## MIB

スイッチの MIB には管理情報およびカウンタ情報が格納されています。本スイッチは標準 MIB-II モジュールを使用し、MIB オブジェクトの値を SNMP ベースのネットワーク管理ソフトウェアにより取得します。本スイッチは、標準 MIB-II に加えて、拡張 MIB としてベンダ固有の MIB もサポートしています。MIB OID の指定によってもベンダ固有の MIB を取得することができます。MIB の値は読み取り専用、または読み書き可能なものがあります。

## 第5章 Web ベースのスイッチ管理

- Web ベースの管理について
- Web マネージャへのログイン
- Web ベースのユーザインタフェース
- ユーザインタフェースの各エリア
- Web ページの構成

### Web ベースの管理について

本スイッチの多くのソフトウェア機能は、実装されている Web ベース (HTML) インタフェース経由で管理、設定およびモニタできます。標準的なブラウザを使用してネットワーク上のリモートステーションから本スイッチを管理できます。ブラウザが普遍的なアクセスツールの役割をし、HTTP プロトコルを使用してスイッチと直接通信することが可能です。

Web ベースの管理モジュールとコンソールプログラム（および Telnet）は、異なるインターフェースを経由して同じスイッチ内部のソフトウェアにアクセスし、その設定を行います。つまり、Web ベースでスイッチ管理を実行して行う設定は、コンソール接続によっても行うことができます。

### Web マネージャへのログイン

スイッチの管理を行うには、はじめにコンピュータでブラウザを起動し、本スイッチに定義した IP アドレスを入力します。ブラウザのアドレスバーに以下のように URL を入力します。例：http://10.90.90.90（10.90.90.90 はスイッチの IP アドレス。）




図 5-1 URL の入力

**注意**

工場出荷時設定では IP アドレス「10.90.90.90」、サブネットマスク「255.0.0.0」が設定されています。端末側の IP インタフェースを本スイッチにあわせるか、本スイッチを端末側の IP インタフェースにあわせてください。

以下のユーザ認証画面が表示されます。




図 5-2 パスワード入力用画面

「ユーザー名」欄と「パスワード」欄を空白のまま「OK」をクリックし、Web ベースユーザインタフェースに接続します。Web ブラウザによって使用可能な機能を以下で説明します。

CLI でユーザ名、パスワードを既に設定している場合は、設定したパラメータを入力します。

## Web マネージャの画面構成

Web マネージャによるスイッチの設定または管理画面にアクセス、およびパフォーマンス状況やシステム状態をグラフィック表示で参照できます。

### Web マネージャのメイン画面について

Web マネージャのメイン画面は 3 つのエリアで構成されています。




図 5-3 Web マネージャのメインページ

エリア	機能
エリア 1	表示するメニューまたは画面を選択します。フォルダアイコンを開き、ハイパーインクしたメニュー ボタンの表示、および格納するサブフォルダの表示ができます。D-Link のロゴをクリックすると D-Link のホームページに接続します。
エリア 2	本スイッチの前面パネルをリアルタイムに近い画像で表示します。本エリアにはスイッチのポートや拡張モジュール、各ポートの状態、デュプレックスモード、フローコントロールの状態などが、指定したモードにより表示できます。
エリア 3	選択したスイッチ情報の表示と設定データの入力を行えます。

#### 注意

現在のセッション中にスイッチのコンフィグレーションを行った変更は、「Save Configuration / Log」画面またはコマンドラインインターフェース (CLI) の「save」コマンドにて保存する必要があります。

## Web マネージャのメニュー構成

Web マネージャで本スイッチに接続し、ログイン画面でユーザ名とパスワードを入力して本スイッチの管理モードにアクセスします。  
Web マネージャで設定可能な機能を次に説明します。

メインメニュー	サブメニュー	説明
System Configuration	Device Information	スイッチの主な設定情報を表示します。
	System Information Settings	スイッチの基本情報を表示します。
	Port Configuration	ポート設定、ジャンボフレーム設定などを行います。: DDM、Port Settings、Port Description Settings、Port Error Disabled、Port Media Type、Port Auto Negotiation Information、Jumbo Frame
	PoE Configuration (DGS-3620-28PC/52P のみ)	PoE システムの設定を行います。: PoE System Settings、PoE Port Settings
	Serial Port Settings	ボーレートの値と自動ログアウト時間を調整します。
	Warning Temperature Settings	システムの警告温度パラメータを設定します。
	System Log Configuration	フラッシュメモリにスイッチのログを保存する方法、Syslog サーバの設定を行います。: System Log Settings、System Log Server Settings、System Log、System Log & Trap Settings、System Severity Settings
	Time Range Settings	アクセスプロファイル機能を実行する期間を決定します。
	Port Group Settings	ポートグループを作成します。
	Time Settings	スイッチに時刻を設定します。
	User Accounts Settings	ユーザおよびユーザの権限を設定します。
	Command Logging Settings	コマンドログ設定を有効または無効にします。
Management	Stacking	複数のスイッチを1つに結合し、Telnet、Webなどのインターフェースから管理します。: Stacking Device Table、Stacking Mode Settings
	Reboot Schedule Settings	スイッチの再起動スケジュールを設定します。
	ARP	スタティック ARP、プロキシ ARP、ARP テーブルを設定します。: Static ARP Settings、Proxy ARP Settings、ARP Table
	Gratuitous ARP	Gratuitous ARP の設定をします。: Gratuitous ARP Global Settings、Gratuitous ARP Settings
	IPv6 Neighbor Settings	IPv6 Neighbor の設定を行います。
	IP Interface	スイッチの IP インタフェース設定を行います。: System IP Address Settings、Interface Settings、Loopback Interface Settings
	Management Settings	CLI ページング、DHCP 自動設定、省電力モードなどの管理設定を行います。
	Out of Band Management Settings	RJ-45 のアウトバンド管理の詳細を設定します。
	Session Table	スイッチが最後に起動してからの管理セッションを表示します。
	Single IP Management	シングル IP マネジメント機能を設定します。: Single IP Settings、Firmware Upgrade、Configuration File Backup/ Restore、Upload Log File
L2 Features	SNMP Settings	SNMP 設定を行います。: SNMP Global Settings、SNMP Trap Settings、SNMP Link Change Traps Settings、SNMP View Table Settings、SNMP Community Table Settings、SNMP Group Table Settings、SNMP Engine ID Settings、SNMP User Table Settings、SNMP Host Table Settings、SNMP v6Host Table Settings、RMON Settings、SNMP Community Encryption Settings、SNMP Community Masking Settings
	Telnet Settings	スイッチに Telnet 設定をします。
	Web Settings	スイッチに Web ステータスを設定します。
	Power Saving	スイッチの省電力設定を行います。
	VLAN	802.1Q スタティック VLAN 設定を行います。: 802.1Q VLAN Settings、802.1v Protocol VLAN、Asymmetric VLAN Settings、GVRP、MAC-based VLAN Settings、Private VLAN Settings、PVID Auto Assign Settings、Subnet VLAN、VLAN Precedence Settings、Super VLAN、Voice VLAN、VLAN Trunk Settings、Browse VLAN、Show VLAN Ports
	QinQ	Q-in-Q 機能を有効または無効にします。: QinQ Settings、VLAN Translation Settings、Layer 2 Protocol Tunneling Settings
	Layer 2 Protocol Tunneling Settings	レイヤ 2 プロトコルトンネリング機能を設定します。
Spanning Tree	Spanning Tree	スパニングツリープロトコルの設定を行います。: STP Bridge Global Settings、STP Port Settings、MST Configuration Identification、STP Instance Settings、MSTP Port Information
	Link Aggregation	ポートトランкиング設定を行います。: Port Trunking Settings、LACP Port Settings
	FDB	スタティック FDB、MAC アドレスエージングタイム、MAC アドレステーブルなどを設定します。: Static FDB Settings、MAC Notification Settings、MAC Address Aging Time Settings、MAC Address Table、ARP & FDB Table

メインメニュー	サブメニュー	説明
L2 Features	L2 Multicast Control	IGMP プロキシ、MLD プロキシ、IGMP Snooping、MLD Snooping の設定を行います。: IGMP Proxy、IGMP Snooping、MLD Proxy、MLD Snooping、Multicast VLAN
	Multicast Filtering	マルチキャストフィルタリングの設定を行います。: IPv4 Multicast Filtering、IPv6 Multicast Filtering、Multicast Mode
	ERPS Settings	イーサネットトリングプロテクション設定を有効にします。
	LLDP	LLDP 設定を行います。: LLDP、LLDP-MED
L2 Features	NLB FDB Settings	NLB 機能を設定します。
	PTP	PTP システムを設定します。: PTP Global Settings、PTP Port Settings、PTP Boundary Port Settings、PTP Boundary Clock Settings、PTP Peer to Peer Transparent Port Settings、PTP Clock Information、PTP Port Information、PTP Foreign Master Records Port Information
L3 Features	IPv4 Static/Default Route Settings	IPv4 スタティック / デフォルトルートの設定を行います。
	IPv4 Route Table	IPv4 ルーティングテーブルの外部経路情報を参照します。
	IPv6 Static/Default Route Settings	IPv6 スタティック / デフォルトルートの設定を行います。
	IPv6 Route Table	IPv6 ルーティングテーブルの外部経路情報を参照します。
	Policy Route Settings	ポリシールート機能を設定します。
	IP Forwarding Table	直接接続するすべての IP 情報を参照します。
	IP Multicast Forwarding Table	直接接続するすべての IP マルチキャスト情報を参照します。
	IP Multicast Interface Table	直接接続するすべての IP マルチキャストインターフェース情報を参照します。
	IP Multicast Statistics Counter Table	IP マルチキャスト統計カウンターテーブルの情報を参照します。
	Static Multicast Route Settings	スタティックマルチキャストルートを設定します。
	Route Preference Settings	ルート優先度の設定を行います。
	ECMP Algorithm Settings	ECMP OSPF の状態を設定します。
	Route Redistribution Settings	OSPF または RIP が動作するネットワーク上のルータに OSPF と RIP 間のルーティング情報を再配信する設定を行います。
	IP Tunnel	IP トンネルを作成します。: IP Tunnel Settings、IP Tunnel GRE Settings
	OSPF	OSPF の設定を行います。: OSPFv2、OSPF Area Aggregation Settings、OSPFv3 (EI モードのみ)
	RIP	RIP の設定を行います。: RIP Settings、RIPng
	IP Multicast Routing Protocol	IP マルチキャスティング設定を行います。: IGMP、MLD、DVMRP (EI モードのみ)、PIM
	VRRP	VRRP リレーの設定を行います。次のメニューがあります。: VRRP Global Settings、VRRP Virtual Router Settings、VRRP Authentication Settings
	BGP (EI モードのみ)	パス、ネットワークポリシー、ルールセットに基づいて経路の決定をします。: BGP Global Settings、BGP Aggregate Address Settings、BGP Network Settings、BGP Dampening Settings、BGP Peer Group Settings、BGP Neighbor、BGP Neighbor General Settings、BGP Reflector Settings、BGP Confederation Settings、BGP AS Path Access Settings、BGP Community List Settings、BGP Trap Settings、BGP Clear Settings、BGP Summary Table、BGP Routing Table、BGP Damped Route Table、BGP Flap Statistic Table
	IP Route Filter	IP プレフィックスリストを作成します。: IP Prefix List Settings、IP Standard Access List Settings、Route Map Settings
	MD5 Settings	MD キーを登録します。
	IGMP Static Group Settings	IGMP スタティックグループを作成します。
	URPF Settings	URPF の設定を行います。
	BFD	BFD の設定を行います。
QoS	802.1p Settings	ポート単位にプライオリティを割り当てます。: 802.1p Default Priority Settings、802.1p User Priority Settings
	Bandwidth Control	送信と受信のデータレートを制限します。: Bandwidth Control Settings、Queue Bandwidth Control Settings
	Traffic Control	ストームコントロールの有効 / 無効の設定、およびマルチキャスト、ブロードキャストストームのしきい値を調整します。
	DSCP	DSCP 値を設定してパケットに優先値を設定します。
	HOL Blocking Prevention	HOL ブロッキング防止機能を有効または無効にします。
	Scheduling Settings	QoS スケジューリングを設定します。: Scheduling Profile Settings、Scheduling Group Settings
	WRED	WRED の設定を行います。
	PFC Port Settings	PFC ポート設定を行います。

メインメニュー	サブメニュー	説明
ACL	ACL Configuration Wizard	ウィザードを使用してアクセスプロファイルとルールを作成します。
	Access Profile List	パケットヘッダに含まれる情報に基づくパケット転送可否の基準を設定するプロファイルを設定します。
	CPU Access Profile List	CPU インタフェースフィルタリング機能を設定します。
	ACL Finder	ACL エントリを検索します。
	ACL Flow Meter	フローごとの帯域幅制御設定を行います。
	Egress Access Profile List	フローごとのパケット処理を実行します。
	Egress ACL Flow Meter	Egress アクセスプロファイルおよびルールに基づいてパケットフローベースのメータリングを設定します。
Security	802.1X	802.1X 認証を設定します。: 802.1X Global Settings、802.1X Port Settings、802.1X User Settings、Guest VLAN、Authenticator State、Authenticator Statistics、Authenticator Session Statistics、Authenticator Diagnostics、Initialize Port-based Port(s)、Initialize Host-based Port(s)、Reauthenticate Port-based Port(s)、Reauthenticate Host-based Port(s)
	RADIUS	RADIUS サーバの設定を行います。: Authentication RADIUS Server Settings、RADIUS Accounting Setting、RADIUS Authentication、RADIUS Account Client
	IP-MAC-Port Binding	IP アドレス、MAC アドレスおよびポートを結合し、レイヤ間通信を行います。: IMPB Global Settings、IMPB Port Settings、IMPB Entry Settings、MAC Block List、DHCP Snooping、DHCP Snooping Entries、ND Snooping
	MAC Based Access Control	MAC アドレス認証機能を設定します。: MAC-based Access Control Settings、MAC-based Access Control Local Settings、MAC-based Access Control Authentication State
	Web-based Access Control (WAC)	Web ベースアクセスコントロールを設定します。: WAC Global Settings、WAC User Settings、WAC Port Settings、WAC Authentication State、WAC Customize Page
	Japanese Web-based Access Control	JWAC の有効化および設定をします。: JWAC Global Settings、JWAC Port Settings、JWAC User Settings、JWAC Authentication State、JWAC Customize Page Language、JWAC Customize Page
	Compound Authentication	コンパウンド認証方式を設定します。: Compound Authentication Settings、Compound Authentication Guest VLAN Settings、Compound Authentication MAC Format Settings
	IGMP Access Control Settings	IGMP アクセスコントロール設定を行います。
	Port Security	ダイナミックな MAC アドレス学習をロックします。: Port Security Settings、Port Security VLAN Settings、Port Security Entries
	ARP Spoofing Prevention Settings	パケットコンテンツ ACL を使用して、ARP スプーフィング攻撃を防止します。
	BPDU Attack Protection	ポートに BPDU 防止機能を設定します。
	Loopback Detection Settings	ループバック検知機能の設定を行います。
	NetBIOS Filtering Settings	NetBIOS フィルタリング設定を行います。
	Traffic Segmentation Settings	ポートのトラフィックフローを制限します。
	NetBIOS Filtering Setting	NetBIOS フィルタ設定を行います。
	DHCP Server Screening	不正な DHCP サーバへのアクセスを拒否します。: DHCP Server Screening Port Settings、DHCP Offer Permit Entry Settings
	Access Authentication Control	TACACS/XTACACSTACACS+/RADIUS 認証の設定を行います。: Enable Admin、Authentication Policy Settings、Application Authentication Settings、Authentication Server Group Settings、Authentication Server Settings、Login Method Lists Settings、Enable Method Lists Settings、Local Enable Password Settings
Network Application	SSL Settings	証明書の設定、暗号スイートの設定を行います。
	SSH	SSH サーバ、SSH アルゴリズム、SSH ユーザ認証の設定を行います。: SSH Settings、SSH Authentication Method and Algorithm Settings、SSH User Authentication Lists
	DoS Attack Prevention Settings	各種 DoS 攻撃タイプに対する保護設定を行います。
	Trusted Host	リモートのスイッチ管理用トラストホストを設定します。
	Safeguard Engine Setting	セーフガードエンジンの設定を行います。
	SFTP Server Settings	SFTP サーバの設定を行います。
	DHCP	DHCP リレーの設定を行います。: DHCP Relay、DHCP Server、DHCPv6 Server、DHCPv6 Relay、DHCP Local Relay Settings
	DNS	DNS リレーの設定を行います。: DNS Relay、DNS Relay Static Settings
System	DNS Resolver	DNS リゾルバの設定を行います。
	RCP Server Settings	RCP サーバの設定を行います。
	SNTP Settings	本製品に時刻設定をします。: SNTP Settings、Time Zone Settings
	UDP	UDP ヘルパーの設定を行います。
	Flash File System Settings	フラッシュファイルシステムを利用したファイル操作を行います。

メインメニュー	サブメニュー	説明
OAM	CFM	CFM 機能を設定します。: CFM Settings、CFM Port Settings、CFM MIPCCM Table、CFM Loopback Settings、CFM Linktrace Settings、CFM Packet Counter、CFM Fault Table、CFM MP Table
	Ethernet OAM	ポートにイーサネット OAM モード、イベント、ログを設定します。: Ethernet OAM Settings、Ethernet OAM Configuration Settings、Ethernet OAM Event Log、Ethernet OAM Statistics
	DULD Settings	ポートにおいて単方向のリンク検出の設定および表示を行います。
	Cable Diagnostics	ケーブル診断を行います。
Monitoring	Utilization	CPU 使用率、ポートの帯域使用率を表示します。: CPU Utilization、DRAM & Flash Utilization、Port Utilization
	Statistics	パケット統計情報とエラー統計情報を表示します。: Packets、Errors、Packet Size、VLAN Counter Statistics、Historical Counter & Utilization
	Mirror	ポートミラーリングの設定を行います。: Port Mirror Settings、RSPAN Settings
	sFlow	sFlow 機能の設定を行います。: sFlow Global Settings、sFlow Analyzer Server Settings、sFlow Flow Sampler Settings、sFlow Counter Poller Settings
	Ping Test	IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスに Ping することができます。
	Trace Route	ネットワーク上のスイッチとホスト間の経路をトレースします。
	Peripheral	デバイス環境機能では、スイッチの内部温度ステータスを表示します。

## 第6章 System Configuration (スイッチの主な設定)

以下は、System Configuration サブメニューの説明です。

必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
Device Information (デバイス情報)	スイッチの主な設定情報を表示します。
System Information Settings (システム情報設定)	スイッチの基本情報を表示します。
Port Configuration Settings (ポート設定)	ポート設定、ジャンボフレーム設定などを行います。以下のメニューがあります。 DDM (DDM 設定)、Port Settings (スイッチのポート設定)、Port Description Settings (ポート名設定)、Port Error Disabled (エラーによるポートの無効)、Port Media Type (ポートメディアタイプ)、Port Auto Negotiation Information (オートネゴシエーション情報)、Jumbo Frame (ジャンボフレームの有効化)、EEE 設定
PoE Configuration (PoE 設定) (DGS-3620-28PC/52P のみ)	PoE システムの設定を行います。以下のメニューがあります。 PoE System Settings (PoE システムの設定)、PoE Port Settings (PoE ポート設定)
Serial Port Settings (シリアルポート設定)	ボーレートの値と自動ログアウト時間を調整します。
Warning Temperature Settings (警告温度設定)	システムの警告温度パラメータを設定します。
System Log Configuration (システムログ構成)	フラッシュメモリにスイッチのログを保存する方法、Syslog サーバの設定を行います。以下のメニューがあります。 System Log Settings (システムログ設定)、System Log Server Settings (システムログサーバの設定)、System Log (Syslog ログ)、System Log & Trap Settings (Syslog とトラップ設定)、System Severity Settings (システムセバリティ設定)
Time Range Settings (タイムレンジ設定)	アクセスプロファイル機能を実行する期間を決定します。
Port Group Settings (ポートグループ設定)	ポートグループを作成します。
Time Settings (時刻設定)	スイッチに時刻を設定します。
User Accounts Settings (ユーザーアカウントの設定)	ユーザおよびユーザの権限を設定します。
Command Logging Settings (コマンドログ設定)	コマンドログ設定を有効または無効にします。
Stacking (スタッキング設定)	複数のスイッチを1つに結合し、Telnet、Webなどのインターフェースから管理します。以下のメニューがあります。 Stacking Device Table (スタッキングデバイステーブル)、Stacking Mode Settings (スタッキングモード設定)
Reboot Schedule Settings	スイッチの再起動スケジュールを設定します。

## Device Information (デバイス情報)

本画面は、ログインを行うと自動的に表示される画面で、スイッチの主な設定情報を確認できます。本画面に戻るためには「DGS-3620 シリーズ」フォルダをクリックします。本画面には、スイッチの「MAC Address」(工場による設定のため変更不可)、「Boot PROM Version」と「Firmware Version」、「Hardware Version」などが表示されます。これらの情報は、PROM やファームウェアの更新状況の把握や他のネットワークデバイスのアドレステーブルにスイッチの MAC アドレスを登録する際の確認などに便利です。さらに、スイッチの各機能の状態を表示し、現在のグローバルステータスにアクセス可能です。いくつかの機能は、各設定画面にリンクしており、本画面から接続できます。

Device Information				Safeguard
Device Type	DGS-3620-28TC Gigabit Ethernet Switch	MAC Address	14-D6-4D-B0-5E-00	
System Name		IP Address	10.90.90.90 (Static)	
System Location		Mask	255.0.0.0	
System Contact		Gateway	0.0.0.0	
Boot PROM Version	Build 1.00.016	Management VLAN	default	
Firmware Version	Build 3.00.B011	Login Timeout (min)	10	
Hardware Version	A1	System Time	20/12/2018 03:29:16 (System Clock)	
Serial Number	PVW61B5000...	Firmware Type	EI	
<b>Device Status and Quick Configurations</b>				
SNTP	Disabled <a href="#">Settings</a>	Jumbo Frame	Disabled <a href="#">Settings</a>	
Spanning Tree	Disabled <a href="#">Settings</a>	MLD Snooping	Disabled <a href="#">Settings</a>	
SNMP	Disabled <a href="#">Settings</a>	IGMP Snooping	Disabled <a href="#">Settings</a>	
Safeguard Engine	Disabled <a href="#">Settings</a>	MAC Notification	Disabled <a href="#">Settings</a>	
System Log	Disabled <a href="#">Settings</a>	802.1X	Disabled <a href="#">Settings</a>	
SSL	Disabled <a href="#">Settings</a>	SSH	Disabled <a href="#">Settings</a>	
GVRP	Disabled <a href="#">Settings</a>	Port Mirror	Disabled <a href="#">Settings</a>	
Password Encryption	Enabled <a href="#">Settings</a>	Single IP Management	Disabled <a href="#">Settings</a>	
Telnet	Enabled (TCP 23) <a href="#">Settings</a>	CLI Paging	Enabled <a href="#">Settings</a>	
Web	Enabled (TCP 80) <a href="#">Settings</a>	HOL Blocking Prevention	Enabled <a href="#">Settings</a>	
VLAN Trunk	Disabled <a href="#">Settings</a>	DHCP Relay	Disabled <a href="#">Settings</a>	
DNS Relay	Disabled <a href="#">Settings</a>	DNS Resolver	Disabled <a href="#">Settings</a>	
DVMRP	Disabled <a href="#">Settings</a>	RIP	Disabled <a href="#">Settings</a>	
RIPng	Disabled <a href="#">Settings</a>	OSPF	Disabled <a href="#">Settings</a>	
OSPFv3	Disabled <a href="#">Settings</a>	VRRP	Disabled <a href="#">Settings</a>	
BGP	Enabled <a href="#">Settings</a>	PIM	Disabled <a href="#">Settings</a>	
PIM for IPv6	Disabled <a href="#">Settings</a>			

図 6-1 Device Information 画面

画面には以下の項目があります。

項目	説明
Device Information	
Device Type	工場にて定義した機種名と型式を表示します。
System Name	ユーザが定義したシステム名を表示します。
System Location	システムが現在動作している場所を表示します。(半角英数字 160 文字以内)
System Contact	担当者名を表示します。(半角英数字 31 文字以内)
Boot PROM Version	デバイスの PROM バージョンを表示します。
Firmware Version	デバイスのファームウェアバージョンを表示します。
Hardware Version	デバイスのハードウェアバージョンを表示します。
Serial Number	デバイスのシリアル番号を表示します。
MAC Address	デバイスに割り当てられた MAC アドレスを表示します。
IP Address	デバイスに割り当てられた IP アドレスを表示します。
Mask	デバイスに割り当てられたサブネットマスクを表示します。
Gateway	デバイスに割り当てられたデフォルトゲートウェイを表示します。
Management VLAN	デバイスに割り当てられた管理 VLAN 名を表示します。
Login Timeout (min)	ユーザが何もしなかった場合にデバイスがタイムアウトするまでの時間を表示します。初期値は 10 (分) です。
System Time	最後のデバイスリセットからの経過時間を表示します。日、時、分、秒の形式で表示します。 例 : 41days 2 hours 22 mins 5 seconds
Firmware Type	ファームウェアのタイプ (EI または SI) を表示します。
Device Status and Quick Configurations	
SNTP	SNTP 機能の状態 (有効 / 無効) を表示します。SNTP 設定にリンクします。
Jumbo Frame	Jumbo Frame 機能の状態 (有効 / 無効) の表示と、Jumbo Frame の設定にリンクします。
Spanning Tree	STP 機能の状態 (有効 / 無効) を表示します。STP 設定にリンクします。
MLD Snooping	MLD Snooping 機能の状態 (有効 / 無効) の表示と、MLD の設定にリンクします。

## System Configuration (スイッチの主な設定)

項目	説明
SNMP	SNMP 機能の状態（有効 / 無効）を表示します。SNMP 設定にリンクします。
IGMP Snooping	IGMP Snooping 機能の状態（有効 / 無効）の表示と、IGMP の設定にリンクします。
Safeguard Engine	Safeguard エンジン機能の状態（有効 / 無効）の表示と、Safeguard エンジンの設定にリンクします。
MAC Notification	MAC 通知機能の状態（有効 / 無効）を表示します。MAC 通知設定にリンクします。
System Log	Syslog 機能をグローバルに有効 / 無効にします。初期値は無効です。Syslog の設定にリンクします。
802.1X	802.1X 機能の状態（有効 / 無効）の表示と、802.1X の設定にリンクします。
SSL	SSL (Secure Socket Layer) 機能の状態（有効 / 無効）の表示と、SSL の設定にリンクします。
SSH	SSH (Secure Shell Protocol) 機能の状態（有効 / 無効）の表示と、SSH の設定にリンクします。
GVRP	GVRP (Group VLAN Registration Protocol) 機能の状態（有効 / 無効）の表示と、GVRP の設定にリンクします。
Port Mirror	ポートミラーリング機能の状態（有効 / 無効）の表示と、ポートミラーリングの設定にリンクします。
Password Encryption	パスワードの暗号化機能を有効 / 無効にします。パスワードの設定にリンクします。
Single IP Management	SIM 機能の状態（有効 / 無効）を表示します。SIM 設定にリンクします。
Telnet	Telnet 機能の状態（有効 / 無効）の表示と、Telnet 設定にリンクします。
CLI Paging	CLI ページング機能を有効 / 無効にします。CLI ページングの設定にリンクします。
Web	Web ベースの管理機能を有効 / 無効にします。Web ベースの管理は初期値で有効になっています。無効に設定し、システムに適用すると、Web インタフェースによるシステム設定は行えなくなります。Web ベースの設定にリンクします。
HOL Blocking Prevention	HOL ブロッキング防止機能を有効または無効にします。HOL ブロッキング防止機能の設定にリンクします。
VLAN Trunk	VLAN トランク機能を有効 / 無効にします。VLAN トランクの設定にリンクします。
DNS Relay	DNS リレー機能を有効 / 無効にします。DNS リレーの設定にリンクします。
DHCP Relay	DHCP リレー機能を有効または無効にします。DHCP リレー機能の設定にリンクします。
DNS Resolver	DNS リゾルバ機能を有効または無効にします。DNS リゾルバ機能の設定にリンクします。
DVMRP	DVMRP 機能を有効 / 無効にします。DVMRP の設定にリンクします。
RIP	RIP 機能を有効または無効にします。RIP 機能の設定にリンクします。
RIPng	RIPng 機能を有効 / 無効にします。RIPng の設定にリンクします。
OSPF	OSPF 機能を有効 / 無効にします。OSPF の設定にリンクします。
OSPFv3	OSPFv3 機能を有効 / 無効にします。OSPFv3 の設定にリンクします。
VRRP	VRRP 機能を有効または無効にします。VRRP 機能の設定にリンクします。
BGP	BGP 機能を有効 / 無効にします。BGP の設定にリンクします。
PIM	PIM 機能を有効または無効にします。PIM 機能の設定にリンクします。
PIM for IPv6	PIM (IPv6) 機能を有効 / 無効にします。PIM (IPv6) の設定にリンクします。

### デバイスの機能設定の参照手順

- 「Device Status and Quick Configurations」セクションのデバイスの機能を選択します。
- 機能名の後の [Settings](#) をクリックし、選択したデバイスの機能の設定画面を表示します。「Apply」ボタンをクリックし、設定を適用します。

## System Information Settings (システム情報設定)

ここでは、スイッチの詳細情報を表示します。本画面には、「System Name」、「System Location」、「System Contact」などを入力し、スイッチの定義を行う際にも利用できます。また、スイッチの「MAC Address」（工場による設定のため変更不可）、「Firmware Version」、「Hardware Version」が表示されます。

System Configuration > System Information Settings の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

図 6-2 System Information Settings 画面

画面には次の項目があります。

項目	説明
MAC Address	デバイスに割り当てられた MAC アドレスを表示します。
Firmware Version	スイッチのファームウェアバージョンを表示します。
Hardware Version	スイッチのハードウェアバージョンを表示します。
System Name	ユーザが定義するシステム名を設定します。
System Location	システムが現在動作している場所を定義します。(半角英数字 160 文字以内)
System Contact	スイッチの管理者情報を入力します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## Port Configuration (ポート設定)

### DDM (DDM 設定)

Digital Diagnostic Monitoring (DDM) 機能を設定します。スイッチに接続された SFP モジュールの DDM ステータスの閲覧や、アラーム設定、温度しきい値、電圧しきい値、バイアス電流しきい値、送信電力しきい値の設定を行うことができます。

**注意** DDM 機能をお使いになるには、DDM 対応モジュールが必要です。

### DDM Settings (DDM 設定)

指定のポートで警告 / 注意しきい値を超えるイベントが発生した場合に実行するアクションを設定します。

System Configuration > Port Configuration > DDM > DDM Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 6-3 DDM Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Trap State	動作パラメータが「警告 / 注意」しきい値を超えた場合のトラップ送信を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
Log State	動作パラメータが「警告 / 注意」しきい値を超えた場合のログ送信を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
Power Unit	電源ユニットを「mW」「dBm」から指定します。
Unit	設定するユニットを選択します。
From / To Port	適用するポートまたはポート範囲を指定します。

## System Configuration (スイッチの主な設定)

項目	説明
State	指定したポートまたはポート範囲を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Enabled」です。
Shutdown	動作パラメータが Alarm、Warning しきい値を超えた場合にポートをシャットダウンするかどうかを指定します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

### DDM Temperature Threshold Settings (DDM 温度しきい値設定)

SFP ポートの温度しきい値を設定します。

System Configuration > Port Configuration > DDM > DDM Temperature Threshold Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Unit	From Port	To Port	High Alarm (-128-127.996)	Low Alarm (-128-127.996)	High Warning (-128-127.996)	Low Warning (-128-127.996)
1	21	21	Celsius	Celsius	Celsius	Celsius

Port	High Alarm (Celsius)	Low Alarm (Celsius)	High Warning (Celsius)	Low Warning (Celsius)
1:21	-	-	-	-
1:22	-	-	-	-
1:23	-	-	-	-
1:24	-	-	-	-

図 6-4 DDM Temperature Threshold Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From / To Port	適用するポートまたはポート範囲を指定します。
High Alarm	警告温度の上限を指定します。
Low Alarm	警告温度の下限を指定します。
High Warning	注意温度の上限を指定します。
Low Warning	注意温度の下限を指定します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

### DDM Voltage Threshold Settings (DDM 電圧しきい値設定)

SFP ポートの電圧しきい値を設定します。

System Configuration > Port Configuration > DDM > DDM Voltage Threshold Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Unit	From Port	To Port	High Alarm (0-6.5535)	Low Alarm (0-6.5535)	High Warning (0-6.5535)	Low Warning (0-6.5535)
1	21	21	Volt	Volt	Volt	Volt

Port	High Alarm (Volt)	Low Alarm (Volt)	High Warning (Volt)	Low Warning (Volt)
1:21	-	-	-	-
1:22	-	-	-	-
1:23	-	-	-	-
1:24	-	-	-	-
1:25	-	-	-	-
1:26	-	-	-	-

図 6-5 DDM Voltage Threshold Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From / To Port	適用するポートまたはポート範囲を指定します。
High Alarm	警告電圧の上限を指定します。
Low Alarm	警告電圧の下限を指定します。
High Warning	注意電圧の上限を指定します。
Low Warning	注意電圧の下限を指定します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

**DDM Bias Current Threshold Settings (DDM バイアス電流しきい値設定)**

SFP ポートのバイアス電流しきい値を設定します。

System Configuration > Port Configuration > DDM > DDM Bias Current Threshold Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	High Alarm (mA)	Low Alarm (mA)	High Warning (mA)	Low Warning (mA)
1:21	-	-	-	-
1:22	-	-	-	-
1:23	-	-	-	-
1:24	-	-	-	-
1:25	-	-	-	-
1:26	-	-	-	-

図 6-6 DDM Bias Current Threshold Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From / To Port	適用するポートまたはポート範囲を指定します。
High Alarm	警告電流の上限を指定します。
Low Alarm	警告電流の下限を指定します。
High Warning	注意電流の上限を指定します。
Low Warning	注意電流の下限を指定します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

**DDM TX Power Threshold Settings (DDM 送信電力しきい値設定)**

SFP ポートの送信電力しきい値を設定します。

System Configuration > Port Configuration > DDM > DDM TX Power Threshold Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	High Alarm (mW)	Low Alarm (mW)	High Warning (mW)	Low Warning (mW)
1:21	-	-	-	-
1:22	-	-	-	-
1:23	-	-	-	-
1:24	-	-	-	-
1:25	-	-	-	-
1:26	-	-	-	-

図 6-7 DDM TX Power Threshold Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From / To Port	適用するポートまたはポート範囲を指定します。
High Alarm	警告送信電力の上限を指定します。
Low Alarm	警告送信電力の下限を指定します。
High Warning	注意送信電力の上限を指定します。
Low Warning	注意送信電力の下限を指定します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## System Configuration (スイッチの主な設定)

### DDM RX Power Threshold Settings (DDM 受信電力しきい値設定)

SFP ポートの受信電力しきい値を設定します。

System Configuration > Port Configuration > DDM > DDM RX Power Threshold Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	High Alarm (mW)	Low Alarm (mW)	High Warning (mW)	Low Warning (mW)
1:21	-	-	-	-
1:22	-	-	-	-
1:23	-	-	-	-
1:24	-	-	-	-
1:25	-	-	-	-
1:26	-	-	-	-

図 6-8 DDM RX Power Threshold Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From / To Port	適用するポートまたはポート範囲を指定します。
High Alarm	警告受信電力の上限を指定します。
Low Alarm	警告受信電力の下限を指定します。
High Warning	注意受信電力の上限を指定します。
Low Warning	注意受信電力の下限を指定します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

### DDM Status Table (DDM ステータステーブル)

SFP ポートの状態を表示します。

System Configuration > Port Configuration > DDM > DDM Status Table の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	Temperature (Celsius)	Voltage (V)	Bias Current (mA)	TX Power (mW)	RX Power (mW)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
q	-	-	-	-	-

図 6-9 DDM Status Table 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Port	ポート番号を表示します。
Temperature	ポートの現在の温度を表示します。
Voltage	ポートの現在の電圧を表示します。
Bias Current	ポートの現在のバイアス電流を表示します。
TX Power	ポートの現在の送信電力を表示します。
RX Power	ポートの現在の受信電力を表示します。

## Port Settings (スイッチのポート設定)

スイッチポートの詳細を設定します。

「State」、「Speed/Duplex」、「Flow Control」、「Address Learning」、「Medium Type」、および「MDIX」を含むさまざまなポート設定をスイッチに行うことができます。

ポートの設定や情報の表示を行うには、System Configuration > Port Configuration > Port Settings の順にメニューを選択し、以下の画面を表示します。




図 6-10 Port Settings 画面

「From Port」と「To Port」のプルダウンメニューからポートまたはポートの範囲を選択します。

残りのプルダウンメニューから以下に示す項目について設定を行います。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port/To Port	本設定に使用される適切なポート範囲を選択します。
State	指定したポートまたはポート範囲を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Enabled」です。
Flow Control	各ポートのフロー制御設定を選択します。Full-Duplex では 802.3x フローコントロールを、Half-Duplex ではバックアップレッシャーによる制御を自動で行います。「Enabled」(フロー制御あり) または「Disabled」(フロー制御なし) を選択します。初期値は「Disabled」(フロー制御なし) です。
Address Learning	選択ポートにおける MAC アドレスの学習の有無を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - 終点と始点 MAC アドレスをフォワーディングテーブルに自動的にリストアップします。</li> <li>Disabled - MAC アドレスはフォワーディングテーブルに手動で登録します。セキュリティや効率上の理由で使用されることがあります。フォワーディングテーブルに MAC アドレスを登録する方法については、「[FDB (FDB 設定)] (148 ページ)」を参照してください。初期値は「Enabled」です。</li> </ul>
MDIX	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto - 最適なケーブル配線タイプを自動的に感知します。</li> <li>Normal - 標準のケーブル配線となります。「normal」状態に設定すると、MDI モードになり、ストレートケーブルを通じ PC の NIC に接続し、クロスケーブルを通して他のスイッチ上のポートに接続することができます。</li> <li>Cross - クロスケーブル接続のために選択します。ストレートケーブルを通して別のスイッチの上のポート (MDI モード) に接続することができます。</li> </ul>
Medium Type	本設定はコンボポートだけに適用します。コンボポートを設定する場合、使用する変換メディアのタイプを選択します。SFP ポートの場合は「Fiber」、10/100/1000BASE-T の場合は「Copper」を設定します。
AutoSpeed Downgrade	アドバタイズスピードの自動的なダウングレードを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。

## System Configuration (スイッチの主な設定)

項目	説明
Speed/ Duplex	<p>ポートの速度および全二重 / 半二重の指定を行います。「Auto」は、10/100Mbps のデバイス間（全二重または半二重モード時）のオートネゴシエーションを示します。「Auto」を指定すると、接続相手の状況に合わせて、最適な通信を行うよう自動的に判断します。</p> <p>オプションには「Auto」、「10M Half」、「10M Full」、「100M Half」、「100M Full」、「1000M Full_Master」、「1000M Full_Slave」、「1000M Full」、「10G Full」があります。Auto 以外のオプションのポート設定は固定となります。</p> <p>スイッチは 3 つのタイプ(1000M Full_Master および 1000M Full_Slave) のギガビット接続設定ができます。</p> <p>1000M Full_Master (マスタ) および 1000M Full_Slave (スレーブ) 項目は、ギガビット接続が可能なスイッチポートと他のデバイス間を 1000BASE-T で結ぶ接続を表示しています。マスタ設定 (1000M Full_Master) によりポートはデュプレックス、速度および物理レイヤタイプに関連する情報を通知することができます。さらに 2 つの接続している物理レイヤ間のマスタおよびスレーブを決定します。この関係は 2 つの物理レイヤ間のタイミングコントロールを確立するために必要です。タイミングコントロールはローカルソースによってマスタ物理レイヤ上に設定されます。スレーブ設定 (1000M Full_Slave) はループタイミングを使用します。マスタから受信したデータストリームによりタイミングを合わせます。一方の接続に 1000M Full_Master を設定するともう一方の接続は 1000M Full_Slave に設定する必要があります。その他の設定は両ポートのリンクダウンを引き起こします。</p>
Capability Advertised	「Speed/Duplex」を「Auto」に設定する場合、オートネゴシエーション時にこれらの機能を通知します。
Auto Negotiation	<p>プルダウンメニューを使用して、オートネゴシエーション設定を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Restart An - オートネゴシエーション処理を再開します。</li> <li>Remote Fault Advertised - リモートの障害通知を設定します。</li> </ul>

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

「Refresh」ボタンをクリックして、本画面を更新します。

**注意** コンボポートにおいて、SFP の RX が信号を受信している状態では、SFP ポート、Copper ポートとも リンクアップしません。

## Port Description Settings (ポート名設定)

本スイッチはポート説明機能をサポートしており、ユーザはスイッチ上のポートに名前をつけることができます。

System Configuration > Port Configuration > Port Description Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Unit	From Port	To Port	Medium Type	Description
1	01	01	Copper	

Unit 1 Description	
Port	Description
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	

図 6-11 Port Description Settings 画面

ポート、またはポート範囲を「From」と「To」プルダウンメニューから選択し、それらのポートについての名前や説明を入力します。

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	本設定に使用される適切なポート範囲を選択します。
Medium Type	選択ポートのメディアタイプを指定します。コンボポートを設定する場合、使用している通信メディアのタイプを指定します。SFP ポートの場合は「Fiber」を指定し、10/100/1000BASE-T ポートの場合は「Copper」を指定します。
Description	選択ポートの説明を入力します。

「Apply」ボタンをクリックすると、「Port Description」テーブルに追加されます。

## Port Error Disabled (エラーによるポートの無効)

以下の画面では、パケットストームの発生やループバックの検出などの理由で、スイッチが切断したポートに関する情報を表示します。

この画面を参照するためには、System Configuration > Port Configuration > Port Error Disabled の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port Error Disabled				Safeguard
Port	Port State	Connection Status	Reason	

図 6-12 Port Error Disabled 画面

以下の項目が表示されます。

項目	説明
Port	エラーのために無効になっているポートを表示します。
Port State	現在のポートのステータス（「Enabled」または「Disabled」）を表示します。
Connection Status	各ポートのアップリンク状況（「Enabled」または「Disabled」）を表示します。
Reason	ストームコントロールによるポートのシャットダウンなどポートがエラーによって無効になった理由を表示します。

## Port Media Type (ポートメディアタイプ)

以下の画面では、ポートメディアタイプの情報を表示します。

この画面を参照するためには、System Configuration > Port Configuration > Port Media Type の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。


Port Media Type						Safeguard				
Unit	1	▼								
<b>Unit 1 Information</b>										
Port	Type	Vendor Name / OUI	PN / Rev	SN / Date Code	Compatibility	▲				
1	1000Base-T					≡				
2	1000Base-T									
3	1000Base-T									
4	1000Base-T									
5	1000Base-T									
6	1000Base-T									
7	1000Base-T									
8	1000Base-T									
9	1000Base-T									
10	1000Base-T									
11	1000Base-T									
12	1000Base-T									
13	1000Base-T									
14	1000Base-T									
15	1000Base-T									
16	1000Base-T									
17	1000Base-T									
18	1000Base-T									
19	1000Base-T									
20	1000Base-T									
21(C)	1000Base-T									
21(F)	1000Base-X									
22(C)	1000Base-T									
22(F)	1000Base-X									
23(C)	1000Base-T									
23(F)	1000Base-X									

図 6-13 Port Media Type 画面

**Port Auto Negotiation Information (オートネゴシエーション情報)**

以下の画面ではオートネゴシエーションの詳しい情報を表示します。

System Configuration > Port Configuration > Port Auto Negotiation Information の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。:



The screenshot shows a table titled "Unit 1 Information" with 24 rows, each representing a port from 01 to 24. The columns are labeled: Port, AN, RS, CS, CB, CAB, CRB, RFA, and RFR. Most ports (01-23) have "Enabled" in the AN column and "Configuring" in the RS column. The last two rows (21(C) and 21(F)) show "Configured" in the AN column and "1000M\_Full" in the RS column. The CAB, CRB, RFA, and RFR columns all show "10M\_Half,1...". A note at the bottom explains the abbreviations: AN means Auto Negotiation, RS means Remote Signaling, CS means Config Status, CB means Capability Bits, CAB means Capability Advertised Bits, CRB means Capability Received Bits, RFA means Remote Fault Advertised, and RFR means Remote Fault Received.

Port	AN	RS	CS	CB	CAB	CRB	RFA	RFR
01	Enabled		Complete	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
02	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
03	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
04	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
05	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
06	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
07	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
08	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
09	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
10	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
11	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
12	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
13	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
14	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
15	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
16	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
17	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
18	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
19	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
20	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	10M_Half,1...		
21 (C)	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...	NoError	NoError	
21 (F)	Enabled		Configurin...	1000M_Full	1000M_Full			
22 (C)	Enabled		Configurin...	10M_Half,1...	10M_Half,1...			
22 (F)	Enabled		Configurin...	1000M_Full	1000M_Full	NoError	NoError	

**Note:** AN means Auto Negotiation; RS means Remote Signaling; CS means Config Status; CB means Capability Bits;  
CAB means Capability Advertised Bits; CRB means Capability Received Bits; RFA means Remote Fault Advertised;  
RFR means Remote Fault Received

図 6-14 Port Auto Negotiation Information 画面

## Jumbo Frame Settings (ジャンボフレームの有効化)

ジャンボフレームにより、同じデータを少ないフレームで転送することができます。有効にすると、最大 13312 バイトを持つジャンボフレーム (1536 バイトの標準イーサネットフレームより大きいサイズのフレーム) の送信が可能になります。

ここでは、スイッチでジャンボフレームを扱うことを可能にします。これによりオーバヘッド、処理時間、割り込みを確実に減らすことができます。

System Configuration > Port Configuration > Jumbo Frame Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。




図 6-15 Jumbo Frame Settings 画面

本画面には次の項目があります。

項目	説明
Jumbo Frame Global Settings	
Jumbo Frame	ジャンボフレームを扱うかどうかを設定します。無効時の最大フレームサイズは 1536 バイトです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - デバイスでジャンボフレームを有効に設定します。最大フレームサイズは 13312 バイトです。</li> <li>Disabled - デバイスでジャンボフレームを無効に設定します。(初期値)</li> </ul>
Jumbo Frame Port Settings	
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port/To Port	本設定に使用される適切なポート範囲を選択します。
Status	プルダウンメニューを使用してポートのジャンボフレーム機能を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効) にします。

「Enabled」または「Disabled」を設定し、「Apply」ボタンをクリックします。

## EEE Settings (EEE 設定)

Energy Efficient Ethernet (EEE) は、IEEE 802.3az で定義された省エネ機能です。パケットが送信されていないリンクの電力消費量を減らすことができます。

**注意** 本機能は B1 のみでサポートされています。

EEE 機能の設定を行うためには、System Configuration > Port Configuration > EEE Settings の順にメニューを選択し、以下の画面を表示します。




図 6-16 EEE Settings 画面

画面には次の項目があります。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	プルダウンメニューから EEE 機能を有効または無効にするポート範囲を選択します。
State	ポートの EEE 機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## PoE Configuration (PoE 設定) (DGS-3620-28PC/52P のみ)

DGS-3620-28PC および DGS-3620-52P は、IEEE 802.3af と 802.3at 規格で定義される PoE (Power over Ethernet) をサポートしており、すべてのポートが 30Wまでの PoE をサポートしています。

1-24 番ポートは、カテゴリ 5 またはカテゴリ 3 の UTP イーサネットケーブル経由で受電機器に 48VDC の電力を供給します。スイッチは標準の PSE (Power Source over Ethernet) のピン配列 Alternative A に従い、電源出力は 1、2、3 および 6 番ピンで行われます。スイッチは、弊社の IEEE 802.3af 準拠製品すべてに給電することができます。

スイッチは以下の PoE 給電機能を持ちます。

- 自動検出機能により、パワーデバイスの接続を認識し、自動的に電源を出力します。
- 自動無効化機能は、以下の 2 つの条件下で動作します。
  - 使用電力の合計がシステムの供給電力の上限値 (Power Limit) を超えた場合。
  - あるポートの使用電力がそのポートの供給電力の上限値 (Power Limit) を超えた場合。
- ショートが発生した場合、アクティブ回路保護機能によりそのポートを無効にします。他のポートは有効のままです。

IEEE 802.3af/at に準拠する PD (受電機器) および PSE (給電機器) は、以下の電力クラスに応じた受電または給電を行います。

クラス	PD の最大使用電力	クラス	PSE の最大出力電力
0	12.95W	0	15.4W
1	3.84W	1	4W
2	6.49W	2	7W
3	12.95W	3	15.4W
4	29.5 W	ユーザ定義	35W

スイッチに PoE 機能を設定するためには、System Configuration > PoE の順にメニューを選択します。

## PoE System Settings (PoE システムの設定)

「PoE System Settings」画面では、電力制限値および全 PoE システムの給電停止方法について設定を行います。PoE システムに供給電力の上限値を設定するためには、「Power Limit」欄に 37-760W の範囲で値を入力します。消費電力の合計が上限値を上回った時、PSE 内部の PoE コントローラが給電を停止してオーバーロードを防ぎます。

PoE 機能の設定を行うためには、System Configuration > PoE > PoE System Settings の順にメニューを選択し、以下の画面を表示します。




図 6-17 PoE System Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Units	設定するユニットを選択します。「All」を選択すると、すべてのユニットを選択します。
Power Limit (37-760)	スイッチの給電機器から PoE ポート群に供給可能な電力の上限値。DGS-3620-28PC および DGS-3620-52P に 37-760W 間の電力制限を設定できます。初期値は 760W です。
Power Disconnect Method	PoE コントローラは、「Deny Next Port」または「Deny Low Priority Port」によって、供給可能な電力の上限値の超過を防ぎ、スイッチの給電レベルを一定内に保ちます。プルダウンメニューから電力の停止方法を選択します。電力停止方法の初期値は「Deny Next Port」です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Deny Next Port - スイッチが給電できる最大電力を到達した場合には、優先度に関わらず、新規に接続された PD に給電しません。未使用電力の最大は 19W です。(初期値)</li> <li>Deny Low Priority Port - スイッチが給電できる最大電力に到達した場合に新規の PD が接続された場合は、ポート優先度の最も低いポートを切断し、高優先度でクリティカルなポートに給電します。</li> </ul>
Legacy PD	プルダウンメニューを使用して、旧型の PD 信号の検知を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効) にします。

「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用します。

## PoE Port Settings (PoE ポート設定)

デバイスの各ポートに PoE 設定を行います。

System Configuration > PoE > PoE Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 6-18 PoE Port Settings 画面

以下のパラメータを使用します。

パラメータ	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	プルダウンメニューから PoE 機能を有効または無効にするポート範囲を選択します。
State	ポートの PoE 機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
Time Range	設定した PoE ポートにタイムレンジを選択します。タイムレンジを設定すると、指定期間だけ電力が供給されます。
Priority	PoE ポートの優先度を指定します。ポート優先度はシステムがポートへの電力の供給を試みる優先度を決定します。ポート優先度には、高い順に「Critical」、「High」、「Low」の 3 つのレベルがあります。複数のポートに同じ優先レベルがたまたまある場合、ポート ID が優先度を決定するのに使用されます。低いポート ID ほど高い優先度を持ちます。優先度設定はポートに電力を供給する順番に影響します。「PoE System Settings」画面で停止方法に「Deny Low Priority Port」が設定されているかどうかにかかわらず、ポートへの電力供給を管理するためにシステムは各ポートの優先度を使用します。

## System Configuration (スイッチの主な設定)

パラメータ	説明																								
Power Limit	<p>1 ポートあたりの電力制限を設定します。ポートが電力制限を超過していると、シャットダウンされます。IEEE 802.3af/802.3at に基づいて、様々な PD クラスと電力消費の範囲があります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>クラス</th> <th>PD の電力消費の範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0.44 ~ 12.95W</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.44 ~ 3.84W</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3.84 ~ 6.49W</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>6.49 ~ 12.95W</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>29.5 W</td> </tr> </tbody> </table> <p>これらの 5 つのクラスに対してポートに適用可能な電力の制限値は以下の通りです。各クラスの電力制限はそのクラスの電力範囲よりも若干大きくなっています。これはケーブル上の電力損失も考慮に入れているためです。そのため、標準値は以下のようになります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>クラス</th> <th>PSE の最大出力電力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>15400mW</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4000mW</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>7000mW</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>15400mW</td> </tr> <tr> <td>ユーザ定義</td> <td>35000mW</td> </tr> </tbody> </table>	クラス	PD の電力消費の範囲	0	0.44 ~ 12.95W	1	0.44 ~ 3.84W	2	3.84 ~ 6.49W	3	6.49 ~ 12.95W	4	29.5 W	クラス	PSE の最大出力電力	0	15400mW	1	4000mW	2	7000mW	3	15400mW	ユーザ定義	35000mW
クラス	PD の電力消費の範囲																								
0	0.44 ~ 12.95W																								
1	0.44 ~ 3.84W																								
2	3.84 ~ 6.49W																								
3	6.49 ~ 12.95W																								
4	29.5 W																								
クラス	PSE の最大出力電力																								
0	15400mW																								
1	4000mW																								
2	7000mW																								
3	15400mW																								
ユーザ定義	35000mW																								

「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用します。PoE 設定が行われたすべてのポートの状態は、上記画面下半分のテーブルに表示されます。

## Serial Port Settings (シリアルポート設定)

ボーレートの値と自動ログアウト時間を調整します。また、シリアルポート設定に関する情報を表示します。

スイッチにシリアルポート設定をするためには、System Configuration > Serial Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Serial Port Settings' configuration page. It includes the following settings:

- Baud Rate: 115200
- Auto Logout: 10 minutes
- Data Bits: 8
- Parity Bits: None
- Stop Bits: 1
- An 'Apply' button at the bottom right.

図 6-19 Serial Port Settings 画面

画面には次の項目があります。

項目	説明
Baud Rate	スイッチのシリアルポートのボーレートを指定します。9600、19200、38400、115200 から選択できます。CLI インタフェースを使用したスイッチ接続には 115200 (初期値) を指定します。
Auto Logout	コンソールインターフェースのログアウト時間を選択します。ここで設定した時間アイドル状態が続くと自動的にログアウトします。次のオプションから、選択します。2、5、10、15 minutes (分) または Never (自動ログアウトを行わない) から選択できます。初期値:10 minutes (分)。
Data Bits	シリアルポート接続に使用されるデータビットを表示します。
Parity Bits	シリアルポート接続に使用されるパリティビットを表示します。
Stop Bits	シリアルポート接続に使用されるストップビットを表示します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

**注意** シリアルポートのボーレートを設定すると、ボーレートは、直ちに適用され、保存されます。

## Warning Temperature Settings (警告温度設定)

システムの警告温度パラメータを設定します。

System Configuration > Warning Temperature Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Warning Temperature Settings' configuration page. It includes fields for 'Traps State' (Enabled), 'Log State' (Enabled), 'High Threshold (-500~500)' (celsius), and 'Low Threshold (-500~500)' (celsius). An 'Apply' button is at the bottom right.

図 6-20 Warning Temperature Settings 画面

画面には次の項目があります。

項目	説明
Traps State	警告温度設定のトラップ状態を有効または無効にします。
Log State	警告温度設定のログ状態を有効または無効にします。
High Threshold (-500~500)	警告温度設定の上のしきい値を入力します。
Low Threshold (-500~500)	警告温度設定の下のしきい値を入力します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## System Log Configuration (システムログ構成)

### System Log Settings (システムログ設定)

システムログ機能を有効または無効にし、スイッチのフラッシュメモリにスイッチログを保存する方法を選択します。

System Configuration > System Log Configuration > System Log Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'System Log Settings' configuration page. It includes a 'System Log' section with radio buttons for 'Enabled' (selected) and 'Disabled'. Below it is a 'Save Mode Settings' section with dropdown menus for 'Save Mode' (On Demand) and 'Time Interval' (min (1-65535)). An 'Apply' button is at the bottom right.

図 6-21 System Log Settings 画面

画面には次の項目があります。

項目	説明
System Log	システムログ機能を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。初期値は「Disabled」です。
Save Mode	プルダウンメニューによりフラッシュメモリにスイッチのログを保存する方法を指定します。3つのオプションがあります <ul style="list-style-type: none"> <li>Time Interval - 本項目横にある欄にログを保存する間隔 (1-65535) (分) を設定します。</li> <li>On Demand - 手動でスイッチに、ログファイルを保存します。「Save」フォルダを使用して保存します。(初期値)</li> <li>Log Trigger - スイッチにログイベントが発生すると、スイッチにログファイルを保存します。</li> </ul>

1. 「System Log」を「Enabled」(有効) にし、「Apply」ボタンをクリックします。
2. プルダウンメニューによりフラッシュメモリにスイッチのログを保存する方法を指定します。「Time Interval」を選択した場合は、横にある欄にログを保存する間隔を入力します。
3. 設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## System Log Server Settings (システムログサーバの設定)

システムログはイベントの記録と管理、エラーと情報のメッセージをレポートします。イベントメッセージは、すべてのエラーレポートにSyslogプロトコルの推奨する固有のフォーマットを使用します。例えば、Syslogとローカルデバイスのレポートメッセージはその重要度や、メッセージを生成するアプリケーションを識別するためのメッセージ識別名を含みます。メッセージは緊急度かその関連する事項に基づいてフィルタされます。各メッセージの重要度によって、イベントメッセージの送信先となるイベントを記録するデバイスを決めることができます。

本スイッチは指定した4台までのSyslogサーバにSyslogメッセージを送信できます。

1. System Configuration > System Log Configuration > System Log Server Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。




図 6-22 System Log Server Settings 画面

本画面には次の項目があります。

項目	説明
Server ID	Syslogサーバ設定のインデックス(1-4)を設定します。
Severity	送信されるメッセージレベルをプルダウンメニューから選択します。選択したレベル以上のメッセージをすべて送信します。オプションはEmergency(0)、Alert(1)、Critical(2)、Error(3)、Warning(4)、Notice(5)、Informational(6)およびDebug(7)です。
Server IPv4 Address	ログを記録するサーバのIPv4アドレスを設定します。
Server IPv6 Address	ログを記録するサーバのIPv6アドレスを設定します。
Facility	オペレーティングシステムデーモンおよびプロセスでファシリティ値を割り当てている場合に設定します。Local 0、Local 1、Local 2、Local 3、Local 4、Local 5、Local 6、またはLocal 7を選択します。
UDP Port (514 or 6000-65535)	ログを送信するサーバのUDPポートを設定します。514または6000-65535が設定できます。初期値は514です。
Status	「Enabled」(有効)または「Disabled」(無効)を選択します。

各項目を設定します。「Apply」ボタンをクリックし、システムログホスト設定をデバイスに適用します。

### エントリの変更

1. 編集する場合は、該当エントリ横の「Edit」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。




図 6-23 System Log Server Settings 画面 - Edit

2. 項目を入力後、「Apply」ボタンをクリックします。

### エントリの削除

削除するエントリ横の「Delete」ボタンをクリックし、デバイスのエントリを削除します。または、「Delete All」ボタンをクリックして、設定したすべてのサーバを削除します。

## System Log (Syslog ログ)

スイッチの管理エージェントでまとめたローカルなヒストリログの表示および削除を行います。

System Configuration > System Log Configuration > System Log の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'System Log' configuration interface. At the top, there are dropdown menus for 'Log Type' (set to 'Severity') and 'Module List' (containing 'MSTP, DHCPv6\_CLIENT,...'). Below these are buttons for 'Find', 'Clear Log', and 'Clear Attack Log'. A table titled 'Total Entries: 12' displays log entries with columns for Index, Time, Level, and Log Text. The log entries are as follows:

Index	Time	Level	Log Text
12	2019-01-27 01:59:35	INFO(6)	Successful login through Web (Username: Anonymous, IP: 10.90.90.100)
11	2019-01-27 01:59:26	INFO(6)	Port 1:1 link up, 1000Mbps FULL duplex
10	2019-01-26 21:57:51	INFO(6)	Port 1:1 link down
9	2019-01-26 21:35:17	INFO(6)	Port 1:1 link up, 1000Mbps FULL duplex
8	2019-01-26 21:28:00	INFO(6)	Port 1:1 link down
7	2019-01-26 20:23:08	INFO(6)	Web session timed out (Username: Anonymous, IP: 10.90.90.100)
6	2019-01-26 20:10:38	INFO(6)	Successful login through Web (Username: Anonymous, IP: 10.90.90.100)
5	2019-01-26 20:09:16	INFO(6)	Successful login through Web (Username: Anonymous, IP: 10.90.90.100)

図 6-24 System Log 画面

スイッチは自身のログにイベント情報を記録できます。「Go」ボタンをクリックすると、「System Log」画面の次のページへ移動します。

画面には次の項目があります。

項目	説明
Log Type	プルダウンメニューで表示するログタイプを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Severity - これを選択する場合、次のチェックも行う必要があります。次にチェックするのは Emergency、Alert、Critical、Error、Warning、Notice、Informational および Debug です。ログ内の全情報を単に参照するには、「All」オプションを選択します。</li> <li>Module List - これを選択する場合、手動でモジュール名を入力する必要があります。利用可能なモジュールは、CFM_EXT、DHCPv6_CLIENT、DHCPv6_RELAY、DHCPv6_SERVER、ERPS、ERROR_LOG、MSTP、OSPFV2、BGP および VRRP です。</li> <li>Attack Log - すべての攻撃が表示されます。プルダウンメニューからユニットを選択すると、そのユニットの結果を表示します。</li> </ul>
Index	エントリが加わるごとに 1 増加します。新しいエントリ順に表示されます。
Time	ログが記録された時刻（日、時、分、秒）を表示します。
Level	ログエントリのレベルを表示します。
Log Text	イベントの内容を表示します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

「Find」ボタンをクリックして、選択に基づいて表示セクションにログを表示します。

「Clear Log」ボタンをクリックして、表示画面内のすべてのエントリをクリアします。

「Clear Attack Log」ボタンをクリックして、表示セクション内の攻撃ログからエントリをクリアします。

## System Configuration (スイッチの主な設定)

### System Log & Trap Settings (Syslog とトラップ設定)

スイッチに Syslog の送信元 IP インタフェースアドレスを設定できます。

1. System Configuration > System Log Configuration > System Log & Trap Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'System Log & Trap Settings' configuration page. It has two main sections: 'System Log Source IP Interface Settings' and 'Trap Source IP Interface Settings'. Each section contains three input fields: 'Interface Name', 'IPv4 Address', and 'IPv6 Address'. Below each section are 'Apply' and 'Clear' buttons.

図 6-25 System Log & Trap Settings 画面

本画面には次の項目があります。

項目	説明
IP Interface	使用する IP インタフェース名を入力します。
IPv4 Address	使用する IPv4 アドレスを入力します。
IPv6 Address	使用する IPv6 アドレスを入力します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

「Clear」ボタンをクリックして、欄内に入力されたすべての情報をクリアします。

### System Severity Settings (システムセベリティ設定)

スイッチは、アラートが発生した場合、ログとして記録するか、または SNMP エージェントにトラップとして送信することができます。また、アラートの発生がログイベント、またはトラップメッセージをトリガにするレベルも指定することができます。ここではアラートの基準を設定します。「System Severity Table」セクションに現在の設定を表示します。

System Configuration > System Log Configuration > System Severity Settings の順にメニューを選択し、以下の設定画面を表示します。

**注意** 画面中に表示されるログイベントの詳細情報については、本マニュアル中の [516 ページの「付録 C ログエントリ」](#) を参照してください。

The screenshot shows the 'System Severity Settings' configuration page. It includes a 'System Severity' dropdown set to 'Trap', a 'Severity Level' dropdown set to 'Emergency (0)', and an 'Apply' button. Below these are sections for 'System Severity Table' and 'System Log & Trap Settings'.

図 6-26 System Severity Settings 画面

プルダウンメニューを使用して、以下の項目の設定を行います。

項目	説明
System Severity	「Severity Type」で指定したレベルのアラートが発生した時に実行するアクションを選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Log - 分析のためにスイッチのログに設定した「Severity Level」のアラートを送信します。</li><li>Trap - 分析のために SNMP エージェントに送信します。</li><li>All - 分析のために SNMP エージェントとスイッチのログに選択したアラートタイプを送信します。</li></ul>
Severity Level	送信されるメッセージレベルをプルダウンメニューから選択します。オプションは Emergency (0)、Alert (1)、Critical (2)、Error (3)、Warning (4)、Notice (5)、Informational (6) および Debug (7) です。

「Apply」ボタンをクリックして、システムのログレベル設定を適用します。

## Time Range Settings (タイムレンジ設定)

各機能 (ACL など) が作用する期間 (タイムレンジ) を設定します。スイッチのアクセスプロファイル設定が有効な場合、アクセスプロファイル機能を実行する期間 (開始点と終了点) を一週間の特定の曜日によって決定します。

例えば、管理者は週土日にインターネットの閲覧を許可し、一方平日はインターネットの閲覧を拒否するようなタイムベース ACL を設定することができます。64 個のタイムレンジを入力することができます。

**注意** タイムレンジ機能は、スイッチの時刻設定をベースにしています。Time と SNTP コマンドのセクションにあるコマンドを使用して適切にスイッチに時刻設定されていることをご確認ください。

System Configuration > Time Range Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Time Range Settings								
Range Name	(Max: 32 Characters)							
Hours (HH MM SS)	Start Time	00	End Time	00				
Weekdays	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Select All Days
				<b>Apply</b>				
<b>Total Entries: 1</b>								
Range Name	Days	Start Time	End Time					
weekdays	Mon, Tue, Wed, Thu, Fri	08:00:00	18:00:00	<b>Delete</b>				
				1/1	1	<input type="button" value="Go"/>		

図 6-27 Time Range Settings 画面

以下の項目を設定することができます。

項目	説明
Range Name	タイムレンジを識別するために使用する名前を半角英数字 32 文字以内で入力します。このレンジ名は Access Profile テーブルで使用され、このタイムレンジで有効であるアクセスプロファイルと関連するルールを識別します。
Hours (HH MM SS)	プルダウンメニューを使用し、タイムレンジの時刻を以下の項目で設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Start Time - 開始時刻を時間、分、秒 (24 時形式) で指定します。</li> <li>End Time - 終了時刻を時間、分、秒 (24 時形式) で指定します。</li> </ul>
Weekdays	チェックボックスを使用し、タイムレンジを有効にする曜日を選択します。「Select All Days」をチェックすると、すべての曜日を設定します。

設定を変更する場合は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。設定したエントリは上記画面下半分にあるテーブルに表示されます。

### エントリの削除

削除するエントリ横の「Delete」ボタンをクリックします。

## Port Group Settings (ポートグループ設定)

ポートグループを作成し、ポートグループへのポートの追加または削除を行います。

System Configuration > Port Group Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

Port Group Settings					
Group Name	<input type="text"/>	Group ID (1-64)	<input type="text"/>	<b>Apply</b>	
Port List (e.g.: 1, 5-9)	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> All	Action	Create Port Group	
<b>Total Entries: 0</b>					
Port Group ID	Port Group Name	Ports			

図 6-28 Port Group Settings 画面

以下の項目を設定することができます。

項目	説明
Group Name	ポートグループ名を入力します。
Group ID (1-64)	グループ ID を入力します。
Port List	ポートまたはポートリストを入力します。「All」を選択すると、すべてのポートに適用します。

## System Configuration (スイッチの主な設定)

項目	説明
Action	プルダウンメニューを使用して、「Create Port Group」(ポートグループの作成)、「Add Ports」(ポートの追加) または「Delete Ports」(ポートの削除) を選択します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### エントリの削除

削除するエントリ横の「Delete」ボタンをクリックします。

## Time Settings (時刻設定)

スイッチに時刻を設定します。

System Configuration > Time Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。




図 6-29 Time Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Date (DD/MM/YYYY)	システムクロックの更新を行うために現在の年月日を入力します。項目のフォーマットは日 / 月 / 年です。
Time (HH:MM:SS)	現在のシステム時刻を時 : 分 : 秒 (24 時間制) で設定します。例えば午後 9 時であれば 21:00:00 と指定します。

「Apply」ボタンをクリックし、デバイスに時刻設定を適用します。

## User Accounts Settings (ユーザアカウントの設定)

スイッチはユーザ権限の制御を行うことができます。ユーザパスワードとアクセス権限を含むユーザアカウントを設定します。以下の手順でユーザアカウント情報を設定します。

1. System Configuration > User Accounts Settings の順にクリックし、「User Accounts」画面を表示します。




図 6-30 User Accounts Settings 画面

Admin レベル、Operator レベル、Power User および User レベルの権限は以下の通りです。

管理	Admin	Operator	Power User	User
コンフィグレーション設定	読み / 書き可	読み / 書き (一部)	読み / 書き (一部)	不可
ネットワークモニタリング	読み / 書き可	読み / 書き可	読み出しのみ	読み出しのみ
コミュニティ名とトラップステーション	読み / 書き可	読み出しのみ	読み出しのみ	読み出しのみ
ファームウェアとコンフィグレーションファイルの更新	読み / 書き可	不可	不可	不可
システムユーティリティ	読み / 書き可	読み出しのみ	読み出しのみ	読み出しのみ
リセット (工場出荷状態へ)	読み / 書き可	不可	不可	不可

管理	Admin	Operator	Power User	User
ユーザアカウント管理				
ユーザアカウントの登録、更新、変更	読み / 書き可	不可	不可	不可
ユーザアカウントの確認	読み / 書き可	不可	不可	不可

User Accounts 画面には次の項目があります。

項目	説明
User Name	ユーザ名を定義します。(半角英数字 15 文字以内)
Access Right	ユーザのアクセス権限 (Admin、Operator、Power User および User) を指定します。
Encryption	本ボックスをチェックして、アカウントに適用する暗号化タイプ (Plain Text または SHA-1) を指定します。
Password	ユーザアカウントに対するパスワードを設定します。(半角英数字 16 文字以内)
Confirm Password	ユーザ/パスワードの確認のために再度入力をします。

2. 「User Name」を設定します。
3. アクセス権限を「Access Right」に設定します。
4. 新しいパスワードを「Password」に入力し、再度確認のために「Confirm Password」にも入力します。
5. 「Apply」ボタンをクリックし、新しいユーザアカウント、パスワード、アクセス権限をデバイスに適用します。

#### ユーザアカウントの編集

1. User List から編集するユーザ名の「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。



図 6-31 User Accounts Settings 画面 - 編集

2. 各項目を設定します。必要に応じ、「Encrypt」で暗号化タイプ (「Plain Text」または「SHA-1」) を選択します。
3. パスワードを変更する場合は、現在のパスワードを「Old Password」に、新しいパスワードを「New Password」に、確認のために再度新しいパスワードを「Confirm Password」に入力します。
4. 「Apply」ボタンをクリックし、新しいアクセス権限をデバイスに適用します。

#### エントリの削除

該当エントリの「Delete」ボタンをクリックします。ユーザアカウントが削除され、デバイスが更新されます。

**注意** パスワードを忘ってしまった場合やパスワード不正の場合は、[570 ページの「付録 E パスワードのリカバリ手順」](#)を参照してください。本問題を解決する手順が記載されています。

**注意** ユーザ名とパスワードは 16 文字以内とします。

## Command Logging Settings (コマンドログ設定)

コマンドログ設定を有効または無効にします。

System Configuration > Command Logging Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 6-32 Command Logging Settings 画面

## System Configuration (スイッチの主な設定)

以下の項目を設定することができます。

項目	説明
Command Logging State	ラジオボタンを使用して機能を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。

設定を変更する場合は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

### 注意

スイッチの再起動中またはダウンロードしたコンフィグレーションの処理実行中は、すべてのコンフィグレーションコマンドがログに出力されるというわけではありません。または、ユーザが AAA 認証を使用してログインした際、ユーザが権限を取り替えるために「enable admin」コマンドを使用した場合には、ユーザ名を変更するべきではありません。

## Stacking (スタッキング設定)

本スイッチは、スイッチのスタックをサポートしています。これらは、12 個のスイッチを 1 つに結合し、Telnet、GUI インタフェース (Web)、コンソールポートまたは SNMP 経由で 1 つの IP アドレスから管理することができます。

本シリーズの各スイッチは 2 個または 4 個のスタックポートを搭載しており、他のデバイスとの接続やそれらのスタックに使用されます。

スタックポートを追加した後、ダイレクトアタッチケーブルもしくはファイバーケーブルを使用して、これらのポート間を接続することができます。

- Duplex Chain - 図 6-31 のように、Duplex Chain トポロジはチェーン・リンク形式でスイッチをスタックします。この方法を使用すると、一方のデータ転送だけが可能となります。そして、に 1 力所中断が発生すると、データ転送は明らかに影響を受けます。
- Duplex Ring - 図 6-32 のように、Duplex Ring は、データが双方向に転送できるようにリングまたは円の形式でスイッチをスタックします。このトポロジは、リングに 1 力所中断が発生しても、データはスタック内のスイッチ間のスタックケーブル経由で転送されるため高い冗長性を実現できます。




図 6-33 Duplex Chain でスタックされているスイッチ画面




図 6-34 Duplex Ring でスタックされているスイッチ画面

各トポロジにおいて、各スイッチはスイッチスタックにおける役割を果たします。各スイッチには役割を設定でき、スイッチスタック機能により自動的に決定することもできます。

### 注意

スタッキングが有効にしている時、最後の SFP+ ポート 2 つまたは 4 つは他のデバイスやスイッチなどへのアップリンクとして使用できません。スタッキングはこれらのポートを使用してのみ可能です。

スイッチをスタックする場合に、3 つの役割があります。

- プライマリマスター

プライマリマスターは、スタッキングのリーダです。スタッキングの通常操作、モニタ操作、およびトポロジの実行をメンテナンスします。本スイッチは、スイッチスタック内にあるスイッチにスタッキングユニット番号の割り当て、コンフィグレーションの同期、コマンドの送信を行います。プライマ

リマスタには、スタッツを物理的に構成する前、またはすべての優先度が同じである場合には最も数字の低い MAC アドレスを持つスイッチに決定します。また、スタッツが自動的に決定される前に、最も高い優先度（低い番号ほど優先度は高くなります。）を本スイッチに割り当てることで手動で設定することができます。プライマリマスタは、スイッチの前面パネルの一番右にある LED によって Box ID と「H」が表示されます。

#### ・ バックアップマスタ

バックアップマスタは、プライマリマスタに対するバックアップであり、プライマリマスタが故障、またはスタッツから取り外される場合に、プライマリマスタの機能を引き継ぎます。また、スタッツ内で隣接するスイッチの状態をモニタし、プライマリマスタによって割り当てられたコマンドを実行して、プライマリマスタの動作状態をモニタします。バックアップマスタは、スタッツを物理的に構成する前、またはすべての優先度が同じである場合には2番目に数字の低い MAC アドレスに決定します。また、スタッツが自動的に決定される前に、2番目に高い優先度（低い番号ほど優先度は高くなります。）を本スイッチに割り当てることで手動で設定することができます。バックアップマスタは、物理的にスイッチの前面パネルの一番右にある7個のセグメント LED によって Box ID と「h」が表示されます。

#### ・ スレーブ

スレーブスイッチは、残りのスイッチスタッツを構成します。プライマリマスタまたはバックアップマスタスイッチではありません。プライマリマスタおよびバックアップマスタが故障、またはスタッツから取り外される場合に、それらの機能を引き継ぎます。スレーブスイッチは、マスタに要求された操作を実行して、スタッツとスタックトポロジにある近接スイッチの状態をモニタします。さらに、バックアップマスタがプライマリマスタになるとバックアップマスタのコマンドに従います。スレーブスイッチは、バックアップマスタがプライマリマスタに移行する場合、バックアップマスタが故障、またはスイッチから取り外される場合に、セルフチェックを行い、自身がバックアップマスタになるかどうかを決定します。プライマリマスタとバックアップマスタの両方が故障、またはスイッチから取り外される場合、プライマリマスタになるかどうかを決定します。これらの役割は、はじめに優先度によって決定され、さらに優先度が同じである場合は、最も低い MAC アドレスによって決定されます。

スイッチが希望したトポロジで構成されると、スタッツは機能する状態に到達するまでに3つの過程を経由します。

- ・ 初期化状態 - これは、スタッツの最初の状態で、ランタイムコードが設定および初期化され、システムは各スイッチが適切に機能していることを検証するために周辺機器の診断を行います。
- ・ マスタ選出状態 - コードがロードされ、初期化されると、スタッツはマスタ選出状態になり、使用されるトポロジのタイプを検出し、プライマリマスタ、バックアップマスタの順に選出します。
- ・ 同期状態 - プライマリマスタとバックアップマスタが確立すると、プライマリマスタがスイッチにスタッツユニット番号を割り当て、すべてのスイッチに構成を同期させ、プライマリマスタの構成に基づき、残りのスイッチにコマンドを送信します。

これらの手順が終了すると、スイッチスタッツは正常な操作モードに入ります。

### スタッツスイッチのスワップ

スイッチのスタッツ機能は、動作中のスタッツ内またはスタッツ外のスイッチの「ホットスワップ」をサポートしています。いくつかの簡単な条件により、電源オフやスタッツ内のスイッチ間のデータ転送に大きな影響を与えることなく、スタッツからのスイッチの取り外しやスタッツへの追加を行うことができます。

スイッチが動作中のスタッツに「ホットインサート」される場合、設定された優先度や MAC アドレスなど新たに追加されたコンフィグレーションによって、新しいスイッチはプライマリマスタ、バックアップマスタまたはスレーブとなる可能性があります。しかし、共に以前の選出過程を経て、その結果、プライマリマスタとバックアップマスタを持った2つのスタッツが追加されると、新しいプライマリマスタが、優先度または MAC アドレスに基づいて、既存のプライマリマスタから選出されます。このプライマリマスタは、ホットインサートされた新しいスイッチすべてにプライマリマスタの全役割を引き継ぎます。この過程は、検出処理が完了するまで1.5秒ごとにスイッチスタッツを通して循環するディスカバリパケットを使用して行われます。

「ホットリムーブ」の動作は、スタッツが既に動作している場合にスタッツからデバイスを取り外すことを意味します。ホットリムーブは、指定した間にデバイスからハートビートパケットを受信しない場合、またはスタッツポートの中の1つのリンクがダウンした場合に、スタッツによって検出されます。デバイスが一度取り外されると、残りのスイッチは、スタックトポロジデータベースを更新し、変更を反映します。スタッツから3つの役割（プライマリマスタ、バックアップマスタ、またはスレーブ）のどれか1つが取り外される場合には、異なる過程がそれぞれの特定デバイス取り外しに発生します。

スレーブデバイスが取り外される場合、プライマリマスタは unit leave メッセージの使用を通じ、このデバイスのホットリムーブを他のスイッチに通知します。スタッツ内のスイッチは、取り外されたユニットの ARP などのダイナミックに学習されたデータベースをクリアします。

バックアップマスタがホットリムーブされると、新しくバックアップマスタが前述の選出過程を経由して選ばれます。スタッツ内のスイッチは、取り外されたユニットの ARP などのダイナミックに学習されたデータベースをクリアします。その後、データベース同期がスタッツによって完了した際に、バックアップマスタはプライマリマスタのバックアップを開始します。

プライマリマスタが取り外されると、バックアップマスタはプライマリマスタの役割を引き受け、新しいバックアップマスタが選出過程を経て選ばれます。スタッツ内のスイッチは、取り外されたユニットの ARP などのダイナミックに学習されたデータベースをクリアします。新しいプライマリマスタは、スタッツとネットワーク内の矛盾を避けるために、前のプライマリマスタの MAC と IP アドレスを引き継ぎます。

プライマリマスタとバックアップマスタの両方が取り外される場合、選出過程では、直ちに処理を行い、新しいプライマリマスタとバックアップマスタを決定します。スタッツ内のスイッチは、取り外されたユニットの ARP などのダイナミックに学習されたデータベースをクリアします。スタッツ構成は、スタッツに存在するスイッチに関するデータベースに残りますが、それらの機能には影響されません。

## System Configuration (スイッチの主な設定)

### 注意

スタッツが検出過程にある時、Box ID の矛盾があると、そのデバイスは特別なスタンドアロントモードに入ります。ユーザはデバイス情報の取得、Box ID の設定、保存、および再起動だけ行うことができます。すべてのスタッツポートが無効とされ、エラーメッセージがスタッツ内の各デバイスのローカルコンソールポートに生成されます。ユーザは、Box ID を再設定し、スタッツを再起動する必要があります。

### Stacking Device Table (スタッツデバイステーブル)

スイッチスタッツ内の現在のデバイスを表示します。

System Configuration > Stacking > Stacking Device の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Stacking Device Table			
Box ID	Box Type	H/W Version	Serial Number
1	DGS-3620-28TC	A1	PVW61B5000004

図 6-35 Stacking Device Table 画面

### Stacking Mode Settings (スタッツモード設定)

スタッツ処理を開始するためには、はじめに、以下の画面を使用して、デバイスのスタッツ機能を有効にする必要があります。

System Configuration > Stacking > Stacking Mode Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Stacking Mode Settings	
Stacking Mode	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="button" value="Apply"/>
Force Master Role	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="button" value="Apply"/>
Stacking Trap State	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled <input type="button" value="Apply"/>
Stacking Log State	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled <input type="button" value="Apply"/>
Stacking Bandwidth	<input checked="" type="radio"/> 40G <input type="radio"/> 80G <input type="button" value="Apply"/>
Box ID Settings	
Current Box ID	1 <input type="button" value="▼"/> New Box ID <input type="button" value="Auto"/> Priority (1-63) <input type="button" value="Apply"/>

図 6-36 Stacking Mode Settings 画面

設定および表示する項目は以下の通りです。

項目	説明
Stacking Mode	初期値では「Disabled」(無効)になっています。
Force Master Role	ラジオボタンを使用して機能を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。新しいデバイスが現在のスタッツポートに追加した際にマスターロールが変更されないことを保証するために使用されます。「Enabled」(有効)を選択すると、スタッツが安定した後にマスターの優先度は 0 になります。
Stacking Trap State	スタッツのトラップステートを「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Stacking Log State	スタッツのログ送信を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Stacking Bandwidth	スタッツの帯域モードを 40G または 80G に設定します。本設定はローカル box にのみ適用されます。設定を変更した場合、再起動後に設定が反映されます。
Current Box ID	スタッツにおけるスイッチの現在のボックス番号を選択します。
New Box ID	「Current Box ID」で選択したスタッツ内のスイッチに新しくボックス番号(1-12)を指定します。「Auto」はスイッチスタッツ内のスイッチに自動的にボックス番号を割り当てます。
Priority (1-63)	スイッチの優先度番号を表示します。低い値ほど高いプライオリティを示します。スタッツ内で最も低い優先度番号を持つボックス(スイッチ)が、プライマリマスターです。プライマリマスターは、スイッチスタッツにおけるアプリケーションを設定するために使用されます。

設定を変更する場合は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## Reboot Schedule Settings (再起動スケジュール設定)

システムの再起動スケジュールを表示、設定します。スケジュールの方式として、指定時間経過後の再起動または日時指定による再起動を行うことが可能です。再起動前にコンフィグの保存を行うかどうかを指定することもできます。再起動スケジュール自体はコンフィグファイルに保存されず、再起動後に自動的に削除されます。

System Configuration > Reboot Schedule Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 6-37 Reboot Schedule Settings 画面

以下の項目を設定することができます。

項目	説明
Time Interval	指定した時間が経過した後にシステムが再起動します。1-43200（分）の範囲で指定します。
Time	指定した時刻にシステムが再起動します。時刻は [HH:MM] 形式で指定します。
Date	指定した日付にシステムが再起動します。日付が指定されていない場合、次の指定時刻に再起動します。日付は [DD/MM/YYYY] 形式で指定します。
Save Before Reboot	再起動前にすべてのコンフィグレーションを保存する場合は、本オプションにチェックを入れてください。

設定を変更する場合は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

「Delete」をクリックすると、入力した値をリセットします。

## 第7章 Management (スイッチの管理)

以下は、Management サブメニューの説明です。  
必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
ARP (ARP 設定)	スタティック ARP、プロキシ ARP、ARP テーブルを設定します。次のメニューがあります。Static ARP Settings (スタティック ARP 設定)、Proxy ARP Settings (プロキシ ARP 設定)、ARP Table (ARP テーブルの参照)
Gratuitous ARP (Gratuitous ARP の設定)	Gratuitous ARP の設定をします。次のメニューがあります。Gratuitous ARP Global Settings (Gratuitous ARP グローバル設定)、Gratuitous ARP Settings (Gratuitous ARP 設定)
IPv6 Neighbor Settings (IPv6 Neighbor 設定)	IPv6 Neighbor の設定を行います。
IP Interface (IP インタフェース設定)	スイッチの IP インタフェース設定を行います。次のメニューがあります。System IP Address Settings (IP アドレス設定)、Interface Settings (インターフェース設定)、Loopback Interface Settings (ループバックインターフェース設定)
Management Settings (管理設定)	CLI ページング、DHCP 自動設定、省電力モードなどの管理設定を行います。
Out of Band Management Settings (アウトバンド管理設定)	RJ-45 のアウトバンド管理の詳細を設定します。
Session Table (セッションテーブル)	スイッチが最後に起動してからの管理セッションを表示します。
Single IP Management (シングル IP マネジメント設定)	シングル IP マネジメント機能を設定します。次のメニューがあります。Single IP Settings (シングル IP 設定)、Firmware Upgrade (ファームウェア更新)、Configuration File Backup/ Restore (コンフィグレーションファイルの更新)、Upload Log File (ログファイルのアップロード)
SNMP Settings (SNMP 設定)	SNMP 設定を行います。次のメニューがあります。SNMP Global Settings (SNMP グローバル設定)、SNMP Trap Settings (SNMP トラップ設定)、SNMP Link Change Traps Settings (SNMP リンクチェンジトラップ設定)、SNMP View Table Settings (SNMP ビューテーブル)、SNMP Community Table Settings (SNMP コミュニティテーブル設定)、SNMP Group Table Settings (SNMP グループテーブル)、SNMP Engine ID Settings (SNMP エンジン ID 設定)、SNMP User Table Settings (SNMP ユーザーテーブル設定)、SNMP Host Table Settings (SNMP ホストテーブル設定)、SNMP v6Host Table Settings (SNMP v6 ホストテーブル設定)、RMON Settings (RMON 設定)、SNMP Community Encryption Settings (SNMP コミュニティ暗号化設定)、SNMP Community Masking Settings (SNMP コミュニティマスク設定)
Telnet Settings (Telnet 設定)	スイッチに Telnet 設定をします。
Web Settings (Web 設定)	スイッチに Web ステータスを設定します。
Power Saving (省電力)	スイッチの省電力設定を行います。

## ARP (ARP 設定)

### Static ARP Settings (スタティック ARP 設定)

ARP (Address Resolution Protocol) は、IP アドレスを物理的なアドレスに変換する TCP/IP プロトコルです。ここでは特定のデバイスに対する ARP 情報を参照、編集および削除することができます。

スタティックエントリを ARP テーブルに定義します。スタティックエントリを定義する場合、継続的なエントリを入力し、IP アドレスを MAC アドレスに変換するために使用します。以下の手順で ARP 情報を定義します。

1. Management > ARP > Static ARP Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Static ARP Settings' configuration page. At the top, there's a 'Global Settings' section with an 'ARP Aging Time (0-65535)' input field set to 20 and an 'Apply' button. Below it is an 'Add Static ARP Entry' section with 'IP Address' and 'MAC Address' input fields, also with an 'Apply' button. The main area displays a table titled 'Total Entries: 3' with columns for 'Interface Name', 'IP Address', 'MAC Address', and 'Type'. The table contains three entries:

Interface Name	IP Address	MAC Address	Type
System	10.0.0.0	FF-FF-FF-FF-FF-FF	Local/Broadcast
System	10.90.90.90	14-D6-4D-B0-5E-00	Local
System	10.255.255.255	FF-FF-FF-FF-FF-FF	Local/Broadcast

Each row has 'Edit' and 'Delete' buttons. A 'Delete All' button is located at the bottom right of the table area.

図 7-1 Static ARP Settings 画面

「Static ARP Settings」画面には次の項目があります。

項目	説明
Global Settings	
ARP Aging Time (0-65535)	ARP エントリのエージングタイム（分）。この時間が経過すると、エントリはテーブルから削除されます。範囲は 0-65535 (分) です。初期値は 20 (分) です。
Add Static ARP Entry	
IP Address	MAC アドレスとスタティックに結びつける IP アドレスを設定します。
MAC Address	ARP テーブルで IP アドレスとスタティックに結びつける MAC アドレスを設定します。
スタティック ARP リスト	
ユーザがスタティックに設定した IP アドレスと MAC アドレスの対応エントリを表示します。	

2. 「ARP Aging Time」を設定します。
3. 「Apply」ボタンをクリックし、ARP の全体的な設定を更新します。
4. 「IP Address」と「MAC Address」を設定します。
5. 「Apply」ボタンをクリックし、デバイスの ARP 設定を更新します。

#### Static ARP List のエントリの編集

1. 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Static ARP Settings' configuration page. It includes the same sections as Figure 7-1: Global Settings, Add Static ARP Entry, and a table of static ARP entries. In the table, the second entry (IP 10.90.90.90, MAC 14-D6-4D-B0-5E-00) has its 'Edit' button highlighted with a blue box. The table columns are 'Interface Name', 'IP Address', 'MAC Address', and 'Type'.

図 7-2 Static ARP Settings 画面

2. 「MAC Address」を編集します。
3. 「Apply」ボタンをクリックします。

#### Static ARP List のエントリの削除

1. 削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。すべてのエントリを削除する場合は、「Delete All」ボタンをクリックします。

## Proxy ARP Settings (プロキシ ARP 設定)

プロキシ ARP 機能に関する基本設定を参照および編集します。

スイッチのプロキシ ARP (Address Resolution Protocol) 機能を使用して、スイッチはオリジナルの ARP 応答者のように識別子 (IP および MAC アドレス) を見せかけることによって別のデバイス宛ての ARP リクエストに応答することができます。そのため、スイッチは、スタティックルーティングまたはデフォルトゲートウェイを設定せずに、意図した宛先にパケットを送信することができます。

ホスト (通常レイヤ 3 スイッチ) は他のデバイス宛てのパケットに応答します。例えば、ホスト A と B が異なる物理ネットワークにあると、B は A から ARP ブロードキャストリクエストを受信しないため応答できません。しかし、A の物理ネットワークがルータまたはレイヤ 3 スイッチを使用して B に接続していると、ルータまたはレイヤ 3 スイッチは A からの ARP リクエストを参照します。

送信元 IP と宛先 IP が同じインターフェースにあると、スイッチはこのローカルなプロキシ ARP 機能によりプロキシ ARP に応答することができます。

Management > ARP > Proxy ARP Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




Proxy ARP Settings 画面のスクリーンショットです。ヘッダーには「Proxy ARP Settings」があります。左側には「Total Entries: 1」と表示されています。表の中には「Interface Name」が「System」で、「Proxy ARP State」が「Disabled」で、「Local Proxy ARP State」も「Disabled」です。右側には「Edit」ボタンがあります。

図 7-3 Proxy ARP Settings 画面

### エントリの編集

1. 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。



Static ARP Settings 画面のスクリーンショットです。ヘッダーには「Proxy ARP Settings」があります。左側には「Total Entries: 1」と表示されています。表の中には「Interface Name」が「System」で、「Proxy ARP State」が「Disabled」で、「Local Proxy ARP State」も「Disabled」です。右側には「Apply」ボタンがあります。

図 7-4 Static ARP Settings 画面

2. 指定エントリを編集して、IP インタフェースのプロキシ ARP の状態を選択します。


3. 「Apply」ボタンをクリックします。

初期値では、「Proxy ARP State」と「Local Proxy ARP State」の両方とも無効です。

## ARP Table (ARP テーブルの参照)

スイッチ上の現在の ARP エントリを表示します。

Management > ARP > ARP Table メニューをクリックし、以下の画面を表示します。



ARP Table 画面のスクリーンショットです。ヘッダーには「ARP Table」があります。上部には検索用のフィールド「Interface Name」、「IP Address」、「MAC Address」があり、「Find」ボタンがあります。下部には「Show Static」、「Clear All」ボタンがあります。表のヘッダーには「Total Entries: 5」と表示されています。表の中には 5 つのエントリがリストされています。右側にはページネーション用の「1/1」、「1」、「Go」があります。

図 7-5 ARP Table 画面

設定対象となる項目は以下の通りです。

項目	説明
Interface Name	使用する IP インタフェース名を入力または参照します。
IP Address	使用する IP アドレスを入力または参照します。
MAC Address	使用する MAC アドレスを入力または参照します。

特定の ARP エントリを検索するためには、画面の上の「Interface Name」または「IP Address」を入力し、「Find」ボタンをクリックします。

スタティック ARP エントリを表示する場合は、「Show Static」ボタンをクリックします。

ARP テーブルをダイナミックエントリをクリアする場合は、「Clear All」ボタンをクリックします。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

## Gratuitous ARP (Gratuitous ARP の設定)

Gratuitous ARP として知られている ARP 通知は、TAP と SPA が等しい場合、それを送信したホストに有効である SHA と SPA を含むパケット（通常 ARP リクエスト）です。このリクエストは、応答を求めるのではなく、パケットを受信する他のホストの ARP キャッシュを更新しません。

本機能は、起動時に多くのオペレーティングシステムで一般的に行われています。これは、ネットワークカードの変更により、MAC アドレスに対する IP アドレスのマッピングが変更になっていても、他のホストがまだその ARP キャッシュに古いマップを持っているというような問題が発生した場合に、その問題を解決します。

### Gratuitous ARP Global Settings (Gratuitous ARP グローバル設定)

Gratuitous ARP のグローバル設定を行います。

Management > Gratuitous ARP > Gratuitous ARP Global Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 7-6 Gratuitous ARP Global Settings 画面

以下の項目を使用して、設定します。

項目	説明
Send On IP Interface Status Up	IP インタフェースの起動中に、Gratuitous ARP リクエストの送信を有効または無効にします。これは、自動的にインターフェースの IP アドレスを他のノードにアナウンスするために使用されます。初期値は無効で、Gratuitous ARP パケットだけがブロードキャストされます。
Send On Duplicate IP Detected	重複した IP アドレスが検知された場合の Gratuitous ARP リクエストパケットの送信を有効または無効にします。初期値は無効です。検出された重複 IP アドレスは、システム自身の IP アドレスに一致する IP アドレスによって送信された ARP リクエストパケットをシステムが受信したこと意味します。この場合、システムは、誰かがシステムと重複する IP アドレスを使用していることがわかります。この IP アドレスのホストを正しくするために、システムはこの重複 IP アドレスに Gratuitous ARP リクエストパケットを送信することができます。
Gratuitous ARP Learning	システムは、通常、システムの IP アドレスに一致している MAC アドレスを求める ARP 応答パケットか正常な ARP リクエストパケットを学習するだけです。受信した Gratuitous ARP パケットに基づいて、ARP キャッシュの更新を有効または無効にします。Gratuitous ARP パケットはパケットがクエリである IP と同じ送信元 IP アドレスによって送信されます。初期値は無効です。

Gratuitous ARP 設定に変更を行った場合には、「Apply」ボタンをクリックします。

**注意** Gratuitous ARP を学習すると、システムは新しいエントリを学習しません。また、受信した Gratuitous ARP パケットに基づいて ARP テーブルの更新のみ行います。

**Gratuitous ARP Settings (Gratuitous ARP 設定)**

IP インタフェースの Gratuitous ARP パラメータを設定します。

Management &gt; Gratuitous ARP &gt; Gratuitous ARP Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 1			
Interface Name	Gratuitous ARP Trap	Gratuitous ARP Log	Gratuitous ARP Periodical Send Interval
System	Disabled	Enabled	0

図 7-7 Gratuitous ARP Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Gratuitous ARP Trap/Log	
Trap	スイッチは、IP の重複イベントをトラップし、管理者に通知します。初期値ではトラップは無効です。
Log	スイッチは、IP の重複イベントのログを取得し、管理者に通知します。初期値ではログは有効です。
Interface Name	レイヤ3 インタフェース名を入力します。「All」を選択して全インターフェース上の Gratuitous ARP トラップを有効または無効にします。
Gratuitous ARP Periodical Send Interval	
Interface Name	編集するインターフェース名を表示します。
Interval Time (0-65535)	定期的に Gratuitous ARP を送信する間隔（秒）を入力します。0 は Gratuitous ARP リクエストが定期的に送信されないことを意味します。初期値は 0(秒) です。

「Gratuitous ARP Trap/Log」セクションにある「Apply」ボタンをクリックしてこのセクションで行った変更を適用します。

「Gratuitous ARP Periodical Send Interval」セクションにある「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## IPv6 Neighbor Settings (IPv6 Neighbor 設定)

スイッチの IPv6 Neighbor 設定を行います。

Management > IPv6 Neighbor Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Neighbor	Link Layer Address	Interface Name	State	Port	VID

図 7-8 IPv6 Neighbor Settings 画面

スイッチの現在の IPv6 Neighbor 設定が下部に表示されます。

### IPv6 Neighbor の新規登録

「Interface Name」、「Neighbor IPv6 Address」および「Link Layer MAC Address」を入力し、「Add」ボタンをクリックします。「State」には、「All」、「Address」、「Static」または「Dynamic」を設定します。

### エントリの検索

「IPv6 Neighbor Settings」テーブルエントリを検索するには、「Interface Name」を入力し、画面中央の「State」を選択後、「Find」ボタンをクリックします。

### エントリの削除

本画面の下部のテーブルに表示されているすべてのエントリを削除するには、「Clear」ボタンをクリックします。

以下の項目が表示、または設定変更に使用できます。

項目	説明
Interface Name	IPv6 Neighbor 名を入力します。スイッチにおける現在の全インターフェースに対して検索するには、画面の中央部分にある 2 個目の「Interface Name」欄で「All」を選択し、「Find」ボタンをクリックします。また、「Hardware」オプションを選択して、ハードウェアテーブルに書かれたすべての Neighbor キャッシュエントリを表示します。
Neighbor IPv6 Address	Neighbor の IPv6 アドレスを入力します。
Link Layer MAC Address	リンクレイヤの MAC アドレスを入力します。
State	「All」、「Address」、「Static」または「Dynamic」を指定します。「Address」を選択すると、「State」オプション横にあるスペースに IP アドレスを入力できるようになります。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## IP Interface (IP インタフェース設定)

IP 設定を変更します。

ネットワーク接続前に IP アドレスをコンソールより設定する必要があります。Web マネージャはスイッチの現在の IP 設定が表示します。

**注意** 工場出荷時は、IP アドレス「10.90.90.90」、サブネットマスク「255.0.0.0」、デフォルトゲートウェイに「0.0.0.0」が設定されています。

### System IP Address Settings (IP アドレス設定)

スイッチの IP アドレス設定を変更します。

Management > IP Interface > System IP Address Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 7-9 System IP Address Settings 画面

スイッチの現在の IP 設定が表示されます。

本スイッチの IP アドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイを固定設定する方法を説明します。

1. 画面先頭のメニューから「Static」を選択します。
2. 適切な「IP Address」と「Subnet Mask」を入力します。
3. 異なるサブネットから本スイッチにアクセスする場合は、「Gateway」の IP アドレスを入力します。同じサブネットからスイッチを管理する場合は、この項目内は初期値（0.0.0.0）のままにします。
4. 本スイッチに VLAN 設定をしていない場合は、初期設定の「Management VLAN Name」を使用できます。本スイッチは、購入時に VLAN 「default」が設定されていて、すべてのポートが所属しています。既に VLAN 設定をしている場合は、本スイッチにアクセスするためには、管理ステーションに接続しているポートが所属している VLAN の名称を入力します。
5. 設定が行われていない場合は、「Interface Admin State」プルダウンメニューから「Enabled」（有効）を選択します。

DHCP または BOOTP プロトコルを使用してスイッチに IP アドレス、サブネットマスクおよびデフォルトゲートウェイアドレスを割り当てるためには、画面先頭のメニューから「DHCP」または「BOOTP」を選択します。次回の再起動時に、ここで選択した方法により IP アドレスの割り当てが行われます。

プロトコルは以下の通りです。

項目	説明
Static	本スイッチの IPv4 アドレス、ネットマスク、およびデフォルトゲートウェイを固定設定します。アドレスはネットワーク管理者によって割り当てられる固有のアドレスを指定します。入力形式：xxx.xxx.xxx.xxx（x は 0 ~ 255 の数字）。本アドレスはネットワーク管理者により割り振られたネットワークに唯一のアドレスである必要があります。
DHCP	電源が投入されるとスイッチは DHCP ブロードキャストリクエストを送信します。DHCP プロトコルを使用して DHCP サーバが IP アドレス、ネットワークマスクおよびデフォルトゲートウェイを割り当てます。本オプションを選択すると、スイッチは初期設定や以前に登録された設定を使用する前に、DHCP サーバにアクセスし、これらの情報を取得します。
BOOTP	電源が投入されるとスイッチは BOOTP ブロードキャストリクエストを送信します。BOOTP プロトコルを使用して BOOTP サーバが IP アドレス、ネットワークマスクおよびデフォルトゲートウェイを割り当てます。本オプションが選択すると、スイッチは初期設定や以前に登録された設定を使用する前に、BOOTP サーバにアクセスし、これらの情報を取得します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

以下の表は「System」インターフェースに関する項目について説明します。

項目	説明
Interface Name	Systemインターフェース名が表示されます。
Management VLAN Name	管理ステーションが、スイッチ管理を行う時に使用するVLAN名です。
Interface Admin State	「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。IPアドレスを設定する場合は、「Enabled」を設定する必要があります。
IP Address	IPインターフェースに割り当てるIPv4アドレスを入力します。本スイッチのIPアドレスの初期値は10.90.90.90です。
Subnet Mask	本スイッチのサブネットを指定します。入力形式:xxx.xxx.xxx.xxx(xは0~255の数字)。クラスAネットワークには255.0.0.0、クラスBネットワークには255.255.0.0、クラスCネットワークには255.255.255.0を入力します。カスタムサブネットマスクも入力できます。
Gateway	所属するサブネット外の宛先アドレスを持つパケットの送信先。通常IPゲートウェイの役割をするルータやホストのアドレスを指定します。ご使用のネットワークがインターネットの一部でない場合、またはローカルネットワーク外からのスイッチへのアクセスを許可しない場合は、本項目はそのままにします。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

以下の表は「Management」インターフェースに関する項目について説明します。

項目	説明
Interface Name	管理インターフェース名が表示されます。
IP Address	IPインターフェースに割り当てるIPv4アドレスを入力します。本スイッチのIPアドレスの初期値は10.90.90.90です。
Subnet Mask	本スイッチのサブネットを指定します。入力形式:xxx.xxx.xxx.xxx(xは0~255の数字)。クラスAネットワークには255.0.0.0、クラスBネットワークには255.255.0.0、クラスCネットワークには255.255.255.0を入力します。カスタムサブネットマスクも入力できます。
Gateway	所属するサブネット外の宛先アドレスを持つパケットの送信先。通常IPゲートウェイの役割をするルータやホストのアドレスを指定します。ご使用のネットワークがインターネットの一部でない場合、またはローカルネットワーク外からのスイッチへのアクセスを許可しない場合は、本項目はそのままにします。
Status	管理ポートを有効または無効にします。
Link Status	物理接続が管理ポートに行われているかどうかを示します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## Interface Settings (インターフェース設定)

スイッチのIPインターフェース設定を行います。

Management > IP Interface > Interface Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 2				
Interface Name	VLAN Name	Interface Admin State	Secondary	
System	default	Enabled	No	<input type="button" value="IPv4 Edit"/> <input type="button" value="IPv6 Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>
Manager	vlan10	Enabled	No	<input type="button" value="IPv4 Edit"/> <input type="button" value="IPv6 Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>

図 7-10 Interface Settings 画面

スイッチの現在のIPインターフェース設定が表示されます。

項目	説明
IP Interface Name	検索するIPインターフェース名を入力します。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。


「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。



IPv6にインターフェースを作成するために、IPv4インターフェースを作成してそれをIPv6に編集する必要があります。

## IP インタフェースの追加

1. 「Add」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。



IPv4 Interface Settings

Interface Name: (Max: 12 characters)  
 IPv4 Address: (e.g.: 172.18.211.10)  
 Subnet Mask: (e.g.: 255.255.255.254 or 0-32)  
 VLAN Name: (Max: 32 characters)  
 Interface Admin State: Enabled  
 Secondary Interface:   
 <<Back Apply

図 7-11 IPv4 Interface Settings 画面

2. 以下の項目を設定します。


項目	説明
Interface Name	作成するインターフェース名を入力します。
IPv4 Address	使用する IPv4 アドレスを入力します。
Subnet Mask	使用する IPv4 サブネットを入力します。
VLAN Name	使用する VLAN 名を入力します。
Interface Admin State	インターフェースの管理を有効または無効にします。
Secondary Interface	このオプションを選択してセカンダリインターフェースとしてこのインターフェースを使用します。

画面上のセクションにある「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

「<<Back」をボタンをクリックすると、変更は破棄されて前のページに戻ります。

## IPv4 インタフェースの編集

1. 「Interface Settings」画面で編集するエントリの「IPv4 Edit」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。



IPv4 Interface Settings

IP MTU (512-16383): 1500  
 IP Directed Broadcast: Disabled  
 Get IP From: Static  
 Interface Name: System  
 IPv4 Address: 10.90.90.90 (e.g.: 172.18.211.10)  
 Subnet Mask: 255.0.0.0 (e.g.: 255.255.255.254 or 0-32)  
 VLAN Name: default  
 IPv4 State: Enabled  
 Interface Admin State: Enabled  
 DHCP Option12 State: Disabled  
 DHCP Option12 Host Name: (Max: 63 characters)  
 <<Back Apply

図 7-12 IPv4 Interface Settings 画面 - Edit

2. 以下の項目を設定します。

項目	説明
IP MTU (512-16383)	使用する IP レイヤの MTU 値を入力します。値は 512-16383 の範囲です。初期値は 1500 です。
IP Directed Broadcast	IP インタフェースの IP ダイレクトブロードキャストの状態を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
Get IP From	このインターフェースが IP アドレスを取得するのに使用する方式 (Static、DHCP、BOOTP) を指定します。
Interface Name	編集するインターフェース名が表示されます。
IPv4 Address	使用する IPv4 アドレスを入力します。
Subnet Mask	使用する IPv4 サブネットを入力します。
VLAN Name	使用する VLAN 名を入力します。
IPv4 State	IPv4 の状態を有効または無効にします。
Interface Admin State	インターフェースの管理を有効または無効にします。
DHCP Option12 State	DHCP Option 12 オプションを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。

項目	説明
DHCP Option12 Host Name	DHCP Option 12 のホスト名を 63 文字以内で指定します。

画面上のセクションにある「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

「<<Back」をボタンをクリックすると、変更は破棄されて前のページに戻ります。

### IPv6 インタフェースの編集

1. 「Interface Settings」画面で編集するエントリの「IPv6 Edit」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

IPv6 Interface Settings

Interface Name: System

IPv6 State: Enabled

Interface Admin State: Enabled

IPv6 Network Address: (e.g.: 3710::1/64)

Prefix Name: (Max.: 12 characters)

DHCPv6 Client PD State: Disabled

DHCPv6 Client PD Prefix Name: (Max.: 12 characters)

DHCPv6 Client: Disabled

DHCPv6 Client Rapid Commit: Disabled

NS Retransmit Time Settings: NS Retransmit Time (0-4294967295) 0 ms

Automatic Link Local State Settings: Automatic Link Local Address: Disabled

Router Advertisement Settings: State: Disabled

Reachable Time (0-3600000): 1200000 ms

Hop Limit (0-255): 64

Other Configuration Flag: Disabled

Max Router AdvInterval (4-1800): 600 sec

Life Time (0-9000): 1800 sec

Retransmit Time (0-4294967295): 0 ms

Managed Flag: Disabled

Min Router AdvInterval (3-1350): 198 sec

IPv6 Auto Settings: IPv6 Auto Setting State: Disabled

<< Back

[View All IPv6 Address](#)

[View Neighbor Discover](#)

図 7-13 IPv6 Interface Settings 画面 - Edit

2. 以下の項目を設定します。

項目	説明
IPv6 Interface Settings	
Interface Name	IPv6 インタフェース名を表示します。
IPv6 State	IPv6 の状態を有効または無効にします。
Interface Admin State	インターフェースの管理を有効または無効にします。
IPv6 Network Address	Neighbor のグローバルまたはローカルリンクアドレスを入力します。
Prefix Name	IPv6 プリフィックス名を入力します。
DHCPv6 Client PD State	DHCPv6 クライアント PD の状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
DHCPv6 Client PD Rapid Commit	DHCPv6 クライアント PD のアドレス割り当てのためのメッセージ交換を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
DHCPv6 Client PD Prefix Name	DHCPv6 クライアント PD のプリフィックス名を入力します。
DHCPv6 Client	DHCPv6 クライアント機能を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
DHCPv6 Client Rapid Commit	DHCPv6 クライアントのアドレス割り当てのためのメッセージ交換を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
NS Retransmit Time Settings	
NS Retransmit Time	Neighbor Solicitation の再送タイム (ミリ秒) を入力します。「config ipv6 nd ra」コマンドの設定における「ra_retrans_time」と同じ値を持っています。本欄を設定する場合、「RA」欄への入力をコピーします。
Automatic Link Local State Settings	
Automatic Link Local Address	自動リンクローカルアドレスを有効または無効にします。

項目	説明
Router Advertisement	
State	ルータの通知状態を有効または無効にします。
Life Time (0-9000)	デフォルトルータとしてのルータの寿命(秒)を0-9000(秒)で指定します。
Reachable Time (0-3600000)	到達性の確認を受け取った後に、ノードが隣接しているノードを到達可能とみなすまでの時間(ミリ秒)を指定します。
Retransmit Time (0-4294967295)	ルータ通知メッセージの再送の間隔(ミリ秒)を指定します。ルータ通知パケットがホストにそれを渡します。
Hop Limit (0-255)	このRAメッセージを受信するホストに送信されるパケットのためにIPv6ヘッダ内の「hop_limit」フィールドの初期値を指定します。
Managed Flag	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - このRAを受信するホストは、ステートレスアドレス設定から取得したアドレスに加え、アドレス取得のためにステートフルアドレス設定プロトコルを使用する必要があります。</li> <li>Disabled - アドレス取得のためにステートフルアドレス設定を使用したRAの受信を停止します。</li> </ul>
Other Configuration Flag	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - このRAを受信するホストは、ステートレスアドレス設定から取得したアドレスに加え、アドレス取得のためにステートフルアドレス設定プロトコルを使用する必要があります。</li> <li>Disabled - アドレス取得のためにステートフルアドレス設定を使用したRAの受信を停止します。</li> </ul>
Min Router AdvInterval (3-1350)	インターフェースから求められていないマルチキャスト通知が送信される最小時間(秒)を入力します。本エントリは、3(秒)より大きくし、MaxRtrAdvIntervalの3/4より大きくしないでください。初期値: 0.33 * MaxRtrAdvInterval
Max Router Advinterval (4-1800)	インターフェースから求められていないマルチキャスト通知が送信される最大時間(秒)を入力します。4-1800(秒)で指定します。初期値は600(秒)です。
IPv6 Auto Settings	
IPv6 Auto Setting State	<p>ステートレス自動設定を使用したIPv6アドレスの自動割り当てを「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。本オプションは、VLAN IPv6インターフェース(IPv6がVLANインターフェースで有効)に対してのみ利用可能です。初期値は無効です。</p> <p>本機能を有効にすると、該当インターフェースでIPv6処理が有効となり、割り当てられたグローバルアドレスプリフィックスを含むルータ広告をIPv6ルータから受信するようになります。アドレスにはプリフィックスとインターフェース識別子が含まれ、インターフェースに割り当てられます。</p> <p>本機能を無効化すると、取得したグローバルユニキャストアドレスはインターフェースから削除されます。</p> <p>「Default」オプションにチェックを入れた場合、受信したルータ広告を提供し、デフォルトルートをIPv6ルーティングテーブルへ挿入します。デフォルトルートの種類はSLAACとなります。これは、RIPngやOSPFv3、BGP+で学習した動的なデフォルトルートよりも高い優先度を持ちます。また、スタティックデフォルトルートはそれよりも高い優先度を持ちます。</p>

画面上のセクションにある「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

[「View All IPv6 Address」](#)リンクをクリックして、現在の全IPv6アドレスを参照します。

[「View Neighbor Discover」](#)リンクをクリックして、すべてのNeighbor検出情報エントリを参照します。

#### IPv6アドレスの参照

- 「[View All IPv6 Address](#)」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

IPv6 Interface Settings	
<< Back	Total Entries: 2
Address Type	IPv6 Address
Link-Local Address	FE80::16D8:4DFF:FE00:5E01/128
Global Unicast Address	3710::1/64 (Manual)
	<input type="button" value="Delete"/>
	<input type="button" value="Delete"/>

図 7-14 IPv6 Interface Settings 画面

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

#### Neighborの参照

- 「[View Neighbor Discover](#)」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

IPv6 Interface Settings				
	Prefix	Preferred	Valid	On Link
	3710::/64	604800	2592000	Enabled
				<input type="button" value="Edit"/>

図 7-15 IPv6 Interface Settings 画面

**Neighbor の編集**

1. 上記画面で編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

IPv6 Interface Settings

Total Entries: 1					Apply
Prefix	Preferred	Valid	On Link	Autonomous	
3710::/64	604800	2592000	Enabled	Enabled	

図 7-16 IPv6 Interface Settings 画面 - Edit

2. 設定変更後、「Apply」ボタンをクリックします。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

**IPv6 インタフェースの削除**

1. 「Interface Settings」画面で削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。

**注意** IPv6 Path MTU Discovery の機能は未サポートです。

**Loopback Interface Settings (ループバックインターフェース設定)**

ループバックインターフェースを設定します。ループバックインターフェースは、それを無効または削除するまで通常アクティブな論理 IP インタフェースで、どんな物理インターフェースの状態からも独立しています。

Management > IP Interface > Loopback Interface Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Loopback Interface Settings

Interface Name	Find	View All	
	Add	Delete All	
Total Entries: 1			
Interface Name	Interface Admin State	IPv4 Address	Subnet Mask
Interface	Disabled	172.18.211.10	255.255.255.0
	Edit	Delete	

図 7-17 Loopback Interface Settings

以下の項目が表示、または設定変更に使用できます。

項目	説明
Interface Name	インターフェース名を入力します。

**インターフェースの検索**

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

**ループバックインターフェースの追加、編集**

1. 「Add」(追加) または「Edit」(編集) ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

Loopback Interface Settings

Interface Name	<input type="text"/>
IPv4 Address	<input type="text"/> (e.g.: 172.18.211.10)
Subnet Mask	<input type="text"/> (e.g.: 255.255.255.254 or 0-32)
Interface Admin State	Disabled
<<Back Apply	

図 7-18 Loopback Interface Settings - Add/Edit 画面

以下の項目が表示、または設定変更に使用できます。

項目	説明
Interface Name	ループバックインターフェース名。 <b>注意</b> ループバック IP インタフェースには通常の IP インタフェースと共に同じネームドメイン空間を持つため、名前は通常の IP インタフェースと重複することはできません。

## Management(スイッチの管理)

項目	説明
IPv4 Address	ループバックインターフェース用に32ビットのIPv4アドレスを入力します。
Subnet Mask	ループバックインターフェースに割り当てるサブネットマスクを入力します。
Interface Admin State	プルダウンメニューを使用して、ループバックインターフェースを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効)にします。

2. 該当項目を入力後、「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄してと前のページに戻ります。

### インターフェースの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。「Delete All」ボタンをクリックして、テーブルに表示されたすべてのエントリを削除します。

## Management Settings (管理設定)

本スイッチの管理設定を行います。

コマンドラインインターフェースを使用する場合、コンソールの制限を超えた複数ページのスクロールを停止することができます。また、本画面で本スイッチ DHCP 自動設定機能を有効にします。「Enabled」の時、本スイッチは TFTP サーバからコンフィグレーションファイルを受信して、起動時に自動的に DHCP クライアントになるように設定します。この方法を使用するためには、DHCP サーバは TFTP サーバに IP アドレスと DHCP リプライパケット内の設定ファイル名情報を渡すように設定する必要があります。TFTP サーバを起動し、スイッチからリクエストを受信する時、そのベースディレクトリ内に構成ファイルを保管しておく必要があります。クライアントが使用するための設定ファイルに関する詳しい情報は、DHCP サーバまたは TFTP サーバソフトウェアの手順を参照してください。さらに、本マニュアルの「Tools」セクションの「Upload Log File」画面に関する説明を参照ください。

本スイッチが DHCP 自動設定を完了できない場合は、スイッチのメモリ内にある以前に保存したコンフィグレーションが使用されます。また、本画面では、スイッチの内蔵電源を節電する機能を実装しています。省電力機能が「Enabled」(有効)である場合、リンクダウン状態のポートは電源をオフにしてスイッチへの電力を節約します。ポート状態がリンクアップになっても、これはポートの性能に影響しません。スイッチにパスワードの暗号化機能を設定することができます。

1. Management > Management Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 7-19 Management Settings 画面

2. 以下の項目を設定します。

項目	説明
CLI Paging State	コマンドラインインターフェースのページング機能はコンソールの終わりで各ページを停止します。これはコンソールの制限を超えた複数ページのスクロールを停止することができます。初期値では CLI ページング機能は有効です。無効にするためには「Disabled」ボタンをクリックします。
DHCP Auto Configuration State	スイッチの DHCP 自動設定機能を有効または無効にします。「Enabled」の時、本スイッチは TFTP サーバからコンフィグレーションファイルを受信して、起動時に自動的に DHCP クライアントになるように設定します。この方法を使用するためには、DHCP サーバは TFTP サーバに IP アドレスと DHCP リプライパケット内の設定ファイル名情報を渡すように設定する必要があります。TFTP サーバを起動し、スイッチからリクエストを受信する時、そのベースディレクトリ内に構成ファイルを保管しておく必要があります。
Password Encryption State	パスワードの暗号化はコンフィグレーションファイル内のパスワード設定を暗号化します。初期値ではパスワードの暗号化は「Disabled」(無効)になっています。パスワードの暗号化を有効にするためには「Enabled」ボタンをクリックします。
Running Configuration	「Password Recovery」オプションにおける動作中のコンフィグレーションを有効または無効にすることができます。有効にすると、動作中のコンフィグレーションのパスワードリカバリの実行を可能とします。



D-Link グリーンテクノロジーに関する詳細については、<http://green.dlink.com/> を参照してください。

## Out of Band Management Settings (アウトバンド管理設定)

アウトバンド管理ポートを設定します。

- Management > Out of Band Management Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

IP Address	192 . 168 . 0 . 1
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0
Gateway	0 . 0 . 0 . 0
Status	Enabled
Link Status	Link Down
Apply	

図 7-20 Out of Band Management Settings 画面

- 以下の項目を設定します。

項目	説明
IP Address	使用する IP アドレスを入力します。
Subnet Mask	使用するサブネットを入力します。
Gateway	使用するゲートウェイ IP アドレスを入力します。
Status	アウトバンド管理の状態を有効または無効にします。
Link Status	リンクステータスを表示します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## Session Table (セッションテーブル)

スイッチが最後に起動してからの管理セッションを表示します。

- Management > Session Table の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

ID	Live Time	From	Level	Name
8	08:50:38.330	Serial Port	login	Anonymous

図 7-21 Session Table 画面

「Refresh」ボタンをクリックして、テーブルを更新し、新しいエントリを表示します。

## Single IP Management (シングル IP マネジメント設定)

### シングル IP マネジメント (SIM) の概要

D-Link シングル IP マネジメントとは、スタックポートまたはモジュールを使用する代わりにイーサネット経由でスイッチをスタックする方法です。シングル IP マネジメント機能を利用する利点を以下に示します。

1. ネットワークを拡大し、増大する帯域幅に対する要求に対処しながら、小規模のワークグループや、ワイヤリングクローゼット（ユーザ接続エリア）を簡単に管理できるようになります。
2. ネットワークに必要な IP アドレス数を減らします。
3. スタック接続のために特別なケーブル配線を必要とせず、他のスタック技術ではトポロジ上の問題になる距離的制限を取り除きます。

D-Link シングル IP マネジメント（以下 SIM と呼びます）機能を搭載するスイッチには、以下の基本的なルールがあります。

- SIM はスイッチのオプション機能であり、CLI または Web インタフェース経由で簡単に有効 / 無効にできます。また、SIM グループはご使用のネットワーク内でスイッチの操作に影響を与えることはありません。
- SIM には3つのクラスのスイッチがあります。Commander Switch (CS) はグループのマスタスイッチ、Member Switch (MS) は CS によって SIM グループのメンバとして認識されるスイッチ、Candidate Switch (CaS) は SIM グループに物理的にリンクはしているが、SIM グループのメンバとして認識されていないスイッチです。
- 1 つの SIM グループには、Commander Switch (CS) を 1 つだけ持つことができます。
- 特定の SIM グループ内のすべてのスイッチは、同じ IP サブネット（ブロードキャストドメイン）内にある必要があります。ルータを越えた位置にあるメンバの設定はできません。
- 1 つの SIM グループには、Commander Switch (番号 : 0) を含めずに、最大 32 台のスイッチ（番号 : 1-32）が所属できます。
- 同じ IP サブネット（ブロードキャストドメイン）内の SIM グループ数に制限はありませんが、各スイッチは、1 つの SIM グループにしか所属することができません。
- マルチプレル VLAN が設定されていると、SIM グループはスイッチ上のデフォルト VLAN だけを使用します。
- SIM は SIM をサポートしていないデバイスを経由することができます。そのため CS から 1 ホップ以上はなれたスイッチを管理することができます。

SIM グループは 1 つのエンティティとして管理されるスイッチのグループです。SIM スイッチは 3 つの異なる役割を持っています。

1. Commander Switch (CS) - グループの管理用デバイスとして手動で設定されるスイッチで、以下の特長を持っています。
  - IP アドレスを 1 つ持つ。
  - 他のシングル IP グループの CS や MS ではない。
  - マネジメント VLAN 経由で MS に接続する。
2. Member Switch (MS) - シングル IP グループに所属するスイッチで、CS からアクセスが可能です。MS は以下の特徴を持ちます。
  - 他のシングル IP グループの CS や MS ではない。
  - CS マネジメント VLAN 経由で CS に接続する。
3. Candidate Switch (CaS) - SIM グループに参加する準備が整っているが、まだ MS ではないスイッチです。CaS を SIM グループ内の MS として、本スイッチの機能を使用して手動で登録することが可能です。CaS として登録されたスイッチは、SIM グループには所属せず、以下の特長を持っています。
  - 他のシングル IP グループの CS や MS ではない。
  - CS マネジメント VLAN 経由で CS に接続する。

上記の役割には、以下のルールを適用します。

- 各デバイスは、まず CS の状態から始まります。
- CS は、はじめに CaS に、その後 MS となり、SIM グループの MS へと遷移します。つまり CS から MS へ直接遷移することはできません。
- ユーザは、CS から CaS へ手動で遷移させることができます。
- 以下のような場合に MS から CaS に遷移します。
  - CS を介して CaS として設定される時。
  - CS から MS への Report パケットがタイムアウトになった時。
- ユーザが手動で CaS から CS に遷移するように設定できます。
- CS を介して CaS は MS に遷移するように設定されます。

SIM グループの CS として運用するスイッチを 1 台登録した後、スイッチを手動によりグループに追加して MS とします。CS はその後 MS へのアクセスのためにインバンドエントリポイントとして動作します。CS の IP アドレスがグループのすべての MS への経路になり、CS の管理パスワードや認証によって、SIM グループのすべての MS へのアクセスを制御します。

SIM 機能を有効にすると、CS 内のアプリケーションはパケットを処理する代わりに、リダイレクト（宛先変更）します。アプリケーションは管理者からのパケットを復号化し、データの一部を変更し、MS へ送信します。処理後、CS は MS から Response パケットを受け取り、これを符号化して管理者に返送します。

CS が MS に遷移すると、自動的に CS が所属する最初の SNMP コミュニティ（リード権 / ライト権、リード権だけを含む）のメンバになります。しかし、自身の IP アドレスを持つ MS は、グループ内の他のスイッチ（CS を含む）が所属していない SNMP コミュニティに加入することができます。


## バージョン 1.61 へのアップグレード

SIM 管理機能強化の目的で、本スイッチは本リリースにおいて、バージョン 1.61 にアップグレードしています。本バージョンでは以下の改善点が加わりました。

1. CS は、再起動または Web での異常検出によって、SIM グループから抜けたメンバスイッチを自動的に再検出する機能が搭載しました。この機能は、以前設定された SIM メンバが再起動の後に発行する Discovery パケットと Maintain パケットを使用することにより実現されます。一度 MS の MAC アドレスとパスワードが CS のデータベースに記録され、MS が再起動を行うと、CS はこの MS の情報をデータベースに保存し、MS が再検出された場合、これを SIM ツリーに自動的に戻します。これらのスイッチを再検出するために設定を行う必要はありません。

一度保存を行った MS の再検出ができないという場合もあります。例えば、スイッチの電源がオンになっていない場合、他のグループのメンバとなっている場合、または CS スイッチとして設定された場合は再検出処理をすることができません。

2. トポロジマップには、ポートトランクグループのメンバの接続に関する新機能が加わりました。これはポートトランクグループを構成するイーサネット接続の速度と接続数を表示する機能です。



3. 本バージョンでは、以下のファームウェア、コンフィグレーションファイル、およびログファイルのアップロードやダウンロードを複数スイッチに対して行う機能が追加されました。

- ファームウェア : TFTP サーバから複数の MS に対するファームウェアダウンロードがサポートされました。
- コンフィグレーションファイル : TFTP サーバを使用した複数のコンフィグレーションのダウンロード / アップロード（コンフィグレーションの復元やバックアップ用）が可能になりました。
- ログ : 複数のログファイルを TFTP サーバにアップロード可能になりました。

4. より詳細に構成を確認しやすいようにトポロジ画面を拡大、縮小することができます。

## Single IP Settings (シングル IP 設定)

スイッチは工場出荷時設定で Candidate Switch (CaS) として設定され、SIM は無効になっています。

1. Web インタフェースを使用してスイッチの SIM を有効にするためには Management > Single IP Management > Single IP Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 7-22 Single IP Settings 画面 (CaS 無効状態)

2. プルダウンメニューを使用して、「SIM State」を「Enabled」(有効)、「Role State」を「Commander」に変更し、次に「Group Name」欄を指定します。



図 7-23 Single IP Settings 画面 (CS 有効状態)

3. 「Apply」ボタンをクリックして、設定を有効にします。

以下の項目が使用できます。

項目	説明
SIM State	プルダウンメニューから「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) を選択します。「Disabled」を選択すると、スイッチのすべての SIM 機能が無効になります。初期値は「Disabled」です。
Role State	プルダウンメニューからスイッチの SIM での役割を選択します。以下の 2 つから選択できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Candidate - Candidate Switch (CaS) は SIM グループメンバではありませんが、Commander スイッチに接続しています。本スイッチの SIM 機能の初期設定です。</li> <li>• Commander - Commander Switch (CS)。ユーザは CS に他のスイッチを参加させて SIM グループを作成します。このオプションを選択すると、本スイッチは SIM 機能対象のスイッチとして設定されます。</li> </ul>
Group Name	SIM グループ名を入力します。
Discovery Interval (30-90)	スイッチが Discovery パケットを送信する Discovery プロトコル送信間隔 (秒) を設定します。CS スイッチに情報が送られてくると、接続する他のスイッチ (MS, CaS) の情報が CS に組み込まれます。値は 30-90 (秒) の間から指定します。初期値は 30 (秒) です。
Hold Time Count (100-255)	他のスイッチが「Discovery Interval」の間隔で送信してきた情報をスイッチが保持する時間 (秒) を指定します。値は 100-255 (秒) の間から指定します。初期値は 100 (秒) です。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

スイッチを CS として登録すると、「Single IP Management」フォルダには 4 つのリンクが追加され、Web を使用した SIM 設定が続けられるようになります。追加されるリンクは「Topology」、「Firmware Upgrade」、「Configuration Backup/Restore」、「Upload Log File」です。

## Topology (トポロジ)

SIM グループ内のスイッチの設定および管理を行います。本画面は表示のためには、ご使用のコンピュータに Java スクリプトが必要です。インストール方法についてはサンマイクロシステムズ社のホームページをご確認ください。

Management > Single IP Management > Topology の順にメニューをクリックします。

サーバ上で Java Runtime Environment が起動し、以下の画面が表示されます。




図 7-24 トポロジ画面

トポロジ画面の「Data」タブには以下の情報が表示されます。

項目	説明
Device Name	ユーザが設定した SIM グループ内のスイッチのデバイス名を表示します。デバイス名がない場合は、default が与えられ、識別のために MAC アドレスの終わり 6 術が付加されます。
Local port	MS または CaS が接続している CS 上の物理ポート数を表示します。CS の場合は何も表示されません。
Speed	CS と MS、または CaS 間の接続速度を表示します。CS の場合は何も表示されません。
Remote port	CS が接続している MS または CaS 上の物理ポート数を表示します。CS の場合は何も表示されません。
Mac Address	対応するスイッチの MAC アドレスを表示します。
Model name	対応するスイッチのモデル名を表示します。

### トポロジマップの表示

ツールバーの「View」メニューから「Topology」を選択し、以下の画面を表示します。トポロジビューは定期的に（初期値：20 秒）更新されます。




図 7-25 Topology 画面

本画面は、SIM グループ内のデバイスが他のグループやデバイスとどのように接続しているかを表示します。

## Management(スイッチの管理)

本画面で表示されるアイコンは以下の通りです。

アイコン	説明
	グループ
	レイヤ 2 Commander スイッチ
	レイヤ 3 Commander スイッチ
	他のグループの Commander スイッチ
	レイヤ 2 Member スイッチ
	レイヤ 3 Member スイッチ
	他のグループの Member スイッチ
	レイヤ 2 Candidate スイッチ
	レイヤ 3 Candidate スイッチ
	不明なデバイス
	SIM 非対応のデバイス

## ツールヒント

ツリービュー画面では、マウスはデバイス情報の確認と設定のために重要な役割を果たします。トポロジ画面の特定のデバイス上にマウスピントを指定すると、ツリービューと同様にデバイス情報（ツールヒント）を表示します。以下にその例を示します。




図 7-26 ツールヒントを利用したデバイス情報の表示

2つのデバイスの間のライン上でマウスピントを静止させると、以下の図のようにデバイス間の接続速度を表示します。




図 7-27 ツールヒントを利用したポート速度の表示

## 右クリックメニュー

デバイスのアイコン上で右クリックすると、SIM グループ内のスイッチの役割や、関連付けられているアイコンの種類に応じた様々な機能を実行できます。

### グループアイコン




図 7-28 グループアイコン上での右クリック

以下のオプションが表示されます。

- Collapse – グループのアイコンを折りたたみ、1つのアイコンに代表させます。
- Expand – グループのアイコンを展開し、隠れているすべてのアイコンを表示させます。
- Property – ポップアップ画面が開き、グループ情報を表示します。




図 7-29 Property 画面

画面には以下の情報が表示されます。

項目	説明
Device Name	ユーザが設定した SIM グループ内のスイッチのデバイス名を表示します。デバイス名がない場合は、「default」が与えられ、識別のために MAC アドレスの終わり 6 桁が付加されます。
Module Name	右クリックされたスイッチのモジュール名を表示します。
Mac Address	対応するスイッチの MAC アドレスを表示します。
Remote Port No	CS が接続している MS または CaS の物理ポートの番号を表示します。CS の場合は何も表示されません。
Local Port No	MS または CaS が接続している CS の物理ポートの番号を表示します。CS の場合は何も表示されません。
Port Speed	CS と MS/CaS 間の接続スピードを表示します。

「Close」ボタンをクリックし、「Property」画面を閉じます。


**Commander スイッチアイコン**

図 7-30 Commander スイッチアイコン上での右クリック

以下のオプションが表示されます。

- Collapse – グループのアイコンを折りたたみ、1つのアイコンに代表させます。
- Expand – グループのアイコンを展開し、隠れているすべてのアイコンを表示させます。
- Property – ポップアップ画面が開き、デバイスの情報を表示します。


**Member スイッチアイコン**

図 7-31 Member スイッチアイコン上での右クリック

以下のオプションが表示されます。

- Collapse – グループのアイコンを折りたたみ、1つのアイコンに代表させます。
- Expand – グループのアイコンを展開し、隠れているすべてのアイコンを表示させます。
- Remove from group – メンバをグループから削除します。
- Configure - Web 管理機能を起動して、スイッチの設定を可能にします。
- Property – ポップアップ画面が開き、デバイスの情報を表示します。


**Candidate スイッチアイコン**

図 7-32 Candidate スイッチアイコン上での右クリック

以下のオプションが表示されます。

- Collapse – グループのアイコンを折りたたみ、1つのアイコンに代表させます。
- Expand – グループのアイコンを展開し、隠れているすべてのアイコンを表示させます。
- Add to group – CaS をグループに追加します。このオプションを選択すると、以下のパスワード入力画面が表示され、CaS スイッチを SIM グループに追加するための認証を行います。パスワードを入力して「OK」ボタンをクリックするか、「Cancel」ボタンをクリックして画面を閉じます。



図 7-33 Input password ダイアログボックス

- Property – ポップアップ画面が開き、デバイスの情報を表示します。

### メニューバー

「Single IP Management」画面には、デバイスの設定のために以下のようなメニューバーが配置されています。



図 7-34 トポロジビュー内のメニューバー

メニューバーには以下の 5 つのメニューが存在します。

#### 「File」メニュー

- Print Setup – 印刷イメージを表示します。
- Print Topology – トポロジマップを印刷します。
- Preference – ポーリング間隔、SIM 起動時にオープンするビューなどの表示プロパティを設定します。

#### 「Group」メニュー

- Add to Group – グループに CaS を追加します。このオプションを選択すると、以下のパスワード入力画面が表示され、CaS を SIM グループに追加するための認証を行います。パスワードを入力して「OK」ボタンをクリックするか、「Cancel」ボタンをクリックして画面を閉じます。



図 7-35 Input password ダイアログボックス

- Remove from Group – MS をグループから削除します。

#### 「Device」メニュー

- Configure – 指定したデバイスの Web マネージャを開きます。

#### 「View」メニュー

- Refresh – ビューを最新の状態に更新します。
- Topology – トポロジビューを表示します。

#### 「Help」メニュー

- About – 現在の SIM バージョンなどの SIM 情報を表示します。



図 7-36 About ダイアログボックス

## Firmware Upgrade (ファームウェア更新)

CS から MS へのファームウェアの更新を行います。

Management > Single IP Management > Firmware Upgrade の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Firmware Upgrade' interface. It has fields for 'Server IP Address' and 'Path\Filename'. A 'Download' button is located at the top right. Below these are filter buttons for 'Select All', 'ID', 'Port', 'MAC Address', 'Model Name', and 'Firmware Version'. A message 'Total Entries: 0' is displayed above the filter buttons.

図 7-37 Firmware Upgrade 画面

MS は、「Port」(MS に接続する CS 上のポート)、「MAC Address」、「Model Name」、「Version」の情報と共にリスト表示されます。ダウンロード対象のスイッチは、「Port」欄の下のチェックボックスで選択します。ファームウェアを格納する「Server IP Address」を入力して、ファームウェアの「Path\filename」を指定します。「Download」ボタンをクリックすると、ファイル転送が開始されます。

## Configuration File Backup/ Restore (コンフィグレーションファイルの更新)

CS から MS に対して TFTP サーバを使用してコンフィグレーションファイルのバックアップまたはリストアを行います。

Management > Single IP Management > Configuration File Backup/Restore の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Configuration File Backup/Restore' interface. It has fields for 'Server IP Address' and 'Path\filename'. Below these are buttons for 'Restore' and 'Backup'. Filter buttons for 'Select All', 'ID', 'Port', 'MAC Address', 'Model Name', and 'Firmware Version' are also present. A message 'Total Entries: 0' is displayed above the filter buttons.

図 7-38 Configuration File Backup/Restore 画面

MS は「Port」(MS に接続する CS 上のポート)、「MAC Address」、「Model Name」、「Version」の情報と共にリスト表示されます。コンフィグレーションファイルのアップデート対象のスイッチは、「Port」欄の下のラジオボタンで選択します。ファームウェアを格納する「Server IP Address」を入力して、ファームウェアの「Path\filename」を指定します。「Restore」ボタンをクリックすると、TFTP サーバからファイル転送が開始されます。「Backup」ボタンをクリックすると、TFTP サーバにファイルがバックアップされます。

## Upload Log File (ログファイルのアップロード)

CS は、MS から指定したサーバに送信したログファイルを依頼することができます。

Management > Single IP Management > Upload Log File の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Upload Log File' interface. It has fields for 'Server IP Address' and 'Path\filename'. A 'Upload' button is located at the top right. Below these are filter buttons for 'Select All', 'ID', 'Port', 'MAC Address', 'Model Name', and 'Firmware Version'. A message 'Total Entries: 0' is displayed above the filter buttons.

図 7-39 Upload Log File 画面

ログを格納する「Server IP Address」と MS のログファイルの「Path\filename」を入力します。「Upload」ボタンをクリックすると TFTP サーバにログファイルを送信します。

## SNMP Settings (SNMP 設定)

SNMP (Simple Network Management Protocol) は、OSI 参照モデルの第 7 層（アプリケーション層）のプロトコルで、ネットワークデバイスの管理や監視を行います。ネットワーク管理デバイスは、SNMP を利用してゲートウェイ、ルータ、およびその他のネットワークデバイスの設定状態を確認または変更します。また、SNMP を利用してスイッチやスイッチ群、またはネットワークに対し、正常な動作を行うためのシステム設定、パフォーマンスの監視、問題の検出を行います。

SNMP をサポートする管理デバイスは、スイッチ上で動作する SNMP エージェントと呼ばれるソフトウェアを実装しています。SNMP エージェントが管理する定義された変数（管理オブジェクト）により、デバイスの管理を行います。これらのオブジェクトは MIB (Management Information Base) 内に定義され、デバイス上の SNMP エージェントにより管理される情報表示の基準を（管理側のデバイスに）伝えます。SNMP では、MIB の仕様と、ネットワークを経由してこれらの情報にアクセスするために使用するプロトコルのフォーマットを定義しています。

本スイッチシリーズは、SNMP バージョン 1 (SNMP v1)、2c (SNMP v2c)、および 3 (SNMP v3) をサポートしています。スイッチの監視と制御に使用する SNMP バージョンを選択することができます。これらの 3 つのバージョンでは、管理ステーションとネットワークデバイス間に適用されるセキュリティのレベルに違いがあります。

SNMP バージョン 1 と 2 では、ユーザ認証はパスワードに良く似た「コミュニティ名」を使用して行われます。リモートユーザの SNMP アプリケーションとスイッチの SNMP は同じコミュニティ名を使用する必要があります。認証が行われていない SNMP パケットを受信した場合、そのパケットは廃棄されます。

SNMP バージョン 1 と 2 を使用するスイッチのコミュニティ名の初期値は次の通りです。

- public - (ネットワークデバイス SNMP 管理ソフトに) MIB オブジェクトの読み取り権限が許可されているコミュニティ名です。
- private - MIB オブジェクトの読み取りと書き込みの権限を与えられているコミュニティ名です。

SNMP バージョン 3 では、さらに高度な認証プロセスを採用し、そのプロセスは 2 つのパートに分かれます。最初のパートは SNMP マネージャとして動作することのできるユーザとその属性を掲載したリストを保持し、次のパートではリスト上のユーザの SNMP マネージャとしての権限を記載しています。

スイッチではユーザグループをリストにまとめ、権限を設定します。SNMP のバージョンは SNMP マネージャのグループごとに設定可能です。そのため、SNMP マネージャを “SNMP バージョン 1 を使用して読み取り専用の情報とトラップの受信のみを可能にするグループ” や、“SNMP バージョン 3 を使用して高いセキュリティレベルを与え、読み書き可能にするグループ” など、グループごとに登録することができます。

個別のユーザや SNMP マネージャグループに SNMP バージョン 3 を使用すると、特定の SNMP 管理機能を許可または制限できるようになります。そのような管理機能の許可または制限は、各 MIB に関連付けられる OID (Object Identifier) を使用して定義します。SNMP バージョン 3 では SNMP メッセージを暗号化することにより、さらに強固なセキュリティを実現できます。スイッチでの SNMP バージョン 3 の設定方法については次のセクションを参照してください。

### トラップ

トラップとは、スイッチ上で発生したイベントを、ネットワーク管理者に警告するためのメッセージです。イベントには、再起動（誰かが誤ってスイッチの電源を切ってしまった）などの重大なものから、ポートの状態変化を知らせる軽微なものまで幅広い種類があります。スイッチはトラップを生成してトラップ受信者（またはネットワークマネージャ）に送信します。典型的なトラップには、認証の失敗、トポロジの変化、ブロードキャスト / マルチキャストストーム発生などがあります。

### MIB

スイッチの MIB には管理情報およびカウンタ情報が格納されています。本スイッチは標準 MIB-II モジュールを使用し、MIB オブジェクトの値は SNMP ベースのネットワーク管理ソフトウェアから読み出されます。標準 MIB-II に加えて、拡張 MIB としてベンダ固有の MIB もサポートします。MIB OID の指定によってもベンダ固有の MIB を取得することができます。MIB の値は読み取り専用、または読み書き可です。

本スイッチシリーズは、スイッチの環境に合わせた柔軟性のある SNMP 管理機能を採用しています。SNMP 管理機能は、ネットワークの要求やネットワーク管理者の好みに合わせてカスタマイズすることができます。SNMP バージョンの選択は、「SNMP V3」メニューから行うことができます。

本スイッチシリーズは、SNMP バージョン 1、2c、および 3 をサポートします。管理者は、スイッチの監視と制御にどの SNMP バージョンを使用するかを指定できます。これらの 3 つのバージョンでは、管理ステーションとネットワークデバイス間に適用されるセキュリティのレベルに違いがあります。

SNMP 設定は、Web マネージャの「SNMP Settings」フォルダ下のメニューから行います。SNMP 権限を持ちスイッチへのアクセスを許されたワークステーションに制限を設けることも可能です。

## SNMP Global Settings (SNMP グローバル設定)

SNMP グローバルステート設定を有効または無効にします。

1. Management > SNMP Settings > SNMP Global Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'SNMP Global Settings' interface. It has a title bar 'SNMP Global Settings' and a 'Safeguard' logo. Under 'SNMP Global Settings', there are two radio buttons: 'Enabled' (selected) and 'Disabled'. Below that is a field for 'SNMP UDP Port (0-65535)' containing the value '161'. At the bottom right is an 'Apply' button.

図 7-40 SNMP Global Settings 画面

2. 以下の項目を設定します。

項目	説明
SNMP State	SNMP 機能を使用するためには本オプションを有効にします。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## SNMP Trap Settings (SNMP トラップ設定)

スイッチの SNMP 機能のトラップ設定を有効または無効にします。

1. Management > SNMP Settings > SNMP Trap Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'SNMP Traps Settings' interface. It has a title bar 'SNMP Traps Settings' and a 'Safeguard' logo. There are five pairs of radio buttons for different trap types: 'SNMP Traps' (Enabled selected), 'Authenticate Traps' (Enabled selected), 'Linkchange Traps' (Enabled selected), 'Coldstart Traps' (Enabled selected), and 'Warmstart Traps' (Enabled selected). At the bottom right is an 'Apply' button.

図 7-41 SNMP Traps Settings 画面

2. 以下の項目を設定します。

項目	説明
SNMP Traps	SNMP トラップ機能を使用するためには本オプションを有効にします。
Authentication Trap	SNMP 認証トラップ機能を使用するためには本オプションを有効にします。
Linkchange Traps	SNMP リンクチェンジトラップ機能を使用するためには本オプションを有効にします。
Coldstart Traps	SNMP コールドスタートトラップ機能を使用するためには本オプションを有効にします。
Warmstart Traps	SNMP ウォームスタートトラップ機能を使用するためには本オプションを有効にします。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

**SNMP Linkchange Traps Settings (SNMP リンクチェンジトラップ設定)**

SNMP リンクチェンジトラップを設定します。

1. Management > SNMP Settings > SNMP Linkchange Traps Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'SNMP Linkchange Traps Settings' configuration page. At the top, there are dropdown menus for 'Unit' (set to 1), 'From Port' (set to 01), 'To Port' (set to 01), and 'State' (set to Enabled). A large table below is titled 'Linkchange Traps: Enabled'. It has a header row 'Unit 1 Settings' with columns 'Port' and 'State'. The main body of the table lists ports 1 through 10, each with its state set to 'Enabled'. An 'Apply' button is located at the bottom right of the table area.

図 7-42 SNMP Linkchange Traps Settings 画面

2. 以下の項目を設定します。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	使用する開始 / 終了ポートを選択します。
State	SNMP リンクチェンジトラップを有効または無効にします。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

**SNMP View Table Settings (SNMP ビューテーブル)**

コミュニティ名に対しビュー（アクセスできる MIB オブジェクトの集合）を割り当て、リモート SNMP マネージャがどの MIB オブジェクトにアクセスするかを定義するために使用します。

- Management > SNMP Settings > SNMP View Table Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'SNMP View Table Settings' configuration page. At the top, there are input fields for 'View Name' (empty), 'Subtree OID' (empty), and 'View Type' (set to 'Included'). Below these is a table titled 'Total Entries: 8'. The table has columns 'View Name', 'Subtree', 'View Type', and 'Delete'. The first seven rows list 'restricted' with various subtree OIDs and 'Included' view types. The last row is 'CommunityView' with subtree '1' and 'Included' view type. Each row has a 'Delete' button in the fourth column.

図 7-43 SNMP View Table Settings 画面

**エントリの削除**

「SNMP View Table Settings」画面のエントリを削除するためには、エントリの行の「Delete」ボタンをクリックします。

**エントリの新規作成**

新しいエントリを作成するためには、上記テーブルに情報を入力し、「Apply」ボタンをクリックします。

SNMP ユーザ（「SNMP User Table」で設定）と本画面で登録するビューは、「SNMP Group Table」によって作成する SNMP グループによって関連付けます。

以下の項目が使用されます。

項目	説明
View Name	32 文字までの半角英数字を入力します。新しい SNMP ビューを登録し、識別する際に使用します。

項目	説明
Subtree OID	ビューの OID (Object Identifier) サブツリーを入力します。OID は、オブジェクトツリー (MIB ツリー) が SNMP マネージャによってアクセス可能な範囲かどうかを識別します。
View Type	「Subtree OID」で指定した OID が、SNMP マネージャがアクセス可能な範囲であるかを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Included - アクセス可能になります。</li> <li>Excluded - アクセス不可になります。</li> </ul>

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

### SNMP Community Table Settings (SNMP コミュニティテーブル設定)

定義済みの SNMP コミュニティテーブルの参照、および、SNMP マネージャとエージェントの関係を定義する SNMP コミュニティ名を登録します。コミュニティ名は、スイッチのエージェントへのアクセスを行う際のパスワードの役割をします。以下の特性はコミュニティ名と関係します。

- ・ コミュニティ名を使用して、スイッチの SNMP エージェントにアクセスを行う SNMP マネージャの IP アドレスが掲載されるアクセスリスト。
- ・ MIB オブジェクトのすべてのサブセットを定義する MIB ビューは SNMP コミュニティにアクセス可能である。
- ・ SNMP コミュニティにアクセス可能な MIB オブジェクトが Read/Write または Read-only レベルである。

#### エントリの設定

「SNMP Community Table」画面でコミュニティエントリを設定します。

Management > SNMP Settings > SNMP Community Table Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 2			
Community Name	View Name	Access Right	
private	CommunityView	read_write	Delete
public	CommunityView	read_only	Delete

図 7-44 SNMP Community Table Settings 画面

以下の項目が使用されます。

項目	説明
Community Name	32 文字までの半角英数字を入力し、SNMP コミュニティメンバを識別します。本コミュニティ名は、リモートの SNMP マネージャが、スイッチの SNMP エージェント内の MIB オブジェクトにアクセスする際にパスワードのように使用します。
View Name	32 文字までの半角英数字を入力します。本値は、リモート SNMP マネージャがアクセスすることのできる MIB グループの定義に使用します。View Name は「SNMP View Table」に存在する必要があります。
Access Right	<ul style="list-style-type: none"> <li>Read Only - 指定した「Community Name」を使用する SNMP コミュニティメンバは、スイッチの MIB の内容について読み出しのみ可能となります。</li> <li>Read Write - 指定した「Community Name」を使用する SNMP コミュニティメンバは、スイッチの MIB の内容について読み出し、および書き込みが可能です。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックし、新しい SNMP コミュニティテーブル設定を適用します。

#### エントリの削除

削除するエントリ横の「Delete」ボタンをクリックし、エントリを削除します。

**SNMP Group Table Settings (SNMP グループテーブル)**

SNMP グループを登録します。本グループは、SNMP ユーザ(「SNMP User Table」で設定)と「SNMP View Table」で設定するビューを関連付けるものです。

Management > SNMP Settings > SNMP Group Table Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'SNMP Group Table Settings' window. At the top, there's a section for adding a new group with fields for Group Name, Read View Name, Write View Name, Notify View Name, User-based Security Model (set to SNMPv1), and Security Level (set to NoAuthNoPriv). Below this is a table titled 'Total Entries: 5' showing five existing groups:

Group Name	Read View Name	Write View Name	Notify View Name	User-based Security Model	Security Level	Action
public	CommunityW...		CommunityV...	SNMPv1	NoAuthNoPriv	Delete
public	CommunityW...		CommunityV...	SNMPv2	NoAuthNoPriv	Delete
initial	restricted		restricted	SNMPv3	NoAuthNoPriv	Delete
private	CommunityW...	CommunityW...	CommunityV...	SNMPv1	NoAuthNoPriv	Delete
private	CommunityW...	CommunityW...	CommunityV...	SNMPv2	NoAuthNoPriv	Delete

An 'Apply' button is located at the bottom right of the table area.

図 7-45 SNMP Group Table Settings 画面

**エントリの削除**

削除するエントリの行の「Delete」ボタンをクリックします。

**エントリの新規登録**

新規エントリを追加するためには、上記画面に情報を入力し、「Apply」ボタンをクリックします。

以下の項目が使用されます。

項目	説明
Group Name	32 文字までの半角英数字を入力します。SNMP ユーザのグループの識別に使用します。
Read View Name	SNMP メッセージを要求する SNMP グループ名を入力します。
Write View Name	スイッチの SNMP エージェントに書き込み権限を与える SNMP グループ名を入力します。
Notify View Name	スイッチの SNMP エージェントによるトラップメッセージを送信する SNMP グループ名を入力します。
User-based Security Model	<ul style="list-style-type: none"> <li>SNMPv1 - SNMP バージョン 1 が使用されます。</li> <li>SNMPv2 - SNMP バージョン 2c が使用されます。SNMP バージョン 2 は集中型、分散型どちらのネットワーク管理にも対応します。SNMP バージョン 1 と比較して SMI (Structure of Management Information) およびセキュリティ機能において強化されています。</li> <li>SNMPv3 - SNMP バージョン 3 が使用されます。ネットワーク上で認証とパケットの暗号化を併用することにより、デバイスへの安全なアクセスを提供します。</li> </ul>
Security Level	<p>セキュリティレベル設定は SNMP バージョン 3 にのみ適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NoAuthNoPriv - 認証なし。スイッチとリモート SNMP マネージャ間の暗号化パケットの送信もないことを示します。</li> <li>AuthNoPriv - 認証あり。スイッチとリモート SNMP マネージャ間の暗号化パケットの送信がないことを示します。</li> <li>AuthPriv - 認証あり。スイッチとリモート SNMP マネージャ間のパケットも暗号化されて送信されることを示します。</li> </ul>

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## SNMP Engine ID Settings (SNMP エンジン ID 設定)

エンジン ID は、SNMP バージョン 3 で使用される場合に定義される固有の識別名です。識別名は半角英数字の文字列で表記され、スイッチ上の SNMP エンジン（エージェント）を識別するために使用します。

Management > SNMP Settings > SNMP Engine ID Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面でスイッチの SNMP エンジン ID を表示します。

The screenshot shows the 'SNMP Engine ID Settings' page. At the top, there is a note: 'Note: Engine ID length is 10-64. The accepted characters are from 0 to F.' Below this, there is an 'Apply' button.

図 7-46 SNMP Engine ID Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Engine ID	スイッチの SNMP エンジンの識別子を表示します。初期値は RFC2271 にて提示されています。一番最初のビットは 1 で、最初の 4 つのオクテットには、IANA が割り当てるエージェントの SNMP マネジメントのプライベートエンタープライズ番号 (D-Link は 171) に相当する 2 進数が設定されます。5 番目のオクテットは 03 で、残りがこのデバイスの MAC アドレスであることを示しています。6 ~ 11 番目のオクテットは MAC アドレスです。

エンジン ID を変更するためには、新しいエンジン ID を入力し、「Apply」ボタンをクリックします。

**注意** エンジン ID 長は 10-64 で、0 ~ F の文字が許可されます。

## SNMP User Table Settings (SNMP ユーザーテーブル設定)

SNMP ユーザを登録します。また、スイッチに現在設定されているすべての SNMP ユーザを表示します。

Management > SNMP Settings > SNMP User Table Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'SNMP User Table Settings' page. It includes an 'Add User' section with fields for User Name, SNMP Version (set to V3), Auth-Protocol by Password (MD5), Priv-Protocol by Password (None), Auth-Protocol by Key (MD5), and Priv-Protocol by Key (None). To the right, there is a 'Group Name' section with fields for Group Name, SNMP V3 Encryption (None), Password, and Key. At the bottom, there is a table titled 'Total Entries: 1' with one entry: User Name 'initial', Group Name 'initial', SNMP Version 'V3', Auth-Protocol 'None', and Priv-Protocol 'None'. There is also a 'Delete' button next to the entry.

図 7-47 SNMP User Table Settings 画面

### エンtriesの削除

「SNMP User Table」からエンtriesを削除するためには、エンtriesの行の「Delete」ボタンをクリックします。

### エンtriesの新規登録

新規エンtriesを追加するためには、上記画面に情報を入力し、「Apply」ボタンをクリックします。

上記画面中の項目を以下に示します。

項目	説明
User Name	32 文字までの半角英数字。SNMP ユーザを識別します。
Group Name	作成した SNMP グループが SNMP メッセージを要求するために使用される名前です。
SNMP Version	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V1 - SNMP バージョン 1 が使用されています。</li> <li>• V2 - SNMP バージョン 2 が使用されています。</li> <li>• V3 - SNMP バージョン 3 が使用されています。</li> </ul>
SNMP V3 Encryption	SNMP V3 に対して暗号化を有効にします。本項目は「SNMP Version」で「V3」を選択した場合に有効になります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• None - ユーザ認証は使用しません。</li> <li>• Key - HMAC-MD5 アルゴリズムまたは HMAC-SHA-96 アルゴリズムレベルのユーザ認証を行います。</li> <li>• Password - HMAC-SHA-96 アルゴリズムレベルのパスワードか HMAC-MD5-96 パスワードによる認証を行います。</li> </ul>

## Management(スイッチの管理)

項目	説明
Auth-Protocol by Password/Key	本項目は「SNMP Version」で「V3」を選択され、「SNMP V3 Encryption」で「Password」または「Key」を選択した場合に有効になります。本項目を選択後、「Password」 / 「Key」にパスワードを入力します。 <ul style="list-style-type: none"><li>MD5 - HMAC-MD5-96 認証レベルが使用されます。</li><li>SHA - HMAC-SHA 認証プロトコルが使用されます。</li></ul>
Priv-Protocol by Password/Key	本項目は「SNMP Version」で「V3」を選択され、「SNMP V3 Encryption」で「Password」または「Key」を選択した場合に有効になります。 <ul style="list-style-type: none"><li>None - 認証プロトコルは使用されていません。</li><li>DES - CBC-DES (DES-56) 標準に基づく DES 56 ビット暗号化方式が使用されています。本項目を選択後、「Password」 / 「Key」にパスワード (半角英数字 8-16 文字) を入力します。</li></ul>

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

### SNMP Host Table Settings (SNMP ホストテーブル設定)

IPv4 用の SNMP トラップの送信先を設定します。

Management > SNMP Settings > SNMP Host Table Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 7-48 SNMP Host Table Settings 画面

#### エントリの新規登録

スイッチの SNMP ホストテーブルに新しいエントリを追加するためには、上記画面に情報を入力し、「Apply」ボタンをクリックします。

以下の項目を設定します。

項目	説明
Host IP Address	スイッチの SNMP ホストとなるリモート管理ステーション (トラップの送信先) の IP アドレスを入力します。
SNMP UDP Port (0-65535)	SNMP UDP ポートを入力します。
User-based Security Model	<ul style="list-style-type: none"><li>SNMPv1 - SNMP バージョン 1 が使用されます。</li><li>SNMPv2c - SNMP バージョン 2c が使用されます。</li><li>SNMPv3 - SNMP バージョン 3 が使用されます。</li></ul>
Security Level	<ul style="list-style-type: none"><li>NoAuthNoPriv - NoAuth-NoPriv セキュリティレベルが使用されます。</li><li>AuthNoPriv - Auth-NoPriv セキュリティレベルが使用されます。</li><li>AuthPriv - Auth-Priv セキュリティレベルが使用されます。</li></ul>
Community String/ SNMPv3 User Name	コミュニティ名または SNMP V3 ユーザ名を入力します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。


#### エントリの削除

エントリを削除するためには、該当するエントリの行の「Delete」ボタンをクリックします。

**SNMP v6Host Table Settings (SNMP v6 ホストテーブル設定)**

IPv6 用の SNMP トラップの送信先を設定します。

Management > SNMP Settings > SNMP v6Host Table Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



SNMP v6Host Table Settings 画面の概要です。この画面では、新しい SNMP ホストエントリを追加するための「Add Host Table」ボタンがあります。各フィールドには、Host IPv6 Address (IPv6 アドレス), SNMP UDP Port (0-65535) (ポート番号), User-based Security Model (セキュリティモデル: SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3), Security Level (セキュリティレベル: NoAuthNoPriv, AuthNoPriv, AuthPriv), Community String / SNMPv3 User Name (コミュニティ名/ユーザ名) が入力できます。画面下部には、Total Entries: 0 と表示され、各フィールドの状況が確認できるナビゲーションメニューがあります。

図 7-49 SNMP v6Host Table Settings 画面

**エントリの新規登録**

スイッチの SNMP ホストテーブルに新しいエントリを追加するためには、上記画面に情報を入力し、「Apply」ボタンをクリックします。

以下の項目を設定します。

項目	説明
Host IPv6 Address	スイッチの SNMP ホストとなるリモート管理ステーション（トラップの送信先）の IPv6 アドレスを入力します。
SNMP UDP Port (0-65535)	SNMP UDP ポートを入力します。
User-based Security Model	<ul style="list-style-type: none"> <li>SNMPv1 - SNMP バージョン 1 が使用されます。</li> <li>SNMPv2c - SNMP バージョン 2c が使用されます。</li> <li>SNMPv3 - SNMP バージョン 3 が使用されます。</li> </ul>
Security Level	<ul style="list-style-type: none"> <li>NoAuthNoPriv - NoAuth-NoPriv セキュリティレベルが使用されます。</li> <li>AuthNoPriv - Auth-NoPriv セキュリティレベルが使用されます。</li> <li>AuthPriv - Auth-Priv セキュリティレベルが使用されます。</li> </ul>
Community String/ SNMPv3 User Name	コミュニティ名または SNMP V3 ユーザ名を入力します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

**エントリの削除**

エントリを削除するためには、該当するエントリの行の「Delete」ボタンをクリックします。

**RMON Settings (RMON 設定)**

スイッチにおける SNMP 機能の上昇 / 下降アラームトラップに対するリモートモニタリング (RMON) を有効または無効にします。

Management > SNMP Settings > RMON Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



RMON Settings 画面の概要です。この画面では、RMON 上昇アラームトラップと下降アラームトラップの有効化/無効化を設定できます。各トラップのオプションには、Enabled (有効) と Disabled (無効) のラジオボタンがあります。画面下部には、設定内容を適用する「Apply」ボタンがあります。

図 7-50 RMON Settings 画面

以下の項目を設定します。

項目	説明
RMON Rising Alarm Trap	RMON 上昇アラームトラップ機能を使用するためには本オプションを有効にします。
RMON Falling Alarm Trap	RMON 下降アラームトラップ機能を使用するためには本オプションを有効にします。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## Management(スイッチの管理)

### SNMP Community Encryption Settings (SNMP コミュニティ暗号化設定)

SNMP コミュニティ名の暗号化状態を有効または無効にします。

Management > SNMP Settings > SNMP Community Encryption Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'SNMP Community Encryption Settings' configuration page. It has a header 'SNMP Community Encryption Settings' and a 'Safeguard' logo. Below the header are two radio buttons: 'Enabled' (selected) and 'Disabled'. At the bottom right is an 'Apply' button.

図 7-51 SNMP Community Encryption Settings 画面

以下の項目を設定します。

項目	説明
SNMP Community Encryption State	ラジオボタンを使用して暗号化を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

### SNMP Community Masking Settings (SNMP コミュニティマスク設定)

SNMP コミュニティ名を作成するためのセキュリティ方式を選択します。ただし、コミュニティ名の暗号化の有無は、SNMP コミュニティ暗号化状態に従います。

Management > SNMP Settings > SNMP Community Masking Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'SNMP Community Masking Settings' configuration page. It has a header 'SNMP Community Masking Settings' and a 'Safeguard' logo. There are four dropdown menus: 'View Name' (restricted), 'Access Right' (Read Only), 'Enter a case-sensitive community' (empty), and 'Enter the community again for confirmation' (empty). At the bottom right is an 'Apply' button.

図 7-52 SNMP community Masking Settings 画面

以下の項目を設定します。

項目	説明
View Name	プルダウンメニューを使用して、MIB ビュー名を選択します。
Access Right	コミュニティ名を使用するユーザのアクセス権を選択します。利用可能なオプションは、「Read Only」と「ReadWrite」です。
Enter a case-sensitive community	コミュニティ名（大文字小文字区別あり）を入力します。
Enter the community again for confirmation	確認のために、再度コミュニティ名を入力します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

### SNMP Trap Port Settings (SNMP トラップポート設定)

SNMP トラップポートの設定を行います。

Management > SNMP Settings > SNMP Trap Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'SNMP Trap Port Settings' configuration page. It has a header 'SNMP Trap Port Settings' and a 'Safeguard' logo. At the top are four dropdown menus: 'Unit' (1), 'From Port' (01), 'To Port' (01), and 'State' (Enabled). Below these are two sections: 'Unit 1 Settings' (Port 1, State Enabled) and 'Unit 2 Settings' (Port 2, State Enabled). At the bottom right is an 'Apply' button.

図 7-53 SNMP Trap Port Settings 画面

以下の項目を設定します。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。

項目	説明
From Port / To Port	設定対象のポート(範囲)を指定します。
State	SNMP トランプポート設定を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## Telnet Settings (Telnet 設定)

スイッチに Telnet 設定をします。

Management > Telnet Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Telnet Settings' configuration page. At the top, there's a 'Telnet State' section with two radio buttons: 'Enabled' (selected) and 'Disabled'. Below it is a 'Port' field containing '23'. On the right side of the page are 'Apply' and 'Clear IP Address' buttons. The main area is titled 'Telnet Source IP Settings' and contains three input fields: 'Interface Name', 'IPv4 Address', and 'IPv6 Address'. Each field has a note '(Max: 12 characters)' next to it.

図 7-54 Telnet Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Telnet State	Telnet 設定は初期値で「Enabled」(有効)です。Telnet 経由のシステム設定を許可しない場合は、「Disabled」(無効)を選択します。
Port (1-65535)	スイッチの Telnet 管理に使用される TCP ポート番号。Telnet プロトコルに通常使用される TCP ポートは 23 です。
Interface Name	Telnet ソースインターフェース名を入力します。
IPv4 Address	Telnet のソース IPv4 アドレスを入力します。
IPv6 Address	Telnet のソース IPv6 アドレスを入力します。

「Apply」ボタンをクリックし、Telnet 設定を適用します。

## Web Settings (Web 設定)

スイッチに Web ステータスを設定します。

Management > Web Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Web Settings' configuration page. At the top, there's a 'Web State' section with two radio buttons: 'Enabled' (selected) and 'Disabled'. Below it is a 'Port' field containing '80'. A red note at the bottom left states 'Note: SSL will be disabled if web is enabled.' On the right side of the page is an 'Apply' button.

図 7-55 Web Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Web State	Web ベースマネジメントは初期値で「Enabled」(有効)です。「Disabled」を選択してステータスを無効にすると、設定はすぐに適用され、Web インタフェースを使用したシステムの設定はできなくなります。
Port (1-65535)	スイッチの Web ベースマネジメントに使用される TCP ポート番号。Web プロトコルに通常使用される TCP ポートは 80 です。

「Apply」ボタンをクリックし、Web 設定を適用します。

## Power Savings (省電力設定)

省電力設定を行います。

### LED State Settings (LED ステート設定)

ポート LED ステートの設定を行います。

Management > Power Saving > LED State Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows a window titled "LED State Settings". It contains a section labeled "LED State Settings" with a radio button group for "LED State" where "Enabled" is selected. There is also a "Disabled" option. At the bottom right is an "Apply" button.

図 7-56 LED State Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
LED State	ポート LED ステートを「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効) にします。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

### Power Saving Settings (省電力設定)

スイッチでサポートされる省電力機能を有効化 / 無効化し、スケジュールを適用します。

Management > Power Saving > Power Saving Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows a window titled "Power Saving Settings". It includes a "Function Version" field set to 3.00. Under "Power Saving Global Settings", there are five configuration items with radio button groups: "Power Saving Mode Link Detection State" (Enabled), "Power Saving Mode Length Detection State" (Disabled), "Power Saving Mode LED State" (Disabled), "Power Saving Mode Port State" (Disabled), and "Power Saving Mode Hibernation State" (Disabled). At the bottom right is an "Apply" button. Below this is a section titled "Power Saving Configuration on System Hibernation" with fields for "Action" (Add Time Range), "Time Range Name" (Max: 32 characters), "Apply" button, and "Clear Time Range" button. A table below lists time ranges with columns for "No." and "Time Range".

図 7-57 Power Saving Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Power Saving Global Settings	
Power Saving Mode Link Detection State	リンクステータスによる省電力を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効) にします。有効化した場合、リンクダウンステータスのポートは OFF となり、スイッチの電力が抑制されます。ポートが有効のとき、ケイパビリティには影響ありません。
Power Saving Mode Length Detection State	ケーブル長による省電力を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効) にします。有効化した場合、ケーブル長を自動的に検出し、長さに応じてスイッチの電力が抑制されます。
Power Saving Mode LED State	LED ステートを「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効) にします。有効化した場合、スケジュールに応じてポート LED がオフになります。
Power Saving Mode Port State	ポートステートを「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効) にします。有効化した場合、スケジュールに応じてポートがシャットダウンされます。
Power Saving Mode Hibernation State	スイッチ休止を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効) にします。有効化した場合、スケジュールに応じてスイッチは低電力モードに移行し、アイドリング状態となります。全てのポートがシャットダウンされ、全ネットワーク機能(telnet、ping、その他) は使用不可になります。RS232 ポートを使用したコンソール機能のみ有効です。スイッチに PoE 給電機能がある場合も、ポートに電力は給電されません。

項目	説明
Power Saving Configuration on System Hibernation	
Action	スイッチ休止省電力に適用されるスケジュールを追加・削除します。追加する場合は「Add Time Range」、削除する場合は「Delete Time Range」を選択します。
Time Range Name	スケジュール名を入力します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

スケジュールの全エントリを削除する場合は、「Clear Time Range」ボタンをクリックします。

### Power Saving LED Settings (省電力 LED 設定)

全ポートの LED に対して適用される省電力スケジュールを設定します。

Management > Power Saving > Power Saving LED Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 7-58 Power Saving LED Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Action	スケジュールを追加・削除します。追加する場合は「Add Time Range」、削除する場合は「Delete Time Range」を選択します。
Time Range Name	スケジュール名を入力します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

スケジュールの全エントリを削除する場合は、「Clear Time Range」ボタンをクリックします。

### Power Saving Port Settings (省電力ポート設定)

各ポートに対して適用される省電力スケジュールを設定します。

Management > Power Saving > Power Saving Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 7-59 Power Saving Port Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	設定対象のポート（範囲）を指定します。
Action	スケジュールを追加・削除します。追加する場合は「Add Time Range」、削除する場合は「Delete Time Range」を選択します。
Time Range Name	スケジュール名を入力します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

スケジュールの全エントリを削除する場合は、「Clear Time Range」ボタンをクリックします。

## 第8章 L2 Features (L2機能の設定)

L2 Features メニューを使用し、本スイッチにレイヤ2機能を設定することができます。

以下は L2 Features サブメニューの説明です。

必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
VLAN (VLAN 設定)	802.1Q スタティック VLAN 設定を行います。以下のメニューがあります。 802.1Q VLAN Settings (802.1Q VLAN 設定)、802.1v Protocol VLAN (802.1v プロトコル VLAN)、Asymmetric VLAN Settings (Asymmetric VLAN 設定)、GVRP (GVRP の設定)、MAC-based VLAN Settings (MAC ベース VLAN 設定)、Private VLAN Settings (プライベート VLAN 設定)、PVID Auto Assign Settings (PVID 自動割り当て設定)、Subnet VLAN (サブネット VLAN)、VLAN Precedence Settings (VLAN 優先度設定)、Super VLAN (Super VLAN 設定)、Voice VLAN (音声 VLAN)、VLAN Trunk Settings (VLAN トランク設定)、Browse VLAN (VLAN の参照)、Show VLAN Ports (VLAN ポートの参照)
QinQ (QinQ 設定)	Q-in-Q 機能を有効または無効にします。次のメニューがあります。 QinQ Settings (QinQ 設定)、VLAN Translation Settings (VLAN 変換機能の設定)、Layer 2 Protocol Tunneling Settings (レイヤ2プロトコルトンネリング設定)
Layer 2 Protocol Tunneling Settings (レイヤ2プロトコルトンネリング設定)	レイヤ2プロトコルトンネリング機能を設定します。
Spanning Tree (スパニングツリーの設定)	スパニングツリープロトコルの設定を行います。以下のメニューがあります。 STP Bridge Global Settings (STP ブリッジグローバル設定)、STP Port Settings (STP ポートの設定)、MST Configuration Identification (MST の設定)、STP Instance Settings (STP インスタンス設定)、MSTP Port Information (MSTP ポート情報)
Link Aggregation (ポートトランкиングの設定)	ポートトランкиング設定を行います。以下のメニューがあります。 Port Trunking Settings (ポートトランкиング設定)、LACP Port Settings (LACP ポートの設定)
FDB (FDB 設定)	スタティック FDB、MAC アドレスエージングタイム、MAC アドレステーブルなどを設定します。以下のメニューがあります。 Static FDB Settings (スタティック FDB の設定)、MAC Notification Settings (MAC 通知設定)、MAC Address Aging Time Settings (MAC アドレスエージングタイムの設定)、MAC Address Table (MAC アドレステーブル)、ARP & FDB Table (ARP と FDB テーブル)
L2 Multicast Control (L2 マルチキャストコントロール)	IGMP プロキシ、MLD プロキシ、IGMP Snooping、MLD Snooping の設定を行います。以下のメニューがあります。 IGMP Proxy (IGMP プロキシ)、IGMP Snooping (IGMP Snooping の設定)、MLD Proxy (MLD プロキシ)、MLD Snooping (MLD Snooping 設定)、Multicast VLAN (マルチ VLAN)
Multicast Filtering (マルチキャストフィルタリング)	マルチキャストフィルタリングの設定を行います。以下のメニューがあります。 IPv4 Multicast Filtering (IPv4 マルチキャストフィルタリング)、IPv6 Multicast Filtering (IPv6 マルチキャストフィルタリング)、Multicast Filtering Mode (マルチキャストフィルタリングモード)
ERPS Settings (イーサネットトリングプロテクション設定)	イーサネットトリングプロテクション設定を有効にします。
LLDP (LLDP 設定)	LLDP 設定を行います。以下のメニューがあります。 LLDP (LLDP 設定)、LLDP-MED (LLDP-MED 設定)
NLB FDB Settings (NLB FDB 設定)	NLB 機能を設定します。
PTP (PTP の設定)	PTP システムを設定します。以下のメニューがあります。 PTP Global Settings (PTP グローバル設定)、PTP Port Settings (PTP ポート PTP Boundary Port Settings (PTP 境界ポート設定)、PTP Boundary Clock Settings (PTP 境界クロック設定)、PTP Peer to Peer Transparent Port Settings (PTP ピアツーピア透過ポート設定)、PTP Clock Information (PTP クロック情報の表示)、PTP Port Information (PTP ポート情報)、PTP Foreign Master Records Port Information (PTP 外部マスタークロードのポート情報)

## VLANについて

### IEEE 802.1p プライオリティについて

IEEE 802.1p 標準規格において定義され何種類ものデータが同時に送受信されるようなネットワーク内で、トラフィックを管理するための方法です。本機能は混雑したネットワーク上でのタイムクリティカルなデータの伝送時に発生する問題を解決するために開発されました。例えばビデオ会議のような、タイムクリティカルなデータに依存するタイプのアプリケーションの品質は、ほんの少しの伝送遅延にも多大な影響を受けてしまいます。

IEEE 802.1p 標準規格に準拠するネットワークデバイスは、データパケットのプライオリティレベル（優先度）を認識することができます。また、これらのデバイスはパケットに対してプライオリティレベルやタグを割り当てることができ、パケットからタグを取り外すことも可能です。このプライオリティタグ（優先タグ）は、パケットの緊急度を決定し、またそのパケットがどのキューに割り当てられるかを決定します。

プライオリティタグは、0から7までの値で示され、0が最も低い優先度、7が最も高い優先度を表します。一般的に、7番のプライオリティタグは、少しの遅延にも影響されやすい音声や映像に関わるデータに対して、またはデータ転送速度が保証されているような特別なユーザに対して使用されます。

本スイッチでは、プライオリティタグ付きのパケットをご使用のネットワークでどのように扱うかを細かく調整することができます。プライオリティタグ付きのデータをキューの使用によって管理することにより、ご使用のネットワークのニーズに合わせて優先度を設定できます。1つのキューに複数の異なるタグを使用したパケットを関連付ける方が効果のある場合もありますが、一般的には最高の優先度のキュー（キュー7）には、プライオリティレベル7のパケットに割り当てるをお勧めします。プライオリティを与えられないパケットはキュー0に割り当てられ、最も低い送信優先度となります。

スイッチは Strict モードと WRR（重み付けラウンドロビン）機能をサポートし、それによりキューからパケットを送信する速度を決定します。速度の対比は 4:1 と設定されています。これは、最高のプライオリティのキュー（キュー7）が4つのパケットを送信する間に、キュー0では1つのパケットを送信することを意味しています。

プライオリティキューの設定はスイッチ上のすべてのポートに対して行われるため、スイッチに接続されるすべてのデバイスがその影響を受けることに注意してください。このプライオリティキューイングシステムは、ご使用のネットワークがプライオリティタグ割り当て機能をサポートする場合、この機能は特にその効果を発揮します。

### VLANとは

VLAN (Virtual Local Area Network : 仮想 LAN) とは、物理的なレイアウトではなく、論理的なスキームに従って構成されるネットワークトポロジです。VLAN は LAN セグメントの集まりを自律的なユーザグループへと結合させて、1つの LAN のように見せるために使用します。また、VLAN は VLAN 内のポート間にのみパケットが送信されるように、ネットワークを異なるブロードキャストドメインに論理的に分割します。一般的には1つの VLAN は1つのサブネットと関連付けられますが、必ずしもそうである必要はありません。

VLAN では、帯域を浪費しないでことによりパフォーマンスを強化し、トラフィックを特定のドメイン内に制限することにより、セキュリティを増強します。

VLAN はエンドノードを物理的位置ではなく、論理的に束ねた集合体です。頻繁に通信を行うエンドノード同士は、それらのネットワーク上の物理的位置に関わらず、同じ VLAN を割り当てます。論理的には、VLAN とブロードキャストドメインは等しいと言えます。これは、ブロードキャストパケットはブロードキャストが行われた VLAN 内のメンバにのみ送信されるためです。

### 本スイッチシリーズにおける VLAN について

どんな方法でエンドノードの識別を行い、エンドノードに VLAN メンバシップを割り当てたとしても、VLAN 間にルーティング機能を持つネットワークデバイスが存在しない限り、パケットは VLAN に所属しないポートに送信されることはありません。

本スイッチシリーズは IEEE 802.1Q 標準で規定する VLAN とポートベース VLAN をサポートします。ポートタグ取り機能は、パケットヘッダから 802.1Q タグを取り外すことにより、タグを理解しないデバイスとの互換性を保ちます。

スイッチの初期状態では、すべてのポートに「default」と名付けられた 802.1Q VLAN が割り当てられています。  
「default」VLAN の VID は 1 です。必要性があれば、ポートベース VLAN のメンバポートの重複は許されています。

### IEEE 802.1Q VLAN

#### 用語の説明

- タグ付け - パケットのヘッダに 802.1Q VLAN 情報を挿入すること。
- タグ取り - パケットのヘッダから 802.1Q VLAN 情報を削除すること。
- イングレスポート - スイッチ上のパケットを受信するポート。VLAN の照合が行われます。
- イーグレスポート - スイッチ上のパケットを送信するポート。タグ付けの決定が行われます。

本スイッチ上では、IEEE 802.1Q(タグ付き)VLAN が実装されています。ネットワーク上のすべてのスイッチが IEEE 802.1Q 準拠である場合、ネットワーク全体に 802.1Q VLAN が有効となります。

## L2 Features (L2機能の設定)

VLANは、ネットワークを分割し、ブロードキャストドメインのサイズを縮小します。あるVLANに到着するすべてのパケットは、(IEEE 802.1Qをサポートするスイッチを通して) そのVLANのメンバであるステーションに送信されます。これには、送信元の不明なブロードキャスト、マルチキャスト、ユニキャストパケットも含まれます。

さらに、ネットワークでのセキュリティ機能を提供します。IEEE 802.1Q VLANは、VLANメンバであるステーションにのみパケットを送信します。

すべてのポートは、タグ付け / タグなしに設定されます。IEEE 802.1Q VLANのタグ取り機能は、パケットヘッダ中のVLANタグを認識しない旧式のスイッチとの連携に使用されます。タグ付け機能により、複数の802.1Q準拠のスイッチを1つの物理コネクションで結びつけ、すべてのポート上でスパニングツリーを有効にします。

IEEE 802.1Q 標準では、受信ポートが所属するVLANへのタグなしパケットの送信を禁じています。

IEEE 802.1Q 標準規格の主要な機能は以下の通りです。

- ・ フィルタリングによりパケットを VLAN に割り当てます。
- ・ 全体で 1 つのスパニングツリーが構成されていると仮定します。
- ・ 1 レベルのタグ付けによるタグ付けを行います。
- ・ 802.1Q VLAN のパケット転送
- ・ パケットの転送は以下の 3 つの種類のルールに基づいて決定されます。:

  イングレスルール - 受け取ったパケットがどの VLAN に所属するかの分類に関するルール。

  ポート間のフォワーディングルール - 転送するかしないかを決定します。

  イーグレスルール - パケットが送信される時にタグ付きかタグなしを決定します。




図 8-1 IEEE 802.1Q パケットフォワーディング

## 802.1Q VLAN タグ

次の図は 802.1Q VLAN のタグについて表示しています。ソース MAC アドレスの後に 4 オクテットのフィールドが挿入されています。それらが存在する場合、EtherType フィールドの値は  $0 \times 8100$  になります。つまり、パケットの EtherType フィールドが  $0 \times 8100$  と等しい時に、パケットには IEEE 802.1Q/802.1p タグが含まれています。タグは以下の 2 オクテットに含まれていてユーザプライオリティの 3 ビット、CFI(Canonical Format Identifier: トーケンリング/パケットをカプセル化してイーサネットバックボーンをはさんで転送するためのもの)の 1 ビット、および VID(VLAN ID)の 12 ビットからなります。ユーザプライオリティの 3 ビットは 802.1p によって使用されます。VID は VLAN を識別するためのもので 802.1Q 標準によって使用されます。VID は長さ 12 ビットなので 4094 のユニークな VLAN を構成することができます。

タグはパケットヘッダに埋め込まれ、パケット全体は 4 オクテット分長くなります。そして、元々のパケットに含まれていた情報のすべてが保持されます。

### IEEE 802.1Q タグ




図 8-2 IEEE 802.1Q タグ

EtherType と VLAN ID はソース MAC アドレスと元の Length/EtherType か Logical Link Control の間に挿入されます。パケットは元のものよりも少し長くなるので、CRC は再計算されます。

### IEEE 802.1Q タグへの追加

オリジナルイーサネットパケット




図 8-3 IEEE 802.1Q タグの挿入

### ポート VLAN ID

802.1Q VID 情報を持ったタグを付けられたパケットは 802.1Q に対応したネットワークデバイスから他のデバイスまでは完全な VLAN 情報を保持したまま転送することができます。これにより、すべてのネットワークデバイスが 802.1Q に準拠していればネットワーク全体をまるごと 802.1Q VLAN で結ぶことができます。

残念ながら、すべてのネットワークデバイスが 802.1Q に準拠しているわけではありません。これらの 802.1Q 非準拠のデバイスを tag-unaware (タグ認識不可)、802.1Q 準拠のデバイスを tag-aware (タグ認識可能) と呼ぶことにします。

802.1Q VLAN が採用される以前は、ポートベースや MAC ベースの VLAN が主流でした。これらの VLAN でのパケット送信はポート VLAN ID (PVID) を元に行われます。あるポートで受信したタグなしパケットには、そのポートの PVID を割り当てて、パケットの宛先アドレス (スイッチのフォワーディングテーブルで参照) へと送信されます。

スイッチ内では、異なる PVID とは異なる VLAN を意味しています。(2つの VLAN は外部ルータなしでは通信ができません。) そのため PVID をベースにした VLAN の識別はスイッチ外へ広がる (またはスイッチスタックの) VLAN を実現することができません。

スイッチのすべての物理ポートは PVID を持っています。802.1Q にも PVID が割り当てられ、スイッチ内で使用されます。スイッチ上に VLAN が定義されていなければ、すべてのポートはデフォルト VLAN と PVID 1 が割り当てられます。タグなしのパケットはそれらを受信したポートの PVID を割り当てられます。フォワーディングはこの PVID を元に決定されます。タグ付きのパケットはタグ中に含まれる VID に従って送信されます。

tag-aware (タグ認識可能) のスイッチはスイッチ内の PVID とネットワークの VID を関係付けるテーブルを保持しなければなりません。スイッチは送信されるパケットの VID と、パケット送信を行うポートの VID を比較します。この 2つが一致しない場合、スイッチはこのパケットを廃棄します。タグなしパケット用に PVID が存在し、またタグ付きパケット用に VID が存在するので、タグを認識するネットワークデバイスも認識しないデバイスも、同じネットワーク内に共存が可能になります。

PVID は 1 ポートに 1 つしか持てませんが、VID はスイッチの VLAN テーブルメモリが可能なだけ持つことができます。

ネットワーク上にはタグを認識しないデバイスが存在するため、送信するパケットにタグを付けるかどうかの判断は、タグを認識できるデバイスの各ポートで行わなければなりません。送信するポートがタグを認識しないデバイスと接続していれば、タグなしのパケットを送信し、逆にタグを認識するデバイスと接続していれば、タグ付きのパケットを送信します。

### タグ付きとタグなし

802.1Q に対応するスイッチのすべてのポートは、タグ付きかタグなしに設定できます。

タグ付きのポートは受信、送信するすべてのパケットのヘッダに、VID、プライオリティ、そしてそのほかの VLAN 情報を埋め込みます。パケットが既にタグ付けされていたなら、VLAN 情報を完全に保つためにポートはパケットを変更しません。ネットワーク上の他の 802.1Q 対応デバイスも、タグの VLAN 情報を使用してパケットの転送を決定します。

タグなしのポートは、受信、送信するすべてのパケットから 802.1Q タグを削除します。パケットに 802.1Q VLAN タグがなければ、ポートはパケットを変更しません。つまり、タグなしのポートが受信して、転送したすべてのパケットは 802.1Q VLAN 情報をまったく持ちません。PVID はスイッチの内部で使用されるだけです。タグなしはパケットを 802.1Q 対応のデバイスから、非対応のデバイスにパケットを送信するのに使用します。

### イングレスフィルタリング

スイッチ上のポートの内、スイッチへのパケットの入り口となり、VLAN を照合するポートをイングレスポートと呼びます。イングレスフィルタリングがポート上で有効に設定されれば、スイッチはパケットヘッダ内の VLAN 情報を参照し、パケットの送信を行うかどうかを決定します。

パケットに VLAN 情報のタグが付加されていれば、イングレスポートはまず、自分自身がその VLAN のメンバであるかどうかを確認します。メンバでない場合、そのパケットは廃棄されます。イングレスポートが 802.1Q VLAN のメンバであれば、スイッチは送信先ポートが 802.1Q VLAN のメンバであるかどうかを確認します。802.1Q VLAN メンバでない場合は、そのパケットは廃棄されます。送信先ポートが 802.1Q VLAN のメンバであれば、そのパケットは送信され、送信先ポートはそのパケットを接続するネットワークセグメントに転送します。

パケットに VLAN 情報のタグが付加されていない場合は、イングレスポートはそのパケットに VID として自分の PVID を付加します。するとスイッチは、送信先ポートはイングレスポートと同じ VLAN のメンバであるか (同じ VID を持っているか) を確認します。同じ VLAN メンバでない場合、パケットは廃棄されます。同じ VLAN メンバである場合、パケットは送信され、送信先ポートはそのパケットを接続するネットワークセグメントに転送します。

本プロセスは、イングレスフィルタリングと呼ばれ、同じイングレスポートと同じ VLAN 上のものではないパケットを受信時に廃棄することにより、スイッチ内の帯域を有効利用するために使用されます。これにより送信先ポートに届いてから廃棄されるだけとなるパケットを事前に処理することができるようになります。

## デフォルト VLAN

スイッチでは、最初に「default」という名で VID が 1 の VLAN が設定されています。本製品の初期設定ではスイッチ上のすべてのポートが「default」に割り当てられています。新しい VLAN がポートベースモードで設定される時、そのポートは自動的に「default」 VLAN から削除されます。

パケットは VLAN 間をまたぐことはできません。ある VLAN のメンバが他の VLAN と接続を行うためには、そのリンクは外部ルータを経由する必要があります。

**注意** スイッチ上に 1 つも VLAN が設定されていない場合、すべてのパケットがすべての送信先ポートへと転送されます。宛先アドレスが不明なパケットはすべてのポートに送信されます。ブロードキャストパケットやマルチキャストパケットも、すべてのポートに大量に送信されます。

VLAN の設定例を以下に示します。

VLAN 名	VID	ポート番号
System (default)	1	5、6、7
Engineering	2	9、10
Sales	5	1、2、3、4

## ポートベース VLAN

ポートベース VLAN は、スイッチで送受信するトラフィックを制限します。あるポートに接続するすべてのデバイスは、スイッチにコンピュータが 1 台のみ直接接続されている場合でも、ある部署全体が接続されている場合でも、そのポートが所属する VLAN のメンバである必要があります。

ポートベース VLAN では、NIC はパケットヘッダ内の 802.1Q タグを識別できる必要はありません。NIC は通常のイーサネットパケットを送受信します。もしパケットの送信先が同じセグメント上にあれば、通信は通常のイーサネットプロトコルを使用して行われます。通常このように処理が行われますが、パケットの送信先が他のスイッチのポートである場合、スイッチがパケットを廃棄するか、転送を行うかは VLAN の照会を行い決定します。

## VLAN セグメンテーション

あるデバイスの VLAN 2 に所属するポート 1 から送信されるパケットを例に説明します。もし、宛先があるポートである場合（通常のフォワーディングテーブル検索により発見）、スイッチはそのポート（ポート 10）は VLAN 2 に所属しているか（つまり VLAN 2 パケットを受け取れるか）どうかを確認します。ポート 10 が VLAN 2 のメンバでない場合は、スイッチはそのパケットを廃棄します。メンバである場合、パケットは送信されます。このように VLAN 基準にそった送信選択機能により VLAN セグメントネットワークが成り立っています。重要なのは、ポート 1 は VLAN 2 にのみ送信を行うということです。

## VLAN (VLAN 設定)

### 802.1Q VLAN Settings (802.1Q VLAN 設定)

802.1Q VLAN を設定します。

L2 Features > VLAN > 802.1Q VLAN Settings の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

#### VLAN リストの表示

「VLAN List」タブでは、既に設定されている VLAN の VLAN ID と VLAN 名が表示されます。

802.1Q VLAN Settings					
VLAN List		Add/Edit VLAN	Find VLAN	VLAN Batch Settings	Total Entries: 2
VID	VLAN Name	Advertisement	Tagged Ports	Untagged Ports	Forbidden Ports
1	default	Enabled		1:1-1:26	
10	Management	Disabled		1:20	1:21

Edit    Delete  
Edit    Delete

1/1    1    Go

図 8-4 802.1Q VLAN Settings - VLAN List タブ画面

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

#### エントリの削除

対象のエントリの行の「Delete」ボタンをクリックします。

#### 新規 / 既存の 802.1Q VLAN の登録

「Add/Edit VLAN」タブをクリックします。新しいタブが以下の通り表示され、ポートの設定、および新しい VLAN の固有名と番号を割り当てることができます。

802.1Q VLAN Settings																									
VLAN List		Add/Edit VLAN	Find VLAN	VLAN Batch Settings	Total Entries: 2																				
VID	<input type="text"/>	VLAN Name	<input type="text"/> (Max: 32 characters)	Apply																					
Unit	1	Advertisement	Disabled																						
Port	Select All	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26																							
Tagged	All																								
Untagged	All																								
Forbidden	All																								
Not Member	All																								
Tagged Ports																									
Untagged Ports																									
Forbidden Ports																									

図 8-5 802.1Q VLAN Settings - Add/Edit VLAN タブ画面 (Add)

## 802.1Q VLAN の編集

設定済みの 802.1Q VLAN エントリを変更するためには、「VLAN List」タブで変更する VLAN エントリの横にある「Edit」ボタンをクリックします。以下の画面でエントリの設定を変更します。




図 8-6 802.1Q VLAN Settings - Add/Edit VLAN タブ画面 (Edit)

「802.1Q VLAN Settings」画面内の追加 / 変更の設定内容については、以下の表を参照してください。

「Add/Edit VLAN」タブには以下の項目が含まれます。

項目	内容
VID	VLAN ID の定義、または定義済みの VLAN の VLAN ID を表示します。VLAN は VID または VLAN 名で識別されます。
VLAN Name	VLAN 名の定義、または VLAN 名の編集をします。ユーザ定義の VLAN 名を定義します。(半角英数字 32 文字以内)
Unit	設定するユニットを選択します。
Advertisement	「Enabled」(有効) にすると、外部ソースに GVRP パケットを送信し、既存の VLAN に加わる可能性があることを通知します。
Port	各ポートを以下の通り VLAN のメンバとして定義します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Tagged - ポートを 802.1Q タグ付きとして定義します。タグ付きとするポートのボックスをチェックします。</li> <li>Untagged - ポートを 802.1Q タグなしとして定義します。タグなしとするポートのボックスをチェックします。</li> <li>Forbidden - ポートを VLAN のメンバとならないことを定義し、ダイナミックにポートが VLAN のメンバになることを禁止します。</li> <li>Not Member - 各ポートが VLAN メンバでないことを定義します。</li> <li>Select All - 「All」ボタンをクリックし、すべてのポートを選択します。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックし、デバイスに VLAN 設定を適用します。

## VLAN の検索

「Find VLAN」タブをクリックします。以下の画面が表示されます。




図 8-7 802.1Q VLAN Settings - Find VLAN タブ画面

「VID」を入力し、「Find」ボタンをクリックします。「VLAN List」タブに結果が表示されます。

## L2 Features (L2機能の設定)

### 802.1Q VLAN バッチの作成

「VLAN Batch Settings」タブをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-8 802.1Q VLAN Settings - VLAN Batch Settings タブ画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
VID List (e.g.: 2-5)	VID の範囲 (1-4094) を指定します。続いて、「Add」、「Delete」または「Configure」をボタンをクリックし、指定した VID List を追加、削除または編集します。
Advertisement	本機能を「Enabled」(有効) にすると、スイッチは GVRP パケットを送信し、VLAN に参加できることを通知します。
Port List (e.g.: 1:1-1:5)	VLAN のメンバとして追加または削除するポートまたはポート範囲を指定します。 指定ポートに行う操作を指定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Add - VLAN のメンバとして追加します。</li><li>• Delete - VLAN のメンバとして削除します。</li><li>• config - 指定ポートに以下の設定を行います。<ul style="list-style-type: none"><li>- Tagged - ポートを 802.1Q タグ付きとして定義します。</li><li>- Untagged - ポートを 802.1Q タグなしとして定義します。</li><li>- Forbidden - ポートを VLAN のメンバではないポートとして定義します。動的に VLAN メンバになることが禁じられます。</li></ul></li></ul>

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

**注意** 本スイッチは、最大 4K スタティック VLAN の設定をサポートしています。

### 802.1v Protocol VLAN (802.1v プロトコル VLAN)

802.1v Protocol VLAN フォルダには次の 2 つの画面があります。:「Protocol VLAN Group Settings」および「802.1v Protocol VLAN Settings」

#### 802.1v Protocol Group Settings (802.1v プロトコルグループ設定)

本テーブルで、プロトコル VLAN グループを作成し、そのグループにプロトコルを追加します。802.1v プロトコル VLAN グループ設定は、各プロトコルのためにマルチプル VLAN をサポートし、同じ物理ポートに異なるプロトコルを持つタグなしポートの設定が可能です。例えば、同じ物理ポートに 802.1Q と 802.1v タグなしポートを設定できます。

**注意** SNAP フレームの OUI が 0x080007 のフレームはサポートしておりません。

L2 Features > VLAN > 802.1v Protocol VLAN > 802.1v Protocol Group Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-9 802.1v Protocol Group Settings 画面

テーブルの下半分は定義済みのすべてのグループを表示します。

以下の項目を使用して、設定します。

項目	説明
Add Protocol VLAN Group	
Group ID (1-16)	グループの ID 番号を 1-16 の範囲から指定します。
Group Name	新しいプロトコル VLAN グループの識別に使用します。32 文字までの半角英数字を入力します。
Add Protocol for Protocol VLAN Group	
Group ID	グループの ID 番号を 1-8 の範囲から指定します。
Group Name	新しいプロトコル VLAN グループの識別に使用します。32 文字までの半角英数字を入力します。
Protocol	本機能は、関連するプロトコルのタイプを検出するためにパケットヘッダのタイプオクテットを検証することで、パケットをプロトコルで定義された VLAN にマップします。 プルダウンメニューを使用して、Ethernet II、IEEE802.3 LLC および IEEE802.3 SNAP から選択します。
Protocol Value (0-FFFF)	グループに対してプロトコル値を入力します。プロトコル値は、指定されたフレームタイプのプロトコルを識別するために使用されます。入力形式は 0x0 から 0xffff です。オクテット文字列は、フレームタイプによって、以下に示す値の 1つを持っています。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernet II - 16 ビット (2 オクテット) の 16 進数です。例えば、IPv4 は 800、IPv6 は 86dd、ARP は 806 などです。</li> <li>IEEE802.3 SNAP - 16 ビット (2 オクテット) の 16 進数です。</li> <li>IEEE802.3 LLC - 2 オクテットの IEEE 802.2 Link Service Access Point(LSAP) ペアです。はじめのオクテットは、Destination Service Access Point (DSAP) のための値であり、2 番目のオクテットは送信元のための値です。</li> </ul>

#### プロトコル VLAN グループの新規追加

「Add Protocol VLAN Group」セクション内の項目を入力し、「Add」ボタンをクリックします。

#### プロトコル VLAN グループの編集

1. テーブル内のエントリの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

図 8-10 802.1v Protocol Group Settings 画面 - Edit

2. 項目を編集し、エントリの「Apply」ボタンをクリックします。

#### プロトコル VLAN グループの削除

画面下半分に表示されたテーブル内のエントリの「Delete Group」ボタンをクリックします。すべてのエントリを削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

#### プロトコル VLAN グループのプロトコル設定

「Add Protocol for Protocol VLAN Group」セクションの各項目を入力し、「Add」ボタンをクリックします。

#### プロトコル VLAN グループのプロトコルの削除

画面下半分に表示されたテーブル内のエントリの「Delete Settings」ボタンをクリックします。

## L2 Features (L2機能の設定)

### 802.1v Protocol VLAN Settings (802.1v プロトコル VLAN 設定)

プロトコル VLAN ポートの設定を行います。テーブルの下半分は定義済みのすべての設定を表示します。

L2 Features > VLAN > 802.1v Protocol VLAN > 802.1v Protocol VLAN Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-11 802.1v Protocol VLAN Settings 画面

以下の項目を使用して、設定します。

項目	説明
Add New Protocol VLAN	
Group ID	対応するボタンをチェックし、プルダウンメニューから定義済みの Group ID を選択します。
Group Name	対応するボタンをチェックし、プルダウンメニューから定義済みの Group Name を選択します。
VID (1-4094)	対応するボタンをチェックし、VID を入力します。これは、VLAN 名と共に、ユーザが作成する VLAN を識別するために使用する ID です。
VLAN Name	対応するボタンをチェックし、VLAN Name を入力します。これは、VLAN IDと共に、ユーザが作成する VLAN を識別するために使用する VLAN 名です。
802.1p Priority	スイッチに設定済みの 802.1p デフォルトプライオリティ（パケットが送られる CoS キューを決定するために使用）の設定を書き換える場合に使用します。本項目を選択すると、スイッチが受信したパケット内の本プライオリティに一致するパケットは、既に指定した CoS キューに送られます。  本画面で設定した基準に一致するパケットが、指定された CoS キューに送られる前に、パケットの 802.1p デフォルトプライオリティを、「Priority (0-7)」に指定した値に書き換える場合に対応するボックスをクリックします。指定しない場合は、パケットは送出される前に、入力用の 802.1p ユーザプライオリティを元の値に書き換えられます。  プライオリティキュー、CoS キューおよび 802.1p マッピングについての詳細な情報については、本マニュアルの <a href="#">310 ページの「第 10 章 QoS (QoS 機能の設定)」</a> を参照してください。
Port List (e.g.: 1-6)	本項目にポート番号を入力することで特定のポートを選択するか、または「All Ports」をチェックします。
Protocol VLAN Table	
Search Port List	定義済みの全ポートリスト設定を検索し、テーブルの下半分に結果を表示します。

#### プロトコル VLAN ポートの新規設定

「Add New Protocol VLAN」セクションの各項目を入力し、「Add」ボタンをクリックします。

## プロトコル VLAN ポートの設定編集

1. 編集するポートの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the '802.1v Protocol VLAN Settings' interface. In the 'Add New Protocol VLAN' section, 'Group ID' is set to 1, 'VID (1-4094)' is set to 10, and 'VLAN Name' is set to 'Management'. The '802.1p Priority' dropdown is set to 'None'. Below this, a table titled 'Protocol VLAN Table' lists one entry: Port 1:20, VID 10, VLAN Name Management, Group ID 1, 802.1p Priority 0. Buttons for 'Find', 'Show All', and 'Delete All' are visible.

図 8-12 802.1v Protocol VLAN Settings 画面 - Edit

2. 項目を編集し、エントリの「Apply」ボタンをクリックします。

## プロトコル VLAN ポートの削除

画面下半分に表示されたポートリストで削除するポートの「Delete」ボタンをクリックします。

## ポートリストの検索

ポートリストを検索するために、「Search Port List」に参照するポート番号を入力し、「Find」ボタンをクリックします。

## 定義済み全ポートリストの表示

「Show All」ボタンをクリックします。

## すべての設定リストのクリア

「Delete All」ボタンをクリックします。

**Asymmetric VLAN Settings (Asymmetric VLAN 設定)**

共有 VLAN 学習 (SVL : Shared VLAN Learning) は Asymmetric VLAN のための第一の必要条件となる例です。通常の環境下では、VLAN 環境で通信する 1 組の装置は、同じ VLAN を使用して送受信します。しかし、Asymmetric VLAN が必要とされる場合、B に送信するために A に使用される VLAN と A に送信するために使用される VLAN の 2 つの異なる VLAN を使用することが便利です。このタイプの設定が必要とされる例は、クライアントが異なる IP サブネットにある場合、または機密に関連する必要性があり、クライアント間のトラフィックを分ける場合です。

L2 Features > VLAN > Asymmetric VLAN Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Asymmetric VLAN Settings' interface. It features a single configuration option: 'Asymmetric VLAN State' with two radio button choices: 'Enabled' (selected) and 'Disabled'. A large 'Apply' button is located at the bottom right.

図 8-13 Asymmetric VLAN Settings 画面

「Asymmetric VLAN State」を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) に設定し、「Apply」ボタンをクリックして、変更を有効にします。

**GVRP (GVRP の設定)****GVRP Global Settings (GVRP グローバル設定)**

GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) が有効なスイッチ同士で VLAN 構成情報を共有するかどうかを指定することができます。さらに、Ingress を「Enabled」(有効) にすることで、VID がポートの PVID と一致しない入力パケットをフィルタしてトラフィックを制限します。設定内容は、設定画面下部のテーブルで参照することができます。

L2 Features > VLAN > GVRP Settings > GVRP Global Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

**GVRP Global Settings**

GVRP State:  Enabled  Disabled Apply

**GVRP Timer Settings**

Join Time (100-100000)	200	ms
Leave Time (100-100000)	600	ms
Leave All Time (100-100000)	10000	ms

Apply

**NNI BPDU Address Settings**

NNI BPDU Address: Dot1d ▼ Apply

**Note:**  
Leave Time should be greater than 2\*Join Time.  
Leave All Time should be greater than Leave Time.

図 8-14 GVRP Global Settings 画面

本画面には次の項目があります。

項目	説明
GVRP Global Settings	
GVRP State	GVRP 状態を有効または無効にして「Apply」ボタンをクリックします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - デバイスで GVRP を有効に設定します。</li> <li>Disabled - デバイスで GVRP を無効に設定します。(初期値)</li> </ul>
GVRP Timer Settings	
Join Time	Join Time (ミリ秒) を入力します。
Leave Time	Leave Time (ミリ秒) を入力します。
Leave All Time	Leave All Time (ミリ秒) を入力します。
NNI BPDU Address Settings	
NNI BPDU Address	サービス提供サイトにおける GVRP の BPDU プロトコルアドレスを決定します。802.1d GVRP アドレス、802.1ad サービスプロバイダの GVRP アドレスまたはユーザ定義のマルチキャストを使用します。ユーザ定義アドレスの範囲は 0180C2000000-0180C2FFFFFF です。

「Apply」ボタンをクリックし、デバイスに GVRP 設定を適用します。

**注意** 「Leave time」は「Join time」の 2 倍以上である必要があります。「Leave All Time」は「Leave Time」より大きくする必要があります。

**GVRP Port Settings (GVRP ポート設定)**

GVRP ポートパラメータを設定します。

L2 Features > VLAN > GVRP Settings > GVRP Port Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'GVRP Port Settings' configuration page. At the top, there are dropdown menus for 'Unit' (set to 1), 'From Port' (set to 01), 'To Port' (set to 01), 'PVID (1-4094)' (empty), 'GVRP' (set to 'Disabled'), 'Ingress Checking' (set to 'Enabled'), and 'Acceptable Frame Type' (set to 'All'). An 'Apply' button is also present. Below this, a table titled 'Unit 1 Settings' lists 12 ports, each with its PVID, GVRP status, Ingress Checking status, and Acceptable Frame Type. All ports have a PVID of 1, GVRP set to 'Disabled', Ingress Checking set to 'Enabled', and an Acceptable Frame Type of 'All'.

Port	PVID	GVRP	Ingress Checking	Acceptable Frame Type
1	1	Disabled	Enabled	All
2	1	Disabled	Enabled	All
3	1	Disabled	Enabled	All
4	1	Disabled	Enabled	All
5	1	Disabled	Enabled	All
6	1	Disabled	Enabled	All
7	1	Disabled	Enabled	All
8	1	Disabled	Enabled	All
9	1	Disabled	Enabled	All
10	1	Disabled	Enabled	All
11	1	Disabled	Enabled	All
12	1	Disabled	Enabled	All

図 8-15 GVRP Port Settings 画面

本画面には次の項目があります。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	ポートベース VLAN に含まれるポートの範囲を指定します。
PVID (1-4094)	PVID を VLAN に手動で割り当てます。スイッチには初期状態ですべてのポートが default VLAN (VID=1) に割り当てられています。PVID はポートが送信時にタグなしパケットにタグ付けをしたり、受信時にフィルタリングをするためのものです。
GVRP	GVRP が各ポートをダイナミックに VLAN メンバにするかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - 選択したポートで GVRP を有効に設定します。</li> <li>Disabled - 選択したポートで GVRP を無効に設定します。(初期値)</li> </ul>
Ingress Checking	Ingress フィルタリングの有効 / 無効を設定します。デバイスで Ingress チェックを有効にするかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - デバイスで Ingress チェックを有効に設定します。Ingress チェックにより、受信したタグ付きパケットの VID とポートに割り当てられた PVID を比較します。PVID が異なっていれば、ポートはパケットを破棄します。(初期値)</li> <li>Disabled - Ingress チェックを無効に設定します。</li> </ul>
Acceptable FrameType	ポートが受け入れるフレームの種類を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Tagged Only - タグ付きフレームのみポートは受け入れます。</li> <li>All - タグ付き、タグなし両方のフレームをポートは受け入れます。(初期値)</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックし、デバイスに GVRP 設定を適用します。

## L2 Features (L2機能の設定)

### MAC-based VLAN Settings (MAC ベース VLAN 設定)

新しく MAC ベース VLAN エントリを作成し、設定済みのエントリを検索 / 編集 / 削除します。

エントリがポートに作成されると、ポートは自動的に指定した VLAN のタグなしメンバポートになります。スタティック MAC ベース VLAN のエントリがユーザに作成されると、このユーザからのトラフィックはこのポートで動作する認証機能に関わらず指定 VLAN の下で送信されます。

L2 Features > VLAN > MAC-based VLAN Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'MAC-based VLAN Settings' interface. At the top, there are input fields for 'MAC Address' (with placeholder '12-34-56-78-90-12'), 'VID (1-4094)' (set to 10), and 'VLAN Name' (empty). A 'Priority' dropdown is set to 'None'. Below these are 'Find' and 'Add' buttons. Further down are 'View All' and 'Delete All' buttons. A table titled 'Total Entries: 1' displays the current entry: MAC Address 12-34-56-78-90-12, VID 10, Priority 0, Status Active, Type Static. There is a 'Delete' button next to the entry. At the bottom right are pagination controls '1/1' and '1'.

図 8-16 MAC-based VLAN Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
MAC Address	ユニキャスト MAC アドレスを入力します。
VLAN ID	VLAN ID を入力します。
VLAN Name	作成済みの VLAN の VLAN 名を指定します。
Priority	プルダウンメニューを使用してタグなしパケットに割り当てる優先度を選択します。

#### エントリの新規登録

MAC ベース VLAN に登録する MAC アドレスを「MAC Address」に入力し、関連付ける「VLAN Name」を指定後、「Add」ボタンをクリックします。

#### エントリの検索

「MAC Address」または「VLAN Name」を入力し、「Find」ボタンをクリックします。結果は画面下のテーブルに表示されます。

#### エントリの削除

テーブル内の削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。すべてのエントリを削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

#### エントリの参照

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

## Private VLAN Settings (プライベート VLAN 設定)

プライベート VLAN はプライマリ VLAN、Isolated VLAN、および多くのコミュニティ VLAN から作成されます。プライベート VLAN ID はプライマリ VLAN の VLAN ID によって示されます。コマンドはセカンダリ VLAN をプライマリ VLAN と関連付けるため、または切り離すために使用されます。

セカンダリ VLAN は複数のプライマリ VLAN に関連付けることはできません。プライマリ VLAN のタグなしメンバポートはプロミスキャスポートとして名前をつけられます。プライマリ VLAN のタグ付きメンバポートはトランクポートとして名前をつけられます。プライベート VLAN のプロミスキャスポートは他のプライベート VLAN のプロミスキャスポートになることはできません。プライマリ VLAN メンバポートは、同時にセカンダリ VLAN メンバであることはできません。逆もまた同様です。セカンダリ VLAN は、タグなしのメンバポートのみを含むことができます。セカンダリ VLAN のメンバポートは、他のセカンダリ VLAN のメンバであることはできません。VLAN がセカンダリ VLAN としてプライマリ VLAN に関連付けられる場合、プライマリ VLAN のプロミスキャスポートはセカンダリ VLAN のタグなしメンバとして動作し、プライマリ VLAN のトランクポートはセカンダリ VLAN のタグ付きメンバとして動作します。通知を使用してセカンダリ VLAN を指定することはできません。プライマリ VLAN だけがレイヤ3インターフェースとして設定できます。プライベート VLAN メンバポートをトラフィックセグメンテーション機能に設定できません。

プライベート VLAN のパラメータを設定します。

L2 Features > VLAN > Private VLAN Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Private VLAN Settings' configuration page. At the top left is a 'Safeguard' button. Below it are two main sections: 'Add Private VLAN' and 'Find Private VLAN'. In the 'Add Private VLAN' section, there are two radio buttons: 'VLAN Name' (selected) and 'VLAN List'. Below each is an input field. The 'VLAN Name' field has '(Max: 32 characters)' and '(e.g.: 2, 4-6)' placeholder text. The 'VLAN List' field has '(e.g.: 2, 4-6)' placeholder text. To the right of these fields is a 'VID (2-4094)' input field and an 'Add' button. In the 'Find Private VLAN' section, there are also two radio buttons: 'VLAN Name' (selected) and 'VID (2-4094)'. Below each is an input field. The 'VLAN Name' field has '(Max: 32 characters)' placeholder text. The 'VID' field has '(e.g.: 2, 4-6)' placeholder text. To the right are 'Find' and 'View All' buttons. Below these sections is a table titled 'Total Entries: 1'. It has columns for 'VID', 'VLAN Name', 'Promiscuous Ports', and 'Trunk Ports'. A single entry is listed: VID 20, VLAN Name test\_priv... Under the 'Promiscuous Ports' column, there is an 'Edit' button. Under the 'Trunk Ports' column, there is a 'Delete' button. At the bottom right of the table are buttons for '1/1', '1', and 'Go'.

図 8-17 Private VLAN Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
VLAN Name	VLAN 名を入力します。
VID (2-4094)	VID 値を入力します。
VLAN List	VLAN ID を入力します。

### エントリの新規登録

「Add Private VLAN」セクションでプライベート VLAN に登録する「VLAN Name」/「VID」または「VLAN List」を指定後、「Add」ボタンをクリックします。

### エントリの検索

「Find Private VLAN」セクションで「VLAN Name」または「VID」を入力し、「Find」ボタンをクリックします。結果は画面下のテーブルに表示されます。「View All」ボタンをクリックすると、すべての定義済みエントリを表示します。

### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。

## L2 Features (L2機能の設定)

### エントリの編集

- 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

Private VLAN Settings

Private VLAN Settings

Private VID: 20  
Private VLAN Name: test\_priv...  
Secondary VLAN Type: Isolated  
Secondary VLAN Name: (Max: 32 characters)  
Secondary VLAN List: (e.g.: 1, 4-6)

View Private VLAN List

Private VLAN Isolated and Community Detail Table

Isolated VLAN	Isolated Ports
Total Entries: 0	
Community VLAN	Community Ports

図 8-18 Private VLAN Settings 画面 - Edit

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Secondary VLAN Type	プルダウンメニューを使用してセカンダリ VLAN のタイプ（「Isolated」または「Community」）を選択します。
Secondary VLAN Name	セカンダリ VLAN 名を入力します。
Secondary VLAN List	セカンダリ VLAN ID のリストを入力します。

- 「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

[View Private VLAN List](#) リンクをクリックすると前の画面に戻ります。

### PVID Auto Assign Settings (PVID 自動割り当て設定)

PVID 自動割り当て設定を「Enabled」（有効）または「Disabled」（無効）にします。

PVID は、スイッチが転送やフィルタリングの目的のために使用する VLAN です。PVID の自動割り当てを有効にした場合、PVID は設定済みの PVID または VLAN により変更可能になります。ポートを VLAN x のタグなしメンバに設定する場合、このポートの PVID は VLAN x に従って更新されます。VLAN コマンドでは、PVID は VLAN コマンド構文の最後のパラメータを指定することで更新されます。PVID の VLAN におけるタグなしメンバからポートを削除すると、ポートの PVID は「default VLAN」に割り当てられます。PVID の自動割り当てを無効にすると、PVID はユーザによる PVID 設定だけで変更可能です。VLAN 設定により PVID が自動的に変更されることはありません。初期値は「Enabled」（有効）です。

L2 Features > VLAN > PVID Auto Assign Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

PVID Auto Assign Settings

PVID Auto Assign State:  Enabled  Disabled

Apply

図 8-19 PVID Auto Assign Settings 画面

「Apply」ボタンをクリックし、デバイスに設定を適用します。

## Subnet VLAN (サブネット VLAN)

### Subnet VLAN Settings (サブネット VLAN 設定)

サブネット VLAN エントリは IP サブネットベースの VLAN クラシフィケーションルールです。ポートにタグなしまたはプライオリティタグを持つ IP パケットを受信すると、送信元 IP アドレスがサブネット VLAN エントリへの照合のために使用されます。エントリのサブネットに送信元 IP があると、パケットはこのサブネットのために定義された VLAN に分類されます。

サブネット VLAN のパラメータを設定します。

L2 Features > VLAN > Subnet VLAN > Subnet VLAN Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Subnet VLAN Settings' interface. At the top, there's a section for 'Add Subnet VLAN' with fields for 'VLAN Name' (radio button selected), 'VID' (radio button unselected), 'Priority' (dropdown set to 'None'), and network address fields for 'IPv4 Network Address' and 'IPv6 Network Address'. Below this is a 'Find / Delete Subnet VLAN' section with similar fields for search and a 'Find' button. A summary table at the bottom shows 'Total Entries: 0' with columns for 'IP Address/Subnet Mask', 'VID', and 'Priority'.

図 8-20 Subnet VLAN Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
VLAN Name	VLAN 名を入力します。
VID	VID 値のリストを入力します。
IPv4 Network Address	使用する IPv4 アドレスを入力します。「/」表記を使用してサブネットマスクを含めることを忘れないでください。
IPv6 Network Address	使用する IPv6 アドレスを入力します。「/」表記を使用してサブネットマスクを含めることを忘れないでください。

#### エントリの新規登録

「Add Subnet VLAN」セクションでサブネット VLAN に登録する「VLAN Name」/「VID」、「IPv4 Network Address」/「IPv6 Network Address」または「Priority」を指定後、「Add」ボタンをクリックします。

#### エントリの検索

「Find Subnet VLAN」セクションで「VLAN Name」/「VID」、「IPv4 Network Address」/「IPv6 Network Address」または「Priority」を指定後、「Find」ボタンをクリックします。結果は画面下のテーブルに表示されます。「View All」ボタンをクリックすると、すべての定義済みエントリを表示します。

#### エントリの削除

テーブル内の削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。すべてのエントリを削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

## VLAN Precedence Settings (VLAN 優先度設定)

VLAN 優先度を設定します。

L2 Features > VLAN > Subnet VLAN > VLAN Precedence Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。:

The screenshot shows the 'VLAN Precedence Settings' interface. At the top, there's a configuration section for 'Unit' (set to 1), 'From Port' (set to 01), 'To Port' (set to 01), and 'VLAN Precedence' (set to 'MAC-based VLAN'). Below this is a table titled 'Unit 1 Settings' with columns for 'Port' and 'VLAN Precedence', listing ports 1 through 7 all assigned to 'MAC-based VLAN'.

図 8-21 VLAN Precedence Settings 画面

## L2 Features (L2機能の設定)

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	使用する開始 / 終了ポートを選択します。
VLAN Precedence	プルダウンメニューを使用して優先する VLAN (「MAC-based VLAN」または「Subnet VLAN」) を選択します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

### Super VLAN (Super VLAN 設定)

Super VLANを作成します。指定のVLANは802.1Q VLANである必要があります。指定したVLANが存在しないと、エラーになります。

#### 注意

1. Super VLAN名を指定する場合、VLANは存在する802.1Q VLANである必要があります。
2. L3ルートプロトコル、VRRP、マルチキャストプロトコル、およびIPv6プロトコルはSuper VLANインターフェースで動作できません。

Super VLANは、同じIPサブネットにある複数のサブVLANを集約するために使用されます。サブVLANはL2の独立したブロードキャストドメインです。Super VLANはホストがサブVLANにある物理メンバポートを持つことができません。一度、IPインターフェースがSuper VLANに割り当てられると、プロキシARPはサブVLAN間の通信のためにインターフェースで自動的に有効にされます。IPインターフェースがSuper VLANに割り当てられると、他のVLANに割り当てられることはできなくなります。Super VLANは他のSuper VLANのサブVLANとなることはできません。

### Super VLAN Setting (Super VLAN 設定)

Super VLANを設定します。

L2 Features > VLAN > Super VLAN > Super VLAN Settingsの順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Super VLAN Settings' interface. It includes sections for 'Add Super VLAN' (with fields for VLAN Name and VID), 'Find Super VLAN' (with fields for VLAN Name and VID), and a table titled 'Total Entries: 1' containing one entry: Super VLAN 30, VLAN Name wlan30, IP Subnet --, Open State Inactive, Sub VID --, with 'Modify' and 'Delete' buttons.

図 8-22 Super VLAN Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
VLAN Name	Super VLAN名を入力します。VLAN名は既存の802.1Q VLANである必要があります。
VID (1-4094)	Super VLANのVLAN IDを入力します。
Sub VID List	Super VLANのサブVLANを入力します。初期値では、新しく作成済みのSuper VLANには設定済みのサブVLANはありません。

#### エントリの新規登録

「Add Super VLAN」セクションの項目を入力し、「Add」ボタンをクリックして新しいエントリを追加します。

#### エントリの検索

「Find Super VLAN」セクションで「VLAN Name」または「VID」を入力し、「Find」ボタンをクリックします。結果は画面下のテーブルに表示されます。「View All」ボタンをクリックすると、すべての定義済みエントリを表示します。

#### エントリの削除

テーブル内の削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。

**エントリの編集**

「Modify」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。



Super VLAN Settings - Modify 画面のスクリーンショットです。画面には「VLAN Name: vlan30」、「VID: 30」、「Action: Add」、「Sub VID List:」の入力欄があります。下部には「Apply」ボタンと「<< Back」ボタンがあります。

図 8-23 Super VLAN Settings - Modify 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Action	プルダウンメニューを使用して、指定したサブ VLAN を追加（「Add」）または削除（「Delete」）します。
Sub VID List	Super VLAN のサブ VLAN を入力します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

**Sub VLAN Settings (サブ VLAN 設定)**

Super VLAN のサブ VLAN を設定します。サブ VLAN だけが 1 つの Super VLAN に所属することができ、IP インタフェースをそれに割り当てる事はできません。Super VLAN の最大の VLAN サブ番号は 80 です。

L2 Features > VLAN > Super VLAN > Sub VLAN Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。



Sub VLAN Settings 画面のスクリーンショットです。上部には「Find Sub VLAN」セクションがあり、「VLAN Name」と「VID List」の入力欄があります。下部には「Total Entries: 1」のメッセージと、1 つのサブ VLAN の詳細が表示されています。右側には「IP Range List」リンクがあります。

図 8-24 Sub VLAN Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
VLAN Name	サブ VLAN 名を入力します。
VID List	サブ VLAN の VLAN ID リストを入力します。


**エントリの検索**

「Find Sub VLAN」セクションで「VLAN Name」または「VID」を入力し、「Find」ボタンをクリックします。結果は画面下のテーブルに表示されます。「View All」ボタンをクリックすると、すべての定義済みエントリを表示します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

**サブ VLAN の IP 範囲を設定**

「IP Range List」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。



Sub VLAN Settings - IP Range List 画面のスクリーンショットです。上部には「VID: 40」、「Action: Add」、「From IP Address」と「To IP Address」の入力欄があります。下部には「Apply」ボタンと「<< Back」ボタンがあります。また、IP Range テーブルが表示されています。

図 8-25 Sub VLAN Settings - IP Range List 画面

## L2 Features (L2機能の設定)

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Action	サブ VLAN の指定 IP アドレスを追加または削除します。
From IP Address	開始 IP アドレスを入力します。
To IP Address	終了 IP アドレスを入力します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## VLAN Counter

**注意** 本機能は WEB UI ではサポートされていません。

## Voice VLAN (音声 VLAN)

### Voice VLAN Global Settings (音声 VLAN グローバル設定)

音声 VLAN は、IP 電話からの音声トラフィックを送信するのに使用される VLAN です。不規則にデータを送信すると IP 電話の音の品質を低下させるため、音声トラフィックの QoS (Quality of Service) が音声パケットの伝送優先度を通常のトラフィックより確実に高くなるように設定する必要があります。

スイッチは、送信元 MAC アドレスをチェックすることで受信パケットが音声パケットであるかどうか判断します。パケットの送信元 MAC アドレスがシステムによって定義される OUI (Organizationally Unique Identifier : 組織で一意な識別子) アドレスを受諾すると、パケットは音声パケットとして判断されて、音声 VLAN に送信されます。

音声 VLAN をグローバルに有効 / 無効にします。

L2 Features > VLAN > Voice VLAN > Voice VLAN Global Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 8-26 Voice VLAN Global Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Voice VLAN State	音声 VLAN の状態を有効 / 無効にします。
Voice VLAN Name	音声 VLAN 名を指定します。
Voice VID	音声 VLAN の VLAN ID を指定します。
Priority	音声 VLAN の優先度 (0-7) を指定します。優先度の初期値は 5 です。
Aging Time	エージングタイム (1-65535 分) を指定します。初期値は 720(分) です。エージングタイムは、ポートが自動 VLAN メンバである場合に音声 VLAN からポートを削除するために使用されます。最後の音声デバイスが、トラフィックの送信を止めて、この音声デバイスの MAC アドレスがエージングタイムに到達すると、音声 VLAN エージングタイムが開始されます。ポートは音声 VLAN のエージングタイム経過後に音声 VLAN から削除されます。音声トラフィックがエージングタイム内に再開すると、エージングタイムは停止し、リセットされます。
Log State	音声 VLAN ログの送信を有効または無効にします。

### 音声 VLAN の有効化

「Voice VLAN State」を「Enabled」にして音声 VLAN を有効にする VLAN を「Voice VLAN Name」または「Voice VID」で指定後、「Apply」ボタンをクリックします。

### 音声 VLAN のパラメータ設定

音声 VLAN の有効後、「Priority」、「Aging Time」または「Log State」を設定後、「Apply」ボタンをクリックします。

**Voice VLAN Port Settings (音声 VLAN のポート設定)**

ポートの音声 VLAN 情報を表示します。

L2 Features > VLAN > Voice VLAN > Voice VLAN Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-27 Voice VLAN Port Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	表示するポート範囲を選択します。
State	ポートの状態を設定します。
Mode	ポートのモード (Auto または Manual) を設定します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

**Voice VLAN OUI Settings (音声 VLAN OUI 設定)**

ユーザ定義の音声トラフィックの OUI を設定します。

OUI は音声トラフィックを識別するために使用されます。多くの定義済み OUI があり、必要に応じて、ユーザ定義の OUI を設定できます。ユーザ定義 OUI は定義済みの OUI と同じにすることはできません。

L2 Features > VLAN > Voice VLAN > Voice VLAN OUI Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 8-28 Voice VLAN OUI Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
OUI Address	ユーザ定義の OUI MAC アドレス。
Mask	ユーザ定義 OUI MAC アドレスマスク。
Description	ユーザ定義 OUI に関する説明文。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

**エントリの削除**

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。または、「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたユーザ定義の全エントリを削除します。

## L2 Features (L2機能の設定)

### エントリの編集

- 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

OUI Address	Mask	Description	Apply	Delete All
<b>Total Entries: 9</b>				
OUI Address	Mask	Description	Edit	Delete
00-01-E3-00-00-00	FF-FF-FF-00-00-00	Siemens	Edit	Delete
00-03-6B-00-00-00	FF-FF-FF-00-00-00	Cisco	Edit	Delete
00-09-6E-00-00-00	FF-FF-FF-00-00-00	Avaya	Edit	Delete
00-0F-E2-00-00-00	FF-FF-FF-00-00-00	Huawei&3COM	Edit	Delete
00-60-B9-00-00-00	FF-FF-FF-00-00-00	NEC&Philips	Edit	Delete
00-D0-1E-00-00-00	FF-FF-FF-00-00-00	Pingtel	Edit	Delete
00-E0-75-00-00-00	FF-FF-FF-00-00-00	Veritel	Edit	Delete
00-E0-BB-00-00-00	FF-FF-FF-00-00-00	3COM	Edit	Delete
12-34-56-00-00-00	FF-FF-FF-00-00-00	voice_test	Apply	Delete

図 8-29 Voice VLAN OUI Settings 画面 - Edit

- 項目を編集し、エントリの「Apply」ボタンをクリックします。

### Voice VLAN Device (音声 VLAN デバイス)

ポートに接続する音声デバイスを表示します。開始時刻はデバイスがこのポートで検出される時間です。また、アクティベート時間はデバイスが一番最近トラフィックを送信した時間です。

L2 Features > VLAN > Voice VLAN > Voice VLAN Device の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	Voice Device	Start Time	Last Active Time
<b>Total Entries: 0</b>			

図 8-30 Voice VLAN Device 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Unit	表示するユニットを選択します。

### Voice VLAN LLDP-MED Voice Device (音声 VLAN LLDP-MED 音声デバイス)

スイッチに接続する音声 VLAN LLDP-MED 音声デバイスを表示します。

L2 Features > VLAN > Voice VLAN > Voice VLAN LLDP-MED Voice Device の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

Index	Local Port	Chassis ID	Subtype	Chassis ID	Port ID	Subtype	Port ID	Create Time	Remain Time
<b>Total Entries: 0</b>									

図 8-31 Voice VLAN LLDP-MED Voice Device 画面

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

## Surveillance VLAN (サーベイランス VLAN)

サーベイランス VLAN は、サーベイランスデバイスからの映像トラフィックを送信するために使用されます。

### Surveillance VLAN Global Settings (サーベイランス VLAN グローバル設定)

L2 Features > VLAN > Surveillance VLAN > Surveillance VLAN Global Settings の順にクリックし、次の画面を表示します。



図 8-32 Surveillance VLAN Global Settings 画面

画面には次の項目があります。

項目	説明
Surveillance VLAN State	サーベイランス VLAN を有効 / 無効に設定します。
Surveillance VLAN Name	サーベイランス VLAN 名を指定します。
Surveillance VID (1-4094)	サーベイランス VLAN の VLAN ID を指定します。1 から 4094 の範囲で指定します。
Priority	サーベイランス VLAN の優先値を指定します。0 から 7 の範囲で指定します。
Aging Time (1-65535)	エージングタイム (1-65535 分) を設定します。初期値は 720 (分) です。 エージングタイムは、ポートがオートサーベイランス VLAN メンバである場合にサーベイランス VLAN からポートを削除するために使用されます。最後のサーベイランスデバイスがトラフィックの送信を停止して、このサーベイランスデバイスの MAC アドレスがエージングタイムに到達すると、サーベイランス VLAN エージングタイムが開始されます。ポートはサーベイランス VLAN のエージングタイム経過後にサーベイランス VLAN から削除されます。サーベイランストラフィックがエージングタイム内に再開すると、エージングタイムは停止し、リセットされます。
Log State	サーベイランス VLAN ログの状態を有効または無効にします。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を適用します。

### Surveillance VLAN Port Settings (サーベイランス VLAN ポート設定)

L2 Features > VLAN > Surveillance VLAN > Surveillance VLAN Port Settings の順にクリックし、次の画面を表示します。




図 8-33 Surveillance VLAN Port Settings 画面

画面には次の項目があります。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	表示するポート範囲を選択します。
State	ポートのサーベイランス VLAN を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を適用します。

## L2 Features (L2機能の設定)

### Surveillance VLAN OUI Settings (サーベイランス VLAN OUI 設定)

ユーザ定義のサーベイランストラフィックの OUI を設定します。

OUI はサーベイランストラフィックを識別するために使用されます。多くの定義済み OUI があり、必要に応じて、ユーザ定義の OUI を設定できます。ユーザ定義 OUI は定義済みの OUI と同じにすることはできません。

L2 Features > VLAN > Surveillance VLAN > Surveillance VLAN OUI Settings の順にクリックし、次の画面を表示します。




図 8-34 Surveillance VLAN OUI Settings 画面

画面には次の項目があります。

項目	説明
OUI Address	ユーザ定義の OUI MAC アドレス。
Mask	ユーザ定義 OUI MAC アドレスマスク。
Component Type	サーベイランス VLAN によって自動検出されるサーベイランスコンポーネントを選択します。「VMS」「VMS Client」「Video Encoder」「Network Storage」「Other」から選択することができます。
Description	ユーザ定義 OUI に関する説明文。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を適用します。

### Surveillance VLAN Device (サーベイランス VLAN デバイス)

ポートに接続するサーベイランストラフィックデバイスを表示します。開始時刻はデバイスがこのポートで検出される時間です。また、アクティベート時間はデバイスが最後にトラフィックを送信した時間です。

L2 Features > VLAN > Surveillance VLAN > Surveillance VLAN Device の順にクリックし、次の画面を表示します。



図 8-35 Auto Surveillance VLAN Device 画面

画面には次の項目があります。

項目	説明
Unit	表示するユニットを選択します。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を適用します。

## VLAN Trunk Settings (VLAN トランク設定)

ポートの VLAN を有効にすることで、未知の VLAN グループに所属するフレームがそのポートを通過することができるようになります。これは、中継するデバイスに同じ VLAN グループを設定しないで、末端のデバイスに VLAN グループを設定する場合に便利です。

スイッチ A と B に VLAN グループ 1 と 2 (V1 と V2)を作成するものとします。VLAN トランクを使用しない場合、はじめにすべての中継スイッチ C, D, E のすべてに VLAN グループ 1, 2 を設定します。そうでない場合、未知の VLAN グループのタグを持つフレームを廃棄します。しかし、各中継スイッチのポートで VLAN トランクを有効にすれば、末端のデバイスに VLAN グループを作成するだけとなります。C, D, および E は、それらのスイッチにとって未知の VLAN グループのタグ 1 および 2 を持つフレームを自動的にそれらの VLAN トランкиングポートから通過させます。

以下の図例を参照してください。




図 8-36 VLAN トランクの例題

本画面では、多くの VLAN ポートを集約して VLAN トランクを作成します。

L2 Features > VLAN > VLAN Trunk Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-37 VLAN Trunk Settings 画面

本画面には次の項目があります。

項目	説明
VLAN Trunk State	VLAN トランкиングのグローバルな状態を有効または無効にします。
Unit	設定するユニットを選択します。
Port Settings	設定するポートを指定します。

スイッチに VLAN トランクポートを設定するためには、設定するポートを指定し、ステータスを「Enabled」に変更して「Apply」ボタンをクリックします。

「Select All」ボタンをクリックすると、全ポートが設定に使用されます。

「Clear All」ボタンをクリックすると、全ポートの設定がクリアされます。

## L2 Features (L2機能の設定)

### Browse VLAN (VLAN の参照)

本画面では、スイッチの各ポートの VLAN ステータスを VLAN ごとに表示します。

L2 Features > VLAN > Browse VLAN メニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Browse VLAN' interface. At the top, there is a search bar labeled 'VID' and a 'Find' button. Below this, detailed information for VID 1 is displayed: VLAN Name is 'default', Type is 'Static', and Advertisement is 'Enabled'. A table titled 'Total Entries: 3' shows port status for 26 ports across 3 units. The table has columns for Unit, Port (01-26), and Status (T, U, F). The status for all ports is 'U' (Untagged). Navigation buttons at the bottom include page numbers 1/3, 1, 2, 3, >, >>, and a 'Go' input field.

Unit	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	

**Note:** T: Tagged Port, U: Untagged Port, F: Forbidden Port

図 8-38 Browse VLAN 画面

画面上の「VID」に VLAN ID を入力し、「Find」ボタンをクリックします。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

**注意** 本ページで使用される略記は、Tagged Port(T)、Untagged Port(U)、および Forbidden Port(F) です。

### Show VLAN Ports (VLAN ポートの参照)

スイッチの VLAN ポートを VID ごとに表示します。

L2 Features > VLAN > Show VLAN Ports メニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Show VLAN Ports' interface. It features a search bar for 'Port List (e.g.: 1:1, 1:5-1:10)' and buttons for 'Find' and 'View All'. A table titled 'Total Entries: 26' lists port assignments by port number and VLAN ID. The columns are Port, VID, Untagged, Tagged, Dynamic, and Forbidden. Most ports are assigned to VID 1, except for port 1:10 which is assigned to VID 2. Navigation buttons at the bottom include page numbers 1/3, 1, 2, 3, >, >>, and a 'Go' input field.

Ports	VID	Untagged	Tagged	Dynamic	Forbidden
1:1	1	X	-	-	-
1:2	1	X	-	-	-
1:3	1	X	-	-	-
1:4	1	X	-	-	-
1:5	1	X	-	-	-
1:6	1	X	-	-	-
1:7	1	X	-	-	-
1:8	1	X	-	-	-
1:9	1	X	-	-	-
1:10	2	X	-	-	-

図 8-39 Show VLAN Ports 画面

画面の上にある欄にポートまたはポート範囲を入力して、「Find」ボタンをクリックします。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

## QinQ (QinQ 設定)

QinQ VLAN または Q-in-Q VLAN と呼ばれる技術を利用することにより、ネットワークプロバイダは規模の大きい包括的な VLAN の中に、顧客用の VLAN を設置し、VLAN 構成に新しい階層を導入することにより、その規模を拡張することができます。基本的には大規模な ISP のネットワーク内に、レイヤ 2 の VPN (Virtual Private Network) および、顧客用の透過型 LAN を配置することにより、クライアント側の構造を複雑にすることなく、複数の顧客の LAN を接続します。構造の複雑化が回避できるだけでなく、4000 以上の VLAN を定義できるようになるため、VLAN ネットワークを大幅に拡張し、複数の VLAN を使用する顧客数を増やすことができます。

QinQ VLAN とは、基本的には既存の IEEE 802.1Q VLAN タグ中に挿入する VLAN タグのこと、SPVID (Service Provider VLAN ID) と呼ばれます。これらの VLAN タグは TPID (Tagged Protocol ID) でマークされ、16 進数形式で設定され、パケットの VLAN タグの内部にカプセル化されます。パケットは 2 つタグ付けされ、ネットワーク上の他の VLAN とは区別されます。このように 1 つのパケットの中に VLAN の階層を与えています。

以下に QinQ VLAN タグ付きパケットの例を示します。

宛先アドレス	送信元アドレス	SPVLAN (TPID+ サービスプロバイダ VLAN タグ)	802.1Q CEVLAN タグ (TPID+ 顧客 VLAN タグ)	イーサタイプ	ペイロード
--------	---------	--	--	--------	-------

以下に QinQ VLAN を使用した ISP ネットワークの例を示します。




図 8-40 QinQ VLAN を使用したネットワーク例

上の図例では、サービスプロバイダ・アクセスネットワーク・スイッチ(プロバイダのエッジスイッチ)は顧客 A と顧客 B という特定の顧客に対して異なる SPVID を持つ QinQ VLAN を設定しているデバイスです。CEVLAN (Customer VLAN) 10 は、サービスプロバイダ・アクセスネットワーク上で顧客 A には SPVID 100 を、顧客 B には SPVID 200 をタグ付けされるので、サービスプロバイダのネットワーク上では 2 つの VLAN に属していることになります。

このように、顧客は通常の VLAN を保持しながら、サービスプロバイダは、複数の顧客の VLAN を 1 つの SP VLAN によって分割することができ、サービスプロバイダのスイッチ上でのトラフィックルーティングのプロセスを調整します。これらの情報はサービスプロバイダのメインのネットワークに送られ、1 セットのプロトコルと 1 つのルーティング動作を持つ 1 つの VLAN として認識されます。

### QinQ VLAN 使用時のルール

QinQ VLAN を使用するために、以下のルールがあります。

- いくつかのルールを QinQ VLAN の処理の実行に適用します。
- ポートは UNI ポートまたは NNI ポートとして設定されます。UNI ポートはイーサネットポート、NNI ポートはギガビットポートである必要があります。
- プロバイダのエッジスイッチには SPVID タグが追加されるため、1522 バイト以上のフレームに対応する必要があります。
- UNI ポートはサービスプロバイダ VLAN のタグなしポート、また NNI ポートはサービスプロバイダ VLAN のタグ付きポートとします。
- スイッチには QinQ VLAN と通常の VLAN は混在できません。一度 VLAN を変更すると、すべてのアクセスコントロールリストがクリアになります。

## L2 Features (L2機能の設定)

再設定が必要となります。

6. QinQ VLAN が有効とされると、GVRP は QinQ VLAN で動作できます。
7. CPU から UNI ポートに送信されたすべてのパケットはタグ取りされるか、交換されます。
8. スイッチが QinQ VLAN モードにある場合、以下の機能は使用できなくなります。:
  - ゲスト VLAN
  - Web ベースのアクセス制御
  - IP マルチキャストルーティング
  - 通常の 802.1Q VLAN 機能

### QinQ Settings (QinQ 設定)

QinQ のパラメータを設定します。

L2 Features > QinQ > QinQ Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	Role	Missdrop	Outer TPID	Use Inner Priority	Add Inner Tag
1	NNI	Disabled	0x88A8	Disabled	Disabled
2	NNI	Disabled	0x88A8	Disabled	Disabled
3	NNI	Disabled	0x88A8	Disabled	Disabled
4	NNI	Disabled	0x88A8	Disabled	Disabled
5	NNI	Disabled	0x88A8	Disabled	Disabled
6	NNI	Disabled	0x88A8	Disabled	Disabled
7	NNI	Disabled	0x88A8	Disabled	Disabled
8	NNI	Disabled	0x88A8	Disabled	Disabled

図 8-41 QinQ Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
QinQ State	QinQ 機能をグローバルに「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。
Inner TPID	SP-VLAN タグに Inner TPID を入力します。
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port/To Port	設定に使用するポート範囲を選択します。
Role	役割 (UNI または NNI) を選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• UNI - UNI (user-network interface) を選択すると、指定ユーザと指定ネットワーク間の通信が行われることを示します。</li><li>• NNI - NNI (network-to-network interface) を選択すると、指定した 2 つのネットワーク間で通信が行われることを示します。</li></ul>
Missdrop	このオプションは、C-VLAN ベースの SP-VLAN 割り当ての Missdrop を有効または無効にします。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Enabled - QinQ プロファイルにおけるどんな指定ルールにも一致しないパケットは廃棄されます。</li><li>• Disabled - パケットは転送され、受信ポートの PVID に割り当てられます。</li></ul>
Outer TPID	SP-VLAN タグに Outer TPID を入力します。
Use Inner Priority	S-VLAN タグの優先度として C-VLAN タグの優先度を使用するかどうかを指定します。初期値では設定は無効です。
Add Inner Tag	「Disabled」のチェックを外して、「Inner Tag」が追加されるエントリを入力します。初期値では無効です。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## VLAN Translation Settings (VLAN 変換機能の設定)

C-VLAN と SP-VLAN 間の変換関係を追加します。

UNI ポートのイングレスでは、C-VLAN タグ付きパケットは、定義済みルールに従って追加または交換することで SP-VLAN のタグ付きパケットに変換されます。このポートのイーグルスでは、SP-VLAN タグは、C-VLAN タグに復元されるか、またはタグ取りされます。Inner 優先度フラグが受信ポートに対して無効になると、優先度は SP-VLAN タグの優先度となります。

L2 Features > QinQ > VLAN Translation Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 0				
Port	CVID	SVID	Action	Priority

図 8-42 VLAN Translation Settings 画面

以下の項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	設定に使用するポート範囲を選択します。
CVID (1, 5-7)	照合する C-VLAN ID を指定します。
Action	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add - C- タグの前に S- タグを追加します。</li> <li>Replace - オリジナルの C- タグを S- タグに置き換えます。</li> </ul>
SVID	SP-VLAN ID を入力します。
Priority	S- タグの優先度を選択します。

「Apply」ボタンをクリックし、新しいエントリを追加します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

### エントリの編集

編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 1				
Port	CVID	SVID	Action	Priority
1:1	1	30	Add	None

図 8-43 VLAN Translation Settings 画面 - Edit

### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

## L2 Features (L2機能の設定)

### VLAN Translation Port Mapping Settings (VLAN 変換ポートマッピングの設定)

VLAN 変換ポートマッピングを設定します。

L2 Features > QinQ > VLAN Translation Port Mapping Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Unit	From Port	To Port	VLAN Translation Profile (1-4)	Action
1	01	01	1	Add

**Unit 1 Settings**

Port	VLAN Translation Profile
1	
2	
3	
4	

図 8-44 VLAN Translation Port Mapping Settings 画面

以下の項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	設定に使用するポート範囲を選択します。
VLAN Translation Profile (1-4)	VLAN 変換プロファイルを選択します。
Action	<ul style="list-style-type: none"><li>Add - ポートにプロファイルを適用します。</li><li>Delete - ポートからプロファイルを削除します。</li></ul>

「Apply」ボタンをクリックし、新しいエントリを追加します。

### VLAN Translation Profile List (VLAN 変換プロファイルリストの設定)

VLAN 変換プロファイルリストを設定します。

L2 Features > QinQ > VLAN Translation Profile List の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 1						
Profile ID	Rule ID	Rule Status	Active Port	Action	SVID	Priority
1	1	Inactive		Add	100	-1

**Total Entries: 1**

Profile ID	Rule ID	Rule Status	Active Port	Action	SVID	Priority	Show Match	Delete
1	1	Inactive		Add	100	-1	Show Match	Delete

図 8-45 VLAN Translation Profile List 画面

以下の項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
Profile ID (1-4)	VLAN 変換プロファイル ID を指定します。

「Apply」ボタンをクリックし、新しいエントリを追加します。

「Add QinQ Profile」ボタンをクリックし、VLAN 変換プロファイルリストに QinQ プロファイルを追加します。

「View All」ボタンをクリックし、すべてのプロファイルを表示します。

「Delete All」ボタンをクリックし、すべてのプロファイルを削除します。

「Show Match」ボタンをクリックし、QinQ VLAN 変換ルールの情報を表示します。

「Delete」ボタンをクリックし、指定したエントリを削除します。

## エントリの追加

「Add QinQ Profile」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

VLAN Translation Profile Configuration

Profile ID (1-4)	Rule ID (1-128)	Action
1		Add
SVID (1-4094)	Priority	
	None	
Source MAC	Source Mask	
Destination MAC	Destination Mask	
Source IP	Source IP Mask	
Destination IP	Destination IP Mask	
L4 Source Port	L4 Destination Port	
Outer VID List		
802.1p		
None		
IP Protocol		

Apply << Back

図 8-46 VLAN Translation Profile Configuration 画面

以下の項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
Profile ID (1-4)	プロファイル ID を選択します。
Rule ID (1-128)	プロファイルに追加するルール ID を入力します。指定しない場合、自動的に割り当てられます。
Action	アクションを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Add - Outer-VLAN の前に割り当て S-VLAN のタグを追加します。パケットに S-TAG が含まれる場合、ルールは適用されません。</li> <li>Replace - SVID によって Outer-VLAN ID を置き換えます。パケットにタグが含まれない場合、ルールは適用されません。</li> </ul>
SVID (1-4094)	一致パケットに割り当てられる S-VLAN ID を入力します。
Priority	S-Tag の 802.1p プライオリティを指定します。指定しない場合、デフォルトの処理によって割り当てられます。
Source MAC	送信元 MAC アドレスまたは MAC アドレス範囲を指定します。
Source Mask	送信元 MAC アドレスマスクを入力します。
Destination MAC	宛先 MAC アドレスまたは MAC アドレス範囲を指定します。
Destination Mask	宛先 MAC アドレスマスクを入力します。
Source IP	送信元 IPv4 アドレスまたは IPv4 アドレス範囲を指定します。
Source IP Mask	送信元 IPv4 アドレスマスクを入力します。
Destination IP	宛先 IPv4 アドレスまたは IPv4 アドレス範囲を指定します。
Destination IP Mask	宛先 IPv4 アドレスマスクを入力します。
L4 Source Port	レイヤ 4 送信元ポート ID を入力します。
L4 Destination Port	レイヤ 4 宛先ポート ID を入力します。
Outer VID List	パケットの Outer-VID を入力します。
802.1p	802.1p プライオリティを選択します。
IP Protocol	IP プロトコル番号 (0-255) を入力します。

「Apply」ボタンをクリックし、新しいエントリを追加します。

## L2 Features (L2機能の設定)

### QinQ VLAN 変換ルールの表示

「Show Match」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-47 VLAN Translation Rule Information 画面

「Show All VLAN Translation Profile」ボタンをクリックすると、メインページに戻ります。

## Layer 2 Protocol Tunneling Settings (レイヤ 2 プロトコルトンネリング設定)

レイヤ 2 プロトコルトンネリングポートを設定します。

L2 Features > Layer 2 Protocol Tunneling Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-48 Layer 2 Protocol Tunneling Settings 画面

以下の項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
Layer 2 Protocol Tunneling State	レイヤ 2 プロトコルトンネリング状態を有効または無効にします。
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	設定に使用するポート範囲を選択します。
Type	ポートタイプを指定します。UNI、NNI、および None（なし）が選択可能です。初期値は「None」です。
Tunneled Protocol	「Type」で「UNI」を選択した場合、このプルダウンメニューでは以下のオプションを表示します。 <ul style="list-style-type: none"><li>STP - これらの UNI で受信した BPDU をトンネルします。</li><li>GVRP - これらの UNI で受信した GVRP PDU をトンネルします。</li><li>Protocol MAC - これらの UNI ポートでトンネルする L2 プロトコルパケットの送信先 MAC アドレスを指定します。現時点では、MAC アドレスは、01-00-0C-CC-CC-CC または 01-00-0C-CC-CC-CD です。</li><li>All - すべてをサポートします。</li></ul>
Threshold (0-65535)	この UNI ポートで受け入れるパケット / 秒の破棄しきい値を入力します。プロトコルのしきい値を超過すると、ポートは PDU を破棄します。値の範囲は 0-65535 (パケット / 秒) です。値 0 は無制限であることを意味します。初期値は 0 です。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

## Spanning Tree (スパニングツリーの設定)

本スイッチは3つのバージョンのスパニングツリープロトコル (IEEE 802.1D-1998 STP、IEEE 802.1D-2004 Rapid STP、および IEEE 802.1Q-2005 MSTP) をサポートしています。ネットワーク管理者の間では IEEE 802.1D-1998 STP が最も一般的なプロトコルとして認識されていますが、D-Link のマネジメントスイッチには IEEE 802.1D-2004 RSTP と IEEE 802.1Q-2005 MSTP も導入されています。これらの技術について、以下に概要を紹介します。また、802.1D-1998 STP、802.1D-2004 RSTP および 802.1Q-2005 MSTP の設定方法についても説明します。

### 802.1Q-2005 MSTP

MSTP (Multiple STP Protocol) は IEEE 委員会により定義された標準規格で、複数の VLAN を1つのスパニングツリーインスタンスにマッピングし、ネットワーク上に複数の経路を提供します。ロードバランシングが可能となるため、1つのインスタンスに障害が発生した場合でも、広い範囲に影響を与えないようにすることができます。障害発生時には、障害が発生したインスタンスに代わって新しいトポロジが素早く収束されます。

VLAN が指定されたフレームは、これらの3つのスパニングツリープロトコル (STP、RSTP、MSTP) のいずれかを使用し、相互接続されたブリッジを介して素早く適切に処理されます。

MST ID (MST インスタンス ID) は、これらのインスタンスをクラス分けする ID です。MSTP では、複数のスパニングツリーを CIST (Common and Internal STP) で接続します。CIST は自動的に各 MSTP リージョンとその最大範囲を判定し、1つのスパニングツリーを構成する1つの仮想ブリッジのように見せかけます。そのため、VLAN が割り当てられた各フレームは、定義 VLAN の誤りや対応するスパニングツリーに関係なくシンプルで完全なフレーム処理が保持されたまま、ネットワーク上で管理用に設定されたリージョン内において異なるデータ経路を通過することができます。

ネットワーク上で MSTP を使用しているスイッチは、以下の3つの属性を持つ1つの MSTP で構成されています。

1. 32文字までの半角英数字で定義された「Configuration名」(「MST Configuration Identification」画面の「Configuration Name」で設定)。
2. 「Configuration Revision番号」(「MST Configuration Identification」画面の「Revision Level」で設定)。
3. 4094エレメントテーブル(「MST Configuration Identification」画面の「VID List」で設定)。スイッチがサポートする4094件までのVLANとインスタンスとの関連付けです。

スイッチ上で MSTP 機能を利用するためには、以下の手順を実行してください。

1. スイッチに MSTP 設定を行います。(「STP Bridge Global Settings」画面の「STP Version」で設定)
2. MSTP インスタンスに適切なスパニングツリープライオリティを設定します。(「STP Instance Settings」画面の「Priority」で設定)
3. 共有する VLAN を MSTP Instance ID に追加します。(「MST Configuration Identification」画面の「VID List」で設定)

### 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree

本スイッチは、IEEE 802.1Q-2005 に定義される MSTP (Multiple STP Protocol)、IEEE 802.1D-2004 に定義される RSTP (Rapid STP Protocol)、および 802.1D-1998 で定義される STP (STP Protocol) の3つのプロトコルを実装しています。RSTP は IEEE 802.1D-1998 をサポートするレガシー機器との併用が可能ですが、その場合 RSTP を使用する利点は失われます。

RSTP は 802.1D-1998 STP 標準の改良型プロトコルであり、STP を使用する上での制限を克服する目的で開発されました。制限とは、特に今日イーサネットスイッチに取り入れられているレイヤ 3 の諸機能を妨げるものを指しています。RSTP の基本的な機能や用語の多くは STP と同じです。STP 用の設定項目の多くも RSTP で同じように使用されます。本項では、スパニングツリーの新しいコンセプトと、これらのプロトコル間の主な違いについて説明します。

### ポートの状態遷移

3つのプロトコル間の根本的な相違点は、ポートがどのように Forwarding 状態に遷移するかという点と、この状態遷移がトポロジ内でのポートの役割(Forwarding/Not Forwarding)にどのように対応するかという点にあります。802.1D-1998 規格で使用されていた3つの状態「Disabled」「Blocking」「Listening」が、MSTP 及び RSTP では「Discarding」という1つの状態に統合されました。いずれの場合も、ポートはパケットの送信を行わない状態です。STP の「Disabled」「Blocking」「Listening」であっても、RSTP/MSTP の「Discarding」であっても、ネットワークトポロジ内では「非アクティブ状態」であり、機能の差はありません。以下の表では、3つのプロトコルにおけるポートの状態遷移の違いを示しています。

トポロジの計算については、3つのすべてのプロトコルにおいて同様に行われます。各セグメントにはルートブリッジへのパスが1つ存在し、すべてのブリッジで BPDU パケットをリッシュします。RSTP/MSTP では、ルートブリッジから BPDU を受信しなくても BPDU パケットが Hello パケット送信毎に送信されます。ブリッジ間の各リンクはリンクの状態を素早く検知することができるため、リンク断絶時の素早い検出とトポロジの調整が可能となります。802.1D-1998 規格では、隣接するブリッジ間においてこのような素早い状態検知が行われません。

ポート状態の比較

802.1Q-2005 MSTP	802.1D-2004 RSTP	802.1D-1998 STP	Forwarding	Learning
Disabled	Disabled	Disabled	不可能	不可能
Discarding	Discarding	Blocking	不可能	不可能
Discarding	Discarding	Listening	不可能	不可能
Learning	Learning	Learning	不可能	可能

## L2 Features (L2機能の設定)

802.1Q-2005 MSTP	802.1D-2004 RSTP	802.1D-1998 STP	Forwarding	Learning
Forwarding	Forwarding	Forwarding	可能	可能

RSTPでは、タイム設定への依存がなくなり、Forwarding状態への高速な遷移が可能になりました。RSTP準拠のブリッジは、他のRSTPに準拠するブリッジリンクのフィードバックを素早く検知します。ポートはトポロジの安定を待たずにForwarding状態へ遷移することができます。こうした高速な状態遷移を実現するために、RSTPプロトコルでは以下の2つの新しい変数（Edge PortとP2P Port）が使用されています。

### Edge Port

エッジポートは、ループが発生しないセグメントに直接接続しているポートに対して設定することができます。例えば、1台のワークステーションに接続しているポートがこれに該当します。エッジポートとして指定されたポートは、Listening及びLearningの段階を経ずに、直接Forwarding状態に遷移します。エッジポートはBPDUパケットを受け取った時点でそのステータスを失い、通常のスパンニングツリーポートに変わります。

### P2P Port

P2Pポートにおいても高速な状態遷移が可能です。P2Pポートは他のブリッジとの接続に使用されます。RSTPとMSTPでは、手動で設定の変更が行われていない限り、全二重モードで動作しているすべてのポートはP2Pポートと見なされます。

## 802.1D-1998/802.1D-2004/802.1Q-2005の互換性

RSTPやMSTPはレガシーマシンと相互運用が可能で、必要に応じてBPDUパケットを802.1D-1998形式に自動的に変換することができます。ただし、802.1D-1998 STPを使用しているセグメントでは、MSTPやRSTPの利点である高速な状態遷移やトポロジ変更の検出を享受することはできません。また、これらのプロトコルでは、セグメント上でレガシーマシンの更新によりRSTPやMSTPを使用する場合に必要となる変数が用意されており、マイグレーションの際に使用されます。

### 2つのレベルで動作するスパンニングツリープロトコル

1. スイッチレベルでは、設定はグローバルに実行されます。
2. ポートレベルでは、設定はポートベースのユーザ定義のグループに対して実行されます。

## STP Bridge Global Settings (STP ブリッジグローバル設定)

STPブリッジグローバルパラメータを設定します。

L2 Features > Spanning Tree > STP Bridge Global Settings の順にメニューをクリックし、以下に示す画面を表示します。

「STP State」でデバイスのSTPをグローバルに有効または無効にします。また、「STP Version」でSTPの方式を選択します。



図 8-49 STP Bridge Global Settings 画面



Bridge Hello TimeはMax. Ageより長い時間を指定すると、コンフィグレーションエラーの原因となります。Hello TimeとMax. Ageの設定には以下の式に従って行ってください。

$$\text{Bridge Max Age} \leq 2 \times (\text{Bridge Forward Delay} - 1 \text{秒})$$

$$\text{Bridge Max Age} \leq 2 \times (\text{Bridge Hello Time} + 1 \text{秒})$$

設定には以下の項目が使用されます。

項目	説明
STP State	STP をグローバルに「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
STP New Root Trap	New Root トラップの送信を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
STP Topology Change Trap	トポロジ変更トラップの送信を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
STP Version	スイッチで使用する STP のバージョンをプルダウンメニューから選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>STP - スイッチ上で STP がグローバルに使用されます。</li> <li>RSTP - スイッチ上で RSTP がグローバルに使用されます。</li> <li>MSTP - スイッチ上で MSTP がグローバルに使用されます。</li> </ul>
Forwarding BPDU	「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。「Enabled」にすると、STP BPDU パケットが他のネットワークデバイスから送信されます。初期値は「Enabled」です。
Bridge Max Age (6-40)	本項目は、古い情報がネットワーク内の冗長パスを永遠に循環し、新しい有効な情報の伝播を妨げるのを防ぐために設定します。ルートプリッジによりセットされるこの値は、スイッチと他の Bridged LAN (プリッジで相互接続された LAN) 内のデバイスが持っているスパニングツリー設定値が矛盾していないかを確認するための値です。本値が経過した時にルートプリッジからの BPDU パケットが受信されていなければ、スイッチは自分で BPDU パケットを送信し、ルートプリッジになる許可を得ようとします。この時点ではスイッチのプリッジ識別番号が一番小さければ、スイッチはルートプリッジになります。6-40 (秒) の範囲から値を指定します。初期値は 20 (秒) です。
Bridge Hello Time (1-2)	ルートプリッジは、他のスイッチに自分がルートプリッジであることを示すために BPDU パケットを 2 回送信します。本値は、1 回目の送信と 2 回目の送信の間隔です。STP または RSTP が「STP Version」で選択された場合にだけ本項目は表示されます。MSTP に対して、Hello Time はポートごとに設定される必要があります。詳しくは「STP ポート設定」セクションを参照してください。1-2 秒で指定します。初期値は 2 (秒) です。
Bridge Forward Delay (4-30)	スイッチ上のすべてのポートは、Blocking 状態から Forwarding 状態に移行する間に本値で指定した時間 Listening 状態を保ちます。4-30 (秒) の範囲から指定します。初期値は 15 (秒) です。
Tx Hold Count (1-10)	Hello パケットの最大送信回数を指定します。1-10 の範囲から指定します。初期値は 6 です。
Max Hops (6-40)	スイッチが送信した BPDU パケットが破棄される前のスパニングツリー範囲内のデバイス間のホップ数を設定します。値が 0 に到達するまで、各スイッチは 1 つずつホップカウントを減らしていきます。スイッチは、その後 BDPU パケットを破棄し、ポートに保持していた情報を解放します。ホップカウントは 6-40 で指定します。初期値は 20 です。
NNI BPDU Address	サービス提供サイトにおける GVRP の BPDU プロトコルアドレスを決定します。「Dot1d」(802.1d GVRP アドレス)、「Dot1ad」(802.1ad サービスプロバイダの GVRP アドレス)、またはユーザ定義のマルチキャストアドレスを使用します。ユーザ定義アドレスの範囲は 0180C2000000-0180C2FFFFF です。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## STP Port Settings (STP ポートの設定)

STP をポートごとに設定します。

L2 Features > Spanning Tree > STP Port Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'STP Port Settings' configuration page. At the top, there are dropdown menus for 'Unit' (set to 1), 'From Port' (set to 01), and 'To Port' (set to 01). Below these are several configuration fields:

- External Cost (0 = Auto):** Set to 0.
- P2P:** Set to Auto.
- Restricted TCN:** Set to False.
- Migrate:** Set to Yes.
- Port STP:** Set to Enabled.
- Edge:** Set to False.
- Restricted Role:** Set to False.
- Forward BPDU:** Set to Disabled.

A large 'Apply' button is located at the bottom right of this configuration area.

Below this is a table titled 'Port' listing 12 ports (1-12) with their respective settings:

Port	External Cost	Edge	P2P	Port STP	Restricted Role	Restricted TCN	Forward BPDU	Hello Time
1	Auto/200000	False/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Disabled	2/2
2	Auto/200000	False/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Disabled	2/2
3	Auto/200000	False/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Disabled	2/2
4	Auto/200000	False/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Disabled	2/2
5	Auto/200000	False/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Disabled	2/2
6	Auto/200000	False/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Disabled	2/2
7	Auto/200000	False/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Disabled	2/2
8	Auto/200000	False/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Disabled	2/2
9	Auto/200000	False/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Disabled	2/2
10	Auto/200000	False/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Disabled	2/2
11	Auto/200000	False/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Disabled	2/2
12	Auto/200000	False/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Disabled	2/2

図 8-50 STP Port Settings 画面

## L2 Features (L2機能の設定)



STP グループと VLAN グループを関連付けて定義することをお勧めします。

設定には以下の項目が使用されます。

項目	説明
From/ To Port	設定対象のポート範囲を指定します。
External Cost (0=Auto)	設定対象のポートに対し、パケット送信のためのコストを表すメトリックを定義します。ポートコストは、自動設定、あるいは手動でメトリック値を指定できます。初期値は 0 (自動) です。 <ul style="list-style-type: none"><li>0 - 0 を指定すると、指定したポートに対して、最適なパケット送信スピードを自動的に設定します。デフォルトポートコスト : 100Mbps ポートの場合は 200000、ギガビットポートの場合は 20000。</li><li>1-200000000 の範囲から指定 - 小さい数字を指定すると、パケット送出ポートとして選出される確率が上がります。</li></ul>
Migrate	RSTP モードで動作中に、「Yes」を選択すると、選択されたポートは RSTP BPDU を送信します。
Edge	<ul style="list-style-type: none"><li>True - 選択されたポートはエッジポートとして指定されます。エッジポートはループを発生しません。しかし、トポロジの変更によってループ発生の可能性が生じると、エッジポートはエッジポートとしての資格を失います。エッジポートは通常 BPDU パケットを受け取れません。しかし、BPDU パケットが受信されると、そのポートはエッジポートの資格を失います。</li><li>False - そのポートにエッジポートの資格がないことを示しています。</li><li>「Auto」オプションが利用可能です。</li></ul>
P2P	<ul style="list-style-type: none"><li>True - 選択されたポートは P2P ポートとして指定されます。P2P ポートはエッジポートと似ていますが、全二重モードでのみ稼動する点で異なります。RSTP の特長として、エッジポート同様、P2P ポートは迅速に Forwarding 状態に遷移します。</li><li>False - そのポートに P2P ポートの資格がないことを示しています。</li><li>Auto - ポートはいつでも可能な時に (True を指定した時と同様に) P2P ポートとして稼動します。ポートの資格を失う時(例えば、半二重モードを指定された時など)、自動的に False を指定した時と同様になります。(初期値)</li></ul>
Port STP	ポートの STP を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。初期値は「Enabled」です。
Restricted Role	「True」と「False」を切り替えます。True に設定すると、ポートはルートポートになるように選択されることはありません。初期値は「False」です。
Restricted TCN	TCN (Topology Change Notification) は、ブリッジがトポロジ変更を合図するためにルートポートに送出する簡単な BPDU です。Restricted TCN は「True」と「False」間で切りわります。「True」に設定すると、受信した TCN とトポロジ変更を他のポートへ伝搬することを停止します。初期値は「False」です。
Forward BPDU	フルダウンメニューから STP が無効の場合の BPDU パケットのフラッドを「Enabled」(有効)、「Disabled」(無効)にします。「Enabled」を選択すると、選択されたポートは他のネットワークデバイスから来る BPDU パケットの転送を行うようになります。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を有効にします。



BPDU の送出をポートベースで有効とする場合は、はじめに以下の設定を行ってください。

1. STP をグローバルに無効とする。
2. BPDU の送出をグローバルに有効とする。

これらの設定は、前述の「STP Bridge Global Settings」メニューで行います。

## MST Configuration Identification (MST の設定)

スイッチ上で MST インスタンスの設定を行います。本設定は MSTI (マルチプラスパニングツリーインスタンス) を識別するためのものです。スイッチは初期状態で 1 つの CIST (Common Internal Spanning Tree)を持ちます。ユーザはその項目を変更できますが、MSTI ID の変更や削除は行うことができません。

L2 Features > Spanning Tree > MST Configuration Identification の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 8-51 MST Configuration Identification 画面

上記画面には以下の項目が含まれます。

項目	説明
Configuration Name	各 MSTI (Multiple Spanning Tree Instance) を識別するためにスイッチに名前を設定します。名前が設定されていない場合、MSTP が動作しているデバイスの MAC アドレスが表示されます。
Revision Level (0-65535)	スイッチ上に設定された MSTP リージョンの値を設定します。Configuration Name に同期しています。0 から 65535 の範囲で設定します。初期値は 0 です。
MSTI ID (1-64)	新規の MSTI ID を 1-64 の範囲から指定します。
Type	MSTI 設定の変更方法を指定します。2 つのタイプから選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Add VID - MSTI ID に「VID List」で指定する VID を追加します。</li> <li>Remove VID - MSTI ID から「VID List」で指定する VID を削除します。</li> </ul>
VID List	スイッチに登録済みの VLAN の中から VID の範囲を指定します。指定できる VID の範囲は 1 から 4094 までです。

「Apply」ボタンをクリックし、デバイスに MST 設定を適用します。

#### エントリの編集

- 編集するエントリ横の「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-52 MST Configuration Identification 画面 - Edit

- 「MST Configuration Identification Settings」セクションに現在の設定が表示されます。設定変更後、「Apply」ボタンをクリックします。

#### エントリの削除

削除するエントリ横の「Delete」ボタンをクリックします。

#### STP Instance Settings (STP インスタンス設定)

スイッチの MSTI に関する現在の設定を表示し、MSTI のプライオリティを変更できます。

L2 Features > Spanning Tree > STP Instance Settings をクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-53 STP Instance Settings 画面

## L2 Features (L2機能の設定)

本画面には以下の情報があります。

項目	説明
MSTI ID	デバイスで設定した MSTP ID を設定します。0 は CIST (デフォルト MST) を表します。
Priority	指定したインスタンスのためのプライオリティ (0-61440) を設定します。

「Apply」ボタンをクリックし、新しいプライオリティ設定を適用します。

### エントリの編集

- 編集するエントリ横の「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 2		
Instance Type	Instance Status	Instance Priority
CIST	Disabled	32768 (Bridge Priority: 32768, SYS ID Ext: 0)
MSTI(2)	Disabled	32770 (Bridge Priority: 32768, SYS ID Ext: 2)

図 8-54 STP Instance Settings 画面 - Edit

- 「STP Priority Settings」セクションに現在の設定が表示されます。設定変更後、「Apply」ボタンをクリックし、設定を適用します。

### エントリの詳細情報の参照

- 参照するエントリ横の「View」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 2		
Instance Type	Instance Status	Instance Priority
CIST	Enabled	4096 (Bridge Priority: 4096, SYS ID Ext: 0)
MSTI(2)	Disabled	32770 (Bridge Priority: 32768, SYS ID Ext: 2)

図 8-55 MST Configuration Identification 画面 - View

- STP インスタンスの状態が表示されます。

## MSTP Port Information (MSTP ポート情報)

本画面では現在の MSTP ポート情報が表示され、MSTI ID 単位でポート構成の更新を行います。ループが発生した場合に MSTP 機能はポートプライオリティを使用して、Forwarding 状態に遷移させるインターフェースを選択します。最初に選択したいインターフェースには高いプライオリティ（小さい数値）を与え、最後に選択したいインターフェースには低いプライオリティ（大きい数値）を与えます。インターフェースに同じプライオリティ値が与えられている場合、MSTP は MAC アドレスの値が最小のインターフェースを Forwarding 状態にし、他のインターフェースをブロックします。低いプライオリティ値ほど転送パケットに対して高いプライオリティを意味することにご注意ください。

各ポートに MSTP の設定を行うには、L2 Features > Spanning Tree > MSTP Port Information の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'MSTP Port Information' configuration window. At the top, there are dropdown menus for 'Unit' (set to 1) and 'Port' (set to 01), and a 'Find' button. Below this is a section titled 'MSTP Port Settings' with fields for 'Instance ID' (0) and 'Internal Path Cost (1-2000000000)' (20000). There are checkboxes for 'Auto' and 'Priority' (set to 0), and a 'Priority' dropdown menu. A 'Find' button is also present here. Below these settings is a table titled 'Port 1:1 Settings' with one row of data:

MSTI	Designated Bridge	Internal Path Cost	Priority	Status	Role	Edit
0	8000/14d64db05e00	20000	128	Forwarding	Designated	<b>Edit</b>

図 8-56 MSTP Port Information 画面

### 指定ポートの MSTP 設定の参照

特定ポートの MSTP 設定を参照するためには、プルダウンメニューでポート番号を選択し、「Find」ボタンをクリックします。

### 指定ポートの MSTI インスタンス設定の編集

- 特定の MSTI インスタンス設定を編集する場合は、編集する MSTI の「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

This screenshot shows the same 'MSTP Port Information' window as above, but with the 'Edit' button in the 'Port 1:1 Settings' table for MSTI 0 highlighted in blue. The rest of the interface is identical to Figure 8-56.

図 8-57 MSTP Port Information 画面 - Edit

- 「MSTP Port Settings」セクションに現在の設定が表示されます。「Internal Path Cost」に値を入力し、「Priority」のプルダウンメニューでプライオリティを選択し、「Apply」ボタンをクリックします。

以下の項目を設定または参照できます。

項目	説明
Port	適用するポートを選択します。
Instance ID	設定済みインスタンスの MSTI ID (0-64)。0 は CIST を意味します（初期値は MSTI）。
Internal Path Cost (1-200000000)	インターフェースを STP インスタンスで選択する場合、指定ポートにパケットを転送する相対的なコストを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0 (Auto) - インターフェースに自動的に最適な最速のルートを設定します。（初期値）</li> <li>値 1-200000000 - ループが発生した場合、この範囲で指定した値を使用した最短のルートを設定します。コストが小さいほど高速で伝送されます。</li> </ul>
Priority	ポートインターフェースのプライオリティ (0-240) までの値を指定します。高いプライオリティほど、パケットの転送は優先されます。値が低いほどプライオリティは高くなります。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## Link Aggregation (ポートトランкиングの設定)

### ポートトランクグループについて

ポートトランクグループは、複数のポートを結合して1つの広帯域のデータパイプラインとして利用する機能です。トランクグループは最大32個まで作成可能であり、各グループには2~8個までの物理ポートを割り当てることができます。




図 8-58 ポートトランクグループの例

トランクグループ内のすべてのポートは1つのポートと見なされます。あるホスト（宛先アドレス）へデータ転送が行われる際には、常にトランクグループ内の特定のポートが使用されるため、データは送信された順で宛先ホスト側に到着します。

リンクアグリゲーション機能により複数のポートが1つのグループとして束ねられ、1つのリンクとして動作します。この時、1つのリンクの帯域は束ねられたポート分拡張されます。

リンクアグリゲーションは、サーバなどの広帯域を必要とするネットワークデバイスをバックボーンネットワークに接続する際に広く利用されています。

本スイッチでは、2~8個のリンク（ポート）から構成される最大32個のリンクアグリゲーショングループの構築が可能です。各ポートは1つのリンクアグリゲーショングループにのみ所属することができます。

同じグループに含まれるポートはすべて同じVLANに属し、スパニングツリープロトコル(STP)ステータス、スタティックマルチキャスト、トラフィックコントロール、トラフィックセグメンテーション、および802.1pデフォルトプライオリティの設定についても同じ構成となっている必要があります。また、ポートセキュリティ、ポートミラーリング、および802.1Xは無効にする必要があります。さらに、集約するリンクはすべて同じ速度で、全二重モードで設定されている必要があります。

リンクアグリゲーショングループではマスタポートを1つ指定します。マスタポートに設定された、VLAN設定を含む全ての構成オプションがグループ全体に適用されます。

グループ内のポート間では自動的にロードバランスが行われ、グループ内でのリンク断が発生した場合、ネットワークトラフィックはグループ内の他のリンクに振り分けられます。

スパニングツリープロトコル(STP)は、スイッチレベルにおいて、リンクアグリゲーショングループを1つのリンクとして扱います。ポートレベルでは、STPはマスタポートのパラメータを使用してポートコストを計算し、リンクアグリゲーショングループの状態を決定します。スイッチに冗長化された2つのリンクアグリゲーショングループが設定されている場合、STPにおいて片方のグループはブロックされます（冗長リンクを持つポートがブロックされるケースと同様）。

### 注意

トランクグループ内のあるポートが接続不可になると、そのポートが処理するパケットは他のリンクアグリゲーション（集約）グループ内の他のポート間でロードシェアされます。

### 注意

10/100/1000BASE-TポートとSFP+スロットでのリンクアグリゲーション、またはSFPスロット/SFPコンボスロットとSFP+スロットでのリンクアグリゲーションは利用できません。

## Port Trunking Settings (ポートトランкиング設定)

スイッチにポートトランクを設定します。

L2 Features > Link Aggregation > Port Trunking Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Edit Trunking Information' section of the Port Trunking Settings page. It includes fields for Unit (1), Group ID (1-32), Type (Static), Master Port (1, 01), State (Disabled), Trap (Disabled), and a grid for Ports (01-26). A note at the bottom states: 'Note: Maximum 8 ports in a static trunk or LACP group.'

図 8-59 Port Trunking Settings 画面

本画面には次の項目があります。

項目	説明
Algorithm	ポートトランクグループを構成するポートのロードバランスに使用するアルゴリズムを選択します。「MAC Source」、「MAC Destination」、「MAC Source Destination」、「IP Source」、「IP Destination」、「IP Source Dest」、「L4 Port Source」、「L4 Port Destination」、「L4 Source Dest」から指定してください。
Edit Trunking Information	
Unit	設定するユニットを指定します。
Group ID (1-32)	グループのID番号を1-32の範囲から指定します。
Type	トランкиンググループの種類を設定します。「Static」または「LACP」から選択します。LACP (Link Aggregation Control Protocol) を選択すると、ポートトランкиンググループ内のリンクの自動検出を行います。
Master Port	トランкиンググループのマスターポートを選択します。
State	ポートトランкиンググループを「Enabled」(有効)または「Disabled」(無効)にします。これは、診断、迅速に帯域が集中するネットワークデバイスの迅速な分離する場合、または自動制御下にない独立したバックアップアグリゲーショングループを持つ場合に有益です。
Member Ports	トランкиンググループのメンバポートを選択します。グループに8ポートまで割り当てることができます。
Active Ports	現在パケットの送出を行っているポートが表示されます。

### ポートトランкиンググループの設定

各項目を入力後、「Add」ボタンをクリックし、ポートトランкиンググループを設定します。

## L2 Features (L2機能の設定)

### ポートトランクグループの編集

1. 画面上部で編集するグループの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-60 Port Trunking 画面 - Edit

2. 項目を編集後「Apply」ボタンをクリックします。

### ポートトランキンググループの削除

編集するポートトランキンググループを削除するためには、削除するグループの「Delete」ボタンをクリックします。「Clear All」ボタンをクリック

**注意** スタティックなトランキングに設定されるポートの最大数は 8 で LACP グループは 8 ポートです。

## LACP Port Settings (LACP ポートの設定)

スイッチにポートトランキンググループを作成します。LACP 制御フレームの処理と送出を行う際、どのポートが「Active」または「Passive」の役割を担うかを指定します。

L2 Features > Link Aggregation > LACP Port Settings の順にメニュークリックし、以下の画面を表示します。




図 8-61 LACP Port Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	設定対象のポート範囲を指定します。
Activity	<ul style="list-style-type: none"> <li>Active - Active ポートは LACP 制御フレームの処理と送信を行います。これにより LACP 準拠のデバイス同士はネゴシエーションとリンクの集約を行い、グループは必要に応じて動的に変更されます。グループへのポート追加、または削除などのグループの変更を行うためには、少なくともどちらかのデバイスで LACP ポートを「Active」に設定する必要があります。また、両方のデバイスは LACP をサポートしている必要があります。</li> <li>Passive - Passive ポートは自分から LACP 制御フレームの送信を行いません。リンクするポートグループがネゴシエーションを行い、動的にグループの変更を行うためには、接続のどちらか一端が Active な LACP ポートである必要があります。(初期値)</li> </ul>
LACP Timeout	LACP タイムアウトオプションとして「Short」または「Long」を選択します。

「Apply」ボタンをクリックし、デバイスに LACP 設定を適用します。

## FDB (FDB 設定)

### Static FDB Settings (スタティック FDB の設定)

#### Unicast Static FDB Settings (ユニキャストスタティック FDB の設定)

スイッチにスタティックなユニキャストフォワーディングを設定します。

L2 Features > FDB > Static FDB Settings > Unicast Static FDB Settings の順にメニュークリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 1			
VID	VLAN Name	MAC Address	Port
1	default	12-34-56-78-90-12	1:2

図 8-62 Unicast Static FDB Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
VLAN Name	ラジオボタンをクリックし、関連するユニキャスト MAC アドレスが存在する VLAN 名を入力します。
VLAN List	ラジオボタンをクリックし、関連するユニキャスト MAC アドレスが存在する VLAN リストを入力します。
MAC Address	パケットがスタティックに送信される宛先の MAC アドレス。ユニキャスト MAC アドレスを指定します。
Port/Drop	上記 MAC アドレスのあるポート番号を指定します。また、本オプションはユニキャストのスタティックな FDB から MAC アドレスを破棄します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Port - 上記 MAC アドレスのあるポート番号を指定します。「ユニット ID: ポート番号」(例 1:5) または「ポート番号」(例 5) という形式とします。ポート番号だけを入力する場合、ユニット番号の初期値は 1 となります。</li> <li>drop - ユニキャストのスタティックな FDB から MAC アドレスを破棄します。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックして設定を適用します。

#### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

### Multicast Static FDB Settings (マルチキャストスタティック FDB の設定)

スイッチにスタティックなマルチキャストフォワーディングを設定します。

L2 Features > FDB > Static FDB Settings > Multicast Static FDB Settings の順にメニュークリックし、以下の画面を表示します。

Multicast Forwarding Settings	
VID	MAC Address
30	FF-FF-FF-FF-FF-FF

図 8-63 Multicast Static FDB Setting 画面

## L2 Features (L2機能の設定)

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
VID	指定の Multicast MAC アドレスが属する VLAN の VLAN ID。
Multicast MAC Address	マルチキャストパケットの送信先 MAC アドレス。マルチキャスト MAC アドレスを指定します。宛先 MAC アドレスの形式は「01-xx-xx-xxxxxx」です、「01-00-5E-xx-xx-xx」は除く必要があります。本機能は、「01-00-5E-xx-xx-xx」を持つ宛先 MAC アドレスをサポートしていません。
Port	スタティックマルチキャストグループのメンバとなるポート、および GMRP によってダイナミックにグループに参加させるポート、参加させないポートを選択します。オプションは以下の通りです。 <ul style="list-style-type: none"><li>None - ダイナミックにマルチキャスト参加を行います。指定すると、ポートはスタティックマルチキャストグループのメンバにはなりません。「All」ボタンをクリックするとすべてのポートを選択します。</li><li>Egress - ポートはマルチキャストグループのスタティックメンバとなります。「All」ボタンをクリックするとすべてのポートを選択します。</li></ul>

「Apply」ボタンをクリックして設定を適用します。

### エントリの編集

- 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。




図 8-64 Multicast Static FDB Setting 画面

- 項目を編集後「Apply」ボタンをクリックします。

### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。「Clear All」ボタンをクリックして、すべての情報エントリをクリアします。

## MAC Notification Settings (MAC 通知設定)

MAC Notification (通知) は、学習によりフォワーディングデータベースに記録された MAC アドレスの監視を行うために使用します。スイッチの MAC 通知をグローバルに設定します。また、スイッチの各ポートに MAC 通知を設定します。

**注意** 本機能をご使用になる場合、NMS 側で、MAC Notification トランプを受信できる環境が必要になります。E-mail や Syslog における通知には対応しておりません。

L2 Features > FDB > MAC Notification Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-65 MAC Notification Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
MAC Notification Global Settings	
State	スイッチ上の MAC 通知をグローバルに「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Disabled」です。
Interval (1-2147483647)	通知を行う間隔 (秒)。初期値: 1 (秒)
History Size (1-500)	通知に使用するヒストリログの最大エントリ数 (最大 500 エントリ)。初期値: 1
MAC Notification Port Settings	
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	プルダウンメニューを使用して MAC 通知を有効にするポート範囲を指定します。
State	指定したポートの MAC 通知設定を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Disabled」です。

各セクションの「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### MAC Address Aging Time Settings (MAC アドレスエージングタイムの設定)

スイッチに MAC アドレスエージングタイムを設定します。

L2 Features > FDB > MAC Address Aging Time の順にクリックし、以下の画面を表示します。

図 8-66 MAC Address Aging Time Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
MAC Address Aging Time (10-1000000)	学習した MAC アドレスがアクセスされないままフォワーディングテーブルに保存される時間 (学習した MAC アドレスがアイドル状態でいる時間)。 この値を変更するためには、MAC アドレスエージングタイム (秒) を示す別の値を入力します。10-1000000 (秒) の範囲で値を入力します。初期値は 300 (秒) です。

「Apply」ボタンをクリックし、MAC アドレスエージングタイム設定を適用します。

### MAC Address Table (MAC アドレステーブル)

スイッチの MAC アドレスフォワーディングテーブルを参照します。スイッチが MAC アドレス、VLAN、およびポート番号間の関連性を学習するとテーブルに記載します。それらのエントリは、スイッチ経由でパケットを送信するのに使用されます。

L2 Features > FDB > MAC Address Table の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 8-67 MAC Address Table 画面

## L2 Features (L2機能の設定)

以下の項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
Unit	参照するユニットを選択します。
Port	以下の MAC アドレスと関連付けられるポート。
VLAN Name	参照するフォワーディングテーブルの VLAN 名を入力します。
VID List	参照するフォワーディングテーブルの VLAN リストを入力します。
MAC Address	参照するフォワーディングテーブルの MAC アドレスを入力します。
Security	チェックすると、セキュリティモジュールによって作成される FDB エントリを表示します。
Find	指定したポート、VLAN または MAC アドレスをキーとして検索をする際にクリックします。
Clear Dynamic Entries	アドレステーブルのすべてのダイナミックエントリを削除します。
View All Entries	アドレステーブルのすべてのエントリを表示します。
Clear All Entries	アドレステーブルのすべてのエントリを削除します。
Add to Static MAC table	スタティックテーブルに指定エントリを追加します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

## ARP & FDB Table (ARP と FDB テーブル)

ARP と FDB テーブルのパラメータを検索します。

L2 Features > FDB > ARP & FDB の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'ARP & FDB Table' interface. At the top, there are dropdown menus for 'Unit' (set to 1) and 'Port' (set to 01), and three search buttons: 'Find by Port', 'Find by MAC', and 'Find by IP Address'. Below these are input fields for 'MAC Address' (00-00-00-00-00-00) and 'IP Address' (10.90.90.100). A 'View All Entries' button is located at the bottom right of the search area. The main part of the screen displays a table titled 'Total Entries: 1'. The table has columns: Interface, IP Address, MAC Address, VLAN Name, and Port. The single entry is: System, 10.90.90.100, D4-AE-52-C1-1A-1C, default, 1:1. There is also a 'Add to IP MAC Port Binding Table' button next to the table.

図 8-68 ARP & FDB Table 画面

以下の項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
Unit	参照するユニットを選択します。
Port	この設定に使用するポート番号を選択します。
MAC Address	本設定に使用する MAC アドレスを指定します。
IP Address	本設定に使用する IP アドレスを入力します。
Find by Port	選択したポート番号に基づく特定のエントリを検出します。
Find by MAC	入力した MAC アドレスに基づく特定のエントリを検出します。
Find by IP Address	入力した IP アドレスに基づく特定のエントリを検出します。
View All Entries	すべての既存エントリを表示します。
Add to IP MAC Port Binding Table	IP MAC ポートバインディングテーブルに指定エントリを追加します。

## L2 Multicast Control (L2 マルチキャストコントロール)

### IGMP Proxy (IGMP プロキシ)

IGMP プロキシは、IGMP フォワーディングに基づいてアップストリームでは IGMP のホスト部分を、ダウンストリームでは IGMP のルータ部分を実行して、エッジボックスなどのデバイスに VLAN を横切るマルチキャストトラフィックを複製します。これによりコアネットワークに送信される IGMP コントロールパケット数を削減します。

#### IGMP Proxy Settings (IGMP プロキシ設定)

IGMP プロキシの状態と IGMP プロキシのアップストリームインターフェースを設定します。

L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Proxy > IGMP Proxy Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-69 IGMP Proxy Settings 画面

以下の項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
IGMP Proxy Global Settings	
IGMP Proxy State	ラジオボタンを使用して IGMP プロキシのグローバル状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
IGMP Proxy Upstream Settings	
VLAN Name	先頭のラジオボタンをチェックして、インターフェースの VLAN 名を入力します。
VID	先頭のラジオボタンをチェックして、インターフェースの VLAN ID を入力します。
Source IP Address	上流プロトコルのパケットの IP アドレスを入力します。指定しないと、ゼロ IP アドレスがプロトコルの送信元 IP アドレスとして使用されます。
Unsolicited Report Interval (0-25)	Unsolicited レポート間隔。グループ内のメンバシップに関するホストの開始レポートの送信する間隔。初期値は 10 (秒) です。0 に設定すると、1 つのレポートパケットだけを送信することを意味します。
Static Router Port	本設定に含めるポートを選択します。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

「Select All」ボタンをクリックするとすべてのポートを選択します。

「Clear All」ボタンをクリックするとすべてのポートの選択を解除します。

#### IGMP Proxy Downstream Settings (IGMP プロキシダウンストリーム設定)

IGMP プロキシのダウンストリームインターフェースを設定します。IGMP プロキシのダウンストリームインターフェースは IGMP Snooping が有効な VLAN である必要があります。

L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Proxy > IGMP Proxy Downstream Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-70 IGMP Proxy Downstream Settings 画面

## L2 Features (L2機能の設定)

以下の項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
VLAN Name	IGMP プロキシダウンストリームインターフェースに所属する VLAN 名を指定します。
VID List	IGMP プロキシダウンストリームインターフェースに所属する VLAN のリストを指定します。
Downstream Action	ダウンストリームインターフェースの「Add」(追加) または「Delete」(削除) を行います。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### IGMP Proxy Group (IGMP プロキシグループ)

IGMP プロキシグループ設定を参照します。

L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Proxy > IGMP Proxy Group の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

IGMP Proxy Group				
Total Entries: 10				
Group NO.				
1	Destination IP Address	Source IP Address		Member Ports
2	224.2.2.2	0.0.0		Member Ports
3	227.3.1.5	0.0.0		Member Ports
4	224.2.2.5	0.0.0		Member Ports
5	227.3.1.1	0.0.0		Member Ports
6	224.2.2.6	0.0.0		Member Ports
7	227.3.1.9	0.0.0		Member Ports
8	224.2.2.2	0.0.0		Member Ports
9	227.3.1.6	0.0.0		Member Ports
10	224.2.2.1	0.0.0		Member Ports

図 8-71 IGMP Proxy Group 画面

### IGMP プロキシメンバポートの参照

「Member Ports」リンクをクリックして、以下の画面が表示されます。

IGMP Proxy Group		
<< Back Total Entries: 4		
VID	Port List	Status
2	2-4	Active
4	3,6	Active
3	2-4	Inactive
5	3,6	Inactive

図 8-72 IGMP Proxy Group 画面

### IGMP Snooping (IGMP Snooping の設定)

IGMP (Internet Group Management Protocol) Snooping 機能を利用すると、スイッチはネットワークステーションまたはデバイスと IGMP ホスト間で送信される IGMP クエリと IGMP レポートを認識するようになります。また、スイッチを通過する IGMP メッセージの情報に基づいて、指定したデバイスに接続するポートをオープン / クローズできるようになります。

### IGMP Snooping Settings (IGMP Snooping 設定)

IGMP Snooping 設定をグローバルに有効または無効にします。

IGMP Snooping 機能を利用するためには、まず、画面上にある「IGMP Snooping Global Settings」でスイッチ全体を有効にする必要があります。その後、対応する「Edit」ボタンをクリックして、各 VLAN に詳細な設定を行います。

IGMP Snooping を有効にすると、スイッチはデバイスと IGMP ホスト間で送信される IGMP メッセージに基づいて、特定のマルチキャストグループメンバに接続するポートをオープンまたはクローズできるようになります。スイッチは IGMP メッセージをモニタして、マルチキャストパケットを要求しているホストがもう存在していないと判断すれば、マルチキャストパケットの送信を停止します。

L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP Snooping Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

IGMP Snooping Settings				
IGMP Snooping Global Settings				
IGMP Snooping State	<input type="radio"/> Enabled	<input checked="" type="radio"/> Disabled	<input type="button" value="Apply"/>	
Total Entries: 3				
VID	VLAN Name	State		
1	default	Disabled	<a href="#">Modify Router Port</a>	Edit
30	vlan30	Disabled	<a href="#">Modify Router Port</a>	Edit
40	vlan40	Disabled	<a href="#">Modify Router Port</a>	Edit
1/1	1	<input type="text" value="Go"/>		

図 8-73 IGMP Snooping Settings 画面

画面には以下の項目があります。

項目	説明
IGMP Snooping Global Settings	
IGMP Snooping State	IGMP Snooping 状態を有効または無効にします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - デバイスで IGMP Snooping を有効にします。</li> <li>Disabled - デバイスで IGMP Snooping を無効に設定します。(初期値)</li> </ul>

### IGMP Snooping 機能の利用

画面上部の「IGMP Snooping Global Settings」セクションでスイッチ全体に機能を有効にします。

- 「IGMP Snooping State」の「Enabled」ボタンをクリックします。
- 「Apply」ボタンをクリックして、IGMP Snooping 設定を適用します。

### IGMP Snooping 機能の詳細設定

関連する VLAN エントリの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示して各 VLAN に対して詳細な設定を行います。




図 8-74 IGMP Snooping Parameters Settings 画面

以下の項目を参照または編集することができます。

項目	説明
VLAN ID	VLAN ID を表示します。VLAN 名と共に、IGMP Snooping 設定の対象となる VLAN を識別するために使用します。
VLAN Name	IGMP Snooping クエリアを設定する VLAN 名を表示します。VLAN ID と共に、IGMP Snooping 設定を行う対象の VLAN を識別します。
Rate Limit	スイッチが特定のポート /VLAN で処理できる IGMP 制御パケットのレートを表示します。レートはパケット / 毎秒で指定されます。制限レートを超過したパケットは破棄されます。
Querier IP	ネットワークに IGMP クエリを送信するデバイスの IP アドレスを表示します。
Querier Expiry Time	IGMP クエリアの期限を表示します。
Query Interval (1-65535)	一般的な IGMP クエリア送信間隔 (秒) を指定します。初期値は 125 (秒) です。
Max Response Time (1-25)	メンバからのレポートを待つ最大時間を 1-25 (秒) で設定します。初期値は 10 (秒) です。
Robustness Value (1-7)	予想されるサブネット上のパケットの損失に応じてこの変数を調整します。Robustness Variable は以下の IGMP メッセージ間隔を計算して使用されます。1-7 の範囲から指定します。初期値は 2 です。
Last Member Query Interval (1-25)	Group-Specific Query メッセージ (Leave Group メッセージに応じて送信されるものも含む) の最大送信間隔を指定します。この間隔はルータがグループのラストメンバの損失を検出するためにかかる時間をより減少するようになります。初期値は 1 です。
Proxy Reporting Source IP	プロキシレポーティングの送信元 IP アドレスを指定します。
Proxy Reporting State	プルダウンメニューを使用して、本機能を「Enabled」(有効) /「Disabled」(無効) にします。
Querier State	クエリア状態を有効または無効にします。
Fast Leave	IGMP Snooping の Fast Leave 機能を有効または無効にします。有効にすると、システムが IGMP Leave メッセージを受信するとメンバはすぐにグループから削除されます。
State	指定した VLAN への IGMP Snooping 機能を「Enabled」(有効) /「Disabled」(無効) にします。初期値は無効です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - スイッチが IGMP クエリパケットを送信する IGMP クエリアとして選択されます。</li> <li>Disabled - スイッチは IGMP クエリアとしての役目を果たしません。</li> </ul>
<b>注意</b>	スイッチに接続するレイヤ 3 ルータが IGMP プロキシ機能だけを提供し、マルチキャストルーティング機能を提供しない場合、この状態は無効に設定されます。そうでない場合、レイヤ 3 ルータをクエリアとして選択しないと、IGMP クエリパケットを送信しません。また、マルチキャストルーティングプロトコルパケットを送信しないため、ポートはルータポートとしてタイムアウトになります。

## L2 Features (L2機能の設定)

項目	説明
Version	このポートに送信される IGMP パケットのバージョンを指定します。インターフェースが受信した IGMP パケットが指定のバージョンより高いバージョンを持つ場合、本パケットはルータポートから転送されるか、VLAN 内にフラッディングされます。
Topology Change Notification	IGMP スヌーピングにおいて、スパニングツリー処理によるリンクレイヤトポロジの変更を認識するかどうかを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ignore - IGMP スヌーピングにおいて、スパニングツリーの処理によるリンクトポロジレイヤの変更は無視されます。リンクレイヤトポロジの変更があった際、General Query はドメイン内に送信されません。</li> <li>Process - IGMP スヌーピングにおいて、スパニングツリーによるリンクレイヤトポロジの変更が処理されます。General Query は、トポロジが変更されたリンクレイヤの同じドメインに対して送信されます。</li> </ul>

上記項目設定後、「Apply」ボタンをクリックして変更を有効にします。

前の画面に戻るためには、「<< Back」ボタンをクリックします。

### IGMP Snooping ルータポート設定の変更

対応する「[Modify Router Port](#)」リンクをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-75 IGMP Snooping Router Ports Settings 画面

以下の項目を設定または表示します。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
Static Router Port	マルチキャストが有効なルータに接続するポート範囲を指定します。これは、宛先としてルータが持つすべてのパケットをプロトコルなどにかかわらず、マルチキャストが有効なルータに到達するように設定します。
Forbidden Router Port	マルチキャストが有効なルータに接続しないポート範囲を指定します。これは、禁止ポートがルーティングパケットを送信しないように設定します。
Dynamic Router Port	ダイナミックに設定されたルータポートを表示します。

メンバにするポートのチェックボックスを選択して「Apply」ボタンをクリックします。

「Select All」ボタンをクリックするとすべてのポートを選択します。

「Clear All」ボタンをクリックするとすべてのポートの選択を解除します。

「IGMP Snooping Settings」画面に戻るためには、「<< Back」ボタンをクリックします。

**IGMP Snooping Rate Limit Settings (IGMP Snooping レート制限設定)**

IGMP Snooping レート制限パラメータを設定します。

L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP Snooping Rate Limit Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'IGMP Snooping Rate Limit Settings' configuration page. At the top, there are two main selection options: 'Port List' and 'VID List'. Under 'Port List', a 'Rate Limit (1-1000)' input field contains 'No Limit' with a checked checkbox. Under 'VID List', a similar input field also contains 'No Limit' with a checked checkbox. Below these fields are 'Apply' and 'Find' buttons. A table titled 'Total Entries: 3' lists three entries:

VID	Rate Limit	Action
1	No Limit	Edit
30	No Limit	Edit
40	No Limit	Edit

At the bottom right of the table are navigation buttons: '1/1', '1', and 'Go'.

図 8-76 IGMP Snooping Rate Limit Settings 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Port List	本設定に使用するポートリストを指定します。
VID List	本設定に使用する VID リストを指定します。
Rate Limit (1-1000)	使用する IGMP Snooping レート制限を入力します。「No Limit」を選択すると、入力ポートのレート制限は無視されます。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

**エントリの編集**

1. 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

This screenshot shows the same configuration page as the previous one, but with a specific entry edited. The entry for VID 30 has its 'Rate Limit' field cleared and the 'No Limit' checkbox is unchecked. The other entries remain the same. The 'Edit' button for VID 30 is highlighted.

図 8-77 IGMP Snooping Rate Limit Settings 画面

2. 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

**エントリの参照**

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

## L2 Features (L2機能の設定)

### IGMP Snooping Static Group Settings (IGMP Snooping スタティックグループ設定)

スイッチの IGMP Snooping スタティックグループテーブルを参照します。IGMP Snooping 機能では、スイッチを通過する IGMP パケットからマルチキャストグループ IP アドレスと対応する MAC アドレスを読み取ることができます。

L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP Snooping Static Group Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。



図 8-78 IGMP Snooping Static Group Settings 画面

以下の項目を設定または表示します。

項目	説明
VLAN Name	マルチキャストグループの VLAN 名。
VID List	マルチキャストグループの VID リスト。
IPv4 Address	IPv4 マルチキャストアドレスを指定します。

#### エントリの参照

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

#### エントリの登録

「VLAN Name」または「VID List」、および「IPv4 Address」入力後、「Create」ボタンをクリックします。

#### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを削除します。

#### エントリの編集

「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。



図 8-79 IGMP Snooping Static Group Settings 画面

以下の項目を設定または表示します。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
Ports	個別に適切なポートを選択して、IGMP Snooping スタティックグループ設定に含めます。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「Select All」ボタンをクリックするとすべてのポートを選択します。

「Clear All」ボタンをクリックするとすべてのポートの選択を解除します。

**IGMP Router Port (ルータポート参照)**

スイッチが現在ルータポートとして設定しているポートを表示します。

L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP Router Port メニューをクリックして、以下の画面を表示します。




図 8-80 IGMP Router Port 画面

1. 画面上の VID(VLAN ID) を入力します。
2. 「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

コンソールまたは Web ベースの管理インターフェースで設定されたルータポートはスタティックルータポートとして「S」で表示されます。スイッチにダイナミックに設定されたルータポートは「D」と表示され、Forbidden ポートは「F」と表示されます。

**IGMP Snooping Group (IGMP Snooping グループ)**

スイッチの IGMP Snooping グループテーブルを参照します。IGMP Snooping 機能では、スイッチを通過する IGMP パケットからマルチキャストグループの IP アドレスと送信元の IP アドレスを読み取ることができます。

L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP Snooping Group の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-81 IGMP Snooping Group 画面

以下の項目があります。

項目	説明
VLAN Name	マルチキャストグループの VLAN 名。
VID List (e.g.: 1, 4-6)	マルチキャストグループの VLAN ID リスト。
Port List	マルチキャストグループを検索するのに使用されるポート番号を指定します。
Group IPv4 Address	IPv4 マルチキャストアドレスを指定します。

**エントリの参照**

画面左上の「VLAN Name」または「VID」を入力して「Find」ボタンをクリックすることにより、IGMP Snooping グループテーブルを検索することができます。「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。検索されたエントリは「IGMP Snooping Group Table」に表示されます。

## L2 Features (L2機能の設定)

### IGMP Snooping Forwarding Table (IGMP Snooping フォワーディングテーブル)

スイッチ上の現在の IGMP Snooping フォワーディングテーブルのエントリを表示します。

マルチキャストグループを送出するポートリストと転送される特定の送信元をチェックする簡単な方法を提供します。送信元 VLAN からのパケットをフォワーディング VLAN に転送します。さらに、IGMP Snooping はフォワーディングポートを制限します。

L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP Snooping Forwarding Table の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-82 IGMP Snooping Forwarding Table 画面

以下の項目が表示されます。

項目	説明
VLAN Name	マルチキャストグループの VLAN 名。
VID List	マルチキャストグループの VLAN ID リスト。

#### エントリの参照

画面左上の「VLAN Name」欄に VLAN 名を入力して「Find」ボタンをクリックすることにより、テーブル内を検索することができます。  
「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

### IGMP Snooping Counter (IGMP Snooping カウンタ)

スイッチの IGMP Snooping カウンターテーブルを参照します。

L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP Snooping Counter の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-83 IGMP Snooping Counter 画面

以下の項目が表示されます。

項目	説明
VLAN Name	マルチキャストグループの VLAN 名。
VID List	マルチキャストグループの VLAN ID リスト。
Port List	マルチキャストグループのポートリスト。

#### エントリの参照

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。  
「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

## IGMP Snooping カウンターテーブルの参照

「[Packet Statistics](#)」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

The screenshot shows the 'Browse IGMP Snooping Counter' interface. At the top, it displays 'Port : 1:1' and 'Group Number : 0'. Below this, there are two sections: 'Receive Statistics' and 'Transmit Statistics', each containing a table of IGMP statistics.

**Receive Statistics:**

Query	Report & Leave
IGMP v1 Query	0
IGMP v2 Query	0
IGMP v3 Query	0
Total	0
Dropped By Rate Limitation	0
Dropped By Multicast VLAN	0
	IGMP v1 Report
	IGMP v2 Report
	IGMP v3 Report
	IGMP v2 Leave
	Total
	Dropped By Rate Limitation
	Dropped By Max Group Limitation
	Dropped By Group Filter
	Dropped By Multicast VLAN

**Transmit Statistics:**

Query	Report & Leave
IGMP v1 Query	0
IGMP v2 Query	0
IGMP v3 Query	0
Total	0
	IGMP v1 Report
	IGMP v2 Report
	IGMP v3 Report
	IGMP v2 Leave
	Total

図 8-84 Browse IGMP Snooping Counter 画面

「Clear Counter」ボタンをクリックして、本欄に表示したすべてのエントリをクリアします。

「Refresh」ボタンをクリックして、テーブルを更新して新しいエントリを表示します。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## MLD Proxy (MLD プロキシ)

MLD プロキシはアップストリームインターフェースでホストの役割を果たします。MLD Report パケットはルータポートに送信されます。MLD プロキシはダウンストリームインターフェースでルータの役割を果たします。これによりコアネットワークに送信される MLD コントロールパケット数を削減します。

## MLD Proxy Settings (MLD プロキシ設定)

MLD プロキシの状態と MLD プロキシのアップストリームインターフェースを設定します。

L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Proxy > MLD Proxy Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'MLD Proxy Settings' interface. It includes sections for 'MLD Proxy Global Settings' and 'MLD Proxy Upstream Settings'.

**MLD Proxy Global Settings:**

- MLD Proxy State: Enabled (radio button selected).
- Apply button.

**MLD Proxy Upstream Settings:**

- VLAN Name: default (Max: 32 characters).
- VID: 1.
- Source IP Address: :: (e.g.: FE80::123).
- Unsolicited Report Interval (0-25): 10 sec.

**Router Port Configuration:**

- Unit: 1.
- Select All, Clear All, Static Router Port: A row of 26 checkboxes labeled 01 to 26.
- Select All, Clear All, Dynamic Router Port: A row of 26 checkboxes labeled 01 to 26.
- Apply button.

図 8-85 MLD Proxy Settings 画面

## L2 Features (L2機能の設定)

以下の項目が表示されます。

項目	説明
MLD Proxy Global Settings	
MLD Proxy State	MLD プロキシのグローバル状態を有効または無効にします。
MLD Proxy Upstream Settings	
VLAN Name	先頭のラジオボタンをチェックして、インターフェースの VLAN 名を入力します。
VID	先頭のラジオボタンをチェックして、インターフェースの VLAN ID を入力します。
Source IP Address	アップストリームプロトコルパケットの IPv6 アドレスを入力します。指定しないと、ゼロ IP アドレスがプロトコルの送信元 IP アドレスとして使用されます。
Unit	設定するユニットを指定します。
Unsolicited Report Interval	Unsolicited レポート間隔。グループ内のメンバシップに関するホストの開始レポートの送信する間隔。初期値は 10 (秒) です。0 に設定されると、1 つのレポートパケットだけを送信することを意味します。
Static Router Port	設定に適用する静态ルータポートを入力します。
Dynamic Router Port	マルチキャストが有効なルータに接続するポートリストを表示します。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

「Select All」ボタンをクリックするとすべてのポートを選択します。

「Clear All」ボタンをクリックするとすべてのポートの選択を解除します。

### MLD Proxy Downstream Settings (MLD プロキシダウンストリーム設定)

MLD プロキシのダウンストリームインターフェースを設定します。MLD プロキシのダウンストリームインターフェースは MLD Snooping が有効な VLAN である必要があります。

L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Proxy > MLD Proxy Downstream Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 8-86 MLD Proxy Downstream Settings 画面

以下の項目が表示されます。

項目	説明
VLAN Name	MLD プロキシダウンストリームインターフェースに所属する VLAN 名を入力します。
VID List	MLD プロキシダウンストリームインターフェースに所属する VID リストを入力します。
Downstream Action	適切な操作を選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Add - ダウンストリームインターフェースを追加します。</li><li>Delete - ダウンストリームインターフェースを削除します。</li></ul>

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### MLD Proxy Group (MLD プロキシグループ)

MLD プロキシグループ設定を参照します。

L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Proxy > MLD Proxy Group の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 8-87 MLD Proxy Group 画面

### MLD プロキシメンバポートの参照

「Member Ports」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。




図 8-88 MLD Proxy Group 画面

## MLD Snooping (MLD Snooping 設定)

Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping は、IPv4 の IGMP Snooping と同じように使用される IPv6 機能です。マルチキャストデータを要求する VLAN に接続しているポートを検出するために使用されます。選択した VLAN 上のすべてのポートにマルチキャストトラフィックが流れる替わりに、MLD Snooping は、リクエストポートとマルチキャストの送信元によって生成する MLD クエリと MLD レポートを使用してデータを受信したいポートにのみマルチキャストデータを転送します。

MLD Snooping は、エンドノードと MLD ルータ間で交換される MLD コントロールパケットのレイヤ 3 部分を調査することで実行されます。ルータがマルチキャストトラフィックをリクエストしていることをスイッチが検出すると、該当ポートを IPv6 マルチキャストテーブルに直接追加し、そのポートにマルチキャストトラフィックを転送する処理を開始します。マルチキャストルーティングテーブル内のこのエントリは該当ポート、その VLAN ID、および関連する IPv6 マルチキャストグループアドレスを記録し、このポートをアクティブな Listening ポートと見なします。アクティブな Listening ポートはマルチキャストグループデータの受信だけをします。

### MLD コントロールメッセージ

MLD Snooping バージョン 1 の実行には、デバイス間で 3 つのタイプのメッセージが送信されます。これらのメッセージは、130、131、132 および 143 にラベル付けされた ICMPv6 パケットヘッダによって定義されています。

#### 1. Multicast Listener Query

IPv4 の IGMPv2 Host Membership Query (HMQ) と類似のものです。ルータは ICMPv6 パケットヘッダ内に 130 とラベル付けされた本メッセージを送信し、マルチキャストデータをリクエストしているリンクがあるかどうか問い合わせます。ルータが送信する MLD クエリメッセージには 2 つのタイプがあります。General Query は全マルチキャストアドレスに Listening ポートすべてにマルチキャストデータを送信する準備が整ったことを通知するために使用します。また、Multicast Specific query は特定のマルチキャストアドレスに送信準備が整ったことを通知するために使用します。2 つのメッセージタイプは IPv6 ヘッダ内のマルチキャスト終点アドレス、および Multicast Listener クエリメッセージ内のマルチキャストアドレスによって区別します。

#### 2. Multicast Listener Report Version 1

IGMPv2 の Host Membership Report (HMR) と類似のものです。Listening ポートは、Multicast Listener クエリメッセージに応じて ICMPv6 パケットヘッダ内に 131 とラベル付けされた本メッセージをクエリスイッチに送信し、マルチキャストアドレスからマルチキャストデータを受信する希望があることを伝えます。

#### 3. Multicast Listener Done

IGMPv2 の Leave Group Message と類似のものです。マルチキャスト Listening ポートは、ICMPv6 パケットヘッダ内に 132 とラベル付けされた本メッセージを送信し、特定のマルチキャストグループアドレスからマルチキャストデータを受信せず、このアドレスからのマルチキャストデータとともに "done" (完了) した旨を伝えます。スイッチは本メッセージを受信すると、この Listening ポートには特定のマルチキャストグループアドレスからのマルチキャストトラフィックを送信しません。

#### 4. Multicast Listener Report, Version 2

IGMPv3 の Host Membership Report (HMR) と類似のものです。Listening ポートは、Multicast Listener クエリメッセージに応じて ICMPv6 パケットヘッダ内に 143 とラベル付けされた本メッセージをクエリスイッチに送信し、マルチキャストアドレスからマルチキャストデータを受信する希望があることを伝えます。

## MLD Snooping Settings (MLD Snooping 設定)

スイッチの MLD Snooping を有効にして、MLD Snooping の設定を行います。

L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Snooping > MLD Snooping Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'MLD Snooping Settings' page. At the top, there is a 'MLD Snooping Global Settings' section with a 'MLD Snooping State' radio button set to 'Disabled'. Below this is a table titled 'Total Entries: 5' with columns for VID, VLAN Name, State, and Modify Router Port. Each row has an 'Edit' button. Navigation buttons at the bottom include '1/1', '1', and 'Go'.

Total Entries: 5			
VID	VLAN Name	State	Modify Router Port
1	default	Disabled	<a href="#">Edit</a>
10	Management	Disabled	<a href="#">Edit</a>
20	test_privat...	Disabled	<a href="#">Edit</a>
30	super_vlan	Disabled	<a href="#">Edit</a>
40	sub_vlan	Disabled	<a href="#">Edit</a>

図 8-89 MLD Snooping Settings 画面

VLAN よりて定義されているスイッチの現在の MLD Snooping 設定を表示します。

## L2 Features (L2機能の設定)

### MLD Snooping のグローバル設定

「MLD Snooping State」で MLD Snooping 機能を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にし、「Apply」ボタンをクリックして変更を有効にします。

### MLD Snooping に特定の VLAN を設定する

対応する VLAN の「Edit」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。

MLD Snooping Parameters Settings			
VID	1	VLAN Name	default
Rate Limit	No Limitation	Querier IP	::
Querier Expiry Time	0 sec	Query Interval (1-65535)	125 sec
Max Response Time (1-25)	10 sec	Robustness Value (1-7)	2
Last Listener Query Interval (1-25)	1 sec	Proxy Reporting Source IP	:: (e.g.: 23D4::1)
Proxy Reporting State	Disabled	Querier State	Disabled
Fast Done	Disabled	State	Disabled
Version	2	Querier Role	Non-Querier
Topology Change Notification	Process		
<input type="button" value="&lt;&lt; Back"/> <input type="button" value="Apply"/>			

図 8-90 MLD Snooping Parameters Settings 画面

以下の項目を参照または編集することができます。

項目	説明
VID	VLAN 名と共に MLD Snooping 設定の編集を行う VLAN を識別するために使用する ID です。
VLAN Name	VLAN IDと共に MLD Snooping 設定の編集を行う VLAN を識別するために使用する名称です。
Rate Limit	スイッチが特定のポート /VLAN で処理できる MLD 制御パケットのレートを表示します。レートはパケット / 秒で指定されます。制限レートを超過したパケットは破棄されます。
Querier IP	ネットワークに MLD クエリを送信するデバイスの IP アドレスを表示します。
Querier Expiry Time	クエリアの有効時間を表示します。
Query Interval (1-65535)	一般的なクエリア送信間隔 (秒) を指定します。初期値は 125 (秒) です。
Max Response Time (1-25)	リスナーからのレポートを待つ最大時間を 1-25 (秒) で設定します。初期値は 10 (秒) です。
Robustness Value (1-7)	予想されるサブネット上のパケットの損失に応じてこの変数を調整します。Robustness Variable は以下の MLD メッセージ間隔を計算して使用されます。1-7 の範囲から指定します。初期値は 2 です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Group Listener Interval - マルチキャストルータがネットワーク上のグループにリスナーがないと判断するまでの時間。</li> <li>Other Querier Present Interval - マルチキャストルータがクエリアである他のマルチキャストルータがないと判断するまでの時間。</li> <li>Last Listener Query Count - ルータがグループにローカルリスナーがないと見なす前に送信された Group-Specific Query 数。初期値は Robustness Variable の値です。</li> </ul> サブネットが失われたと予想する場合には、この値を増やすことができます。
Last Member Query Interval (1-25)	Group-Specific Query メッセージ (Leave Group メッセージに応じて送信されるものも含む) の最大送信間隔を指定します。この間隔はルータがグループのラストメンバの損失を検出するためにかかる時間をより減少するように低くします。
Proxy Reporting Source IP	プロキシレポーティングの送信元 IPv6 アドレスを指定します。
Proxy Reporting State	プルダウンメニューを使用して、本機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
Querier State	有効または無効にして、スイッチを (MLD クエリパケットを送信する) MLD Querier または (MLD クエリパケットを送信しない) Non-Querier として指定します。初期値は無効です。
Fast Done	MLD Snooping の Fast Done 機能を有効または無効にします。有効にすると、システムが MLD Leave メッセージを受信するとメンバはすぐにグループから削除されます。
State	指定した VLAN への MLD Snooping 機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は無効です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - スイッチが MLD クエリパケットを送信する MLD クエリアとして選択されます。</li> <li>Disabled - スイッチは MLD クエリアとしての役目を果たしません。</li> </ul>
Version	このポートに送信される MLD パケットのバージョンを指定します。インターフェースが受信した MLD パケットが指定のバージョンより高いバージョンを持つ場合、本パケットはルータポートから転送されるか、VLAN 内にフラッディングされます。
Querier Role	Query パケット送信についてのスイッチの動作を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Querier - スイッチが MLD Query パケットの送信を行います。</li> <li>Non-Querier - スイッチが MLD Query パケットの送信を行いません。</li> </ul> 本項目は「Querier State」と「State」で「Enabled」指定時には「Querier」と表示されます。

項目	説明
Topology Change Notification	MLD スヌーピングにおいて、スパニングツリー処理によるリンクレイヤトポロジの変更を認識するかどうかを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ignore - MLD スヌーピングにおいて、スパニングツリーの処理によるリンクトポロジレイヤの変更は無視されます。リンクレイヤトポロジの変更があった際、General Query はドメイン内に送信されません。</li> <li>Process - MLD スヌーピングにおいて、スパニングツリーによるリンクレイヤトポロジの変更が処理されます。General Query は、トポロジが変更されたリンクレイヤの同じドメインに対して送信されます。</li> </ul>

上記項目設定後、「Apply」ボタンをクリックして変更を有効にします。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

「Modify Router Port」リンクをクリックすると、エントリの編集をすることができます。

#### MLD Snooping ルータポートの設定

MLD Snooping ルータポート設定を編集する場合は、対応する「[Modify Router Port](#)」リンクをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'MLD Snooping Router Port Settings' configuration interface. At the top, it displays 'VID: 1' and 'VLAN Name: default'. Below this are three main sections: 'Static Router Port', 'Forbidden Router Port', and 'Dynamic Router Port', each represented by a horizontal grid of 26 ports (numbered 01 to 26). Each grid has 'Select All' and 'Clear All' buttons at the top right. At the bottom of the interface are '<< Back' and 'Apply' buttons. Below the main interface, there is a separate 'Router IP Table' section with columns for 'NO.' and 'Router IP'.

図 8-91 MLD Snooping Router Port Settings 画面

以下の項目を指定します。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
Static Router Port	マルチキャストが有効なルータに接続するポート範囲を指定します。これは、宛先としてルータが持つすべてのパケットをプロトコルなどにかかわらず、マルチキャストが有効なルータに到達するように設定します。
Forbidden Router Port	マルチキャストが有効なルータに接続しないポート範囲を指定します。これは、禁止ポートがルーティングパケットを送信しないように設定します。
Dynamic Router Port	ダイナミックに設定されたルータポートを表示します。
Ports	個別に適切なポートを選択して、ルータポート設定に含めます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>「Select All」ボタンをクリックするとすべてのポートを選択します。</li> <li>「Clear All」ボタンをクリックするとすべてのポートの選択を解除します。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

## L2 Features (L2機能の設定)

### MLD Snooping Rate Limit Settings (MLD Snooping レート制限設定)

スイッチが特定のポート /VLAN で処理できる MLD 制御パケットのレート制限を設定します。この設定は、ポートまたは VLAN 内の最大パケット数 / 秒を制限するのに使用されます。

L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Snooping > MLD Snooping Rate Limit Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'MLD Snooping Rate Limit Settings' configuration page. It has two tabs at the top: 'Port List' (selected) and 'VID List'. Under 'Port List', there is a text input field and a 'Rate Limit (1-1000)' dropdown set to 'No Limit'. Under 'VID List', there is a text input field and a 'Rate Limit (e.g.: 1, 3-4)' dropdown set to 'No Limit'. Below these are two search fields: 'Port List' and 'VID List', each with a 'Find' button. A table titled 'Total Entries: 3' lists three entries:

VID	Rate Limit	Action
1	No Limit	Edit
30	No Limit	Edit
40	No Limit	Edit

At the bottom right are navigation buttons: '1/1', '1', and 'Go'.

図 8-92 MLD Snooping Rate Limit Settings 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Port List	本設定に使用するポートリストを指定します。
VID List	本設定に使用する VID リストを指定します。
Rate Limit	スイッチが特定のポート /VLAN で処理できる MLD 制御パケットのレート制限を設定します。レートはパケット / 秒で指定されます。制限を超過したパケットは破棄されます。「No Limit」オプションを選択すると、レート制限の要求は解除されます。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

#### エントリの参照

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

#### エントリの編集

1. 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

This screenshot shows the same configuration page as Figure 8-92, but for the first entry (VID 1). The 'Rate Limit' dropdown is now set to '1'. The other entries (VID 30 and VID 40) remain at 'No Limit'. The 'Edit' button next to VID 1 is highlighted.

図 8-93 MLD Snooping Rate Limit Settings 画面 - Edit

2. 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

**MLD Snooping Static Group Settings (MLD Snooping スタティックグループ設定)**

MLD Snooping マルチキャストグループのスタティックメンバポートを設定します。

L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Snooping > MLD Snooping Static Group Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。



図 8-94 MLD Snooping Static Group Settings 画面

以下 の項目を設定または表示します。

項目	説明
VLAN Name	スタティックグループのある VLAN 名。
VID List	スタティックグループのある VID リスト。
IPv6 Address	マルチキャストグループの IPv6 アドレスを指定します。

**エントリの参照**

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

**エントリの削除**

「Delete」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを削除します。

**エントリの登録**

「VLAN Name」または「VID List」、および「IPv6 Address」入力後、「Create」ボタンをクリックします。

**エントリの編集**

「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。



図 8-95 MLD Snooping Static Group Settings 画面

以下の項目を指定します。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。

「Select All」ボタンをクリックするとすべてのポートを選択します。

「Clear All」ボタンをクリックするとすべてのポートの選択を解除します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

## L2 Features (L2機能の設定)

### MLD Router Port (ルータポート参照)

スイッチの現在 IPv6 におけるルータポートとして設定されているポートを表示します。

L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Snooping > MLD Router Port メニューをクリックし、以下の画面を表示します。

MLD Router Port		Safeguard																								
VID	<input type="text"/>	Find																								
VLAN Name	default																									
<b>Total Entries: 3</b>																										
Unit	Port																									
1	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	1/3	1	2	3	>	>>	<input type="text"/>	Go																		
<b>Note:</b> S:Static Router Port, D:Dynamic Router Port, F:Forbidden Router Port																										

図 8-96 MLD Router Port 画面

1. 画面上の VID(VLAN ID) を入力します。
2. 「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

コンソールまたは Web ベースの管理インターフェースで設定されたルータポートはスタティックルータポートとして「S」で表示されます。スイッチにダイナミックに設定されたルータポートは「D」と表示され、Forbidden ポートは「F」と表示されます。

### MLD Snooping Group (MLD Snooping グループ)

スイッチの MLD Snooping グループテーブルを参照します。MLD Snooping 機能では、スイッチを通過する MLD パケットからマルチキャストグループの IP アドレスと送信元の IP アドレスを読み取ることができます。MLD Snooping は、IPv4 の IGMP Snooping に相当する IPv6 の機能です。

L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Snooping > MLD Snooping Group の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

MLD Snooping Group		Safeguard							
<input checked="" type="radio"/> VLAN Name	<input type="text"/>								
<input type="radio"/> VID List (e.g.: 1, 4-6)	<input type="text"/>								
<input type="radio"/> Port List (e.g.: 1:1, 1:3-1:5)	<input type="text"/>								
Group IPv6 Address	<input type="text"/>	Find							
<input type="button" value="View All"/>									
<b>Total Entries: 0</b>									
VID	VLAN Name	Source	Group	Member Port	Router Port	Group Type	Up Time	Expiry Time	Filter Mode

図 8-97 MLD Snooping Group 画面

#### MLD Snooping グループテーブルの参照

以下の項目を使用して、検索します。

項目	説明
VLAN Name	マルチキャストグループの VLAN 名を入力します。
VID List (e.g.: 1, 4-6)	マルチキャストグループの VLAN ID リストを入力します。
Port List	マルチキャストグループを検索するのに使用されるポート番号を指定します。
Group IPv6 Address	IPv6 アドレスを指定します。

適切な情報を入力して、「Find」ボタンをクリックします。検索されたエントリは「MLD Snooping Group Table」に表示されます。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

## MLD Snooping Forwarding Table (MLD Snooping フォワーディングテーブル)

スイッチ上の現在の MLD Snooping フォワーディングテーブルのエントリを表示します。

マルチキャストグループを送出するポートリストと転送される特定の送信元をチェックする簡単な方法を提供します。送信元 VLAN のパケットをフォワーディング VLAN に転送します。さらに、MLD Snooping はフォワーディングポートを制限します。

L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Snooping > MLD Snooping Forwarding Table の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-98 MLD Snooping Forwarding Table 画面

以下の項目を使用して検索します。

項目	説明
VLAN Name	MLD Snooping フォワーディングテーブル情報を参照する VLAN 名。
VID List	MLD Snooping フォワーディングテーブル情報を参照するマルチキャストグループの VLAN ID リスト。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

## MLD Snooping Counter (MLD Snooping カウンタ)

MLD Snooping の有効後に、スイッチが受信した MLD プロトコルパケットの統計情報カウンタを表示します。

L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Snooping > MLD Snooping Counter の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-99 MLD Snooping Counter 画面

以下の項目が表示されます。

項目	説明
VLAN Name	マルチキャストグループの VLAN 名。
VID List	マルチキャストグループの VLAN ID リスト。
Port List	マルチキャストグループのポートリスト。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

## L2 Features (L2機能の設定)

### MLD Snooping カウンターテーブルの参照

「[Packet Statistics](#)」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

Browse MLD Snooping Counter		Safeguard	
MLD Snooping Counter Table			
		<a href="#">Clear Counter</a>	
Port : 1:1		<a href="#">Refresh</a>	
Group Number : 0		<a href="#">&lt;&lt;Back</a>	
Receive Statistics			
Query		Report & Done	
MLD v1 Query	0	MLD v1 Report	0
MLD v2 Query	0	MLD v2 Report	0
Total	0	MLD v1 Done	0
Dropped By Rate Limitation	0	Total	0
Dropped By Multicast VLAN	0	Dropped By Rate Limitation	0
		Dropped By Max Group Limitation	0
		Dropped By Group Filter	0
		Dropped By Multicast VLAN	0
Transmit Statistics			
Query		Report & Done	
MLD v1 Query	0	MLD v1 Report	0
MLD v2 Query	0	MLD v2 Report	0
Total	0	MLD v1 Done	0
		Total	0

図 8-100 Browse MLD Snooping Counter 画面

「Clear Counter」ボタンをクリックして、本欄に表示したすべてのエントリをクリアします。

「Refresh」ボタンをクリックして、テーブルを更新して新しいエントリを表示します。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## Multicast VLAN (マルチキャスト VLAN)

スイッチング環境には、マルチプル VLAN が存在する可能性があります。マルチキャストクエリがスイッチを通過する度に、スイッチはシステム上の各 VLAN にそれぞれ異なるデータのコピーを送信する必要があります。これは順々にデータトラフィックを増加ていき、トラフィックのパスを塞いでしまう可能性があります。トラフィックの負荷を軽減するために、マルチキャスト VLAN を組み込むことができます。これらのマルチキャスト VLAN は、複数のコピーの代わりにこのマルチキャストトラフィックを 1 つのコピーとしてマルチキャスト VLAN の受信者に送信します。

スイッチに組み込まれている他の一般的な VLAN に関係なく、マルチキャストトラフィックを送信したいマルチプル VLAN に対してどんなポートも追加することができます。マルチキャストトラフィックをスイッチに送信するソースポートを設定した後、そのマルチキャストトラフィックを送信するべきポートを設定します。ソースポートは受信ポートとなることはできないため、指定すると、スイッチはエラーメッセージを表示します。一度適切に設定されると、マルチキャストデータの流れはタイムリーで信頼できる方式で受信ポートに中継されます。

本スイッチのマルチキャスト VLAN 機能には、以下のような制限があります。

### 制限と条件：

1. マルチキャスト VLAN はエッジおよびエッジでないスイッチで実行することができます。
2. メンバポートとソースポートはマルチキャスト VLAN で使用できます。しかし、特定のマルチキャスト VLAN では、メンバポートとソースポートを同じポートにはできませんのでご注意ください。
3. マルチキャスト VLAN はノーマルな 802.1Q VLAN とは排他的です。これは、802.1Q VLAN とマルチキャスト VLAN の VLAN ID(VID) と VLAN 名は同じにはできないことを意味します。VID または VLAN 名がどんな VLAN でも一度選択されると、別の VLAN に使用することはできません。
4. 設定された VLAN の通常の表示は設定されたマルチキャスト VLAN を表示しません。
5. 一度、マルチキャスト VLAN が有効になると、この VLAN に対応する IGMP/MLD Snooping 状態も有効になります。有効になったマルチキャスト VLAN の IGMP/MLD 機能を無効にすることはできません。
6. 1 つの IP マルチキャストアドレスを複数のマルチキャスト VLAN に追加することはできませんが、1 つのマルチキャスト VLAN に複数の範囲を追加することはできます。

**IGMP Multicast Group Profile Settings (IGMP マルチキャストグループプロファイル設定)**

プロファイルを追加し、指定したスイッチポートに受信するマルチキャストアドレスレポートを設定します。本機能は、受信するレポート数とスイッチに設定するマルチキャストグループ数を制限することができます。

特定のスイッチポートに到着するレポートを受信する (Permit) またはレポートを拒否する (Deny) IP アドレス /IP アドレス範囲を設定することができます。

L2 Features > L2 Multicast Control > Multicast VLAN > IGMP Multicast Profile Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-101 IGMP Multicast Group Profile Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Profile Name	IP マルチキャストプロファイル名を入力します。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

**エントリの追加**

「Profile Name」を入力して「Add」ボタンをクリックして新しいエントリを追加します。

**エントリの削除**

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

**エントリの変更**

1. 「Group List」リンクをクリックし、以下の画面を表示します。



図 8-102 Multicast Group Profile Multicast Address Settings 画面

以下の項目が表示されます。

項目	説明
Multicast Address List	マルチキャストアドレスリストの値を入力します。

2. 「Multicast Address List」でアドレス範囲を入力し、「Add」ボタンをクリックします。

**エントリの削除**

該当するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。

「<<Back」をボタンをクリックし、前のページに戻ります。

## L2 Features (L2機能の設定)

### IGMP Snooping Multicast VLAN Settings (IGMP Snooping マルチキャスト VLAN 設定)

IGMP Snooping マルチキャスト VLAN の作成と設定を行います。

L2 Features > L2 Multicast Control > Multicast VLAN > IGMP Snooping Multicast VLAN Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 1			
VID	VLAN Name	Remap Priority	
20	vlan20	None	<a href="#">Profile List</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>

図 8-103 IGMP Snooping Multicast VLAN Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
IGMP Multicast VLAN State	IGMP マルチキャスト VLAN 状態を有効または無効にします。
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched	IGMP マルチキャスト VLAN フォワーディングの状態を有効または無効にします。
IGMP Multicast VLAN Auto Assign VLAN	正しいマルチキャスト VLANへの IGMP コントロールパケットの割り当てを有効または無効にします。自動割り当て VLAN を有効にした場合、イングレスポートが所属するマルチキャスト VLAN プロファイルに対し、グループが一致するかどうかをチェックします。一致したマルチキャスト VLAN はパケット VLAN として設定されます。本機能を無効にすると、スイッチは VID チェックを行い、グループが現在のプロファイルバインディングと一致しない場合にパケットを破棄します。
VLAN Name	使用する VLAN 名を入力します。
VID (2-4094)	使用する VID を指定します。
Remap Priority	<ul style="list-style-type: none"><li>0-7 - マルチキャスト VLAN に転送されるデータトラフィックに関するリマップ優先度 (0-7)。</li><li>None - パケットの元の優先度が使用されます。(初期値)</li></ul>
Replace Priority	スイッチはパケットの優先度をリマップ優先度に基づいて変更します。リマップ優先度が設定される場合だけ、このフラグは有効になります。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

#### マルチキャスト VLAN の登録

- 「IGMP Multicast VLAN State」を「Enabled」(有効) を選択し、「Apply」ボタンをクリックします。
- 各項目を入力後、「Add」ボタンをクリックしてエントリを追加します。

#### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。

## マルチキャスト VLAN の変更

1. 変更するエントリの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-104 IGMP Snooping Multicast VLAN Settings 画面 - Edit

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
VLAN Name	定義済みのマルチキャスト VLAN 名を表示します。
State	選択した VLAN のマルチキャスト VLAN を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。
Replace Source IP	IGMP Snooping 機能を使用すると、ホストが送信した IGMP レポートパケットは送信元ポートに転送されます。パケットの転送の前に、Join パケット内の送信元 IP アドレスはこの IP アドレスに変更されます。設定しない場合、送信元 IP アドレスはゼロ IP アドレスを使用します。
Remap Priority	リマップの優先順位は、マルチキャスト VLAN に送信されるデータトラフィックに対応しています。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0-7 - マルチキャスト VLAN に転送されるデータトラフィックに関するリマップ優先度 (0-7)。</li> <li>None - パケットの元の優先度が使用されます。(初期値)</li> </ul>
Replace Priority	スイッチがリマップ優先順位に基づいてパケットの元の優先順位を変更します。本オプションは、リマップ優先順位を設定している場合にのみ有効です。
Unit	設定するユニットを指定します。
Untagged Member Ports	マルチキャスト VLAN のタグなしメンバポートを指定します。
Tagged Member Ports	マルチキャスト VLAN のタグ付きメンバポートを指定します。
Untagged Source Ports	マルチキャストトラフィックがスイッチに入力しているタグなしソースポートを指定します。タグなしソースポートの PVID は、自動的にマルチキャスト VLAN に対して変更されます。ソースポートは 1 つのマルチキャスト VLAN に対してタグ付けまたはタグなしのいずれかとなり、つまり、両方のタイプは同じマルチキャスト VLAN のメンバとなることができません。
Tagged Source Ports	マルチキャスト VLAN のタグ付きメンバとしてソースポートまたはソースポート範囲を指定します。

「Select All」ボタンをクリックするとすべてのポートを選択します。

「Clear All」ボタンをクリックするとすべてのポートの選択を解除します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

2. 画面上部に表示される定義済みの項目を変更し、「Apply」ボタンをクリックします。

## L2 Features (L2機能の設定)

### マルチキャスト VLAN グループリストの設定

- 既に作成したプロファイルにマルチキャスト VLAN を追加する場合は、追加するグループリストの「Profile List」のリンクをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-105 IGMP Snooping Multicast VLAN Group List Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
VID	VLAN ID が表示されます。
VLAN Name	VLAN 名が表示されます。
Profile Name	IGMP Snooping マルチキャスト VLAN グループプロファイル名を選択します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

- プロファイル名を入力し、「Add」ボタンをクリックしてエントリを追加します。

### マルチキャスト VLAN グループリストの削除

- ISM VLAN グループリストを削除する場合は、該当する行の「Delete」ボタンをクリックします。

「IGMP Snooping VLAN Settings」画面に戻るには、「Show IGMP Snooping Multicast VLAN Entries」リンクをクリックします。

## MLD Multicast Group Profile Settings (MLD マルチキャストグループプロファイル設定)

プロファイルを追加し、指定したスイッチポートに受信するマルチキャストアドレスレポートを設定します。本機能は、受信するレポート数とスイッチに設定するマルチキャストグループ数を制限することができます。

特定のスイッチポートに到着するレポートを受信する (Permit) またはレポートを拒否する (Deny) IP アドレス /IP アドレス範囲を設定することができます。

L2 Features > L2 Multicast Control > Multicast VLAN > MLD Multicast Group Profile Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-106 MLD Multicast Group Profile Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Profile Name	MLD マルチキャストプロファイル名を入力します。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

### エントリの追加

「Profile Name」を入力して「Add」ボタンをクリックして新しいエントリを追加します。

### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

## エンtriesの変更

1. 「Multicast Address List」欄の対応する「Group List」リンクをクリックし、以下の画面を表示します。



図 8-107 Multicast Group Profile Multicast Address Settings 画面 - Edit

以下の項目が表示されます。

項目	説明
Multicast Address List	マルチキャストアドレスリストの値を入力します。

2. 「Multicast Address List」でマルチキャストアドレス範囲を入力し、「Add」ボタンをクリックします。

「<<Back」をボタンをクリックし、前のページに戻ります。

## MLD Snooping Multicast VLAN Settings (MLD Snooping マルチキャスト VLAN 設定)

MLD Snooping マルチキャスト VLAN の作成と設定を行います。

L2 Features > L2 Multicast Control > Multicast VLAN > MLD Snooping Multicast VLAN Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 8-108 MLD Snooping Multicast VLAN Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
MLD Multicast VLAN State	MLD マルチキャスト VLAN 状態を有効または無効にします。
MLD Multicast VLAN Forward Unmatched	MLD マルチキャスト VLAN フォワーディングの不一致の状態を有効または無効にします。
MLD Multicast VLAN Auto Assign VLAN	正しいマルチキャスト VLAN への MLD コントロールパケットの割り当てを有効または無効にします。自動割り当て VLAN を有効にした場合、イングレスポートが所属するマルチキャスト VLAN プロファイルに対し、グループが一致するかどうかをチェックします。一致したマルチキャスト VLAN はパケット VLAN として設定されます。本機能を無効にすると、スイッチは VID チェックを行い、グループが現在のプロファイルバインディングと一致しない場合にパケットを破棄します。
VLAN Name	使用する VLAN 名を入力します。
VID	使用する VID を指定します。
Remap Priority	<ul style="list-style-type: none"> <li>0-7 - マルチキャスト VLAN に転送されるデータトラフィックに関連するリマップ優先度 (0-7)。</li> <li>None - パケットの元の優先度が使用されます。(初期値)</li> </ul>
Replace Priority	スイッチはパケットの優先度をリマップ優先度に基づいて変更します。リマップ優先度が設定される場合だけ、このフラグは有効になります。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

## L2 Features (L2機能の設定)

### マルチキャスト VLAN の登録

- 「MLD Multicast VLAN State」を「Enabled」(有効)を選択し、「Apply」ボタンをクリックします。
- 各項目を入力後、「Add」ボタンをクリックしてエントリを追加します。

### マルチキャスト VLAN の変更

- 変更するエントリの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-109 MLD Snooping Multicast VLAN Settings 画面 - Edit

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
VLAN Name	定義済みのマルチキャスト VLAN 名を表示します。
State	選択した VLAN のマルチキャスト VLAN を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。
Replace Source IP	MLD Snooping 機能を使用すると、ホストが送信した MLD レポートパケットは送信元ポートに転送されます。パケットの転送の前に、Join パケット内の送信元 IP アドレスはこの IP アドレスに変更されます。設定しない場合、送信元 IP アドレスはゼロ IP アドレスを使用します。
Remap Priority	リマップの優先順位は、マルチキャスト VLAN に送信されるデータトラフィックに対応しています。 <ul style="list-style-type: none"><li>0-7 - マルチキャスト VLAN に転送されるデータトラフィックに関連するリマップ優先度 (0-7)。</li><li>None - 「none」が指定されると、パケットの元の優先度が使用されます。(初期値)</li></ul>
Replace Priority	選択すると、スイッチがリマップ優先順位に基づいてパケットの元の優先順位を変更します。本オプションは、リマップ優先順位を設定している場合にのみ有効です。
Unit	設定するユニットを指定します。
Untagged Member Ports	マルチキャスト VLAN のタグなしメンバポートを指定します。
Tagged Member Ports	マルチキャスト VLAN のタグ付きメンバポートを指定します。
Untagged Source Ports	マルチキャストトラフィックがスイッチに入力しているタグなしソースポートを指定します。タグなしソースポートの PVID は、自動的にマルチキャスト VLAN に対して変更されます。ソースポートは 1 つのマルチキャスト VLAN に対してタグ付けまたはタグなしのいずれかとなり、つまり、両方のタイプは同じマルチキャスト VLAN のメンバとなることができません。
Tagged Source Ports	マルチキャスト VLAN のタグ付きメンバとしてソースポートまたはソースポート範囲を指定します。

「Select All」ボタンをクリックするとすべてのポートを選択します。

「Clear All」ボタンをクリックするとすべてのポートの選択を解除します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

- 画面上部に表示される定義済みの項目を変更し、「Apply」ボタンをクリックします。

### マルチキャスト VLAN グループリストの設定

1. 既に作成したプロファイルにマルチキャスト VLAN を追加する場合は、追加するグループリストの「[Profile List](#)」のリンクをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-110 MLD Snooping Multicast VLAN Group List Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
VID	VLAN ID が表示されます。
VLAN Name	VLAN 名が表示されます。
Profile Name	MLD Snooping マルチキャスト VLAN グループプロファイル名を選択します。

2. プロファイル名を入力し、「Add」ボタンをクリックしてエントリを追加します。

### マルチキャスト VLAN グループリストの削除

1. ISM VLAN グループリストを削除する場合は、該当する行の「Delete」ボタンをクリックします。

「MLD Snooping VLAN Settings」画面に戻るためには、「[Show MLD Snooping Multicast VLAN Entries](#)」リンクをクリックします。

## Multicast Filtering (マルチキャストフィルタリング)

### IPv4 Multicast Filtering (IPv4 マルチキャストフィルタリング)

#### IPv4 Multicast Profile Settings (IPv4 マルチキャストプロファイル設定)

指定したスイッチポートにマルチキャストアドレスレポートを受信するプロファイルを追加します。本機能は、受信するレポート数とスイッチに設定するマルチキャストグループ数を制限することができます。特定のスイッチポートに到着するレポートを受信する (Permit) またはレポートを拒否する (Deny) IPv4 アドレス /IPv4 アドレス範囲を設定することができます。

L2 Features > Multicast Filtering > IPv4 Multicast Filtering > IPv4 Multicast Filtering Profile Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-111 IPv4 Multicast Profile Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Profile ID (1-60)	プロファイル ID を入力します。
Profile Name	IP マルチキャストプロファイル名を入力します。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。


## L2 Features (L2機能の設定)

### エントリの登録

各項目を入力後、「Add」ボタンをクリックしてエントリを追加します。

### エントリの編集

- 「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。



The screenshot shows the 'IPv4 Multicast Profile Settings' window. At the top, there are fields for 'Profile ID (1-60)' and 'Profile Name' (with a note '(Max: 32 characters)'). Below these are 'Add' and 'Find' buttons, and a 'Delete All' button. A message 'Total Entries: 1' is displayed above a table. The table has columns 'Profile ID' and 'Profile Name'. One entry (No. 1) is shown with the profile name 'ipv4profile'. At the bottom are 'Group List', 'Apply', and 'Delete' buttons.

図 8-112 IPv4 Multicast Profile Settings 画面 - Edit

- 指定エントリ名を編集し、「Apply」ボタンをクリックします。

### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

### マルチキャストグループリストの設定

「Group List」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。



The screenshot shows the 'Multicast Address Group List Settings' window. It has fields for 'Profile ID' (1), 'Profile Name' (ipv4profile), and 'Multicast Address List' (with a note '(e.g.: 235.2.2.1-235.2.2.2)'). Below these are 'Add' and '<<Back' buttons. A message 'Multicast Address Group List: 1' is displayed above a table. The table has columns 'NO.' and 'Multicast Address List'. One entry (No. 1) is shown with the address '235.2.2.1-235.2.2.2'. At the bottom are 'Edit' and 'Delete' buttons.

図 8-113 Multicast Address Group List Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Profile ID	プロファイル ID が表示されます。
Profile Name	プロファイル名が表示されます。
Multicast Address List	マルチキャストアドレスリストを入力します。


### エントリの登録

各項目を入力後、「Add」ボタンをクリックしてエントリを追加します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

### エントリの編集

- 「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。



The screenshot shows the 'Multicast Address Group List Settings' window, identical to Figure 8-113 but with the 'Edit' button highlighted. It has fields for 'Profile ID' (1), 'Profile Name' (IPv4Profile), and 'Multicast Address List' (with a note '(e.g.: 235.2.2.1-235.2.2.2)'). Below these are 'Add' and '<<Back' buttons. A message 'Multicast Address Group List: 1' is displayed above a table. The table has columns 'NO.' and 'Multicast Address List'. One entry (No. 1) is shown with the address '235.2.2.2'. At the bottom are 'Apply' and 'Delete' buttons.

図 8-114 IPv4 Multicast Profile Settings 画面 - Edit

- 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

**エントリの削除**

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

**IPv4 Limited Multicast Range Settings (IPv4 マルチキャスト範囲の限定設定)**

IPv4マルチキャスト範囲の制限設定を適用するスイッチのポートまたはVLANを設定します。送信元ポートごとに受信ポートに送信可能なマルチキャストアドレスの範囲を設定します。

L2 Features > Multicast Filtering > IPv4 Multicast Filtering > IPv4 Limited Multicast Range Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-115 IPv4 Limited Multicast Range Settings 画面

制限する IP マルチキャストの範囲に含まれるスイッチポートを設定します。

以下の項目を指定してポートにマルチキャストアドレスフィルタリング機能を設定します。

項目	説明
Ports/VID List	マルチキャストアドレスフィルタ機能を追加または削除するポート範囲または VLAN ID を指定します。
Access	以下のオプションの一つを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Permit - 指定したポートまたは VID に一致するパケットを許可することを指定します。</li> <li>Deny - 指定したポートまたは VID に一致するパケットを破棄することを指定します。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックし、設定を適用します。

画面中央にある項目を設定し、指定のプロファイルのポートにマルチキャストアドレスフィルタリング機能を設定します。

項目	説明
Ports	マルチキャストアドレスフィルタ機能を追加または削除するポート範囲を指定します。
Profile ID	プルダウンメニューを使用して、指定したポート範囲に(から)追加または削除するプロファイル ID を選択します。
Access	プルダウンメニューを使用して、以下のオプションの一つを選択します <ul style="list-style-type: none"> <li>Permit - プロファイル内に指定されているアドレスに一致するパケットを許可します。</li> <li>Deny - プロファイル内に指定されているアドレスに一致するパケットを破棄します。</li> </ul>

**新しいマルチキャストアドレス範囲の追加**

適切な情報を入力し、「Add」ボタンをクリックします。

**マルチキャストアドレス範囲の削除**

情報を入力し、「Delete」ボタンをクリックします。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

## L2 Features (L2機能の設定)

### IPv4 Max Multicast Group Settings (IPv4 マルチキャストグループの最大数の設定)

学習されるマルチキャストグループの最大数をスイッチのポートに設定します。

L2 Features > Multicast Filtering > IPv4 Multicast Filtering > IPv4 Max Multicast Group Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

VID	Max Multicast Group Number	Action
1	Infinite	Drop
30	Infinite	Drop
40	Infinite	Drop
100	Infinite	Drop

図 8-116 IPv4 Max Multicast Group Settings 画面

以下の項目を使用して、設定します。

項目	説明
Ports	本設定に使用される適切なポートまたはポート範囲を選択します。
Max Group (1-1024)	マルチキャストグループの最大数を指定します。範囲は 1-1024 です。「Infinite」ボックスをチェックしない場合、ここに最大グループ数を入力します。
Infinite	「Infinite」(制限なし) を有効または無効にします。
Action	ルールに適切な操作を選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Drop - 破棄の動作を行います。</li><li>Replace - 交換の動作を行います。</li></ul>

#### エントリの追加

適切な情報を入力し「Apply」ボタンをクリックします。

#### エントリの参照

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

### IPv6 Multicast Filtering (IPv6 マルチキャストフィルタリング)

指定したスイッチポートにマルチキャストアドレスレポートを受信するプロファイルを追加します。本機能は、受信するレポート数とスイッチに設定するマルチキャストグループ数を制限することができます。特定のスイッチポートに到着するレポートを受信する(Permit)またはレポートを拒否する(Deny)IPv6 アドレス /IPv6 アドレス範囲を設定することができます。

### IPv6 Multicast Profile Settings (IPv6 マルチキャストプロファイル設定)

IPv6 マルチキャストプロファイルの追加、削除、または設定を行います。

L2 Features > Multicast Filtering > IPv6 Multicast Filtering > IPv6 Multicast Filtering Profile Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Profile ID (1-60)	Profile Name
1	ipv6Profile

図 8-117 IPv6 Multicast Profile Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Profile ID (1-60)	プロファイルIDを入力します。
Profile Name	IPマルチキャストプロファイル名を入力します。

#### エントリの登録

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

#### エントリの参照

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

#### エントリの編集

1. 「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'IPv6 Multicast Profile Settings' interface. At the top, there are fields for 'Profile ID (1-60)' and 'Profile Name' (with a note '(Max: 32 characters)'). Below these are 'Add' and 'Find' buttons. A 'Delete All' button is located at the bottom right. The main area displays a table titled 'Total Entries: 1'. It contains one row with 'Profile ID' 1 and 'Profile Name' 'ipv6Profile'. At the bottom of this table are 'Group List', 'Apply', and 'Delete' buttons.

図 8-118 IPv6 Multicast Profile Settings 画面 - Edit

2. 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

#### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

#### マルチキャストグループリストの設定

「Group List」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

The screenshot shows the 'Multicast Address Group List Settings' interface. At the top, there are fields for 'Profile ID' (1), 'Profile Name' ('ipv6Profile'), and 'Multicast Address List' (with a note '(e.g.: FF1E::1-FF1E::2)'). Below these are 'Add' and '<< Back' buttons. The main area displays a table titled 'Multicast Address Group List: 1'. It contains one row with 'NO.' 1 and 'Multicast Address List' 'FF1E::1-FF1E::2'. At the bottom of this table are 'Edit' and 'Delete' buttons.

図 8-119 Multicast Address Group List Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Profile ID	プロファイルIDが表示されます。
Profile Name	プロファイル名が表示されます。
Multicast Address List	マルチキャストアドレスリストを入力します。

#### エントリの登録

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

## L2 Features (L2機能の設定)

### エントリの編集

- 「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

Multicast Address Group List Settings

Profile ID	1	Safeguard
Profile Name	ipv6Profile	
Multicast Address List	<input type="text"/> (e.g.: FF1E::1-FF1E::2)	Add
		<< Back
<b>Multicast Address Group List: 1</b>		
NO.	Multicast Address List	
1	FF1E::1-FF1E::2	Apply Delete

図 8-120 Multicast Address Group List Settings 画面 - Edit

- 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

## IPv6 Limited Multicast Range Settings (IPv6 マルチキャスト範囲の限定設定)

IPv6マルチキャスト範囲の制限設定を適用するスイッチのポートまたはVLANを設定します。送信元ポートごとに受信ポートに送信可能なマルチキャストアドレスの範囲を設定します。

L2 Features > Multicast Filtering > IPv6 Multicast Filtering > IPv6 Limited Multicast Range Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

IPv6 Limited Multicast Range Settings

Ports	<input type="text"/> (e.g.: 1:1, 1:4-1:5)	Access	Permit	Apply	
Ports	<input type="text"/> (e.g.: 1:1, 1:4-1:5)	Profile ID	1	Access Permit	Add Delete
Ports	<input type="text"/> (e.g.: 1:1, 1:4-1:5)			Find	
<b>Total Entries: 4</b>					
VID	Access State	Profile ID			
1	Permit				
20	Permit				
30	Permit				
40	Permit				
					1/1 1 Go

図 8-121 IPv6 Limited Multicast Range Settings 画面

制限する IP マルチキャストの範囲に含まれるスイッチポートを設定します。

以下の項目を指定してポートにマルチキャストアドレスフィルタリング機能を設定します。

項目	説明
Ports/VID List	マルチキャストアドレスフィルタ機能を追加または削除するポート範囲またはVIDを指定します。
Access	プルダウンメニューを使用して、以下のオプションの一つを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Permit - 指定したポートまたはVIDに一致するパケットを許可することを指定します。</li> <li>Deny - 指定したポートまたはVIDに一致するパケットを破棄することを指定します。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックし、設定を適用します。

画面中央にある項目を設定し、指定のプロファイルのポートにマルチキャストアドレスフィルタリング機能を設定します。

項目	説明
Ports / VID List	マルチキャストアドレスフィルタ機能を追加または削除するポート範囲またはVIDを指定します。
Profile ID	プルダウンメニューを使用して、指定したポート範囲に(から)追加または削除するプロファイルIDを選択します。
Access	プルダウンメニューを使用して、以下のオプションの一つを選択します <ul style="list-style-type: none"> <li>Permit - プロファイル内に指定されているアドレスに一致するパケットを許可します。</li> <li>Deny - プロファイル内に指定されているアドレスに一致するパケットを破棄します。</li> </ul>

**新しいマルチキャストアドレス範囲の追加**

適切な情報を入力し、「Add」ボタンをクリックします。

**マルチキャストアドレス範囲の削除**

情報を入力し、「Delete」ボタンをクリックします。

**エントリの検索**

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

**IPv6 Max Multicast Group Settings (IPv6 マルチキャストグループの最大数の設定)**

ここでは、学習されるマルチキャストグループの最大数をスイッチのポートに設定します。

L2 Features > Multicast Filtering > IPv6 Multicast Filtering > IPv6 Max Multicast Group Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-122 IPv6 Max Multicast Group Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Ports / VID List	本設定に使用される適切なポート範囲または VID を選択します。
Max Group (1-1024)	マルチキャストグループの最大数を指定します。範囲は 1-1024 です。「Infinite」ボックスをチェックしない場合、ここに最大グループ数を入力します。
Infinite	「Infinite」(制限なし) を有効または無効にします。
Action	ルールに適切な操作を選択します。「Drop」を選択すると破棄の動作を行い、「Replace」を選択すると交換の動作を行います。

**エントリの登録**

適切な情報を入力し「Apply」ボタンをクリックします。

**エントリの検索**

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

## L2 Features (L2機能の設定)

### Multicast Filtering Mode (マルチキャストフィルタリングモード)

マルチキャストフィルタリングモードを設定します。

L2 Features > Multicast Filtering > Multicast Filtering Mode の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-123 Multicast Filtering Mode 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
VLAN Name/VID List	フィルタリングが適用されるVLANを指定します。「All」をチェックするとすべてのVLANにフィルタリングが適用されます。
Multicast Filtering Mode	指定したVLANポートに転送されるマルチキャストパケットを受信した時の動作を指定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Forward All Groups - 指定ポートVLANにすべてのマルチキャストパケットを転送します。</li><li>Forward Unregistered Groups - 指定ポート範囲に存在する登録されていないマルチキャストグループが受信先のマルチキャストパケットを転送します。</li><li>Filter Unregistered Groups - 指定ポート範囲に存在する登録されていないマルチキャストグループが受信先のマルチキャストパケットを廃棄します。</li></ul>

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

#### エントリの検索

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

## ERPS Settings (イーサネットトリングプロテクション設定)

ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) はイーサネットトリング保護スイッチングの業界標準 (ITU-T G.8032) です。これは、イーサネットトリングネットワークに対して十分に考慮されたイーサネット操作、管理、およびメンテナンス機能と簡単なAPS (automatic protection switching) プロトコルを統合することによって実行されます。ERPSはリングトポジ内でのイーサネットトラフィックにsub-50ms保護を提供します。これはイーサネットレイヤにループが全く形成されないこと保証します。

リング内の1つのリンクが、ループ (RPL : Ring Protection Link) を回避するためにブロックされます。障害が発生すると、保護スイッチングは障害のあるリンクをブロックしてRPLのブロックを解除します。障害が解決すると、保護スイッチングは再度RPLをブロックして、障害が解決したリンクのブロックを解除します。

#### G.8032の用語と概念

用語	説明
RPL (Ring Protection Link)	ブリッジされたリングでループを防ぐためにアイドル状態でブロックされるメカニズムによって指定されるリンク。
RPL Owner	アイドル状態でRPL上のトラフィックをブロックし、保護状態でブロックを解除するRPLに接続するノード。
R-APS (Ring - Automatic Protection Switching)	RAPS VLAN (R-APSチャンネル) 経由でリング上の保護操作を調整するために使用するY.1731およびG.8032に定義されているプロトコルメッセージ。
RAPS VLAN (R-APS Channel)	R-APSメッセージ送信用の個別のリング範囲におけるVLAN。
Protected VLAN	通常のネットワークトラフィックの送信用サービストラフィックVLAN。

スイッチのERPS機能を有効にします。

**注意**

ERPS を有効にする前に、STP と LBD をリングポートで無効にする必要があります。R-APS VLAN の作成前およびリングポート、RPL ポート、RPL オーナーの設定前に ERPS を有効にすることはできません。

L2 Features > ERPS Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-124 ERPS Settings 画面

設定対象となる項目は以下の通りです。

項目	説明
ERPS Global Settings	
ERPS State	ERPS 状態を有効または無効にします。
ERPS Log	ERPS ログを有効または無効にします。
ERPS Trap	ERPS トラップを有効または無効にします。
R-APS VLAN Settings	
R-APS VLAN (1-4094)	R-APS VLAN とする VLAN を指定します。

#### エントリの追加

新しい R-APS VLAN を作成するためには、メニューで必要な項目の設定を行い、「Apply」ボタンをクリックします。

#### 詳細情報の参照

「[Detail Information](#)」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。




図 8-125 ERPS Settings 画面 - ERPS Information

## L2 Features (L2機能の設定)

### エントリの編集

- 「Edit」ボタンをクリックすると、画面上部に現在の設定が表示されます。

The screenshot shows the 'ERPS Settings' interface with the title 'ERPS Information'. It lists various configuration parameters:

- R-APS VLAN: 30
- Ring Status: Disabled
- Admin West Port: Unit 1, Virtual Channel
- Operational West Port: Unit 1, Virtual Channel
- Admin East Port: Unit 1, Virtual Channel
- Operational East Port: None
- Admin RPL Port: None
- Operational RPL Port: None
- Admin RPL Owner: Disabled
- Operational RPL Owner: Disabled
- Protected VLAN(s) (e.g.: 4-6): (highlighted in blue)
- Ring MEL (0-7): 1
- Holdoff Time (0-10000): 0 ms
- Guard Time (10-2000): 500 ms
- WTR Time (1-12): 5 min
- Revertive: Enabled
- Current Ring State: -

Buttons at the bottom include 'Apply' and '<< Back'.

図 8-126 ERPS Settings 画面 - Edit

設定対象となる項目は以下の通りです。

項目	説明
R-APS VLAN	R-APS VLAN ID を表示します。
Ring Status	チェックし、プルダウンメニューを使用して、指定リングを「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Admin West Port	チェックし、West リングポートとしてポートを指定します。また、使用する仮想ポートチャンネルも指定します。
Operational West Port	操作可能な West ポート値が表示されます。
Admin East Port	チェックし、East リングポートとしてポートを指定します。また、使用する仮想ポートチャンネルも指定します。
Operational East Port	操作可能な East ポート値が表示されます。
Admin RPL Port	チェックし、使用する RPL ポートを指定します。オプションを West Port、East Port、および None から選択します。
Operational RPL Port	操作可能な RPL ポートを表示します。
Admin RPL Owner	チェックを行い、プルダウンメニューを使用して、RPL オーナノードを「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Operational RPL Owner	操作可能な RPL オーナを表示します。
Protected VLAN(s)	チェックを行い、「Add」または「Delete」を指定して、防御する VLAN グループを入力します。
Ring MEL (0-7)	チェックを行い、R-APS 機能のリングの MEL を入力します。リングの MEL の初期値は 1 です。
Holdoff Time (0-10000)	チェックを行い、R-APS 機能のホールドオフタイムを入力します。初期値は 0(ミリ秒) です。
Guard Time (10-2000)	チェックを行い、R-APS 機能のガードタイムを入力します。初期値は 500(ミリ秒) です。
WTR Time (5-12)	チェックを行い、R-APS 機能の WTR タイムを入力します。
Revertive	チェックを行い、プルダウンメニューを使用して、R-APS 復帰オプションを「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Current Ring State	現在のリング状態を表示します。

- 項目設定後、「Apply」ボタンをクリックして、ERPS、ERPS ログ、および ERPS トランプ設定への有効 / 無効状態の変更を適用します。

「<< Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## サブリング情報の参照

1. 「[Sub-Ring Information](#)」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

The screenshot shows the 'ERPS Sub-Ring Settings' interface. It includes fields for 'R-APS VLAN' (set to 30), 'Sub-Ring R-APS VLAN (1-4094)' (with a dropdown menu), 'State' (set to 'Add'), and 'TC Propagation State' (set to 'Disabled'). At the bottom, there are buttons for 'Apply' and '<< Back'. A status bar at the bottom indicates 'Total Entries: 0'.

図 8-127 ERPS Sub-Ring Settings 画面

2. 以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Sub-Ring R-APS VLAN (1-4094)	使用するサブリングの R-APS VLAN ID を入力します。
State	チェックを行い、プルダウンメニューを使用して、ERPS のサブリングを追加または削除します。
TC Propagation State	チェックを行い、プルダウンメニューを使用して、TC 伝搬の状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。

3. 「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## エントリの削除

テーブルからエントリを削除するためには、削除対象のエントリの列の「Delete」ボタンをクリックします。

「Clear All」ボタンをクリックすると、本画面のすべての設定がクリアされます。

## LLDP (LLDP 設定)

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) は、IEEE 802 ネットワークに接続しているステーションから同じ IEEE 802 ネットワークに接続している他のステーションに通知を出します。本システムが提供する主な機能は、ステーションまたは本機能の管理を提供するエンティティの管理アドレスと、管理エンティティが要求する IEEE 802 ネットワークに接続するステーションの接続点の識別子を組み合わせることです。

本プロトコルによって送信される情報は、受信先によって標準の管理情報ベース (MIB) に格納されるため、SNMP (Simple Network Management Protocol) などの管理プロトコルを使用したネットワーク管理システム (NMS) からその情報にアクセスできるようになります。

### LLDP (LLDP 設定)

#### LLDP Global Settings (LLDP グローバル設定)

LLDP グローバルパラメータを設定します。

L2 Features > LLDP > LLDP > LLDP Global Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

LLDP Global Settings											
LLDP State	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled										
LLDP Forward Message	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled										
Message TX Interval (5-32768)	30 sec										
Message TX Hold Multiplier (2-10)	4										
LLDP Reinit Delay (1-10)	2 sec										
LLDP TX Delay (1-8192)	2 sec										
LLDP Notification Interval (5-3600)	5 sec										
<b>LLDP System Information</b> <table border="1"> <tr> <td>Chassis ID Subtype</td> <td>MAC Address</td> </tr> <tr> <td>Chassis ID</td> <td>14-D6-4D-B0-5E-00</td> </tr> <tr> <td>System Name</td> <td></td> </tr> <tr> <td>System Description</td> <td>Gigabit Ethernet Switch</td> </tr> <tr> <td>System Capabilities</td> <td>Repeater, Bridge</td> </tr> </table>		Chassis ID Subtype	MAC Address	Chassis ID	14-D6-4D-B0-5E-00	System Name		System Description	Gigabit Ethernet Switch	System Capabilities	Repeater, Bridge
Chassis ID Subtype	MAC Address										
Chassis ID	14-D6-4D-B0-5E-00										
System Name											
System Description	Gigabit Ethernet Switch										
System Capabilities	Repeater, Bridge										

図 8-128 LLDP Global Settings 画面

以下の項目を設定できます。

項目	説明
LLDP State	スイッチにおける LLDP 機能を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。
LLDP Forward Message	同じ IEEE 802 ネットワークに割り当てられた他のステーションに通知するために LLDP 機能のメッセージ転送を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - 同一のポート VLAN を持つすべてのポートに LLDP パケットをフラッシュして、同じ IEEE 802 LAN に接続している他のコンピュータに通知します。</li> <li>Disabled - 本機能が各ポートにおいて LLDP パケットのメッセージ転送を制御します。</li> </ul>
Message TX Interval (5-32768)	アクティブなポートが通知を再送する方法を制御します。パケット伝送間隔を変更するために、5-32768 (秒) の範囲で値を入力します。
Message TX Hold Multiplier (2-10)	LLDP スイッチに使用される乗数を変更することで LLDP Neighbor に LLDP 通知を作成して送信する有効期間 (TTL : Time-to-Live) を計算します。指定通知の TTL (time-to-Live) の期限が来ると、通知データは Neighbor スイッチの MIB から削除されます。
LLDP Reinit Delay (1-10)	LLDP ポートが LLDP 無効にするコマンドを受け取った後、再初期化を行う前に待機する時間です。1-10 (秒) から値を入力します。
LLDP Tx Delay (1-8192)	LLDP MIB コンテンツの変更のために、LLDP ポートが連続した LLDP 通知の送信を遅らせる最短時間 (遅延間隔) を変更します。LLDP TX Delay を変更するために、1-8192 (秒) から値を入力します。
LLDP Notification Interval (5-3600)	LLDP データ変更が LLDP Neighbor からポートに受信した通知の中に検出される場合、定義済みの SNMP トラップ レシーバに変更通知を送信する時に使用されます。5-3600 (秒) から値を入力します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

**LLDP Port Settings (LLDP ポート設定)**

LLDP ポートパラメータを設定します。

L2 Features > LLDP > LLDP > LLDP Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'LLDP Port Settings' configuration page. At the top, there are dropdown menus for 'Unit' (1), 'From Port' (01), 'To Port' (01), 'Notification' (Disabled), 'Admin Status' (TX and RX), and 'Subtype' (IPv4). Below these are 'Action' (Disabled) and 'Address' (empty input field). A note says: 'Note: The IPv4 (IPv6) address should be the switch's address.' On the right is an 'Apply' button. Below the controls is a table titled 'Unit 1 Settings' with four rows, each representing a port (1-4) with columns for Port ID, Notification, Admin Status, and IPv4 (IPv6) Address.

Port ID	Notification	Admin Status	IPv4 (IPv6) Address
1	Disabled	TX and RX	
2	Disabled	TX and RX	
3	Disabled	TX and RX	
4	Disabled	TX and RX	

図 8-129 LLDP Port Settings 画面

以下の項目を設定できます。

項目	説明
From Port/To Port	プルダウンメニューを使用して設定するポート範囲を指定します。
Notification	プルダウンメニューを使用して LLDP 通知を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。本機能は SNMP トラップを制御し、無効にするとトラップを実行しません。
Admin Status	本機能はローカル LLDP エージェントを制御し、ポートで LLDP フレームの送受信を行うことができるようになります。通知のステータスを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>TX - ローカル LLDP エージェントは LLDP フレームを送信します。</li> <li>RX - ローカル LLDP エージェントは LLDP フレームを受信します。</li> <li>TX and RX - ローカル LLDP エージェントは LLDP フレームの送受信両方を行います。(初期値)</li> <li>Disabled - ローカル LLDP エージェントは、LLDP フレームの送受信を行いません。</li> </ul>
Subtype	送信される IP アドレス情報 (IPv4 / IPv6) のタイプを選択します。
Action	ポートベースの管理アドレス機能を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。
Address	通知するエンティティの管理アドレスを入力します。
Port ID Subtype	ポート ID TLV のサブタイプを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Local - ローカルポート番号を使用したポート ID TLV のサブタイプになります。</li> <li>MAC Address - MAC アドレスを使用したポート ID TLV のサブタイプになります。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックし、変更を有効にします。

**注意** ここに入力する IPv4 または IPv6 アドレスを既存の LLDP 管理 IP アドレスとする必要があります。

**LLDP Management Address List (LLDP 管理アドレスリスト)**

LLDP 管理アドレスを参照します。

L2 Features > LLDP > LLDP > LLDP Management Address List の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'LLDP Management Address List' interface. At the top, there is a dropdown for 'Subtype' (IPv4) and an 'Address' input field with a 'Find' button. Below is a table with columns: Subtype, Address, IF Type, OID, and Advertising Ports. One row is shown with values: IPv4, 10.90.90.90, IfIndex, 1.3.6.1.4.1.171.10.1..., and a long list of ports.

Subtype	Address	IF Type	OID	Advertising Ports
IPv4	10.90.90.90	IfIndex	1.3.6.1.4.1.171.10.1...	

図 8-130 LLDP Management Address List 画面

以下の項目を設定できます。

項目	説明
IPv4/IPv6	「IPv4」または「IPv6」を選択します。
Address	通知するエンティティの管理IPアドレスを入力します。IPv4アドレスは管理IPアドレスであるため、IP情報がフレームと共に送信されます。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

**LLDP Basic TLVs Settings (LLDP ベーシック TLV 設定)**

TLV (Type-length-value) は、LLDP パケット内の TLV エレメントとして特定の送信情報を許可します。本スイッチにおけるベーシック TLV 設定を有効にします。

スイッチのアクティブな LLDP ポートは、通常その外向き通知にいつも必須データを含んでいます。外向き LLDP 通知からこれらのデータタイプの 1 個以上を除外するために、個別のポートまたはポートグループに設定できる 4 つのオプションデータがあり、必須データタイプには、4 つの基本的な情報タイプ (end f LLDPDU TLV、chassis ID TLV、port ID TLV および Time to Live TLV) があります。必須データタイプは無効にすることができます。さらに、オプションで選択可能な 4 つのデータタイプ (Port Description、System Name、System Description および System Capability) があります。

本スイッチにおけるベーシック TLV 設定を有効にします。

L2 Features > LLDP > LLDP > LLDP Basic TLVs Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Unit 1 Settings				
Port	Port Description	System Name	System Description	System Capabilities
1	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
2	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
3	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
4	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
5	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled

図 8-131 LLDP Basic TLVs Settings 画面

プルダウンメニューを使用してベーシック TLV 設定を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。

以下の項目を設定できます。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port/To Port	設定するポート範囲を指定します。
Port Description	ポート説明を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
System Name	システム名を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
System Description	システム説明を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
System Capabilities	システムケーパビリティを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。

「Apply」ボタンをクリックし、変更を有効にします。

**LLDP Dot1 TLVs Settings (LLDP Dot1 TLV 設定)**

LLDP Dot1 TLV は、IEEE 802.1 によって組織的に定義されている TLV で、送信する LLDP 通知から IEEE 802.1 規定のポート VLAN ID の TLV データタイプを除外するようにポートやポートグループを設定する時に使用します。

L2 Features > LLDP > LLDP Dot1 TLVs Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	PVID State	Port and Protocol VID State	VID	VLAN Name State	VID	Protocol Identity State	Protocol Identity
1	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
2	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
3	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
4	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
5	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
6	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
7	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
8	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	

図 8-132 LLDP Dot1 TLVs Settings 画面

以下の項目が使用できます。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port/To Port	設定するポート範囲を指定します。
Dot1 TLV PVID	Dot1 TLV PVID の通知を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
Dot1 TLV Protocol VLAN	プロトコル VLAN ID の通知を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。本オプションの有効後、次のプルダウンメニューで「VLAN Name」、「VID List」または「All」を選択することができます。これを選択後に、対象となるプロトコル VLAN を右の欄で指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• VLAN Name - VLAN 名を指定します。</li> <li>• VLAN ID - VLAN ID を指定します。</li> <li>• All - すべてを対象とします。</li> </ul>
Dot1 TLV VLAN	Dot1 TLV VLAN の有効 / 無効、および設定を行います。本オプションの有効後、次のプルダウンメニューで「VLAN Name」、「VID List」または「All」を選択することができます。これを選択後に、対象となるプロトコル VLAN を右の欄で指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• VLAN Name - VLAN 名を指定します。</li> <li>• VLAN ID - VLAN ID を指定します。</li> <li>• All - すべてを対象とします。</li> </ul>
Dot1 TLV Protocol Identity	プロトコル識別子の通知を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。次に対象とするプロトコルを「EAPOL」、「LACP」、「GVRP」、「STP」または「All」から選択します。

「Apply」ボタンをクリックし、変更を有効にします。

## L2 Features (L2機能の設定)

### LLDP Dot3 TLVs Settings (LLDP Dot3 TLV 設定)

個別のポートやポートグループが送信する LLDP 通知から IEEE 802.3 規定のポート VLAN ID TLV データタイプを除外するように設定します。

L2 Features > LLDP > LLDP > LLDP Dot3 TLVs Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	MAC / PHY Configuration Status	Link Aggregation	Maximum Frame Size	Power Via MDI
1	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
2	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
3	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
4	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
5	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
6	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
7	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
0	Disabled	Enabled	Disabled	Disabled

図 8-133 LLDP Dot3 TLVs Settings 画面

以下の項目を設定できます。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port/To Port	設定するポート範囲を指定します。
MAC/PHY Configuration Status	スイッチの MAC または PHY 状態の通知を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。本 TLV のオプションデータタイプは、LLDP エージェントが「MAC/PHY configuration/status TLV」を送信する必要があることを示します。このタイプは、IEEE 802.3 リンクの 2 つの終端が異なる速度設定で、何らかの限定的な接続性を確立することが可能であることを示しています。情報には、ポートがオートネゴシエーション機能をサポートしているかどうか、機能が有効であるかどうか、自動通知機能、および操作可能な MAU タイプが含まれます。初期値は無効です。
Link Aggregation	スイッチのリンクアグリゲーション状態の通知を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。これは、LLDP エージェントが「Link Aggregation TLV」を送信する必要があることを示します。このタイプは IEEE 802.3 MAC における現在のリンクアグリゲーションステータスを示します。情報には、ポートがリンクアグリゲーションができるかどうか、ポートが集約した 1 つのリンクにまとめられるかどうか、および束ねられたポートの ID が含まれる必要があります。初期値は無効です。
Maximum Frame Size	最大フレームサイズの通知を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。LLDP エージェントが「Maximum-frame-size TLV」を送信する必要があることを示します。初期値は無効です。
Power Via MDI	プルダウンメニューを使用して、LLDP エージェントが MDI TLV を通じた電力供給の有無を指定します。3 つの IEEE 802.3 PMD インプリメンテーション (10BASE-T、100BASE-TX および 1000BASE-T) により、接続されている電力が未供給のシステムに対してリンクを通じて供給されます。MDI TLV 経由の電力供給により、ネットワーク管理が通知を行い、送信する IEEE 802.3 LAN ステーション MDI 電力のサポート機能を検出します。初期値は無効です。

「Apply」ボタンをクリックし、変更を有効にします。

**LLDP Statistics System (LLDP 統計情報システム)**

スイッチの各ポートにおける Neighbor 検出アクティビティ、LLDP 統計情報および設定の概要を表示します。ポート番号を選択し、「Find」ボタンをクリックして、特定ポートの統計情報を参照します。

L2 Features > LLDP > LLDP > LLDP Statistics System の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

LLDP Statistics	
Last Change Time	0
Number of Table Insert	0
Number of Table Delete	0
Number of Table Drop	0
Number of Table Ageout	0

LLDP Statistics Ports	
Total TX Frames	0
Total Discarded RX Frames	0
RX Errors Frames	0
Total RX Frames	0
Total Discarded RX TLVs	0
Total Unrecognized RX TLVs	0
Total Aged out Neighbor Information	0

図 8-134 LLDP Statistics System 画面

**LLDP Local Port Information (LLDP ローカルポート情報)**

ローカルポートの要約テーブルに外向きの LLDP 通知を入力するために現在有効なポートベースの情報を表示します。

ポートごとに LLDP ローカルポート情報を参照するには、「Show Normal」ボタンをクリックします。

ポートごとに LLDP Local Port 情報の概要を参照するためには、「Show Brief」ボタンをクリックします。

L2 Features > LLDP > LLDP > LLDP Local Port Information の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します：

Port	Port ID Subtype	Port ID	Port Description
1:1	Local	1/1	D-Link DGS-3620...
1:2	Local	1/2	D-Link DGS-3620...
1:3	Local	1/3	D-Link DGS-3620...
1:4	Local	1/4	D-Link DGS-3620...
1:5	Local	1/5	D-Link DGS-3620...
1:6	Local	1/6	D-Link DGS-3620...
1:7	Local	1/7	D-Link DGS-3620...

図 8-135 LLDP Local Port Information 画面 - Brief

ポート毎の「LLDP Local Port Information」画面を表示するには、「Show Normal」ボタンをクリックします。

LLDP Normal Ports	
Port ID Subtype	Local
Port ID	1/1
Port Description	D-Link DGS-3620-28TC R3.00.B01 Port 1 on Unit 1
Port PVID	1
Management Address Count	<a href="#">Show Detail</a>
PPVID Entries	<a href="#">Show Detail</a>
VLAN Entries	<a href="#">Show Detail</a>
Protocol Identity Entries Count	<a href="#">Show Detail</a>
MAC / PHY Configuration/Status	<a href="#">Show Detail</a>
Link Aggregation	<a href="#">Show Detail</a>
Maximum Frame Size	1536

図 8-136 LLDP Local Port Information 画面 - Normal

## L2 Features (L2機能の設定)

ポート番号を選択し、「Find」ボタンをクリックして指定エントリを表示します。

例えば、管理アドレスカウントに関してさらに詳細を参照するためには、「Management Address Count」の「Show Detail」リンクをクリックします。

LLDP Local Management Address Detail Table				
<b>Total Entries: 1</b>				
Port	Subtype	Address	IF Type	OID
1:1	IPv4	10.90.90.90	IfIndex	1.3.6.1.4.1.171.10.1...

図 8-137 LLDP Local Port Information 画面 - Detail

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

### LLDP Remote Port Information (LLDP リモートポート情報)

Neighbor から学習したポート情報を表示します。スイッチは、リモートステーションからのパケットを受信しますが、ローカルとして情報を保存することができます。

L2 Features > LLDP > LLDP > LLDP Remote Port Information の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

LLDP Remote Port Brief Table				
Unit	1	Port	01	<input type="button" value="Find"/> <input type="button" value="Show Normal"/>
<b>Total Entries: 0</b>	Entity	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype
				Port ID
				Port Description

図 8-138 LLDP Remote Port Information 画面 - Brief

ポート番号を選択し、「Find」ボタンをクリックして指定ポートの統計情報を表示します。

ポートごとに LLDP リモートポート情報を参照するには、「Show Normal」ボタンをクリックします。

LLDP Remote Entity Information Table	
<b>Total Entries: 0</b>	<input type="button" value="&lt;&lt;Back"/>
Entity	Information

図 8-139 LLDP Remote Port Information 画面 - Normal

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## LLDP-MED (LLDP-MED 設定)

LLDP-MED (Media-Endpoint-Discovery) は、専門的なケーパビリティと LLDP-MED 規格に準拠した機能を持つネットワークエッジに高度な機能をサポートするために LLDP 業界標準を拡張したものです。

### LLDP-MED System Settings (LLDP-MED システム設定)

LLDP-MED のログ状態と「Fast Start Repeat Count」(ファストスタート実行回数) の設定と LLDP MED システム情報の表示を行います。

L2 Features > LLDP > LLDP-MED > LLDP-MED System Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-140 LLDP-MED System Settings 画面

以下の項目が使用できます。

項目	説明
LLDP-MED Log State	ラジオボタンを使用して LLDP-MED のログ状態を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
Fast Start Repeat Count (1-10)	ファストスタート実行回数 (1-10) を入力します。LLDP MED ケイパビリティの TLV が存在する LLDP リモートシステム MIB と関連しない MSAP 識別子で検出される場合、アプリケーションレイヤはファストスタートメカニズムを開始し、「medFastStart」タイマを「medFastStartRepeatCount」回数 1 に設定します。初期値は 4 です。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

### LLDP-MED Port Settings (LLDP-MED ポート設定)

LLDP-MED TLV の送信を有効または無効にします。

L2 Features > LLDP > LLDP-MED > LLDP-MED Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-141 LLDP-MED Port Settings 画面

以下の項目が使用できます。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	設定するポート範囲を指定します。
NTCS	NTCS (トポロジ変更状態の通知) を有効または無効にします。

## L2 Features (L2機能の設定)

項目	説明
State	「LLDP-MED TLV」の送信を有効または無効にします。また、LLDP エージェントが送信すべき TLV タイプをチェックします。TLV タイプは Capabilities、Network Policy、Power Pse、および Inventory です。「All」を選択すると、すべての TLV タイプを選択します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### LLDP-MED Local Port Information (LLDP-MED ローカルポート情報)

外向きの LLDP-MED 通知を組み込むためにポートごとの現在の情報を表示します。

L2 Features > LLDP > LLDP-MED > LLDP-MED Local Port Information の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-142 LLDP-MED Local Port Information 画面

「Port」を選択し、「Find」ボタンをクリックして、特定ポートの統計情報を参照します。

### LLDP-MED Remote Port Information (LLDP-MED リモートポート情報)

Neighbor デバイスのパラメータから学習した情報を表示します。

L2 Features > LLDP > LLDP-MED > LLDP-MED Remote Port Information の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 8-143 LLDP-MED Remote Port Information 画面 - Brief

ポート番号を選択し、「Find」ボタンをクリックして、特定ポートの統計情報を参照します。

ポートごとに LLDP リモートポート情報を参照するには、「Show Normal」ボタンをクリックします。




図 8-144 LLDP-MED Remote Port Information 画面 - Normal

「<< Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## LLDP-DCBX (LLDP-DCBX 設定)

### LLDP-DCBX TLV Settings (LLDP-DCBX TLV 設定)

LLDP Data Center Bridging Exchange Protocol (LLDP-DCBX) TLV を設定します。

L2 Features > LLDP > LLDP-DCBX > LLDP-DCBX TLV Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-145 LLDP-DCBX TLV Settings 画面

以下の項目が使用できます。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	設定するポート範囲を指定します。
PFC Configuration	LLDP agent Priority Flow Control (PFC) configuration TLV の送信オプションを有効または無効にします。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### LLDP-DCBX Local Port Information (LLDP-DCBX ローカルポート情報)

ローカルポートの LLDP-DCBX 情報を表示します。

L2 Features > LLDP > LLDP-DCBX > LLDP-DCBX Local Port Information の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-146 LLDP-DCBX Local Port Information 画面

以下の項目が使用できます。

項目	説明
Unit	表示するユニットを指定します。
From Port / To Port	表示するポート範囲を指定します。

「Find」ボタンをクリックして指定したポートの情報を表示します。

## L2 Features (L2機能の設定)

### LLDP-DCBX Remote Port Information (LLDP-DCBX リモートポート情報)

リモートポートの LLDP-DCBX 情報を表示します。

L2 Features > LLDP > LLDP-DCBX > LLDP-DCBX Remote Port Information の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 8-147 LLDP-DCBX Remote Port Information 画面

以下の項目が使用できます。

項目	説明
Unit	表示するユニットを指定します。
From Port / To Port	表示するポート範囲を指定します。

「Find」ボタンをクリックして指定したポートの情報を表示します。

### NLB FDB Settings (NLB FDB 設定)

本スイッチは、NLB（ネットワークロードバランシング）をサポートしています。これは、複数のサーバが同じ IP アドレスと MAC アドレスを共有できるマイクロソフト社のサーバロードバランシングアプリケーションをサポートするための MAC フォワーディングコントロールです。クライアントからのリクエストをすべてのサーバに送信しますが、それらの 1 つだけが処理します。マルチキャストモードでは、クライアントはサーバに到達するようにマルチキャスト MAC を宛先 MAC として使用します。モードに関係なく、宛先 MAC は共有 MAC です。サーバは応答パケットの送信元 MAC アドレスとして（共有 MAC よりむしろ）自身の MAC アドレスを使用します。NLB マルチキャスト FDB エントリは L2 マルチキャストエントリと相互に排他的になっています。

**注意** 物理スタッキングしているスイッチにおいて、L3 の NLB を行っているサーバを筐体またはの LAG（リンクアグリゲーショングループ）では接続できません。

L2 Features > NLB FDB Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-148 NLB FDB Settings 画面

以下の項目が設定可能です。

項目	説明
Unicast	NLB ユニキャスト FDB エントリを作成する場合は Unicast を選択します。
Multicast	NLB マルチキャスト FDB エントリを作成する場合は Multicast を選択します。
VLAN Name	ラジオボタンをクリックして、作成される NLB マルチキャスト FDB エントリの VLAN 名を入力します。
VID	ラジオボタンをクリックして、VLAN ID を入力します。
MAC Address	作成される NLB マルチキャスト FDB エントリの MAC アドレスを入力します。
Unit	設定するユニットを指定します。
Port	指定した NLB マルチキャスト FDB エントリに使用するフォワーディングポートを選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>None - ポートはフォワーディングポートではありません。「All」ボタンをクリックするとすべてのポートを選択します。</li><li>Egress - ポートはフォワーディングポートです。「All」ボタンをクリックするとすべてのポートを選択します。</li></ul>

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「Clear All」ボタンをクリックして、すべての情報エントリをクリアします。

#### エントリの編集

- 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'NLB FDB Settings' edit screen. At the top, there are three radio buttons: 'Unicast' (unchecked), 'Multicast' (checked), and 'VLAN Name'. Below them are two input fields: 'VLAN Name' with '100' and 'VID (1-4094)' with '100'. A 'MAC Address' field contains '01-00-5E-00-00-01'. A 'Unit' dropdown is set to '1'. Below these are two rows of checkboxes for ports 01 to 26. The first row is labeled 'Port' and 'Select All'. The second row has two columns: 'None' and 'Egress', both with 'All' selected. Underneath is a section titled 'Total Entries: 1' with a table showing one entry: MAC Address '01-00-5E-00-00-01', VID '100', and Egress Ports '-'. There are 'Edit' and 'Delete' buttons at the bottom right.

図 8-149 NLB FDB Settings 画面 - Edit

- 画面上の「NLB FDB Settings」セクションの値を編集し、「Apply」ボタンをクリックします。

#### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。

## PTP (PTP の設定)

PTP (Precision Time Protocol : 高精度時刻同期方式) システムは、イーサネットネットワークを通して 1 マイクロ秒未満の精度で配信されるクロックに同期することができます。

PTP は、システムにおいて正確なクロックの同期を可能にする技術です。PTP はイーサネットおよび UDP を含むマルチキャストメッセージ送信をサポートするローカルエリアネットワークで通信するシステムに適切です。PTP により、様々な固有の精度、解像度、および安定性のクロックを含む異種システムはグランドマスタークロックへ同期が可能となります。

同期は 2 つの処理に分けられます。ベストマスタクロック (BMC : Best Master Clock) アルゴリズムは、すべてのローカルポートの PTP 状態 (マスター / スレーブ) を決定します。同期アルゴリズムはマスターとスレーブクロック間のクロックオフセットを計算します。イベントメッセージの伝搬時間を計算するために、2 つのメカニズム (Delay Request-response Mechanism および Peer Delay Mechanism) があります。

PTP システムには、3 つ PTP デバイスタイル (境界クロック、エンドツーエンド透過クロック、およびピアツーピア透過クロック) があります。境界クロックのみベストマスタクロックの選択に参加できます。

**注意** PTP 機能は、単体利用の場合のみサポートしている機能です。スタッカー構成時にはご使用になれませんのでご注意ください。

## PTP Global Settings (PTP グローバル設定)

PTP 機能をグローバルに設定します。

L2 Features > PTP > PTP Global Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'PTP Global Settings' screen. It includes fields for 'PTP State' (Disabled), 'PTP Mode' (E2E Transparent), 'PTP Transport Protocol' (UDP), 'Unit' (1), 'PTP Clock Domain Number (0-127)' (0), and 'PTP Clock Domain Name' (Max: 32 characters). There are two 'Apply' buttons at the bottom right.

図 8-150 PTP Global Settings 画面

## L2 Features (L2機能の設定)

以下の項目が設定可能です。

項目	説明
PTP State	プルダウンメニューを使用して、PTP 状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
PTP Mode	スイッチの PTP タイプを選択します。スイッチには、3つ PTP デバイスタイプ、「Boundary」(境界)、「P2P Transparent」(ピアツーピア透過)、および「E2E Transparent」(エンドツーエンド透過) があります。初期値は「E2E Transparent」です。
PTP Transport Protocol	通信パスに使用する送信プロトコルを選択します。初期値は UDP です。
Unit	設定するユニットを指定します。
PTP Clock Domain Number (0-127)	ローカルクロックのドメイン属性を入力します。すべての PTP メッセージ、データセット、ステートマシン、およびその他すべての PTP エンティティがいつも特定のドメイン番号に関連付けられます。範囲は 0-127 です。初期値は 0 です。個別に PTP を実行するスタッキシステムでは、各ユニットは同じドメインまたは異なるドメインで動作することができます。
PTP Clock Domain Name	指定したドメイン番号に対してドメイン名を入力します。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

### PTP Port Settings (PTP ポート設定)

PTP の状態をポートごとに設定します。

L2 Features > PTP > PTP Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 8-151 PTP Port Settings 画面

以下の項目が設定可能です。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	この設定に使用するポート範囲を選択します。
State	プルダウンメニューを使用して、指定ポートの PTP 状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### PTP Boundary Clock Settings (PTP 境界クロック設定)

PTP 境界クロックの属性を設定します。実行するためには少なくとも 1 つ設定する必要があります。

L2 Features > PTP > PTP Boundary Clock Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 8-152 PTP Boundary Clock Settings 画面

以下の項目が設定可能です。

項目	説明
Priority 1 (0-255)	ベストマスタンクルックアルゴリズムの実行に使用します。低い値ほど優先度が高くなります。範囲は 0-255 です。0 は最も高い優先度を示します。
Priority 2 (0-255)	ベストマスタンクルックアルゴリズムの実行に使用します。低い値ほど優先度が高くなります。BMC アルゴリズムの操作が、Priority1 の値、クロックのクラス、およびクロックの精度に基づいたクロックの指示に失敗した場合、Priority2 は他のデバイスより低い値を作成することができます。範囲は 0-255 です。0 は最も高い優先度を示します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

**PTP Boundary Port Settings (PTP 境界ポート設定)**

PTP 境界クロックの属性を設定します。PTP デバイスが境界タイプである場合に、本設定は機能します。

L2 Features > PTP > PTP Boundary Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	DM	AI	CART	SI	EDRI	PDRI
1	E2E	2	3	1.00	0	1
2	E2E	2	3	1.00	0	1
3	E2E	2	3	1.00	0	1
4	E2E	2	3	1.00	0	1
5	E2E	2	3	1.00	0	1

図 8-153 PTP Boundary Port Settings 画面

以下の項目が設定可能です。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	この設定に使用するポート範囲を選択します。
Announce Interval (1-16)	ラジオボタンをクリックし、連続するアナウンスマッセージ間の平均時間を入力します。アナウンス間隔として参照されます。IEEE 1588 プロトコルに従い、アナウンス間隔の値は底を 2 とする測定時間（秒）の対数として表示されます。入力値は 1、2、4、8、または 16 とします。無効な数字が入力されると、それより大きくて最も近い値に自動的に調整されます。初期値は 2 (秒) です。
Announce Receipt Timeout (2-10)	ラジオボタンをクリックして、ANNOUNCE_RECEIPT_TIMEOUT_EXPIRES イベントの発生前にアナウンスマッセージを受信せずに通過すべきアナウンス間隔を入力します。アナウンス間隔値の乗数は、アナウンス受信のタイムアウトの間隔に一致します。範囲は 2-10 です。
Delay Mechanism	プルダウンメニューを使用して、イベントメッセージの伝搬遅延時間を測定するメカニズムを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>E2E - ポートは Delay Request-response Mechanism を使用します。（初期値）</li> <li>P2P - Peer Delay Mechanism を使用します。</li> </ul>
Delay Request Interval (0-5)	スレーブがマスター上の指定ポートに送信する連続する遅延要求メッセージの許容される間隔の平均を入力します。この間隔の平均は、マスターによって決定されて、通知されます。
Pdelay Request Interval (1-32)	連続する Pdelay_Request メッセージの許容される間隔の平均を入力します。
Synchronization Interval (1-2)	連続する Sync メッセージ間隔の平均を入力します。syncInterval と呼ばれます。Half Second をチェックして、syncInterval に 0.5 秒を設定します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

**PTP Peer to Peer Transparent Port Settings (PTP ピアツーピア透過ポート設定)**

P2P 透過クロックの Pdelay Request Interval を設定します。

L2 Features > PTP > PTP Peer to Peer Transparent Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	Pdelay Request Interval
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1

図 8-154 PTP Peer to Peer Transparent Port Settings 画面

## L2 Features (L2機能の設定)

以下の項目が設定可能です。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	この設定に使用するポート範囲を選択します。
Pdelay Request Interval (1-32)	連続する Pdelay_Request メッセージの許容される間隔の平均を入力します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## PTP Clock Information (PTP クロック情報の表示)

PTP クロックのアクティブな属性を表示します。PTP の状態が「PTP Global Settings」画面で無効にされると、PTP クロック ID は「0000000000000000」と表示されます。

L2 Features > PTP > PTP Clock Information の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 8-155 PTP Clock Information 画面

特定ユニットの情報を表示する場合は「Unit」でユニット番号を指定します。

## PTP Port Information (PTP ポート情報)

スイッチにおいて特別である PTP ポートのアクティブな属性を表示します。

L2 Features > PTP > PTP Port Information の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 8-156 PTP Port Information 画面

## PTP Foreign Master Records Port Information (PTP 外部マスタレコードのポート情報)

境界クロックの特定ポートにおける現在の外部マスタレコードを表示します。

L2 Features > PTP > PTP Foreign Master Records Port Information の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 8-157 PTP Foreign Master Records Port Information 画面

## 第9章 L3 Features (レイヤ3機能の設定)

L3 Features メニューを使用し、本スイッチにレイヤ3機能を設定することができます。

以下は L3 Features サブメニューの説明です。

必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
IPv4 Static/Default Route Settings (IPv4 スタティック / デフォルトルート設定)	IPv4 スタティック / デフォルトルートの設定を行います。
IPv4 Route Table (IPv4 ルートテーブル)	IPv4 ルーティングテーブルの外部経路情報を参照します。
IPv6 Static/Default Route Settings (IPv6 スタティック / デフォルトルート設定)	IPv6 スタティック / デフォルトルートの設定を行います。
IPv6 Route Table (IPv6 ルートテーブル)	IPv6 ルーティングテーブルの外部経路情報を参照します。
Policy Route Settings (ポリシールート設定)	ポリシールート機能を設定します。
IP Forwarding Table (IP フォワーディングテーブル)	直接接続するすべての IP 情報を参照します。
IP Multicast Forwarding Table (IP マルチキャストフォワーディングテーブル)	直接接続するすべての IP マルチキャスト情報を参照します。
IP Multicast Interface Table (IP マルチキャストインターフェーステーブル)	直接接続するすべての IP マルチキャストインターフェース情報を参照します。
IP Multicast Statistics Counter Table (IP マルチキャスト統計カウンターテーブル)	IP マルチキャスト統計カウンターテーブルの情報を参照します。
Static Multicast Route Settings (スタティックマルチキャストルート設定)	スタティックマルチキャストルートを設定します。
Route Preference Settings (ルート優先度設定)	ルート優先度の設定を行います。
ECMP Algorithm Settings (ECMP アルゴリズム設定)	ECMP OSPF の状態を設定します。
Route Redistribution Settings (ルート再配送設定)	OSPF または RIP が動作するネットワーク上のルータに OSPF と RIP 間のルーティング情報を再配送する設定を行います。
IP Tunnel (IP トンネル) (EI モードのみ)	IP トンネルを設定します。以下のメニューがあります。 IP Tunnel Settings (IP トンネル設定)、IP Tunnel GRE Settings (IP トンネル GRE 設定)
OSPF (OSPF 設定)	OSPF の設定を行います。以下のメニューがあります。 OSPFv2 (OSPFv2 設定)、OSPF Area Aggregation Settings (OSPF エリア集約設定)、OSPFv3 (EI モードのみ)
RIP (RIP 設定)	RIP の設定を行います。以下のメニューがあります。 RIP Settings (RIP 設定)、RIPng (RIPng 設定)
IP Multicast Routing Protocol (IP マルチキャストルートティングプロトコル)	IP マルチキャスティング設定を行います。以下のメニューがあります。 IGMP (IGMP 設定)、MLD (MLD 設定)、DVMRP (EI モードのみ)、PIM (PIM 設定)
VRP (VRRP 設定)	VRRP リレーの設定を行います。以下のメニューがあります。 VRRP Global Settings (VRRP グローバル設定)、VRRP Virtual Router Settings (VRRP 仮想ルータ設定)、VRRP Authentication Settings (VRRP 認証設定)
BGP (EI モードのみ)	パス、ネットワークポリシー、ルールセットに基づいて経路の決定をします。以下のメニューがあります。 BGP Global Settings (BGP グローバル設定)、BGP Aggregate Address Settings (BGP アグリゲートアドレス設定)、BGP Network Settings (BGP ネットワーク設定)、BGP Dampening Settings (BGP ダンピング設定)、BGP Peer Group Settings (ポートピアグループ設定)、BGP Neighbor (BGP Neighbor 設定)、BGP Neighbor General Settings (BGP Neighbor General 設定)、BGP Reflector Settings (BGP リフレクタ設定)、BGP Confederation Settings (BGP コンフェデレーション設定)、BGP AS Path Access Settings (BGPAS パスアクセス設定)、BGP Community List Settings (BGP コミュニティリスト設定)、BGP Trap Settings (BGP トラップ設定)、BGP Clear Settings (BGP クリア設定)、BGP Summary Table (BGP サマリテーブル)、BGP Routing Table (BGP ルーティングテーブル)、BGP Damped Route Table (BGP ダンピングルートテーブル)、BGP Flap Statistic Table (BGP フラップ統計情報テーブル)
IP Route Filter (IP ルートフィルタ)	IP プレフィックスリストを作成します。以下のメニューがあります。 IP Prefix List Settings (IP プレフィックスリスト設定)、IP Standard Access List Settings (IP 標準アクセスリスト設定)、Route Map Settings (ルートマップ設定)
MD5 Key Settings (MD5 キー設定)	MD キーを登録します。
IGMP Static Group Settings (IGMP スタティックグループ設定)	IGMP スタティックグループを作成します。
URPF Settings	URPF の設定を行います。
BFD	BFD の設定を行います。

## IPv4 Static/Default Route Settings (IPv4 スタティック / デフォルトルート設定)

本スイッチは IPv4 アドレシングのためにスタティックルーティング機能をサポートしています。IPv4 には最大 512 個のスタティックルートエントリを作成することができます。

IPv4 スタティックルートのために、スタティックルートが一度設定されると、スイッチは設定されたネクストホップルータに ARP リクエストパケットを送信します。ARP の応答をネクストホップからスイッチが取得すると、ルートは有効になりますが、ARP エントリが既に存在している場合にはと、ARP 要求は送信されません。

また、スイッチはフローティングスタティックルートをサポートしています。これは、同じネットワークにある異なるネクストホップデバイスに代替のスタティックルートを作成できるものです。この 2 個目のネクストホップデバイスのルートは、プライマリスタティックルートがダウンした場合のバックアップ用スタティックルートであると見なされます。プライマリルートをなくした場合、バックアップルートがリンクアップし、アクティブな状態になります。本スイッチのフォワーディングテーブル内へのエントリは IP アドレスのサブネットマスクとゲートウェイの両方を使用して行います。

L3 Features > IPv4 Static/Default Route Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 1							
IP Address/Netmask	Gateway	IP Tunnel Name	Cost	Protocol	Backup	Weight	Status
0.0.0.0/0	172.18.211.10		1	Default	Primary	None	Inactive
<a href="#">Delete</a>							

図 9-1 IPv4 Static/Default Route Settings 画面

画面には以下の項目が表示されます。

項目	説明
IP Address	スタティックルートに割り当てる IPv4 アドレスを入力します。「Default」をチェックすると、デフォルトルートに割り当てられます。
Netmask	対応するサブネットマスクを入力します。
IP Tunnel Name	「IP Tunnel」をチェックして、使用する IP トンネル名を入力します。
Gateway	対応するゲートウェイ IP アドレスを入力します。
Metric	テーブルに入力した IP インタフェースのメトリック値を示します。1-65535 の範囲の値です。
Backup State	Primary、Backup、または Weight から選択します。 各 IP アドレスは 1 つのプライマリルートを持っており、一方、他のルートはバックアップ状態に割り当てられる必要があります。プライマリルートに障害が発生すると、スイッチはバックアップルートを試します。スタティックおよびデフォルトルートが設定されるバックアップ状態を示します。
Null Interface	ネクストホップとして Null インタフェースを有効または無効にします。Null インタフェースはトラフィックをフィルタする別の方法を提供します。Null インタフェースに送信されるパケットはスイッチに破棄されます。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### エントリの削除

対象のエントリの行の「Delete」ボタンをクリックします。

## IPv4 Route Table (IPv4 ルートテーブル)

IP ルーティングテーブルはスイッチに関するすべての外部経路情報を保存します。ここではスイッチにおけるすべての外部経路情報を参照します。

L3 Features > IPv4 Route Table の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 9-2 IPv4 Route Table 画面

画面には以下の項目が表示されます。

項目	説明
Network Address	表示するルートの宛先ネットワークアドレスを指定します。
IP Address	表示するルートの宛先 IP アドレスを指定します。ルートに最も長く一致するプレフィックスが表示されます。
RIP	RIP ルートだけを表示します。
OSPF	OSPF ルートだけを表示します。
Hardware	チップに記述されているルートだけを表示します。
BGP	BGP ルートだけを表示します。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

## IPv6 Static/Default Route Settings (IPv6 スタティック / デフォルトルート設定)

IPv6 アドレスのスタティックエントリは IPv6 形式のアドレスで本スイッチのルーティングテーブルに入力します。

L3 Features > IPv6 Static/Default Route Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 9-3 IPv6 Static/Default Route Settings 画面

画面には以下の項目が表示されます。

項目	説明
IPv6 Address/Prefix Length	ルートの宛先ネットワークを入力するか、「Default」をチェックしてデフォルトルートに割り当てます。
IP Tunnel Name	「IP Tunnel」をチェックして、使用する IP トンネル名を入力します。
Interface Name	スタティック IPv6 ルートが作成される IP インタフェース名を指定します。
Nexthop Address	IPv6 形式におけるネクストホップゲートウェイアドレスに対応する IPv6 アドレスを指定します。
Metric (1-65535)	IPv6 インタフェースのメトリック値を指定します。スイッチと上記 IPv6 アドレス間のルータの数を表します。範囲は 1-65535 です。

## L3 Features(レイヤ3機能の設定)

項目	説明
Backup State	各 IPv6 アドレスは 1 つのプライマリルートを持っており、一方、他のルートはバックアップ状態に割り当てられる必要があります。プライマリルートに障害が発生すると、スイッチはバックアップルートを試します。IPv6 が設定されるバックアップ状態を示します。「Primary」または「Backup」を指定します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### エントリの削除

テーブル内の削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。すべてのエントリを削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

## IPv6 Route Table (IPv6 ルートテーブル)

現在の IPv6 ルーティングテーブルを表示します。

L3 Features > IPv6 Route Table の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 9-4 IPv6 Route Table 画面

画面には以下の項目が表示されます。

項目	説明
IPv6 Address/Prefix Length	チェックを行い、ルートの IPv6 宛先ネットワークアドレスを入力します。
IPv6 Address	チェックを行い、IPv6 アドレスを入力します。
RIPng	RIPng ルートエントリを表示します。
OSPFv3	OSPFv3 ルートエントリを表示します。
Hardware	ハードウェアテーブルに記述されているルートだけを表示します。
BGP	BGP ルートエントリを表示します。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

## Policy Route Settings (ポリシールート設定)

ポリシーベースルーティングは、指定したデバイスにインターネットへの最適な経路を与えるためにスイッチに使用される方法です。アクセスプロファイル機能と連携して使用される場合、スイッチはデバイスから送信されたトラフィックについてアクセスプロファイル機能を使用して識別し、ご使用のネットワークにおける通常のルーティング体系よりもインターネットにより直接的に接続するネクストホップルータに転送します。

以下の図は例です。




図 9-5 ポリシーベースルート例

IP アドレス「10.1.1.1」の PC が会社のマネージャに所属し、他の PC が従業員に所属しているとします。ネットワーク管理者は、ポリシールートティングスイッチをゲートウェイルータ「10.3.3.3」に直接接続しているネクストホップデバイス「10.2.2.2」を使用してインターネットにより直接的な接続を行うように設定し、ネットワークトラフィックを回避することを望みます。このようにノーマルなネットワークとそのトラフィックを避けることができます。これを実行するためには、スイッチのアクセスプロファイル機能を使用し、適切な情報に従って送信元 IP アドレスとして IP アドレス「10.1.1.1」を、送信先 IP アドレスとして（ルーティングプロトコル経由で学習した）インターネットアドレスを PC に設定する必要があります。次に、管理者は「Policy Route」画面で設定を行い、アクセスプロファイルとその関連ルールを有効にし、さらにネクストホップルータの IP アドレス「10.2.2.2」を設定します。最後にポリシールートエントリを有効にします。

設定を完了すると、アクセスプロファイル機能を使用して IP アドレスを識別し、ポリシーベースルートがあることを認知します。その後、ゲートウェイルータにパケットをリレーする指定のネクストホップルータに対して情報をフォワードします。このようにしてインターネットへの新しい経路が設定されます。

本機能の実行には以下の制限および注意があります。

1. アクセスプロファイルはルールに従ってはじめに作成される必要があります。管理者がアクセスプロファイルなしで本機能を有効にしようとすると、エラーメッセージが表示されます。
2. アクセスプロファイルが Deny に設定されると、パケットは破棄され、ネクストホップルータにフォワードされません。
3. 管理者が設定済みのポリシールートに直接リンクするルールまたはプロファイルを削除すると、エラーメッセージが直ちに現れます。

## L3 Features(レイヤ3機能の設定)

ポリシールートの作成とルール名を定義します。

L3 Features > Policy Route Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 9-6 Policy Route Settings 画面

画面には以下の項目が表示されます。

項目	説明
Policy Route Name	ポリシールート名を入力します。32文字以内。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

### ポリシールートの作成とルール名の新規設定

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

### エントリの編集

1. ポリシールートの編集をするためには、「Edit」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。



図 9-7 Policy Route Settings 画面 - Edit

以下の項目を設定します。

項目	説明
Policy Route Name	ポリシールート名が表示されます。
Profile ID (1-6)	作成済みのアクセスプロファイルの Profile ID 番号を入力します。これはパケットを以下に続くこのポリシールートとして識別するために使用されます。このアクセスプロファイルはアクセスルールに従っており、このポリシールートの作成前に作成される必要があります。
Access ID (1-256)	作成済みのアクセスプロファイルの Access ID 番号を入力します。これはパケットを以下に続くこのポリシールートとして識別するために使用されます。このアクセスルールはアクセスプロファイルに従っており、このポリシールートの作成前に作成される必要があります。
Next Hop IPv4 Address	インターネットに接続しているゲートウェイルータも直接接続しているネクストホップルータの IP アドレスを入力します。
State	プルダウンメニューを使用して、ポリシールートを「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。
Route Preference	ルート優先度を選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Default - ポリシーベースのルートはルーティングテーブル上のルートよりも低い優先度となります。</li><li>PBR - ポリシーベースのルートはルーティングテーブル上のルートよりも高い優先度となります。</li></ul>

2. 項目を編集し、エントリの「Apply」ボタンをクリックします。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

## IP Forwarding Table (IP フォワーディングテーブル)

IP フォワーディングテーブルは直接接続するすべての IP 情報を保存しています。ここでは直接接続するすべての IP 情報を参照します。

L3 Features > IP Forwarding Table をクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'IP Forwarding Table' interface. At the top, there are three search options: 'IP Address' (radio button selected), 'Interface Name' (radio button unselected), and 'Port' (radio button unselected). Below these are input fields for 'IP Address' (empty) and 'Port' (set to 01). A 'Find' button is to the right. The main area displays a table header 'Total Entries: 1'. The table has columns: 'Interface Name', 'IP Address', 'Port', and 'Learned'. One entry is listed: 'System' with 'IP Address' 10.90.90.100, 'Port' 1:1, and 'Learned' status 'Dynamic'. At the bottom right are buttons for '1/1', '1', and 'Go'.

図 9-8 IP Forwarding Table 画面

### エントリの参照

「IP Address」、「Interface Name」または「Port」ラジオボタンをクリックして、情報を入力し、「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

## IP Multicast Forwarding Table (IP マルチキャストフォワーディングテーブル)

本画面では、スイッチ上の現在の IP マルチキャスト情報が確認できます。

L3 Features > IP Multicast Forwarding Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'IP Multicast Forwarding Table' interface. At the top, there are two search fields: 'Group Address' (e.g.: 10.90.90.6) and 'Network Address' (e.g.: 10.90.90.90/8). To the right is a 'Find' button. Below these fields is a 'View All' button. The main area displays a table header 'Total Entries: 0'. The table has columns: 'Multicast Group', 'Source Address/Netmask', 'Upstream Neighbor', 'Expire Time', and 'Routing Protocol'. There are no entries listed.

図 9-9 IP Multicast Forwarding Table 画面

### エントリの参照

「Group Address」および「Network Address」を入力し、「Find」ボタンをクリックして情報を検索します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

## IP Multicast Interface Table (IP マルチキャストインターフェーステーブル)

スイッチにおける現在のマルチキャストインターフェースを表示します。

L3 Features > IP Multicast Interface Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

IP Multicast Interface Table			
Interface Name	(Max: 12 characters)	Protocol	Find
<b>Total Entries: 2</b>			
Interface Name	IP Address	Multicast Routing	
System	10.90.90.90	Inactive	
IPv6_tunnel	172.18.211.10	Inactive	
1/1	1	<input type="checkbox"/>	Go

図 9-10 IP Multicast Interface Table 画面

### エントリの参照

特定のエントリを検索するためには、「Interface Name」にマルチキャスト名を入力するか、「Protocol」メニューからプロトコルを選択して、「Find」ボタンをクリックします。「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

## IP Multicast Statistics Counter Table (IP マルチキャスト統計カウンターテーブル)

IP マルチキャスト統計カウンタ情報を表示します。

L3 Features > IP Multicast Statistics Counter Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

IP Multicast Statistics Counter Table			
Interface Name	(Max: 12 characters)	Protocol	Find
<b>IGMP</b>			
Item	Received	Sent	
IGMP Query v1/v2/v3	0/0/0	0/0/0	
IGMP Report v1/v2/v3	0/0/0	0/0/0	
IGMP Leave	0	0	
Unknown IGMP	0	0	
<b>PIM</b>			
Item	Received	Sent	
PIM Hello	0	0	
PIM Register	0	0	
PIM Register-Stop	0	0	
PIM Join/Prune	0	0	
PIM Bootstrap	0	0	
PIM Assert	0	0	
PIM Graft	0	0	
PIM Graft-Ack	0	0	
PIM C-RP-Adv	0	0	
PIM State Refresh	0	0	
Unknown PIM	0	0	
<b>DVMRP</b>			
Item	Received	Sent	
DVMRP Probe	0	0	
DVMRP Report	0	0	
DVMRP Prune	0	0	
DVMRP Graft	0	0	
DVMRP Graft-Ack	0	0	
Unknown DVMRP	0	0	

図 9-11 IP Multicast Statistics Counter Table 画面

画面には以下の項目が表示されます。

項目	説明
Interface Name	インターフェース名を入力します。12 文字以内。
Protocol	プロトコルを選択します。「None」「IGMP」「DVMRP」「PIM」から指定することができます。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「Clear」ボタンをクリックして、表示セクションのカウンタ情報を削除します。

「View All」ボタンをクリックして、すべてのエントリを表示します。

## Static Multicast Route Settings (静态マルチキャストルート設定)

静态マルチキャストルートを作成します。IP マルチキャストパケットを受信する場合、通常、パケットの送信元 IP アドレスが RPF チェックのために使用されます。静态マルチキャストルートエントリが作成されて、受信した IP マルチキャストパケットの送信元 IP アドレスがこの静态マルチキャストルートエントリに一致すると、エントリは、RPF チェックを行うために使用されます。

L3 Features > Static Multicast Route Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

Total Entries: 1			
Index	IP Address	Subnet Mask	RPF Address
1	10.0.0.0	255.0.0.0	10.0.0.1

図 9-12 Static Multicast Route Settings 画面

画面には以下の項目が表示されます。

項目	説明
IP Address	IP アドレスを入力します。受信した IP マルチキャストパケットの送信元 IP アドレスがこのネットワークに一致する場合、RPF アドレスは、RPF チェックを行うために使用されます。
Subnet Mask	上記の IP アドレスのサブネットマスクを入力します。受信した IP マルチキャストパケットが IP アドレスとサブネットマスクに一致する場合、RPF アドレスはパケットが正当なインターフェースから受信するかどうかをチェックするために使用されます。
RPF Address	RPF アドレスを入力します。受信した IP マルチキャストパケットが IP アドレスとサブネットマスクに一致する場合、RPF アドレスはパケットが正当なインターフェースから受信するかどうかをチェックするために使用されます。

### エントリの登録

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

### エントリの検索

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

### エントリの削除

テーブル内の削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。すべてのエントリを削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

## Route Preference Settings (ルート優先度設定)

ルート優先度を設定します。小さい優先度値を持つルートほど高いプライオリティを持ちます。ローカルルートの優先度は 0 に固定されています。

L3 Features > Route Preference Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Static (1-999)	60
Default (1-999)	1
EBGP (1-999)	70
IBGP (1-999)	130
RIP (1-999)	100
OSPF Intra (1-999)	80
OSPF Inter (1-999)	90
OSPF ExtT1 (1-999)	110
OSPF ExtT2 (1-999)	115
Local	0

図 9-13 Route Preference Settings 画面

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

以下の項目が設定、表示に使用されます。

項目	説明
Static (1-999)	1 から 999 の範囲から、Static のルート優先度を指定します。初期値は 60 です。
Default (1-999)	デフォルトルートの優先度値を設定します。初期値は 1 です。
EBGP	EBGP ルートに優先度値を設定します。(EI モードのみ)
IBGP	IBGP ルートに優先度値を設定します。(EI モードのみ)
RIP	RIP ルートに優先度値を設定します。初期値は 100 です。
OSPF Intra	OSPF Intra-area ルートに優先度値を設定します。初期値は 80 です。
OSPF Inter	OSPF Inter-area ルートに優先度値を設定します。初期値は 90 です。
OSPF ExtT1	OSPF external type-1 ルートに優先度値を設定します。初期値は 110 です。
OSPF ExtT2	OSPF external type-2 ルートに優先度値を設定します。初期値は 115 です。
Local	ローカルルートの優先度値を表示します。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を有効にします。

## ECMP Algorithm Settings (ECMP アルゴリズム設定)

このスイッチに ECMP OSPF 状態と ECMP ルートロードバランシングアルゴリズムを設定します。

L3 Features > ECMP Algorithm Settings をクリックし、以下の画面を表示します。



図 9-14 ECMP Algorithm Settings 画面

以下の項目が使用できます。

項目	説明
ECMP OSPF State	ラジオボタンを使用して ECMP OSPF 状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Destination IP	チェックすると、ECMP アルゴリズムは宛先 IP を含めます。
Source IP	チェックすると、ECMP アルゴリズムは送信元 IP の下位の 5 ビットを含めます。この属性は CRC Low と CRC High で相互に排他的です。設定されると、CRC Low と CRC High は除外されます。
CRC Low	チェックすると、ECMP アルゴリズムは CRC の下位の 5 ビットを含めます。この属性は Source IP と CRC High で相互に排他のです。設定されると、Source IP と CRC High は除外されます。
CRC High	チェックすると、ECMP アルゴリズムは CRC の上位の 5 ビットを含めます。この属性は Source IP と CRC で相互に排他のです。設定されると、Source IP と CRC は除外されます。
TCP/UDP Port	チェックすると、ECMP アルゴリズムは TCP または UDP を含めます。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## Route Redistribution Settings (ルート再配布設定)

1つのルーティングプロトコルから別のルーティングプロトコルまでルーティング情報を再配布するように設定します。

L3 Features > Route Redistribution > Route Redistribution Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Route Redistribution Settings					Safeguard
Destination Protocol	Source Protocol	Type	Metric (0-16)	Route Map Name	
RIP	RIP	All			<input type="button" value="Apply"/>
<b>Total Entries: 1</b>					
Source Protocol	Destination Protocol	Type	Metric	Route Map Name	
OSPF	RIP	All	10	route_map	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>

図 9-15 Route Redistribution Settings 画面

以下の項目が使用されます。

項目	説明
Destination Protocol	プルダウンメニューを使用して送信先のプロトコルを選択します。
Source Protocol	プルダウンメニューを使用して送信元のプロトコルを選択します。
Type	「Source Protocol」で「OSPF」を選択した場合、これは設定可能となります。 • All - OSPF AS-internal と OSPF AS-external の両方のルートを RIP または BGP に再配布します。 • Internal - OSPF AS-internal ルートだけに再配布します。 • External - Ext Type1 と Ext Type2 ルートを含む OSPF AS-external ルートだけに再配布します。 • Ext Type1 - OSPF AS-external type-1 ルートだけを再配布します。 • Ext Type2 - OSPF AS-external type-2 ルートだけを再配布します。 • Inter-E1 - OSPF AS-external type-1 と OSPF AS-internal ルートだけを再配布します。 • Inter-E2 - OSPF AS-external type-2 と OSPF AS-internal ルートだけを再配布します。
Metric (0-16)	再配布ルートに RIP メトリックを指定します。
Route Map Name	特定のルートを再配布するかどうか決定する基準として使用されるルートマップを指定します。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

### エントリの編集

1. 編集するポートの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

Route Redistribution Settings					Safeguard
Destination Protocol	Source Protocol	Type	Metric (0-16)	Route Map Name	
RIP	RIP	All			<input type="button" value="Apply"/>
<b>Total Entries: 1</b>					
Source Protocol	Destination Protocol	Type	Metric	Route Map Name	
OSPF	RIP	All	10	route_map	<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Delete"/>

図 9-16 Route Redistribution Settings 画面 - Edit

2. 項目を編集し、エントリの「Apply」ボタンをクリックします。

### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。

## IPv6 Route Redistribution Settings (ルート再配布設定) (EI モードのみ)

IPv6 ルート再配布の設定を行います。

L3 Features > Route Redistribution > IPv6 Route Redistribution Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

IPv6 Route Redistribution Settings					Safeguard
Destination Protocol	Source Protocol	Type	Metric (0-16)		
RIPng	Local	Type-1		<input type="button" value="Apply"/>	
<b>Total Entries: 1</b>					
Source Protocol	Destination Protocol	Type	Metric		
Local	RIPng	All	10	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>	

図 9-17 IPv6 Route Redistribution Settings 画面

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

以下の項目が使用されます。

項目	説明
Destination Protocol	プルダウンメニューを使用して送信先のプロトコルを選択します。
Source Protocol	プルダウンメニューを使用して送信元のプロトコルを選択します。
Type	「Destination Protocol」で「OSPFv3」を選択した場合、設定可能となります。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Type1 - Metric 値に入力された値に宛先インターフェースのコストを足すことにより、メトリック計算を行います。</li><li>• Type2 - Metric 値に入力された値をそのまま使用します。宛先プロトコルが OSPFv3 の場合のみ選択することができます。</li></ul> メトリックタイプを指定しない場合、Type2 になります。
Metric (0-16)	再配布ルートに RIP メトリックを指定します。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

エントリを編集する場合は「Edit」ボタンをクリックします。

エントリを削除する場合は「Delete」ボタンをクリックします。

## IP Tunnel (IP トンネル) (EI モードのみ)

### IP Tunnel Settings (IP トンネル設定)

IP トンネルを設定します。

L3 Features > IP Tunnel > IP Tunnel Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。




図 9-18 IP Tunnel Settings 画面

以下の項目が使用されます。

項目	説明
Interface Name	IP トンネルのインターフェース名を入力します。

#### エントリの登録

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

#### エントリの検索

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

#### エントリの削除

テーブル内の削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。すべてのエントリを削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

#### エントリの編集

1. 編集するポートの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。




図 9-19 IP tunnel Settings - Edit 画面

以下の項目が使用されます。

項目	説明
Interface Admin State	プルダウンメニューを使用して、「Interface Admin State」を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Tunnel Mode	プルダウンメニューを使用してトンネルモードを選択します。None、Manual、6to4、およびISATAPから選択できます。
IPv6 Address/Prefix Length	IPv6 アドレスネットワークアドレスを入力します。
Source IP Address	送信元 IP アドレスを指定します。
Destination IP Address	送信先 IP アドレスを指定します。

2. 項目を編集し、エントリの「Apply」ボタンをクリックします。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

### IP Tunnel GRE Settings (IP トンネル GRE 設定)

スイッチにおいて既存のトンネルを GRE トンネル (IPv6/IPv4-in-IPv4 または IPv6/IPv4-in-IPv6) として設定します。このトンネルが以前に別のモードで設定されていると、トンネルの情報はデータベースにまだ存在します。しかし、トンネルの以前の情報が有効かどうかは、現在のモードに依存します。

GRE トンネルは、単にサイト内またはサイト間で使用できる point-to-point トンネルです。

GRE IPv6/IPv4-in-IPv4 トンネルを設定する場合、送信プロトコルが IPv4 プロトコルであるため、送信元と送信先アドレスの双方とも IPv4 アドレスである必要があります。送信元と送信先アドレスタイプが一致していないと、GRE トンネルは動作しません。

GRE IPv6/IPv4-in-IPv4 トンネルを設定する場合、送信プロトコルが IPv6 プロトコルであるため、送信元と送信先アドレスの双方とも IPv6 アドレスである必要があります。送信元と送信先アドレスタイプが一致していないと、GRE トンネルは動作しません。

L3 Features > IP Tunnel > IP Tunnel GRE Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します：




図 9-20 IP Tunnel GRE Settings 画面

以下の項目が使用されます。

項目	説明
Interface Name	IP トンネルのインターフェース名を入力します。

#### エントリの検索

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

#### エントリの編集

1. 編集するポートの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。




図 9-21 IP tunnel GRE Settings - Edit 画面

## L3 Features(レイヤ3機能の設定)

以下の項目が使用されます。

項目	説明
Network Address	GRE トンネルインターフェースに割り当てた IPv4 アドレスを入力します。IPv4 アドレスが設定される場合、IPv4 の処理はこの IPv4 トンネルインターフェースで有効となります。この IPv4 アドレスはトンネルの送信元または送信先の IPv4 アドレスには接続していません。
IPv6 Address/Prefix Length	GRE トンネルインターフェースに割り当てた IPv6 アドレスを入力します。IPv6 アドレスが設定される場合、IPv4 の処理はこの IPv6 トンネルインターフェースで有効となります。この IPv6 アドレスはトンネルの送信元または送信先の IPv6 アドレスには接続していません。
Source IPv4 Address	ラジオボタンをクリックして、GRE トンネルインターフェースの送信元 IPv4 アドレスを入力します。これは、このトンネルのパケットに送信元アドレスとして使用されます。使用するアドレスタイプは送信プロトコルに依存します。送信元と送信先の両方で使用されるアドレスタイプが一致していないと、GRE トンネルは動作しません。
Source IPv6 Address	ラジオボタンをクリックして、GRE トンネルインターフェースの送信元 IPv6 アドレスを入力します。これは、このトンネルのパケットに送信元アドレスとして使用されます。使用するアドレスタイプは送信プロトコルに依存します。送信元と送信先の両方で使用されるアドレスタイプが一致していないと、GRE トンネルは動作しません。
Destination IPv4 Address	ラジオボタンをクリックして、GRE トンネルインターフェースの送信先 IPv4 アドレスを入力します。これは、このトンネルのパケットに送信先アドレスとして使用されます。使用するアドレスタイプは送信プロトコルに依存します。送信元と送信先の両方で使用されるアドレスタイプが一致していないと、GRE トンネルは動作しません。
Destination IPv6 Address	ラジオボタンをクリックして、GRE トンネルインターフェースの送信先 IPv6 アドレスを入力します。これは、このトンネルのパケットに送信先アドレスとして使用されます。使用するアドレスタイプは送信プロトコルに依存します。送信元と送信先の両方で使用されるアドレスタイプが一致していないと、GRE トンネルは動作しません。

2. 項目を編集し、エントリの「Apply」ボタンをクリックします。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## OSPF (OSPF 設定)

OSPF (Open Shortest Path First) ルーティングプロトコルは、Link-State アルゴリズムを使用して宛先ネットワークまでのルートを決定します。「リンク」はルータ上のインターフェースを指し、「State」(状態) はそのインターフェースと隣接するルータ間の関係を指しています。「State」には、IP アドレス、サブネットマスク、インターフェースに接続しているネットワークタイプ、そのネットワークに接続する他のルータなどの情報があります。「Link-State」情報は、Link-State データベースに集められ、OSPF が動作するルータによって維持されます。

OSPF では、ルータがどのように通信を行い、Link-State データベースを維持するかについて規定し、また OSPF を使用するネットワークトポジについての概念を定義しています。

ルータ間の Link-State アップデートのトラフィックを制限するために、OSPF ではエリアという概念が定義されています。1つのエリア内にあるすべてのルータは、1つの Link-State データベースを共有し、1つのルータによってデータベースに変更が生じると、それをトリガーとして同一エリア内にあるすべてのルータの Link-State データベースが更新されます。ルータのうち、複数のエリアに接続しているものを境界ルータ (Border Router) と呼びます。境界ルータはエリア間のルーティング情報を配信する役割を担います。

1つのエリアは、エリア 0 またはバックボーンとして定義されます。このエリアは、ネットワークの中心的なエリアで、他のすべてのエリアはこのバックボーンエリアに（ルータを経由して）接続します。バックボーンエリアにはルータのみが接続し、あるエリアでルーティング情報の変更が発生するとバックボーンに伝えられ、そこから他のネットワークへ伝播されるような構造になっています。

OSPF を使用したネットワークを構築する際は、まずバックボーン（エリア 0）を構築し、そこからネットワークを広げるように構築することをお勧めします。

### Link-State アルゴリズム

OSPF ルータは、Link-State アルゴリズムを使用して、すべての宛先への最短なパスツリーを構築します。以下にアルゴリズムの各段階を簡単に説明します。

- OSPF の起動時、またはルーティング情報に変化が生じた時、ルータは Link-State Advertisement (通知) を生成します。この通知は OSPF 用の特別な形式のパケットでルータ上のすべての Link-State が格納されています。
- 本 Link-State Advertisement がエリア内のすべてのルータに伝達されます。Link-State Advertisement を受け取った各ルータは、それを保存し、またコピーを他のルータに送信します。
- 各ルータの Link-State データベースが更新されると、各ルータは自身をルート（根元）としたすべての宛先への最短パスツリーを計算します。IP ルーティングテーブルには、宛先アドレス、コスト、そして各宛先にたどり着くためのネクストホップのアドレスが書き込まれます。OSPF プロトコルは、RIP と異なりすべての宛先に対する複数のイコールコストルートを保持します。本スイッチシリーズは、ハードウェアチップに同じ宛先ネットワーク用に最大 8 個のイコールコストをサポートしています。
- 一度 Link-State データベースが更新され、パスツリーが計算され、IP ルーティングテーブルに書き込みがされると、OSPF ネットワークにリンクダウンなどの変化が起こらない限り、OSPF トラフィックの発生は少なく抑えられます。

### 最短パスアルゴリズム

宛先への最短パスは Dijkstra アルゴリズムを使用して計算されます。各ルータをツリーの根元の部分とした宛先への数あるルートの中から、累積コストに基づいて各宛先への最短パスが計算されます。エリア内のルータのそれぞれが同一の Link-State データベースを持つものの、各ルータは（ネットワークエリア内での自身の位置を考慮した）自身の最短パスツリーを持つようになります。

以下の項に最短パスツリーの構築のために使用する情報を紹介します。

### OSPF コスト

各 OSPF インタフェースは、そのインターフェースからのパケット送信に必要なオーバヘッドを表すコスト（メトリックとも呼ばれます）を持ちます。コストはインターフェースの帯域幅と反比例します。つまり、広帯域のインターフェースは低いコストを持つことになります。パケットを 56Kbps のダイアルアップ接続にて送信する場合は、10Mbps イーサネット接続で送信する場合よりコストが高く（また遅延が長く）なります。OSPF コストの計算公式は以下の通りです。

$$\text{Cost} = 100,000,000 / \text{帯域 (bps)}$$

例えば、10Mbps イーサネットケーブルのコストは 10、また 1.544Mbps T1 ケーブルを介するコストは 64 になります。

### 最短パスツリー

以下の図中のルータ A に最短パスツリーを構築するために、ルータ A をツリーの根元に置き、各宛先ネットワークへの最小コストを計算します。




図 9-22 最短パスツリーの構築




図 9-23 最短パスツリーの構築

上の図はルータ A から見たネットワークを示しています。ルータ A は、ルータ B を経由して 192.213.11.0 のネットワークに到達し、そのコストは  $10 + 5 = 15$  となります。ルータ A は、ルータ D を経由して 222.211.10.0 のネットワークに到達し、そのコストは  $10 + 10 = 20$  になります。

また、ルータ A は、ルータ B とルータ C を通って、222.211.10.0 に到達し、この時コストは  $10 + 5 + 10 = 25$  となります。しかし、そのコストはルータ D を通る時よりも高くなります。コストの高いルートは、ルータ A の最短パスツリーに入ることはできません。最終的なツリーは、以下のようになります。




図 9-24 最短パスツリーの構築 – 完了

このパスツリーはルータ A から見たものであることに注意が必要です。例えばルータ B からルータ A へのリンクのコストは、ルータ A の最短パスツリー構築の上では重要ではありません。しかし、ルータ B の最短パスツリー構築には大変重要な意味になります。

直接接続されるネットワークはコスト 0 で到達します。一方、他のネットワークは最短パスツリーで算出されたコストで到達します。

ルータ A は、ネットワークアドレスと最短パスツリー構築の際に算出したコストを使用して、ルーティングテーブルを作成することができます。

## エリアと境界ルータ

OSPF Link-State アップデートはネットワーク上のすべてのルータにフラッディングすることにより送信されます。OSPF はエリアの概念を利用して、Link-State アップデートを受け取る必要のあるルータのネットワーク上の場所を定義します。これにより、ルーティングアップデートがネットワーク中にフラッディングされなくなり、数多くのルータのルーティングテーブルを更新する際の帯域消費を軽減できるようになります。

エリアには、Link-State アップデートのフラッディングが必要でなくなる境界線があります。そのため Link-State データベースの交換や、最短パスツリーの算出はルータが接続するエリア内に限定することができます。

複数のエリアと接続するルータを境界ルータ (BR) と呼びます。この境界ルータは、必要なルーティング情報とその変更をエリア間に配布する義務を持ちます。

エリアはルータインターフェースに対して指定されます。自身のすべてのインターフェースが同じエリア内にあるルータを、内部ルータ (Internal Router) と呼びます。自身のインターフェースが複数のエリア内にあるルータを境界ルータと呼びます。(他のルーティングプロトコルを使用して) 他のネットワークへのゲートウェイの役割を担うルータを Autonomous System 境界ルータ (ASBR) と呼びます。

## Link-State パケット

Link-State パケットには様々なタイプがあります。そのうちの 4 つの説明を以下に示します。

- Router Link-State Updates - 1 つのエリアのルータから宛先へのリンクを示します。
- Summary Link-State Updates - 境界ルータが発行し、エリア外で自律システム (AS) 内のネットワークへのリンクを示します。
- Network Link-State Updates - 複数のルータが接続されるマルチアクセスエリアが発行します。1 つのルータが代表ルータ (DR) として選出され、このルータがセグメント上のすべてのルータに関する Link-State Update を発行します。
- External Link-State Updates - AS 境界ルータにより発行され、AS 外へのルート、または AS 外へのデフォルトルートを示します。

これらの Link-State アップデートのフォーマットについて以下に説明します。

Router Link-State Updates は、エリア内のすべてのルータにフラッディングされます。これらのアップデートには、すべてのルータのインターフェースから到達可能な宛先が記述されています。

Summary Link-State Updates は、境界ルータにより生成され、AS 内の他のネットワークのルーティング情報を伝達するために使用されます。通常すべての Summary Link-State Updates は、バックボーン (エリア 0) に送信され、その後ネットワーク内の他のすべてのエリアに送信されます。また、境界ルータは AS 境界ルータからのルーティング情報を伝達する任務を持ち、ネットワーク内のルータが他の AS へのルートを獲得し、記録するため有益です。

Network Link-State Updates は、(複数のルータが接続する) マルチアクセスセグメントに代表ルータとして選定されたルータが生成します。これらのアップデートには、セグメント上のすべてのルータとそれらのネットワーク接続情報が記述されています。

External Link-State Updates には、AS の外のネットワークへのルーティング情報を記述されます。これらのアップデートの生成と伝達は、AS 境界ルータが行います。

### OSPF 認証

事前に定義されるパスワードを使用し、OSPF パケットに対して信頼のおけるルータから送信してきたものかを判断するための認証を行うことができます。初期値では認証を行わない設定になっています。

認証の方法には、シンプルパスワード認証とメッセージダイジェスト認証 (MD-5) を採用しています。

### メッセージダイジェスト認証 (MD-5)

MD-5 は暗号化方式です。各ルータにキーとキー ID が設定されます。ルータはアルゴリズムを使用して、OSPF パケット、キーおよびキー ID から、数学的な「メッセージダイジェスト」を生成します。生成されたメッセージダイジェストはパケットに付加されます。このキーがネットワーク上で交換されることではなく、非減少シーケンス番号が付加されて、リプレイアタックを防止します。

### シンプルパスワード認証

パスワード（またはキー）をエリアごとに設定します。ルーティングドメインに参加する、同一エリア内のルータには同じキーを設定する必要があります。この方法は、リンクアナライザを使用してパスワードを盗聴するパッシブアタックに対しては、脆弱であると言えます。

### バックボーンとエリア 0

OSPF は、ルータ間で交換する Link-State アップデートの数を制限するために、ルータが稼動するエリアを定義します。複数のエリアを登録する時、そのうちの 1 つのエリアを「エリア 0」として登録し、そのエリアをバックボーンと呼びます。

バックボーンは他のエリアの中心に位置します。ネットワークのすべてのエリアは、ルータを経由してバックボーンへの物理的な（または仮想の）コネクションを持ちます。OSPF では、ルーティング情報を、まずエリア 0 に送信し、そこからネットワーク上の他のすべてのエリアへ（そして他のすべてのルータへ）伝達されます。

エリアが必要な状況でありながら、バックボーンへの物理接続が難しい場合は、仮想リンクを定義することができます。

### 仮想リンク

仮想リンクは以下に示す 2 つの目的のために使用されます。

- ・ バックボーンへの物理接続を持たないエリアにリンクを提供する。
- ・ エリア 0 に不連続箇所が発生した場合の臨時接続。

### エリア 0 に物理的に接続していないエリア

OSPF ネットワークのすべてのエリアは、バックボーンへの物理接続を持たなければなりません。しかし、リモートエリアとバックボーンを物理的に接続することが不可能な場合があります。そのような場合には、仮想リンクを定義してリモートエリアとバックボーンを接続します。仮想パスとは、共通エリアを持つ 2 つの境界ルータ間の論理パスです。2 つの境界ルータのうち、1 つはバックボーンに接続されます。

### バックボーンの分割

OSPF では、バックボーンが不連続になった場合、分断されたバックボーンを接続するために仮想リンクが使用されます。これは異なるエリア 0 間の論理パスを使用してリンクするのと同じと考えられます。仮想リンクは、ルータの故障時などに備えて冗長性を持たせるためにも利用できます。仮想リンクの設定は、各エリア 0 への接続を持つ 2 つの境界ルータに対して行います。

### Neighbor ルータ（近接ルータ）

同一エリアまたはセグメントに接続しているルータ同士を、そのエリアでの Neighbor ルータと呼びます。Neighbor ルータは Hello プロトコルにより選出されます。IP マルチキャストを利用して Hello パケットをセグメント上の他のルータに送信します。同一セグメントの他のルータが送信した Hello パケット内に、お互いが記載されている時、そのルータ同士は Neighbor ルータとなります。このように双方向通信が確立された近接関係にあるルータが近接ルータです。

Neighbor ルータになるためには、以下の条件が満たされている必要があります。

- ・ Area ID - 2 つのルータが共通のセグメントを持ち、それらのインターフェースはセグメントの同じエリアに属していること。もちろん、それらインターフェースは同じサブネットに属し、同一のサブネットマスクを持ちます。
- ・ Authentication - OSPF では、エリアにパスワードの設定が認められています。同一セグメントの同一エリア内にある 2 つのルータは、同じ OSPF パスワードを持っている必要があります。
- ・ Hello and Dead Interval - Hello インターバルとは、ルータが OSPF インターフェースから送信する Hello パケットの送信間隔(秒)です。Dead インターバルとは、Hello パケットが受信されなくなつてから、Neighbor ルータがそのルータがダウンしていると判断するまでの時間(秒)です。OSPF ルータは、各セグメント上で Hello パケットを交換し、お互いの存在を知らせたり、マルチアクセスセグメントでの代表ルータの選出を行います。OSPF では、Neighbor ルータ間でこれらのインターバルの値が全く同じである必要があります。異なるインターバル値を持つルータ同士はそのセグメントにおいて Neighbor ルータになることができません。
- ・ Stub Area Flag - 双方のルータの Hello パケット中にあるスタブエリアフラグが同じである必要があります。

## 隣接関係 (Adjacency)

隣接関係にあるルータ同士は、ただ Hello パケットの交換や Link-State データベースの交換に参加するだけではありません。OSPF では、各マルチアクセスセグメント上で、1つのルータを代表ルータ (DR)、もう 1 つのルータをバックアップ代表ルータ (BDR) として選出します。BDR は DR に障害が発生した場合に代理として働きます。同じセグメントの他のすべてのルータは DR と連絡し、Link-State データベースの更新や交換を行います。この方法により、Link-State データベースの更新に必要な帯域を低減することができます。

### 代表ルータの選出

DR と BDR の選出は、Hello プロトコルを用いて行います。あるマルチアクセスセグメントにおいて、最も高い OSPF プライオリティを持つルータが DR として選出されます。同じプライオリティを持つルータが他にもある場合は、大きなルータ ID を持つ方が選出されます。デフォルトの OSPF プライオリティは 1 です。プライオリティ 0 は DR として選出されてはいけないことを示します。

### 隣接関係 (Adjacency) の構築

2 つのルータは、いくつかの段階を踏んで隣接関係を構築します。以下にその段階を簡素化して説明します。

- Down - セグメント上のどのルータからも情報が受信されていない状態です。
- Attempt - 非ブロードキャスト・マルチアクセスネットワーク上では（例えばフレームリレーまたは X.25 など）、本状態は隣接ルータからの情報がしばらく受信されていないことを示します。Hello パケットを Poll インターバルで指定された方法で送信し、隣接ルータにコントラクトを試みるべき状態です。
- Init - インタフェースで隣接ルータからの Hello パケットを検出しました。しかし、双方向通信はまだ確立されていません。
- Two-way - 隣接ルータとの双方向通信が確立されました。隣接ルータから受信した Hello パケットの中に自身のアドレスを見つけました。本段階の最後に DR と BDR の選出が行われます。ルータは隣接関係を築くかどうかを決定します。その決定は、どちらかのルータが DR であるか BDR であるか、またはリンクが Point-to-point であるか仮想リンクであるかに基づいて行われます。
- Exstart (Exchange Start) - ルータは Database description packet を送信して、すべての Link-State データベースを交換し合います。
- Exchange - ルータは Link-State request リストと Link-State retransmission リストを取得します。送信されるアップデートは認識されるまでの間、Link-State retransmission リストに置かれます。
- Full - 隣接ルータ同士は、完全な隣接関係を築きました。隣接ルータ同士は同じ Link-State データベースを持つようになります。

### Point-to-Point インタフェースでの隣接関係

Point-to-Point インタフェースを使用して接続する（シリアルリンクなど）OSPF ルータは常に隣接関係を持っています。DR や BDR という概念は必要ありません。

### OSPF パケットフォーマット

すべての OSPF パケットタイプは標準の 24 バイトヘッダで始まり、5 つのパケットデータタイプが存在します。まずヘッダについて説明し、次に各パケットデータについて説明します。

Hello パケットを除くすべての OSPF パケットでは、Link-State Advertisement が送信されます。例えば、Link-State Update パケットは、OSPF ルーティングドメイン内にアドバタイズメントをフラッディングします。

- OSPF パケットヘッダ
- Hello パケット
- Database Description パケット
- Link-State Request パケット
- Link-State Update パケット
- Link-State Acknowledgment パケット

**OSPF パケットヘッダ**

すべての OSPF パケットは 24 バイトのヘッダから始まります。このヘッダには、受信するルータがこのパケットを受け取って処理を行うかどうかを決定するための情報が含まれています。

OSPF パケットヘッダのフォーマットを以下に示します。

OSPF パケットヘッダ




図 9-25 OSPF パケットヘッダフォーマット

項目	説明
Version No.	OSPF バージョン番号。
Type	OSPF パケットのタイプは以下の通りです。Hello パケット、Database Description パケット、Link-State Request パケット、Link-State Update パケット、Link State Acknowledgement パケットを意味します。
Packet Length	パケット長 (byte)。パケット長は 24 バイトのヘッダを含みます。
Router ID	パケット送信元のルータ ID。
Area ID	パケットが属するエリアが 32 ビットの番号を識別します。すべての OSPF パケットは 1 つのエリアに関連付けられています。仮想リンク上にパケットが送信される場合、バックボーンエリア ID は 0.0.0.0 です。
Checksum	標準の IP チェックサムに 64 ビットの認証欄以外のパケットコンテンツを含みます。
Authentication Type	パケットに使用する認証タイプ。
Authentication	認証スキームに使用される 64 ビットの項目。

## Hello パケット

Hello パケットは、OSPF パケットのタイプ1として定義されています。この種類のパケットは、仮想リンクを含むすべてのインターフェース上で送信され、Neighbor ルータとの関係を構築し保持するために使用されます。さらに Hello パケットは、物理ネットワーク上でマルチキャストやブロードキャストが可能で、Neighbor ルータの動的な検出のために役立ちます。

ある共通のネットワークに接続するルータ間では、ネットワークマスク、Hello Interval、Router Dead Intervalなどの項目において一致した値を持つ必要があります。これらの項目は Hello パケット内に含まれ、これらの値が異なると、近接関係の構築が行われない仕組みになっています。

Hello パケットのフォーマットを以下に示します。

Hello パケット




図 9-26 Hello パケット

項目	説明
Network Mask	パケットが送信されたインターフェースのネットワークマスク。
Options	ルータがサポートするオプションの機能。
Hello Interval	Hello パケットの送信間隔（秒）。
Router Priority	ルータプライオリティ。DR や BDR の選出に使用されます。本項目に 0 が設定されていれば、そのルータは DR や BDR には選出されません。
Router Dead Interval	ルータがダウンであると見なされるまでの時間（秒）。
Designated Router	マルチアクセスネットワーク上の DR のインターフェース IP アドレス。DR が選定されていなかったり、ポイントツーポイントネットワークであるなど DR/BDR の選定が行われない場合は、本欄は、0.0.0.0 という値がセットされます。
Backup Designated Router	マルチアクセスネットワーク上の BDR のインターフェース IP アドレス。BDR が選定されていなかったり、ポイントツーポイントネットワークであるなど DR/BDR の選定が行われない場合は、本欄は、0.0.0.0 という値がセットされます。
Neighbor	有効な Hello パケットを Router Dead Interval 時間に内に送信したルータの Router ID。

### Database Description パケット

Database Description パケットは、OSPF パケットタイプ 2 として定義されています。この種類のパケットは、隣接関係を確立中に交換されます。パケットにはトポロジデータベースの内容が記述されています。データベースの記述には複数のパケットが使用されます。パケットの送受信にはポール・レスポンスという方法を採用し、片方のルータをマスタ、もう片方をスレーブとします。マスタ側が Data description パケット（ポール）を送信し、スレーブ側が送信する Database description パケット（レスポンス）がこれを認識します。レスポンスとポールとは、パケット内のシーケンス番号によって関連付けされます。

Database Description パケットのフォーマットを以下に示します。




図 9-27 Database Description パケット

項目	説明
Options	ルータがサポートするオプション機能。
I – bit	Initial ビット。1 がセットされていれば、このパケットが一連の Database Description パケットの最初のパケットです。
M – bit	More ビット。1 がセットされていれば、このパケットの後に続きのパケットがあることを示しています。
MS – bit	マスタ・スレーブビット。1 がセットされていれば、データベース交換プロセス中、そのルータがマスタであることを示します。0 はスレーブです。
DD Sequence Number	Database Description パケットを順序付けるために使用します。1 番目のパケットの値（1 番目であることは I-bit で表示）は一意の番号で、それに続く番号は、一連のデータの最後となるパケットが送信されるまで、増加していきます。

パケットの残りは、トポロジデータベースのリストで構成されます。データベース中の各 Link-State Advertisement は、Link-State Advertisement ヘッダに記述されます。

## Link-State Request パケット

Link-State Request パケットは、OSPF パケットのタイプ 3 として定義されています。Neighbor ルータと Database Description パケットを交換することにより、ルータはトポロジデータベースの一部が最新のものでないことに気づく場合があります。Link-State Request パケットは、Neighbor ルータのデータベースの一部を最新のものにするよう要求する際に使用します。これには複数の Link-State Request パケットが必要になります。Link-State Request パケットの送信は隣接関係を築く上での最終段階です。

Link-State Request パケットを送信するパケットは、要求するデータベースの具体的な内容を、LS sequence number、LS checksum、LS age に定義します。しかし、それらの項目は Link-State Request パケット自体には明記されません。ルータは要求したものよりさらに新しいインスタンスをレスポンスとして受け取る場合もあります。

Link-State Request パケットのフォーマットを以下に示します。

Link-State Request パケット




図 9-28 Link-State Request パケット

要求するアドバタイズメントは Link-State Type、Link-State ID、Advertising Router によって指定します。これによりアドバタイズメントが識別されますが、インスタンスの識別までは行いません。Link-State Request パケットは、最新のインスタンスの要求を行うものとして捉えられます。

### Link-State Update パケット

Link-State Update パケットは、OSPF パケットのタイプ 4 として定義されています。このタイプのパケットにより Link-State Advertisement のフラッディングが実行されます。Link-State Update パケットは、Link-State Advertisement の集まりを、送信元から 1 ホップ先に運びます。1 つのパケットには、いくつかの Link-State Advertisement が含まれている場合があります。

Link-State Update パケットは、マルチキャスト / ブロードキャストをサポートするネットワーク上で、マルチキャストされます。フラッディングの確実性を高めるために、フラッディングされたアドバタイズメントには、Link-State Acknowledgement パケットを返します。アドバタイズメントの再送が必要な時は、ユニキャストの Link-State Update パケットが使用されます。

Link-State Update パケットのフォーマットを以下に示します。




図 9-29 Link-State Update パケット

Link-State Update パケットのボディは、Link-State Advertisement のリストで構成されています。各 Advertisement、Link-State advertisement header という 20 バイトのヘッダで始まります。それ以外のアドバタイズメントのフォーマットは 5 つのタイプにより異なります。

## Link-State Acknowledgment パケット

Link-State Acknowledgment パケットは、OSPF パケットのタイプ 5 として定義されます。Link-State Advertisement のフラッディングを確実にするために、フラッディングされたアドバタイズメントに明示的に応答を返します。この応答は Link-State Acknowledgment パケットの送受信により行います。複数の Link-State Advertisement に対して、1 つの Link-State Acknowledgment パケットで応答することも可能です。

送信するインターフェースの状態や、応答の対象となるアドバタイズメントの種類により、マルチキャストアドレス AllSPFRouters や AllDRouters 宛に Link-State Acknowledgment パケットまたはユニキャストパケットとして送信されます。

本パケットのフォーマットは Data Description パケットと似ています。どちらのパケットのボディも Link-State Advertisement ヘッダのリストで構成されます。

Link-State Acknowledgment パケットのフォーマットは以下の通りです。

Link-State Acknowledgment パケット




図 9-30 Link State Acknowledge パケット

応答する Link-State Advertisement は、それらのヘッダによって記述されます。ヘッダには、Link-State Advertisement と現在のインスタンスを識別するために必要な情報が組み込まれています。

## Link-State Advertisement フォーマット

Link-State Advertisement には、5 つの異なるタイプが存在します。各 Link-State Advertisement は、20 バイトの Link-State Advertisement ヘッダで始まります。以下の項にそれぞれの Link-State Advertisement タイプの詳細を示します。

各 Link-State Advertisement には OSPF ルーティングドメインの一部が記述されます。すべてのルータは Router Links Advertisement を生成します。また、代表ルータとして選出された時、そのルータは Network Links Advertisement を生成します。Link-State Advertisement には他にも種類があります。確実性のあるフラッディングアルゴリズムにより、すべてのルータが同じ Link-State Advertisement の集合体を持つようになります。その Link-State Advertisement の集合体を Link-State データベース、またはトポロジデータベースと呼びます。

Link-State データベースを元に、各ルータは自分自身を根元とした最短パスツリーを構築します。

Link-State Advertisement には以下の 4 つの種類があり、いずれも共通の Link-State ヘッダを持ちます。

- Routers Link Advertisement
- Network Links Advertisements
- サマリリンク Advertisements
- 自律システム (AS) リンク Advertisements

### Link-State Advertisement ヘッダ

すべての Link-State Advertisement は共通の 20 バイトヘッダで始まります。このヘッダの内容 (Link State Type、Link State ID、Advertising Router) で Advertisement を十分識別できるようになっています。Link-State Advertisement のインスタンスがルーティングドメイン内に同時に複数存在する場合には、どのインスタンスが最新のものであるかを割り出す必要が出てきます。その割り出しあは Link State Advertisement ヘッダ内に含まれる、Link Stage Age、Link State Sequence Number、Link State checksum フィールドを確認することにより実行できます。

Link State Advertisement ヘッダのフォーマットを以下に示します。

Link-State Acknowledgment ヘッダ




図 9-31 Link State Advertisement ヘッダ

項目	説明
Link-State Age	Link-State Advertisement が送信されてからの時間 (秒)。
Options	該当ルーティングドメインでサポートするオプションの機能。
Link-State Type	Link-State Advertisement のタイプ。各タイプは異なるフォーマットを持ちます。以下のタイプが存在します。ルータリンク、ネットワークリンク、サマリリンク (IP ネットワーク)、サマリリンク (ASBR)、AS 外部リンク。
Link-State ID	同じ Link-State Type を使用している LSA 同士を区別するために使用されます。項目の内容は Link-State Type により異なります。
Advertising Router	Link-State Advertisement を送信したルータのルータ ID。例えば、Network Links Advertisement の場合であれば、本欄にはネットワークの代表ルータのルータ ID がセットされます。
Link-State Sequence Number	古い、または冗長な Link-State Advertisement を検出します。Link-State Advertisement の連續したインスタンスには、連続した Link-State Sequence Number が与えられます。
Link-State Checksum	Link-State Advertisement ヘッダを含む、Link-State Advertisement のデータ破損を検知するために使用します。Link-State Age 欄は計算されません。
Length	Link-State Advertisement のパケット長 (バイト)。これは 20 バイトのヘッダを含みます。

## Routers Links Advertisements

Routers Links Advertisement タイプ1のLink-State Advertisementです。エリア内の各ルータがRouters Links Advertisementを送信します。Advertisementには、ルータからエリアへのリンクの状態とコストが記述されます。あるエリアへのルータからのリンクはすべて、1つのRouters Links Advertisementに記述されます。

Routers Links Advertisementのフォーマットは以下の通りです。

### Routers Links Advertisements




図 9-32 Routers Links Advertisement

Routers Links Advertisementでは、Link-State ID欄にルータのOSPF ルータIDがセットされます。ルータが各IP TOSに対してそれぞれ別のルートを算出することが可能である場合にのみ、Option欄にT-bitがセットされます。Routers Links Advertisementは1つのエリアにのみフラッディングされます。

項目	説明
V-bit	セット（オン）される時、ルータはアクティブな仮想リンクのエンドポイントで、当該エリアをトランジットエリアとして使用していることを示します。（V:Virtual Link）
E-bit	セット（オン）される時、ルータはAS境界ルータであることを示します。（E:External）
B-bit	セット（オン）される時、ルータはエリアボーダルータであることを示します。（B:Border）
Number of Links	ルータリンクの数。ルータから当該エリアへのリンク数の合計。

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

以下の項目は、各ルータリンク（インターフェース）を記述するために使用されます。ルータリンクはタイプ分けされています。Type フィールドは記述しているリンクの種類を示します。リンクには、トランジット（透過）ネットワークと接続するもの、他のルータと接続するもの、またはスタブネットワークと接続するものなどがあります。

ルータリンクについて記述する他のすべての値はリンクのタイプにより異なります。例えば、各リンクには 32 ビットのデータフィールドがあり、スタブネットワークへのリンクの場合、このフィールドにはネットワークの IP アドレスマスクが指定されます。他のリンクタイプの場合は、Link Data フィールドにはルータの IP インタフェースアドレスが指定されます。

項目	説明
Type	ルータリンクを迅速に分類します。以下の 1 つを選択します。: タイプの説明: <ul style="list-style-type: none"><li>別のルータへの Point-to-Point 接続。</li><li>トランジットネットワークへの接続。</li><li>スタブネットワークへの接続。</li><li>仮想リンク。</li></ul>
Link ID	ルータリンクが接続する対象を識別します。値はリンクタイプにより異なります。Link-State Advertisement を送信する相手と接続している場合（他のルータやトランジットネットワークの場合）、本欄の値は隣接 Advertisement の Link-State ID と同じです。これらの値は Link-State データベース内で Advertisement を検索する際のキーとなります。リンクタイプにより、以下のどれかが設定されます。代表ルータの IP インタフェースアドレス。IP ネットワークアドレス。隣接ルータのルータ ID。
Link Data	本欄の値も Type フィールドの値により異なります。スタブネットワークへの接続の場合は、ネットワークの IP アドレスマスク。Point-to-Point (Unnumbered) の接続の場合は、MIB-II ifIndex の値。他のリンクタイプの場合は、ルータの IP インタフェースアドレスが記述されます。本情報はルーティングテーブル作成プロセス中のネクストホップの IP アドレスを計算する際に必要となります。
No. Of TOS	サービスタイプ (TOS) 数。デフォルト TOS 以外のメトリックエンタリ数。他に TOS メトリックがなければ、ここには 0 がセットされます。
TOS 0 Metric	デフォルトサービスタイプ (TOS = 0) のメトリック。

各リンクに、各サービスタイプ (TOS) についてのメトリックを指定します。TOS = 0 のメトリックは常に含まる必要があります。0 以外の TOS のメトリックはその後に記述されます。0 以外の TOS のコストが指定されていなければ、TOS 0 に指定されたコストがデフォルトとなります。メトリックは TOS の値の小さいものから順に並べる必要があります。例えば、TOS 16 のメトリックは TOS 8 のメトリックより後に記述されます。

項目	説明
TOS	本メトリックのサービスタイプ (TOS)。
Metric	指定した TOS のトラフィック用に本ルータリンクを使用する時のコスト。

## Network Link Advertisements

Network Link Advertisements は、タイプ 2 の Link-State Advertisement です。Network Link Advertisements は、エリア内の各トランジットネットワーク宛に送信されます。トランジットネットワークとは、複数のルータが接続するマルチアクセスネットワークを意味します。Network Link Advertisements には、代表ルータ自身を含むネットワークに接続するすべてのルータが記述されます。この Link-State ID フィールドには代表ルータの IP インタフェースアドレスが記述されます。

すべての TOS について、ネットワークから接続するすべてのルータへの距離は 0 とされます。このため、本タイプには TOS およびメトリックフィールドの記述は必要ありません。

Network Link Advertisements のフォーマットを以下に示します。

Network Link Advertisements




図 9-33 Network Links Advertisement

項目	説明
Network Mask	ネットワークの IP アドレスマスク。
Attached Router	ネットワークに接続する各ルータのルータ ID。代表ルータと完全に隣接関係であるルータが記述されます。代表ルータ自身も含まれます。

### Summary Link Advertisements

Summary Link Advertisement は、タイプ3とタイプ4のLink-State Advertisementsとして定義されています。これらはエリアボーダルータによって生成されます。本Advertisementは、(エリア外を含む)自律システムに属する宛先別に作成されます。

タイプ3のLink-State Advertisementsは宛先がIPネットワークである時に使用されます。この場合、Advertisement中のLink-State IDフィールドには、IPネットワークアドレスが記述されます。宛先がAS境界ルータである場合には、タイプ4のAdvertisementが使用されます。この場合、Advertisement中のLink-State IDフィールドには、AS境界ルータのOSPFルータIDが記述されます。タイプ3とタイプ4には、それ以外の違いはありません。

#### Summary Link Advertisements




図 9-34 Summary Link Advertisements

スタブエリア向にも、タイプ3のSummary Link Advertisementsは使用され、エリアベースのデフォルトルートが記述されます。デフォルトサマリルートは、スタブエリア内ですべての外部ルートをフラッディングする代わりに使用されます。デフォルトサマリルートを記述する時、Link-State IDには、常にデフォルトの宛先 0.0.0.0 とネットワークマスク 0.0.0.0 がセットされます。

各IPサービスタイプにはそれぞれのコストが通知されます。TOS 0 のコストは必ず含まれ、常に1番目に記述されます。Option欄にT-bitがリセットされると、TOS 0 のルートのみが記述されることになります。そうでない場合、他のTOS値のルートが併せて記述されます。あるTOSのコストが記述されないと、そのコストにはTOS 0 に指定されるコストがデフォルトとして記述されます。

項目	説明
Network Mask	Type3の場合の宛先ネットワークのIPアドレスマスク。例えば、クラスAネットワークの場所を通知する場合、値は0ff000000となります。
TOS	以下のコストに関連付けるサービスタイプ。
Metric	本ルートのコスト。Routers Link Advertisement中のインターフェースのコストと同様に表現されます。

## Autonomous System External Link Advertisements

Autonomous System(AS) Link Advertisements は、タイプ5 の Link-State Advertisement として定義されています。本タイプの Advertisement は AS 境界ルータ (ASBR) により、AS 外部の宛先ごとに生成されます。

AS External Link Advertisement は、通常特定の AS 外部の経路情報を含みます。この Advertisement の Link-State ID フィールドには IP ネットワークアドレスが記述されます。さらに、AS External Link Advertisement はデフォルトルートの記述にも使用されます。デフォルトルートは、宛先までのルートが存在しない時に使用されるルートです。デフォルトルートの記述が行われる時、Link-State ID には常にデフォルトの宛先アドレス 0.0.0.0 とネットワークマスク 0.0.0.0 がセットされます。

AS External Link Advertisements のフォーマットを以下に示します。

### AS External Link Advertisements




図 9-35 AS External Link Advertisements

項目	説明
Network Mask	宛先 IP アドレスマスク。
E-bit	外部メトリックタイプ。E-bit がセット（オン）されていれば、メトリックはタイプ2 外部メトリックです。これはメトリックが Link-State パスの値よりも大きいことを表します。E-bit が 0 であれば、メトリックはタイプ1 外部メトリックです。Link-State メトリックと同等であることを表します。
Forwarding Address	宛先へのデータを転送するアドレス。このアドレスが 0.0.0.0 の場合、デフォルトルートが示され、データは通知元ルータに転送されます。
TOS	以下のコストに関するサービスタイプ。
Metric	このルートのコスト。本メトリックの解釈は、上記の E-bit の状態に依存します。
External Route Tag	32 ビットの外部ルートタグは、OSPF では実際には使われません。

### NSSAについて

NSSA (Not So Stubby Area) は AS (Autonomous Systems) からの外部経路が OSPF エリアにインポートできるように OSPF に追加された機能です。Stub エリアの拡張版である NSSA 機能は境界ルータ (BR) に使用されるパケット中継システムを使用して外部経路を OSPF エリアに中継します。以下の例を参照ください。




図 9-36 NSSA エリア例

NSSA ASBR (Not So Stubby Area Autonomous System Border Router) は外部経路情報を受信し、その情報を NSSA (上の例題のエリア 2) 内にあるスイッチにだけ分配される LSA タイプ7パケットとして中継しています。この経路情報が他のエリアに入力されるためには、LSA タイプ7パケットは NSSA ABR (エリア境界ルータ) によって LSA タイプ5パケットに変換される必要があります。その後、他の OSPF エリア (上の例題のエリア 1 とエリア 2) 内にある他のスイッチに配布されます。完了すると、新しい経路が学習され、新しい最短経路が決定されます。

新しい経路とパケットが原因で OSPF Summary ルーティングに発生する問題を緩和するためには、すべての NSSA エリア境界ルータ (ABR) が NSSA 内への LSA タイプ3 Summary パケットをインポートするオプションをサポートする必要があります。

### タイプ7 LSA パケット

タイプ7 LSA (Link-State Advertisement) パケットは NSSA に外部経路をインポートするために使用されます。これらのパケットは NSSA ASBR または NSSA ABR から生成され、LSA タイプ7パケットヘッダに P-Bit を設定することで定義されます。外部経路から学習した各到達点のネットワークはタイプ7パケットに変換されます。これらのパケットは NSSA スイッチを特定し、ABR によってタイプ5 LSA パケットに変換されない限りこれらのパケット内に含まれる経路情報はエリアを出ることはできません。LSA タイプ7パケットのより優れた記述のために以下のテーブルを参照してください。

Link-State Advertisement タイプ7パケット




図 9-37 LSA タイプ7パケット

項目	説明
Link State Packet Header	本フィールドには次の情報があります。LS Checksum、Length、LS Sequence Number、Advertising Router、Link State ID、LS Age、パケットタイプ、(タイプ7) およびオプションフィールド。オプションフィールドにはこのセクションのもつと後で記述されている N-Bit に関する情報があります。

項目	説明
Network Mask	通知される到達点の IP アドレスマスク。
E-bit	外部メトリックのタイプ。E-bit が設定される場合、指定されるメトリックはタイプ2外部メトリックです。これはメトリックがどの Link-State 経路よりも大きいことを意味します。E-bit が 0 である場合、指定されるメトリックはタイプ1外部メトリックになります。これは Link-State メトリックに相当することを意味しています。通知される到達点へのデータトラフィックは、このアドレスに転送されます。
Forwarding Address	Forwarding Address に 0.0.0.0 が設定されると、データトラフィックは通知の生成者に転送されます。しかし、NSSA、ASBR および Adjacent AS 間のネットワークが内部の OSPF 経路としてエリアに通知されると、このアドレスはネクストホップアドレスとなります。反対にネットワークが内部経路として通知されないと、このフィールドはどんなルータのアクティブ OSPF インタフェースにもなります。
TOS	以下のコストに関連するサービスタイプ。
Metric	この経路のコスト。メトリックの解釈は外部メトリックタイプ（上記 E-bit）の記述によって異なります。
External Route Tag	各外部経路につけられる 32 ビットのフィールド。これは OSPF プロトコル自身に使用されません。

### N-Bit

Link-State パケットヘッダのオプションフィールドに N-Bit が含まれる場合、N-Bit は NSSA のすべてのメンバがエリア設定に同意していることを保証するために使用されます。E-Bit に一致している場合に使用されると、これらの 2 つのビットは外部にフラッディングすることができます。タイプ 5 LSA は NSSA にフラッドされないため、E-Bit がクリアされている間 N-Bit には LSA タイプ 7 パケットを送受信するための情報があります。これらのパケットを 2 つのビット（N と E-Bit）の検証のために引き受ける機能に対し、追加のチェックが作成される必要があります。他のビットの組み合わせが破棄される間、特徴をチェックするというビットの照合が許可されます。

### P-Bit

さらに LSA タイプ 7 パケットのオプションフィールドに P-Bit が含まれると、P-Bit (propagate) は NSSA の外にパケットを配布するために LSA タイプ 7 パケットを LSA タイプ 5 パケットに変換するかどうかを定義するために使用されます。

### LSA タイプ 7 パケットの特長

- LSA タイプ 7 アドレスは IP アドレスとマスクから成るペアで定義されます。パケットは通知するかどうかを明らかにし、外部経路のタグも持っています。
- NSSA ASBR は外部経路を NSSA に配布されるタイプ 7 LSA に変換します。NSSA ABR はオプションでこのタイプ 7 パケットを他の OSPF エリア上に配布されるタイプ 5 パケットに変換します。これらのタイプ 5 パケットは他のタイプ 5 パケットとは識別できません。NSSA はタイプ 5 LSA をサポートしていません。
- NSSA の境界ルータ（BR）がタイプ 7 LSA をタイプ 5 LSA に変換することやグループ化することを終了すると、タイプ 5 LSA は他のタイプ 7 LSA の変換と収集のためにフラッシュまたはリセットされる必要があります。
- 一致する LSA アドレス範囲を除き、変換されたタイプ 5 LSA に含まれる転送アドレスが設定される必要があります。

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

### OSPFv2 (OSPFv2 設定)

#### OSPF Global Settings (OSPF グローバル設定)

OSPF 機能をグローバルに「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。

L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPF Global Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'OSPF Global Settings' configuration page. At the top, there is a 'Safeguard' button. Below it, there are three input fields: 'OSPF State' (radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled', with 'Enabled' selected), 'OSPF Router ID' (text input field containing '10.90.90.90' with '(e.g.: 10.90.90.90)' placeholder), and 'Current Router ID' (text input field containing '10.90.90.90 (Auto selected)'). At the bottom right of the form is an 'Apply' button.

図 9-38 OSPF Global Settings 画面

以下の項目があります。

項目	説明
OSPF State	スイッチの OSPF 機能をグローバルに「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
OSPF Router ID	OSPF ドメイン中のスイッチを識別する 32 ビットの番号 (IP アドレスと同じ xxx.xxx.xxx.xxx 形式)。スイッチ (ルータ) に割り当てられた中で最も大きい値の IP アドレスの使用が一般的です。
Current Router ID	スイッチで現在使用している OSPF Router ID が表示されます。この値はスイッチの OSPF Router ID を変更する際の参照用に表示されます。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

#### OSPF Area Settings (OSPF エリア設定)

このスイッチに OSPF エリア設定を行います。OSPF は、隣接するネットワークとホストを集めてグループ化することができます。そのようなグループは含まれるネットワークのどれに対してもルータがインターフェースを持っていて、エリアと呼ばれます。

L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPF Area Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'OSPF Area Settings' configuration page. At the top, there is a 'Safeguard' button. Below it, there are five input fields: 'Area ID (e.g.: 10.90.90.6)', 'Type' (dropdown menu with 'Normal' selected), 'Translate' (dropdown menu with 'Disabled' selected), 'Stub Summary' (dropdown menu with 'Disabled' selected), and 'Metric (0-65535)'. At the bottom right of the form is an 'Apply' button. Below the form is a table titled 'Total Entries: 2' with columns: Area ID, Type, Stub Import Summary LSA, Stub Default Cost, Translate, View Detail, Edit, and Delete. The table contains two rows: one for 0.0.0.0 (Normal, None, None, None, None, View Detail, Edit, Delete) and one for 10.90.90.6 (Normal, None, None, None, None, View Detail, Edit, Delete).

図 9-39 OSPF Area Settings 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Area ID	OSPF ドメイン内の OSPF エリアを識別する 32 ビットの番号 (IP アドレスと同じ xxx.xxx.xxx.xxx 形式) を指定します。
Type	プルダウンメニューを使用し「Normal」、「Stub」または「NSSA」から選択します。いくつかの AS では、トポロジのデータベースの大部分が AS external Advertisements からなる可能性があります。OSPF AS External Advertisement は、通常 AS 全体にフラッシュされますが、OSPF は特定のエリアを「Stub エリア」として設定できます。AS External Advertisement は Stub エリア内または Stub エリアを通じてフラッシュされません。これらの AS の外部送信先に対するルーティングは（エリアごとに）デフォルトにだけ基づいています。これは、Stub エリアの内部ルータ用にトポロジデータベースのサイズを減少させるため、メモリの必要量も減少します。
Translate	プルダウンメニューでタイプ 7 LSAs を NSSA の外に配布するためにタイプ 5 LSAs に変換することを有効または無効にします。初期値は「Disabled」です。本欄は「NSSA」が Type フィールドで選択された場合にだけ設定できます。
Stub Summary	Summary Link-State Advertisement(Summary LSA) が他のエリアからエリア内にインポートされることを選択エリアが許可するかどうかを設定します。
Metric	このエリアのメトリック (1-65535、0 は自動コスト) を入力します。本欄は NSSA エリアに入力するトラフィックのコストを決定します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

**エントリの編集**

1. 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'OSPF Area Settings' interface. At the top, there are fields for 'Area ID (e.g.: 10.90.90.6)' (set to 10.90.90.6), 'Type' (Normal), 'Translate' (Disabled), 'Stub Summary' (Disabled), and 'Metric (0-65535)' (set to 1). Below these are buttons for 'Apply' and 'Safeguard'. A table titled 'Total Entries: 2' lists two entries: '0.0.0' and '10.90.90.6'. The '10.90.90.6' entry has its 'Type' set to 'Normal' and 'Translate' set to 'Disabled'. It also includes 'View Detail', 'Edit', and 'Delete' buttons.

図 9-40 OSPF Area Settings 画面 - Edit

2. 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

**エントリの削除**

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

**OSPF エリア設定の表示**

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

The screenshot shows the 'OSPF Area Detail Information' screen. It displays various statistics for Area 10.90.90.6, including: Area ID (10.90.90.6), Area Type (Normal), Import Summary for Stub (-----), Default Cost for Stub (-----), SPF Algorithm Runs for Area 10.90.90.6 (0 time), Number of LSA in This Area (0), Checksum Sum (0x0), Number of ABR in This Area (0), and Number of ASBR in This Area (0). At the bottom right is a '"><<Back' button.

図 9-41 OSPF Area Settings 画面

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

**OSPF Interface Settings (OSPF インタフェース設定)**

このスイッチの OSPF インタフェースを設定します。

L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPF Interface Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'OSPF Interface Settings' interface. It has a search bar for 'Interface Name' and a 'Find' button. Below is a table titled 'Total Entries: 2' with columns: Interface Name, IP Address, Area ID, Administrative State, Link Status, and Metric. The table lists 'System' (IP 10.90.90.90/8, Area 0.0.0, Admin State Disabled, Link Up, Metric 1) and 'IPv6\_tunnel' (IP 172.18.211.10/24, Area 0.0.0, Admin State Disabled, Link Down, Metric 1). Buttons for 'View All' and 'Edit' are also present.

図 9-42 OSPF Interface Settings 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Interface Name	IP インタフェース名を入力します。

**エントリの参照**

「Find」ボタンをクリックして、入力したインターフェースを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、本スイッチに定義済みの全インターフェースを表示します。

## エントリの編集

1. 編集するポートの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

OSPF Interface Detail Information			
Interface Name	System	IP Address	10.90.90.90/8 (Link Up)
Network Medium Type	Broadcast	Metric	1
Area ID	0.0.0.0	Administrative State	Disabled
Priority	1	DR State	Down
DR Address	None	Backup DR Address	None
Hello Interval	10 sec	Dead Interval	40 sec
Transmit Delay	1 sec	Retransmit Time	5 sec
Authentication	None	Passive Mode	Disabled
Distribute List In		BFD	Disabled

図 9-43 OSPF Interface Settings – Edit 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Interface Name	IP インフェース名を表示します。
Priority	代表ルータ選出のプライオリティを指定します。ルータプライオリティ 0 が指定されると、スイッチはそのネットワークの代表ルータとして選出されなくなります。
Metric (1-65535)	使用されるインターフェースのメトリックを指定します。
Authentication	OSPF ルーティングドメインでの OSPF パケットの送受信時における認証方法を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>None - 認証を行いません。</li> <li>Simple - パケットが認証済みルータからのものであるかを判断するためにシンプルパスワードを使用します。本モードを選択した場合、「Password」に 8 文字までのパスワードを指定します。</li> <li>MD5 - 「MD5 Key Table Configuration」メニューで登録された暗号キーを使用します。本モードを選択した場合、「Key ID」欄に、登録済みのキーの中から 1 つを入力します。</li> </ul>
Administrative State	プルダウンメニューを使用して、管理状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Network	OSPF インタフェースのネットワークの種類を選択します。(ループバックインターフェースは本オプションではサポートされません。)「Broadcast」または「Point-to-Point」から選択します。
BFD	Bidirectional Forwarding Detection (BFD) 機能を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Area ID	インターフェースが割り当てられるエリアを指定します。エリア ID は、OSPF ドメイン内の OSPF エリアをユニークに識別する 32 ビットの番号 (IP アドレスと同じ xxx.xxx.xxx.xxx 形式) です。
Hello Interval (1-65535)	OSPF Hello パケットの送出間隔 (秒) を指定します。同一ネットワークのルータには同じ「Hello Interval」、「Dead Interval」、「Authorization Type」、「Authorization Key」が設定される必要があります。
Dead Interval (1-65535)	隣接ルータが Hello パケットを最後に受信してから、送信側のルータがダウンしたと判断するまでの時間 (秒)。本値には Hello Interval の倍数を指定します。
Password	「Authentication」で「Simple」を選択した場合、シンプルテキストのパスワードを入力します。
Passive	指定エントリを Passive インタフェースになるように割り当てます。Passive インタフェースは OSPF イントラネット内のルータ以外に通知を行いません。
Distribute List In	OSPF インタフェースのインバウンドルートフィルタを選択します。「Access List」では標準の IP アセスリストを使用して受信 OSPF ルートのフィルタを行います。アセスリストが作成されていない場合、本機能は動作しません。「Access List」を選択した場合、右の入力欄にアセスリスト名を入力します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## OSPF Virtual Link Settings (OSPF 仮想リンク設定)

このスイッチに OSPF 仮想インターフェースを設定します。

L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPF Virtual Link Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'OSPF Virtual Link Settings' configuration page. At the top, there are input fields for 'Transit Area ID' (10.90.90.6), 'Hello Interval (1-65535)' (100 sec), 'Authentication' (None), 'Neighbor Router ID' (10.90.90.8), 'Dead Interval (1-65535)' (100 sec), and 'Password'. Below these are buttons for 'Apply' and 'Edit'. A table titled 'Total Entries: 1' displays one entry with the same values as the configuration fields. There are 'Edit' and 'Delete' buttons for this entry.

Transit Area ID	Neighbor Router ID	Hello Interval	Dead Interval	Authentication	Link Status
10.90.90.6	10.90.90.8	100	100	None	Link Down

図 9-44 OSPF Virtual Link Settings 画面

### エントリの編集

1. 編集するポートの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

This screenshot shows the 'Edit' mode of the OSPF Virtual Link Settings. It includes the basic configuration fields from the previous screen, plus a detailed 'OSPF Virtual Link Detail Information' table. The table shows the same values as the configuration fields. A 'Back' button is at the bottom right.

Transit Area ID	Virtual Neighbor Router ID	Hello Interval	Dead Interval	Retransmit Time	Virtual Link Status
10.90.90.6	10.90.90.8	100 sec	100 sec	5 sec	Link Down

図 9-45 OSPF Virtual Link Settings 画面 - Edit

OSPF 仮想インターフェースの登録や変更は、以下の項目を使用して行います。

項目	説明
Transit Area ID	OSPF ドメイン内の OSPF エリアを識別する 32 ビットの番号 (IP アドレスと同じ xxx.xxx.xxx.xxx 形式) を表示します。
Neighbor Router ID	リモートエリアの OSPF ルータ ID。リモートエリアの Area Border Router(エリア境界ルータ)を識別する 32 ビットの番号 (IP アドレスと同じ xxx.xxx.xxx.xxx 形式) を表示します。これは Neighbor ルータのルータ ID です。
Hello Interval (1-65535)	OSPF Hello パケットの送出間隔 (秒) を指定します。同一ネットワークのルータには同じ「Hello Interval」、「Dead Interval」、「Authorization Type」、「Authorization Key」が設定される必要があります。
Dead Interval (1-65535)	隣接ルータが Hello パケットを最後に受信してから、選択エリアがダウンしたと判断するまでの時間 (秒) を入力します。本値には Hello Interval の倍数を指定します。1 から 65535 (秒) で指定します。本値には Hello Interval の倍数を指定します。
Authentication	使用する認証を選択します。「None」、「Simple」または「MD5」を選択します。「Simple」認証を選択するとパスワードの入力が必要です。「MD5」認証を選択すると KEY ID の入力が必要です。
Password	「Authentication」で「Simple」を選択した場合、シンプルテキストのパスワードを入力します。

2. 項目を編集し、エントリの「Apply」ボタンをクリックします。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

### OSPF Area Aggregation Settings (OSPF エリア集約設定)

このスイッチに OSPF エリア集約設定を行います。

L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPF Area Aggregation Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

OSPF Area Aggregation Settings				
Area ID	IP Address	Network Mask	LSDB Type	Advertise
Total Entries: 1				
Area ID	IP Address	Network Mask	LSDB Type	Advertise
0.0.0.0	10.0.0.0	255.0.0.0	NSSA Ext	Disabled
<button>Edit</button> <button>Delete</button>				

図 9-46 OSPF Area Aggregation Settings 画面

OSPF エリア集約の設定は、以下の項目を使用して行います。

項目	説明
Area ID	OSPF ドメイン内の OSPF エリアを識別する 32 ビットの番号 (IP アドレスと同じ xxx.xxx.xxx.xxx 形式) を指定します。
IP Address	OSPF エリアに対応するネットワークを識別する IP アドレスを入力します。
Network Mask	OSPF エリアに対応するネットワークを識別するネットマスクを入力します。
LSDB Type	アドレス集約のタイプを指定します。「NSSA Ext」または「Summary」を選択します。
Advertise	通知トリガーを有効または無効にします。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

#### エントリの編集

1. 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

OSPF Area Aggregation Settings				
Area ID	IP Address	Network Mask	LSDB Type	Advertise
Total Entries: 1				
Area ID	IP Address	Network Mask	LSDB Type	Advertise
0.0.0.0	10.0.0.0	255.0.0.0	NSSA Ext	Disabled
<button>Edit</button> <button>Apply</button> <button>Delete</button>				

図 9-47 OSPF Area Aggregation Settings 画面 - Edit

2. 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

#### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

### OSPF Host Router Settings (OSPF ホストルータ設定)

OSPF ホスト経路設定を行います。

L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPF Host Route Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

OSPF Host Route Settings		
Host Address	Metric (1-65535)	Area ID
Total Entries: 1		
Host Address	Metric	Area ID
10.90.90.8	10	0.0.0.0
<button>Edit</button> <button>Delete</button>		

図 9-48 OSPF Host Route Settings 画面

以下のフィールドを使用して OSPF ホストルートの設定を行います。

項目	説明
Host Address	使用するホストの IP アドレス。
Metric	通知されるメトリック (1-65535)。
Area ID	OSPF ドメイン内の OSPF エリアを識別する 32 ビットの番号 (IP アドレスと同じ xxx.xxx.xxx.xxx 形式) を指定します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

**エントリの編集**

1. 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'OSPF Host Route Settings' edit screen. At the top, there are input fields for 'Host Address' (10.90.90.8), 'Metric (1-65535)' (10), and 'Area ID' (0.0.0.0). A 'Total Entries: 1' summary is displayed below. The main table lists the entry with the same values. Buttons for 'Apply' and 'Delete' are at the bottom right.

図 9-49 OSPF Host Route Settings 画面 - Edit

2. 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

**エントリの削除**

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

**OSPF Default Information Originate Settings (OSPF デフォルト情報オリジネート設定)**

OSPF Default Information Originate 設定を行います。

L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPF Default Information Originate Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'OSPF Default Information Originate Settings' screen. It includes dropdown menus for 'Originate' (None) and 'Metric Type' (Type-2), and an input field for 'Metric (1-65535)' (10). A 'Find' button is located at the bottom right.

図 9-50 OSPF Default Information Originate Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Originate	オリジネートオプションを選択します。「Always」「Default」「None」から選択します。
Metric Type	メトリックタイプを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Type1 - Metric 値に入力された値に宛先インターフェースのコストを足すことにより、メトリック計算を行います。</li> <li>Type2 - Metric 値に入力された値をそのまま使用します。宛先プロトコルが OSPFv3 の場合のみ適用されます。メトリックタイプを指定しない場合、Type2 になります。</li> </ul>
Metric	通知されるメトリック (1-65535)。

「Find」ボタンをクリックして、指定したエントリを検索します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての OSPF Link-State データベースエントリを表示します。

**OSPF LSDB Table (OSPF LSDB テーブル)**

OSPF Link State Database(LSDB) を表示します。

L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPF LSDB Table Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'OSPF LSDB Table' settings screen. It has input fields for 'Area ID' and 'Advertise Router ID', a dropdown for 'LSDB Type' (None), and a 'Find' button. Below is a table with a header 'Total Entries: 0' and columns for Area ID, LSDB Type, Advertising Router ID, Link State ID, Cost, and Sequence Number. A 'View All' button is at the bottom right.

図 9-51 OSPF LSDB Table Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Area ID	OSPF ドメイン内の OSPF エリアを識別する 32 ビットの番号 (IP アドレスと同じ xxx.xxx.xxx.xxx 形式) を指定します。
Advertise Router ID	Advertising ルータのルータ ID を入力します。
LSDB Type	表示する LSDB タイプを指定します。「None」、「RTRLink」、「NETLink」、「Summary」、「ASSummary」、「ASExtLink」、「NSSA Ext」または「Stub」を選択します。

## L3 Features(レイヤ3機能の設定)

「Find」ボタンをクリックして、指定したエントリを検索します。

「View All」ボタンをクリックして、すべてのOSPF Link-State データベースエントリを表示します。

### OSPF LSDB の詳細表示

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

OSPF LSDB Table			
OSPF Internal LSDB Detail Information			
Area ID	1.0.0.1	Link State Type	Network Link
Link State ID	10.90.90.110/8	Advertising Router	18.0.0.1
Link State Age	698	Checksum	0xBB1E
Link State Sequence Number	0x80000001		

図 9-52 OSPF LSDB Table 画面 (View Detail)

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

### OSPF Neighbor Table (OSPF Neighbor テーブル)

インターフェースごとに OSPF-Neighbor 情報を表示します。

L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPF Neighbor Table の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

OSPF Neighbor Table					
Neighbor IP Address				Find	View All
<b>Total Entries: 0</b>					
Neighbor Address	Neighbor Router ID	Neighbor Options	Neighbor Priority	Neighbor State	State Changes

図 9-53 OSPF Neighbor Table 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Neighbor IP Address	Neighbor ルータの IP アドレスを入力します。

### エントリの参照

「Find」ボタンをクリックして、指定したエントリを検索します。

「View All」ボタンをクリックして、すべてのエントリを表示します。

### OSPF Virtual Neighbor Table (OSPF Virtual Neighbor テーブル)

OSPF 仮想リンクの OSPF-Neighbor 情報を表示します。

L3 Features > OSPF > OSPFv2 > OSPF Virtual Neighbor Table の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

OSPF Virtual Neighbor Table					
Transit Area ID		(e.g.: 10.90.90.6)	Virtual Neighbor Router ID	(e.g.: 10.90.90.6)	Find
<b>Total Entries: 0</b>					
Transit Area ID	VN Router ID	VN IP Address	VN Options	VN State	State Changes

図 9-54 OSPF Virtual Neighbor Table 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Transit Area ID	OSPF ドメイン内の OSPF エリアを識別する 32 ビットの番号 (IP アドレスと同じ xxx.xxx.xxx.xxx 形式) を指定します。
Virtual Neighbor Router ID	リモートエリアの OSPF ルータ ID。リモートエリアの Area Border Router(エリア境界ルータ)を識別する 32 ビットの番号 (IP アドレスと同じ xxx.xxx.xxx.xxx 形式) を指定します。

### エントリの参照

「Find」ボタンをクリックして、指定したエントリを検索します。

「View All」ボタンをクリックして、すべてのエントリを表示します。

## OSPFv3 (EI モードのみ)

### OSPFv3 Global Settings (OSPFv3 グローバル設定)

スイッチに OSPFv3 グローバル設定を行います。

L3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 Global Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'OSPFv3 Global Settings' configuration page. It includes fields for 'OSPFv3 State' (Enabled or Disabled), 'OSPFv3 Router ID' (e.g., 10.90.90.90), and 'Current Router ID' (10.90.90.90). An 'Apply' button is at the bottom right.

図 9-55 OSPFv3 Global Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
OSPFv3 State	ラジオボタンを使用して OSPFv3 のグローバル状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
OSPFv3 Router ID	OSPFv3 ドメイン内のルータをユニークに識別する 32 ビットの番号を IPv4 アドレス形式で入力します。「0.0.0.0」を設定すると自動選択を意味します。スイッチは、IP インタフェースの中の最も大きい IPv4 アドレスをルータ ID とするために選択します。
Current Router ID	スイッチで現在使用している OSPFv3 Router ID が表示されます。この値はスイッチの OSPFv3 Router ID を変更する際の参照用に表示されます。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### OSPFv3 Area Settings (OSPFv3 エリア設定)

スイッチに OSPFv3 エリア設定を行います。

L3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 Area Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'OSPFv3 Area Settings' configuration page. It includes fields for 'Area ID' (e.g., 10.90.90.6), 'Type' (Normal or Stub), 'Stub Summary' (Enabled or Disabled), and 'Metric' (0-65535). Below these are tables for 'Total Entries: 2' and 'Area ID' (0.0.0.0, 10.90.90.6) with columns for Type, Stub Import Summary LSA, Stub Default Cost, and Edit/Delete buttons.

図 9-56 OSPFv3 Area Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Area ID	OSPFv3 エリアの ID を指定します。OSPFv3 ドメイン内の OSPFv3 エリアをユニークに識別する 32 ビットの番号を IPv4 アドレス形式で入力します。
Type	OSPFv3 エリアの動作モードを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal - OSPFv3 エリアをノーマルエリアとして作成します。</li> <li>Stub - OSPFv3 エリアをスタブエリアとして作成します。</li> </ul>
Stub Summary	「Type」で「Stub」を選択した場合、OSPFv3 スタブエリアが Intra-Area-Prefix-LSA 通知をインポートするかどうかを指定します。
Metric (0-65535)	OSPFv3 スタブエリアの初期コストを指定します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

#### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。

## L3 Features(レイヤ3機能の設定)

### OSPFv3 エリア設定の編集

- 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'OSPFv3 Area Settings' page. At the top, there are fields for 'Area ID (e.g.: 10.90.90.6)', 'Type' (set to 'Normal'), 'Stub Summary' (set to 'Disabled'), and 'Metric (0-65535)'. An 'Apply' button is located to the right. Below this, a table titled 'Total Entries: 2' lists two entries:

Area ID	Type	Stub Import Summary LSA	Stub Default Cost	View Detail	Edit	Delete
0.0.0.0	Normal	None	None	<a href="#">View Detail</a>	<a href="#">Edit</a>	<a href="#">Delete</a>
10.90.90.6	Normal	Disabled		<a href="#">View Detail</a>	<a href="#">Apply</a>	<a href="#">Delete</a>

図 9-57 OSPFv3 Area Settings 画面 - Edit

- 項目を編集後「Apply」ボタンをクリックします。

### OSPFv3 エリア設定の表示

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

The screenshot shows the 'OSPFv3 Area Detail Information' section of the 'View Detail' page. It displays various parameters for Area 10.90.90.6:

Area ID	10.90.90.6
Area Type	Normal
Import Summary for Stub	-
Default Cost for Stub	-
SPF Algorithm Runs for Area 10.90.90.6	0 time
Number of LSA in This Area	0
Checksum Sum	0x0
Number of ABR in This Area	0
Number of ASBR in This Area	0

A 'Back' button is located at the bottom right.

図 9-58 OSPFv3 Area Settings - View Detail 画面

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## OSPFv3 Interface Settings (OSPFv3 インタフェース設定)

OSPFv3 設定または OSPFv3 インタフェース情報を表示します。

L3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 Interface Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'OSPFv3 Interface Settings' page. At the top, there is a search bar for 'Interface Name' with a 'Find' button and a 'View All' button below it. A table titled 'Total Entries: 1' lists one entry:

Interface Name	Area ID	Administrative State	Link Status	Metric	Instance ID	Edit
IPv6_tunnel	0.0.0.0	Disabled	Link Down	10	0	<a href="#">Edit</a>

図 9-59 OSPFv3 Interface Settings 画面

以下の項目を使用します。


項目	説明
Interface Name	OSPFv3 IP インタフェース名を入力します。

「Find」ボタンをクリックして、入力したインターフェースを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、本スイッチに定義済みの全インターフェースを表示します。

## エンtriesの編集

1. 「Edit」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。



OSPFv3 Interface Settings - Edit 画面のスクリーンショットです。この画面では、 OSPFv3 インターフェースの設定を編集できます。各項目は入力欄で示されています。右側には「<<Back」と「Apply」ボタンがあります。

Interface Name	IPv6_tunnel	Link Local Address	FE80::16D6:4DFF:FE00:5E01 (Lin...)
Network Medium Type	Broadcast	DR State	Down
DR ID	None	Backup DR ID	None
Transmit Delay	1 sec	Retransmit Time	5 sec
Area ID	0.0.0.0	Priority (0-255)	1
Hello Interval (1-65535)	10	Dead Interval (1-65535)	40
Instance ID (0-255)	0	Metric (1-65535)	10
Administrative State	Disabled ▾	Passive Mode	Disabled ▾

図 9-60 OSPFv3 Interface Settings - Edit 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Area ID	OSPFv3 ドメイン内の OSPFv3 エリアをユニークに識別する 32 ビットの番号を IPv4 アドレス形式で入力します。
Priority (0-255)	代表ルータ (DR : Designated Router) の選出に使用するプライオリティ (0-255) を入力します。初期値は 1 です。
Hello Interval (1-65535)	OSPF Hello パケットの送出間隔 (秒) を指定します。同じリンクの全ルータには同じ「Hello Interval」と「Dead Interval」が設定される必要があります。初期値は 10 です。
Dead Interval (1-65535)	隣接ルータが Hello パケットを最後に受信してから、選択エリアがルータがダウンしたと判断するまでの時間 (秒) を入力します。本値には Hello Interval の倍数を指定します。
Instance ID (0-255)	インターフェースのインスタンス ID を入力します。初期値は 0 です。
Metric (1-65535)	指定した OSPFv3 インターフェースに到達する際の OSPFv3 コスト (1-65535) を指定します。初期値は 10 です。
Administrative State	プルダウンメニューを使用して、OSPFv3 の動作を本インターフェースで「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効) にします。初期値は「Disabled」(無効) です。
Passive Mode	指定エントリを Passive インターフェースになるように割り当てます。Passive インターフェースは OSPFv3 イントラネット内のルータ以外に通知を行いません。


2. 「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## OSPFv3 Virtual Interface Settings (OSPFv3 仮想インターフェース設定)

OSPFv3 仮想インターフェース設定を行います。

L3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 Virtual Interface Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。



OSPFv3 Virtual Interface Settings 画面のスクリーンショットです。この画面では、 OSPFv3 仮想インターフェースの設定を編集できます。上部には各フィールドの入力欄があり、「Apply」ボタンがあります。下部には「Total Entries: 1」のメッセージと、1つのエントリが表示されているテーブルがあります。

Area ID	Neighbor ID	Hello Interval (1-65535)	Dead Interval (1-65535)	Instance ID (0-255)	Link Status	Edit	Delete
					Link Down		

図 9-61 OSPFv3 Virtual Interface Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Area ID	OSPFv3 ドメイン内の OSPFv3 エリアをユニークに識別する 32 ビットの番号を IPv4 アドレス形式で入力します。
Neighbor ID	リモートエリアの OSPFv3 ルータ ID。
Hello Interval (1-65535)	OSPF Hello パケットの送出間隔 (秒) を指定します。同じリンクの全ルータには同じ「Hello Interval」と「Dead Interval」が設定される必要があります。初期値は 10 (秒) です。
Dead Interval (1-65535)	隣接ルータが Hello パケットを最後に受信してから、選択エリアがルータがダウンしたと判断するまでの時間 (秒) を入力します。本値には Hello Interval の倍数を指定します。
Instance ID (0-255)	インターフェースのインスタンス ID を入力します。初期値は 0 です。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。

### エントリの編集

- 「Edit」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。



OSPFv3 Virtual Interface Settings

Area ID	10.90.90.6
Neighbor ID	10.90.90.10
Transmit Delay	1 sec
Retransmit Time	5 sec
Virtual Link Status	Link Down
Hello Interval (1-65535)	10
Dead Interval (1-65535)	60
Instance ID (0-255)	1

<< Back Apply

図 9-62 OSPFv3 Virtual Interface Settings - Edit 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Hello Interval (1-65535)	OSPFv3 Hello パケットの送出間隔（秒）を指定します。同じリンクの全ルータには同じ「Hello Interval」と「Dead Interval」が設定される必要があります。初期値は 10 (秒) です。
Dead Interval (1-65535)	隣接ルータが Hello パケットを最後に受信してから、選択エリアがルータがダウンしたと判断するまでの時間（秒）を入力します。本値には Hello Interval の倍数を指定します。
Instance ID (0-255)	インターフェースのインスタンス ID を入力します。初期値は 0 です。


- 「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## OSPFv3 Area Aggregation Settings (OSPFv3 エリア集約設定)

OSPFv3 エリア集約設定を行います。

3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 Area Aggregation Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。



OSPFv3 Area Aggregation Settings

Area ID	IPv6 Address/Prefix Length	Advertise	Disabled ▾	Apply
Total Entries: 1				
Area ID	Aggregated Network Address	LSDB Type	Advertise	Edit Delete
10.90.90.6	2233::1/64	Summary	Enabled	

図 9-63 OSPFv3 Area Aggregation Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Area ID	OSPFv3 ドメイン内の OSPFv3 エリアをユニークに識別する 32 ビットの番号を IPv4 アドレス形式で入力します。
IPv6 Address/Prefix Length	アグリゲーションの IPv6 ネットワークアドレスを指定します。
Advertise	OSPFv3 ABR は、イントラエリアのルートに収集するためにこのアグリゲーションを使用するかどうか指定します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。

## エンtriesの編集

1. 「Edit」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

OSPFv3 Area Aggregation Settings

Area ID	IPv6 Address/Prefix Length	Advertise								
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Disabled ▾								
<b>Total Entries: 1</b> <table border="1"> <tr> <th>Area ID</th> <th>Aggregated Network Address</th> <th>LSDB Type</th> <th>Advertise</th> </tr> <tr> <td>10.90.90.6</td> <td>2233::1/64</td> <td>Summary</td> <td>Enabled ▾</td> </tr> </table>			Area ID	Aggregated Network Address	LSDB Type	Advertise	10.90.90.6	2233::1/64	Summary	Enabled ▾
Area ID	Aggregated Network Address	LSDB Type	Advertise							
10.90.90.6	2233::1/64	Summary	Enabled ▾							
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Delete"/>										

図 9-64 OSPFv3 Area Aggregation Settings 画面 - Edit

2. 「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## OSPFv3 LSDB Table (OSPFv3 LSDB テーブル)

OSPFv3 Link State Database (LSDB) を表示します。

L3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 LSDB Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

OSPFv3 LSDB Table

Area ID	<input type="text"/>	<input type="button" value="Find"/>																					
<input type="button" value="View All"/>																							
<b>Total Entries: 2</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Area ID</th> <th>Router LSA</th> <th>Network LSA</th> <th>Inter Area Prefix LSA</th> <th>Inter Area Router LSA</th> <th>Intra Area Prefix LSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.0.0.0</td> <td><a href="#">View Detail</a></td> </tr> <tr> <td>10.90.90.6</td> <td><a href="#">View Detail</a></td> </tr> </tbody> </table>						Area ID	Router LSA	Network LSA	Inter Area Prefix LSA	Inter Area Router LSA	Intra Area Prefix LSA	0.0.0.0	<a href="#">View Detail</a>	10.90.90.6	<a href="#">View Detail</a>								
Area ID	Router LSA	Network LSA	Inter Area Prefix LSA	Inter Area Router LSA	Intra Area Prefix LSA																		
0.0.0.0	<a href="#">View Detail</a>	<a href="#">View Detail</a>	<a href="#">View Detail</a>	<a href="#">View Detail</a>	<a href="#">View Detail</a>																		
10.90.90.6	<a href="#">View Detail</a>	<a href="#">View Detail</a>	<a href="#">View Detail</a>	<a href="#">View Detail</a>	<a href="#">View Detail</a>																		
<input type="button" value="1/1"/> <input type="button" value="1"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Go"/>																							

図 9-65 OSPFv3 LSDB Table 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Area ID	OSPFv3 ドメイン内の OSPFv3 エリアを識別する 32 ビットの番号 (IP アドレスと同じ xxx.xxx.xxx.xxx 形式) を指定します。

「Find」ボタンをクリックして、指定したエントリを検索します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての OSPFv3 Link-State データベースエントリを表示します。

## エンtriesの詳細表示

例えば「Router LSA」の下の「[View Detail](#)」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

OSPFv3 LSDB Router LSA Table

<a href="#">&lt;&lt;Back</a>	<b>Total Entries: 0</b>				
Area ID	Link State ID	Advertising Router	Age	Sequence	Link

図 9-66 OSPFv3 LSDB Router LSA Table 画面

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## OSPFv3 LSDB AS External LSA Table (OSPFv3 LSDB AS 外部 LSA テーブル)

OSPFv3 LSDB AS 外部 LSA 情報を表示します。

L3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 LSDB AS External LSA Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

OSPFv3 LSDB AS External LSA Table

<b>Total Entries: 0</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Link State ID</th> <th>Advertising Router</th> <th>Age</th> <th>Sequence</th> <th>Type</th> </tr> </thead> </table>					Link State ID	Advertising Router	Age	Sequence	Type
Link State ID	Advertising Router	Age	Sequence	Type					


図 9-67 OSPFv3 LSDB AS External LSA Table 画面

## L3 Features(レイヤ3機能の設定)

### OSPFv3 LSDB Link LSA Interface Table (OSPFv3 LSDB リンク LSA インタフェーステーブル)

OSPFv3 LSDB リンク LSA インタフェース情報を表示します。

L3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 LSDB Link LSA Interface Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。



The screenshot shows the 'OSPFv3 LSDB Link LSA Interface Table' interface. At the top, there is a header bar with the title and a 'Safeguard' button. Below the header, a message box displays 'Total Entries: 0' and 'Interface Name'. The main area is currently empty, showing a dark grey background.

図 9-68 OSPFv3 LSDB Link LSA Interface Table 画面

### OSPFv3 Neighbor Table (OSPFv3 Neighbor テーブル)

OSPFv3 Neighbor 情報を表示します。

L3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 Neighbor Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。



The screenshot shows the 'OSPFv3 Neighbor Table' interface. It includes search fields for 'Interface Name' and 'Neighbor IP Address', and a 'Find' button. Below these, a message box shows 'Total Entries: 0'. A row of filter buttons is present: Neighbor Router ID, Interface Name, Neighbor Option, Neighbor Priority, Neighbor State, State Changes, and Interface ID. A 'View All' button is located at the bottom right.

図 9-69 OSPFv3 Neighbor Table 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Interface Name	Neighbor が組み込まれている IP インタフェースを指定します。
Neighbor IP Address	Neighbor のルータ ID を入力します。

「Find」ボタンをクリックして、指定したエントリを検索します。

「View All」ボタンをクリックして、すべてのエントリを表示します。

### OSPFv3 Virtual Neighbor Table (OSPFv3 仮想 Neighbor テーブル)

OSPFv3 仮想 Neighbor 情報を表示します。

L3 Features > OSPF > OSPFv3 > OSPFv3 Virtual Neighbor Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。



The screenshot shows the 'OSPFv3 Virtual Neighbor Table' interface. It features search fields for 'Area ID' and 'Neighbor ID', and a 'Find' button. Below these, a message box shows 'Total Entries: 0'. A row of filter buttons includes: Transit Area ID, Virtual Neighbor Router ID, Virtual Neighbor Option, Virtual Neighbor State, and State Changes. A 'View All' button is located at the bottom right.

図 9-70 OSPFv3 Virtual Neighbor Table 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Area ID	仮想 Neighbor が組み込まれているトランジットエリアを指定します。
Neighbor ID	仮想 Neighbor のルータ ID を入力します。

「Find」ボタンをクリックして、指定したエントリを検索します。

「View All」ボタンをクリックして、すべてのエントリを表示します。

## RIP (RIP 設定)

RIP (Routing Information Protocol) は、距離ベクトル型のルーティングプロトコルです。RIP を使用するデバイスには、RIP アクティブが稼動しているものと RIP パッシブが稼動しているものの 2 種類があります。RIP アクティブのデバイスは、RIP メッセージを使用して他のデバイスに対してルートの通知(Advertise)を行います。一方、パッシブのデバイスはこれらのメッセージをリッスンするだけです。アクティブデバイスが送信する RIP メッセージに基づき、アクティブ、パッシブ両方のルーティングテーブルが更新されます。アクティブ側にできるのはルータだけです。

RIP を使用するルータは、30 秒ごとにネットワークアドレスと距離情報（通知ルータとリモートネットワークの間のルータの数（ホップ）で表現）を含むルーティングアップデートをブロードキャストします。

RIP では、距離を 1 つのネットワークから他のネットワークへのホップ数（整数）で計ります。直接接続されるネットワークに接続するルータを 1 ホップ、そのルータを経由して到達する次のルータが 2 ホップと数えられます。送信元から宛先の間のルータの数が増えるほど、RIP での距離（またはホップカウント）は大きくなります。

ネットワークのパフォーマンスと安定性を高めるために使用されるルーティングテーブルの更新プロセスには、いくつかのルールがあります。ルータは新しいルートを学習した際、そのルートと同じホップカウント（コスト）のルートが既にテーブル内にあれば、更新を行いません。つまり、学習されたルートは、小さいホップカウントを持つルートが学習されるまで保持されます。

学習されたルートがルーティングテーブルに組み込まれる時、タイマが始動します。このタイマは、そのルートが通知される度に、再始動します。もし、ルートが一定期間（通常は 180 秒）通知されなければ、そのルートはルーティングテーブルから削除されます。

RIP は、ループ検出を行うための明示的な方法を持ちません。しかし、ルータが権限のないルータから間違ったルートを学習するのを防ぐための認証メカニズムを多く使用しています。

安定性を高めるため、RIP が使用するホップカウントには、低い値の最大値が設けられています。16 ホップは無限大（ネットワーク到達不可能）として定義されています。言い換えると、ローカルルータは、送信元から 16 ルータ以上離れたネットワークへは、到達不可能であると見なすということです。

RIP メッセージのネットワークでの伝播が比較的遅いため、RIP は収束（矛盾、到達不可能、またはループ状態のルートをルーティングテーブルから削除する）に時間がかかると指摘されています。

収束に時間がかかるという問題については、スプリットホライズンによって解決を図っています。スプリットホライズンは、あるルートを通知する際に、そのルートを学習したインターフェースからは通知しないという原則で成り立ちます。これにより一時的なルーティングループの発生を抑えることができます。

ホールドダウンという方法を使用して、ルータが新しいルートアップデートを受信後、新規のルートアップデートがある期間（通常は 60 秒）無視するようにすることもできます。これにより、ネットワーク上のすべてのルータがアップデートメッセージを受信できるようになります。

ルータは、「ポイズンリバース」という手法により、ルートの通知に無限大のホップカウント（16）を付加します。この方法は通常トリガーアップデートと組み合わせて使用され、到達不可のネットワークのアップデートメッセージを受信すると、ルータは直ちにブロードキャストを行うようにします。

### RIP バージョン 1 メッセージフォーマット

RIP メッセージには、Routing information message と Information request の 2 種類があります。どちらも同じ形式を使用しています。

コマンドフィールドには、以下の表に示すオペレーションが指定されます。

コマンド	意味
1	一部またはすべてのルーティング情報のリクエスト
2	送信元のルーティングテーブルからのネットワークと距離の情報を含むレスポンス
3	トレースモードオン（サポートなし）
4	トレースモードオフ（サポートなし）
5	Sun Microsystems 専用領域
9	アップデート・リクエスト
10	アップデート・レスポンス
11	アップデート・アクノリッジメント（確認）

### RIP コマンドコード

「Version」フィールドには、プロトコルのバージョン（ここでは 1）が格納され、パケットの受信者は RIP のどのバージョンのパケットが送信されたかを知ることができます。

## L3 Features(レイヤ3機能の設定)

### RIP1 メッセージ

RIP は、TCP/IP のみに限定されるわけではありません。RIP では、宛先ネットワークアドレスとして 14 オクテットまでのフィールドが確保されています (IP 使用の場合は、残りの 10 オクテットはゼロ)。他のネットワークプロトコルスイートはアドレスファミリ識別子フィールドに指定されます (IP の値は 2)。これにより、アドレスフィールドの解釈の仕方が決定されます。

RIP では、IP アドレス 0.0.0.0 がデフォルトルートとして指定されています。

ルータのホップ数で測る距離は、「Distance to Source Network」および「Distance to Destination Network」フィールドに格納されます。

### RIP1 ルートの解釈

RIP は、クラス分けされるアドレスに使用されるように設計され、明示的なサブネットマスクは使用されません。バージョン 1 の拡張機能では、ルータがサブネットアドレスの交換を行う仕様になっていますが、これは、ネットワークが使用するサブネットマスクとアドレスが使用するサブネットマスクが同じである場合のみ適用されます。このため RIP バージョン 1 ではクラスのないアドレスを伝播できません。

RIP バージョン 1 を使用するルータは、各 IP インタフェースの異なるアップデートメッセージを接続するインターフェースに送信します。ルータのネットワークと同じサブネットマスクを使用するインターフェースは、サブネット化されたルートを持ちますが、他のインターフェースは持ちません。その場合、ルータはネットワークへのルートを一つだけ通知します。

### RIP バージョン 2 の拡張機能

RIP バージョン 2 は、明示的なサブネットマスクを含みます。そのため、可変長のサブネットアドレスや CIDR 表記のクラスレスアドレスを使用することができます。さらに、明示的なネクストホップを含むため、収束までの速度が上がり、ルーティングループの発生を防止します。

### RIP2 メッセージフォーマット

RIP2 で使用するメッセージフォーマットは RIP1 フォーマットの拡張版です。

RIP バージョン 2 では、さらに 16 ビットのルートタグが付加されています。ルートタグは維持され、またルータアップデートと共に送信されます。ルートの基点を識別するために使用されます。

RIP2 のバージョンは、RIP1 と同じオクテットを使用するため、1 つのルータ上で両方のバージョンを同時に使用することも可能です。

## RIP Settings (RIP 設定)

1 つ以上の IP インタフェースに RIP 設定を行います。

L3 Features > RIP > RIP Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。RIP の設定を行ったインターフェースのリストが表示されます。




図 9-71 RIP Settings 画面

以下の項目があります。

項目	説明
RIP State	RIP の状態を有効または無効にします。初期値は無効です。
Update Time (5-65535)	RIP アップデートを送信するレートを入力します。
Timeout Time (5-65535)	RIP ルートが無効であると判断する時間を入力します。
Garbage Collection Time (5-65535)	RIP ルートがルーティングテーブルから削除されないで保持される時間を入力します。
Interface Name	表示する IP インタフェース名を指定します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「Find」ボタンをクリックして、指定したエントリを検索します。

「View All」ボタンをクリックして、すべてのエントリを表示します。

## エンtriesの編集

1. 「Edit」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

The screenshot shows the 'RIP Settings' configuration page. At the top, there are dropdown menus for 'Interface Name' (System), 'TX Mode' (Disabled), 'RX Mode' (Disabled), 'State' (Disabled), 'Authentication' (Disabled), and 'Distribute List In' (None). Below these are two input fields: one for 'Access List' (Max: 16 characters) and another for 'Filter List' (Max: 16 characters). A large table titled 'RIP Interface Detail Information' lists various parameters for the 'System' interface, such as IP Address (10.90.90.90/8 Link Up), Administrative State (Disabled), RX Mode (Disabled), and Authentication (Disabled). The bottom right of the screen has a 'Back' button.

図 9-72 RIP Settings 画面 – Edit 画面

RIP インタフェースの設定に使用する項目は以下の通りです。

項目	説明
Interface Name	本設定に使用 IP インタフェース名を指定します。
TX Mode	「Disabled」、「v1 Only」、「v1 Compatible」、「v2 Only」から選択します。ここで指定する RIP プロトコルのバージョンで RIP パケットを送出します。「Disabled」を指定すると、RIP パケットの送信をしません。
RX Mode	「Disabled」、「v1 Only」、「v2 Only」、「v1 or v2」から選択します。ここで指定する RIP プロトコルのバージョンが受信した RIP パケットの解釈に使用されます。「Disabled」を指定すると、RIP パケットの受信をしません。
State	RIP インタフェースとしての使用を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。状態が無効にされると、RIP パケットは、インターフェースによって送受信されません。このインターフェースで設定されたネットワークは RIP データベースにはありません。
Authentication	ネットワーク上のルータがテーブルの交換の際に認証を行うかどうかを指定します。認証状態を有効にした場合、提供されたスペースで使用するパスワードを入力します。
Distribute List In	RIP インタフェースのインバウンドルートフィルタを選択します。「Access List」を選択した場合、右の入力欄にアクセリスト名を入力します。

2. 項目を編集後「Apply」ボタンをクリックします。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

**RIPng (RIPng 設定) (EI モードのみ)**

スイッチは、RIPng (Routing Information Protocol next generation) をサポートしています。RIPng は、ルートを計算するのに使用するルーティング情報を交換するルーティングプロトコルであり、IPv6 ベースのネットワーク用です。

**RIPng Global Settings (RIPng グローバル設定)**

本画面では、RIPng の設定を行います。

L3 Features > RIP > RIPng > RIPng Global Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'RIPng Global Settings' configuration page. It includes a section for 'RIPng State' where 'Enabled' is selected over 'Disabled'. Below this are dropdown menus for 'Method' (Split Horizon), and input fields for 'Update Time (5-65535)' (30 sec), 'Expire Time (1-65535)' (180 sec), and 'Garbage Collection Time (1-65535)' (120 sec). A large 'Apply' button is located at the bottom right.

図 9-73 RIPng Global Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
RIPng State	ラジオボタンを使用して RIPng を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Disabled」です。

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

項目	説明
Method	プルダウンメニューを使用して「No Horizon」、「Split Horizon」、および「Poison Reverse」から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• No Horizon - どのホライズンも使用しません。</li> <li>• Split Horizon - 基本的なスプリットホライズンを使用します。これは初期設定です。</li> <li>• Poison Reverse - ポイズンリバースを持つスプリットホライズンを使用します。</li> </ul>
Update Time (5-65535)	アップデートタイムの値 (秒) を入力します。
Expire Time (1-65535)	期限終了タイムの値 (秒) を入力します。
Garbage Collection Time (1-65535)	ガーベージコレクションタイムの値 (秒) を入力します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### RIPng Interface Settings (RIPng インタフェース設定)

本画面では、RIPng インタフェースの設定を行います。

L3 Features > RIP > RIPng > RIPng Interface Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

Total Entries: 1		
Interface Name	State	Metric
IPv6_tunnel	Disabled	1

図 9-74 RIPng Interface Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Interface Name	RIPng 設定のインターフェース名を入力します。

「Find」ボタンをクリックして、入力したインターフェースを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、本スイッチに定義済みの全インターフェースを表示します。

#### エントリの編集

1. 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。

Total Entries: 1		
Interface Name	State	Metric
IPv6_tunnel	Disabled	1

図 9-75 RIPng Interface Settings 画面 - Edit

2. 項目を編集後「Apply」ボタンをクリックします。

## IP Multicast Routing Protocol (IP マルチキャストルーティングプロトコル)

IP マルチキャスティングをサポートします。DGS-3620 Web 管理ツールを使用して個別のプロトコルの設定を変更せずに、スイッチの IGMP、DVMRP、および PIM-DM/SM/SM-DM/SSM 機能を有効または無効にすることができます。

### IGMP (IGMP 設定)

#### IGMP

マルチキャスト送信の受信を行うコンピュータやネットワークは、近くのルータにマルチキャストグループのメンバになりたい旨を伝える必要があります。IGMP (Internet Group Management Protocol) はこのような情報を伝達するために使用されます。また、IGMP はマルチキャストグループの中に、アクティブではないメンバがないか、定期的に確認するためにも使用されます。

サブネットワーク上に複数のマルチキャストルータが存在する場合、1 台のルータは「クエリア」として選出されます。このクエリアはアクティブなメンバの存在するマルチキャストグループにおいて、メンバの情報を把握します。そして、IGMP により受信した情報を使用して、マルチキャストパケットをサブネットワークに送信するか否かを決定します。ルータは、IGMP によりサブネットワーク内にマルチキャストグループのメンバがいるかどうかを確認します。メンバの存在しないサブネットワークにはパケットの送出を行いません。

#### IGMP バージョン 1・バージョン 2

マルチキャストグループでは、いつでも、メンバの参加または離脱が可能です。IGMP は、マルチキャストグループへの参加または離脱を行う場合、メンバおよびマルチキャストルータが通信する方式を提供します。

IGMP バージョン 1 は RFC 1112 で定義されています。バージョン 1 でのパケットサイズは固定されており、オプションのデータは存在しません。

IGMP パケットのフォーマットを以下に示します。

#### IGMP Message Format

Octets	0	8	16	31
Type				
Response Time				
Checksum				
<b>Group Address (all zeros if this is a query)</b>				

図 9-76 IGMP のメッセージ形式

IGMP のタイプコードは以下の通りです。

表 IGMP タイプコード

タイプ	意味
0x11	メンバシップ・クエリ (グループアドレスが 0.0.0.0 の場合)
0x11	特定グループのメンバシップ・クエリ (グループアドレスが存在する場合)
0x16	メンバシップレポート (バージョン 2)
0x17	グループ離脱 (バージョン 2)
0x12	メンバシップレポート (バージョン 1)

IGMP パケットにより、マルチキャストルータは各サブネットワークにおけるマルチキャストグループのメンバシップの追跡を可能となります。以下でマルチキャストルータとマルチキャストグループメンバ間で IGMP を使用した通信について概説します。

- ホストは、グループに参加するために IGMP 「Report」 を送信します。
- ホストは、グループを離脱する場合、Report を送信しません。(バージョン 1)
- ホストは、グループを離脱する場合、「Leave」 レポートを送信します。(バージョン 2)
- マルチキャストルータは、IGMP クエリを定期的に (All-host マルチキャストグループアドレス 224.0.0.1 宛てに) 送信し、サブネットワークにグループのメンバが存在するかどうかを確認します。グループからの応答がなければ、ルータはそのネットワークにはメンバがないと判断します。
- クエリメッセージの Time-to-Live (TTL) 欄は、クエリが他のサブネットワークに送信されないように、1 に設定されます。

IGMP バージョン 2 では、各 LAN におけるマルチキャストクエリアの選出方法や、特定のグループを対象とした明示的な Leave メッセージやクエリメッセージなどの機能に増強が図られました。

マルチキャストグループへの参加および離脱時におけるコンピュータの状態の遷移を以下に示します。

### IGMP 状態遷移




図 9-77 IGMP 状態遷移

### IGMP バージョン 3

現在のリリースでは IGMPv3 を実装しています。

IGMPv3 はバージョン 2 に対して以下の改良を行っています。

- SSM (Source Specific Multicast : ソース特定マルチキャスト) の導入。IGMP の以前のバージョンでは、ホストはマルチキャストに送信されるすべてのパケットを受信していました。本バージョンでは、ホストは特定のソース（送信元）からのパケットのみを受信することができるようになります。これは、特定ソースからのトラフィックを許可・拒否するための Include および Exclude フィルタの実装により実現されます。
- IGMPv2 では、メンバシップレポートは 1 つのマルチキャストグループのみに対応していましたが、v3 では複数のマルチキャストグループとマルチキャスト送信元を含むことができます。
- v2 では、マルチキャストグループからの離脱は Leave メッセージを使用して行っていました。v3 ではグループレポートパケット中にロックメッセージを追加したメンバシップレポートを使用して行います。
- v2 では、ホストは 1 つのグループクエリに対して応答していましたが、v3 ではグループやソースを特定してクエリに応答できるようになりました。

IGMP v3 は IGMP の他のバージョンに対して、下位互換性を持ちます。

IGMPv3 タイプがサポートするコードは以下の通りです。

表 タイプコード

タイプ	意味
0x11	メンバシップ・クエリ
0x12	バージョン 1 メンバシップレポート
0x16	バージョン 2 メンバシップレポート
0x17	バージョン 2 グループ離脱
0x22	バージョン 3 メンバシップレポート

### タイマ

以前に言及したように、IGMPv3 は送信元を含む、または除くためのフィルタを実装しています。これらのフィルタは、タイマを使用して更新を保持します。IGMPv3 は 2 つのタイプのタイマ（グループ用と送信元用）を使用します。フィルタは、マルチキャストグループでの受信量を軽減し、マルチキャストグループの他のメンバの要求に対応することができるようという目的で採用されています。フィルタは、メンバシップレポートとマルチキャストグループのタイマによって動作します。これらフィルタは、マルチキャストの送信元と受信者のグループのリストを保持し、実際の状態を常に適確に反映させるようにしています。

送信元タイマは、送信元がスイッチのマルチキャストグループ内に存在してアクティブであることを維持するために使用されます。スイッチがグループレポートパケットを受信すると、これらの送信元のタイマは更新されます。これは、レポートパケットの送信元グループのレコード部分に関係した情報を保持します。フィルタモードが「Exclude」（除外する）の場合、少なくとも 1 つの特定な送信元はトラフィックを拒否しますが、他のホストはマルチキャストグループからのトラフィックを受け付けます。グループタイマがマルチキャストグループに対して期限切れになると、フィルタ

モードは「Include」(含める)に変更され、他のホストは送信元からのトラフィックを受信することができます。グループレポートパケットが受信されず、フィルタモードが「Include」であると、スイッチは送信元からのトラフィックはもはや接続するネットワークで必要とされないと見なし、送信元レコードはすべての送信元タイムが期限切れになった後に削除されます。マルチキャストグループに送信元リストのレコードがないと、マルチキャストグループはスイッチから削除されます。

また、スイッチが IGMPv3 で動作する場合、タイムは、マルチキャストグループの一部である IGMP バージョン 1 および 2 のメンバにも使用されます。このタイムは、IGMPv1 または 2 で動作するマルチキャストグループ内のホストをベースにしています。マルチキャストグループ内の IGMPv1 および (または) v2 のホストからのグループレポートを受信すると、タイムが更新され、v3 のグループの中で v1 や v2 のメンバを有効にします。

**注意** IGMP バージョン 3 で使用するすべてのタイムの時間は、以下の計算を実行した IGMP コンフィグレーションにより決定されます。  
(Query Interval x Robustness Variable) + One Query Response Interval

### IGMP Interface Settings (IGMP インタフェース設定)

IGMP (Internet Group Management Protocol) は、IP インタフェースごとを基本にスイッチに設定されます。スイッチに設定した各 IP インタフェースは、以下の「IGMP Interface Settings」画面に表示されます。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IGMP > IGMP Interface Settings の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

IGMP Interface Settings							
Total Entries: 2							
Interface Name	Network Address	Version	Query Interval	Max RT	RV	LMQI	State
System	10.90.90.90/8	3	125	10	2	1	Disabled
IPv6_tunnel	172.18.211.10/24	3	125	10	2	1	Disabled

図 9-78 IGMP Interface Settings 画面

#### エントリの編集

1. 「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

IGMP Interface Settings	
Interface Name	System
Version	3
State	Disabled
Query Interval (1-31744)	125
Max Response Time (1-25)	10 sec
Robustness Variable (1-7)	2
Last Member Query Interval (1-25)	1
<< Back	Apply

図 9-79 IGMP Interface Settings - Edit 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Version	インターフェースにおける IGMP クエリを解釈するのに使用する IGMP のバージョンを選択します。
State	プルダウンメニューを使用して、IP インタフェースの IGMP を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。初期値は Disabled です。
Query Interval (1-31744)	IGMP クエリを送信する間隔 (1-31744) を指定します。初期値は 125 (秒) です。
Max Response Time (1-25)	IGMP response report を送信するまでの最大時間 (1-25 秒) を入力します。初期値は 10 (秒) です。
Robustness Variable (1-7)	大量のパケットの喪失が予想されるサブネットワークで許可される調整変数。1-7 の範囲で入力します。大量のパケットの喪失が予想されるサブネットワークでは大きい数値を使用します。初期値は 2 です。
Last Member Query Interval (1-25)	Leave Group メッセージをへの応答で送信するものも含め。Group-Specific Query メッセージの送信間隔(1-25)を入力します。初期値は 1 (秒) です。

2. 項目を編集後「Apply」ボタンをクリックします。

「<< Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## L3 Features(レイヤ3機能の設定)

### IGMP Check Subscriber Source Network Settings (IGMP チェックサブスクリバの送信元ネットワーク設定)

本画面では、IGMP チェックサブスクリバの送信元ネットワークの設定を行います。チェックサブスクリバの送信元ネットワークがインターフェースで有効になると、インターフェースが受信したすべての IGMP Report または Leave メッセージは、送信元 IP がインターフェースと同じネットワークにあるかどうかを判断するためにチェックされます。チェックが無効であると、どんな送信元 IP を持つ IGMP Report または Leave メッセージも IGMP プロトコルによって処理されます。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IGMP > IGMP Check Subscriber Source Network Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'IGMP Subscriber Source Network Check Settings' page. At the top, there is a search bar for 'Interface Name' with a maximum length of 12 characters, a 'Find' button, and a 'View All' button. Below this, a table displays two entries:

Total Entries: 2			
Interface Name	IP Address	Network Address	Subscriber Source Network Check
System	10.90.90.90	255.0.0.0	Enabled
IPv6_tunnel	172.18.211.10	255.255.255.0	Enabled

図 9-80 IGMP Check Subscriber Source Network Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Interface Name	本設定に使用する IP インタフェース名を指定します。

「Find」ボタンをクリックして、入力したインターフェースを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、本スイッチに定義済みの全インターフェースを表示します。

#### エントリの編集

- 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the same 'IGMP Subscriber Source Network Check Settings' page as before, but the first entry ('System') has been selected for editing. The 'Subscriber Source Network Check' dropdown menu is open, showing 'Enabled' as the current setting. Other fields remain the same.

図 9-81 IGMP Check Subscriber Source Network Settings 画面 - Edit

- 項目を編集後「Apply」ボタンをクリックします。

## IGMP Group Table (IGMP グループテーブル)

スイッチスタックにおける IGMP スタティックグループを表示します。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > IGMP > IGMP Group Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

IGMP Group Table								
Interface Name	Multicast Group				Find			
<b>Note:</b> Interface name should be less than 13 characters.								
<a href="#">View All</a>								
<b>Total Entries: 5</b>								
Interface Name	Multicast Group	Last Reporter	IP Querier	IP Expire				
System	224.0.1.1	172.18.63.222	172.18.62.234	206	<a href="#">View Detail</a>			
System	226.81.9.8	172.18.62.241	172.18.62.234	210	<a href="#">View Detail</a>			
System	239.192.0.1	172.18.62.62	172.18.62.234	208	<a href="#">View Detail</a>			
System	239.192.62.62	172.18.62.62	172.18.62.234	212	<a href="#">View Detail</a>			
System	239.255.255.250	172.18.62.228	172.18.62.234	214	<a href="#">View Detail</a>			
<b>1/1</b>		<b>1</b>	<input type="text"/>	<b>Go</b>				

図 9-82 IGMP Group Table 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Interface Name	本設定に使用する IP インタフェース名を指定します。
Multicast Group	マルチキャストグループ IP アドレスを指定します。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、本スイッチに定義済みの全インターフェースを表示します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

### エントリの詳細情報の表示

[View Detail](#) リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

IGMP Group Detail Information	
<b>IGMP Group Detail Information Table</b>	
Interface Name	System
Multicast Group	239.1.1.0
Last Reporter	10.3.0.1
IP Querier	SELF
IP Expire	0
Filter Mode	Include
v1 Host Time	0
v2 Host Time	0
<b>&lt;&lt;Back</b>	
<b>Total Entries: 1</b>	
Source List	Timer
10.2.0.1	134
<b>1/1</b>	
<b>1</b>	
<input type="text"/>	
<b>Go</b>	

図 9-83 IGMP Group Detail Information 画面

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

**MLD (MLD 設定)**

Multicast Listener Discovery(MLD)は、IGMPがIPv4ルータで使用されたように、IPv6ルータによって使用され、直接接続するリンク上のマルチキャストリスナー(マルチキャストパケットの受信を希望するノード)の存在の検出し、どのマルチキャストアドレスがNeighborノードに関連するかを特定します。プロトコルは別々のプロトコルを使用する代わりにICMPv6に埋め込まれています。MLDv1はIGMPv2、MLDv2はIGMPv3に似ています。

**MLD Interface Settings (MLD インタフェース設定)**

MLDインターフェース設定を行います。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > MLD > MLD Interface Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

MLD Interface Settings						
Total Entries: 2						
Interface Name	Version	Query	Max RT	RV	LLQI	State
System	2	125	10	2	1	Disabled
IPv6_tunne...	2	125	10	2	1	Disabled

図 9-84 MLD Interface Settings 画面

**エントリの編集**

- 「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

MLD Interface Settings	
Interface Name	System
Query Interval (1-31744)	125 sec
State	Disabled ▾
Version	2 ▾
Max Response Time (1-25)	10 sec
Robustness Variable (2-7)	2
Last Listener Query Interval (1-25)	1 sec
Last Listener Query Count	2
Startup Query Interval	31 sec
Startup Query Count	2
IPv6 Link-Local Address	-
Querier	-
<< Back	Apply

図 9-85 MLD Interface Settings - Edit 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Query Interval (1-31744)	MLDクエリの送出間隔(1-31744)を指定します。初期値は125(秒)です。
State	プルダウンメニューを使用して、IPインターフェースのMLDを「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。初期値は「Disabled」です。
Version	送信するインターフェースおよび処理するパケットバージョンを決定するMLDバージョンを選択します。
Max Response Time (1-25)	MLD response reportを送信するまでの最大時間(1-25秒)を入力します。初期値は10(秒)です。
Robustness Variable (2-7)	大量のパケットの喪失が予想されるサブネットワークで許可される調整変数。2-7の範囲で入力します。大量のパケットの喪失が予想されるサブネットワークでは大きい数値を使用します。初期値は2です。
Last Member Query Interval (1-25)	Leave Groupメッセージをへの応答で送信するものも含め、Group-Specific Queryメッセージの送信間隔(1-25)を入力します。初期値は1(秒)です。

- 「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## MLD Group Table (MLD グループテーブル)

スイッチにおける MLD スタティックグループを表示します。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > MLD > MLD Group Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

MLD Group Table				Safeguard
Interface Name	Multicast Group	Find		
<b>Note:</b> Interface name should be less than 13 characters.				
Total Entries: 2				<a href="#">View All</a>
Interface Name	Multicast Group	Expire		
System	FF1E::1	222182	<a href="#">View Detail</a>	
n10	FF1E::2	222182	<a href="#">View Detail</a>	
			1/1	1 <input type="text"/> Go

図 9-86 MLD Group Table 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Interface Name	本設定に使用する IP インタフェース名を指定します。
Multicast Group	IPv6 マルチキャストグループアドレスを入力します。

「Find」ボタンをクリックして、入力したインターフェースを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、本スイッチに定義済みの全インターフェースを表示します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

### エントリの詳細情報の表示

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

MLD Group Detail Information				Safeguard
MLD Group Detail Information Table				
Interface Name	System			
Multicast Group	FF1E::100:0:0:20			
Last Reporter	FE80::2345:FE39			
Up Time	00:00:32			
Expiry Time	00:30:02			
Filter Mode	Exclude			
V1 Host Time	0 sec			
			<<Back	
<b>Total Entries: 1</b>				
Source Address		Expire		
2001:1234:EF23		10		
			1/1	1 <input type="text"/> Go

図 9-87 MLD Group Detail Information 画面

「<<Back」ボタンをクリックして前のページに戻ります。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

## DVMRP (EI モードのみ)

DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) は、マルチキャストソースを頂点として、あるネットワーク上のすべてのノードに対するマルチキャスト配信ツリーを構築するホップベースの方法です。配信ツリーでは「Pruned」が行われ、かつ「最短パス」であるため、DVMRP は比較的有効なマルチキャスト配信方法と見られています。マルチキャストグループのメンバシップ情報は、距離ベクトルアルゴリズムによって送信されるため、伝播スピードは遅いといえます。DVMRP は、高遅延で比較的低帯域のネットワーク用に最適化されており、ベストエフォート型のマルチキャストプロトコルであると言えます。

DVMRP は Routing Information Protocol(RIP) に似ていますが、マルチキャスト送信を拡張したものです。DVMRP はルーティングテーブルを作成し、マルチキャストメッセージの送信元に戻る最短経路を計算します。しかし、マルチキャスト送信ツリーが完成すると、この送信ツリー内の経路を使用した本当のコストを表す相対的な番号としてルートコスト (RIP のホップカウントに類似) を定義します。

送信者がマルチキャストメッセージを発信すると、DVMRP は、まずネットワーク上のすべてのユーザがマルチキャストメッセージの受信を望んでいるものと仮定します。隣接するルータがメッセージを受信すると、そのルータのユニキャストルーティングテーブルを確認し、ソースへ戻る最短パス（最小コスト）を提供するインターフェースを決定します。マルチキャストが最短パスにより受信されると、隣接するルータは自身の持つテーブルにその情報を追加し、メッセージを送信します。メッセージが最短パスを通ってソースに戻らなければ、そのメッセージは廃棄されます。

ルートコストは、マルチキャスト配信ツリーのどの枝葉を刈り込むかを計算するために DVMRP に使用される相対的な番号です。コストはネットワークの至る所にある他の DVMRP 経路に割り当てられる他のコストに関係します。

他に代替ルートが存在すれば、ルートコストが高いほど、現在のマルチキャスト配信ツリーの有効な枝葉になるようにルートが選ばれる可能性が低くなります。

### DVMRP Interface Settings (DVMRP インタフェース設定)

スイッチに DVMRP グローバル設定を行い、定義済みの各 IP インタフェースに DVMRP を設定します。スイッチに設定した各 IP インタフェースは、以下の「DVMRP Interface Settings」画面に表示されます。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > DVMRP > DVMRP Interface Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

Total Entries: 2						
Interface Name	IP Address	Neighbor Timeout	Probe	Metric	State	
System	10.90.90.90	35	10	1	Disabled	<a href="#">Edit</a>
IPv6_tunnel	172.18.211.10	35	10	1	Disabled	<a href="#">Edit</a>

図 9-88 DVMRP Interface Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
DVMRP State	ラジオボタンを使用して DVMRP 状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効) にします。
Interface Name	DVMRP のインターフェース名を入力します。これは定義済みの IP インタフェースである必要があります。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「Find」ボタンをクリックして、入力したインターフェースを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、本スイッチに定義済みの全インターフェースを表示します。

## エンtriesの編集

1. 編集するエンtriesの「Edit」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。

DVMRP Interface Settings

DVMRP State: Enabled

Interface Name:

Total Entries: 2

Interface Name	IP Address	Neighbor Timeout	Probe	Metric	State	
System	10.90.90.90	35	10	1	Disabled	<input type="button" value="Edit"/>
IPv6_tunnel	172.18.211.10	35	10	1	Disabled	<input type="button" value="Edit"/>

図 9-89 DVMRP Interface Settings 画面 - Edit

2. 項目を編集後「Apply」ボタンをクリックします。

## DVMRP Routing Table (DVMRP ルーティングテーブル)

スイッチにおける DVMRP ルーティングテーブルを表示します。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > DVMRP > DVMRP Routing Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

DVMRP Routing Table

Source IP Address:  Source Netmask:  Find:

Total Entries: 0

Source Address/Netmask	Upstream Neighbor	Metric	Learned	Interface Name	Expire
------------------------	-------------------	--------	---------	----------------	--------

図 9-90 DVMRP Routing Table 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Source IP Address	送信先の IP アドレスを入力します。
Source Netmask	送信先のネットマスクを入力します。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエンtriesを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、本スイッチに定義済みの全インターフェースを表示します。

## DVMRP Neighbor Table (DVMRP Neighbor テーブル)

スイッチにおける DVMRP Neighbor テーブルを表示します。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > DVMRP > DVMRP Neighbor Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

DVMRP Neighbor Table

Interface Name:  Neighbor IP Address:  Neighbor Netmask:  Find:

Total Entries: 0

Interface Name	Neighbor Address	Generation ID	Expire Time
----------------	------------------	---------------	-------------

図 9-91 DVMRP Neighbor Table 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Interface Name	インターフェース名を入力します。
Neighbor IP Address	送信先の IP アドレスを入力します。
Neighbor Netmask	送信先のネットマスクを入力します。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエンtriesを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、本スイッチに定義済みの全インターフェースを表示します。

## L3 Features(レイヤ3機能の設定)

### DVMRP Routing Next Hop Table (DVMRP ルーティングネクストホップテーブル)

スイッチにおける DVMRP ルーティングネクストホップテーブルを表示します。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > DVMRP > DVMRP Routing Next Hop Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します：




図 9-92 DVMRP Routing Next Hop Table 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Interface Name	インターフェース名を入力します。
Source IP Address	送信先の IP アドレスを入力します。
Source Netmask	送信先のネットマスクを入力します。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、本スイッチに定義済みの全インターフェースを表示します。

## PIM (PIM 設定)

PIM (Protocol Independent Multicast) は、LAN、WAN またはインターネット上にデータの 1 対多および多対多の配布を提供する IP (Internet Protocol) ネットワーク用のマルチキャストルーティングプロトコルのファミリです。PIM は、自身のトポロジ検出メカニズムを含まないため、プロトコルに依存しませんが、RIP または OSPF など他の従来型ルーティングプロトコルが提供するルーティング情報を使用します。本スイッチは PIM, Dense Mode (PIM-DM)、Sparse Mode (PIM-SM)、PIM Source Specific multicast (PIM-SSM)、および Sparse-Dense Mode (PIM-DM-SM) の 4 つの PIM タイプをサポートしています。

### PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode)

Sparse Mode (PIM-SM) は、基本的なユニキャストルーティング情報または個別のマルチキャストが可能なルーティング情報をベースに使用できるマルチキャストルーティングプロトコルです。これは、グループごとの RP (Rendezvous Point) を元に単方向の共有ツリーを構築し、オプションで送信元ごとに最短パスツリーを作成します。

PIM-SM は、ネットワークをマルチキャストパケットでフラッシュさせる多くのマルチキャストルーティングプロトコルと異なり、Rendezvous Point(RP) を使用してトラフィックをマルチキャストグループの一部であるルータに明確に転送します。この RP は PIM-SM が有効であるルータからすべてのリクエストを取得し、その情報を分析してネットワーク内でリクエストしているルータに対して送信元から受信したマルチキャスト情報を返します。この方法を通じ、配信ツリーは、ルートとしての RP とともに作成されます。この配信ツリーは、すべての PIM-SM が有効である全ルータを保持しています。RP はこれらのルータから収集した情報をここに保存しています。

多くのルータがマルチアクセスネットワークの一部である場合に、代表ルータ (DR) が選出されます。DR の第一の機能は RP に Join/Prune メッセージを送信することです。LAN 上で最も高いプライオリティを持つルータが DR として選出されます。最も高いプライオリティへの接続がある場合、より高い IP アドレスを持つルータが選出されます。

PIM-SM 設定で作成される 3 番目のルータタイプは、Boot Strap Router(BSR) です。BSR の目的は、RP 情報を収集し、LAN 上の PIM-SM が有効であるルータにリレーすることです。RP はスタティックに設定されますが、BSR メカニズムが RP を決定することもできます。複数の Candidate BSR(C-BSR) がネットワーク上に設定されますが、1 つの BSR だけが、RP 情報を処理するために選出されます。どの C-BSR が、BSR になるかが明白でない場合、すべての C-BSR は、PIM-SM が有効であるネットワークに Boot Strap Messages(BSM) を放出し、より高いプライオリティを持つ C-BSR が BSR として選出されます。一度決定されると、BSR は、PIM-SM ネットワークで Candidate RP から送信される RP データを収集し、それを編集し、周期的な BSM を使用して LAN 上に送信します。すべての PIM-SM ルータは Boot Strap メカニズムから RP 情報を取得し、データベースに保持します。

### マルチキャストグループの検出 (Discovery) と接続 (Join)

Hello パケットは PIM-SM ルータを検出しますが、これらのルータは DR と RP 間で交換される Join/Prune メッセージを使用することでマルチキャストグループからの接合または「Pruned」を行います。Join/Prune メッセージは、マルチキャストデータを受信するためにどのインターフェースがあるのか、またはないのかを効果的に記述しているルータ間で中継されるパケットです。これらのメッセージは、頻繁に設定されたネットワーク上に送信され、Hello パケットがはじめに受信される場合にだけルータに有効となります。Hello パケットは、ルータが存在し、RP の配信ツリーの一部になる準備中であることを簡単に記述しています。ルータが IGMP グループのメンバを受け入れて、PIM-SM が有効である場合、興味があるルータは明確な Join/Prune メッセージを RP に送信します。それは、送信元から興味があるルータにマルチキャストデータを順番に送信し、グループのための一定方向の配布ツリーを作成します。マルチキャストパケットは、その後これらのツリー上の全ノードに送信されます。一度 Prune メッセージが RP の送信ツリーのメンバであるルータに受信されると、ルータはその配信ツリーからそのインターフェースを削除します。

## 配信ツリー

2つのタイプの配信ツリーが PIM-SM プロトコル、Rendezvous-Point Tree(RPT) および最短経路ツリー (Shortest Path Tree:SPT) に存在します。RP は、マルチキャストデータを受信することが可能なすべての外向きインターフェースに、送信元から受信した特定のマルチキャストデータを送信します。しかし、一度ルータが送信元の位置を決定すると、SPT は、RP などの送信元と送信先の間のホップを除去して作成されます。これは、マルチキャストデータ転送速度のしきい値を設定することで設定されます。しきい値を越えると、データの経路は SPT に切り替えます。従って、より近いリンクが送信元と宛先の間で作成され、以前に使われたホップを取り除き、マルチキャストパケットが送信元から最終到達先に送信される時間を短縮します。

## Register と Register Suppression メッセージ

マルチキャストソースは、いつも意図する受信グループに接合するわけではありません。最初のホップルータ (DR) は、グループのメンバでなくても、または明示された送信元も持たなくともマルチキャストデータを送信することができます。それは本質的に、この情報を RP 配信ツリーに中継する方法についての情報を持っていないと言うことを意味しています。この問題は、Register と Register-Stop メッセージを通じて緩和されます。DR が受信したはじめのマルチキャストパケットがカプセル化され、RP に送信されます。RP は逆にカプセル化を解いて RP 配信ツリーの下に向かってパケットを送信します。ルートが確立すると、SPT が作成され、ルータを直接ソースに接続するか、マルチキャストトラフィックフローを開始して、DR から RP への通信を行います。後者の場合、カプセル化されているタイプとカプセル化されていないタイプで同じパケットが 2 回送信される可能性があります。RP はこの不備を検出し、カプセル化されたパケットの送信を停止するようにリクエストをしている DR に Register-stop メッセージを戻します。

## Assert メッセージ

PIM-SM が使用可能なネットワークにおいて、時々パラレルパスが送信元から受信先に対して作成されます。これは複数の受信先が 2 回同じマルチキャストパケットを受信することを意味しています。この状況を改善するために、Assert メッセージが受信デバイスから両方のマルチキャストソースに送信され、どのルータが受信者に必要なマルチキャストデータを送信するかを決定します。最短メトリック (ホップカウント) を持つ送信元がプライマリマルチキャストソースとして選出されます。このメトリックは Assert メッセージ内に含まれています。

## PIM-SSM

SSM (Source Specific Multicast) 機能は、IP マルチキャストの拡張機能です。ここではデータトラフィックは受信者が明確に参加しているというマルチキャスト送信元だけから受信者に送信されます。SSM 範囲のマルチキャストグループにおいて、送信元を指定したマルチキャスト配信ツリー（共有ツリーはない）だけが作成されます。

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) は SSM アプリケーションとプロトコルのために 232.0.0.0 ~ 232.255.255.255 のアドレス範囲を予約しています。スイッチは IP マルチキャストアドレス範囲 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255 の任意のサブセットに SSM を設定できます。

## PIM-DM

PIM-DM(Protocol Independent Multicast-Dense Mode) プロトコルは、オーバヘッド削減の目的ではなく、マルチキャストパケットの配送を保証するために利用されるため、低遅延で高帯域のネットワークに適したプロトコルです。

PIM-DM マルチキャストルーティングプロトコルは、下流のルータがマルチキャストメッセージの受信を希望していると仮定し、下流のルータからのプルーンメッセージ（削除メッセージ）を受けて、マルチキャスト配信ツリーから、マルチキャストグループメンバの存在しない枝葉を Pruned します（削除します）。

PIM-DM には明示的な "Join" メッセージは存在しません。その代わりに、すべてのインターフェースマルチキャストメッセージの定期的なフラッディングに依存し、タイムの期限切れ (Join/Prune インターバル) を待つか、または下流のルータが明示的な "Prune" メッセージを送信して、その枝にはマルチキャストメンバが存在しない旨を示すの待ちます。PIM-DM はその後マルチキャスト配信ツリーからこれらの枝を削除します。

マルチキャスト配信ツリーから刈り込まれた枝も、マルチキャスト配信グループへの参加を（将来的に）希望している可能性があります。そのため、プロトコルは定期的にデータベースから "Prune(削除)" 情報を削除し、その枝のすべてのインターフェース宛てにマルチキャストメッセージのフラッディングを行います。この、"Prune" 情報の削除を行う間隔が Join/Prune インターバルです。

## L3 Features(レイヤ3機能の設定)

### PIM-SM-DM

PIM-SM では、RP は送信側の最初のホップルータです。最初のホップは、送信側がいつデータを送信するか RP を持っていないと、パケットを破棄し、何も実行しません。Sparse-Dense モードはこの条件で有益です。Sparse-Dense モードで、パケットがすべての外向きのインターフェースでフラッシュし、pruning/joining(prune/graft) が RP が検出されない場合にと外向きのインターフェースを制御することができます。つまり、PIM Sparse-Dense モードは、マルチキャストグループがどのモードで操作するかによって操作の Sparse モードまたは Dense モードのどちらかで扱われます。インターフェースがマルチキャストトラフィックを受信する場合、グループに既知の RP があれば、インターフェースの現在の操作モードは Sparse モードになり、そうでない場合、インターフェースの現在の操作モードは Dense モードになります。

### PIM for IPv4 (IPv4 用 PIM の設定)

#### PIM Global Settings (PIM グローバル設定)

スイッチに PIM グローバル状態と PIM 配信ツリーの設定を行います。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv4 > PIM Global Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。



図 9-93 PIM Global Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
PIM Global State	ラジオボタンを使用して PIM のグローバル状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Register Probe Time (1-127)	Register Suppression 時間になる前に DR から RP にプローブメッセージを送信する時間を設定します。Register Stop メッセージを DR が受信すると、Register Suppression Time は再度開始します。プローブタイムに Register Stop メッセージを受信しない場合、Register パケットが RP に再送されます。1-127(秒)で指定します。初期値は 5(秒)です。
Register Suppression Time (3-255)	送信元から最初のホップルータに設定されます。このルータが RP に Register メッセージを送信し、RP が Register Stop メッセージで応答した後に、ここで設定された時間待機し、他の RP に Register メッセージを送信します。3-255(秒)で指定します。初期値は 60(秒)です。
Last Hop SPT Switchover	ラストホップルータが共有ツリーから最短パスツリーまでのマルチキャストデータを受信するか、スイッチから最短パスツリーまでのマルチキャストデータを受信するかを決定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Never - ラストホップルータは通常共有ツリーからマルチキャストデータを受信します。</li><li>• immediately - ラストホップルータは通常最短パスツリーからデータを受信します。</li></ul>

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

#### PIM Interface Settings (PIM インターフェース設定)

IP ごと PIM プロトコルの設定を行います。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv4 > PIM Interface Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します：




図 9-94 PIM Interface Settings 画面

## エンtriesの編集

1. 「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。




図 9-95 PIM Interface Settings - Edit 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Hello Interval (1-18724)	この IP インタフェースから 1 ホップ隣の隣接ルータに Hello パケットを送信する間隔を設定します。これらの Hello パケットは他の PIM が有効なルータを検出し、PIM が有効なネットワーク上の DR としてプライオリティを指定するために使用されます。1-18724(秒)で指定します。初期値は 30(秒)です。
Join/Prune Interval (1-18724)	どのマルチキャストグループが PIM の有効なネットワークに接合し、そのグループから削除または「Pruned」を設定する Join/Prune パケットを送信する間隔を設定します。1-18724(秒)で指定します。初期値は 60(秒)です。
DR Priority (0-4294967294)	IP インタフェースのマルチアクセスネットワークで DR になるためのプライオリティを入力します。0-4,294,967,294 で入力します。初期値は 1 です。
Mode	使用する PIM プロトコルのタイプ (Sparse Mode(SM)、Dense Mode(DM)、または Spare-Dense Mode(SM-DM)) を選択します。初期値は「DM」です。
State	この IP インタフェースの PIM を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は Disabled です。

2. 項目を編集後「Apply」ボタンをクリックします。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

### PIM Candidate BSR Settings (PIM Candidate BSR 設定)

PIM が有効なネットワークで Boot Strap Router(BSR) になるために、Candidate Boot Strap Router(C-BSR) 設定と指定 IP インタフェースのプライオリティを設定します。Boot Strap Router はネットワーク上のどのルータがマルチキャストグループに対して RP として選出され、他の PIM-SM が有効なルータに RP 情報を収集して、配布するのかを決定する情報を保持しています。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv4 > PIM Candidate BSR Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。




図 9-96 PIM Candidate BSR Settings 画面

## L3 Features(レイヤ3機能の設定)

以下の項目を使用します。

項目	説明
Candidate BSR Hash Mask Len (0-32)	ハッシュマスク長を入力します。これは Candidate RP の IP アドレスとマルチキャストグループアドレスと共に使用されます。ルータに使用されるハッシュアルゴリズムが PIM-SM の有効なネットワークでどの C-RP が RP になるかを決定するために計算します。0-32 で指定します。初期値は 30 です。
Candidate BSR Bootstrap Period (1-255)	スイッチが PIM の有効なネットワークに Boot Strap Messages(BSM) を送信する間隔を 1-255 で入力します。初期値は 60(秒) です。
Interface name	インターフェース名を入力します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、本スイッチに定義済みの全インターフェースを表示します。

### エントリの編集

- 特定の BSR プライオリティを設定します。「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

図 9-97 PIM Candidate BSR Settings - Edit 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Priority	-1、または 0 から 255 までの値を入力します。初期値は -1 で、BSR 状態が無効であることを意味します。

- 項目を編集後「Apply」ボタンをクリックします。

### PIM Candidate RP Settings (PIM Candidate RP 設定)

以下の画面では、本スイッチが Candidate RP になるためのパラメータを設定します。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv4 > PIM Candidate RP Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

図 9-98 PIM Candidate RP Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Candidate RP Hold Time (0-255)	PIM-SM が有効なネットワークで Candidate RP(CRP)advertisement が有効である時間を設定します。CRP advertisement がこの時間フレーム内で BSR に受信されないと、CRP は candidate(候補) リストから削除されます。0-255(秒) で指定します。初期値は 150(秒) です。0 を指定すると、PIM-SM ネットワークにおいて CRP ステータスから直ちに削除されるべきことを BSR に記述する Advertisement を送信します。
Candidate RP Priority (0-255)	どの CRP が配信ツリーに対して RP になるかを決定する優先度値を入力します。この優先度値はルータの CRP Advertisement に含まれます。低い値がより高い優先度を意味しており、最も高い優先度が関連付けられている場合、最も高い IP アドレスを持つルータが RP になります。0-255 で指定します。初期値は 192 です。

項目	説明
Candidate RP Wildcard Prefix Count (0-1)	ワイルドカードグループアドレスへの Prefix Count 値を設定します。0-1 で指定します。初期値は 0 です。
IP Address	Candidate RP として追加されるデバイスの IP アドレスを入力します。
Subnet mask	Candidate RP として追加されるデバイスの対応するサブネットマスクを入力します。
Interface Name	デバイスが位置する IP インタフェースを指定します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

#### エントリの登録

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

#### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

### PIM Static RP Settings (PIM スタティック RP 設定)

以下の画面では、本スイッチがスタティック RP になるためのパラメータを設定します。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv4 > PIM Static RP Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します：

Total Entries: 1		
Group Address	Group Mask	RP Address
224.1.2.0	255.255.255.0	10.52.33.4

図 9-99 PIM Static RP Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Group Address	スタティック RP のマルチキャストグループアドレスを指定します。このアドレスはクラス D のアドレスである必要があります。
Group Mask	上記のマルチキャストグループアドレスのマスクを入力します。
RP Address	Rendezvous Point の IP アドレスを入力します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

#### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。

### PIM Register Checksum Settings (PIM レジスタチェックサム設定)

RP アドレスを設定します。データ部分は、最初のホップルータの RP に PIM レジスタメッセージに対するチェックサムを計算する場合に含められます。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv4 > PIM Register Checksum Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

Total Entries: 1	
RP Address	
192.168.0.1	

図 9-100 PIM Register Checksum Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
RP Address	RP へのパケット登録用にチェックサムを計算する場合に、データ部分を含める RP の IP アドレスを入力します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

#### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。

## L3 Features(レイヤ3機能の設定)

### PIM Neighbor Table

現在の PIM Neighbor ルーターテーブルを表示します。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv4 > PIM Neighbor Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。




図 9-101 PIM Neighbor Table 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Interface Name	現在の PIM Neighbor ルーティングテーブルを表示する IP インタフェース名を指定します。
Neighbor IP Address	送信先の IP アドレスを入力します。
Neighbor Netmask	送信先のネットマスクを入力します。

「Find」ボタンをクリックして、入力したインターフェース名と Neighbor IP アドレス / マスクを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、本スイッチの全 PM Neighbor を表示します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

### PIM Multicast Route Table (PIM マルチキャストルートテーブル)

現在の PIM Neighbor ルーターテーブルを表示します。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv4 > PIM Multicast Route Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。




図 9-102 PIM Multicast Route Table 画面

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

### PIM RP-Set Table (PIM RP-Set テーブル)

すべての RP-Set 情報を表示します。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv4 > PIM RP-Set Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。




図 9-103 PIM RP-Set Table 画面

図 9-104 PIM Candidate RP Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Group Address	表示するグループアドレスを指定します。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づくエントリを検出します。

## PIM SSM Settings (PIM SSM 設定)

スイッチの PIM-SM における SSM (Source-Specific Multicast) サービスモデルを有効または無効にします。PIM-SSM 機能は、SSM サービスモデルと PIM-SM 状態の両方が有効である場合にだけアクティブになります。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv4 > PIM SSM Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

SSM Service Model State	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
SSM Group Address	232.0.0.0 <input type="checkbox"/> Default
SSM Group Mask	255.0.0.0 (e.g.: 255.255.255.255 or 0-32)
Apply	

図 9-105 PIM SSM Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
SSM Service Model State	スイッチの SSM サービスモデルを「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
SSM Group Address	IPv4 における SSM サービス用のグループアドレス範囲に入力します。「Default」をチェックすると、グループアドレス範囲は「232.0.0.0/8」であることを示します。
SSM Group Mask	SSM グループのネットマスクを入力します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## PIM for IPv6 (IPv6 用の PIM) (EI モードのみ)

### PIM for IPv6 Global Settings (IPv6 の PIM グローバル設定)

IPv6 の PIM マルチキャストプロトコル状態といくつかのインターフェースにおけるプロトコルの関連パラメータを設定します。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 > PIM for IPv6 Global Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

PIM for IPv6 Global State	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
Register Probe Time (1-127)	5 sec
Register Suppression Time (3-65535)	60 sec
Keepalive Period (120-65535)	210 sec
Last Hop SPT Switchover	Never
Register Checksum Calculate	Not Include Data
Embedded RP State	Disabled
Apply	

図 9-106 PIM for IPv6 global Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
PIM for IPv6 Global State	ラジオボタンを使用して IPv6 用 PIM のグローバル状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Register Probe Time (1-127)	Register-Stop メッセージの再送を起こすように DR が Null-Register を RP に送信する場合に Register-Stop Timer (RST) が期限切れになるまでの時間を入力します。
Register Suppression Time (0-65535)	Register-Stop メッセージを受信後、RP への Register カプセル化データの送信を停止する間隔を入力します。
Keepalive Period (120-65535)	PIM ルータが受信した (S, G) ローカルメンバシップまたは (S, G)Join メッセージが明らかにない (S, G) 状態を保持する間隔を入力します。
Last Hop SPT Switchover	ラストホップスイッチの SPT スイッチオーバーモードを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Never - モードは STP に切り替わりません。これは初期値です。</li> <li>Immediately - モードは直ちに STP に切り替わります。</li> </ul>
Register Checksum Calculate	レジスタパケットのチェックサムを計算するメカニズムを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Not Include Data - IPv6 PIM レジスタパケット内のチェックサムを計算する場合、データ部分を含みません。</li> <li>Include Data - IPv6 PIM レジスタパケット内のチェックサムを計算する場合、データ部分を含みます。</li> </ul>
Embedded RP State	IPv6 の PIM に組み込んだ RP サポートを「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

### PIM for IPv6 Interface Settings (IPv6 インタフェースの PIM 設定)

IP インタフェースごとに IPv6 の PIM プロトコルの設定を行います。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 > PIM for IPv6 Interface Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

PIM for IPv6 Interface Settings						Safeguard
Total Entries: 2						
Interface Name	DR Priority	Hello Interval	Join/Prune Interval	State	BSR Domain Border	
System	1	30	60	Disabled	Disabled	Edit
IPv6_tunnel	1	30	60	Disabled	Disabled	Edit

図 9-107 PIM for IPv6 Interface Settings 画面

#### エントリの編集

- 「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

PIM for IPv6 Interface Settings

Interface Name	System
Interface Link-Local Address	-
Interface Global Address	-
PIM for IPv6 Mode	SM
Designated Router	-
Designated Router Priority Enabled	True
Hello Hold Time	105 sec
Join/Prune Hold Time	210 sec
LAN Delay Enabled	True
Effective Propagation Delay	1 sec
Effective Override Interval	3 sec
Join Suppression Enabled	False
Bidirectional Capable	False
Hello Interval (0-18000)	30 sec
Triggered Hello Interval (0-60)	5 sec
Join/Prune Interval (0-18000)	60 sec
Designated Router Priority (0-4294967294)	1
Propagation Delay (0-32)	1 sec
Override Interval (0-65)	3 sec
State	Disabled ▾
BSR Domain Border	Disabled ▾
Stub Interface	Disabled ▾

<< Back Apply

図 9-108 PIM for IPv6 Interface Settings - Edit 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Hello Interval (1-18000)	Neighbor ルータを検索するために、Hello パケットを発行する間隔を入力します。
Triggered Hello Interval (0-60)	ルータが指定インターフェースで始動される PIM Hello メッセージを送信するまでの最大時間を入力します。0 の値は特別な意味を持っておらず、始動される IPv6 の PIM Hello メッセージが通常直ちに送信されるべきであることを示しています。
Join/Prune Interval (0-18000)	本ルータが IPv6 インタフェースのこの PIM に IPv6 の PIM Join/Prune メッセージを送信する頻度を入力します。0 の値は「無限」の間隔を示しており、定期的な IPv6 の PIM Join/Prune メッセージがこのインターフェースに送信されるべきではないことを示します。
Designated Router Priority (0-4294967294)	本インターフェースに送信される IPv6 の PIM Hello メッセージの DR Priority (DR 優先度) オプションに挿入される Designated Router Priority (代表ルータ優先度) 値を入力します。この値が高いほど高い優先度を示します。
Propagation Delay (0-32)	このネットワークまたはリンク上の IPv6 PIM ルータ間に予期される伝搬遅延を入力します。
Override Interval (0-65)	本ルータがインターフェースに送信する IPv6 の PIM Hello メッセージ内の LAN Prune Delay オプションの「Override_Interval」欄に挿入する値を入力します。Prune をオーバライドする場合、IPv6 の PIM ルータは、このオブジェクトの値に対してランダムに持続時間を選択します。ネットワーク上でアクティブな IPv6 PIM ルータは、この時間のほんの一部が経過しただけでおそらく Prune はオーバライドされます。ネットワーク上でより多くの IPv6 PIM ルータがアクティブであると、このオブジェクトはより大きな範囲で最適な Prune オーバライド待ち時間を得ることができます。
State	プルダウンメニューを使用して IPv6 インタフェース上の IPv6 PIM を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効) にします。初期値では IPv6 PIM プロトコルはインターフェース上で無効です。

項目	説明
BSR Domain Border	プルダウンメニューを使用して、IPv6 PIM ドメインの境界となるインターフェースを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。このインターフェースが境界を設定すると、Bootstrap (BSR) ルータメッセージがそこを経由して送信または受信されることを防止します。初期値では、インターフェースは IPv6 の PIM ドメイン境界ではありません。
Stub Interface	プルダウンメニューを使用して、インターフェースがスタブインターフェースになることを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。このインターフェースがスタブインターフェースとして設定されると、IPv6 PIM パケットはインターフェースに送信されず、受信した IPv6 PIM パケットは無視されます。初期値では、インターフェースはスタブインターフェースではありません。

2. 項目を編集後「Apply」ボタンをクリックします。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

#### PIM for IPv6 Candidate BSR Settings (IPv6 PIM Candidate BSR 設定)

Candidate ブートストラップルータに関するパラメータを設定します。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 > PIM for IPv6 Candidate BSR Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

Total Entries: 1			
Interface Name	Priority	Hash Mask Len	
-	64	128	

図 9-109 PIM for IPv6 Candidate BSR Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Interface Name	本設定に使用する IP インタフェース名を指定します。
State	プルダウンメニューを使用して、指定インターフェースを Candidate BSR として「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
Priority (0-255)	Candidate BSR の優先度値を入力します。
Hash Mask Len (0-128)	マスク長さ (ビット) を入力します。グループ範囲に同じ優先度を持つ RP が複数ある場合、ハッシュ機能を使用します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

#### PIM for IPv6 Candidate RP Settings (IPv6 PIM Candidate BP 設定)

スイッチの RP (Rendezvous Point) に関する項目を設定します。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 > PIM for IPv6 Candidate RP Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

Total Entries: 1			
Group	Interface Name	Priority	Interval
FF1E::1/64	System	192	60

図 9-110 PIM for IPv6 Candidate RP Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Group	RP が提供する IPv6 グループアドレスを入力します。
Interface Name	Candidate RP として機能するインターフェースを入力します。

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

項目	説明
Interface Name	使用する RP IP インタフェースを入力します。「All」を選択すると、すべての RP IP インタフェースを選択します。
Priority (0-255)	選出処理に使用される RP 優先度値を入力します。
Interval (1-16383)	Candidate RP 通知間隔 (秒) を入力します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。

## PIM for IPv6 Static RP Settings (IPv6 PIM スタティック RP 設定)

スタティック RP を作成します。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 > PIM for IPv6 Static RP Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

Total Entries: 1		
Group Address	RP Address	Override Dynamic
FF1E::/64	3000::1	False

図 9-111 PIM for IPv6 Static RP Settings 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Group	スタティック RP のマルチキャストグループアドレスを指定します。
RP Address	スタティック RP のIPv6 アドレスを指定します。
Override Dynamic	チェックすると、スタティック RP はダイナミックに学習した RP をオーバライドします。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。

## PIM for IPv6 Neighbor Table (IPv6 PIM Neighbor テーブル)

現在の IPv6 PIM Neighbor ルーターテーブルを表示します。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 > PIM for IPv6 Neighbor Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

Total Entries: 0					
Interface Name	Neighbor Address	Up Time	Expired Time	DR Priority Present	DR Priority

図 9-112 PIM for IPv6 Neighbor Table 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Interface Name	現在の IPv6 PIM Neighbor ルーティングテーブルを表示する IP インタフェース名を指定します。

「Find」ボタンをクリックして、入力したインターフェースを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、本スイッチに定義済みの全インターフェースを表示します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

**PIM for IPv6 Multicast Route Table (IPv6 PIM マルチキャストルートテーブル)**

現在の IPv6 PIM マルチキャストルートテーブルを表示します。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 > PIM for IPv6 Multicast Route Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

PIM for IPv6 Multicast Route Table					
Group Address	(e.g.: FF1E::1)		Find	View All	
<b>Total (*,G) Entries: 256</b>					
Group Address	Source Address	Upstream	RP Address	Outgoing	
FF1E::	*	vlan20	*	vlan20	<a href="#">View Detail</a>
FF1E::	1010::10	vlan10	*	vlan20	<a href="#">View Detail</a>
FF1E::	1010::10 RPT	vlan10	1020::3	vlan20	<a href="#">View Detail</a>
FF1E::1	*	vlan20	*	vlan20	<a href="#">View Detail</a>
FF1E::1	1010::10	vlan10	*	vlan20	<a href="#">View Detail</a>
FF1E::1	1010::10 RPT	vlan10	1020::3	vlan20	<a href="#">View Detail</a>
FF1E::2	*	vlan20	*	vlan20	<a href="#">View Detail</a>
FF1E::2	1010::10	vlan10	*	vlan20	<a href="#">View Detail</a>
FF1E::2	1010::10 RPT	vlan10	1020::3	vlan20	<a href="#">View Detail</a>
FF1E::3	*	vlan20	*	vlan20	<a href="#">View Detail</a>
1/77 1 2 3 4 5 > >> <input type="button" value="Go"/>					

図 9-113 PIM for IPv6 Multicast Route Table 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Group Address	IPv6 マルチキャストグループアドレスを入力します。

「Find」ボタンをクリックして、入力したグループアドレスを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、本スイッチに定義済みの IPv6 マルチキャストルートの PIM を表示します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

**指定エントリの詳細情報の表示**

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

PIM for IPv6 Multicast Route Table					
PIM for IPv6 Multicast Route Table					
RP Address	3136::2				
Upstream	n136				
Upstream State	Joined				
RPF Neighbor	FE80::200:16FF:FE22:317				
Local Member	n137				
Assert Lost	-				
Assert Won	-				
Outgoing	n137				
<<Back					
Source Address	(e.g.: 3000::1)	Find			
<b>Total Entries: 2</b>					
Source	Upstream	Outgoing			
5010::100	n101	n136 n137	<a href="#">View Detail</a>		
5010::100 RPT	n101	n137	<a href="#">View Detail</a>		
1/1 1 <input type="button" value="Go"/>					

図 9-114 PIM for IPv6 Multicast Route Table - View Detail 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Source Address	IPv6 送信元アドレスを入力します。本パラメータを選択すると、(S, G) または (S, G, rpt エントリ) を表示します。そうでない場合、(*, G) エントリを表示します。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

「Find」ボタンをクリックして、入力したソースアドレスを検出します。

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

### 指定エントリの詳細情報の表示

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

PIM for IPv6 Multicast Route Table	
PIM for IPv6 Multicast Route Table	
RPT Bit	True
Upstream	n101
Upstream State	Joined
RPF Neighbor	FE80::200:16FF:FE22:317
RP Address	3136::2
Override Timer	0 sec
Pruned	-
Outgoing	n137

図 9-115 PIM for IPv6 Multicast Route Table - View Detail 画面

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

### PIM for IPv6 RP-Set Table (IPv6 PIM RP-Set テーブル)

すべてのアクティブな RP 情報を表示します。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 > PIM for IPv6 RP-Set Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します:

PIM for IPv6 RP-Set Table					
Bootstrap Router: -					
Total Entries: 1					
Group Address	RP Address	Hold Time (sec)	Expired Time (sec)	Override Dynamic	Type
FF1E::/64	3000::1	-	-	False	Static

図 9-116 PIM for IPv6 RP-Set Table 画面

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

### PIM for IPv6 Multicast Route Star-G Table (IPv6 PIM マルチキャストルート Star-G テーブル)

IPv6 PIM が生成した (\*, G) エントリのマルチキャストルーティング情報を表示します。コマンドのオプションを選択することで、ルーティングエントリの詳細情報を参照できます。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 > PIM for IPv6 Multicast Route Star-G Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

PIM for IPv6 Multicast Route Star-G Table			
Group Address	<input type="text"/>	(e.g.: FF1E::1)	<input type="button" value="Find"/>
<input type="button" value="View All"/>			
Total Entries: 1			
Group Address	Upstream	RP Address	<input type="button" value="View Detail"/>
FF1E::1	n136	3136::2	<input type="button" value="1/1"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button"/> <input type="button" value="Go"/>

図 9-117 PIM for IPv6 Multicast Route Star-G Table 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Group Address	IPv6 マルチキャストグループアドレスを入力します。

「Find」ボタンをクリックして、入力したグループアドレスを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、本スイッチの (\*G) エントリを表示します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

**指定エントリの詳細情報の表示**

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

PIM for IPv6 Multicast Route Star-G Table		Safeguard
PIM for IPv6 Multicast Route Star-G Table		
Group Address	FF1E::1	
Uptime	1764 sec	
RP Address	3136::2	
RP Is Local	False	
Upstream Jcn State	Joined	
Upstream Jcn Timer	36 sec	
Upstream Neighbor	FE80::200:16FF:FE22:317	
RPF Next Hop	::	
RPF Route Protocol	Local	
RPF Route Address	3136::2	
RPF Route Prefix Length	64	
RPF Route Metric	0	
Preference	0	
RPF Route Metric	1	
<<Back		View Detail

図 9-118 PIM for IPv6 Multicast Route Star-G Table - View Detail 画面

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

**指定エントリの詳細情報の表示**

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

PIM for IPv6 Multicast Route Star-G Table		Safeguard
Interface Name	(Max: 12 characters)	Find
PIM for IPv6 Multicast Route Star-G Table		
Group Address	FF1E::1	
Interface Name	n137	
Uptime	2254 sec	
Have Local Membership	True	
Join/Prune State	NoInfo	
Prune Pending Timer	0 sec	
Join Expiry Timer	0 sec	
Assert State	NoInfo	
Assert Timer	0 sec	
Assert Winner Address	-	
Assert Winner Metric	0	
Preference	0	
Assert Winner Metric	0	

図 9-119 PIM for IPv6 Multicast Route Star-G Table - View Detail 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Interface Name	IPv6 インタフェース名を入力します。

「Find」ボタンをクリックして、入力したインターフェースを検出します。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

### PIM for IPv6 Multicast Route S-G Table (IPv6 PIM マルチキャストルート S-G テーブル)

IPv6 PIM が生成した (\*、G) または (S, G, rpt) エントリのマルチキャストルートティング情報を表示します。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 > PIM for IPv6 Multicast Route S-G Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

PIM for IPv6 Multicast Route S-G Table			
Group Address	<input type="text"/> (e.g.:FF1E::1)	Source Address	<input type="text"/> (e.g.: 3000:1) RPT <input type="checkbox"/>
<a href="#">View All</a>			
Total Entries: 1	Group Address	Source Address	RP Address
	FF1E::1	5010::100	-
			<a href="#">View Detail</a>
	1/1	1	<input type="button" value="Go"/>

図 9-120 PIM for IPv6 Multicast Route S-G Table 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Group Address	IPv6 マルチキャストグループアドレスを入力します。
Soruce Address	送信元 IPv6 インタフェースを入力します。

「Find」ボタンをクリックして、入力したグループアドレス、ソースアドレスまたはRPTオプションを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、本スイッチの(ソースアドレス、グループアドレス)または(ソースアドレス、グループアドレス、RPT)を表示します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

#### 指定エントリの詳細情報の表示

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

PIM for IPv6 Multicast Route Star-G Table	
Group Address	FF1E::1
Uptime	1764 sec
RP Address	3136::2
RP Is Local	False
Upstream Join State	Joined
Upstream Join Timer	36 sec
Upstream Neighbor	FE80::200:16FF:FE22:317
RPF Next Hop	::
RPF Route Protocol	Local
RPF Route Address	3136::2
RPF Route Prefix Length	64
RPF Route Metric	0
Preference	0
RPF Route Metric	1
<a href="#">&lt;&lt;Back</a> <a href="#">View Detail</a>	

図 9-121 PIM for IPv6 Multicast Route S-G Table- View Detail 画面

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## 指定エントリの詳細情報の表示

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

PIM for IPv6 Multicast Route S-G Table	
Group Address	FF1E::1
Source Address	5010::100
Uptime	1392 sec
Interface Name	n136
Have Local Membership	False
Join Prune State	Join
Prune Pending Timer	0 sec
Join Expiry Timer	198 sec
Assert State	NoInfo
Assert Timer	0 sec
Assert Winner Address	-
Assert Winner Metric	0
Preference	0
Assert Winner Metric	0

図 9-122 PIM for IPv6 Multicast Route S-G Table - View Detail 画面

以下の項目を使用します。

項目	説明
Interface Name	IPv6 インタフェース名を入力します。

「Find」ボタンをクリックして、入力したインターフェースを検出します。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

L3 Features > IP Multicast Routing Protocol > PIM > PIM for IPv6 > PIM for IPv6 Multicast Route S-G Table の順にメニューをクリックして、RPTを選択し Find をクリックすると次の画面が表示されます。

PIM for IPv6 Multicast Route S-G Table			
Group Address	(e.g.: FF1E::1)	Source Address	(e.g.: 3000::1)
RPT	<input type="checkbox"/>	Find	
Total Entries: 1			
Group Address	Source Address	RP Address	
FF5E.3..1	3120..1	3126..111	<a href="#">View Detail</a>
1 / 1 <input type="button" value="Go"/> <input type="button" value="View All"/>			

図 9-123 PIM for IPv6 Multicast Route S-G Table - RPT 画面

「View Detail」ボタンをクリックすると指定のエントリの情報が表示されます。

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

PIM for IPv6 Multicast Route S-G Table	
Group Address	FF5E.3..1
Source Address	3120..1
Uptime	1492 sec
Upstream Prune State	Pruned
Upstream Override Timer	0 sec

図 9-124 PIM for IPv6 Multicast Route S-G Table - RPT\_View Detail01 画面

「View Detail」ボタンをクリックすると指定のエントリの情報が表示されます。

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)



図 9-125 PIM for IPv6 Multicast Route S-G Table - RPT\_View\_Detail02 画面

## VRRP (VRRP 設定)

VRRP (Virtual Routing Redundancy Protocol) は、LAN 上の VRRP ルータの 1 つに仮想ルータとしての役割を動的に割り当てる機能です。VRRP ルータのうち、仮想ルータと対向する IP アドレスの制御を行うものをマスタルータと呼び、このルータが本 IP アドレス向けのパケットを送出します。また、エンドホストは LAN 上の仮想ルータの IP アドレスをデフォルトのファーストホップとして使用できます。VRRP 機能を使用して、管理者はすべてのエンドホストにダイナミックルーティングやルート検出プロトコルの設定を行わなくても、デフォルトパスコストを取得することができます。

LAN 上に静的に設定されたデフォルトルートは、障害発生箇所となる傾向があります。VRRP 機能はこの障害を回避するために、選出プロトコルを使用して LAN 上の VRRP ルータの 1 つに仮想ルータとしての役割を割り当てるよう設計されています。仮想ルータがダウンすると、選出プロトコルが優先度の最も高い仮想ルータを選び、LAN 上のマスタルータに任命します。これによりダウンした箇所に関係なく、リンクとコネクションはその状態を保つことができます。

VRRP では、1 台の物理的ルータの代わりに、物理的ルータのグループから構成される仮想ルータを導入します。仮想ルータは 2 台以上の物理ルータから構成され、その中で実際に稼動するのは 1 台のみです。その仮想ルータの中で実際に稼動しているルータが停止した場合、自動的に別のルータに切り替わり稼動を開始します。実際に稼動している物理ルータをマスタルータと呼び、マスタルータ異常時に備えて待機している物理ルータをバックアップルータと呼びます。

スイッチに仮想ルータ用の VRRP 機能を設定するためには、IP インタフェースが存在し、その IP アドレスが VLAN に所属している必要があります。VRRP 用 IP インタフェースはスイッチの VLAN (IP インタフェース) ごとに設定します。VRRP 機能が正しく動作するために、同じ VRRP グループ内の VRRP ルータは、同じ設定内容を持つ必要があります。

## VRRP Global Settings (VRRP グローバル設定)

スイッチの VRRP 機能をグローバルに有効にします。

L3 Features > VRRP > VRRP Global Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 9-126 VRRP Global Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
VRRP State	スイッチの VRRP 機能をグローバルに「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Disabled」です。
Non-owner Response Ping	「Enabled」(有効) にすると、仮想 IP アドレスが他のホストエンドから ping を行い、接続性を確認することができます。初期値は「Disabled」(無効) です。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を有効にします。

## VRRP Virtual Router Settings (VRRP 仮想ルータ設定)

VRRP 仮想ルータ設定を行います。

L3 Features > VRRP > VRRP Virtual Router Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面でスイッチの仮想ルータの設定内容を参照します。




図 9-127 VRRP Virtual Router Settings 画面

インターフェースの仮想ルータの状態を指定します。

項目	説明
Interface Name	VRRP エントリを作成するのに使用する IP インタフェース名を指定します。
State	インターフェースの仮想ルータの状態を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) に指定します。
Preempt Mode	より高いプライオリティを持つバックアップルータがより低いプライオリティを持つマスタルータと置き替わるかどうかを制御することによって VRRP 内のバックアップルータの動作を決定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>True - バックアップルータのプライオリティがマスタの優先度よりも高く設定された場合、バックアップルータをマスタルータに設定します。</li> <li>False - バックアップルータをマスタルータにすることを無効にします。</li> </ul> 本設定は VRRP グループに所属する全ルータで同じにする必要があります。
VRID (1-255)	使用する仮想ルータの ID を指定します。このグループに所属する全ルータには同じ VRID 値を割り当てる必要があります。この値はスイッチに設定されている他の VRRP グループと必ず異なる数値にします。
Priority (1-254)	仮想ルータのマスタ選出のプロセスで使用するプライオリティを指定します。VRRP プライオリティの値は、より高いプライオリティの VRRP ルータが低い VRRP ルータを無効にするかどうかを決定します。より高いプライオリティはこのルータがグループのマスタになる可能性を高め、より低いプライオリティはルータがバックアップルータになる可能性を高めます。同じプライオリティを割り当てられた VRRP ルータの場合、マスタルータとには最も高い物理アドレスを持つルータが選出されます。
Critical IP Address	インターネットへの最も直接的な経路、またはこの仮想ルータからの他のクリティカルなネットワーク接続を提供する物理デバイスの IP アドレスを入力します。これはネットワークにある本物のデバイスの IP アドレスです。仮想ルータからこの IP アドレスへの接続に失敗すると、仮想ルータは自動的に無効になります。新しいマスタは VRRP グループに所属するバックアップルータから選出されます。異なる Critical IP Address が VRRP グループに所属する異なるルータに割り当てられ、インターネットまたは他のクリティカルネットワーク接続に複数の経路を定義します。
IP Address	使用するルータの IP アドレスを指定します。この IP アドレスはまたエンドホストに静的に割り当てるデフォルトゲートウェイで、本グループに所属する全ルータに設定される必要があります。
Advertisement Interval (1-255)	Advertisement メッセージの送出間隔。
Checking Critical IP	クリティカルな IP アドレスのステータス (Active か Inactive) をチェックする状態を指定します。「Enabled」または「Disabled」を選択します。
BFD Peer Address	BFD (Bidirectional Forwarding Detection) ピアの IP アドレスを入力します。この IP アドレスは、同じ VRRP グループ内の VRRP ルータに設定された実在する IP アドレスである必要があります。ローカル VRRP 仮想ルータとピアの間に、BFD セッションが作成されます。ローカル VRRP 仮想ルータが Backup ステート、BFD ピアのアドレスが Master ルータの場合、BFD セッションがダウンした際に素早く Master への切り替えを試みます。IP アドレス 0.0.0.0 を使用した場合、この VRRP 仮想ルータ上の BFD を無効化します。

「Add」ボタンをクリックして、新しいエントリを追加します。

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

### エントリの編集

- 「Edit」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

VRRP Virtual Router Detail Information			
Interface Name	System	Authentication Type	No Authentication
VRID	1	Virtual IP Address	10.90.90.250
Virtual MAC Address	00-00-5E-00-01-01	Virtual Router State	Initialize
State	Disabled	Priority	254
Master IP Address	10.90.90.90	Critical IP Address	10.90.90.90
Checking Critical IP	Disabled	Advertisement Interval	10 sec
Preempt Mode	True	BFD Peer Address	0.0.0.0
Virtual Router Up Time	0 centi-sec		

図 9-128 VRRP Virtual Router Settings – Edit 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
IP Address	使用するルータのIPアドレスを指定します。このIPアドレスはまたエンドホストに静的に割り当てるデフォルトゲートウェイで、本グループに所属する全ルータに設定される必要があります。
Priority	仮想ルータのマスタ選出のプロセスで使用するプライオリティを指定します。
Preempt Mode	より高いプライオリティを持つバックアップルータがより低いプライオリティを持つマスタルータと置き替わるかどうかを制御することによって VRRP 内のバックアップルータの動作を決定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>True - バックアップルータのプライオリティがマスタの優先度よりも高く設定された場合、バックアップルータをマスタルータに設定します。</li> <li>False - バックアップルータをマスタルータにすることを無効にします。</li> </ul> 本設定は VRRP グループに所属する全ルータで同じにする必要があります。
Checking Critical IP	クリティカルな IP アドレスのステータス (Active か Inactive) をチェックする状態を指定します。「Enabled」または「Disabled」を選択します。
VRID (1-255)	使用する仮想ルータの ID を指定します。このグループに所属する全ルータには同じ VRID 値を割り当てる必要があります。この値はスイッチに設定されている他の VRRP グループと必ず異なる数値にします。
State	インターフェースの仮想ルータの状態を指定します。
Advertisement Interval (1-255)	Advertisement メッセージの送出間隔。
Critical IP Address	インターネットへの最も直接的な経路、またはこの仮想ルータからの他のクリティカルなネットワーク接続を提供する物理デバイスの IP アドレスを入力します。これはネットワークにある本物のデバイスの IP アドレスです。仮想ルータからこの IP アドレスへの接続に失敗すると、仮想ルータは自動的に無効になります。新しいマスタは VRRP グループに所属するバックアップルータから選出されます。異なる Critical IP Address が VRRP グループに所属する異なるルータに割り当てられ、インターネットまたは他のクリティカルネットワーク接続に複数の経路を定義します。
BFD Peer Address	BFD (Bidirectional Forwarding Detection) ピアの IP アドレスを入力します。この IP アドレスは、同じ VRRP グループ内の VRRP ルータに設定された実在する IP アドレスである必要があります。ローカル VRRP 仮想ルータとピアの間に、BFD セッションが作成されます。ローカル VRRP 仮想ルータが Backup ステート、BFD ピアのアドレスが Master ルータの場合、BFD セッションがダウンした際に素早く Master への切り替えを試みます。IP アドレス 0.0.0.0 を使用した場合、この VRRP 仮想ルータ上の BFD を無効化します。

- エントリの編集を行い、「Apply」ボタンをクリックします。

### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## VRRP Authentication Settings (VRRP 認証設定)

インターフェースにおける仮想ルータの認証設定を行います。

L3 Features > VRRP > VRRP Authentication Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

VRRP Authentication Settings		
Total Entries: 1		
Interface Name	Authentication Type	Authentication Data
System	None	*****

図 9-129 VRRP Authentication Settings 画面

- 「Edit」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

VRRP Authentication Settings		
Total Entries: 1		
Interface Name	Authentication Type	Authentication Data
System	None	

図 9-130 VRRP Authentication Settings – Edit 画面

以下の項目が表示されます。

項目	説明
Interface Name	VRRP 認証情報を設定する IP インタフェース。
Authentication Type	VRRP 認証タイプを指定します。「None」、「Simple」または「IP」を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• None - VRRP プロトコル交換は認証されないことを意味します。</li> <li>• Simple - Authentication フィールドへのシンプル/パスワード設定が必要になります。ルータが受信した VRRP メッセージを照合するデータフィールド。2 つのパスワードが正確に一致しない場合、パケットは破棄されます。</li> <li>• IP - ルータが受信した VRRP メッセージを照合する認証のために IP 設定が必要になります。2 つの値が正確に一致しない場合、パケットは破棄されます。</li> </ul>
Authentication Data	本欄は、「Authentication Type」欄で「Simple」または「IP」が指定されている場合に有効です。「Simple」と「IP」認証アルゴリズムで使用する認証データを指定します。同じ IP インタフェースに所属する全ルータが同じ設定を行う必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simple - ルータが受信した VRRP パケットを識別するために 8 文字以内の半角英数字を入力します。</li> <li>• IP - ルータが受信した VRRP パケットを照合するために 16 文字以内の半角英数字を入力します。</li> </ul>

- エントリの編集を行い、「Apply」ボタンをクリックします。

## BGP (EI モードのみ)

スイッチはBGP (Border Gateway Protocol) をサポートしています。これは、AS (自律システム) 内のネットワーク到達性を指定するIPネットワークまたはプレフィックスのテーブルを保持するレイヤ3ユニキャストルーティングプロトコルです。BGPはパス、ネットワークポリシー、そして/または、ルールセットに基づいて経路の決定をします。

### BGP Global Settings (BGP グローバル設定)

スイッチにBGPの状態、AS番号、およびグローバル設定を行います。

L3 Features > BGP > BGP Global Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。




図 9-131 BGP Global Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
BGP AS Number Action	BGP AS番号を追加または削除します。BGPプロトコルが起動する際に、1つのASに所属する必要があります。他の属性のどれかを設定する前に、AS番号を設定する必要があります。BGPプロトコルを削除すると、BGPから取得したすべてのピアとルート情報が削除されます。また、BGPから再配布されたルートエントリをキャンセルする必要があります。
BGP AS Number (1-4294967295)	BGP AS番号を入力します。
BGP State	BGPの状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。BGPプロトコルを無効にすることによって、すべてのピアは切断され、ダイナミックルートは削除されます。しかし、すべてのスタティック設定は保持されます。BGPが再び有効になると、以前の設定が再度適用されます。
Synchronization	通常、そのルートがローカルであるか、またはIGPに存在していない場合、BGPスピーカーは外部のNeighborにルートを通知しません。初期値では、BGPとIGP間の同期はオフであり、BGPはIGPからのルート確認を待たないでネットワークルートを通知することができます。本機能により、BGPが他のAS(自律)システムに利用可能にする前にAS内のルータとアクセスサーバはルートを持つことができます。
Enforce First AS	ASリスト内の最初のASとしてNeighborのASを実行します。設定を有効にすると、外部Neighborから受信する更新のうち受信した更新内のAS_PATHの最初にNeighborの自律システム(AS)を持たない更新は拒否されて、Neighborはクローズされます。本機能を有効にすると、許可されていないシステムからのトラフィックを許可しないことで、BGPネットワークのセキュリティの1つに追加されます。
Always compare MED	異なるAS内のNeighborからの受信したパスに対するMEDの比較を有効または無効にします。初期値では無効です。
Deterministic MED	同じAS内のNeighborからの受信したパスに対するMEDの決定的な比較を有効または無効にします。初期値では、本設定は無効です。
Best Path Option	AS Path Ignore、Compare Router ID、Med Confed、MED Missing As Worst、およびCompare Confed Aspathから選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• BAS Path Ignore - 選択すると、BGPプロセスは経路選定プロセスでASパスを無視します。</li><li>• Compare Router ID - 選択すると、BGPプロセスは経路選定プロセスでルータIDを含めます。同様のルートは比較され、最も低いルータIDを持つルートが選択されます。</li><li>• Med Confed - 選択すると、BGPプロセスは、コンフェデレーションピアから受信するルートのMEDを比較します。パスに外部ASを持つルートには、比較は行われません。</li><li>• MED Missing As Worst - 選択すると、BGPプロセスはMED属性が欠けているルートにinfinity(無限)の値を割り当てます。無効にすると、BGPプロセスは、MED属性が欠けているルートに本ルートがベストパスとして選択されるように0の値を割り当てます。</li><li>• Compare Confed Aspath - 選択すると、BGPプロセスは、受信するルートのコンフェデレーションASのパス長を比較します。コンフェデレーションASのパス長が短いほど、よいルートとなります。</li></ul>

項目	説明
Best Path Option State	プルダウンメニューを使用して、AS Path Ignore、Compare Router ID、Med Confed、MED Missing As Worst、および Compare Confed Aspath を有効または無効にします。初期値は無効です。
Default Local Preference (0-4294967295)	0-4294967295 の範囲でデフォルトローカル優先度を指定します。初期値は 100 です。
Router Identifier	BGP ルータ ID を設定します。BGP ルータを識別する ID。0 に設定されると、ルータ ID は自動的に決定されます。ネットワーク内で固有のルータ ID を指定する必要があります。
Hold Time (0-65535)	有効な値は 0-65535 です。keepalive メッセージが holdtime を超えて受信されると、システムはピアを Dead として判断します。初期値は 180(秒) です。holdtime が 0 に設定されると、無期限となります。BGP 接続を実装する 2 つのルータが、異なる保持時間を持つ場合、より小さい保持時間が使用されます。タイムを特定の Neighbor に指定すると、Neighbor の指定タイムが適用されます。保持時間は、keepalive 時間の少なくとも 3 倍である必要があります。
Keepalive Time (0-65535)	有効な値は 0-65535 です。keepalive メッセージがピアに送信される間隔を指定します。値が 0 に設定されると、keepalive メッセージは送信されません。初期値は 60(秒) です。BGP 接続を実装する 2 つのルータが、異なる keepalive タイムを持つ場合、より小さい keepalive タイムが使用されます。タイムを特定の Neighbor に指定すると、Neighbor の指定タイムが適用されます。
Scan Timer (5-60)	BGP スキャンタイム値を 5-60(秒) で設定します。または「Default」をチェックします。初期値は 60(秒) です。
Fast External Failover	fast external failover 機能を有効または無効にします。これは、外部の BGP ピアセッションを、これらのピアに到達するのに使用されているリンクがダウンすると、直ちにリセットするように Border Gateway Protocol(BGP) ルーティングプロトコルを設定します。初期値は有効です。
Aggregate Next Hop Check	aggregate next hop check 機能を有効または無効にします。BGP アグリゲートルートのネクストホップチェックを設定します。同じネクストホップ属性を持つルートだけが、BGP アグリゲートネクストホップチェックが有効な場合に集約されます。初期値は無効です。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

## BGP Aggregate Address Settings (BGP アグリゲートアドレス設定)

Border Gateway Protocol(BGP) データベースにアグリゲートエントリを作成します。

L3 Features > BGP > BGP Aggregate Address Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。



図 9-132 BGP Aggregate Address Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Aggregate Address	集約される IP アドレスを入力します。
Summary Only	チェックして、指定ルートの通知を停止します。初期値はチェックなしです。
AS Set	AS 設定/パス情報を生成します。初期値はチェックなしです。
Address Family	検出または削除するアドレスファミリーを「IPv4 Unicast」または「IPv6 Unicast」から選択します。

### エントリの登録

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

### エントリの検索

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

## L3 Features(レイヤ3機能の設定)

### BGP Network Settings (BGP ネットワーク設定)

Border Gateway Protocol(BGP) が通知するネットワークを指定します。

L3 Features > BGP > BGP Network Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'BGP Network Settings' configuration page. At the top, there are fields for 'Network Address' (10.0.0.0/8) and 'Route Map Name' (Route-Map). Below these are buttons for 'Add', 'Find', 'Delete', and 'Clear Route Map'. A dropdown menu for 'Address Family' is set to 'IPv4 Unicast'. A summary section at the bottom left shows 'Total Entries: 1' with the entry '10.0.0.0/8' and 'Route Map Name' 'Route-Map'. To the right of this entry are buttons for 'Edit', 'Clear Route Map', and 'Delete'.

図 9-133 BGP Network Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Network Address	BGP が通知するローカルネットワークの IP アドレスを入力します。
Route Map Name	通知されるネットワークに適用するルートマップを指定します。指定しない場合、すべてのネットワークを通知します。
Address Family	検出または削除するアドレスファミリーを「IPv4 Unicast」または「IPv6 Unicast」から選択します。

#### エントリの登録

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

#### エントリの検索

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

#### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

「Clear Route Map」ボタンをクリックして、ネットワークに適用するルートマップを削除します。

#### エントリの編集

1. 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。

This screenshot shows the same BGP Network Settings interface as the previous one, but with the 'Edit' button for the first entry ('10.0.0.0/8') highlighted. The rest of the interface elements are identical to the first screenshot.

図 9-134 BGP Network Settings 画面 - Edit

2. 項目を編集後「Apply」ボタンをクリックします。

## BGP Dampening Settings (BGP ダンピング設定)

Border Gateway Protocol(BGP)処理のダンピング設定を行います。本コマンドの目的は、ルートのダンピングを排除して、フラッピングルートによりネットワークが不安定になることを避けることがあります。

L3 Features > BGP > BGP Dampening Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

図 9-135 BGP Dampening Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
BGP Dampening Settings	
Dampening State	プルダウンメニューを使用して、BGP ダンピング機能の状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Address Family	設定するアドレスファミリーを「IPv4 Unicast」または「IPv6 Unicast」から選択します。
Route Map	ルートマップオプションを「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Route Map Action	プルダウンメニューを使用して「Route Map」および「Clear Route Map」を選択します。「Route Map」はダンピングが動作するように設定し、「Clear Route Map」はルートマップ設定を取り消します。
Route Map Name	設定または取り消すルートマップ名を入力します。初期値はヌルです。
Half Life (1-45)	到達経路のペナルティが半分にダウンする時間(分)を指定します。初期値は 15(分)です。
Reuse (1-20000)	再利用値を入力します。フラッピングルートへのペナルティが本値以下にダウンすると、ルートは抑制されません。初期値は 750 です。
Suppress (1-20000)	抑制値を入力します。ペナルティがこの制限を超過すると、ルートは抑制されます。初期値は 2000 です。
Max Suppress Time (1-255)	ルートが抑制される最大時間(分)を入力します。初期値は 60(分)です。
Un Reachability Half Life (1-45)	未到達経路のペナルティが半分にダウンする時間(分)を指定します。初期値は 15(分)です。
BGP Dampening Clear	
Action	ルーティングテーブルに保存された IP またはネットワークアドレスのルートダンピング情報をクリアします。
Address Family	ダンピング情報をクリアするアドレスファミリーを「IPv4 Unicast」または「IPv6 Unicast」から選択します。
Netmask	ダンピング情報をクリアするネットマスクを指定します。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

## L3 Features(レイヤ3機能の設定)

### BGP Peer Group Settings (ポートピアグループ設定)

Border Gateway Protocol(BGP) ピアグループを作成または削除します。

L3 Features > BGP > BGP Peer Group Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'BGP Peer Group Settings' interface. At the top, there are input fields for 'Peer Group Name' (dropdown), 'Action' (dropdown set to 'None'), 'Neighbor Address' (dropdown), and 'Remote AS Number (0-4294967295)' (text input). Below these are search and filter options: 'Peer Group Name' (text input), 'Find' button, 'Delete All' button, and 'View All' button. A summary section at the bottom left says 'Total Entries: 1'. The main table lists one entry: 'Peer Group Name: PeerGroup'. To the right of the entry are 'View Detail' and 'Delete' buttons.

図 9-136 BGP Peer Group Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Peer Group Name	BGP ピアグループ名を指定します。
Action	「None」、「Add」または「Delete」から選択します。初期値は「None」です。
Neighbor Address	追加または削除される IP アドレスを入力します。
Remote AS Number (0-4294967295)	ピアグループに所属する AS 番号を入力します。範囲は 0-4294967295 です。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

#### エントリの検索

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

#### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

#### エントリの詳細情報の表示

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

The screenshot shows the 'BGP Peer Group Settings - View Detail' interface. It displays two tables: 'BGP Peer Group Detail Information' and 'Address Family IPv4 Unicast Information'. The first table includes fields like PeerGroup, Description, Session State, Advertisement Interval, Holdtime Interval, Connect Retry Interval, and Weight. The second table includes fields like Next Hop Self, Send Community, Allow AS in, Default Originate, Capability ORF Prefix Receive Mode, and Prefix Warning Threshold. At the bottom right is a 'Back' button labeled '<< Back'.

図 9-137 BGP Peer Group Settings - View Detail 画面

「<< Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## BGP Neighbor (BGP Neighbor 設定)

### BGP Neighbor Group Settings (BGP Neighbor グループ設定)

Border Gateway Protocol (BGP) Neighbor グループを設定します。

L3 Features > BGP > BGP Neighbor > BGP Neighbor Group Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'BGP Neighbor Group Settings' configuration window. It includes fields for 'Peer Group Name' (maximum 16 characters), 'IP Address' (radio button selected), 'IPv6 Address' (disabled), 'Remote AS Number (1-4294967295)' (radio button selected), 'Peer Group Name' (dropdown menu), and two 'Add' buttons.

図 9-138 BGP Neighbor Group Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Peer Group Name	BGP ピアグループ名を入力します。
IP Address	BGP Speaking Neighbor の IP アドレスを入力します。
IPv6 Address	BGP Speaking Neighbor の IPv6 アドレスを入力します。
Remote AS Number (1-4294967295)	ピアグループに所属する AS 番号を入力します。範囲は 1-4294967295 です。
Peer Group Name	BGP ピアグループ名を選択します。

「Add」ボタンをクリックして、各セクションで入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

### BGP Neighbor Description Settings (BGP Neighbor 説明設定)

BGP Neighbor の説明設定を行います。

L3 Features > BGP > BGP Neighbor > BGP Neighbor Description Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'BGP Neighbor Description Settings' configuration window. It includes fields for 'Neighbor Address' (radio button selected), 'Peer Group Name' (disabled), 'Action' (dropdown menu with 'Description' and 'Clear Description' options), and 'String' (maximum 80 characters).

図 9-139 BGP Neighbor Description Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Neighbor Address	BGP Speaking Neighbor の IP アドレスを入力します。
Peer Group Name	BGP ピアグループ名を選択します。
Action	プルダウンメニューを使用して「Description」または「Clear Description」を選択します。「Description」は Neighbor に説明を関連させます。初期値では、「Description」は指定されていません。「Clear Description」は Neighbor の説明を削除します。
String	Neighbor に description を関連させます。初期値では、description は指定されません。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

### BGP Neighbor Password Settings (BGP Neighbor パスワード設定)

BGP Neighbor のパスワード設定を行います。

L3 Features > BGP > BGP Neighbor > BGP Neighbor Password Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'BGP Neighbor Password Settings' configuration window. It has a 'Safeguard' icon in the top right corner. The 'Action' dropdown is set to 'Password'. The 'String' field contains '(Max: 25 characters)'. At the bottom right is an 'Apply' button.

図 9-140 BGP Neighbor Password Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Neighbor Address	BGP Speaking Neighbor の IP アドレスを入力します。
Peer Group Name	BGP ピアグループ名を選択します。
Action	プルダウンメニューを使用して「Password」または「Clear Password」を選択します。Neighbor にパスワードを割り当てます。初期値では、パスワードは指定されていません。「Clear Password」は Neighbor のパスワードを削除します。
String	Neighbor にパスワードを割り当てます。初期値では、パスワードは指定されていません。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### BGP Neighbor Session Settings (BGP Neighbor セッション設定)

BGP Neighbor のセッション設定を行います。

L3 Features > BGP > BGP Neighbor > BGP Neighbor Session Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'BGP Neighbor Session Settings' configuration window. It has a 'Safeguard' icon in the top right corner. The 'State' dropdown is set to 'Disabled'. The 'Activity' dropdown is also set to 'Disabled'. The 'Address Family' dropdown is set to 'IPv4 Unicast'. At the bottom right is an 'Apply' button.

図 9-141 BGP Neighbor Session Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Neighbor Address	BGP Speaking neighbor の IP アドレスを選択します。
Peer Group Name	BGP ピアグループ名を選択します。
State	状態を有効または無効にします。状態を有効または無効から変更すると、Neighbor ピアとのセッションは終了します。
Activity	個別のアドレスファミリーの状態を有効または無効にします。
Address Family	設定するアドレスファミリーを「IPv4 Unicast」または「IPv6 Unicast」から選択します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

**BGP Neighbor Maximum Prefix Settings (BGP Neighbor 最大プレフィックス設定)**

BGP Neighbor 最大プレフィックス設定を行います。

L3 Features > BGP > BGP Neighbor > BGP Neighbor Maximum Prefix Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'BGP Neighbor Maximum Prefix Settings' configuration window. It includes fields for Neighbor Address (radio button selected), Peer Group Name, Address Family (IPv4 Unicast), Prefix Warning Threshold (1-100), Prefix Max Count (1-12000), and Prefix Warning Only (Disabled). An 'Apply' button is at the bottom right.

図 9-142 BGP Neighbor Maximum Prefix Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Neighbor Address	BGP Speaking neighbor の IP アドレスを選択します。
Peer Group Name	BGP ピアグループ名を選択します。
Address Family	設定するアドレスファミリーを「IPv4 Unicast」または「IPv6 Unicast」から選択します。
Prefix Warning Threshold (1-100)	ルータにおける最大のプレフィックス制限が警告メッセージの生成を開始するパーセントを指定する整数を入力します。範囲は 1-100 です。
Prefix Max Count (1-12000)	指定した Neighbor から許可されるプレフィックスの最大数を入力します。
Prefix Warning Only	プルダウンメニューを使用して、プレフィックスの警告のみ「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。ピアリングセッションを終了する代わりに最大のプレフィックス制限を超過する際にルータがログメッセージを生成することを許可します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

**BGP Neighbor General Settings (BGP Neighbor General 設定)**

BGP Neighbor の General 設定を行います。

L3 Features > BGP > BGP Neighbor > BGP Neighbor General Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'BGP Neighbor General Settings' configuration window. It includes fields for Neighbor Address (radio button selected), Peer Group Name, EBGP Multihop (1-255), Weight (0-65535), Update Source Action (Add), Interface Name, Address Family (IPv4 Unicast), Send Community (Standard), Next Hop Self (Disabled), Soft Reconfiguration Inbound (Disabled), Remove Private AS (Disabled), Allow AS in (Disabled), Allow AS in Value (1-10), Default Originate State (Disabled), and Route Map Name (Max: 16 characters). An 'Apply' button is at the bottom right.

図 9-143 BGP Neighbor General Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Neighbor Address	BGP Speaking neighbor の IP アドレスを選択します。
Peer Group Name	BGP ピアグループ名を選択します。

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

項目	説明
EBGP Multihop (1-255)	Neighbor に送信される BGP パケットの TTL を指定します。
Weight (0-65535)	重み付けの値を入力します。範囲は 0-65535 です。これを指定しないと、別の BGP ピアを通して学習されたルートが、デフォルトの重み付け 0を持ちます。ローカルルータに開始されるルートは、32768 の重み付けを持っています。それを変更することはできません。「Default」をチェックすると重み付けの初期値を使用します。
Update Source Action	TCP 接続の BGP セッションによって使用されるインターフェースを指定します。初期値では、本パラメータは設定されていません。
Interface Name	設定するインターフェース名を指定します。
Address Family	設定するアドレスファミリーを「IPv4 Unicast」または「IPv6 Unicast」から選択します。
Send community	「Standard」または「None」を選択します。これは BGP Neighbor に送信されるコミュニティ属性を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Standard - 標準的なコミュニティだけが送信されます。(初期値)</li> <li>None - コミュニティは送信されません。</li> </ul>
Next Hop Self	ネクストホップセルフ属性を有効または無効にします。初期値では、本設定は無効です。
Soft Reconfiguration Inbound	内向きソフト再構成機能を有効または無効にします。初期値では、本設定は無効です。
Remove Private AS	本設定が有効になると、BGP 更新パケットにおける AS パス属性内のプライベートの AS 番号は破棄されます。初期値では無効です。
Allow AS in	これが有効になると、BGP ルータの自身の AS は AS パスリストで許可されます。初期値では、本設定は無効です。番号が指定されないと、初期値の 3 倍が使用されます。
Allow AS in Value (1-10)	1-10 の値を入力します。
Default Originate State	デフォルトオリジネート機能を有効または無効にします。初期値では、本設定は無効です。
Route Map Name	最大 16 文字のルートマップ名を入力します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### BGP Neighbor Timer Settings (BGP Neighbor タイマ設定)

BGP Neighbor のタイマ設定を行います。

L3 Features > BGP > BGP Neighbor > BGP Neighbor Timer Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。




図 9-144 BGP Neighbor Timer Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Neighbor Address	BGP Speaking neighbor の IP アドレスを選択します。
Peer Group Name	BGP ピアグループ名を選択します。
Advertisement Interval (0-600)	BGP プロセスがピアに更新メッセージを送信する間隔 (0-600) を指定します。値が 0 に設定されると、update または withdrawn メッセージが直ちに送信されます。IBGP ピアの初期値は 5(秒) で、EBGP ピアの初期値は 30(秒) です。「Default」をチェックすると、Neighbor の指定通知間隔設定を初期設定に戻します。
Keepalive (0-65535)	keepalive メッセージがピアに送信される間隔を指定します。BGP 接続を実装する 2 つのルータが、異なる keepalive タイマを持つ場合、小さい方の keepalive タイマは設定されません。範囲は 0-65535 です。keepalive 値が 0 に設定されると、keepalive メッセージは送信されません。Neighbor 指定の keepalive 設定をクリアします。
Hold Time (0-65535)	keepalive メッセージが本値を超えて受信されないと、システムはピアを Dead として判断します。BGP 接続を実装する 2 つのルータが、異なる保持時間を持つ場合、小さい保持時間が使用されます。範囲は 0-65535 です。holdtime が 0 に設定されると、無期限となります。holdtime 値が keepalive タイマの 3 倍とすることをお勧めします。Neighbor 指定の holdtime 設定をクリアします。
AS Origination Interval (1-600)	AS の生成するルーティング更新を送信する最小間隔を入力します。範囲は 1-600 です。初期値は 15(秒) です。
Connect Retry Interval (1-65535)	BGP が TCP 接続の失敗の後にピアに TCP 接続要求を送信する最小間隔を入力します。範囲は 1-65535 です。「Default」をチェックすると再接続間隔の初期値を使用します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

**BGP Neighbor Map Settings (BGP Neighbor マップ設定)**

BGP Neighbor のマップ設定を行います。

L3 Features > BGP > BGP Neighbor > BGP Neighbor Map Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します：

The window title is "BGP Neighbor Map Settings". It contains the following fields:

- Neighbor Address:** Selected (radio button)
- Peer Group Name:** Not selected (radio button)
- Address Family:** IPv4 Unicast (dropdown menu)
- Unsuppress Map Action:** Add (dropdown menu)
- Unsuppress Map Name:** (Max: 16 characters) (text input field)
- Route Map Type:** In (dropdown menu)
- Route Map Action:** Add (dropdown menu)
- Route Map Name:** (Max: 16 characters) (text input field)

At the bottom right is an "Apply" button.

図 9-145 BGP Neighbor Map Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Neighbor Address	BGP Speaking neighbor の IP アドレスを選択します。
Peer Group Name	BGP ピアグループ名を選択します。
Address Family	設定するアドレスファミリーを「IPv4 Unicast」または「IPv6 Unicast」から選択します。
Unsuppress Map Action	プルダウンメニューを使用して追加または削除を使用します。
Unsuppress Map Name	aggregate_address コマンドで以前に抑制されている通知ルータに対して選択的に使用されるルータマップ名を入力します。
Route Map Type	プルダウンメニューを使用して In または Out を選択します。In は Neighbor からの内向きルートで、Out はピアに送信する外向きルートを示します。
Route Map Action	プルダウンメニューを使用して追加または削除を使用します。
Route Map Name	内向きまたは外向きルートに適用するルートマップを指定します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

**BGP Neighbor Filter Settings (BGP Neighbor フィルタ設定)**

BGP Neighbor のフィルタ設定を行います。

L3 Features > BGP > BGP Neighbor > BGP Neighbor Filter Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The window title is "BGP Neighbor Filter Settings". It contains the following fields:

- Neighbor Address:** Selected (radio button)
- Peer Group Name:** Not selected (radio button)
- Address Family:** IPv4 Unicast (dropdown menu)
- Filter List Type:** In (dropdown menu)
- Filter List Action:** Add (dropdown menu)
- Filter List Name:** (Max: 16 characters) (text input field)
- Prefix List Type:** In (dropdown menu)
- Prefix List Action:** Add (dropdown menu)
- Prefix List Name:** (Max: 16 characters) (text input field)
- Capability ORF Prefix List Type:** Receive (dropdown menu)

At the bottom right is an "Apply" button.

図 9-146 BGP Neighbor Filter Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Neighbor Address	BGP Speaking Neighbor の IP アドレスを選択します。
Peer Group Name	BGP ピアグループ名を選択します。
Address Family	設定するアドレスファミリーを「IPv4 Unicast」または「IPv6 Unicast」から選択します。
Filter List Type	プルダウンメニューを使用して内向きまたは外向きトラフィックに適用する In または Out を選択します。

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

項目	説明
Filter List Action	プルダウンメニューを使用して追加または削除を使用します。
Filter List Name	フィルタとして適用される AS パスリスト名を指定します。フィルタは内向きまたは外向きルートに適用されます。
Prefix List Type	プルダウンメニューを使用して内向きまたは外向きトラフィックに適用する In または Out を選択します。
Prefix List Action	プルダウンメニューを使用して追加または削除を使用します。
Prefix List Name	フィルタとして適用される prefix_list 名を指定します。フィルタは内向きまたは外向きルートに適用されます。
Capability ORF Prefix List Type	外向きルートフィルタプレフィックスリスト機能を設定します。 以下の値と共に送信することができます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Receive - ORF プレフィックスリスト機能を受信方向に有効にします。ローカルルータはリモートルータによって通知されるプレフィックスリストをインストールします。</li> <li>Send - ORF プレフィックスリスト機能を送信方向に有効にします。ローカルルータは ORF プレフィックスリスト機能のためにリモートルータに通知します。</li> <li>Both - ORF プレフィックスリスト機能を送受信両方向で有効にします。</li> <li>None - ORF プレフィックスリスト機能を送受信両方向で無効にします。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### BGP Neighbor Table (BGP Neighbor テーブル)

BGP Neighbor との BGP と TCP 接続、または BGP Neighbor を含むルーティングテーブルエントリを表示します。BGP に関しては、詳細な Neighbor 属性、能力、パス、およびプレフィックス情報が含まれます。TCP に関しては、BGP Neighbor セッション確立とメンテナンスに関連する統計情報が含まれます。

L3 Features > BGP > BGP Neighbor > BGP Neighbor Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。



図 9-147 BGP Neighbor Table 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Neighbor Address	BGP Speaking Neighbor の IP アドレスを入力します。
Type	プルダウンメニューを使用して各種タイプを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>None - 表示するタイプを指定しません。</li> <li>Advertised Routes - BGP Neighbor に通知されるルートを表示します。</li> <li>Received Routes - この Neighbor から受信したルートを表示します。</li> <li>Routes - Neighbor から学習したルーティングテーブル内のルートを表示します。</li> <li>Received Prefix Filter - BGP Neighbor から受信したプレフィックスフィルタ情報を表示します。</li> <li>Statistics - 学習した統計情報を表示します。</li> </ul>
IPv4 Unicast	IPv4 Unicast ファミリーエントリを表示します。
IPv6 Unicast	IPv6 Unicast ファミリーエントリを表示します。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

#### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

## エンtriesの詳細情報の表示

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。



BGP Neighbor Table

**BGP Neighbor Detail Information**

Session State	Enabled	Remote AS	1
Remote Router ID	0.0.0.0	BGP State	Idle
Hold Time	180 sec	Keepalive Interval	60 sec
Advertisement Interval	5 sec	AS Origination Interval	15 sec
Connect Retry Interval	120 sec	EBGP Multihop	255
Weight	0		

**Address Family IPv4 Unicast Information**

IPv4 Unicast	Advertised	Next Hop Self	Disabled
Remove Private AS	Disabled	Allow AS in	Disabled
Soft Reconfiguration Inbound	Disabled	Send Community	None
Default Originate	Disabled	Capability ORF Prefix Send Mode	Disabled
Capability ORF Prefix Receive Mode	Disabled	Prefix Max Count	12000
Prefix Warning Threshold	75	Prefix Warning Only	Disabled
ORF Prefix List Name	<a href="#">View Detail</a>		

<<Back

図 9-148 BGP Neighbor Table - View Detail 画面

## エンtriesの詳細情報の表示

「ORF Prefix List Name」の「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。



BGP Neighbor Table

<<Back Total Entries: 0

Prefix List Name	Sequence	Type	Prefix	Prefix Length	GE	LE
------------------	----------	------	--------	---------------	----	----


図 9-149 BGP Neighbor Table - ORF Prefix List Name View Detail 画面

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## BGP Reflector Settings (BGP リフレクタ設定)

ルートリフレクタクライアントの BGP Neighbor の設定を行います。

L3 Features > BGP > BGP Reflector Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。



BGP Reflector Settings

Route Reflector Cluster ID: 0.0.0.0 (e.g.: 10.90.90.90)

Client to Client Reflection: Enabled

Neighbor Address

Peer Group Name

State: Disabled

Address Family: IPv4 Unicast

Address Family: IPv4 Unicast

Total Entries: 0

Peer Group Name

Neighbor Address

Apply

Find

図 9-150 BGP Reflector Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Route Reflector Cluster ID	クラスタ ID の IP アドレスを指定します。ルートリフレクタとそのクライアントはクラスタを形成します。ただ一つのルートリフレクタがクラスタ内に配置されている場合、クラスタはルートリフレクタのルータ ID によって識別されます。BGP cluster_id コマンドは、クラスタに 1 つ以上のルートリフレクタがある場合、クラスタ ID をルートリフレクタに割り当てるのに使用されます。複数のルートリフレクタは、冗長度を増強して、シングルポイントのエラーを回避するためにクラスタ内に配置されます。複数のルートリフレクタがクラスタ内に設定される場合、同じクラスタ ID で設定される必要があります。これにより、クラスタ内のすべてのルートリフレクタが、同じクラスタのピアからの更新を認識することができ、BGP ルーティングテーブルに保存の必要がある更新数が減少します。クラスタ ID に 0.0.0.0 を設定すると、クラスタ ID の指定は削除されます。初期値は 0.0.0.0 です。

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

項目	説明
Client to Client Reflection	クライアントからクライアントへのリフレクションを有効または無効にします。有効にすると、リフレクタは reflector モードで動作します。無効にすると、リフレクタは non-reflector モードで動作します。これは、ルータはルートリフレクトクライアントから別のルートリフレクトクライアントにルートをリフレクトしませんが、non-reflecting クライアントから reflecting クライアントに受信したルートは依然として送信します。
Neighbor Address	設定する Neighbor の IP アドレスを選択します。
Peer Group Name	BGP ピアグループ名を選択します。
State	状態を有効または無効にします。有効にすると、指定した Neighbor は、ルータリフレクタクライアントになります。初期値では無効です。
Address Family	設定または表示するアドレスファミリーを「IPv4 Unicast」または「IPv6 Unicast」から選択します。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

## BGP Confederation Settings (BGP コンフェデレーション設定)

BGP のコンフェデレーション設定を行います。コンフェデレーション (AS によって表される) はサブ AS のグループです。コンフェデレーションは、大きいだ一つの AS をマルチホップサブ AS に分割することによって内部の BGP(iBGP) メッシュを減少させるのに使用されます。外部のピアはまるでそれがただ一つの AS であるかのようにコンフェデレーションと対話します。各サブ AS は自身の中で完全にメッシュ化され、コンフェデレーション内の他のサブ AS に接続します。ネクストホップ、MED、およびローカル優先度情報はコンフェデレーションを通じて保存され、すべての AS のためにただ一つの IGP を保持することができます。

L3 Features > BGP > BGP Confederation Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。




図 9-151 BGP Confederation Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Confederation Identifier (0-65535)	BGP コンフェデレーションを指定するのに使用する AS 番号を入力します。0 に設定されると、BGP コンフェデレーション番号は削除されます。初期値では、本設定は 0 です。
Confederation Peer Action	プルダウンメニューを使用して追加または削除を使用します。
Confederation Peer AS List (1-4294967295)	1つ、または「,」(カンマ) で分離することによって複数の AS 番号で区切ることができます。これらはコンフェデレーションに所属する BGP ピアに対する AS 番号です。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## BGP AS Path Access Settings (BGPAS パスアクセス設定)

AS パスアクセスリストを設定します。

L3 Features > BGP > BGP AS Path Access Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。




図 9-152 BGP AS Path Access Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
List Name	AS パスアクセリスト名を入力します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

#### エントリの参照

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

#### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

#### エントリの詳細情報表示

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

Total Entries: 1			
List Name List	Mode Permit	Regular Expression Regular-Expression	Delete

図 9-153 BGP AS Path Access Settings - View Detail 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Mode	プルダウンメニューを使用して、条件の一致に基づいて通知を「Permit」(許可) または「Deny」(拒否) します。
Regular Expression	as_path フィルタを定義する正規表現を入力します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

#### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。

### BGP Community List Settings (BGP コミュニティリスト設定)

BGP コミュニティリストに照合ルールを設定します。

L3 Features > BGP > BGP Community List Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

Total Entries: 1			
List Name List	Type Standard	<a href="#">View Detail</a>	Delete

図 9-154 BGP Community List Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
List Name	AS パスアクセリスト名を入力します。
Type	プルダウンメニューを使用して Standard または Expanded を選択します。Standard は標準的なコミュニティリストを設定し、Expanded は拡張コミュニティリストを設定します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

## L3 Features(レイヤ3機能の設定)

### エントリの参照

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。


「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

### エントリの詳細情報表示

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。



BGP Community Rule Settings

List Name: List-1  
Type: Standard  
Mode: Permit  
Regular Expression: (Max: 80 characters)  
Regular Option: Internet, Local AS, No Advertise, No Export  
Community Set (1-65535): (e.g.: 5000:10)  
Apply  
<< Back

Total Entries: 1

List Name	Type	Mode	Regular Expression	Community Set
List-1	Standard	Permit	-	internet 5000:10

Delete

図 9-155 BGP Community Rule Settings - View Detail 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Mode	プルダウンメニューを使用して、ルールが一致した場合のルートのアクション(「Permit」(許可) または「Deny」(拒否))を設定します。
Regular Expression	コミュニティセットの値を入力します。80 文字以内で指定します。
Regular Option	標準的なオプションを選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Internet - このコミュニティを持つルートをすべてのピア(内部または外部)に送信します。</li><li>Local AS - このコミュニティを持つルートは同じ AS のピアに送信されますが、同じコンフェデレーション内の別のサブ AS にあるピアと外部のピアには送信されません。</li><li>No Advertise - このコミュニティを持つルートはどんなピア(内部または外部)にも通知されません。</li><li>No Export - このコミュニティを持つルートはコンフェデレーション内の同じ AS か別のサブ AS にあるピアに送信されますが、外部の BGP(eBGP) ピアには送信されません。</li></ul>
Community Set (1-65535)	コミュニティは 4 バイト長 (AS 番号用に 2 バイト、ネットワーク番号用に 2 バイト) です。この値は「:」(コロン)によって区切られた 2 バイトの番号 2つによって設定されています。両方の番号の範囲は 1-65535 です。コミュニティ設定は、「、」(カンマ) で区切ることによって複数のコミュニティで形成されます。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。

## BGP Trap Settings (BGP トラップ設定)

BGP トラップ状態を設定します。

L3 Features > BGP > BGP Trap Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。



BGP Trap Settings

Peer Established Trap State: Enabled (radio button selected)  
Peer Idle Trap State: Enabled (radio button selected)  
Apply

図 9-156 BGP Trap Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Peer Established Trap State	ピアの確立トラップの送信を有効または無効にします。初期値は「Disabled」(無効)です。
Peer Idle Trap State	ピアのアイドルトラップの送信を有効または無効にします。初期値は「Disabled」(無効)です。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

### BGP Clear Settings (BGP クリア設定)

ハードまたはソフト再構成を使用して Border Gateway Protocol(BGP) をリセットします。

L3 Features > BGP > BGP Clear Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。



図 9-157 BGP Clear Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Type	「IP Address」、「AS」、「Peer Group」、「External」または「All」を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>IP Address - 指定した Neighbor とのセッションをリセットします。</li> <li>AS - 指定した AS 内の BGP ピアとのセッションをリセットします。</li> <li>Peer Group - ピアグループをリセットします。</li> <li>External - すべての eBGP セッションをリセットします。</li> <li>All - 現在の全 BGP セッションをリセットします。</li> </ul>
IP Address	「Type」メニューで「IP Address」を選択した場合、IP アドレスを入力します。
AS Number (1-65535)	「Type」メニューで「AS」を選択した場合、AS 番号を入力します。
Peer Group Name	「Type」メニューで「Peer Group」を選択した場合、ピアグループ名を入力します。
Address Family	削除するアドレスファミリーを「IPv4 Unicast」または「IPv6 Unicast」から選択します。
Mode Option	希望のモードをチェックします。: Soft、In、Prefix Filter または Out <ul style="list-style-type: none"> <li>Soft - ソフトリセットを開始します。セッションを切斷しません。</li> <li>In - 内向き再構成を開始します。</li> <li>Prefix Filter - 内向きソフトリセットが適用される場合、プレフィックスフィルタを設定しているローカルサイトはリモート Neighbor に通知されます。</li> <li>Out - 外向きの再構成を開始します。</li> </ul> 「in」も「out」キーワードも指定されないと、内向きと外向きのセッションの両方がリセットされます。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

### BGP Summary Table (BGP サマリテーブル)

BGP サマリ情報を表示します。

L3 Features > BGP > BGP Summary Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'BGP Summary Table' interface. At the top, there is a dropdown menu for 'Address Family' set to 'IPv4 Unicast' and a 'Find' button. Below this is a section titled 'BGP Summary Information' containing the following data:

BGP Router Identifier	10.90.90.90
Local AS Number	1
BGP AS Path Entries	1
BGP Community Entries	1

Below this is a summary table with one entry:

Total Entries: 1						
Neighbor	Version	AS Number	Message Received	Message Sent	Up/Down	State/Prefix Received
10.90.90.254	4	1	0	0	never	Idle

At the bottom right, there are buttons for '1/1' (page number), '1' (entry number), and 'Go'.

図 9-158 BGP Summary Table 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Address Family	表示するアドレスファミリーを「IPv4 Unicast」または「IPv6 Unicast」から選択します。

「Find」ボタンをクリックして、選択した情報に基づく特定のエントリを検出します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

### BGP Routing Table (BGP ルーティングテーブル)

BGP ルーティングを表示します。

L3 Features > BGP > BGP Routing Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'BGP Routing Table' interface. At the top, there are dropdown menus for 'Type' (set to 'Regexp'), 'Address Family' (set to 'IPv4 Unicast'), and a search field for 'Regexp' with a maximum length of 80 characters, and a 'Find' button. Below this is another 'Address Family' dropdown set to 'IPv4 Unicast' and a second 'Find' button.

Below these controls is a section titled 'BGP Routing Information'.

Total Entries: 0					
IP Address/Netmask	Gateway	Metric	Local Pref	Weight	Path

図 9-159 BGP Routing Table 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Type	プルダウンメニューを使用して、Regexp、Filter List、Route Map、Prefix List、CIDR Only、Inconsistent AS、Community、Community List、IP Address または Network を選択します。選択タイプに基づいて以下のパラメータを変更します。
Address Family	表示するアドレスファミリーを「IPv4 Unicast」または「IPv6 Unicast」から選択します。
Regexp	as_path フィルタを定義する正規表現を入力します。
Filter List Name	「BGP AS Path Access Settings」で作成済みのフィルタリスト名を入力します。フィルタリストに一致しているルートを表示します。
Route Map Name	以前にルートマップで作成したフィルタリスト名を入力します。ルートマップに一致するルートを表示します。
Prefix List Name	IP プレフィックスリストで作成したフィルタリスト名を入力します。プレフィックスリストに一致しているルートを表示します。
CIDR Only	CIDR (Classless Inter-Domain Routing) Only をチェックして、カスタムマスクを持つルートを表示します。
Inconsistent AS	同じプレフィックスと異なる AS パスオリジンを持つ場合にルートを表示します。

項目	説明
Community	<ul style="list-style-type: none"> <li>Community Set - チェックを行い、コミュニティセットを入力します。80文字以内で指定します。</li> <li>Local AS - ローカルASの外側には送信しません。(既知のコミュニティ)。</li> <li>No Advertise - どんなピアにも通知しません。(既知のコミュニティ)。</li> <li>No Export - ネクストASにエクスポートしません。(既知のコミュニティ)。</li> <li>Internet - インターネットに送信します(既知のコミュニティ)。</li> <li>Exact Match - 指定されると、コミュニティは正確に一致する必要があります。</li> </ul>
Community List	コミュニティリストを入力します。「Exact Match」が指定されると、コミュニティは正確に一致する必要があります。
IP Address	特定のIPアドレスに一致するホストルートを表示します。
Netowrk	特定のネットワークアドレスに一致するルートを表示します。「Longer Prefixes」をチェックして、指定ルートの通知を停止します。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

### BGP Dampened Route Table (BGP ダンピングルートテーブル)

BGP ダンピングルート情報を表示します。

L3 Features > BGP > BGP Dampened Routing Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。



図 9-160 BGP Dampened Route Table 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Address Family	表示するアドレスファミリーを「IPv4 Unicast」または「IPv6 Unicast」から選択します。

「Find」ボタンをクリックして、選択した情報に基づく特定のエントリを検出します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

### BGP Flap Statistic Table (BGP フラップ統計情報テーブル)

BGP フラップ統計情報を表示します。

L3 Features > BGP > BGP Flap Statistic Table の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。




図 9-161 BGP Flap Statistics Table 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Action	IP またはネットワークアドレスを表示します。
Address Family	アドレスファミリーを「IPv4 Unicast」または「IPv6 Unicast」から選択します。

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

項目	説明
IP Address/IPv6 Address	削除する BGP フラップ統計エントリの IPv4/IPv6 アドレスを指定します。
Network Address /IPv6 Network Address	削除する BGP フラップ統計エントリの IPv4/IPv6 ネットワークアドレスを指定します。
	「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。 複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

## IP Route Filter (IP ルートフィルタ)

### IP Prefix List Settings (IP プレフィックスリスト設定)

IP プレフィックスリストを作成します。

L3 Features > IP Route Filter > IP Prefix List Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。




図 9-162 IP Prefix List Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Prefix List Name	プレフィックスリストを識別する名称を入力します。
Type	削除 / 表示する IP プレフィックスリストのタイプを「IPv4」または「IPv6」から選択します。

#### エントリの登録

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

#### エントリの参照

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

#### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

#### エントリの編集

1. 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。




図 9-163 IP Prefix List Settings 画面 -Edit

2. 項目を編集後「Apply」ボタンをクリックします。

「Clear」ボタンをクリックして、「Description」内の情報を削除します。

## カウンタのクリア

「Clear Counter」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。



IP Prefix List Settings

Prefix List Name:  (Max: 16 characters)

Type: IPv4

Prefix Address:  (e.g.: 10.0.0.0/8)

Type: IPv4

図 9-164 IP Prefix List Settings - Clear Counter 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Prefix List Name	クリアするプレフィックスリスト名を指定します。
Type	クリアするIPプレフィックスリストのタイプを「IPv4」または「IPv6」から選択します。
Prefix Address /IPv6 Prefix Address	クリアするIPアドレスを入力します。

「Clear」ボタンをクリックして、入力した情報を削除します。

「<<Back」ボタンをクリックして前のページに戻ります。

「Clear All」ボタンをクリックして、すべてのエントリを削除します。

## エントリの詳細情報表示

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。



IP Prefix List Settings

Prefix List Name: Prefix-List1

Type: IPv4

Sequence ID (1-65535):

Direction: Permit

Prefix Address:  (e.g.: 10.90.90.0/24)

GE (1-32):

LE (1-32):

Total Entries: 1

Sequence ID	Prefix Address	Direction	GE Length	LE Length	Edit	Delete
1	10.90.90.0/24	Permit	25	26	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>

図 9-165 IP Prefix List Settings - View Detail 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Sequence ID (1-65535)	ルールエントリのシーケンス番号を指定します。
Direction	プルダウンメニューを使用して、指定ネットワークを「Permit」(許可)または「Deny」(拒否)します。
Prefix Address	ネットワークアドレスを入力します。
GE (1-32)	一致する最小プレフィックス長を入力します。
LE (1-32)	一致する最大プレフィックス長を入力します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

「<<Back」ボタンをクリックして前のページに戻ります。

「Clear」ボタンをクリックして、「Description」に入力した情報を削除します。

## L3 Features(レイヤ3機能の設定)

### エントリの編集

- 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。



IP Prefix List Settings

Safeguard

Prefix List Name: Prefix-List1  
Type: IPv4  
Sequence ID (1-65535):   
Direction: Permit  
Prefix Address: (e.g.: 10.90.90.0/24)  
GE (1-32):  
LE (1-32):

Add << Back

Total Entries: 1

Sequence ID	Prefix Address	Direction	GE Length	LE Length	Apply	Delete
1	10.90.90.0/24	Permit	25	26	Apply	Delete

図 9-166 IP Prefix List Settings - View Detail 画面


- 項目を編集後「Apply」ボタンをクリックします。

「Delete」ボタンをクリックして、エントリを削除します。

### IP Standard Access List Settings (IP 標準アクセスリスト設定)

ルートをフィルタするのに使用されるアクセスリストを作成します。

L3 Features > IP Route Filter > IP Standard Access List Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。



IP Standard Access List Settings

Safeguard

Access List Name:  (Max: 16 characters) Type: IPv4 Find Add

Type: IPv4 Find Delete

Total Entries: 1

Access List Name	View Detail	Delete
Access-List	View Detail	Delete

図 9-167 IP Standard Access List Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Access List Name	アクセスリスト名を入力します。
Type	削除 / 表示する IP 標準アクセスリストのタイプを「IPv4」または「IPv6」から選択します。

### エントリの登録

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

### エントリの参照

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。


### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

**エントリの詳細情報表示**

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。



IP Standard Access List Settings

Access List Name: Access-List  
Type: IPv4  
Direction: Permit  
Access Address: (e.g.: 10.0.0.0/8)

Add << Back

**Total Entries: 1**

Access Address	Direction
10.0.0.0/8	Permit

Delete

図 9-168 IP Standard Access List Settings - View Detail 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Direction	プルダウンメニューを使用して、指定ネットワークを「Permit」(許可)または「Deny」(拒否)します。
Access Address /IPv6 Access Address	ネットワークアドレスを入力します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。


「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

**Route Map Settings (ルートマップ設定)**

ルートマップの作成、またはルートマップへのシーケンスの追加、およびシーケンスの削除を行います。

L3 Features > IP Route Filter > Route Map Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。



Route Map Settings

Route Map Name: (Max: 16 characters)

Find Add

View All Delete All

**Total Entries: 1**

Route Map Name	View Detail	Delete
Route-Map		

図 9-169 Route Map Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Route Map Name	ルートマップ名を入力します。

**エントリの登録**

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

**エントリの参照**

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

**エントリの削除**

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

## L3 Features(レイヤ3機能の設定)

### エントリの詳細情報表示

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。



Route Map Settings

Route Map Name	Route-Map	Add	
Sequence ID (1-65535)		<<Back Delete All	
Direction	Permit		
Total Entries: 1			
Sequence ID	Direction	Match Clause	Set Clause
10	Permit	Edit	Edit Delete

図 9-170 Route Map Settings - View Detail 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Sequence ID (1-65535)	ルールエントリのシーケンス番号を指定します。
Direction	プルダウンメニューを使用して、一致するルールを「Permit」(許可)または「Deny」(拒否)します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。


### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

### 「Match Clause」の編集

- 「Match Clause」下の「Edit」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。



Route Map Settings

Route Map Name	Route-Map	Apply
Action	Add	<<Back
<input checked="" type="radio"/> AS Path	(Max: 16 characters)	
<input type="radio"/> Community List	<input type="checkbox"/> Exact (Max: 16 characters)	
<input type="radio"/> IP Address	(Max: 16 characters)	
<input type="radio"/> IP Address Prefix List	(Max: 16 characters)	
<input type="radio"/> Next Hop	(Max: 16 characters)	
<input type="radio"/> Next Hop Prefix List	(Max: 16 characters)	
<input type="radio"/> Metric (0-4294967294)	(Max: 16 characters)	
<input type="radio"/> Route Type	Internal	
<input type="radio"/> Interface Name	(Max: 12 characters)	
<input type="radio"/> Route Source	(Max: 16 characters)	
<input type="radio"/> IPv6 Address	(Max: 16 characters)	
<input type="radio"/> IPv6 Address Prefix List	(Max: 16 characters)	
<input type="radio"/> IPv6 Next Hop	(Max: 16 characters)	
<input type="radio"/> IPv6 Next Hop Prefix List	(Max: 16 characters)	
Route Map Detail Information		
ip address	10.90.90.90	

図 9-171 Route Map Settings - Match Clause 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Action	プルダウンメニューを使用して、シーケンスエントリを「Add」(追加)または「Delete」(削除)します。
AS Path	ASパスアクセリスト名を入力します。このASパスリストは、ルートに紐づくASパスリストのサブリストである必要があります。
Community List	ルートのコミュニティがコミュニティストリングに一致するように指定します。「Exact」をチェックすると、すべての指定コミュニティが表示されます。
IP Address	IPv4標準アクセリスト名を入力します。ルートの照合にIPアドレスが使用されます。
IP Address Prefix List	IPv4プレフィックスリスト名を入力します。ルートの照合にIPアドレスが使用されます。

項目	説明
Next Hop	IPv4 標準アクセリスト名を入力します。ルートの照合に IP ネクストホップが使用されます。
Next Hop Prefix List	IPv4 プレフィックスリスト名を入力します。ルートの照合に IP ネクストホップが使用されます。
Metric (0-4294967294)	ルートのメトリック値を入力します。0-4294967294 の範囲で指定します。
Route Type	エントリのルートタイプを「Internal」「External」「Type_1」「Type_2」から選択します。
Interface Name	IP インタフェース名を入力します。
Route Source	ルートソースを入力します。
IPv6 Address	IPv6 標準アクセリスト名を入力します。ルートの照合に IPv6 アドレスが使用されます。
IPv6 Address Prefix List	IPv6 プレフィックスリスト名を入力します。ルートの照合に IPv6 アドレスが使用されます。
IPv6 Next Hop	IPv6 標準アクセリスト名を入力します。ルートの照合に IPv6 ネクストホップが使用されます。
IPv6 Next Hop Prefix List	IPv6 プレフィックスリスト名を入力します。ルートの照合に IPv6 ネクストホップが使用されます。

2. 「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

#### 「Set Clause」の編集

1. 「Set Clause」の下の「Edit」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

図 9-172 Route Map Settings - Set Clause 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Action	プルダウンメニューを使用して、シーケンスエントリを「Add」(追加) または「Delete」(削除) します。
Next Hop	ラジオボタンをクリックして、ネクストホップ属性を設定します。プルダウンメニューを使用して「IP Address」および「Peer Address」を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>IP Address - 設定する IP アドレス。</li> <li>Peer Address - これはイングレスとイーグレス両方に有効です。イングレス方向では、ネクストホップが Neighbor ピアアドレスに設定されます。イーグレス方向では、パケットのルートに関連するネクストホップがローカルルータ ID アドレスになります。</li> </ul>
Metric (0-4294967294)	ラジオボタンをクリックして、メトリックを入力します。メトリックがルートマップで設定されたイーグレスでない限り、BGP ルータは初期値ではルートに関連するメトリックを送信しません。BGP ルートがメトリックを持つルートを受信すると、このメトリックはベストパス選択に使用されます。これは、ルートのイングレス設定であるメトリックによって上書きされます。受信ルートがメトリックが設定したメトリック属性またはメトリックイングレスのいずれかを持っていると、デフォルトメトリック「0」がベストパス選択のためにルートに関連付けられます。metric-missing-as-worst がルータに有効になると、「infinite」(無限) の値がルートに関連付けられます。これはイングレスとイーグレス両方に有効です。

## L3 Features (レイヤ3機能の設定)

項目	説明
Local Preference (0-4294967295)	照合されるルートにローカル優先度を設定します。初期値では、BGP ルータはルートを持つデフォルトローカル優先度を送信します。ローカル優先度がルートマップによって設定されると、上書きすることができます。受信ルートのために、ルートと共に受信したローカル優先度は、ベストパス選択に使用されます。このローカル優先度はルートマップによってイングレスに設定されると、上書きされます。ローカルルートにおいて、デフォルトローカル優先度はベストパス選択に使用されます。これはイングレスとイーグルス両方に有効です。
Weight (0-65535)	ラジオボタンをクリックして、一致するルートの重み付けを入力します。これは、Neighbor から受信したルートのために neighbor weight コマンドで指定した重み付けを上書きします。重み付けが neighbor weight コマンドで指定されるか、またはルートマップによって設定されないと、別の BGP ピアを通して学習されたルートは、デフォルトの重み付け 0 を持ちます。ローカルルートの重み付けは通常 32768 です。これはイングレスにだけ有効です。
AS Path	AS リストを最初に付加するのに使用される AS パスリストを指定します。
Community	使用するコミュニティ、またはルートのオリジナルのコミュニティに追加されるコミュニティを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Community String - コミュニティは 4 バイト長 (AS 番号用に 2 バイト、ネットワーク番号用に 2 バイト) です。この値は「:」(コロン) によって区切られた 2 バイトの番号 2 つによって設定されています。両方の番号の範囲は 1-65535 です。コミュニティ設定は、「:」(カンマ) で区切ることによって複数のコミュニティで形成されます。コミュニティストリングの例は 200:1024, 300:1025, 400:1026 です。</li> <li>Internet - このコミュニティを持つルートをすべてのピア (内部または外部) に送信します。</li> <li>No Export - このコミュニティを持つルートはコンフェデレーション内の同じ AS か別のサブ AS にあるピアに送信されますが、外部の BGP(eBGP) ピアには送信されません。</li> <li>No Advertise - このコミュニティを持つルートはどんなピア (内部または外部) にも通知されません。</li> <li>Local AS - このコミュニティを持つルートは同じ AS のピアに送信されますが、同じコンフェデレーション内の別のサブ AS にあるピアと外部のピアには送信されません。</li> <li>Additive - このキーワードを指定すると、指定したコミュニティストリングをオリジナルのコミュニティストリングに追加します。指定しないと、指定したコミュニティストリングはオリジナルのコミュニティストリングを置き換えます。</li> </ul>
Origin	ラジオボタンをクリックして、ルートの開始先を入力します。EGP、IGP、または、incomplete から 1 つ指定します。
Dampening	ラジオボタンをクリックして、タイムまたはパラメータを入力します。
Metric Type	メトリックタイプを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Type1 - Metric 値に入力された値に宛先インターフェースのコストを足すことにより、メトリック計算を行います。</li> <li>Type2 - Metric 値に入力された値をそのまま使用します。宛先プロトコルが OSPF の場合のみ適用されます。メトリックタイプを指定しない場合、Type2 になります。</li> </ul>
IPv6 Next Hop	IPv6 ネクストホップアドレスを入力します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## MD5 Settings (MD5 キー設定)

OSPF ルータ間で交換するパケットごとの認証に使用される 16 文字の MD5 (Message Digest version 5) キーを指定します。これは、OSPF ルーティングドメインに対するネットワークトポジ情報の交換を制限するセキュリティメカニズムです。MD5 キーとパスワードを設定します。

L3 Features > MD5 Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 1	
Key ID	Password
1	*****
<a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>	

図 9-173 MD5 Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Key ID	MD5 キーを識別する 1-255 の数字を指定します。
Password	16 文字までの文字列を入力します。大文字、小文字は区別されます。このキーは OSPF ルーティングドメインでの OSPF パケットの認証に順番に使用されます。

「Add」ボタンをクリックして、新しい Key ID をパスワード共に追加します。

「Find」ボタンをクリックすると、入力した Key ID を検索します。

「View All」ボタンをクリックして、すべてのエントリを表示します。

#### エントリの編集

1. 「Edit」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。



MD5 Settings

Key ID (1-255) [ ] Password [ ] Add

Key ID (1-255) [ ] Find

Total Entries: 1

Key ID	Password	Apply	Delete
1	[ ]		

図 9-174 MD5 Settings – Edit 画面

2. エントリの編集を行い、「Apply」ボタンをクリックします。

#### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

## IGMP Static Group Settings (IGMP スタティックグループ設定)

スイッチに IGMP スタティックグループを作成します。

L3 Features > IGMP Static Group Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。



IGMP Static Group Settings

Interface [ ] (Max: 12 characters) Multicast Group [ ] All Add Delete

Interface [ ] (Max: 12 characters) Find

Total Entries: 0

Interface	Multicast Group
-----------	-----------------

図 9-175 IGMP Static Group Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Interface	IGMP スタティックグループが存在する IP インタフェースを入力します。IP インタフェースはプライマリ IP インタフェースである必要があります。
Multicast Group	マルチキャスト IP アドレスを指定します。

#### エントリの追加

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

#### エントリの参照

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報を検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべてのエントリを表示します。

#### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

## URPF Settings (URPF 設定)

Unicast Reverse Path Forwarding (URPF) 設定を行います。1つまたは複数のポートに対して URPF チェックを追加します。URPF では、検証可能な IP ソースアドレスを持たない IP パケットを破棄することで、不正または偽装された IP ソースアドレスがネットワークへ侵入することにより発生する問題を軽減することができます。

L3 Features > URPF Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

Port	Mode	Default Route Check
1	Disabled	Disabled
2	Disabled	Disabled
3	Disabled	Disabled
4	Disabled	Disabled
5	Disabled	Disabled
6	Disabled	Disabled
7	Disabled	Disabled
8	Disabled	Disabled
9	Disabled	Disabled

図 9-176 URPF Group Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
URPF Global State	URPF 機能を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	設定する開始/終了ポートを選択します。
Mode	URPF チェックモードを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled - URPF チェックモードを無効にします。</li> <li>Loose - 送信元 IP アドレスがルーティングテーブルに存在するかどうかのみ検証します。</li> <li>Strict - SIP アドレスがルーティングテーブルに存在することと、受信レイヤ3インターフェースがルーティングテーブル上の SIP のレイヤ3インターフェースと一致することを確認します。</li> </ul>
Default Route Check	「Loose」または「Strict」モード選択後、本オプションを設定します。ルーティングテーブルのデフォルトルートにおいて、URPF チェックを行うかどうかを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - 受信パケットの送信元 IP アドレスがデフォルトルートに一致した場合のみ、パケットは破棄されます。</li> <li>Disabled - 受信パケットの送信元 IP アドレスがデフォルトルートに一致した場合のみ、パケットは転送されます。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## BFD (BFD)

### BFD Settings (BFD 設定)

BFD (Bidirectional Forwarding Detection) の設定と表示を行います。

**注意** パフォーマンスは設定やトラフィック状況に依存します。稼動環境では BFD を適用する前にテストを行うことをお薦めします。

L3 Features > BFD > BFD Settings の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'BFD Settings' configuration page. At the top, there's a 'BFD Global State' section with 'BFD State' set to 'Disabled'. Below it is a search bar for 'Interface Name'. A table displays one entry: 'System' with MinTxInt (ms) at 50, MinRxInt (ms) at 50, Multiplier at 3, and Slow Time (ms) at 2000. Buttons for 'Apply', 'Find', 'View All', and 'Edit' are visible.

図 9-177 BFD Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
BFD State	BFD 機能を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Interface Name	表示するインターフェース名を入力します。
MinTxInt (ms)	送信間隔最小値を入力します。50-1000 ミリ秒の範囲で指定します。
MinRxInt (ms)	受信間隔最小値を入力します。50-1000 ミリ秒の範囲で指定します。
Multiplier	BFD 検出時間乗数の値を入力します。3-99 ミリ秒の範囲で指定します。
Slow Time (ms)	BFD Slow Time 値を入力します。1000-3000 ミリ秒の範囲で指定します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「Edit」ボタンをクリックして設定を変更します。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報を検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべてのエントリを表示します。

### BFD Neighbors (BFD ネイバ設定)

BFD ネイバの設定と表示を行います。

L3 Features > BFD > BFD Neighbors の順にメニューをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'BFD Neighbors' configuration page. It features a search bar for 'Interface Name' and 'IP Address'. A table lists one neighbor entry: '10.90.90.253' with 'System' as the interface name, local discriminator '1', and remote discriminator '0'. The 'Status' is 'Admin down' and the 'Detail' link is visible. Buttons for 'Find' and 'View All' are present.

図 9-178 BFD Neighbors 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Interface Name	表示するインターフェース名を入力します。
IP Address	表示する BFD ネイバの IP アドレスを入力します。
Protocol	プロトコルを「None」「OSPF」「VRRP」から選択します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「View All」ボタンをクリックしてすべてのエントリを表示します。

### エントリの詳細情報表示

「View Detail」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。




図 9-179 BFD Neighbors - View Detail 画面

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

## 第10章 QoS (QoS機能の設定)

以下は QoS サブメニューの説明です。

必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
802.1p Settings (802.1p 設定)	ポート単位にプライオリティを割り当てます。以下のメニューがあります。 802.1p Default Priority Settings (ポートへのパケットプライオリティの割り当て)、802.1p User Priority Settings (802.1p ユーザプライオリティ)
Bandwidth Control (帯域幅の設定)	送信と受信のデータレートを制限します。以下のメニューがあります。 Bandwidth Control Settings (帯域幅の設定)、Queue Bandwidth Control Settings (キュー帯域幅制御の設定)
Traffic Control (トラフィックコントロールの設定)	ストームコントロールの有効 / 無効の設定、およびマルチキャスト、ブロードキャストストームのしきい値を調整します。
DSCP	DSCP 値を設定してパケットに優先値を設定します。
HOL Blocking Prevention (HOL ブロッキング防止)	HOL ブロッキング防止機能を有効または無効にします。
Scheduling Settings (スケジュールの設定)	QoS スケジューリングを設定します。以下のメニューがあります。 Scheduling Profile Settings (スケジュールプロファイル設定)、Scheduling Group Settings (スケジューリンググループ設定)
WRED (WRED 設定)	WRED の設定を行います。
PFC Port Settings (RFC ポート設定)	PFC ポート設定を行います。

本スイッチシリーズは、802.1p プライオリティキューイング QoS(Quality of Service) をサポートしています。以下の項では QoS の機能と、802.1p プライオリティキューイングを利用するメリットについて説明します。

### QoS の長所

QoS は IEEE 802.1p 標準で規定される技術で、ネットワーク管理者に、VoIP (Voice-over Internet Protocol)、Web 閲覧用アプリケーション、ファイルサーバアプリケーション、またはビデオ会議などの広帯域を必要とする、または高い優先順位を持つ重要なサービスのために、帯域を予約する方法を提供します。より大きい帯域を作成可能なだけではなく他の重要度の低いトラフィックを制限することで、ネットワークが必要以上の帯域を使用しないようにします。スイッチは各物理ポートで受信した様々なアプリケーションからのパケットをプライオリティに基づき独立したハードウェアキューに振り分けます。以下の図に、802.1p プライオリティキューイングがどのように本スイッチに実装されているかを示しています。




図 10-1 スイッチ上での QoS マッピングの例

上の図は本スイッチのプライオリティの初期設定です。クラス -7 は、スイッチ上における 7 つのプライオリティキューの中で、最も高い優先権を持っています。QoS を実行するためには、ユーザはスイッチに対し、パケットのヘッダに適切な識別タグが含まれているかを確認するように指示する必要があります。そして、ユーザはそれらのタグ付きパケットをスイッチ上の指定されたキューに送り、優先順序に従って送出するようにします。

例えば、遠隔地に設置した 2 台のコンピュータ間でビデオ会議を行うとします。管理者は Access Profile コマンドを使用して、送信するビデオパケットにプライオリティタグを付加します。次に受信側ではスイッチにそのタグの確認するよう指示を行い、タグ付きパケットを受信したら、それをスイッチのクラスキューに関連付けを行なうようにします。また、管理者はこのキューに優先順位を与え、他のパケットが送出されるよりも前に送信されるように設定を行います。この結果、このサービス用のパケットは、できるだけ早く送信され、キューが最優先されることにより、中断されることなくパケットを受け取ることができるため、このビデオ会議用に帯域を最適化することができます。

### QoSについて

本スイッチには、4つのプライオリティキューがあります。プライオリティキューには、最高レベルの7番(クラス7)から最低レベルの0番(クラス0)まであります。IEEE 802.1pに規定される8つのプライオリティタグはスイッチのプライオリティタグと以下のように関連付けされます。

- ・ プライオリティ0は、スイッチのQ2キューに割り当てられます。
- ・ プライオリティ1は、スイッチのQ0キューに割り当てられます。
- ・ プライオリティ2は、スイッチのQ1キューに割り当てられます。
- ・ プライオリティ3は、スイッチのQ3キューに割り当てられます。
- ・ プライオリティ4は、スイッチのQ4キューに割り当てられます。
- ・ プライオリティ5は、スイッチのQ5キューに割り当てられます。
- ・ プライオリティ6は、スイッチのQ6キューに割り当てられます。
- ・ プライオリティ7は、スイッチのQ7キューに割り当てられます。

Strict(絶対優先)のプライオリティベースのスケジューリングでは、優先度の高いキューに属するパケットから送信されます。優先度の高いキューが複数ある場合は、プライオリティタグに従って送信されます。高プライオリティのキューが空である時にだけプライオリティの低いパケットは送信されます。

重み付けラウンドロビンキューイングでは、各プライオリティキューから送信されるパケットの数は、指定された重み付けによって決定されます。AからHまでの8つあるCoSキューに、8から1までの重み付けを設定したとすると、パケットは以下の順に送信されます。: A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, A3, B3, C3, D3, E3, F3, A4, B4, C4, D4, E4, A5, B5, C5, D5, A6, B6, C6, A7, B7, A8, A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1。

重み付けラウンドロビンキューイングでは、各QoSキューが同じ重み付けを持つならば、各QoSキューのパケット送信の機会はラウンドロビンキューイングのように、全く同じになります。また、あるCoSの重み付けとして0を設定すると、そのCoSから送信するパケットがなくなるまでパケットを処理します。0以外の値を持つ他のCoSキューでは、重み付けラウンドロビンの規則により、重みに従って送信を行います。

本スイッチは、スイッチ上の各ポートに8つのプライオリティキュー(と8つのCoS)を持っています。

## 802.1p Settings (802.1p 設定)

### 802.1p Default Priority Settings (ポートへのパケットプライオリティの割り当て)

本スイッチは、各ポートにデフォルトの 802.1p プライオリティを割り当てるすることができます。

本画面では、スイッチのそれぞれのポートにデフォルトの 802.1p プライオリティを割り当てて、受信したタグなしパケットに 802.1p プライオリティタグを挿入します。プライオリティと有効なプライオリティタグは、最低の 0 から最高の 7 まで指定できます。有効なプライオリティは、RADIUS に割り当てられた実際のプライオリティを示しています。RADIUS が割り当てた値が指定した制限を超えると、値はデフォルトプライオリティに設定されます。例えば、RADIUS が制限値に 8、デフォルトプライオリティに 0 を割り当っている場合、有効なプライオリティは 0 になります。

QoS > 802.1p Settings > 802.1p Default Priority Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。




図 10-2 802.1p Default Priority Settings 画面

新しいデフォルトプライオリティを実行するためには、はじめに「From」、「To」 プルダウンメニューでポート範囲を選択し、「Priority」 プルダウンメニューで値 0 から 7 を選択します。「Apply」 ボタンをクリックして行った変更を適用します。

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	使用する開始 / 終了ポートを選択します。
Priority	プルダウンメニューを使用して、0-7 の値を選択します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### 802.1p User Priority Settings (802.1p ユーザプライオリティ)

スイッチは各 802.1p プライオリティにユーザプライオリティを割り当てるすることができます。

QoS > 802.1p Settings > 802.1p User Priority Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。




図 10-3 802.1P User Priority Settings 画面

## QoS (QoS機能の設定)

スイッチのポートグループにプライオリティを割り当てる、本画面のプルダウンメニューを使用して 802.1p プライオリティの 8 レベルのそれぞれに対してクラスを設定することができます。ユーザプライオリティのマッピングは最後のページで設定したデフォルトプライオリティに対するだけではなく、802.1p タグを持つすべての入力パケットに対しても行われます。

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	設定対象のポート範囲を指定します。
Priority	キューに割り当てられるプライオリティを表示します。
Class ID	プライオリティを割り当てるクラス（キュー）を設定します。「Class-0」（クラス 0）は最も低い優先度のキューで、「Class-7」（クラス 7）が最も高くなります。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## Bandwidth Control (帯域幅の設定)

帯域制御の設定を行うことにより、すべての選択ポートに対して、送信と受信のデータレートを制限することができます。

### Bandwidth Control Settings (帯域幅の設定)

「Effective RX Rate」は設定した速度に一致しない場合にスイッチポートの実際の帯域幅を表示します。これは、通常 RADIUS サーバをなどの高優先度を持つリソースが割り当てた速度を表示します。

QoS > Bandwidth Control > Bandwidth Control Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 10-4 Bandwidth Control Settings 画面

以下の項目を設定または表示できます。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	設定対象のポート範囲を指定します。
Type	RX (受信)、TX (送信) および Both (両方) から選択します。帯域上限を受信、送信、送受信の両方のいずれに適用するのかを設定します。
Rate Mode	レートモードを「Rate」「Percent」から選択します。
Rate (64-1024000)	選択ポートのデータ速度の上限値 (Kbit/秒) を指定します。値は 64 から 1024000 の間で速度を指定します。
Percent	選択ポートのデータ速度をパーセンテージ (1-100) で指定します。
No Limit	選択ポートに対する帯域制限を設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Enabled - ポートで帯域制限を行いません。</li><li>Disabled - ポートで帯域制限を行います。（初期値）</li></ul>
<b>注意</b> 設定値がポート速度より大きいと、帯域幅制限の意味がなくなります。	
Effective RX	RADIUS サーバが RX の帯域幅を割り当てるとき、それは有効な RX 帯域幅となります。RADIUS サーバを使用した認証は、ポートごと/or ユーザごとに行われます。ユーザごとの認証のために、指定ポートに複数ユーザが割り当てられているとき、割り当てる RX 帯域幅が複数あります。最終的な RX 帯域幅は、これら複数の RX 帯域幅の中で最も大きいものとなります。
Effective TX	RADIUS サーバが TX の帯域幅を割り当てるとき、それは有効な TX 帯域幅となります。RADIUS サーバを使用した認証は、ポートごと/or ユーザごとに行われます。ユーザごとの認証のために、指定ポートに複数ユーザが割り当てられているとき、割り当てる TX 帯域幅が複数あります。最終的な TX 帯域幅は、これら複数の TX 帯域幅の中で最も大きいものとなります。

「Apply」ボタンをクリックし、選択ポートの帯域制御を設定します。設定の結果は、画面下部の「Bandwidth Control Table」に表示されます。

## Queue Bandwidth Control Settings (キュー帯域幅制御の設定)

キューの帯域幅を設定します。

QoS > Bandwidth Control > Queue Bandwidth Control Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Queue	Min Rate	Max Rate
0	No Limit	No Limit
1	No Limit	No Limit
2	No Limit	No Limit
3	No Limit	No Limit
4	No Limit	No Limit
5	No Limit	No Limit
6	No Limit	No Limit
7	No Limit	No Limit

Queue	Min Rate	Max Rate
0	No Limit	No Limit
1	No Limit	No Limit
2	No Limit	No Limit
3	No Limit	No Limit
4	No Limit	No Limit
5	No Limit	No Limit
6	No Limit	No Limit
7	No Limit	No Limit

Queue	Min Rate	Max Rate
0	No Limit	No Limit
1	No Limit	No Limit

図 10-5 Queue Bandwidth Control Settings 画面

以下の項目を設定または表示できます。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	この設定に使用するポート範囲を選択します。
From Queue / To Queue	この設定に使用するキュー範囲を選択します。
Min Rate Mode	Min Rate モードとして「Rate」または「Percent」を選択します。
Rate (64-10240000)	Min Rate モードとして「Rate」を選択した場合、本オプションが表示されます。ポートが受信できるパケット制限 (Kbps) を指定します。「No Limit」をチェックすると指定キューが受信するパケットにレート制限がなくなります。
Percent (1-100)	Min Rate モードとして「Percent」を選択した場合、本オプションが表示されます。ポートが受信可能なパケットレート最小/最大パーセント値を入力します。1-100 (%) の範囲で指定します。
Max Rate Mode	Max Rate モードとして「Rate」または「Percent」を選択します。
Rate (8-10240000)	Max Rate モードとして「Rate」を選択した場合、本オプションが表示されます。ポートが受信可能なパケットレート最大値を入力します。8-10240000 (Kbps) の範囲で指定します。「No Limit」オプションを選択すると、レート制限はなくなります。
Percent (1-100)	Max Rate モードとして「Percent」を選択した場合、本オプションが表示されます。ポートが受信可能なパケットレート最大パーセント値を入力します。1-100 (%) の範囲で指定します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。



キュー帯域制限の最小グラニュラリティは 8Kbit/sec です。システムは自動的に 8 の倍数に調整します。

## Traffic Control Settings (トラフィックコントロールの設定)

コンピュータネットワーク上にはマルチキャストパケットやブロードキャストパケットなどのパケットが正常な状態でも絶えずあふれています。このトラフィックはネットワーク上の端末の不良や、故障したネットワークカードなどのように誤動作しているデバイスによって増加することもあります。そのため、スイッチのスループットに関する問題が発生し、その結果、ネットワークの全体的なパフォーマンスにも影響する可能性があります。このパケットストームを調整するために、本スイッチは状況を監視し、制御します。

パケットストームを監視し、ユーザが指定したしきい値レベルを基に非常に多くのパケットがネットワークであふれているかどうかを判断します。パケットストームが検出されると本スイッチはパケットストームが緩和されるまで受信したパケットを破棄します。この方法を使用するためには以下の画面の「Action」欄の「Drop」オプションを設定します。

トラフィックコントロールに設定したポートで本時間経過後もパケットストームが続くようであれば、そのポートは「Shutdown Forever」(永久シャットダウン)モードに遷移し、トラップレシーバに送信する警告メッセージを生成します。一度「Shutdown Forever」モードに入ると、本ポートを回復する方法は、**System Configuration > Port Configuration > Port Settings** 画面で手動により有効状態に戻すか、または「Traffic Auto Recover Time」欄に設定した時間経過後自動的に回復します。無効なポートを選択して、「Status」を「Enabled」ステータスに戻します。このようなストームコントロール機能を利用するためには、次に示す画面の「Action」フィールドで「Shutdown」オプションを選択してください。この画面を使用して、ストームコントロールの有効/無効や、マルチキャストおよびブロードキャストのしきい値の調整を行います。

QoS > Traffic Control Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Port	Traffic Control Type	Action	Broadcast	Multicast	Unicast	Countdown	Interval	Shutdown Forever	Detail
1	None	Drop	131072	131072	131072	0	5		<a href="#">View Details</a>
2	None	Drop	131072	131072	131072	0	5		<a href="#">View Details</a>
3	None	Drop	131072	131072	131072	0	5		<a href="#">View Details</a>
4	None	Drop	131072	131072	131072	0	5		<a href="#">View Details</a>

図 10-6 Traffic Control Settings 画面

本画面には次の項目があります。

項目	説明
Traffic Control Settings	
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	ストームコントロールを表示するポート範囲を設定します。
Action	<p>トラフィックコントロールの方法をプルダウンメニューで指定します。以下の方法を指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Drop – スイッチのハードウェアによるトラフィックコントロールを行います。選択すると、スイッチのハードウェアが指定したしきい値に基づくパケットストームの検知を行い、パケットストームが発生すると、状態が改善するまでパケットの廃棄を行います。</li> <li>Shutdown – スイッチのソフトウェアによるトラフィックコントロールにより、トラフィックストームの発生を検知します。ストームが検出されると、スイッチはスパンニングツリーの保持に必要である STP BPDU パケットを除くすべてのトラフィックの入力に対して、ポートをシャットダウンします。カウントタイム経過後もパケットストームが続くようであれば、そのポートは「Shutdown Forever」(永久シャットダウン)モードに遷移し、5 分後自動的にポートが回復するまで操作できません。本ポートを通常の状態に戻すには、<b>System Configuration &gt; Port Configuration &gt; Port Settings</b> 画面で、無効になっているポートを手動で有効状態に戻します。本オプションを選択する際は、スイッチのチップからパケットカウントを受け取ってパケットストームの発生を検知するために必要な「Time Interval」の設定も必要となります。</li> </ul>

項目	説明
Countdown (0 or 3-30)	本値はスイッチがトラフィックストームが発生中のポートをシャットダウンするまでに待機する時間(分)を表します。本値は、「Action」で「Shutdown」を指定し、ハードウェアによるトラフィックコントロールを行わない場合に有効です。0、3-30(分)が指定できます。「Disabled」をチェックして、ストームを削除すると直ちにポートはシャットダウンされます。
Time Interval (5-600)	スイッチのチップからトラフィックコントロール機能に送信する、マルチキャストおよびブロードキャストパケットカウントの送信間隔を指定します。このパケットカウントにより、いつ入力パケットがしきい値を超えたかの検出が行われます。値の範囲は5-600で、初期値は5(秒)です。
Traffic Control Type	検知の対象となるストームの種類を選択します。 Broadcast、Multicast、Unicast、Broadcast + Multicast、Broadcast + Unicast、Multicast + Unicast、Broadcast + Multicast + Unicast、またはNone
Broadcast (0-255000)	スイッチで受信するブロードキャストパケット数/秒を入力します。本値を超えた場合、ストームトラフィックコントロールが起動します。
Multicast (0-255000)	スイッチで受信するマルチキャストパケット数/秒を入力します。本値を超えた場合、ストームトラフィックコントロールが起動します。
Unicast (0-255000)	スイッチで受信するユニキャストパケット数/秒を入力します。本値を超えた場合、ストームトラフィックコントロールが起動します。
Traffic Trap Settings	トラフィックコントロール機能によるトラフィックストームの扱いを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>None - トラフィックコントロールメカニズムの動作に関わらず、ストームトラップメッセージを送信しません。</li> <li>Storm Occurred - ストームトラップ発生時にストームトラップ警告メッセージを送信します。</li> <li>Storm Cleared - スイッチがストームトラップを消失させた時ストームトラップメッセージを送信します。</li> <li>Both - ストームトラップ発生時と消失時にストームトラップメッセージを送信します。</li> </ul> 本機能は、ハードウェアモード中(「Action」で「Drop」が選択された時)は実行できません。
Traffic Log Settings	ブレダウンメニューを使用して、本機能を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。ログ状態が有効な場合、ストームが発生した場合やストームがクリアされた場合にトラフィックコントロール状態がログに出力されます。ログ状態が無効な場合、トラフィックコントロールイベントはログに出力されません。
Traffic Auto Recover Time (0-65535)	ポートがシャットダウンからの自動回復を許可する時間を入力します。初期値は0で、自動回復モードが無効で、永久にシャットダウンするということを意味します。ポートをフォワーディング状態に戻すためには、System Configuration > Port Configuration > Port Settings画面で手動の設定が必要です。

**注意** トラフィックコントロールは、リンクアグリケーション(ポートトランкиング)が設定されたポートに対しては行うことができません。

**注意** 「Shutdown Forever」モードのポートは、スイッチのCPUにBPDU送信を行いますが、「Spanning Tree」画面では「Discarding」状態として表示されます。

**注意** 「Shutdown Forever」モードのポートは、ユーザがポートの復旧を行うまでの間はリンクダウン状態として表示されます。

**注意** ストームコントロールの最小グラニュラリティ:GEポートは2ppsです。

## DSCP (DSCP 設定)

### DSCP Trust Settings (DSCP トラスト設定)

DSCP トラストの設定を行います。

QoS > DSCP > DSCP Trust Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	DSCP Trust
1	Disabled
2	Disabled
3	Disabled
4	Disabled
5	Disabled
6	Disabled
7	Disabled
8	Disabled

図 10-7 DSCP Trust Settings 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	設定対象のポート(範囲)を指定します。
State	DSCP トラストの有効/無効の設定を行います。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### DSCP Map Settings (DSCP マップ設定)

DSCP マップの設定を行います。

QoS > DSCP > DSCP Map Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	0	1	2	3	4	5	6	7
1	0-7	8-15	16-23	24-31	32-39	40-47	48-55	56-63
2	0-7	8-15	16-23	24-31	32-39	40-47	48-55	56-63
3	0-7	8-15	16-23	24-31	32-39	40-47	48-55	56-63
4	0-7	8-15	16-23	24-31	32-39	40-47	48-55	56-63
5	0-7	8-15	16-23	24-31	32-39	40-47	48-55	56-63

図 10-8 DSCP Map Settings 画面

「DSCP Map」を「DSCP DSCP」に設定すると次の画面が表示されます。

Port	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

図 10-9 DSCP Map Settings - DSCP DSCP 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	設定対象のポート(範囲)を指定します。
DSCP Map	2つのオプションの1つを選択します。 ・DSCP Priority - 指定プライオリティにマップされるDSCP値のリストを指定します。 ・DSCP DSCP - 指定したDSCPにマップするDSCP値のリストを指定します。
DSCP List	DSCPリストの値を入力します。0から63の間で設定ができます。
Priority	優先値を0から7の間で入力します。DSCPマップで「DSCP Priority」を選択した場合に設定します。
DSCP (0-63)	DSCP値を0から63の間で入力します。DSCPマップで「DSCP DSCP」を選択した場合に設定します。
Port	表示するポートを選択し、「Find」をクリックします。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## HOL Blocking Prevention (HOL ブロッキング防止)

HOL (Head of Line) ブロッキングはブロードキャストまたはマルチキャストパケットの送信先ポートの1つが使用中である場合に発生します。スイッチはバッファにこのパケットを保持し、一方他の送信先ポートは使用中でなくともパケットを送信しません。HOL ブロッキング防止機能は、より低い待ち時間と、より高い性能を持つために、使用中のポートを無視して、直接パケットを転送します。HOL ブロッキング防止機能を有効または無効にします。

QoS > HOL Blocking Prevention の順にクリックし、以下の画面を表示します。



図 10-10 HOL Blocking Prevention 画面

HOL ブロッキング防止のグローバル設定を有効または無効にします。

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
HOL Blocking Prevention State	HOL ブロッキング防止のグローバル設定を有効または無効にします。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## Scheduling Settings (スケジュール設定)

### QoS Scheduling (QoS スケジュール作成)

スイッチで利用可能な8個のハードウェアキューの1つに入力パケットの802.1pユーザプライオリティに基づいてポートごとに入力パケットを照合する方法を設定します。

QoS > Scheduling Settings > QoS Scheduling の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 10-11 QoS Scheduling 画面

## QoS (QoS機能の設定)

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	設定対象のポート(範囲)を指定します。
Class ID	QoS パラメータに設定するクラス ID を 0 から 7 の範囲で指定します。
Scheduling Mechanism	<ul style="list-style-type: none"><li>Strict - 上位の CoS キューからトラフィックを処理します。上位キューの送信が完了するまで下位キューからはパケットは送信されません。</li><li>Weight - プライオリティのサービスクラスで配分されたパケットを重み付けされたラウンドロビン (WRR) アルゴリズムによって処理します。</li></ul>

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### QoS Scheduling Mechanism (QoS スケジュールメカニズム設定)

QoS のカスタマイズは、スイッチのハードウェアキューに使用する出力スケジュールを変更することにより実行できます。QoS 設定の変更は、どのような変更であっても気をつけて行う必要がありますが、特に優先度の低いキューでのネットワークトラフィックへの影響に注意が必要です。スケジュールの変更により、許容範囲外のパケットロスや重大な伝送遅延が発生することがあります。不適切な QoS 設定により急激なボトルネックが引き起こされる場合があるため、本設定をカスタマイズする際、特にトラフィックのピーク時には、ネットワークパフォーマンスをモニタしながら行うことが重要です。

QoS > Scheduling Settings > QoS Scheduling Mechanism の順にクリックし、以下の画面を表示します。




図 10-12 Scheduling Profile Settings 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	設定対象のポート(範囲)を指定します。
Scheduling Mechanism	2つのスケジューリングメカニズムの1つを選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Strict - 上位の CoS キューからトラフィックを処理します。上位キューの送信が完了するまで下位キューからはパケットは送信されません。</li><li>Weight Round Robin - プライオリティ CoS で配分されたパケットを重み付けされたラウンドロビン (WRR) アルゴリズムによって処理します。</li></ul>

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

#### 注意

キューに割り当てる 0 から 7 の番号は IEEE 802.1p プライオリティタグの番号を表しています。ポート番号の指定ではない点にご注意ください。

## WRED (WRED 設定)

WRED (Weighted Random Early Detection) は、QoS キューの全体的なスループットを向上させる QoS 機能です。QoS 機能のイーグレスキュー設定に基づいて、パケットと QoS キューの分析を行い、QoS キューに入ってくるパケットのオーバーフローとなるかどうかを判断します。その結果、ランダムパケットを破棄してこれらのキューに入ってくるパケットを最小化します。WRED では、QoS キュー内の輻輳を回避するための 2 つの方式があります。

- 各 QoS キューにはパケットを許容する最小・最大レベルが設定されています。キューの最大しきい値に達した場合、イングレスパケットは破棄され始め、QoS で割り当てられた帯域が最小化されます。
- イングレスパケット量が最小・最大しきい値の範囲内に収まっている場合、Slope Probability 機能により、破棄レート最大値に基づいてパケットを破棄するランダム方式が決定されます。破棄レート最大値では、キューが最大しきい値に達した際の Drop Probability が指定されます。

キューが最大しきい値に近づくと、ランダム破棄パケットの量を増やし、キューへの受信とバランスが保たれるようにします。これにより、優先度の高いキューのオーバーフローを回避します。

## WRED Port Settings (WRED ポート設定)

WRED ステータスとポート毎の設定を行います。

QoS > WRED > WRED Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 10-13 WRED Port Settings 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
WRED State	WRED ステートを有効または無効にします。
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	設定対象のポート(範囲)を指定します。
Class ID	ハードウェアプライオリティを選択します。
Weight (0-15)	通常のキューサイズ計算における重み付けを指定します。
Profile	WRED ポート及びキューに適用するプロファイルを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Default – デフォルトプロファイルを使用します。</li> <li>• Profile ID – 使用するプロファイルの ID を指定します。</li> <li>• Profile Name – 使用するプロファイルの名前を入力します。</li> </ul>

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## QoS (QoS機能の設定)

### WRED Profile Settings (WRED プロファイル設定)

WRED プロファイルの設定を行います。

QoS > WRED > WRED Profile Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 10-14 WRED Profile Settings 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
WRED Profile Settings	
Profile ID (2-128)	追加または削除する WRED プロファイル ID を指定します。
Profile Name (Max: 32 characters)	追加または削除する WRED プロファイル名を指定します。
Configure WRED Profile	
Profile	WRED ポートやキューに使用されるプロファイルを指定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Default – デフォルトプロファイルを使用します。</li><li>Profile ID – 使用するプロファイルの ID を指定します。</li><li>Profile Name – 使用するプロファイルの名前を入力します。</li></ul>
Packet Type	破棄されるパケットタイプとして「TCP」「Non-TCP」を選択します。
Packet Colour	破棄されスパケットの色 (Green, Yellow, Red) を選択します。
Min Threshold (0-100)	WRED 機能で破棄を開始する最小値を入力します。
Max Threshold (0-100)	WRED 機能で破棄を開始する最大値を入力します。
Max Drop Rate (0-100)	破棄レート最大値を入力します。
WRED ProfileTable	
Profile	表示するプロファイル名を選択します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

「Find」ボタンをクリックして、指定したエントリを検索します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

「Delete All」ボタンをクリックして、すべてのエントリを削除します。

## PFC Port Settings (PFC ポート設定)

PFC (Priority Flow Control) の設定を行います。

**注意** PFC (Priority Flow Control) 機能は 10G ポートのみ設定可能です。

QoS > PFC Port Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'PFC Port Settings' interface. At the top, there are dropdown menus for 'Unit' (set to 1), 'From Port' (set to 01), 'To Port' (set to 01), 'Willing' (set to 'Disabled'), 'State' (set to 'Disabled'), and 'CoS List (0-7)' (checkbox checked for 'All'). Below this is a 'Clear PFC Counters' section with similar dropdowns for 'Unit' (1), 'From Port' (01), 'To Port' (01), and 'Type' (set to 'RX'). A 'Clear' button is located to the right. The main area is titled 'Unit 1 Settings' and contains a table with 10 rows, one for each port from 1 to 10. The columns are: Port, PFC Capability, Admin PFC On Priorities, Oper PFC On Priorities, Willing, RX PFC Frame(s), and TX PFC Frame(s). All ports are set to Off for both RX and TX.

Port	PFC Capability	Admin PFC On Priorities	Oper PFC On Priorities	Willing	RX PFC Frame(s)	TX PFC Frame(s)
1	8			Off	0	0
2	8			Off	0	0
3	8			Off	0	0
4	8			Off	0	0
5	8			Off	0	0
6	8			Off	0	0
7	8			Off	0	0
8	8			Off	0	0
9	8			Off	0	0
10	8			Off	0	0

図 10-15 PFC Port Settings 画面

HOL ブロッキング防止のグローバル設定を有効または無効にします。

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	設定対象のポート(範囲)を指定します。
Willing	PFC Willing 機能を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。ローカルポートでリモートシステムからの PFC 設定を受信するかどうかを設定します。DCB デバイスでは、直接接続されたピアとの設定情報のやり取りのために Data Center Bridging eXchange Protocol (DCBX) が使用されます。このプロトコルは、設定ミスの検出やピアの設定にも使用されます。
State	ポートの PFC 機能を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
CoS List (0-7)	CoS リスト値を入力します。「All」オプションにチェックを入れた場合、すべての CoS 値が適用されます。
Type	削除する PFC カウンタ情報の種類を選択します。RX、TX、Both から選択することができます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>「RX」- 受信 PFC フレームカウンタを削除します。</li> <li>「TX」- 送信 PFC フレームカウンタを削除します。</li> <li>「Both」- 送受信 PFC フレームカウンタを削除します。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「Clear」ボタンをクリックして、入力した情報に基づき PFC カウンタを削除します。

## 第 11 章 ACL (ACL 機能の設定)

ACL メニューを使用し、本スイッチにアクセスプロファイルおよびルールの設定を行うことができます。

以下は、ACL サブメニューの説明です。

必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
ACL Configuration Wizard (ACL 設定ウィザード)	ウィザードを使用してアクセスプロファイルとルールを作成します。
Access Profile List (アクセスプロファイルリスト)	パケットヘッダに含まれる情報に基づくパケット転送可否の基準を設定するプロファイルを設定します。
CPU Access Profile List (CPU アクセスプロファイルリスト)	CPU インタフェースフィルタリング機能を設定します。
ACL Finder (ACL 検索)	ACL エントリを検索します。
ACL Flow Meter (ACL フローメータ)	フローごとの帯域幅制御設定を行います。
Egress Access Profile List (Egress アクセスプロファイルリスト)	フローごとのパケット処理を実行します。
Egress ACL Flow Meter (Egress ACL フローメータリング)	Egress アクセスプロファイルおよびルールに基づいてパケットフローベースのメタリングを設定します。

### ACL Configuration Wizard (ACL 設定ウィザード)

ACL 設定ウィザードは、必要なアドレスやサービスタイプおよび操作を簡単に入力することで自動的にアクセスプロファイルと ACL ルールを作成します。管理者の多くの時間を節約します。

ACL > ACL Configuration Wizard の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 11-1 ACL Configuration Wizard 画面

1. ACL の種類 (Normal または CPU) を選択します。「Normal」を選択すると、スイッチのインターフェースの 1 つに受信したパケットに適用される ACL ルールを作成します。「CPU」を選択すると、スイッチに送信されるパケットにだけ適用される ACL ルールを作成します。
2. Profile ID (1-6) と Access ID (1-256) を割り当てるか、またはこれを自動的に行うために「Auto Assign」欄をチェックします。
3. 範囲を From (Any、MAC Address、IPv4 Address または IPv6) と To (Any、MAC Address、IPv4 Address) から選択します。
4. 「Action」を「Permit」、「Deny」または「Mirror」から選択します。
5. 「Option」を「Change IP Priority」、「Replace DSCP」または「Replace ToS Precedence」から選択し、隣接している欄に 0-7 の値を入力します。
6. 新しい ACL ルール用のポートを「Ports」横の欄に入力し、「Apply」ボタンをクリックして設定を適用します。

以下の項目を使用して、設定を行います。

項目	説明
Type	プルダウンメニューを使用して以下の ACL ルールタイプを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal - ノーマル ACL ルールを作成します。</li> <li>CPU - CPU ACL ルールを作成します。</li> <li>Egress - Egress ACL ルールを作成します。</li> </ul>
Profile Name	「Normal」タイプルールを選択後、新しいルールに対するプロファイル名を入力します。
Profile ID (1-6)	新しいルールに対するプロファイル ID を入力します。
Access ID (1-256)	新しいルールに対するアクセス ID を入力します。「Auto Assign」オプションを選択すると、このルールに対して自動的に未使用のアクセス ID を割り当てます。
From / To	以下の 4 つの異なるカテゴリに適用するためにこのルールを作成します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Any - あらゆる開始カテゴリをこのルールに含めます。</li> <li>MAC Address - このルールに MAC アドレス範囲を入力します。</li> <li>IPv4 Address - このルールに IPv4 アドレス範囲を入力します。</li> <li>IPv6 - このルールに IPv6 アドレス範囲を入力します。</li> </ul>
Service Type	「From / To」欄でサブジェクトを選択した後、以下のサービスの 1 つを選択することができます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>「IPv4 Address」を選択した場合               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Any - このルールをすべてのサービスタイプに適用します。</li> <li>- ICMP All - このルールにすべての ICMP トラフィックを適用します。</li> <li>- IGMP - このルールに ICMP トラフィックを適用します。</li> <li>- TCP All - このルールにすべての TCP トラフィックを適用します。</li> <li>- TCP Source Port - このルールに TCP トラフィックを適用します。</li> <li>- TCP Destination Port - このルールに送信先ポートからの TCP トラフィックだけを適用します。</li> <li>- UDP All - このルールにすべての UDP トラフィックを適用します。</li> <li>- UDP Source Port - このルールに送信元ポートからのすべての UDP トラフィックを適用します。</li> <li>- UDP Destination Port - このルールに送信先ポートからのすべての UDP トラフィックを適用します。</li> <li>- VLAN Mask (Name) - このルールに VLAN 名を適用します。</li> </ul> </li> <li>「IPv6」を選択した場合               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Any - このルールをすべてのサービスタイプに適用します。</li> <li>- Flow Label - このルールにフローラベルを適用します。</li> <li>- Class - このルールに IPv6 クラスを適用します。</li> <li>- TCP All - このルールにすべての TCP トラフィックを適用します。</li> <li>- TCP Source Port - このルールに TCP トラフィックを適用します。</li> <li>- TCP Destination Port - このルールに送信先ポートからの TCP トラフィックだけを適用します。</li> <li>- UDP All - このルールにすべての UDP トラフィックを適用します。</li> <li>- UDP Source Port - このルールに送信元ポートからのすべての UDP トラフィックを適用します。</li> <li>- UDP Destination Port - このルールに送信先ポートからのすべての UDP トラフィックを適用します。</li> <li>- ICMP All - このルールにすべての ICMP トラフィックを適用します。</li> </ul> </li> <li>「MAC Address」を選択した場合               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Any - このルールをすべてのサービスタイプに適用します。</li> <li>- VLAN Mask (Name) - このルールに VLAN 名を適用します。</li> <li>- Ethernet Type - このルールにイーサネットタイプを適用します。</li> <li>- 802.1p - このルールに 802.1p プライオリティ値を適用します。</li> </ul> </li> </ul>
Action	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permit - スイッチはアクセスプロファイルに一致するパケットの送信を、以下のフィールドで設定する追加のルールに従って行います。</li> <li>Deny - スイッチはアクセスプロファイルに一致するパケットを送信せずにフィルタリングします。</li> <li>Mirror - スイッチはアクセスプロファイルに一致するパケットをミラーポートセクションで定義したポートにミラーリングします。ポートミラーリングが有効で、ターゲットポートが設定されている必要があります。</li> </ul>
Option	「Permit」アクション選択後、以下のオプションの 1 つを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Change 1p Priority - 802.1p プライオリティ値を入力します。</li> <li>Replace DSCP - DSCP 値を入力します。</li> <li>Replace ToS Precedence - ToS 優先度値を入力します。</li> </ul>
Apply To	このルールに適用するオブジェクトの選択または入力を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ports - ポート番号またはポート範囲を入力します。</li> <li>VLAN Name - VLAN 名を入力します。</li> <li>VLAN ID - VID を入力します。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### 注意

スイッチはユーザが 入力するすべての項目をカバーするために最小限のマスクを使用しますが、余分なビットまで同時にマスクする可能性があります。ACL プロファイルとルールを最適化するためには、手動設定を行ってください。

## Access Profile List (アクセスプロファイルリスト)

アクセスプロファイルを使用することにより、それぞれのパケットヘッダに含まれる情報に基づくパケット転送可否の基準を設定することができます。スイッチは、4つのプロファイルタイプ（イーサネット ACL、IPv4 ACL、IPv6 ACL およびパケットコンテンツ ACL）をサポートしています。

アクセスプロファイルの作成は2段階に分かれます。はじめにフレームのどの部分を調べるのか、送信元 MAC アドレスか、受信先 IP アドレスか、などを決定します。次に、そのフレームに対してどのような処理を行うのかという基準になる値を入力します。詳しくは以下で説明します。

スイッチに現在定義済みのアクセスプロファイルを表示できます。

ACL > Access Profile List の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Access Profile List			
		Total User Set Rule Entries / Total Used HW Entries / Total Available HW Entries: 0 / 0 / 1536	
Profile ID	Profile Name	Profile Type	
1	EthernetACL	Ethernet	Show Details Add/View Rules Delete
2	IPv4ACL	IP	Show Details Add/View Rules Delete
3	IPv6ACL	IPv6	Show Details Add/View Rules Delete
4	PCACL	User Defined	Show Details Add/View Rules Delete

図 11-2 Access Profile List 画面

項目	説明
Add ACL Profile	アクセスプロファイルリストにエントリを追加します。
Delete All	テーブルからすべてのアクセスプロファイルを削除します。
Show Details	指定プロファイルIDエントリに関する情報を表示します。
Add/View Rules	指定プロファイルIDのACLルールの参照または追加を行います。
Delete	指定エントリを削除します。
Go	複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、クリックして、特定のページへ移動します。

「Add Access Profile」画面には4種類あります。:

イーサネット(MACアドレスベース)プロファイル設定用、IPv6アドレスベースプロファイル設定用、IPv4アドレスベースプロファイル設定用およびパケットコンテンツマスクプロファイル設定用です。

### アクセスプロファイルリストの作成 (Ethernet)

イーサネット用のアクセスプロファイルを作成し、プロファイルにルールを作成します。

ACL > Access Profile List の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Access Profile List			
Total User Set Rule Entries / Total Used HW Entries / Total Available HW Entries: 0 / 0 / 1536			
Profile ID	Profile Name	Profile Type	

図 11-3 Access Profile List 画面

#### エントリの削除

エントリを削除するためには、エントリ横の「Delete」ボタンをクリックします。すべてのアクセスプロファイルを削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

#### エントリの追加

「Access Profile List」にエントリを追加するには、「Add ACL Profile」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

## イーサネットの「Add ACL Profile」画面

The screenshot shows the 'Add ACL Profile' dialog for Ethernet ACL. At the top, 'Profile ID (1-6)' is set to 1, 'Profile Name' is set to 'EthernetACL', and 'Select ACL Type' has 'Ethernet ACL' checked. Below this, there's a note: 'You can select the field in the packet to create filtering mask'. A horizontal bar allows selecting fields: MAC Address, VLAN, 802.1p, Ethernet Type, and PayLoad. Under 'MAC Address', there are two checkboxes: 'Source MAC Mask' and 'Destination MAC Mask'. Under '802.1Q VLAN', there are two checkboxes: 'VLAN' and 'VLAN Mask (0-FFF)'. Under '802.1p', there is one checkbox. At the bottom are 'Back' and 'Create' buttons.

図 11-4 Add ACL Profile - Ethernet ACL 画面

「Profile ID」でプロファイル番号を1-1024から選択し、「Select ACL Type」で「Ethernet ACL」をチェック後、「Select」ボタンをクリックすることで画面を切り替えることができます。画面上部のボックスをクリックすると、赤色に変わり、設定用項目が表示されます。

以下の項目を Ethernet ACL タイプに設定します。

項目	説明
Profile ID	プロファイル設定のための固有の識別番号を指定します。1から6が指定できます。
Profile Name	作成したプロファイルにプロファイル名を入力します。
Select ACL Type	Ethernet (MACアドレス)、IPv4アドレス、IPv6アドレスまたはパケットコンテンツからプロファイルのタイプを指定します。Typeの変更に伴いメニューも変わります。ここでは、「Ethernet ACL」を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernet ACL - パケットヘッダのレイヤ2部分を検証します。</li> </ul>
以下のオプションを指定すると各フレームヘッダのプロトコルタイプを調べます。転送基準にどのようなプロトコルを含めるかを指定します。	
MAC Address	<ul style="list-style-type: none"> <li>Source MAC Mask - 送信元MACアドレスをマスクするMACアドレスを指定します。例:FF-FF-FF-FF-FF-FF</li> <li>Destination MAC Mask - 送信先MACアドレスをマスクするMACアドレスを指定します。例:FF-FF-FF-FF-FF-FF</li> </ul>
802.1Q VLAN	<p>パケットヘッダの802.1Q VLAN識別子を調べて、部分的もしくは全体を転送基準として使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>VLAN - VLANマスクを指定します。</li> <li>VLAN Mask (0-FFF) - VLANマスクを指定します。</li> </ul>
802.1p	各パケットヘッダの802.1pプライオリティを調べて、部分的または全体を転送基準として使用します。
Ethernet Type	フレームヘッダでイーサネットタイプの値を調べます。

「Create」ボタンをクリックし、プロファイルを作成します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

## 作成したプロファイルの詳細の参照

「Access Profile List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Access Profile Detail Information' dialog for Ethernet. It displays the following details for Profile ID 1:

ACL Profile Details	
Profile ID	1
Profile Name	EthernetACL
Profile Type	Ethernet
VLAN	0xFFFF
802.1p	Yes
Ethernet Type	Yes

At the bottom left is a 'Show All Profiles' button.

図 11-5 Access Profile Detail Information - Ethernet 画面

「Show All Profiles」ボタンをクリックすると、「Access Profile List」画面に戻ります。

## ACL (ACL機能の設定)

作成したアクセスプロファイルに対するルールの設定手順 (Ethernet) :

Ethernet アクセスルールの設定

1. 「Access Profile List」画面を表示します。

The screenshot shows the 'Access Profile List' interface. At the top, there are buttons for 'Add ACL Profile' and 'Delete All'. Below that, a status bar displays 'Total User Set Rule Entries / Total Used HW Entries / Total Available HW Entries: 0 / 0 / 1536'. A table lists one profile entry:

Profile ID	Profile Name	Profile Type
1	EthernetACL	Ethernet

Below the table are buttons for 'Show Details', 'Add/View Rules', and 'Delete'. At the bottom right, there are page navigation buttons labeled '1/1' and '1'.

図 11-6 Access Profile List 画面

2. Ethernet エントリの「Add/View Rules」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Access Rule List - Ethernet' interface. At the top, there are buttons for '<<Back' and 'Add Rule', and a status bar displaying 'Available HW Entries: 256'. A table header row includes columns for 'Profile ID', 'Access ID', 'Profile Type', and 'Action'. The table body is currently empty.

図 11-7 Access Rule List - Ethernet 画面

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。  
「<<Back」をボタンをクリックし、前のページに戻ります。

### 作成したルールの削除

該当の「Delete Rules」ボタンをクリックします。

### ルールの新規作成

ルールを作成するためには、「Add Rule」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Add Access Rule - Ethernet' interface. It has several sections:

- Profile Information:** Shows Profile ID (1), Profile Name (EthernetACL), Profile Type (Ethernet), VLAN (0xFFFF), 802.1p (Yes), and Ethernet Type (Yes).
- Rule Detail:** A note says '(Keep the input field blank to specify that the corresponding option does not matter)'. It includes fields for Access ID (1-256), VLAN Name, VLAN ID, VLAN Mask (0-FFF), and 802.1p (0-7). There is also a dropdown for Ethernet Type (0-FFFF) which is currently set to 'Auto Assign'.
- Rule Action:** A dropdown for 'Action' is set to 'Permit'. Other options include 'Replace Priority', 'Replace DSCP (0-63)', 'Replace TOS Precedence (0-7)', 'Time Range Name', 'Counter', 'URPF State Check', 'Mirror Group ID (1-4)', and 'Ports' (dropdown set to 'Disabled').
- Buttons:** At the bottom right are '<< Back' and 'Apply' buttons.

図 11-8 Add Access Rule - Ethernet 画面

Ethernet のアクセスルールを設定するためには以下の項目を設定して、「Apply」ボタンをクリックします。

項目	説明
Rule Detail	
Access ID (1-256)	プロファイル設定のための固有の識別番号を指定します。1から256が指定できます。 <ul style="list-style-type: none"><li>Auto Assign - 本項目をチェックするとスイッチは自動的に作成されるルールに Access ID を割り当てます。</li></ul>
VLAN Name	設定済みの VLAN 名を入力します。スイッチはパケットヘッダの VLAN を確認し、その結果をパケット送信の基準(または基準の一部)とします。
VLAN ID	VLAN ID 番号を指定します。
Source MAC Address	送信元 MAC アドレスの MAC アドレスマスクを指定します。
Source MAC Mask	送信元 MAC アドレスの MAC アドレスマスクを16進数形式で指定します。
Destination MAC Address	送信先 MAC アドレスの MAC アドレスマスクを入力します。
Destination MAC Mask	送信先 MAC アドレスの MAC アドレスマスクを16進数形式で入力します。
802.1P (0-7)	802.1p プライオリティ値を0-7で入力します。アクセスプロファイルをこの値を持つパケットに適用します。
Ethernet Type (0xFFFF)	アクセスプロファイルが適用されるパケットヘッダの 802.1Q イーサネットタイプの値を16進数(hex 0x0-0xffff)で指定します。イーサネットタイプは次の形式で指定します。: hex 0x0-0xffff (a-fの半角英文字、と 0-9999 の数字を使用します。)
Rule Action	
Action	<ul style="list-style-type: none"><li>Permit - スイッチはアクセスプロファイルに一致するパケットの送信を、以下のフィールドで設定する追加のルールに従って行います。</li><li>Deny - スイッチはアクセスプロファイルに一致するパケットを送信せずにフィルタリングします。</li><li>Mirror - スイッチはアクセスプロファイルに一致するパケットを「Port Mirroring」画面で定義したポートにミラーリングします。ポートミラーリングが有効で、ターゲットポートが設定されている必要があります。</li></ul>
Priority (0-7)	スイッチにより設定された 802.1p デフォルトプライオリティを上書きしたい場合に指定します。このプライオリティにより転送されたパケットがどの CoS キューを使用するかが決まります。この欄を指定するとパケットはこのプライオリティを割り当てられ、対応した CoS キューに転送されます。指定しない場合は、パケットは送出される前に、入力用の 802.1p ユーザプライオリティを元の値に書き換えられます。プライオリティキュー、CoS キューおよび 802.1p マッピングについての詳細な情報については、本マニュアルの <a href="#">310 ページの「第10章 QoS (QoS 機能の設定)」</a> を参照してください。
Replace Priority	条件に合ったパケットの DSCP 値は指定した値に入れ替わります。
Replace DSCP(0-63)	スイッチは本画面で指定した基準に一致するパケットの DSCP をチェックボックスの右側のフィールド内に指定した値に書き換えます。ACL ルールがプライオリティと IPv4 パケットの両方を変更するために追加されても、チップの制限のためそれらの一方しか変更できません。プライオリティと DSCP の両方が変更されるように設定されている場合は、現在のプライオリティを変更します。
Replace ToS Precedence (0-7)	出力パケットの IP 優先度が新しい値に変更されます。操作の優先度なしで使用すると、デフォルト TC にパケットは送信されます。
Time Range Name	チェックボックスをクリックし、「Time Range」画面に設定済みのタイムレンジ設定名を入力します。このアクセスルールをスイッチで実行する場合、ここに特定の時間を設定します。
Counter	「Counter」機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。カウンタ機能は、アクセスルールに一致するパケット数を記録するために使用されます。本機能はオプションです。初期値は無効です。
URPF State Check	URPF State Check 機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
Mirror Group ID (1-4)	ミラーグループ ID を入力します。
Ports	ポートの範囲を指定する際には、本画面中の「Access ID」フィールドの「Auto assign」チェックボックスを選択しておく必要があります。選択しないと、エラーメッセージが表示され、アクセスルールの設定が行われません。
VLAN Name	アクセスルールに適用する VLAN 名を指定します。
VLAN ID	アクセスルールに適用する VLAN ID を指定します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

#### 作成したルールの詳細の参照

「Access Rule List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。

**Access Profile Detail Information**

**ACL Profile Details**

Profile ID	1
Profile Name	EthernetACL
Profile Type	Ethernet
VLAN	0xFFF
802.1p	Yes
Ethernet Type	Yes

[Show All Profiles](#)

図 11-9 Access Rule Detail Information - Ethernet 画面

## ACL (ACL機能の設定)

「Show All Rules」ボタンをクリックすると、「Access Rule List」画面に戻ります。

### アクセスプロファイルリストの作成 (IPv4)

アクセスプロファイルを作成し、プロファイルにルールを作成します。

ACL > Access Profile List の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 11-10 Access Profile List 画面

#### エントリの削除

エントリを削除するためには、エントリ横の「Delete」ボタンをクリックします。すべてのアクセスプロファイルを削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

#### エントリの追加

「Access Profile List」にエントリを追加するには、「Add ACL Profile」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

#### IPv4 の「Add ACL Profile」画面




図 11-11 Add ACL Profile - IPv4 ACL 画面

「Profile ID」でプロファイル番号を1-6から選択し、「Select ACL Type」で「IPv4 ACL」をチェック後、隣接する欄で設定するフレームヘッダ（ICMP、IGMP、TCP、UDP、Protocol ID）選択して「Select」ボタンをクリックします。画面上部のボックスをクリックすると、赤色に変わり、設定用項目が表示されます。

以下の項目を IPv4 ACL タイプに設定します。

項目	説明
Profile ID	プロファイル設定のための固有の識別番号を指定します。1から6が指定できます。
Profile Name	作成したプロファイルにプロファイル名を入力します。
Select ACL Type	
Select ACL Type	Ethernet (MACアドレス)、IPv4アドレス、IPv6アドレスまたはパケットコンテンツの中からプロファイルのベースを指定します。Typeの変更に伴いメニューも変わります。ここでは「IPv4 ACL」を選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>IPv4 ACL - フレームヘッダのIPv4アドレスを検証します。</li></ul>
以下のオプションを指定すると各フレームヘッダのプロトコルタイプを調べます。転送基準にどのようなプロトコルを含めるかを指定します。	
802.1Q VLAN	パケットヘッダの802.1Q VLAN識別子を調べて、部分的もしくは全体を転送基準として使用します。 <ul style="list-style-type: none"><li>VLAN - VLANマスクを指定します。</li><li>VLAN Mask (0-FFF) - VLANマスクを指定します。</li></ul>
IPv4 DSCP	各パケットヘッダのDiffServコードを調べて、部分的もしくは全体を転送基準として使用します。

項目	説明
IPv4 Address	<ul style="list-style-type: none"> <li>Source IP Mask - 送信元 IP アドレスをマスクする IP アドレスを指定します。</li> <li>Destination IP Mask - 送信先 IP アドレスをマスクする IP アドレスを指定します。</li> </ul>
ICMP	各パケットのフレームヘッダの「Internet Control Message Protocol」(ICMP) 項目を調べます。「ICMP Type」「ICMP Code」を指定することもできます。
IGMP	それぞれのフレームヘッダの「Internet Group Management Protocol」(IGMP) 項目を調べます。アクセスプロファイルが適用するタイプ「IGMP Type」を選択します。
TCP	<p>転送基準となる受信したパケットの TCP ポート番号を使用します。TCP を選ぶと送信元ポートマスク (source port mask) と(または) 送信先ポートマスク (dest port mask) を指定する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Source Port Mask (0xFFFF) - フィルタリングしたい送信元ポートをマスクする TCP ポートを 16 進数 (hex 0x0-0xffff) で指定します。</li> <li>- Destination Port Mask (0xFFFF) - フィルタリングしたい送信先ポートをマスクする TCP ポートを 16 進数 (hex 0x0-0xffff) で指定します。</li> <li>- TCP Flag Bits - フィルタするフラグビットを指定します。フラグビットはパケットがどのような振る舞いをするかを決定するパケットの一部です。パケットのフラグビットでフィルタリングするには「TCP」項目のフラグビットに一致する内容のボックスをチェックします。URG (urgent)、ACK (acknowledgement)、PSH (push)、RST (reset)、SYN (synchronize)、FIN (finish) または Check All (すべて) を選ぶことができます。</li> </ul>
UDP	<p>転送基準となる受信したパケットの UDP ポート番号を使用します。UDP を選ぶと送信元ポートマスク (source port mask) と(もしくは) 送信先ポートマスク (dest port mask) を指定する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Source Port Mask (0xFFFF) - フィルタリングしたい送信元ポートをマスクする UDP ポートを 16 進数 (hex 0x0-0xffff) で指定します。例: 255.255.255.255</li> <li>- Destination Port Mask (0xFFFF) - フィルタリングしたい送信先ポートをマスクする UDP ポートを 16 進数 (hex 0x0-0xffff) で指定します。例: 255.255.255.255</li> </ul>
Protocol ID	マスクしたいパケットヘッダの Protocol ID Mask (0-FF) を指定します。「User Define」マスクは 16 進数 (0-FFFFFF) で指定します。

「Create」ボタンをクリックし、設定を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

#### 作成したプロファイルの詳細の参照

作成したプロファイルの詳細を参照するには、「Access Profile List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。




図 11-12 Access Profile Detail Information - IPv4 画面

「Show All Profiles」ボタンをクリックすると、「Access Profile List」画面に戻ります。

#### 作成したアクセスプロファイルに対するルールの設定手順 (IPv4) :

##### IPv4 アクセスルールの設定

1. 「Access Profile List」画面を表示します。




図 11-13 Access Profile List 画面

## ACL (ACL機能の設定)

2. IPv4 エントリの「Add/View Rules」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。



図 11-14 Access Rule List - IPv4 画面

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

### ルールの削除

該当の「Delete Rules」ボタンをクリックします。

### ルールの新規作成

新しいルールを作成するには、「Add Rule」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

図 11-15 Add Access Rule - IPv4 画面

以下の項目を設定します。

項目	説明
Rule Detail	
Access ID (1-256)	プロファイル設定のための固有の識別番号を指定します。1から256が指定できます。 • Auto Assign - 本項目をチェックするとスイッチは自動的に作成されるルールに Access ID を割り当てます。
VLAN Name	設定済みの VLAN 名を入力します。スイッチはパケットヘッダの VLAN を確認し、その結果をパケット送信の基準（または基準の一部）とします。
VLAN ID(1-4094)	VLAN ID を入力します。「Mask」(0-FFF) にマスク値を入力します。
Source IP Address	送信元の IP アドレスの IP アドレスを入力します。
Source IP Mask	送信元の IP アドレスの IP アドレスマスクを入力します。
Destination IP Address	宛先 IP アドレスの IP アドレスを入力します。

項目	説明
Destination IP Mask	送信先 IP アドレスの IP アドレスマスクを入力します。
DSCP	DSCP 値(0-63)を指定すると各パケットヘッダの DiffServ コードを調べて、部分的または全体を転送基準として使用します。
ICMP	各パケットのフレームヘッダの「Internet Control Message Protocol」(ICMP) 項目を調べます。「ICMP Type」「ICMP Code」を指定することもできます。
IGMP	それぞれのフレームヘッダの「Internet Group Management Protocol」(IGMP) 項目を調べます。アクセスプロファイルが適用するタイプ「IGMP Type」を選択します。
TCP	転送基準となる受信したパケットの TCP ポート番号を使用します。TCP を選ぶと送信元ポートマスク (source port mask) と (または) 送信先ポートマスク (dest port mask) を指定する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Source Port Mask (0xFFFF) - フィルタリングしたい送信元ポートをマスクする TCP ポートを 16 進数で指定します。</li> <li>- Destination Port Mask (0xFFFF) - フィルタリングしたい送信先ポートをマスクする TCP ポートを 16 進数で指定します。</li> <li>- Flag Bits - フィルタするフラグビットを指定します。フラグビットはパケットがどのような振る舞いをするかを決定するパケットの一部です。パケットのフラグビットでフィルタリングするには「TCP」項目のフラグビットに一致する内容のボックスをチェックします。URG (urgent)、ACK (acknowledgement)、PSH (push)、RST (reset)、SYN (synchronize)、FIN (finish) を選ぶことができます。</li> </ul>
UDP	転送基準となる受信したパケットの UDP ポート番号を使用します。UDP を選ぶと送信元ポートマスク (source port mask) と (または) 送信先ポートマスク (dest port mask) を指定する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Source Port Mask (0xFFFF) - フィルタリングしたい送信元ポートをマスクする UDP ポートを 16 進数 (hex 0x0-0xffff) で指定します。</li> <li>- Destination Port Mask (0xFFFF) - フィルタリングしたい送信先ポートをマスクする UDP ポートを 16 進数 (hex 0x0-0xffff) で指定します。</li> </ul>
Protocol ID	マスクしたいパケットヘッダの Protocol ID を指定します。0-255 の値を入力します。
User	マスクしたいパケットヘッダのユーザを指定します。
Rule Action	
Action	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permit - アクセスプロファイルに一致したパケットを転送します。この時、新しいルールが追加されることがあります(以下参照)。</li> <li>• Deny - アクセスプロファイルに一致したパケットは転送せずにフィルタリングします。</li> <li>• Mirror - アクセスプロファイルに一致するパケットを「Port Mirroring」画面で定義したポートにミラーリングします。ポートミラーリングが有効で、ターゲットポートに設定されている必要があります。</li> </ul>
Priority (0-7)	スイッチにより設定された 802.1p デフォルトプライオリティを上書きしたい場合に指定します。このプライオリティにより転送されたパケットがどの CoS キューを使用するかが決まります。この欄を指定するとパケットはこのプライオリティを割り当てられ、対応した CoS キューに転送されます。指定しない場合は、パケットは送出される前に、入力用の 802.1p ユーザプライオリティを元の値に書き換えられます。プライオリティキュー、CoS キューおよび 802.1p マッピングについての詳細な情報については、本マニュアルの <a href="#">310 ページの「第 10 章 QoS (QoS 機能の設定)」</a> を参照してください。
Replace Priority	条件に合ったパケットの DSCP 値は指定した値に入れ替わります。
Replace DSCP(0-63)	スイッチはここで指定した基準に一致するパケットの DSCP をボックスの右側の欄内に指定した値に書き換えます。ACL ルールがプライオリティと IPv4 パケットの両方を変更するのに追加されても、チップの制限のためそれらの一方しか変更できません。プライオリティと DSCP の両方を変更するように設定している場合は、現在のプライオリティを変更します。
Replace ToS Precedence (0-7)	出力パケットの IP 優先度が新しい値に変更されます。操作の優先度なしで使用すると、デフォルト TC にパケットは送信されます。
Time Range Name	チェックボックスをクリックし、「Time Range」画面に設定済みのタイムレンジ設定名を入力します。このアクセスルールをスイッチで実行する場合、ここに特定の時間を設定します。
Counter	「Counter」機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。カウンタ機能は、アクセスルールに一致するパケット数を記録するために使用されます。本機能はオプションです。初期値は無効です。
URPF State Check	URPF ステータスチェックを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
Mirror Group ID (1-4)	ミラーグループ ID を指定します。
Ports	ポートの範囲を指定する際には、本画面中の「Access ID」フィールドの「Auto assign」チェックボックスを選択しておく必要があります。選択しないと、エラーメッセージが表示され、アクセスルールの設定が行われません。「All Ports」をチェックすると、スイッチのすべてのポートを選択できます。
VLAN Name	アクセスルールに適用する VLAN 名を指定します。
VLAN ID	アクセスルールに適用する VLAN ID を指定します。

設定を変更する場合は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

## ACL (ACL機能の設定)

### 作成したルールの詳細の参照

「Access Rule List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。




図 11-16 Access Rule Detail Information - IP 画面

「Show All Rules」ボタンをクリックすると、「Access Rule List」画面に戻ります。

### アクセスプロファイルリストの作成 (IPv6)

アクセスプロファイルを作成し、プロファイルにルールを作成します。

ACL > Access Profile List の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。1つのアクセスプロファイルが説明のために作成されています。



図 11-17 Access Profile List 画面

### エントリの削除

エントリの削除は、エントリ横の「Delete」ボタンをクリックします。すべてのアクセスプロファイルの削除は、「Delete All」ボタンをクリックします。

### エントリの追加

「Access Profile List」にエントリを追加するには、「Add ACL Profile」で「IPv6 ACL」ボタンをチェック後、隣接する欄で設定するフレームヘッダ (TCP または UDP) 選択して「Select」ボタンをクリックします。

### IPv6 の「Add ACL Profile」画面




図 11-18 Add ACL Profile - IPv6 ACL 画面

「Profile ID」でプロファイル番号を1-6から選択し、「Select ACL Type」をチェック後、「Select」ボタンをクリックすることで画面を切り替えることができます。画面上部のボックスをクリックすると、赤色に変わり、設定用項目が表示されます。

以下の項目を IPv6 ACL タイプに設定します。

項目	説明
Profile ID	プロファイル設定のための固有の識別番号を指定します。1から6を指定できます。
Select ACL Type	Ethernet (MACアドレス)、IPv4アドレス、IPv6アドレスまたはパケットコンテンツの中からプロファイルのベースを指定します。Typeの変更に伴いメニューも変わります。ここでは「IPv6 ACL」を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>IPv6 ACL - フレームヘッダのIPv6アドレスを検証します。</li> </ul>
以下のオプションを指定すると各フレームヘッダのプロトコルタイプを調べます。転送基準にどのようなプロトコルを含めるかを指定します。	
IPv6 Class	この項目を選ぶとIPv6ヘッダの「Class」を調べます。「Class」はIPv4における「Type of Service」(ToS)、「Precedence bits」のようなパケットヘッダの一部です。
IPv6 Flow Label	この項目を選ぶとIPv6ヘッダの「flow label」を調べます。「flow label」は送信元で順番につけられるQoSやリアルタイムサービスパケットのためのデフォルトではない項目です。
TCP	<ul style="list-style-type: none"> <li>TCP - TCPトライックに適用するルールを指定します。</li> <li>Source Port Mask (0xFFFF) - TCP送信元ポートマスクを指定します。</li> <li>Destination Port Mask (0xFFFF) - TCP宛先ポートマスクを指定します。</li> </ul>
UDP	UDP - ルールをUDPトライックに適用するように指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Source Port Mask (0xFFFF) - UDP送信元ポートマスクを指定します。</li> <li>Destination Port Mask (0xFFFF) - UDP宛先ポートマスクを指定します。</li> </ul>
ICMP	各パケットのフレームヘッダの「Internet Control Message Protocol」(ICMP)項目を調べます。「ICMP Type」「ICMP Code」を指定することもできます。
IPv6 Address	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPv6 Source Address - 対応するボックスをチェックして、送信元IPv6アドレスをマスクするIPアドレスを指定します。</li> <li>IPv6 Destination Address - 対応するボックスをチェックして、送信先IPv6アドレスをマスクするIPアドレスを指定します。</li> </ul>

「Create」ボタンをクリックし、設定を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

#### 作成したプロファイルの詳細の参照

作成したプロファイルの詳細を参照する場合は、「Access Profile List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。

ACL Profile Details	
Profile ID	3
Profile Name	IPv6ACL
Profile Type	IPv6
IPv6 Class	Yes
IPv6 Flow Label	Yes
TCP	Yes
<a href="#">Show All Profiles</a>	

図 11-19 Access Profile Detail Information - IPv6 ACL 画面

「Show All Profiles」ボタンをクリックすると、「Access Profile List」画面に戻ります。

#### 作成したアクセスプロファイルに対するルールの設定手順 (IPv6) :

##### IPv6 アクセスルールの設定

1. 「Access Profile List」画面を表示します。

Add ACL Profile	Delete All	Total User Set Rule Entries / Total Used HW Entries / Total Available HW Entries: 0 / 0 / 1536	
Profile ID	Profile Name	Profile Type	Action
3	IPv6ACL	IPv6	Show Details Add/View Rules Delete

図 11-20 Access Profile List 画面

2. IPv6 エントリの「Add/View Rules」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。

<< Back	Add Rule	Available HW Entries: 256	
Profile ID	Access ID	Profile Type	Action

図 11-21 Access Rule List - IPv6 画面

## ACL (ACL機能の設定)

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。  
複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

### 作成済みのルールの削除

該当の「Delete Rules」ボタンをクリックします。

### ルールの新規登録

新しいルールを作成するためには、「Add Rule」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Add Access Rule - IPv6' configuration interface. It includes fields for Profile ID (3), Profile Name (IPv6ACL), Profile Type (IPv6), IPv6 Class (Yes), IPv6 Flow Label (Yes), TCP, and Yes. The 'Rule Detail' section allows specifying Access ID (1-256) with an auto-assign checkbox, Class, Flow Label, and a dropdown for Action (Permit, Block, etc.). The 'Rule Action' section includes fields for Priority (0-7), Replace Priority, Replace DSCP (0-63), Replace TOS Precedence (0-7), Time Range Name, Counter, URPF State Check, Mirror Group ID (1-4), and Ports. At the bottom are '<< Back' and 'Apply' buttons.

図 11-22 Add Access Rule - IPv6 画面

以下の項目を設定します。

項目	説明
Rule Detail	
Access ID (1-256)	プロファイル設定のための固有の識別番号を指定します。1から256が指定できます。 • Auto Assign - 本項目をチェックするとスイッチは自動的に作成されるルールにAccess IDを割り当てます。
Class	クラスを入力し、IPv6ヘッダの「Class」フィールドを調べます。本フィールドはIPv4における「Type of Service(ToS)」、「Precedence bits」フィールドのようなパケットヘッダの一部です。
Flow Label	IPv6フローラベルマスクを指定します。0-FFFFの範囲で指定します。
IPv6 Source Address	IPv6送信元アドレスのIPv6アドレスを入力します。
IPv6 Source Mask	IPv6送信元サブマスクを指定します。送信元IPv6アドレスの最後の44ビット LSB のフィルタリングのみを行います。
TCP	• Source Port - IPv6 L4 TCP送信元ポートサブマスクを指定します。 • Destination Port - IPv6 L4 TCP送信先ポートサブマスクを指定します。
UDP	• Source Port - IPv6 L4 UDP送信元ポートサブマスクを指定します。 • Destination Port - IPv6 L4 UDP送信先ポートサブマスクを指定します。
ICMP	ICMPを調べます。 • Type - ICMP Type値を入力します。 • Code - ICMP Code値を入力します。

項目	説明
Rule Action	
Action	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permit - アクセスプロファイルに一致したパケットを転送します。この時、新しいルールが追加されることがあります（以下参照）。</li> <li>Deny - アクセスプロファイルに一致したパケットは転送せずにフィルタリングします。</li> <li>Mirror - アクセスプロファイルに一致するパケットを「Port Mirroring」画面で定義したポートにミラーリングします。ポートミラーリングが有効で、ターゲットポートに設定されている必要があります。</li> </ul>
Priority (0-7)	スイッチにより設定された 802.1p デフォルトプライオリティを上書きしたい場合に指定します。このプライオリティにより転送されたパケットがどの CoS キューを使用するかが決まります。この欄を指定するとパケットはこのプライオリティを割り当てられ、対応した CoS キューに転送されます。指定しない場合は、パケットは送出される前に、入力用の 802.1p ユーザプライオリティを元の値に書き換えられます。プライオリティキュー、CoS キューおよび 802.1p マッピングについての詳細な情報については、本マニュアルの <a href="#">310 ページの「第 10 章 QoS (QoS 機能の設定)」</a> を参照してください。
Replace Priority	条件に合ったパケットの DSCP 値は指定した値に入れ替わります。
Replace DSCP(0-63)	スイッチは本画面で指定した基準に一致するパケットの DSCP をチェックボックスの右側のフィールド内に指定した値に書き換えます。ACL ルールがプライオリティと IPv4 パケットの両方を変更するために追加されても、チップの制限のためそれらの一方しか変更できません。プライオリティと DSCP の両方が変更されるように設定されている場合は、現在のプライオリティを変更します。
Replace ToS Precedence (0-7)	出力パケットの IP 優先度が新しい値に変更されます。操作の優先度なしで使用すると、デフォルト TC にパケットは送信されます。
Time Range Name	チェックボックスをクリックし、「Time Range」画面に設定済みのタイムレンジ設定名を入力します。このアクセスルールをスイッチで実行する場合、ここに特定の時間を設定します。
Counter	「Counter」機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。カウンタ機能は、アクセスルールに一致するパケット数を記録するために使用されます。本機能はオプションです。初期値は無効です。
URPF State Check	URPF ステータスチェックを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
Mirror Group ID (1-4)	ミラーグループ ID を指定します。
Ports	ポートの範囲を指定する際には、本画面中の「Access ID」フィールドの「Auto assign」チェックボックスを選択しておく必要があります。選択しないと、エラーメッセージが表示され、アクセスルールの設定が行われません。「All Ports」をチェックすると、スイッチのすべてのポートを選択できます。
VLAN Name	アクセスルールに適用する VLAN 名を指定します。
VLAN ID	アクセスルールに適用する VLAN ID を指定します。

IPv6 のアクセスルールを設定するためには、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

#### 作成したルールの詳細の参照

「Access Rule List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。



図 11-23 Access Rule Detail Information - IPv6 画面

「Show All Rules」ボタンをクリックすると、「Access Rule List」画面に戻ります。

#### アクセスプロファイルリストの作成（パケットコンテンツ）

アクセスプロファイルを作成し、プロファイルにルールを作成します。

ACL > Access Profile List の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 11-24 Access Profile List 画面

## ACL (ACL機能の設定)

### エントリの削除

エントリを削除するためには、エントリ横の「Delete」ボタンをクリックします。すべてのアクセスプロファイルを削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

### エントリの追加

「Access Profile List」にエントリを追加するには、「Add ACL Profile」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

パケットコンテンツの「Add ACL Profile」画面




図 11-25 Add ACL Profile 画面 - パケットコンテンツ

「Profile ID」でプロファイル番号を1-6から選択し、「Select ACL Type」で「Packet Content ACL」をチェック後、「Select」ボタンをクリックします。画面上部のボックスをクリックすると、赤色に変わり、設定用項目が表示されます。

以下の項目をパケットコンテンツタイプに設定します。

項目	説明														
Profile ID	プロファイル設定のための固有の識別番号を指定します。1から6を指定できます。														
Select ACL Type	Ethernet (MACアドレス)、IPv4アドレス、IPv6アドレスまたはパケットコンテンツの中からプロファイルのベースを指定します。Typeの変更に伴いメニューも変わります。ここでは「IPv6 ACL」を選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Packet Content - フレームヘッダのパケットコンテンツを検証します。</li></ul>														
Packet Content	パケットコンテンツは、同時にパケット内の4個のオフセットチャンクと、そのフレームコンテンツとオフセットを検証できます。設定可能な4個のチャンクオフセットとマスクがあります。チャンクマスクは4バイトを示します。 以下で説明するように、32個の定義済みオフセットチャンクから4つのオフセットチャンクを選択することができます。 offset_chunk_1、offset_chunk_2、offset_chunk_3、offset_chunk_4 <table border="1"><tr><td>chunk0</td><td>chunk1</td><td>chunk2</td><td>.....</td><td>chunk29</td><td>chunk30</td><td>chunk31</td></tr><tr><td>B126, B127, B0, B1</td><td>B2, B3, B4, B5</td><td>B6, B7, B8, B9</td><td>.....</td><td>B114, B115, B116, B117</td><td>B118, B119, B120, B121</td><td>B122, B123, B124, B125</td></tr></table> <p><b>例題:</b> offset_chunk_1 0x0xffffffffはパケットバイトオフセット126,127,0,0,1に一致します。 offset_chunk_1 0x0000ffffはパケットバイトオフセット0,1に一致します。</p> <p><b>注意</b> 一度に、1個のパケットコンテンツマスクプロファイルしか作成できません。</p> <p>D-Link xStackスイッチファミリは、高度なパケットコンテンツマスク（またはパケットコンテンツアクセスコントローラリスト-ACLとして知られる）機能を使用して、現在広く蔓延するARP Spoofingなどの一般的なネットワーク攻撃を効果的に軽減することができます。このため、パケットコンテンツACLが異なるプロトコル層におけるパケットのどんな指定コンテンツも検証できます。</p>	chunk0	chunk1	chunk2	.....	chunk29	chunk30	chunk31	B126, B127, B0, B1	B2, B3, B4, B5	B6, B7, B8, B9	.....	B114, B115, B116, B117	B118, B119, B120, B121	B122, B123, B124, B125
chunk0	chunk1	chunk2	.....	chunk29	chunk30	chunk31									
B126, B127, B0, B1	B2, B3, B4, B5	B6, B7, B8, B9	.....	B114, B115, B116, B117	B118, B119, B120, B121	B122, B123, B124, B125									

「Select」ボタンをクリックし、ACLタイプを選択します。

「Create」ボタンをクリックし、プロファイルを追加します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

## 作成したプロファイルの詳細の参照

作成したプロファイル設定を参照するためには、「Access Profile List」画面の対応する「Show Details」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。




図 11-26 Access Profile Detail Information 画面 - パケットコンテンツ

「Show All Profiles」ボタンをクリックすると、「Access Profile List」画面に戻ります。

**注意** ARP(Address Resolution Protocol) は、ホストのハードウェアアドレス(MACアドレス)を検索するための標準規格です。しかし、LANを攻撃する(つまり、ARPスプーフィング攻撃)ために容易に利用できるため、ARPは被害を受けやすいという弱点があります。

## 作成したアクセスプロファイルに対するルールの設定手順 (パケットコンテンツ) :

## パケットコンテンツアクセスルールの設定

1. 「Access Profile List」画面を表示します。




図 11-27 Access Profile List 画面

2. 「Access Profile List」画面を表示し、パケットコンテンツエントリの「Add/View Rules」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。



図 11-28 Access Rule List 画面 - パケットコンテンツ

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

## 既に作成したルールの削除

該当の「Delete Rules」ボタンをクリックします。

## ACL (ACL機能の設定)

### ルールの新規作成

新しいルールを作成するためには、「Add Rule」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

図 11-29 Add Access Rule 画面 - パケットコンテンツ

以下の項目を設定します。

項目	説明
Rule Detail	
Access ID (1-256)	プロファイル設定のための固有の識別番号を指定します。1 から 256 が指定できます。 • Auto Assign - 本項目をチェックするとスイッチは自動的に作成されるルールに Access ID を割り当てます。
Rule Action	
Action	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permit - アクセスプロファイルに一致したパケットを転送します。この時、新しいルールが追加されることがあります（以下参照）。</li> <li>Deny - アクセスプロファイルに一致したパケットは転送せずにフィルタリングします。</li> <li>Mirror - アクセスプロファイルに一致するパケットを「Port Mirroring」画面で定義したポートにミラーリングします。ポートミラーリングが有効で、ターゲットポートに設定されている必要があります。</li> </ul>
Priority (0-7)	スイッチにより設定された 802.1p デフォルトプライオリティを上書きしたい場合に指定します。このプライオリティにより転送されたパケットがどの CoS キューを使用するかが決まります。この欄を指定するとパケットはこのプライオリティを割り当てられ、対応した CoS キューに転送されます。指定しない場合は、パケットは送出される前に、入力用の 802.1p ユーザプライオリティを元の値に書き換えられます。プライオリティキュー、CoS キューおよび 802.1p マッピングについての詳細な情報については、本マニュアルの <a href="#">310 ページの「第 10 章 QoS (QoS 機能の設定)」</a> を参照してください。
Replace Priority	条件に合ったパケットの DSCP 値は指定した値に入れ替わります。
Replace DSCP(0-63)	スイッチは本画面で指定した基準に一致するパケットの DSCP をチェックボックスの右側のフィールド内に指定した値に書き換えます。ACL ルールがプライオリティと IPv4 パケットの両方を変更するために追加されても、チップの制限のためそれらの一方しか変更できません。プライオリティと DSCP の両方が変更されるように設定されている場合は、現在のプライオリティを変更します。
Replace ToS Precedence (0-7)	出力パケットの IP 優先度が新しい値に変更されます。操作の優先度なしで使用すると、デフォルト TC にパケットは送信されます。
Time Range Name	チェックボックスをクリックし、「Time Range」画面に設定済みのタイムレンジ設定名を入力します。このアクセスルールをスイッチで実行する場合、ここに特定の時間を設定します。

項目	説明
Counter	「Counter」機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。カウンタ機能は、アクセスルールに一致するパケット数を記録するために使用されます。本機能はオプションです。初期値は無効です。
URPF State Check	URPF ステータスチェックを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
Mirror Group ID (1-4)	ミラーグループ ID を指定します。
Ports	ポートの範囲を指定する際には、本画面中の「Access ID」フィールドの「Auto assign」チェックボックスを選択しておく必要があります。選択しないと、エラーメッセージが表示され、アクセスルールの設定が行われません。「All Ports」をチェックすると、スイッチのすべてのポートを選択できます。
VLAN Name	アクセスルールに適用する VLAN 名を指定します。
VLAN ID	アクセスルールに適用する VLAN ID を指定します。

パケットコンテンツマスクのアクセスルールを設定するためには、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。  
「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

#### 作成したルールの詳細の参照

「Access Rule List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。




図 11-30 Access Rule Detail Information - パケットコンテンツ画面

「Show All Rules」ボタンをクリックすると、「Access Rule List」画面に戻ります。

## CPU Access Profile List (CPU アクセスプロファイルリスト)

チップセットの制限やスイッチのセキュリティの必要性などから、本スイッチは、CPU インタフェースフィルタリング機能を持っています。この追加機能によって CPU インタフェース向けのパケットアクセスルールリストの作成が可能になり、動作時のセキュリティが高くなります。既に説明したアクセスプロファイル機能と似た方法で CPU インタフェースフィルタリングは CPU に到達するイーサネット、IP およびパケットコンテンツマスクのパケットヘッダを調べて、ユーザ設定に基づきそれらを転送もしくはフィルタリングします。そして CPU フィルタリングの追加機能として、CPU フィルタリングでは多彩なルールのリストをあらかじめ用意しておき、必要に応じてグローバルに有効 / 無効を設定することができます。

### 注意

CPU インタフェースフィルタリングは、プロトコル変換または管理アクセスなど直接スイッチへのトラフィックアクセスを制御するのに使用されます。CPU インタフェースフィルタリングルールは正常な L2/3 トラフィックの送信には影響ありません。しかし、不適当な CPU インタフェースフィルタリングルールによって、ネットワークは不安定になる可能性があります。

CPU 用のアクセスプロファイルの作成は 2 段階に分かれます。はじめにフレームのどの部分を調べるのか、送信元 MAC アドレスか、送信先 IP アドレスか、などを決定します。次に、そのフレームに対してどのような処理を行うのかという基準になる値を入力します。詳しくは以下で 2 つに分けて説明します。

動作状態を変更するためには、ラジオボタンを使用して、CPU インタフェースフィルタリング機能をグローバルに「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。

「Enabled」を選択するとスイッチは CPU パケットを詳しく調べます。「Disabled」にするとこの動作は行われません。

ACL > CPU Access Profile List の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 11-31 CPU Access Profile List 画面

項目	説明
CPU Interface Filtering State	CPU インタフェースフィルタリング状態を有効または無効にします。「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。
Add CPU ACL Profile	CPU ACL リストにエントリを追加します。
Delete All	テーブルからすべてのアクセスプロファイルを削除します。
Show Details	指定プロファイル ID エントリに関する情報を表示します。
Add/View Rules	指定プロファイル ID 内の CPU ACL ルールの参照または追加を行います。
Delete	指定エントリを削除します。

「Add CPU ACL Profile」画面には 4 種類あります。:

イーサネット (MAC アドレスベース) プロファイル設定用、IPv6 アドレスベースプロファイル設定用、IPv4 アドレスベースプロファイル設定用およびパケットコンテンツマスクプロファイル設定用です。

## CPU アクセスプロファイルの作成 (Ethernet)

CPU アクセスプロファイルを作成し、プロファイルにルールを作成します。

以下の画面では、ラジオボタンを使用し、「CPU Interface Filtering State」をグローバルに有効または無効にし、動作状態の変更をします。

ACL > CPU Access Profile List の順でメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 11-32 CPU Access Profile List 画面

スイッチに作成した CPU アクセスプロファイルリストを表示します。「CPU Interface Filtering State」に「Enabled」を選択すると、スイッチは CPU パケットフィルタを有効にします。

### エントリの設定の参照

該当の「Show Details」ボタンをクリックします。

### CPU Access Profile List のエントリの削除

エントリを削除するためには、エントリ横の「Delete」ボタンをクリックします。すべてのエントリを削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

### CPU アクセスプロファイルリストの新規登録

「Add CPU ACL Profile」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

#### イーサネットの「Add CPU ACL Profile」画面




図 11-33 Add CPU ACL Profile - Ethernet 画面

「Add CPU ACL」画面で「Select Profile ID」(プロファイル ID) を指定し、「Select All Type」(ACL タイプ) に「Ether ACL」を選択して「Select」ボタンをクリックします。画面上部のボックスをクリックすると赤色に変わり、設定用項目が表示されます。

## ACL (ACL機能の設定)

以下の項目を設定します。

項目	説明
Select Profile ID	プロファイルのための固有の識別番号を指定します。1から5が指定できます。
Select ACL Type	Ethernet (MACアドレス)、IPv4アドレス、IPv6アドレス、またはPacket Contentの中からプロファイルのベースを指定します。Typeの変更に伴いメニューも変わります。ここでは「Ethernet」を選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Ethernet - パケットヘッダのレイヤ2部分を対象にします。</li></ul>
以下のオプションを指定すると各フレームヘッダのプロトコルタイプを調べます。基準にどのようなプロトコルを含めるかを指定します。	
MAC Address	<ul style="list-style-type: none"><li>Source MAC Mask - 送信元MACアドレスをマスクするMACアドレスを指定します。</li><li>Destination MAC Mask - 送信先MACアドレスをマスクするMACアドレスを指定します。</li></ul>
802.1Q VLAN	パケットヘッダの802.1Q VLAN識別子を調べて、転送条件として使用します。
802.1p	アクセスルールを設定する802.1pプライオリティ値を指定できるようになります。
Ethernet Type	各フレームヘッダのEthernet Type値を調べます。

「Create」ボタンをクリックし、このエントリをスイッチに保存します。

### 作成したプロファイルの詳細の参照

「CPU Access Profile List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。



図 11-34 CPU Access Profile Detail Information - Ethernet 画面

「Show All Profiles」ボタンをクリックすると、「CPU Access Profile List」画面に戻ります。

### 作成したCPUアクセスプロファイルに対するルールの設定手順 (Ethernet)

#### Ethernetアクセスルールの設定

- 「CPU Access Profile List」画面を表示します。



図 11-35 CPU Access Profile List 画面

- イーサネットエントリの「Add/View Rules」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。



図 11-36 CPU Access Rule List - Ethernet 画面

「Show Details」ボタンをクリックし、作成した指定ルールに関する詳しい情報を表示します。

「Delete Rules」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

#### 既に作成したルールの削除

該当の「Delete Rules」ボタンをクリックします。

## 新しいルールの作成

「Add Rule」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

**Add CPU Access Rule**

**Profile Information**

Profile ID	1	Profile Type	Ethernet
VLAN	0xFFFF	802.1p	Yes
Ethernet Type	Yes		

**Rule Detail**  
(Keep the input field blank to specify that the corresponding option does not matter.)

Access ID (1-100)	1	<input type="checkbox"/> Auto Assign
VLAN Name	<input type="text"/>	
VLAN ID	<input type="text"/>	
802.1p (0-7)	<input type="text"/>	
Ethernet Type (0-FFFF)	<input type="text"/>	
<b>Rule Action</b>	Action: Permit Time Range Name: <input type="text"/> Ports: <input type="text"/> (e.g.: 1:1, 1:4-1:6, 1:9)	

**<<Back** **Apply**

図 11-37 Add Access Rule - Ethernet 画面

以下の項目を設定します。

項目	説明
Rule Action	
Access ID (1-100)	それぞれのルールに固有の番号を指定します。1から100が指定できます。 • Auto Assign - 選択すると、作成中のルールに自動でAccess IDを割り当てます。
VLAN Name	設定済みのVLAN名を入力します。スイッチはパケットヘッダのVLANを確認し、その結果をパケット送信の基準(または基準の一部)とします。
VLAN ID	設定済みのVLAN IDを入力します。
Source MAC Address	送信元MACアドレスのMACアドレスマスクを指定します。
Destination MAC Address	送信先MACアドレスのMACアドレスマスクを入力します。
802.1p (0-7)	• アクセスプロファイルは、ここで指定する802.1p プライオリティ値(0-7)を持つパケットにのみ適用されます。
Ethernet Type (0-FFFF)	アクセスプロファイルが適用されるパケットヘッダの802.1Qイーサネットタイプの値を16進数(hex 0x0-0xffff)で指定します。イーサネットタイプは次の形式で指定します。: hex 0x0-0xffff (a-fの半角英文字、と0-9999の数字を使用します。)
Rule Action	
Action	• Permit - アクセスプロファイルにマッチしたパケットを転送します。この時新しいルールが追加されることがあります(以下参照)。 • Deny - スイッチはアクセスプロファイルに一致するパケットを送信せずにフィルタリングします。
Time Range Name	チェックボックスをクリックし、「Time Range」画面に設定済みのタイムレンジ設定名を入力します。このアクセスルールをスイッチで実行する場合、ここに特定の時間を設定します。
Ports	設定するポート範囲を指定します。

設定を変更する場合は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

## ACL (ACL機能の設定)

### 作成したルールの詳細の参照

「CPU Access Rule List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。




図 11-38 CPU Access Rule Detail Information - Ethernet 画面

「Show All Rules」ボタンをクリックすると、「CPU Access Rule List」画面に戻ります。

### CPU アクセスプロファイルの作成 (IPv4)

CPU アクセスプロファイルを作成し、プロファイルにルールを作成します。

以下の画面では、ラジオボタンを使用し、CPU Interface Filtering State をグローバルに有効または無効にし、動作状態の変更をします。

ACL > CPU Access Profile List の順でメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 11-39 CPU Access Profile List 画面

スイッチに作成したCPU アクセスプロファイルリストを表示します。1つのアクセスプロファイルが説明のために作成されています。「CPU Interface Filtering State」に「Enabled」を選択すると、スイッチはCPU パケットを詳しく調べます。また、「Disabled」を選択すると、調べません。

### エントリの設定の参照

該当の「Show Details」ボタンをクリックします。

### CPU Access Profile List のエントリの削除

エントリを削除するためには、エントリ横の「Delete」ボタンをクリックします。すべてのエントリを削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

## CPU アクセスプロファイルリストの新規登録

「Add CPU ACL Profile」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

## IPv4 の「Add CPU ACL Profile」画面




図 10-38 Add CPU ACL Profile - IPv4 画面

「Add CPU ACL」画面で「Select Profile ID」（プロファイル ID）を指定し、「Select All Type」（ACL タイプ）に「IPv4 ACL」を選択します。さらに、隣接する欄で設定するフレームヘッダ（ICMP、IGMP、TCP、UDP、Protocol ID）を指定して「Select」ボタンをクリックします。画面上部のボックスをクリックすると赤色に変わり、設定用項目が表示されます。

以下の項目を IP (IPv4) フィルタに設定できます。

項目	説明
Select Profile ID	プロファイルのための固有の識別番号を指定します。1 から 5 が指定できます。
Select ACL Type	Ethernet (MAC アドレス)、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、または Packet Content の中からプロファイルのベースを指定します。Type の変更に伴いメニューも変わります。ここでは「IPv4」を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>IPv4 - フレームヘッダの IP アドレスを対象にします。</li> </ul>
以下のオプションを指定すると各フレームヘッダのプロトコルタイプを調べます。基準にどのようなプロトコルを含めるかを指定します。	
802.1Q VLAN	パケットヘッダの 802.1Q VLAN 識別子を調べて、部分的もしくは全体を転送基準として使用します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>VLAN - VLAN マスクを指定します。</li> <li>VLAN Mask (0-FFF) - VLAN マスクを指定します。</li> </ul>
IPv4 DSCP	このオプションを指定すると各パケットヘッダの DiffServ コードを調べて、部分的もしくは全体を転送基準として使用します。
IPv4 Address	転送決定の基準として使用されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Source IP Mask - 送信元 IP アドレスをマスクする IP アドレスを指定します。例: 255.255.255.255</li> <li>Destination IP Mask - 送信先 IP アドレスをマスクする IP アドレスを指定します。例: 255.255.255.255</li> </ul>
Protocol: 各フレームヘッダのプロトコルタイプを調べます。転送基準にどのようなプロトコルを含めるかを指定します。	
ICMP	各パケットのフレームヘッダの「Internet Control Message Protocol」(ICMP) 項目を調べます。「ICMP Type」「ICMP Code」を指定することもできます。
IGMP	それぞれのフレームヘッダの「Internet Group Management Protocol」(IGMP) 項目を調べます。アクセスプロファイルが適用するタイプ「IGMP Type」を選択します。
TCP	転送基準となる受信したパケットの TCP ポート番号を使用します。TCP を選ぶと送信元ポートマスク (source port mask) と（もしくは）送信先ポートマスク (dest port mask) を指定する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Source Port Mask (0-FFFF) - フィルタリングしたい送信元ポートをマスクする TCP ポートを 16 進数 (hex 0x0-0xffff) で指定します。</li> <li>Destination Port Mask (0-FFFF) - フィルタリングしたい送信先ポートをマスクする TCP ポートを 16 進数 (hex 0x0-0xffff) で指定します。</li> <li>TCP Flag Bits - フィルタするフラグビットを指定します。フラグビットはパケットがどのような振る舞いをするかを決定するパケットの一部です。パケットのフラグビットでフィルタリングするには TCP 項目のフラグビットに一致する内容のボックスをチェックします。URG (urgent)、ACK (acknowledgement)、PSH (push)、RST (reset)、SYN (synchronize)、FIN (finish)、または Check All (すべて) を選ぶことができます。</li> </ul>

## ACL (ACL機能の設定)

項目	説明
UDP	転送基準となる受信したパケットの UDP ポート番号を使用します。UDP を選ぶと送信元ポートマスクと(または)送信先ポートマスクを指定する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Source Port Mask (0xFFFF) - フィルタリングする送信元ポートをマスクする UDP ポートを 16 進数 (hex 0x0-0xffff) で指定します。</li> <li>Destination Port Mask (0xFFFF) - フィルタリングする送信先ポートをマスクする TCP ポートを 16 進数 (hex 0x0-0xffff) で指定します。</li> </ul>
Protocol ID	Protocol ID Mask をチェックし、マスクするパケットヘッダの protocol ID を定義する値を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Protocol ID Mask (0-FF) - IP ヘッダの後のマスクオプションに定義する値を指定します。</li> <li>User Define (0-FFFFFFFFFF) - ユーザ定義のレイヤ4ポートマスク値を指定します。</li> </ul>

「Create」ボタンをクリックし、このエントリをスイッチに保存します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

### 作成したプロファイルの詳細の参照

「CPU Access Profile List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。



図 11-40 CPU Access Profile Detail Information - IP (IPv4) 画面

「Show All Profiles」ボタンをクリックすると、「CPU Access Profile List」画面に戻ります。

### 作成した CPU アクセスプロファイルに対するルールの設定手順 (IP) :

#### IP アクセスルールの設定

1. 「CPU Access Profile List」画面を表示します。



図 11-41 CPU Access Profile List 画面

2. 「CPU Access Profile List」画面を表示し、IP エントリの「Add/View Rules」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。



図 11-42 CPU Access Rule List - IP 画面

#### 既に作成したルールの削除

該当の「Delete Rules」ボタンをクリックします。

## ルールの新規登録

「Add Rule」ボタンをクリックします。

図 11-43 Add Access Rule - IP 画面

以下の項目を設定します。

項目	説明
Rule Detail	
Access ID (1-100)	それぞれのルールに固有の番号を指定します。1から100が指定できます。 • Auto Assign - 選択すると、作成中のルールに自動でAccess IDを割り当てます。
VLAN Name	VLAN名を入力します。
VLAN ID	VLAN IDを入力します。
Source IP Address	送信元のIPアドレスのIPアドレスを入力します。
Destination IP Address	宛先IPアドレスのIPアドレスを入力します。
TCP	転送基準となる受信したパケットのTCPポート番号を使用します。TCPを選択すると送信元ポートマスク(source port mask)と(または)送信先ポートマスク(dest port mask)を指定する必要があります。 - Source Port Mask (0-FFFF) - フィルタリングしたい送信元ポートをマスクするTCPポートを16進数で指定します。 - Destination Port Mask (0-FFFF) - フィルタリングしたい送信先ポートをマスクするTCPポートを16進数で指定します。 - Flag Bits - フィルタするフラグビットを指定します。フラグビットはパケットがどのような振る舞いをするかを決定するパケットの一部です。パケットのフラグビットでフィルタリングするには「TCP」項目のフラグビットに一致する内容のボックスをチェックします。URG (urgent)、ACK (acknowledgement)、PSH (push)、RST (reset)、SYN (synchronize)、FIN (finish)を選ぶことができます。
UDP	転送基準となる受信したパケットのUDPポート番号を使用します。UDPを選択すると送信元ポートマスク(source port mask)と(または)送信先ポートマスク(dest port mask)を指定する必要があります。 - Source Port Mask - フィルタリングしたい送信元ポートをマスクするUDPポートを16進数(hex 0x0-0xffff)で指定します。 - Destination Port Mask (0-FFFF) - フィルタリングしたい送信先ポートをマスクするUDPポートを16進数(hex 0x0-0xffff)で指定します。
Protocol ID	マスクしたいパケットヘッダのProtocol ID Maskを指定します。0-255の値を入力します。「User Define」マスクは16進数(0-FF)で指定します。
DSCP	各パケットヘッダのDiffServコードを調べて、部分的もしくは全体を転送基準として使用します。
ICMP	各フレームヘッダのInternet Control Message Protocol(ICMP)フィールドを調べます。
IGMP	それぞれのフレームヘッダの「Internet Group Management Protocol」(IGMP)項目を調べます。アクセスプロファイルが適用するタイプ「IGMP Type」を選択します。

## ACL (ACL機能の設定)

項目	説明
Rule Action	
Action	<ul style="list-style-type: none"><li>Permit - アクセスプロファイルに一致したパケットを転送します。この時新しいルールが追加されることがあります（以下参照）。</li><li>Deny - アクセスプロファイルに一致したパケットは転送せずにフィルタリングします。</li></ul>
Time Range Name	チェックボックスをクリックし、「Time Range」画面に設定済みのタイムレンジ設定名を入力します。このアクセスルールをスイッチで実行する場合、ここに特定の時間を設定します。
Ports	設定するポート範囲を指定します。

設定を変更する場合は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

### 作成したルールの詳細の参照

「CPU Access Rule List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。




図 11-44 CPU Access Rule Detail Information - IP 画面

「Show All Rules」ボタンをクリックすると、「CPU Access Rule List」画面に戻ります。

## CPU アクセスプロファイルの作成 (IPv6)

CPU アクセスプロファイルを作成し、プロファイルにルールを作成します。

以下の画面では、ラジオボタンを使用し、CPU Interface Filtering State をグローバルに有効または無効にし、動作状態の変更をします。

ACL > CPU Access Profile List の順でメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 11-45 CPU Access Profile List 画面

スイッチに作成した CPU アクセスプロファイルリストを表示します。1つのアクセスプロファイルが説明のために作成されています。「CPU Interface Filtering State」に「Enabled」を選択すると、スイッチは CPU パケットを詳しく調べます。また、「Disabled」を選択すると、調べません。

### エントリの設定の参照

該当の「Show Details」ボタンをクリックします。

### CPU Access Profile List のエントリの削除

エントリを削除するためには、エントリ横の「Delete」ボタンをクリックします。すべてのエントリを削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

## CPU アクセスプロファイルリストの新規登録

「Add CPU ACL Profile」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

## IPv6 の「Add CPU ACL Profile」画面




図 11-46 Add CPU ACL Profile - IPv6 画面

「Add CPU ACL」画面で「Select Profile ID」(プロファイル ID) を指定し、「Select All Type」(ACL タイプ) に「IPv6 ACL」を選択して「Select」ボタンをクリックします。画面上部のボックスをクリックすると赤色に変わり、設定用項目が表示されます。

以下の項目を IP (IPv6) フィルタに設定できます。

項目	説明
Select Profile ID	プロファイルのための固有の識別番号を指定します。1 から 5 が指定できます。
Select ACL Type	Ethernet (MAC アドレス)、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、または Packet Content の中からプロファイルのベースを指定します。Type の変更に伴いメニューも変わります。ここでは、「IPv6」を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>IPv6 - フレームヘッダの IP アドレスを対象にします。</li> </ul>
以下のオプションを指定すると各フレームヘッダのプロトコルタイプを調べます。基準にどのようなプロトコルを含めるかを指定します。	
IPv6 Class	この項目を選ぶと IPv6 ヘッダの「Class」項目を調べます。「Class」項目は IPv4 における Type of Service (ToS)、「Precedence bits」項目のようなパケットヘッダの一部です。
IPv6 Flow Label	この項目を選ぶと IPv6 ヘッダの「flow label」を調べます。「flow label」は送信元で順番につけられる QoS やリアルタイムサービスパケットのためのデフォルトではない項目です。
IPv6 Address	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPv6 Source Mask - 送信元アドレスとして使用する IPv6 アドレスを入力します。</li> <li>IPv6 Destination Mask - 宛先アドレスとして使用する IPv6 アドレスを入力します。</li> </ul>
<b>注意</b> いかなる場合も、IPv6 Class と IPv6 Flow Label は共に選択し、IPv6 アドレスは単体で選択します。	

「Create」ボタンをクリックし、このエントリをスイッチに保存します。

## 作成したプロファイルの詳細の参照

「CPU Access Profile List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。




図 11-47 CPU Access Profile Detail Information - IPv6 画面

「Show All Profiles」ボタンをクリックすると、「CPU Access Profile List」画面に戻ります。

## ACL (ACL機能の設定)

作成した CPU アクセスプロファイルに対するルールの設定手順 (IPv6) :

### IPv6 アクセスルールの設定

1. 「CPU Access Profile List」画面を表示します。

The screenshot shows the 'CPU Access Profile List' window. At the top, there are two radio buttons: 'Enabled' (selected) and 'Disabled'. Below them are 'Add CPU ACL Profile' and 'Delete All' buttons. A status message 'Total Used Rule Entries / Total Unused Rule Entries: 0 / 500' is displayed. A table lists one profile entry:

Profile ID	Profile Type
3	IPv6

Buttons at the bottom of the table include 'Show Details', 'Add/View Rules' (which is highlighted), and 'Delete'.

図 11-48 CPU Access Profile List 画面

2. 「CPU Access Profile List」画面を表示し、IPv6 エントリの「Add/View Rules」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'CPU Access Rule List' window for IPv6. It features a header row with columns: 'Profile ID', 'Access ID', 'Profile Type', and 'Action'. Below the header, a message 'Unused Rule Entries: 100' is displayed. Navigation buttons '<<Back' and 'Add Rule' are also present.

図 11-49 CPU Access Rule List - IPv6 画面

### 既に作成したルールの削除

「Show All Rules」ボタンをクリックすると、「CPU Access Rule List」画面に戻ります。該当の「Delete Rules」ボタンをクリックします。

### ルールの新規登録

「Add Rule」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Add CPU Access Rule' window for IPv6. It has three main sections: 'Profile Information', 'Rule Detail', and 'Rule Action'.

**Profile Information:**

Profile ID	3	Profile Type	IPv6
IPv6 Class	Yes	IPv6 Flow Label	Yes

**Rule Detail:** (Keep the input field blank to specify that the corresponding option does not matter.)

Access ID (1-100)	1	<input type="checkbox"/> Auto Assign
Class	(e.g.: 0-255)	
Flow Label	(e.g.: 0-FFFFF)	

**Rule Action:**

Action	Permit
Time Range Name	(e.g.: 1:1, 1:4-1:6, 1:9)
Ports	(e.g.: 1:1, 1:4-1:6, 1:9)

Buttons at the bottom include '<<Back' and 'Apply'.

図 11-50 Add Access Rule - IPv6 画面

以下の項目を設定します。

項目	説明
Rule Detail	
Access ID (1-100)	それぞれのルールに固有の番号を指定します。1から100が指定できます。 • Auto Assign - 選択すると、作成中のルールに自動でAccess IDを割り当てます。
Class	クラスを入力し、IPv6ヘッダの「Class」フィールドを調べます。本フィールドはIPv4における「Type of Service(ToS)」、「Precedence bits」フィールドのようなパケットヘッダの一部です。
Flow Label	この項目を選ぶとIPv6ヘッダのflow label項目を調べます。flow label項目は送信元で順番につけられるQoSやリアルタイムサービスパケットのためのデフォルトではない項目です。
IPv6 Source Address	IPv6送信元アドレスのIPv6アドレスを入力します。
IPv6 Destination Address	IPv6送信先アドレスのIPv6アドレスを入力します。
Rule Action	
Action	• Permit - アクセスプロファイルにマッチしたパケットを転送します。この時新しいルールが追加されることがあります(以下参照)。 • Deny - アクセスプロファイルに一致したパケットは転送せずにフィルタリングします。
Time Range Name	チェックボックスをクリックし、「Time Range」画面に設定済みのタイムレンジ設定名を入力します。このアクセスルールをスイッチで実行する場合、ここに特定の時間を設定します。
Ports	設定するポート範囲を指定します。

設定を変更する場合は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

#### 作成したルールの詳細の参照

「CPU Access Rule List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。




図 11-51 CPU Access Rule Detail Information - IPv6 画面

「Show All Rules」ボタンをクリックすると、「CPU Access Rule List」画面に戻ります。

#### CPU アクセスプロファイルの作成 (パケットコンテンツ)

CPU アクセスプロファイルを作成し、プロファイルにルールを作成します。

以下の画面では、ラジオボタンを使用し、「CPU Interface Filtering State」をグローバルに有効または無効にし、動作状態の変更をします。

ACL > CPU Access Profile List の順でメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 11-52 CPU Access Profile List 画面

本画面は、スイッチに作成したCPUアクセスプロファイルリストを表示します。各タイプに1つのアクセスプロファイルが説明のために作成されています。「Enabled」を選択すると、スイッチはCPUパケットを詳しく調べます。また、「CPU Interface Filtering State」に「Disabled」を選択すると、調べません。

#### エントリの設定の参照

該当の「Show Details」ボタンをクリックします。

#### CPU Access Profile List のエントリの削除

エントリを削除するためには、エントリ横の「Delete」ボタンをクリックします。すべてのエントリを削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

## ACL (ACL機能の設定)

### CPU アクセスプロファイルリストの新規登録

「Add CPU ACL Profile」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

#### パケットコンテンツの「Add CPU ACL Profile」画面




図 11-53 Add CPU ACL Profile - Packet Content 画面

「Add CPU ACL」画面で「Select Profile ID」(プロファイル ID) を指定し、「Select All Type」(ACL タイプ) に「Packet Content ACL」を選択して「Select」ボタンをクリックします。画面上部のボックスをクリックすると赤色に変わり、設定用項目が表示されます。

以下の項目を Packet Content フィルタに設定できます。

項目	説明
Select Profile ID	プロファイルのための固有の識別番号を指定します。1から5が指定できます。
Select ACL Type	Ethernet (MAC アドレス)、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、または Packet Content の中からプロファイルのベースを指定します。Type の変更に伴いメニューも変わります。ここでは「Packet Content」を選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Packet Content - パケットヘッダの内容をマスクして隠します。</li></ul>
Packet Content	1個のパケット内で最大5個のパケットコンテンツオフセットチャンクを同時に検証し、そのフレームコンテンツオフセット、マスクおよびレイヤを規定することができます。5個のパケットコンテンツチャンクオフセットが設定できます。パケットコンテンツチャンクマスクは4バイトを示します。最大5個までパケットコンテンツオフセットチャンクを選択することができます。 パケットヘッダにマスクを開始するオフセットを指定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Offset 0-15 - 16進数でパケットの最初から15バイト目までのマスクを指定します。</li><li>Offset 16-31 - 16進数でパケットの16バイト目から31バイト目までのマスクを指定します。</li><li>Offset 32-47 - 16進数でパケットの32バイト目から47バイト目までのマスクを指定します。</li><li>Offset 48-63 - 16進数でパケットの48バイト目から63バイト目までのマスクを指定します。</li><li>Offset 64-79 - 16進数でパケットの64バイト目から79バイト目までのマスクを指定します。</li></ul> <p><b>注意</b> 作成できるパケットコンテンツマスクプロファイルは1つだけです。本スイッチは、高度なパケットコンテンツマスク（またはパケットコンテンツアクセスコントロールリスト-ACLとして知られる）機能を使用して、ARP Spoofingなどの一般的なネットワーク攻撃を効果的に軽減することができます。このため、パケットコンテンツ ACL が異なるプロトコル層におけるパケットのどんな指定コンテンツも検証できます。</p>

「Create」ボタンをクリックし、このエントリをスイッチに保存します。

**作成したプロファイルの詳細の参照**

「CPU Access Profile List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。




図 11-54 CPU Access Profile Detail Information - Packet Content 画面

「Show All Profiles」ボタンをクリックすると、「CPU Access Profile List」画面に戻ります。

**作成した CPU アクセスプロファイルに対するルールの設定手順 (Packet Content) :****Packet Content アクセスルールの設定**

1. 「CPU Access Profile List」画面を表示します。



図 11-55 CPU Access Profile List 画面

2. Packet Content エントリの「Add/View Rules」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。



図 11-56 CPU Access Rule List - Packet Content 画面

**作成済みのルールの削除**

該当の「Delete Rules」ボタンをクリックします。

## ACL (ACL機能の設定)

### ルールの新規作成

「Add Rule」ボタンをクリックします。

図 11-57 Add Access Rule - Packet Content 画面

項目	説明
Rule Detail	
Access ID	それぞれのルールに固有の番号を指定します。1から100が指定できます。 • Auto Assign - 選択すると、作成中のルールに自動でAccess IDを割り当てます。
Offset	パケットヘッダにマスクを開始するオフセットを指定します。 • Offset 0-15 - 16進数でパケットの最初から15バイト目までのマスクを指定します。 • Offset 16-31 - 16進数でパケットの16バイト目から31バイト目までのマスクを指定します。 • Offset 32-47 - 16進数でパケットの32バイト目から47バイト目までのマスクを指定します。 • Offset 48-63 - 16進数でパケットの48バイト目から63バイト目までのマスクを指定します。 • Offset 64-79 - 16進数でパケットの64バイト目から79バイト目までのマスクを指定します。
Rule Action	
Action	• Permit - アクセスプロファイルにマッチしたパケットを転送します。この時新しいルールが追加されることがあります(以下参照)。 • Deny - アクセスプロファイルに一致したパケットは転送せずにフィルタリングします。
Time Range Name	チェックし、「Time Range」画面に設定済みのタイムレンジ設定名を入力します。このアクセスルールをスイッチで実行する場合、ここに特定の時間を設定します。
Ports	設定するポート範囲を指定します。

設定を変更する場合は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

### 作成したルールの詳細の参照

「CPU Access Rule List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。

図 11-58 CPU Access Rule Detail Information - Packet Content 画面

「Show All Rules」ボタンをクリックすると、「CPU Access Rule List」画面に戻ります。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

## ACL Finder (ACL検索)

ACL ルール検索を使用して、特定のポートに割り当てられたすべてのルールを確認し、すばやく既存のルールを編集します。

ACL > ACL Finder の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 11-59 ACL Finder 画面

本画面には以下の項目があります。

項目	説明
Profile ID	ルールの特定のために ACL ルール検索でプロファイル ID を選択します。
Unit	設定するユニットを指定します。
Port	ルールの特定のために ACL ルール検索でポート番号を入力します。
State	プルダウンメニューを使用して状態を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal - 通常の ACL ルールを検索します。</li> <li>• CPU - CPU ACL ルールを検索します。</li> <li>• Egress - Egress ACL ルールを検索します。</li> </ul>

### 定義済みの ACL エントリの検索

エントリを検索するためには、「Profile ID」でプロファイル ID を、「Port」で参照するポートを指定し、さらに「State」を定義して、「Find」ボタンをクリックします。画面下半分のテーブルにエントリは表示されます。

### エントリの削除

削除するエントリのラジオボタンをチェックし、「Delete」ボタンをクリックします。

### プロファイルの参照

参照するエントリの「Access ID」のリンクをクリックします。




図 11-60 Access Rule Detail Information 画面

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

## ACL Flow Meter (ACL フローメータ)

ACL フローメータを設定する前に、ユーザが知つておく必要がある頭文字語および項目のリストは次の通りです。

**trTCM** - Two Rate Three Color Marker。これは、srTCMと共にメータリングおよびパケットフローをマーキングするためにスイッチで可能な2つの方式です。trTCMがIPフローを計測し、2つのレート (CIRおよびPIR)に基づいて、色でマークします。

**CIR** - Committed Information Rate。trTCMとsrTCMの両方に共通で、CIRはIPパケットのバイト数を計測します。IPパケットのバイト数は、リンクする特定のヘッダではなく、IPヘッダのサイズを取得することで計測します。trTCMに関しては、パケットフローは、CIRを超過していない場合に緑色でマークされ、CIRを超過している場合に黄色でマークされます。設定されるCIRのレートはPIRのレートを超過してはなりません。また、CBSおよびPBSフィールドを使用して予期しないパケットバーストのためにCIRを設定することができます。

- **CBS** - Committed Burst Size。バイト数を計測する場合、CBSは、CIRに関連して、パケットサイズの正常な境界を越えているパケットを特定するために使用されます。IPフローで予想される最も大きいIPパケットを受け入れるために、CBSを設定する必要があります。

**PIR** - Peak Information Rate。このレートはIPパケットのバイト数で計測されます。IPパケットのバイト数は、リンクする特定のヘッダではなく、IPヘッダのサイズを取得することで計測します。パケットフローがPIRを超過すると、そのパケットフローは赤でマークされます。CIRのレートと同じかそれ以上になるようにPIRを設定する必要があります。

- **PBS** - Peak Burst Size。バイト数を計測する場合、PBSは、PIRに関連して、パケットサイズの正常な境界を越えているパケットを特定するために使用されます。IPフローで予想される最も大きいIPパケットを受け入れるために、PBSを設定する必要があります。

**srTCM** - Single Rate Three Color Marker。これは、trTCMと共にメータリングおよびパケットフローをマーキングするためにスイッチで可能な2つの方式です。srTCMは、設定されたCBSとEBSに基づいてIPパケットフローをマークします。CBSに到達しないパケットフローは、緑色にマークされ、EBSではなくCBSを超過している場合、黄色にマークされ、EBSを超過している場合、赤色にマークされます。

**CBS** - Committed Burst Size。バイト数を計測する場合、CBSは、CIRに関連して、パケットサイズの正常な境界を越えているパケットを特定するために使用されます。IPフローで予想される最も大きいIPパケットを受け入れるために、CBSを設定する必要があります。

**EBS** - Excess Burst Size。バイト数を計測する場合、EBSは、CIRに関連して、パケットサイズの正常な境界を越えているパケットを特定するために使用されます。EBSは、CBSと同じくさらに大きいレートに設定されます。

**DSCP** - Differentiated Services Code Point。色が追加されるパケットヘッダの部分。入力パケットの「DSCP」フィールドを変更することができます。ACLフローメータ機能により、入力パケットのレートに基づいてIPパケットフローにカラーコードを付加することができます。以前に説明した通り、2つのフローメータリングのタイプ (trTCMおよびsrTCM)を選択することができます。パケットフローがカラーコードに置かれる時、その色分けされたレートを超過したパケットで何をするべきかを決めることができます。


**緑** - IPフローが緑色のモードである時、設定可能なパラメータは、パケットがその「DSCP」フィールドを変更できる「Conform」フィールドにて設定されます。これはACLフローメータ機能で許容できるフローレートです。

**黄** - IPフローが黄色のモードである時、設定可能なパラメータは、「Exceed」フィールドにて設定されます。超過したパケットを「Permit」(許可)または「Drop」(廃棄)するかを選択します。パケットの「DSCP」フィールドを変更ために選択します。

**赤** - IPフローが赤色のモードである時、設定可能なパラメータは、「Violate」フィールドにて設定されます。

超過したパケットを「Permit」(許可)または「Drop」(廃棄)するかを選択します。パケットの「DSCP」フィールドを変更ために選択します。また、「Counter」を指定することによって超過パケットをカウントできるように選択することができます。「Counter」を有効にすると、アクセスプロファイル内のカウンタ設定は無効になります。どんな指定時間においても1つのフローメータに対して2つのカウンタのみ有効になります。

ACL > ACL Flow Meter の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



ACL Flow Meter フォーム。上部には「Profile ID」リスト、空の入力フィールド、「Access ID (1-256)」入力フィールド、 「Find」ボタンがあります。下部には「Add」、「View All」、「Delete All」ボタンがあります。データ表示部では「Total Entries: 1」が表示され、1つのエントリがリストされています。リスト内には「Profile ID」、「Access ID」、「Mode」（Meter）、「Modify」、「View」、「Delete」ボタンがあります。ページ下部には「1/1 1 Go」のナビゲーション情報があります。

図 11-61 ACL Flow Meter 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Profile ID	ACL フローメタリングパラメータを設定する定義済みプロファイル ID を指定します。
Profile Name	ACL フローメタリングパラメータを設定する定義済みプロファイル名を指定します。
Access ID	ACL フローメタリングパラメータを設定する定義済みアクセス ID を指定します。


入力後、「Find」ボタンをクリックします。情報が画面下半分に表示されます。

#### エントリの削除

対応する「Delete」ボタンをクリックします。すべてのエントリを削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

#### エントリの追加

「Add」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。



ACL Flow Meter Configuration フォーム。左側には「Profile ID (1-6)」、「Profile Name」、「Access ID (1-256)」の選択肢があります。右側には「Mode」セクションと「Action」セクションがあります。「Mode」セクションでは「Rate」、「trTCM」、「srTCM」のモードを選択できます。各モードごとに「Rate (Kbps)」、「Burst Size (Kbyte)」、「Rate Exceeded」（「Drop Packet」または「Remark DSCP」）の設定があります。また、「CIR (Kbps)」、「PIR (Kbps)」、「CBS (Kbyte)」、「PBS (Kbyte)」、「EBS (Kbyte)」、「TCM Color」（「Color Blind」または「Color Aware」）も設定できます。「Action」セクションでは、「Conform」、「Exceed」（「Permit」または「Drop」）、「Violate」（「Permit」または「Drop」）のアクションを選択し、「Replace DSCP」、「Counter」の設定を行います。画面下部には「<< Back」と「Apply」ボタンがあります。

図 11-62 ACL Flow Meter Configuration 画面 - Add

以下の項目を使用して、設定を行います。

項目	説明
Profile ID	フローメタリングを設定する定義済みのプロファイル ID を指定します。
Profile Name	フローメタに対するプロファイル名を入力します。
Access ID (1-256)	ACL フローメタリングを設定する定義済みアクセス ID を指定します。

## ACL (ACL機能の設定)

項目	説明
Mode	<p>Rate - シングルレート 2 カラーモードのレートを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rate - フローに規定する帯域幅を Kbps 単位で指定します。</li> <li>Burst Size - シングルレート 2 カラーモードにバーストサイズを指定します。単位は Kbps です。</li> <li>Rate Exceeded - シングルレート 2 カラーモードでコミットレートを超過したパケットへの操作を指定します。以下の一つの動作が行われます。:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drop Packet - パケットを直ちに破棄します。</li> <li>- Remark DSCP - 特定の DSCP をパケットにマークをつけます。高い優先度を持つパケットが破棄されるように設定されます。</li> </ul> </li> </ul> <p>trTCM - 「2 レート 3 カラーモード」を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CIR - コミット情報レートの値を入力します。単位は Kbps です。CIR は PIR 以下である必要があります。</li> <li>PIR - ピーク情報レートを指定します。単位は Kbps です。PIR は CIR 以上である必要があります。</li> <li>CBS - 「コミットバーストサイズ」の値を入力します。単位は Kbps です。</li> <li>PBS - ピークバーストサイズの値を入力します。単位は Kbps です。</li> </ul> <p>srTCM - 「シングルレート 3 カラーモード」を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CIR - コミット情報レートの値を入力します。単位は Kbps です。</li> <li>CBS - 「コミットバーストサイズ」の値を入力します。単位は Kbps です。</li> <li>EBS - 「超過バーストサイズ」を指定します。単位は Kbps です。</li> </ul> <p>「trTCM」または「srTCM」を選択した場合、「TCM Color」で Color Blind または Color Aware モードを指定します。</p>
Action	<p>Conform - 本フィールドは緑色のパケットフローを表します。緑色のパケットフローは、DSCP フィールドを本フィールドで指定された値に書き換える可能性があります。また、「Counter」パラメータを使用することで緑色のパケットをカウントするよう選択することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Replace DSCP - 緑色のフローにあるパケットが本パラメータを使用し、DSCP 値を入力することで、DSCP 値を書き換えることができます。</li> <li>Counter - 緑色のフローにおいて指定された ACL エントリのパケットカウンタを有効または無効にします。</li> </ul> <p>Exceed - 本フィールドは黄色のパケットフローを表します。黄色のパケットフローは超過パケットを許可または廃棄します。これらのパケットの「DSCP」フィールドを割り当てられたフィールドに新しい DSCP 値を入れることで交換することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Counter - 黄色のフローにおいて指定された ACL エントリのパケットカウンタを有効または無効にします。</li> </ul> <p>Violate - 本フィールドは赤色のパケットフローを表します。赤色のパケットフローは超過パケットを許可または廃棄します。これらのパケットの「DSCP」フィールドを割り当てられたフィールドに新しい DSCP 値を入れることで交換することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Counter - 赤色のフローにおいて指定された ACL エントリのパケットカウンタを有効または無効にします。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックして、設定を適用します。

「ACL Flow Meter」画面に戻るためには、「<<Back」ボタンをクリックします。

### エントリの変更

対応する「Modify」ボタンをクリックし、エントリを編集します。

「ACL Flow Meter」画面に戻るためには、「<<Back」ボタンをクリックします。

### エントリの参照

すべてのエントリを参照するためには、「View All」ボタンをクリックします。

エントリを参照するためには、対応する「View」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

Profile ID	1		
Access ID	1		
Mode	Rate	Rate (Kbps)	0
		Burst Size (Kbyte)	4
		Rate Exceeded	Remark DSCP
<< Back			

図 11-63 ACL Flow Meter Display 画面

「ACL Flow Meter」画面に戻るためには、「<<Back」ボタンをクリックします。

## Egress Access Profile List (Egress アクセスプロファイルリスト)

Egress ACL は、スイッチから送出される場合に、フローごとのパケット処理を実行します。スイッチは、3つのプロファイルタイプ（イーサネット ACL、IPv4 ACL、および IPv6 ACL）をサポートしています。

ACL > Egress Access Profile List の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Egress Access Profile List			Safeguard		
Add Egress ACL Profile		Delete All	Total User Set Rule Entries / Total Used HW Entries / Total Available HW Entries: 0 / 0 / 512		
Profile ID	Profile Name	Profile Type	Show Details	Add/View Rules	Delete
1	Ethernet-E-ACL	Ethernet	Show Details	Add/View Rules	Delete
2	IPv4-E-ACL	IP	Show Details	Add/View Rules	Delete
3	IPv6-E-ACL	IPv6	Show Details	Add/View Rules	Delete

1/1 1 Go

図 11-64 Egress Access Profile List 画面

項目	説明
Add Egress Profile	Egress アクセスプロファイルリストにエントリを追加します。
Delete All	テーブルからすべてのアクセスプロファイルを削除します。
Show Details	指定プロファイル ID エントリに関する情報を表示します。
Add/View Rules	指定プロファイル ID の ACL ルールの参照または追加を行います。
Delete	指定エントリを削除します。
Go	複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、クリックして、特定のページへ移動します。

### アクセスプロファイルリストの作成 (Ethernet)

イーサネット用のアクセスプロファイルを作成し、プロファイルにルールを作成します。

ACL > Egress Access Profile List の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Egress Access Profile List			Safeguard		
Add Egress ACL Profile		Delete All	Total User Set Rule Entries / Total Used HW Entries / Total Available HW Entries: 0 / 0 / 512		
Profile ID	Profile Name	Profile Type			

図 11-65 Egress Access Profile List 画面

### エントリの削除

エントリを削除するためには、エントリ横の「Delete」ボタンをクリックします。すべてのアクセスプロファイルを削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

## ACL (ACL機能の設定)

### エントリの追加

「Access Profile List」にエントリを追加するには、「Add Egress ACL」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

#### イーサネットの「Add ACL Profile」画面




図 11-66 Add Egress ACL Profile - Ethernet ACL 画面

「Profile ID」でプロファイル番号を1-4から選択し、「Select ACL Type」で「Ethernet ACL」をチェック後、「Select」ボタンをクリックすることで画面を切り替えることができます。画面上部のボックスをクリックすると、赤色に変わり、設定用項目が表示されます。

以下の項目を Ethernet ACL タイプに設定します。

項目	説明
Profile ID	プロファイル設定のための固有の識別番号を指定します。1から4が指定できます。
Profile Name	作成したプロファイルにプロファイル名を入力します。
Select ACL Type	Ethernet (MACアドレス)、IPv4アドレス、またはIPv6アドレスからプロファイルのタイプを指定します。Typeの変更に伴いメニューも変わります。ここでは、「Ethernet ACL」を選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Ethernet ACL - パケットヘッダのレイヤ2部分を検証します。</li></ul>
以下のオプションを指定すると各フレームヘッダのプロトコルタイプを調べます。転送基準にどのようなプロトコルを含めるかを指定します。	
MAC Address	<ul style="list-style-type: none"><li>Source MAC Mask - 送信元 MAC アドレスをマスクする MAC アドレスを指定します。例: FF-FF-FF-FF-FF-FF</li><li>Destination MAC Mask - 送信先 MAC アドレスをマスクする MAC アドレスを指定します。例: FF-FF-FF-FF-FF-FF</li></ul>
802.1Q VLAN	パケットヘッダの 802.1Q VLAN 識別子を調べて、転送条件として使用します。
802.1p	各パケットヘッダの 802.1p プライオリティを調べて、部分的または全体を転送基準として使用します。
Ethernet Type	フレームヘッダでイーサネットタイプの値を調べます。

「Create」ボタンをクリックし、プロファイルを作成します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

### 作成したプロファイルの詳細の参照

「Access Profile List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。




図 11-67 Egress Access Profile Detail Information - Ethernet 画面

「Show All Profiles」ボタンをクリックすると、「Egress Access Profile List」画面に戻ります。

## 作成したアクセスプロファイルに対するルールの設定手順 (Ethernet) :

## Ethernet アクセスルールの設定

- 「Access Profile List」画面を表示します。

The screenshot shows the 'Egress Access Profile List' interface. At the top, there are buttons for 'Add Egress ACL Profile' and 'Delete All'. Below that, a status bar displays 'Total User Set Rule Entries / Total Used HW Entries / Total Available HW Entries: 0 / 0 / 512'. A table lists one profile: Profile ID 1, Profile Name 'Ethernet-E-ACL', and Profile Type 'Ethernet'. To the right of the table are buttons for 'Show Details', 'Add/View Rules', and 'Delete'. At the bottom right are page navigation buttons '1/1' and '1'.

図 11-68 Egress Access Profile List 画面

- Ethernet エントリの「Add/View Rules」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Egress Access Rule List' interface for Ethernet. At the top, there are buttons for '<< Back' and 'Add Rule', and a status bar showing 'Available HW Entries: 128'. Below that is a table header with columns: Profile ID, Access ID, Profile Type, and Action. The 'Action' column contains a dropdown menu.

図 11-69 Egress Access Rule List - Ethernet 画面

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

「<<Back」をボタンをクリックし、前のページに戻ります。

## 作成したルールの削除

該当の「Delete Rules」ボタンをクリックします。

## ルールの新規作成

ルールを作成するためには、「Add Rule」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Add Egress Access Rule' interface for Ethernet. It has three main sections: 'Profile Information', 'Rule Detail', and 'Rule Action'.

- Profile Information:**

Profile ID	1	Profile Name	Ethernet-E-ACL
Profile Type	Ethernet	VLAN	0xFFFF
802.1p	Yes	Ethernet Type	Yes
- Rule Detail:**

(Keep the input field blank to specify that the corresponding option does not matter).

Access ID (1-128)	1	Auto Assign
VLAN Name		
VLAN ID		
VLAN Mask (0-FFF)		
802.1p (0-7)		
Ethernet Type (0-FFFF)		
Mirror		
- Rule Action:**

Action	Permit
Priority (0-7)	
Replace DSCP (0-63)	
Replace VLAN ID (0-4094)	
Time Range Name	
Counter	Disabled
VLAN Name	(Max: 32 characters)

図 11-70 Add Access Rule - Ethernet 画面

## ACL (ACL機能の設定)

Ethernet のアクセスルールを設定するためには以下の項目を設定して、「Apply」ボタンをクリックします。

項目	説明
Rule Detail	
Access ID (1-128)	プロファイル設定のための固有の識別番号を指定します。1から128が指定できます。 • Auto Assign - 本項目をチェックするとスイッチは自動的に作成されるルールに Access ID を割り当てます。
VLAN Name	設定済みの VLAN 名を入力します。スイッチはパケットヘッダの VLAN を確認し、その結果をパケット送信の基準(または基準の一部)とします。
VLAN ID	VLAN ID 番号を指定します。
Source MAC Address	送信元 MAC アドレスの MAC アドレスマスクを指定します。
Source MAC Mask	送信元 MAC アドレスの MAC アドレスマスクを16進数形式で指定します。
Destination MAC Address	送信先 MAC アドレスの MAC アドレスマスクを入力します。
Destination MAC Mask	送信先 MAC アドレスの MAC アドレスマスクを16進数形式で入力します。
802.1P (0-7)	802.1p プライオリティ値を0-7で入力します。アクセスプロファイルをこの値を持つパケットに適用します。
Ethernet Type (0-FFFF)	アクセスプロファイルが適用されるパケットヘッダの802.1Qイーサネットタイプの値を16進数(hex 0x0-0xffff)で指定します。イーサネットタイプは次の形式で指定します。:hex 0x0-0xffff(a-fの半角英文字、と0-9999の数字を使用します。)
Mirror	アクセスルールに一致するパケットは、ミラーグループのミラーポートにコピーされます。
Rule Action	
Action	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permit - スイッチはアクセスプロファイルに一致するパケットの送信を、以下のフィールドで設定する追加のルールに従って行います。</li> <li>Deny - スイッチはアクセスプロファイルに一致するパケットを送信せずにフィルタリングします。</li> </ul>
Priority (0-7)	スイッチが設定した802.1pデフォルトプライオリティを上書きしたい場合に指定します。このプライオリティにより転送されたパケットがどのCoSキューを使用するかが決まります。この欄を指定するとパケットはこのプライオリティを割り当てられ、対応したCoSキューに転送されます。指定しない場合は、パケットは送出される前に、入力用の802.1pユーザプライオリティを元の値に書き換えられます。プライオリティキュー、CoSキューおよび802.1pマッピングについての詳細な情報については、本マニュアルの <a href="#">310ページの「第10章 QoS (QoS機能の設定)」</a> を参照してください。
Replace DSCP(0-63)	スイッチは本画面で指定した基準に一致するパケットのDSCPをチェックボックスの右側のフィールド内に指定した値に書き換えます。ACLルールがプライオリティとIPv4パケットの両方を変更するために追加されても、チップの制限のためそれらの一方しか変更できません。プライオリティとDSCPの両方が変更されるように設定されている場合は、現在のプライオリティを変更します。
Replace VLAN ID (0-4094)	本項目で入力したVLAN IDが、ルールに一致したパケットのouter VLAN IDに置き換わります。
Time Range Name	チェックボックスをクリックし、「Time Range」画面に設定済みのタイムレンジ設定名を入力します。このアクセスルールをスイッチで実行する場合、ここに特定の時間を設定します。
Counter	「Counter」機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効)にします。カウンタ機能は、アクセスルールに一致するパケット数を記録するために使用されます。本機能はオプションです。初期値は無効です。
Ports	ポートの範囲を指定する際には、本画面中の「Access ID」フィールドの「Auto assign」チェックボックスを選択しておく必要があります。選択しないと、エラーメッセージが表示され、アクセスルールの設定が行われません。
Port Group ID	アクセスルールに適用するポートグループIDを指定します。
Port Group Name	アクセスルールに適用するグループ名を指定します。
VLAN Name	アクセスルールに適用するVLAN名を指定します。
VLAN ID	アクセスルールに適用するVLAN IDを指定します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄してと前のページに戻ります。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### 作成したプロファイルの詳細の参照

「Access Profile List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。




図 11-71 Egress Access Profile Detail Information - Ethernet 画面

「Show All Profiles」ボタンをクリックすると、「Access Profile List」画面に戻ります。

## アクセスプロファイルリストの作成 (IPv4)

アクセスプロファイルを作成し、プロファイルにルールを作成します。

ACL > Egress Access Profile List の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 11-72 Egress Access Profile List 画面

### エントリの削除

エントリを削除するためには、エントリ横の「Delete」ボタンをクリックします。すべてのアクセスプロファイルを削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

### エントリの追加

「Access Profile List」にエントリを追加するには、「Add ACL Profile」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

#### IPv4 の「Add ACL Profile」画面




図 11-73 Add Egress ACL Profile - IPv4 ACL 画面

「Profile ID」でプロファイル番号を 1-4 から選択し、「Select ACL Type」で「IPv4 ACL」をチェック後、隣接する欄で設定するフレームヘッダ (ICMP、IGMP、TCP、UDP、Protocol ID) 選択して「Select」ボタンをクリックします。画面上部のボックスをクリックすると、赤色に変わり、設定用項目が表示されます。

以下の項目を IPv4 ACL タイプに設定します。

項目	説明
Profile ID	プロファイル設定のための固有の識別番号を指定します。1 から 4 が指定できます。
Profile Name	作成したプロファイルにプロファイル名を入力します。
Select ACL Type	Ethernet (MAC アドレス)、IPv4 アドレス、IPv6 アドレスまたはパケットコンテンツの中からプロファイルのベースを指定します。Type の変更に伴いメニューも変わります。ここでは「IPv4 ACL」を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>IPv4 ACL - フレームヘッダの IPv4 アドレスを検証します。</li> </ul>
以下のオプションを指定すると各フレームヘッダのプロトコルタイプを調べます。転送基準にどのようなプロトコルを含めるかを指定します。	
802.1Q VLAN	パケットヘッダの 802.1Q VLAN 識別子を調べて、部分的もしくは全体を転送基準として使用します。
IPv4 DSCP	各パケットヘッダの DiffServ コードを調べて、部分的もしくは全体を転送基準として使用します。
IPv4 Address	<ul style="list-style-type: none"> <li>Source IP Mask - 送信元 IP アドレスをマスクする IP アドレスを指定します。</li> <li>Destination IP Mask - 送信先 IP アドレスをマスクする IP アドレスを指定します。</li> </ul>
ICMP	各パケットのフレームヘッダの「Internet Control Message Protocol」(ICMP) 項目を調べます。「ICMP Type」「ICMP Code」を指定することもできます。

## ACL (ACL機能の設定)

項目	説明
IGMP	それぞれのフレームヘッダの「Internet Group Management Protocol」(IGMP) 項目を調べます。アクセスプロファイルが適用するタイプ「IGMP Type」を選択します。
TCP	転送基準となる受信したパケットのTCPポート番号を使用します。TCPを選ぶと送信元ポートマスク (source port mask) と(または)送信先ポートマスク (dest port mask) を指定する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Source Port Mask (0xFFFF) - フィルタリングしたい送信元ポートをマスクするTCPポートを16進数(hex 0x0-0xffff)で指定します。</li> <li>- Destination Port Mask (0xFFFF) - フィルタリングしたい送信先ポートをマスクするTCPポートを16進数(hex 0x0-0xffff)で指定します。</li> <li>- TCP Flag Bits - フィルタするフラグビットを指定します。フラグビットはパケットがどのような振る舞いをするかを決定するパケットの一部です。パケットのフラグビットでフィルタリングするには「TCP」項目のフラグビットに一致する内容のボックスをチェックします。URG (urgent)、ACK (acknowledgement)、PSH (push)、RST (reset)、SYN (synchronize)、FIN (finish) または Check All (すべて) を選ぶことができます。</li> </ul>
UDP	転送基準となる受信したパケットのUDPポート番号を使用します。UDPを選ぶと送信元ポートマスク (source port mask) と(もしくは)送信先ポートマスク (dest port mask) を指定する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Source Port Mask (0xFFFF) - フィルタリングしたい送信元ポートをマスクするUDPポートを16進数(hex 0x0-0xffff)で指定します。例: 255.255.255.255</li> <li>- Destination Port Mask (0xFFFF) - フィルタリングしたい送信先ポートをマスクするUDPポートを16進数(hex 0x0-0xffff)で指定します。例: 255.255.255.255</li> </ul>
Protocol ID	マスクしたいパケットヘッダのProtocol ID Mask (0-FF)を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• User Define - レイヤ4パートマスクを指定します。</li> </ul>

「Create」ボタンをクリックし、設定を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

### 作成したプロファイルの詳細の参照

作成したプロファイルの詳細を参照するには、「Egress Access Profile List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。




図 11-74 Egress Access Profile Detail Information - IPv4 画面

「Show All Profiles」ボタンをクリックすると、「Egress Access Profile List」画面に戻ります。

### 作成したアクセスプロファイルに対するルールの設定手順 (IPv4) :

#### IPv4 アクセスルールの設定

1. 「Egress Access Profile List」画面を表示します。




図 11-75 Egress Access Profile List 画面

2. 「Egress Access Profile List」画面を表示し、IPv4 エントリの「Add/View Rules」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

Egress Access Rule List			
<<Back	Add Rule	Available HW Entries: 128	
Profile ID	Access ID	Profile Type	Action

図 11-76 Egress Access Rule List - IPv4 画面

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

#### ルールの削除

該当の「Delete Rules」ボタンをクリックします。

#### ルールの新規作成

新しいルールを作成するには、「Add Rule」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

Add Egress Access Rule			
<b>Profile Information</b>			
Profile ID	2	Profile Name	IPv4-E-ACL
Profile Type	IP	VLAN	0xFFFF
DSCP	Yes	ICMP	Yes
ICMP Type	Yes	ICMP Code	Yes
<b>Rule Detail</b> (Keep the input field blank to specify that the corresponding option does not matter).			
Access ID (1-128)	1	<input checked="" type="checkbox"/> Auto Assign	
VLAN Name			
VLAN ID			
VLAN Mask (0-FFF)			
DSCP	(e.g.: 0-63)		
ICMP <input type="checkbox"/>	Type	(e.g.: 0-255)	
Mirror	Code	(e.g.: 0-255)	
<b>Rule Action</b>			
Action	Permit	<input type="checkbox"/>	
Priority (0-7)			
Replace DSCP (0-63)			
Replace VLAN ID (0-4094)			
Time Range Name			
Counter	Disabled	(Max: 32 characters)	
VLAN Name	<input type="button" value="VLAN Name ▾"/>		
<input type="button" value="&lt;&lt;Back"/> <input type="button" value="Apply"/>			

図 11-77 Add Egress Access Rule - IPv4 画面

以下の項目を設定します。

項目	説明
<b>Rule Detail</b>	
Access ID (1-128)	プロファイル設定のための固有の識別番号を指定します。1 から 128 が指定できます。 • Auto Assign - 本項目をチェックするとスイッチは自動的に作成されるルールに Access ID を割り当てます。
VLAN Name	設定済みの VLAN 名を入力します。スイッチはパケットヘッダの VLAN を確認し、その結果をパケット送信の基準（または基準の一部）とします。
VLAN ID(1-4094)	VLAN ID を入力します。「Mask」(0-FFF) にマスク値を入力します。
Source IP Address	送信元の IP アドレスの IP アドレスを入力します。
Source IP Mask	送信元の IP アドレスの IP アドレスマスクを入力します。
Destination IP Address	宛先 IP アドレスの IP アドレスを入力します。
Destination IP Mask	送信先 IP アドレスの IP アドレスマスクを入力します。

## ACL (ACL機能の設定)

項目	説明
DSCP	DSCP 値(0-63)を指定すると各パケットヘッダの DiffServ コードを調べて、部分的または全体を転送基準として使用します。
ICMP	各パケットのフレームヘッダの「Internet Control Message Protocol」(ICMP) 項目を調べます。「ICMP Type」「ICMP Code」を指定することもできます。
IGMP	それぞれのフレームヘッダの「Internet Group Management Protocol」(IGMP) 項目を調べます。アクセスプロファイルが適用するタイプ「IGMP Type」を選択します。
TCP	転送基準となる受信したパケットの TCP ポート番号を使用します。TCP を選ぶと送信元ポートマスク (source port mask) と (または) 送信先ポートマスク (dest port mask) を指定する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Source Port Mask (0xFFFF) - フィルタリングしたい送信元ポートをマスクする TCP ポートを 16 進数で指定します。</li> <li>- Destination Port Mask (0xFFFF) - フィルタリングしたい送信先ポートをマスクする TCP ポートを 16 進数で指定します。</li> <li>- Flag Bits - フィルタするフラグビットを指定します。フラグビットはパケットがどのような振る舞いをするかを決定するパケットの一部です。パケットのフラグビットでフィルタリングするには「TCP」項目のフラグビットに一致する内容のボックスをチェックします。URG (urgent)、ACK (acknowledgement)、PSH (push)、RST (reset)、SYN (synchronize)、FIN (finish) を選ぶことができます。</li> </ul>
UDP	転送基準となる受信したパケットの UDP ポート番号を使用します。UDP を選ぶと送信元ポートマスク (source port mask) と (または) 送信先ポートマスク (dest port mask) を指定する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Source Port Mask (0xFFFF) - フィルタリングしたい送信元ポートをマスクする UDP ポートを 16 進数 (hex 0x0-0xffff) で指定します。</li> <li>- Destination Port Mask (0-FFFF) - フィルタリングしたい送信先ポートをマスクする UDP ポートを 16 進数 (hex 0x0-0xffff) で指定します。</li> </ul>
Protocol ID	マスクしたいパケットヘッダの Protocol ID Mask を指定します。0-255 の値を入力します。
Mirror	アクセスルールに一致するパケットは、ミラーグループのミラーポートにコピーされます。
Rule Action	
Action	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permit - アクセスプロファイルに一致したパケットを転送します。この時、新しいルールが追加されることがあります（以下参照）。</li> <li>• Deny - アクセスプロファイルに一致したパケットは転送せずにフィルタリングします。</li> </ul>
Priority (0-7)	スイッチにより設定された 802.1p デフォルトプライオリティを上書きしたい場合に指定します。このプライオリティにより転送されたパケットがどの CoS キューを使用するかが決まります。この欄を指定するとパケットはこのプライオリティを割り当てられ、対応した CoS キューに転送されます。指定しない場合は、パケットは送出される前に、入力用の 802.1p ユーザプライオリティを元の値に書き換えられます。プライオリティキュー、CoS キューおよび 802.1p マッピングについての詳細な情報については、本マニュアルの <a href="#">310 ページの「第 10 章 QoS (QoS 機能の設定)」</a> を参照してください。
Replace DSCP(0-63)	スイッチは本画面で指定した基準に一致するパケットの DSCP をチェックボックスの右側のフィールド内に指定した値に書き換えます。ACL ルールがプライオリティと IPv4 パケットの両方を変更するために追加されても、チップの制限のためにそれらの一方しか変更できません。プライオリティと DSCP の両方が変更されるように設定されている場合は、現在のプライオリティを変更します。
Replace VLAN ID (0-4094)	本項目で入力した VLAN ID が、ルールに一致したパケットの outer VLAN ID に置き換わります。
Time Range Name	チェックボックスをクリックし、「Time Range」画面に設定済みのタイムレンジ設定名を入力します。このアクセスルールをスイッチで実行する場合、ここに特定の時間を設定します。
Counter	「Counter」機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。カウンタ機能は、アクセスルールに一致するパケット数を記録するために使用されます。本機能はオプションです。初期値は無効です。
Ports	ポートの範囲を指定する際には、本画面中の「Access ID」フィールドの「Auto assign」チェックボックスを選択しておく必要があります。選択しないと、エラーメッセージが表示され、アクセスルールの設定が行われません。「All Ports」をチェックすると、スイッチのすべてのポートを選択できます。
Port Group ID	アクセスルールに適用するポートグループ ID を指定します。
Port Group Name	アクセスルールに適用するグループ名を指定します。
VLAN Name	アクセスルールに適用する VLAN 名を指定します。
VLAN ID	アクセスルールに適用する VLAN ID を指定します。

設定を変更する場合は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

### 作成したルールの詳細の参照

「Access Rule List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。




図 11-78 Egress Access Rule Detail Information - IP 画面

「Show All Rules」ボタンをクリックすると、「Access Rule List」画面に戻ります。

### アクセスプロファイルリストの作成 (IPv6)

アクセスプロファイルを作成し、プロファイルにルールを作成します。

ACL > Egress Access Profile List の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 11-79 Egress Access Profile List 画面

### エントリの削除

エントリの削除は、エントリ横の「Delete」ボタンをクリックします。すべてのアクセスプロファイルの削除は、「Delete All」ボタンをクリックします。

### エントリの追加

「Access Profile List」にエントリを追加するには、「Add ACL Profile」で「IPv6 ACL」ボタンをチェック後、隣接する欄で設定するフレームヘッダ（TCP または UDP）選択して「Select」ボタンをクリックします。

### IPv6 の「Add ACL Profile」画面




図 11-80 Add Egress ACL Profile - IPv6 ACL 画面

「Profile ID」でプロファイル番号を1-6から選択し、「Select ACL Type」をチェック後、「Select」ボタンをクリックすることで画面を切り替えることができます。画面上部のボックスをクリックすると、赤色に変わり、設定用項目が表示されます。

## ACL (ACL機能の設定)

以下の項目を IPv6 ACL タイプに設定します。

項目	説明
Profile ID	プロファイル設定のための固有の識別番号を指定します。1 から 4 を指定できます。
Select ACL Type	Ethernet (MAC アドレス)、IPv4 アドレス、IPv6 アドレスまたはパケットコンテンツの中からプロファイルのベースを指定します。Type の変更に伴いメニューも変わります。ここでは「IPv6 ACL」を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>IPv6 ACL - フレームヘッダの IPv6 アドレスを検証します。</li> </ul>
以下のオプションを指定すると各フレームヘッダのプロトコルタイプを調べます。転送基準にどのようなプロトコルを含めるかを指定します。	
IPv6 Class	この項目を選ぶと IPv6 ヘッダの「Class」を調べます。「Class」は IPv4 における「Type of Service」(ToS)、「Precedence bits」のようなパケットヘッダの一部です。
IPv6 Flow Label	この項目を選ぶと IPv6 ヘッダの「flow label」を調べます。「flow label」は送信元で順番につけられる QoS やリアルタイムサービスパケットのためのデフォルトではない項目です。
TCP	<ul style="list-style-type: none"> <li>TCP - TCP トラフィックに適用するルールを指定します。</li> <li>Source Port Mask (0-FFFF) - TCP 送信元ポートマスクを指定します。</li> <li>Destination Port Mask (0-FFFF) - TCP 宛先ポートマスクを指定します。</li> </ul>
UDP	UDP - ルールを UDP トラフィックに適用するように指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Source Port Mask (0-FFFF) - UDP 送信元ポートマスクを指定します。</li> <li>Destination Port Mask (0-FFFF) - UDP 宛先ポートマスクを指定します。</li> </ul>
ICMP	各パケットのフレームヘッダの「Internet Control Message Protocol」(ICMP) 項目を調べます。「ICMP Type」「ICMP Code」を指定することもできます。
IPv6 Address	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPv6 Source Address - 対応するボックスをチェックして、IPv6 アドレスマスク (例 FFFF:FFFF:FFFF) を入力することで送信元 IPv6 アドレスのマスクアドレスを指定します。</li> <li>IPv6 Destination Address - 対応するボックスをチェックして、IPv6 アドレスマスク (例 FFFF:FFFF:FFFF) を入力することで送信先 IPv6 アドレスのマスクアドレスを指定します。</li> </ul>

「Create」ボタンをクリックし、設定を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

### 作成したプロファイルの詳細の参照

作成したプロファイルの詳細を参照する場合は、「Access Profile List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。



図 11-81 Egress Access Profile Detail Information - IPv6 ACL 画面

「Show All Profiles」ボタンをクリックすると、「Access Profile List」画面に戻ります。

### 作成したアクセスプロファイルに対するルールの設定手順 (IPv6) :

#### IPv6 アクセスルールの設定

- 「Egress Access Profile List」画面を表示します。




図 11-82 Egress Access Profile List 画面

- IPv6 エントリの「Add/View Rules」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。



図 11-83 Egress Access Rule List - IPv6 画面

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

#### 作成済みのルールの削除

該当の「Delete Rules」ボタンをクリックします。

#### ルールの新規登録

新しいルールを作成するためには、「Add Rule」ボタンをクリックします。

図 11-84 Add Egress Access Rule - IPv6 画面

以下の項目を設定します。

項目	説明
Rule Detail	
Access ID (1-128)	プロファイル設定のための固有の識別番号を指定します。1 から 128 が指定できます。 • Auto Assign - 本項目をチェックするとスイッチは自動的に作成されるルールに Access ID を割り当てます。
Class	クラスを入力し、IPv6 ヘッダの「Class」フィールドを調べます。本フィールドは IPv4 における「Type of Service(ToS)」、「Precedence bits」フィールドのようなパケットヘッダの一部です。
Flow Label	IPv6 フローラベルマスクを指定します。0-FFFFF の範囲で指定します。
IPv6 Source Address	IPv6 送信元アドレスの IPv6 アドレスを入力します。
IPv6 Source Mask	IPv6 送信元サブマスクを指定します。送信元 IPv6 アドレスの最後の 44 ビット (LSB) のフィルタリングのみを行います。
TCP	• Source Port - IPv6 L4 TCP 送信元ポートサブマスクを指定します。 • Destination Port - IPv6 L4 TCP 送信先ポートサブマスクを指定します。
UDP	• Source Port - IPv6 L4 UDP 送信元ポートサブマスクを指定します。 • Destination Port - IPv6 L4 UDP 送信先ポートサブマスクを指定します。
ICMP	CMP を調べます。 • Type - ICMP Type 値を入力します。 • Code - ICMP Code 値を入力します。
Mirror	アクセラルールに一致するパケットは、ミラーグループのミラーポートにコピーされます。

## ACL (ACL機能の設定)

項目	説明
Rule Action	
Action	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permit - アクセスプロファイルに一致したパケットを転送します。この時、新しいルールが追加されることがあります（以下参照）。</li> <li>Deny - アクセスプロファイルに一致したパケットは転送せずにフィルタリングします。</li> <li>Mirror - アクセスプロファイルに一致するパケットを「Port Mirroring」画面で定義したポートにミラーリングします。ポートミラーリングが有効で、ターゲットポートに設定されている必要があります。</li> </ul>
Priority (0-7)	スイッチにより設定された 802.1p デフォルトプライオリティを上書きしたい場合に指定します。このプライオリティにより転送されたパケットがどの CoS キューを使用するかが決まります。この欄を指定するとパケットはこのプライオリティを割り当てられ、対応した CoS キューに転送されます。指定しない場合は、パケットは送出される前に、入力用の 802.1p ユーザプライオリティを元の値に書き換えられます。プライオリティキュー、CoS キューおよび 802.1p マッピングについての詳細な情報については、本マニュアルの <a href="#">310 ページの「第 10 章 QoS (QoS 機能の設定)」</a> を参照してください。
Replace DSCP(0-63)	スイッチは本画面で指定した基準に一致するパケットの DSCP をボックスの右側の欄に指定した値に書き換えます。ACL ルールがプライオリティと IPv4 パケットの両方を変更するために追加されても、チップの制限のためそれらの一方しか変更できません。プライオリティと DSCP の両方が変更されるように設定されている場合は、現在のプライオリティを変更します。
Replace VLAN ID (0-4094)	本項目で入力した VLAN ID が、ルールに一致したパケットの outer VLAN ID に置き換わります。
Time Range Name	チェックボックスをクリックし、「Time Range」画面に設定済みのタイムレンジ設定名を入力します。このアクセスルールをスイッチで実行する場合、ここに特定の時間を設定します。
Counter	「Counter」機能を「Enabled」（有効）/「Disabled」（無効）にします。カウンタ機能は、アクセスルールに一致するパケット数を記録するために使用されます。本機能はオプションです。初期値は無効です。
Ports	ポートの範囲を指定する際には、本画面中の「Access ID」フィールドの「Auto assign」チェックボックスを選択しておく必要があります。選択しないと、エラーメッセージが表示され、アクセスルールの設定が行われません。「All Ports」をチェックすると、スイッチのすべてのポートを選択できます。
Port Group ID	アクセスルールに適用するポートグループ ID を指定します。
Port Group Name	アクセスルールに適用するグループ名を指定します。
VLAN Name	アクセスルールに適用する VLAN 名を指定します。
VLAN ID	アクセスルールに適用する VLAN ID を指定します。

IPv6 のアクセスルールを設定するためには、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

### 作成したルールの詳細の参照

「Egress Access Rule List」画面の該当エントリの「Show Details」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。




図 11-85 Egress Access Rule Detail Information - IPv6 画面

「Show All Rules」ボタンをクリックすると、「Egress Access Rule List」画面に戻ります。

## Egress ACL Flow Meter (Egress ACL フローメータリング)

Egress アクセスプロファイルおよびルールに基づいてパケットフローベースのメータリングを設定します。

ACL > Egress ACL Flow Meter の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 11-86 Egress ACL Flow Meter 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Profile ID	ACL フローメータリングパラメータを設定する定義済みプロファイル ID を指定します。
Profile Name	ACL フローメータリングパラメータを設定する定義済みプロファイル名を指定します。
Access ID (1-128)	ACL フローメータリングパラメータを設定する定義済みアクセス ID を指定します。

入力後、「Find」ボタンをクリックします。情報が画面下半分に表示されます。

### エントリの削除

対応する「Delete」ボタンをクリックします。すべてのエントリを削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

### エントリの追加

「Add」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。




図 11-87 Egress ACL Flow Meter Configuration 画面 - Add

以下の項目を使用して、設定を行います。

項目	説明
Profile ID	プルダウンメニューから、フローメータリングを設定する定義済みのプロファイル ID を指定します。
Profile Name	フローメータに対するプロファイル名を入力します。
Access ID (1-128)	ACL フローメータリングを設定する定義済みアクセス ID を 1-128 の範囲で指定します。

## ACL (ACL機能の設定)

項目	説明
Mode	<p>Rate - シングルレート 2 カラーモードのレートを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rate - フローに規定する帯域幅を Kbps 単位で指定します。</li> <li>Burst Size - シングルレート 2 カラーモードにバーストサイズを指定します。単位は Kbps です。</li> <li>Rate Exceeded - シングルレート 2 カラーモードでコミットレートを超過したパケットへの操作を指定します。以下の一つの動作が行われます。:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drop Packet - パケットを直ちに破棄します。</li> <li>- Remark DSCP - 特定の DSCP をパケットにマークをつけます。高い優先度を持つパケットが破棄されるように設定されます。</li> </ul> </li> </ul> <p>trTCM - 「2 レート 3 カラーモード」を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CIR - コミット情報レートの値を入力します。単位は Kbps です。CIR は PIR 以下である必要があります。</li> <li>PIR - ピーク情報レートを指定します。単位は Kbps です。PIR は CIR 以上である必要があります。</li> <li>CBS - 「コミットバーストサイズ」の値を入力します。単位は Kbps です。</li> <li>PBS - ピークバーストサイズの値を入力します。単位は Kbps です。</li> </ul> <p>srTCM - 「シングルレート 3 カラーモード」を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CIR - コミット情報レートの値を入力します。単位は Kbps です。</li> <li>CBS - 「コミットバーストサイズ」の値を入力します。単位は Kbps です。</li> <li>EBS - 「超過バーストサイズ」を指定します。単位は Kbps です。</li> </ul>
Action	<p>Conform - 本フィールドは緑色のパケットフローを表します。緑色のパケットフローは、DSCP フィールドを本フィールドで指定された値に書き変える可能性があります。また、「Counter」パラメータを使用することで緑色のパケットをカウントするようを選択することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Replace DSCP - 緑色のフローにあるパケットが本パラメータを使用し、DSCP 値を入力することで、DSCP 値を書き変えることが可能です。</li> <li>Counter - 緑色のフローにおいて指定された ACL エントリのパケットカウンタを有効または無効にします。</li> </ul> <p>Un-conform - 不適合（黄色または赤）パケットの DSCP を変更します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Replace DSCP - 赤色のフローにあるパケットが本パラメータを使用し、DSCP 値を入力することで、DSCP 値を書き変えることが可能です。</li> </ul> <p>Exceed - 本フィールドは黄色のパケットフローを表します。黄色のパケットフローは超過パケットを許可または廃棄します。これらのパケットの「DSCP」フィールドを割り当てられたフィールドに新しい DSCP 値を入れることで交換することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Counter - 黄色のフローにおいて指定された ACL エントリのパケットカウンタを有効または無効にします。</li> </ul> <p>Violate - 本フィールドは赤色のパケットフローを表します。赤色のパケットフローは超過パケットを許可または廃棄します。これらのパケットの「DSCP」フィールドを割り当てられたフィールドに新しい DSCP 値を入れることで交換することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Counter - 赤色のフローにおいて指定された ACL エントリのパケットカウンタを有効または無効にします。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックして、設定を適用します。

「Egress ACL Flow Meter」画面に戻るためには、「<<Back」ボタンをクリックします。

### エントリの変更

対応する「Modify」ボタンをクリックし、エントリを編集します。

図 11-88

以下の項目を使用して、設定を行います。

「Egress ACL Flow Meter」画面に戻るためには、「<<Back」ボタンをクリックします。

### エントリの参照

すべてのエントリを参照するためには、「View All」ボタンをクリックします。

エントリを参照するためには、対応する「View」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

Egress ACL Flow Meter Display				
Profile ID	1			
Access ID	1			
Mode	Rate	Rate (Kbps)	0	
		Burst Size (Kbyte)	4	
		Rate Exceeded	Remark DSCP	2
<a href="#">&lt;&lt;Back</a>				

図 11-89 Egress ACL Flow Meter Display 画面

「Egress ACL Flow Meter」画面に戻るためには、「<<Back」ボタンをクリックします。

## 第12章 Security (セキュリティ機能の設定)

本セクションではユーザアカウントを含むデバイスのセキュリティの設定について解説します。

以下は Security サブメニューの説明です。

必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
802.1X (802.1X 設定)	802.1X 認証を設定します。以下のメニューがあります。 802.1X Global Settings (802.1X グローバル設定)、802.1X Port Settings (802.1X ポート設定)、802.1X User Settings (802.1X ユーザ設定)、Guest VLAN (ゲスト VLAN の設定)、Authenticator State (オーセンティケータの状態)、Authenticator Statistics (オーセンティケータ統計情報)、Authenticator Session Statistics (オーセンティケータセッション統計情報)、Authenticator Diagnostics (オーセンティケータ診断)、Initialize Port-based Port(s) (初期化ポート - ポートベース)、Initialize Host-based Port(s) (初期化ポート - ホストベース)、Reauthenticate Port-based Port(s) (再認証ポート - ポートベース)、Reauthenticate Host-based Port(s) (再認証ポート - ホストベース)
RADIUS (RADIUS 設定)	RADIUS サーバの設定を行います。以下のメニューがあります。 Authentication RADIUS Server Settings (認証 RADIUS サーバ設定)、RADIUS Accounting Setting (RADIUS アカウント設定)、RADIUS Authentication (RADIUS 認証)、RADIUS Account Client (RADIUS アカウントクライアント)
IP-MAC-Port Binding (IMPB : IP-MAC-ポートバインディング)	IP アドレス、MAC アドレスおよびポートを結合し、レイヤ間通信を行います。以下のメニューがあります。 IMPB Global Settings (IMPB グローバル設定)、IMPB Port Settings (IMPB ポート設定)、IMPB Entry Settings (IMPB エントリ設定)、MAC Block List (MAC ブロックリスト)、DHCP Snooping (DHCP Snooping 設定)、DHCP Snooping Entries (DHCP Snooping エントリ)、ND Snooping (ND Snooping 設定)
MAC Based Access Control (MAC ベースアクセスコントロール)	MAC アドレス認証機能を設定します。以下のメニューがあります。 MAC-based Access Control Settings (MAC ベースアクセスコントロール設定)、MAC-based Access Control Local Settings (MAC ベースアクセスコントロール ローカル設定)、MAC-based Access Control Authentication State (MAC ベースアクセスコントロールの認証状態)
Web-based Access Control (WAC) (Web ベースのアクセス制御)	Web ベースアクセスコントロールを設定します。以下のメニューがあります。 WAC Global Settings (WAC グローバル設定)、WAC User Settings (WAC ユーザ設定)、WAC Port Settings (WAC ポート設定)、WAC Authentication State (WAC 認証状態)、WAC Customize Page (WAC カスタマイズページ設定)
Japanese Web-based Access Control (JWAC : JWAC 設定)	JWAC の有効化および設定をします。以下のメニューがあります。 JWAC Global Settings (JWAC グローバル設定)、JWAC Port Settings (JWAC ポート設定)、JWAC User Settings (JWAC ユーザ設定)、JWAC Authentication State (JWAC 認証状態)、JWAC Customize Page Language (JWAC 画面言語のカスタマイズ)、JWAC Customize Page (JWAC 画面のカスタマイズ)
Compound Authentication (コンパウンド認証)	コンパウンド認証方式を設定します。以下のメニューがあります。 Compound Authentication Settings (コンパウンド認証設定)、Compound Authentication Guest VLAN Settings (コンパウンド認証ゲスト VLAN の設定)、Compound Authentication MAC Format Settings (コンパウンド認証 MAC 形式設定)
IGMP Access Control Settings (IGMP アクセスコントロール設定)	IGMP アクセスコントロール設定を行います。
Port Security (ポートセキュリティ)	ダイナミックな MAC アドレス学習をロックします。以下のメニューがあります。 Port Security Settings (ポートセキュリティの設定)、Port Security VLAN Settings (ポートセキュリティ VLAN 設定)、Port Security Entries (ポートセキュリティエントリ)
ARP Spoofing Prevention Settings (ARP Spoofing 防止設定)	パケットコンテンツ ACL を使用して、ARP スプーフィング攻撃を防止します。
BPDU Attack Protection (BPDU アタック防止設定)	ポートに BPDU 防止機能を設定します。
Loopback Detection Settings (ループバック検知設定)	ループバック検知機能の設定を行います。
NetBIOS Filtering Settings (NetBIOS フィルタリング設定)	NetBIOS フィルタリング設定を行います。
Traffic Segmentation Settings (トラフィックセグメンテーション設定)	ポートのトラフィックフローを制限します。
NetBIOS Filtering Setting (NetBIOS フィルタリング設定)	NetBIOS フィルタ設定を行います。
DHCP Server Screening (DHCP サーバスクリーニング)	不正な DHCP サーバへのアクセスを拒否します。以下のメニューがあります。 DHCP Server Screening Port Settings (DHCP サーバスクリーニング設定)、DHCP Offer Permit Entry Settings (DHCP オファー許可エントリ設定)

サブメニュー	説明
Access Authentication Control (アクセス認証コントロール)	TACACS/XTACACSTACACS+/RADIUS 認証の設定を行います。以下のメニューがあります。Enable Admin (管理者レベルの認証)、Authentication Policy Settings (認証ポリシー設定)、Application Authentication Settings (アプリケーションの認証設定)、Authentication Server Group Settings (認証サーバグループ設定)、Authentication Server Settings (認証サーバ設定)、Login Method Lists Settings (ログインメソッドリスト)、Enable Method Lists Settings (メソッドリストの有効化)、Local Enable Password Settings (ローカルユーザーパスワード設定)
SSL Settings (Secure Socket Layer の設定)	証明書の設定、暗号スイートの設定を行います。
SSH (Security Shell の設定)	SSH サーバ、SSH アルゴリズム、SSH ユーザ認証の設定を行います。以下のメニューがあります。SSH Settings (SSH サーバ設定)、SSH Authentication Method and Algorithm Settings (SSH 認証モードとアルゴリズム設定)、SSH User Authentication Lists (SSH ユーザ認証リスト)
DoS Attack Prevention Settings (DoS 攻撃保護設定)	各種 DoS 攻撃タイプに対する保護設定を行います。
Trusted Host (トラストホスト)	リモートのスイッチ管理用トラストホストを設定します。
Safeguard Engine Setting (セーフガードエンジン)	セーフガードエンジンの設定を行います。
SFTP Server Settings (SFTP サーバ設定)	SFTP サーバの設定を行います。

## 802.1X (802.1X 設定)

### Port Access Entity (ポートアクセスエンティティ)

#### 802.1X ポートベースおよび MAC ベースのアクセスコントロール

IEEE 802.1X 標準規格は、クライアント・サーバベースのアクセスコントロールモデルの使用により、特定の LAN 上の様々な有線 / 無線デバイスへのアクセスを行う場合にユーザ認証を行うセキュリティ方式です。本方式は、ネットワークへアクセスするユーザを認証するために RADIUS サーバを使用し、EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN) と呼ばれるパケットをクライアント・サーバ間で中継することにより実現します。以下の図は基本的な EAPOL パケットの構成を示しています。




図 12-1 EAPOL パケット

本方法を使用すると、未認証のデバイスが接続ポート経由で LAN に接続することを制限できます。EAPOL パケットは、承認が与えられるまでの間指定ポート経由で送受信される唯一のトラフィックです。802.1X アクセスコントロール方式は 3 つの役割を持っており、それぞれがアクセスコントロールセキュリティ方法の作成、状態の保持および動作のために必要不可欠です。




図 12-2 802.1X の 3 つの要素

以下の項では、クライアント、オーセンティケータ、および認証サーバのそれぞれの役割について詳しく説明します。

## 認証サーバ

認証サーバはクライアントやオーセンティケータと同じネットワークに接続されるリモートデバイスです。認証サーバ上では RADIUS サーバプログラムを実行し、またそのサーバのデータがオーセンティケータ側（スイッチ）に正しく登録されている必要があります。スイッチポートに接続しているクライアントは、LAN 上のスイッチが提供するサービスを受ける前に、認証サーバ (RADIUS) による認証を受ける必要があります。認証サーバは、RADIUS サーバとクライアントの間で EAPOL パケットを通じて信頼できる情報を交換し、そのクライアントの LAN やスイッチのサービスに対するアクセス許可の有無をスイッチに通知します。このように、認証サーバの役割は、ネットワークにアクセスを試みるクライアントの身元を保証することです。




図 12-3 認証サーバ

## オーセンティケータ

オーセンティケータ（スイッチ）は、認証サーバとクライアントの間を取り持つ、仲介の役割を果たします。802.1X を使用する場合、オーセンティケータサーバには 2 つの目的があります。1 つ目の目的は、クライアントに EAPOL パケットを通して認証情報を提出するよう要求することです。EAPOL パケットはクライアントにアクセスが許可される前にオーセンティケータを通過することのできる唯一の情報です。2 つ目の目的はクライアントから収集した情報を、認証サーバに確認してもらい、その結果をクライアントに伝達することです。

スイッチをオーセンティケータとして正しく設定するためには、以下の 3 つの手順を実行する必要があります。

1. 802.1X 機能を有効にします。(DGS-3620 Web Management Tool)
2. 対象ポートに 802.1X の設定を行います。(Security > 802.1X > 802.1X Port Settings)
3. スイッチに RADIUS サーバの設定を行います。(Security > RADIUS > Authentication RADIUS Server Settings)




図 12-4 オーセンティケータ

## クライアント

クライアントとは、簡単に言うと LAN やスイッチが提供するサービスへのアクセスを希望するワークステーションです。クライアントとなるワークステーションでは、802.1X プロトコルに準拠したソフトウェアが起動している必要があります。Windows XP 使用の場合には、OS 内に既にそのようなソフトウェアが組み込まれています。それ以外の場合には、802.1X クライアントソフトウェアを別途用意する必要があります。クライアントは EAPOL パケットを使用して LAN へのアクセスを要求し、またスイッチからの要求に対しても応答します。




図 12-5 クライアント

## 認証プロセス

これらの 3 つの要素により、802.1X プロトコルはネットワークへのアクセスを試みるユーザの認証を安定的かつ安全に行います。認証に成功する前は、EAPOL トラフィックのみが特定ポートの通過を許可されます。このポートは、有効なユーザ名とパスワード（802.1X の設定で MAC アドレスも指定されている場合は MAC アドレスも）を持つクライアントがアクセス権を取得してポートのロックが解除されるまで、ロック状態を保ちます。ロックが解除されると、通常のトラフィックがポートを通過できるようになります。D-Link が実装する 802.1X では以下の 2 種類のアクセスコントロールが選択できます。




図 12-6 802.1X 認証プロセス

本スイッチの 802.1X 機能では、以下の 2 つのタイプのアクセスコントロールから選択することができます。

### 1. ポートベースのアクセスコントロール

本方式では、1人のユーザがリモートの RADIUS サーバにポートごとの認証をリクエストし、残りのユーザも同じポートをアクセスできるようにします。

### 2. MAC ベースのアクセスコントロール

本方式では、スイッチは自動的に各ポートに対して 448 件までの MAC アドレスを自動的に学習してリストに追加します。スイッチはリモート RADIUS サーバを使用して、ネットワークへのアクセスを許可する前に各 MAC アドレスの認証を行います。

## ポートベースのネットワークアクセスコントロール

802.1X 開発の本来の目的は、LAN 上で Point to Point プロトコルの機能を利用することでした。インフラストラクチャのように単一の LAN セグメントが 2 個以上のデバイスを持たない場合、どちらかがブリッジポートとなります。ブリッジポートは、リンクのリモートエンドにあるアクティブなデバイスの接続を示すイベントや、アクティブなデバイスが非アクティブ状態に遷移することを示すイベントの検知を行います。これらのイベントをポートの認証状態の制御に利用し、ポートでの認証が行わない場合に接続デバイスの認証プロセスを開始します。これをポートベースのアクセスコントロールと呼びます。




図 12-7 典型的なポートベースアクセスコントロールのネットワーク構成例

一度接続デバイスが認証に成功すると、ポートは Authorized (認証済み) 状態になり、ポートが未認証になるようなイベントが発生するまでポート上のすべてのトラフィックはアクセスコントロール制限の対象となりません。そのため、ポートが 1 台以上のデバイスが所属する共有 LAN セグメントに接続される場合、接続デバイスの 1 つが認証に成功すると共有セグメント上のすべての LAN に対して事実上アクセスを許可することになります。このような状態のセキュリティは明らかに脆弱であると言えます。

## MAC ベースのネットワークアクセスコントロール




図 12-8 典型的な MAC ベースアクセスコントロールのネットワーク構成例

共有 LAN セグメント内で 802.1X を活用するためには、LAN へのアクセスを希望する各デバイスに「仮想」ポートを定義する必要があります。するとスイッチは共有 LAN セグメントに接続する 1 つの物理ポートを、異なる論理ポートの集まりであると認識し、それら仮想ポートを EAPOL の交換と認証状態に基づいて別々に制御します。スイッチは接続する各デバイスの MAC アドレスを学習し、それらのデバイスがスイッチ経由で LAN と通信するための仮想ポートを確立します。

## Security(セキュリティ機能の設定)

### 802.1X Global Settings (802.1X グローバル設定)

802.1X グローバルパラメータを設定します。

Security > 802.1X > 802.1X Global Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Authentication State	Disabled	Authentication Protocol	RADIUS EAP
Forward EAPOL PDU	Disabled	Max User (1-448)	448
RADIUS Authorization	Enabled	Trap State	Disabled

Apply

図 12-9 802.1X Global Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Authentication Mode	80.1X 機能を「Disabled」、「Port-based」または「MAC-based」から選択します。
Authentication Protocol	認証プロトコルを「Local」または「RADIUS EAP」から選択します。
Forward EAPOL PDU	これは、EAPOL PDU の転送を制御するグローバル設定です。802.1X 機能をグローバルまたはポートに無効とした場合に、802.1X forward PDU がグローバルおよびポートに有効にされると、ポートに受信した EAPOL パケットは同じ VLAN 内で ( グローバルまたはそのポートに対して ) 802.1X forward PDU が有効で 802.1X が無効であるポートにフラッシュします。初期値は無効です。
Max Users	ユーザの最大数を指定します。最大ユーザ数は 448 です。「No Limit」をチェックすると、ユーザ制限はなくなります。
RADIUS Authorization	認可設定の受け入れを有効または無効にします。802.1X の RADIUS における許可を有効にする場合、グローバルな認可ネットワークが有効になると、RADUIS サーバに割り当てられる認可データが許可されます。
Trap State	802.1X トラップの送信を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### 802.1X Port Settings (802.1X ポート設定)

802.1X のオーセンティケータ設定を行います。

Security > 802.1X > 802.1X Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	AdmDir	OpenCrlDir	Port Control	TX Period	Quiet Period	Supp-Timeout	Server-Timout	MaxReq	ReAuth Period	ReAuth	Capability	Forward EAPOL PDU	Max User
1	Both	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None	Disabled	16
2	Both	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None	Disabled	16
3	Both	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None	Disabled	16
4	Both	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None	Disabled	16

図 12-10 802.1X Port Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	設定するポート範囲を指定します。
QuietPeriod	クライアントの認証交換に失敗した後、スイッチが静止状態のままクライアントとの通信を拒否する期間(秒)。初期値は 60(秒) です。

項目	説明
SuppTimeout	オーセンティケータとクライアント間の交換でクライアントに EAP-Request を送信した後、応答を待つ時間。初期値は 30 (秒) です。IEEE-802.1X-2001 P47 の SuppTimeout で定義されています。サブリカントがタイムアウトになった際に aWhile タイマを初期化する値です。初期値は 30 (秒) です。しかし、現在の認証交換に関連するチャレンジのタイプが異なるタイムアウト値を要求する場合（例えば、チャレンジがユーザ側の操作を必要とする場合）、タイムアウト値はそれに基づいて調整されます。1-65535 (秒) の範囲の任意の値に設定することができます。
ServerTimeout	オーセンティケータが認証サーバ間の交換でオーセンティケータが Access-Request を送信した後、応答を待つ時間。初期値は 30 (秒) です。
MaxReq	認証セッションのタイムアウト前にスイッチからクライアントへの EAPOL-Request パケットの最大再送回数。初期値は 2 です。IEEE-802.1X-2001 P47 の MaxReq で定義されています。認証セッションのタイムアウト前にスイッチからクライアントへの EAPOL-Request パケットの最大再送回数。初期値は 2 です。1-10までの範囲の任意の値を設定できます。
TxPeriod	オーセンティケータ PAE 状態マシンの TxPeriod の時間を指定します。本値がクライアントへの EAP Request/Identity パケットの送信間隔となります。初期値は 30 (秒) です。
ReAuthPeriod	クライアントの再認証間隔を定義する 0 (秒) 以外の定数。初期値は 3600 (秒) です。
ReAuthentication	このポート上で通常の再認証を行うかどうか指定します。初期値は「Disabled」です。
Port Control	ポートの認証状態を制御できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>forceAuthorized - 802.1X を無効にし、認証情報の交換を要求せずにポートを Authorized 状態にします。この時ポートではクライアントの 802.1X ベースの認証を行うことなく、通常のトラフィックの送受信が可能になります。</li> <li>forceUnauthorized - 対象ポートは Unauthorized 状態を貫き、すべてのクライアントからの認証要求を無視します。スイッチはインターフェースを通したクライアントの認証サービスを行いません。</li> <li>auto - 802.1X を有効にし、Unauthorized 状態を開始し、ポートにおいて EAPOL フレームのみの送受信を許可します。認証プロセスは、ポートのリンク状態が Down から Up に遷移した時、または EAPOL-start フレームが受信された時に開始されます。スイッチはクライアントの ID を要求し、クライアントと認証サーバとの間で認証メッセージの中継を開始します。（初期値）</li> </ul>
Capability	ポートに 802.1X オーセンティケータの設定を適用するために使用します。Authenticator が設定をポートに適用するのを選択してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Authenticator - ユーザは認証プロセスを通過するとネットワークにアクセス可能になります。</li> <li>None - 指定ポートは 802.1X 認証機能によって制御されません。</li> </ul>
Direction	管理制御するトラフィックの方向 (Both または In) を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>both - 指定したポートでの入力、出力トラフィックの両方が制御対象となります。</li> <li>in - 最初の欄に指定したポートへの入力トラフィックのみ制御対象となります。</li> </ul>
Forward EAPOL PDU	これは、EAPOL PDU の転送を制御するポートベースの設定です。802.1X 機能をグローバルまたはポートに無効とした場合に、802.1X forward PDU がグローバルおよびポートに有効にされると、ポートに受信した EAPOL パケットは同じ VLAN 内で（グローバルまたはそのポートに対して）802.1X forward PDU が有効で 802.1X が無効であるポートにフラッシュします。初期値は無効です。
Max Users	ユーザの最大数を指定します。最大ユーザ数は 448 です。初期値は 16 です。

「Refresh」ボタンをクリックして、テーブルを更新して新しいエントリを表示します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## 802.1X User Settings (802.1X ユーザ設定)

スイッチのローカルデータベースに様々な 802.1X ユーザを設定します。

Security > 802.1X > 802.1X User Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the '802.1X User Settings' window. At the top, there are three input fields: '802.1X User' (empty), 'Password' (empty), and 'Confirm Password' (empty). To the right of these is an 'Apply' button. Below this is a note: 'Note: 802.1X User and Password should be less than 16 characters.' In the center, there is a table titled '802.1X User Table Total Entries: 1'. It has two columns: 'User Name' (containing 'user1') and 'Password' (containing '\*\*\*\*\*'). To the right of the table is a 'Delete' button.

図 12-11 802.1X User Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
802.1X User	802.1X ユーザのユーザ名を入力します。
Password	802.1X ユーザのパスワードを入力します。
Confirm Password	802.1X ユーザのパスワードを再度入力します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。



802.1X ユーザ名とパスワードは 16 文字以内とします。

## Guest VLAN (ゲスト VLAN の設定)

802.1X セキュリティが有効であるネットワークでは、Windows 98 やそれより以前の OS が動作するコンピュータのように適切な 802.1X ソフトウェアの欠落や互換性のないデバイス、またはゲストが限定した権限でネットワークに接続するために 802.1X をサポートしていないデバイスにも限られた範囲でアクセスできる必要があります。本スイッチは、ゲスト 802.1X VLAN 機能を搭載しています。この VLAN には制限付きのアクセス権があり、他の VLAN とは分かれています。

ゲスト 802.1X VLAN を実行するためには、はじめにネットワークに制限付き 802.1X ゲスト VLAN を作成し、この VLAN を有効にします。次に管理者は、ゲスト VLAN 内のスイッチにアクセスするゲストアカウントを作成します。スイッチへはじめてエントリする際には、スイッチにアクセスするクライアントは、リモート RADIUS サーバまたはフル操作が可能な VLAN 内に設置されているスイッチのローカル認証により認証される必要があります。

認証され、Authenticator が VLAN プレスメント情報を処理した場合、クライアントはフル操作が可能なターゲット VLAN にアクセスを許可され、通常のスイッチ機能がクライアントにサービスを開始します。Authenticator がターゲットの VLAN プレスメント情報を持たない場合、クライアントは元の VLAN に戻されます。クライアントが Authenticator によって認証を拒否されたら、制限付き権限を持つゲスト VLAN に置かれます。以下でゲスト VLAN プロセスについて説明します。




図 12-12 ゲスト VLAN 認証プロセス画面

## ゲスト VLAN を使用する場合の制限事項

1. ゲスト VLAN はポートベースの VLAN にのみ対応しています。MAC ベースの VLAN では、本プロセスは行われません。
2. ゲスト VLAN をサポートするポートで GVRP を有効化することはできません。また、GVRP が有効であるポートでゲスト VLAN はサポートできません。
3. ポートはゲスト VLAN とスタティック VLAN の両方に所属することはできません。
4. クライアントがターゲット VLAN に所属を許可されると、ゲスト VLAN にはアクセスできなくなります。
5. ポートが複数の VLAN に所属している場合、ゲスト VLAN には所属できません。

## Security(セキュリティ機能の設定)

### ゲスト VLAN 設定

ゲスト VLAN を設定します。

**注意** ゲスト VLAN を設定するためには、ここでゲスト VLAN ステータスを有効にできる VLAN をあらかじめ設定しておく必要があります。

Security > 802.1X > Guest VLAN の順にクリックし、以下の画面を表示します。




図 12-13 Guest VLAN Settings 画面

以下の項目によりゲスト VLAN を有効にすることができます。

項目	説明
VLAN Name	ゲスト 802.1X VLAN にする定義済みの VLAN 名を入力します。
Unit	設定するユニットを指定します。
Port List	ゲスト 802.1X VLAN を有効にするポートを設定します。「All」ボタンをクリックするとすべてのポートを選択します。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を有効にします。正しく設定されるとゲスト VLAN 名と対象のポートが画面の下部に表示されます。

「Delete」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを削除します。

### Authenticator State (オーセンティケータ設定)

オーセンティケータステータスを設定します。

「802.1X Global Settings」画面で「Authentication State」が有効になっている場合に本画面が表示されます。

Security > 802.1X > Authenticator State の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 12-14 Authenticator State 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Unit	表示するユニットを指定します。
Port	表示するポートを指定します。

「Find」ボタンをクリックして、選択したポート番号に基づいて指定エントリを検出します。

「Refresh」ボタンをクリックして、テーブルを更新して新しいエントリを表示します。

**Authenticator Statistics (オーセンティケータ統計)**

オーセンティケータ統計情報を表示します。

「802.1X Global Settings」画面で「Authentication State」が有効になっている場合に本画面が表示されます。

Security > 802.1X > Authenticator Statistics の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Index	Frames RX	Frames TX	RX Start	TX End
1	null	null	null	null
2	null	null	null	null
3	null	null	null	null
4	null	null	null	null
5	null	null	null	null
6	null	null	null	null
7	null	null	null	null
8	null	null	null	null

図 12-15 Authenticator Statistics 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Unit	表示するユニットを指定します。
Port	表示するポートを指定します。

「Apply」ボタンをクリックして、選択したポート番号に基づいて統計情報を表示します。

**Authenticator Session Statistics (オーセンティケータセッション統計)**

オーセンティケータセッション統計情報を表示します。

「802.1X Global Settings」画面で「Authentication State」が有効になっている場合に本画面が表示されます。

Security > 802.1X > Authenticator Session Statistics の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Index	Octets RX	Octets TX	Frames RX	Frames TX
1	null	null	null	null
2	null	null	null	null
3	null	null	null	null
4	null	null	null	null
5	null	null	null	null
6	null	null	null	null
7	null	null	null	null
8	null	null	null	null

図 12-16 Authenticator Session Statistics 画面

## Security(セキュリティ機能の設定)

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Unit	表示するユニットを指定します。
Port	表示するポートを指定します。

「Apply」ボタンをクリックして、選択したポート番号に基づいて統計情報を表示します。

### Authenticator Diagnostics (オーセンティケータ診断)

オーセンティケータ診断情報を表示します。

「802.1X Global Settings」画面で「Authentication State」が有効になっている場合に本画面が表示されます。

Security > 802.1X > Authenticator Diagnostics の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Authenticator Diagnostics' interface. At the top, there are dropdown menus for 'Unit' (set to 1) and 'Port' (set to 01), and an 'Apply' button. Below this is a table with columns: Index, Connect Enter, Connect LogOff, Auth Enter, and Auth Success. The rows are numbered 1 through 8. All entries in the table are currently 'null'.

Index	Connect Enter	Connect LogOff	Auth Enter	Auth Success
1	null	null	null	null
2	null	null	null	null
3	null	null	null	null
4	null	null	null	null
5	null	null	null	null
6	null	null	null	null
7	null	null	null	null
8	null	null	null	null

図 12-17 Authenticator Diagnostics 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Unit	表示するユニットを指定します。
Port	表示するポートを指定します。

「Apply」ボタンをクリックして、選択したポート番号に基づいて統計情報を表示します。

### Initialize Port-based Port(s) (ポートベース認証ポートの初期化)

ポートベース認証ポートの 802.1X 認証ステートを初期化します。

「802.1X Global Settings」画面で「Authentication State」が有効になっている場合に本画面が表示されます。

Security > 802.1X > Initialize Port-based Port(s) の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Initialize Port-based Port(s)' interface. At the top, there are dropdown menus for 'Unit' (set to 1), 'From Port' (dropdown menu open), and 'To Port' (dropdown menu open), and an 'Apply' button. Below this is a table with columns: Port, MAC Address, Authenticated VID, PAE State, Backend State, Status, VID, and Priority. The 'Port' column is highlighted in blue.

Port	MAC Address	Authenticated VID	PAE State	Backend State	Status	VID	Priority
------	-------------	-------------------	-----------	---------------	--------	-----	----------

図 12-18 Initialize Port-based Port(s) 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Unit	ユニットを指定します。
From Port / To Port	初期化するポートを指定します。

「Apply」ボタンをクリックして、選択したポート番号に基づいてエントリを更新します。

## Initialize Host-based Port(s) (ホストベース認証ポートの初期化)

ホストベース認証ポートの802.1X認証ステートを初期化します。

「802.1X Global Settings」画面で「Authentication State」が有効になっている場合に本画面が表示されます。

Security > 802.1X > Initialize Host-based Port(s) の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 12-19 Initialize Host-based Port(s) 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Unit	ユニットを指定します。
From Port / To Port	初期化するポートを指定します。
MAC Address	チェックボックスにチェックを入れて、MACアドレスを入力します。

「Apply」ボタンをクリックして、選択したポート番号に基づいてエントリを更新します。

## Reauthenticate Port-based Port(s) (ポートベース認証ポートの再認証)

ポートベース認証ポートに接続されたデバイスを再認証し、現在のステータスを表示します。

「802.1X Global Settings」画面で「Authentication State」が有効になっている場合に本画面が表示されます。

Security > 802.1X > Reauthenticate Port-based Port(s) の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 12-20 Reauthenticate Port-based Port(s) 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Unit	ユニットを指定します。
From Port / To Port	再認証するポートを指定します。

「Apply」ボタンをクリックして、選択したポート番号に基づいてエントリを更新します。

## Reauthenticate Host-based Port(s) (ホストベース認証ポートの再認証)

ホストベース認証ポートに接続されたデバイスを再認証し、現在のステータスを表示します。

「802.1X Global Settings」画面で「Authentication State」が有効になっている場合に本画面が表示されます。

Security > 802.1X > Reauthenticate Host-based Port(s) の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 12-21 Reauthenticate Host-based Port(s) 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Unit	ユニットを指定します。
From Port / To Port	再認証するポートを指定します。
MAC Address	チェックボックスにチェックを入れて、MACアドレスを入力します。

「Apply」ボタンをクリックして、選択したポート番号に基づいてエントリを更新します。

## RADIUS (RADIUS 設定)

### Authentication RADIUS Server Settings (認証 RADIUS サーバ設定)

スイッチの RADIUS 機能は中央集中型のユーザ管理を容易にし、またスニッフィングやハッカーからの攻撃から保護します。

Security > RADIUS > Authentication RADIUS Server の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

RADIUS Server List						
Index	IP Address	Auth-Port	Acct-Port	Timeout	Retransmit	Key
1						
2						
3						

図 12-22 Authentication RADIUS Server Settings 画面

本画面は 2 つのメインセクションに分かれています。上のセクションでは、管理者が RADIUS サーバ設定を行い、下のセクションではシステムに現在設定されている RADIUS サーバの設定を表示します。

使用される項目の説明は以下の通りです。

項目	説明
Index	「1」、「2」、「3」、「select the IPv4 Address」から設定を行う RADIUS サーバを選択します。
IPv4 Address	RADIUS サーバの IP アドレスを入力します。
IPv6 Address	RADIUS サーバの IPv6 アドレスを入力します。
Authentication Port (1-65535)	スイッチと RADIUS サーバ間で RADIUS 認証データを送信するために使用される RADIUS 認証サーバの UDP ポート番号を指定します。初期値は 1812 です。
Accounting Port (1-65535)	スイッチと RADIUS サーバ間で RADIUS アカウント統計情報を送信するために使用される RADIUS 認証サーバの UDP ポート番号を指定します。初期値は 1813 です。
Timeout (1-255)	RADIUS サーバのエージングタイム(秒)を設定します。
Retransmit (1-20)	RADIUS サーバの送信回数を設定します。
Key	RADIUS サーバと同じキーを入力します。
Confirm Key	RADIUS サーバと同じキーを確認のために再度入力します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## エンtriesの編集

1. 編集するエンtriesの「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

Index	IP Address	Auth-Port	Acct-Port	Timeout	Retransmit	Key
1	10.90.90.90	1812	1813	5	2	*****
2						
3						

図 12-23 Authentic RADIUS Server Settings 画面 - Edit

2. エントリの編集後、「Apply」ボタンをクリックします。

## エンtriesの削除

削除するエンtriesの「Delete」ボタンをクリックします。

## RADIUS Authentication (RADIUS 認証)

RADIUS 認証プロトコルでクライアント側の RADIUS 認証クライアントの動作に関する情報を表示します。

Security > RADIUS > RADIUS Authentication をクリックし、以下の画面を表示します。

ServerIndex	InvalidServerAddr	Identifier	AuthServerAddr	ServerPortNumber	RoundTripTime
1	0	D-Link	10.90.90.90	1812	0
2	0	D-Link		0	0
3	0	D-Link		0	0

図 12-24 RADIUS Authentication 画面

統計情報の更新間隔を 1s から 60s (s : 秒) で選択します。初期値は 1s (1 秒) です。現在の統計情報をクリアするためには左上角の「Clear」ボタンをクリックします。以下の情報が表示されます。

項目	説明
ServerIndex	クライアントが暗号鍵を共有している各 RADIUS 認証サーバに割り当てられた識別子の番号。
InvalidServerAddr	不明なアドレスから受信した RADIUS Access-Response パケット数。
Identifier	RADIUS 認証クライアントの NAS 識別子。(MIB II の sysName と同じである必要はありません。)
AuthServerAddr	クライアントが暗号鍵を共有している RADIUS 認証サーバを一覧にしているテーブル。
ServerPortNumber	クライアントがこのサーバにリクエストを送信するために使用する UDP ポート。
RoundTripTime	最も最近 RADIUS 認証サーバから送信された Access-Reply/Access-Challenge と Access-Request の間隔 (1/100 秒単位)。
AccessRequests	サーバに送信された RADIUS Access-Request パケット数。再送信は含まれません。
AccessRetrans	本 RADIUS 認証サーバに再送信された RADIUS Access-Request パケット数。
AccessAccepts	本サーバから受信した RADIUS Access-Accept パケット数 (有効 / 無効パケット)。
AccessRejects	本サーバより受信した RADIUS Access-Reject パケット数 (有効 / 無効パケット)。
AccessChallenges	本サーバより受信した RADIUS Access-Challenge パケット数 (有効 / 無効パケット)。
AccessResponses	本サーバより受信した不正な形式の RADIUS Access-Response パケット数。不正形式のパケットには不正な長さのパケットも含まれます。不正認証、署名属性、または不明なタイプは不正な Access Responses としては含まれません。

## Security(セキュリティ機能の設定)

項目	説明
BadAuthenticators	本サーバより受信した不正認証や署名属性 RADIUS Access-Response パケット数。
PendingRequests	まだタイムアウトになっていない、またはレスポンスを受信していないこのサーバ行きの RADIUS Access-Request パケット数。この変数は Access-Request が送信されると 1つ増加し、Access-Accept、Access-Reject または Access-Challenge の受信、タイムアウトまたは再転送時に 1つ減少します。
Timeouts	本サーバへの認証タイムアウト数。タイムアウトの後、クライアントは同じサーバにリトライするか、異なるサーバに送信するか、または送信を終了します。同じサーバへのリトライはタイムアウトと同様に再転送としてカウントされます。異なるユーザへの送信はタイムアウトと同様に Request としてカウントされます。
UnknownTypes	本サーバから認証ポートに受信した不明なタイプの RADIUS パケット数。
PacketsDropped	本サーバから認証ポートに受信し、何らかの理由で破棄した RADIUS パケット数。

### RADIUS Account Client (RADIUS アカウンティングクライアント)

RADIUS Accounting クライアントを管理するために使用する管理オブジェクトとそれに関連した現在の統計情報を表示します。

Security > RADIUS > RADIUS Accounting Client をクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows a table titled "RADIUS Account Client" with three columns: "ServerIndex", "InvalidServerAddr", and "Identifier". The table has four rows, indexed 1 to 3. The "ServerIndex" column contains values 1, 2, and 3. The "InvalidServerAddr" column contains values 0, 0, and 0. The "Identifier" column contains values D-Link, D-Link, and D-Link. A "Clear" button is located at the top left of the table area.

ServerIndex	InvalidServerAddr	Identifier
1	0	D-Link
2	0	D-Link
3	0	D-Link

図 12-25 RADIUS Accounting Client 画面

統計情報を更新するためには更新間隔を 1s ~ 60s(秒)から指定します。初期値は 1(秒)です。現在の統計情報をクリアするためには左上の「Clear」ボタンをクリックします。以下の情報が表示されます。★いまここ

項目	説明
ServerIndex	クライアントが暗号鍵を共有する RADIUS Accounting サーバの IP アドレス。
InvalidServerAddr	不明なアドレスから受信した RADIUS Accounting-Response パケット数。
Identifier	RADIUS アカウンティングクライアントの NAS 識別子。(MIB II の sysName と同じである必要はありません。)
ServerAddress	クライアントが暗号鍵を共有している RADIUS アカウンティングサーバを一覧にしているテーブル。
ServerPortNumber	クライアントがこのサーバにリクエストを送信するために使用する UDP ポート。
RoundTripTime	RADIUS アカウンティングサーバからクライアントに送信される最も新しい Accounting-Response と Accounting-Request の間隔。
Requests	送信された RADIUS Accounting-Request パケット数。これは再転送のパケット数は含まれていません。
Retransmissions	RADIUS アカウンティングサーバに再送された RADIUS Accounting-Request 数。再送には、同じものが残るような Identifier および Acct-Delay が更新されるというリトライも含まれます。
Responses	本サーバから Accounting ポートに受信した RADIUS パケット数。
MalformedResponses	このサーバから受信した不正な形式の RADIUS Accounting-Response パケット数。Malformed packets には不正な長さのパケットを含まれます。認証エラーや不明なタイプは不正な accounting responses としては含まれません。
BadAuthenticators	このサーバから受信した不正な認証を含む RADIUS Accounting-Response パケット数。
PendingRequests	まだタイムアウトになっていない、またはレスポンスを受信していないサーバ行きの RADIUS Accounting-Request パケット数。この変数は Accounting-Request が送信された時に 1つ加算し、Accounting-Response の受信、タイムアウトまたは再転送時に 1つ減少します。
Timeouts	このサーバへの Accounting タイムアウト数。タイムアウトの後、クライアントは同じサーバにリトライするか、異なるサーバに送信するか、または送信を終了します。同じサーバへのリトライはタイムアウトと同様に再転送としてカウントされます。異なるユーザへの送信はタイムアウトと同様に Accounting-Request としてカウントされます。
UnknownTypes	このサーバから Accounting ポートに受信した不明なタイプの RADIUS パケット数。
PacketsDropped	このサーバから Accounting ポートに受信し、何らかの理由で破棄した RADIUS パケット数。

## IP-MAC-Port Binding (IMPB : IP-MAC-ポートバインディング)

IPネットワークレイヤ(IP レベル)では IPv4/IPv6 のアドレスを使用し、イーサネットリンクレイヤ(データリンクレベル)では MAC アドレスを使用します。これらの 2 つのアドレスタイプを結合させることにより、レイヤ間のデータ転送を可能にします。IP-MAC-ポートバインディングの第一の目的は、スイッチにアクセスする認可ユーザ数を制限することです。IP/MAC アドレスのペアを、事前に設定したデータベースと比較を行うことで、認証クライアントはスイッチのポートアクセスできるようになります。また、DHCP Snooping を有効にすると、スイッチは、DHCP パケットを検索し、IMPB ホワイトリストにそれらを保存することで自動的に IP/MAC アドレスのペアを学習します。未認証ユーザが IP-MAC バインディングが有効なポートにアクセスしようとすると、システムはアクセスをブロックして、パケットを廃棄します。xStack® DGS-3620 スイッチシリーズでは、アクティブ、インアクティブエンタリは同じデータベースを使用します。IPv4/IPv6 最大エントリ数は 510/511 です。認証クライアントのリストは、CLI または Web により手動で作成できます。

本機能はポートベースであるため、ポートごとに本機能を有効 / 無効にすることができます。

### IMPB Global Settings (IMPB グローバル設定)

スイッチのグローバルな IP-MAC-ポートバインディング設定 (トラップログステータスおよび DHCP Snoop ステータス) を有効または無効にするのに使用します。「Trap/Log」欄では、IP-MAC-ポートバインディングのトラップログメッセージ送信を有効または無効にします。有効にすると、スイッチはスイッチに設定された IP-MAC バインディング - ポートに一致しない ARP/IP パケットを受信した場合に、SNMP エージェントとスイッチログにトラップログメッセージを送信します。

Security > IP-MAC-Port Binding (IMPB) > IMPB Global Settings の順にメニュークリックして、以下の画面を表示します。

IMPB Global Settings	
Roaming State	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
Trap / Log	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
DHCP Snooping (IPv4)	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
DHCP Snooping (IPv6)	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
ND Snooping	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
Function Version	3.96
Recover Learning Ports (e.g.: 1:4, 3:6-3:7)	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> All Ports <input type="button" value="Apply"/>
Recover Time (60-1000000)	<input type="text"/> 300 sec <input type="checkbox"/> Infinite <input type="button" value="Apply"/>
<b>Download and Upload Address Binding Snooping Entry</b>	
File Name	<input type="text"/> <input type="button" value="参照..."/> <input type="button" value="Download"/>
Upload Address Binding Snooping Entry to HTTP <input type="button" value="Upload"/>	
Address Binding DHCP Snooping Entry File :	<input type="text"/> dhcpsnp.cfg (Max: 64 characters)
Auto Save	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled <input type="button" value="Apply"/>
Save DHCP Snooping Binding Entry <input type="button" value="Save"/>	

図 12-26 IMPB Global Settings 画面

以下の項目を使用して、設定または編集を行います。

項目	説明
Roaming State	ローミングステートを有効または無効にします。IMPB ローミングを有効化すると、特定ポートにおいて DHCP/ND スヌーピングにより学習されたダイナミック認証 MAC アドレスは、(1) 同じ IP アドレス /MAC アドレスに所属する新しい DHCP プロセスまたは (2) 同じ IP アドレス /MAC アドレスに所属する新しい DA プロセスが検出された場合、別のポートに移動することができます。
Trap/Log	IP-MAC バインディングのトラップログメッセージ送信を有効または無効にします。有効にすると、スイッチはスイッチに設定された IP-MAC バインディングに一致しない ARP パケットを受信した場合に、SNMP エージェントとスイッチログにトラップログメッセージを送信します。初期値は「Disabled」です。
DHCP Snooping (IPv4)	IP-MAC-ポートバインディングの DHCP Snooping (IPv4) オプションを「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。初期値は「Disabled」です。
DHCP Snooping (IPv6)	IP-MAC-ポートバインディングの DHCP Snooping (IPv6) オプションを「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。初期値は「Disabled」です。
ND Snooping	スイッチの ND snooping を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Disabled」です。
Recover Learning Ports (e.g.: 1:4, 3:6-3:7)	学習状態を回復するポート番号を選択します。「All」をチェックすると、すべての学習ポートのリカバリを行います。
Recover Time (60-1000000)	自動リカバリの間隔 (秒) を指定します。

## Security(セキュリティ機能の設定)

項目	説明
File Name	TFTPによるDHCPv4スヌーピングのバインディングエントリをダウンロードまたはアップロードします。TFTPサーバへのファイルパスを入力します。「参照」ボタンをクリックしてPC上のファイル保存場所を指定し、ダウンロードを開始します。アップロードを行うには「Upload」をクリックします。
Address Binding DHCP Snooping Entry File	ファイル名を入力して、DHCPv4スヌーピングのバインディングエントリを保存します。
<b>注意</b> 本機能は、外部メモリ（SDカードなど）が利用可能なデバイス上でのみサポートされています。	
Auto Save	自動保存オプションを「Enabled」（有効）/「Disabled」（無効）にします。
Save DHCP Snooping Binding Entry	「Save」をクリックして、DHCPバインディングエントリを手動で保存します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## IMPB Port Settings (IMPB ポート設定)

ポートベースでIP-MAC-ポートバインディング設定を行います。

Security > IP-MAC-Port Binding (IMPB) > IMPB Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 12-27 IMPB Port Settings 画面

以下の項目を使用して、設定または編集を行います。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port/To Port	IP-MAC-ポートバインディングを設定する対象のポートを指定します。
ARP Inspection	ARP検証機能が有効な場合、正しいARPパケットは転送され、一方不正なパケットは破棄されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled - ARP検証機能を無効にします。</li> <li>Enabled (Strict) - 本モードはハードウェアによるMACアドレスの学習を無効にします。本モードでは、正しいARPまたはIPパケットが検出されるまで、すべてのパケットが初期値で破棄されます。本モードを有効にすると、スイッチはポートの破棄FDBエントリの記載を停止します。正しいパケットを検出した場合は、スイッチはFDBエントリを記載する必要があります。</li> <li>Enabled (Loose) - 本モードでは、不正なARPまたはブロードキャストIPパケットが検出されるまで、初期値ですべてのパケットを転送します。初期値は「Disabled」（無効）です。</li> </ul>
IP Inspection	ARPとIP検証の両方を有効にすると、すべてのIPパケットがチェックされます。正しいIPパケットは転送され、一方不正なパケットは破棄されます。IP検証が有効で、ARP検証が無効である場合、IPでない全パケット（例 L2パケット、またはARP）が初期値で送信されます。初期値は「Disabled」（無効）です。
ND Inspection	NDスヌーピング機能を「Enabled」（有効）/「Disabled」（無効）にします。初期値は「Disabled」（無効）です。
Protocol	プルダウンメニューを使用してプロトコルレベル（IPv4、IPv6またはAll）を選択します。
Zero IP	プルダウンメニューを使用して、本機能を「Enabled」（有効）/「Disabled」（無効）にします。「Allow zero IP」を設定すると、ステートが0.0.0.0送信元IPのARPパケットを許容します。

項目	説明
DHCP Packet	初期設定では、ブロードキャスト DA の DHCP パケットをフラッドします。無効にすると、指定ポートが受信したブロードキャスト DHCP パケットは、「strict」モードでは転送されません。本設定は、CPU がトラップした DHCP パケットをソフトウェアが転送する必要がある時、DHCP Snooping で有効である場合に効果があります。本設定はこの状況における転送の実行を制御します。
Stop Learning Threshold	ポートにおいてブロックされるエントリ数を表示します。初期値は 500 です。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## IMPB Entry Settings (IMPB エントリ設定)

スイッチにスタティック IP-MAC-ポートバインディングエントリを作成します。

Security > IP-MAC-Port Binding (IMPB) > IMPB Entry Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 12-28 IMPB Entry Settings 画面

以下の項目を使用して、設定または編集を行います。

項目	説明
IPv4 Address	チェックして MAC アドレスにバインドする IP アドレスを入力します。
IPv6 Address	チェックして MAC アドレスにバインドする IPv6 アドレスを入力します。
MAC Address	IP アドレスとバインドする MAC アドレスを入力します。
Ports	本 IP-MAC バインディングエントリ(IP アドレス+MAC アドレス)を設定する対象のポートを指定します。「All Ports」を選択すると、スイッチのすべてのポートに設定します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

### エントリの追加

- 「IPv4 Address」または「IPv6 Address」をチェック後、「MAC Address」および「Ports」にバインドする IP アドレス、MAC アドレスおよびポートを入力します。
- 「Apply」ボタンをクリックします。

### エントリの編集

- 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。




図 12-29 IMPB Entry Settings 画面 - Edit

- 項目を編集し、エントリの「Apply」ボタンをクリックします。

### エントリの検索

検索する項目を入力し、「Find」ボタンをクリックします。

### すべてのエントリの表示

「View All」ボタンをクリックします。

## Security(セキュリティ機能の設定)

### エントリの削除

エントリの「Delete」ボタンをクリックします。すべてのエントリを削除する場合は、「Delete All」ボタンをクリックします。

### MAC Block List (MAC ブロックリスト)

IP-MAC バインディング機能によりブロックされた未承認のデバイスを参照します。

Security > IP-MAC-Port Binding (IMPB) > MAC Block List の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。




図 12-30 MAC Block List 画面

以下の項目を使用して、設定または編集を行います。

項目	説明
VLAN Name	検出または削除する VLAN の VLAN 名を入力します。
MAC Address	検出または削除する MAC アドレスを入力します。

### VIP-MAC バインディング機能によりブロックされた未承認デバイスの検索

「VLAN ID」と「MAC Address」を入力し、「Find」ボタンをクリックします。

### エントリの削除

対象のエントリの行の「Delete」ボタンをクリックします。テーブル内のすべてのエントリを削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

### エントリの表示

すべてのエントリを表示するためには、「View All」ボタンをクリックします。

## DHCP Snooping (DHCP Snooping 設定)

### DHCP Snooping Maximum Entry Settings (DHCP Snooping 最大エントリ設定)

DHCP Snooping の最大エントリをポートに設定します。

Security > IP-MAC-Port Binding (IMPB) > DHCP Snooping > DHCP Snooping Maximum Entries の順にクリックして、以下の画面を表示します。



図 12-31 DHCP Snooping Maximum Entry Settings 画面

以下の項目を使用して、設定または編集を行います。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	使用するポート範囲を選択します。
Maximum Entry (1-50)	最大エントリ数を入力します。「No limit」をチェックすると学習するエントリの最大数に制限がなくなります。

項目	説明
Maximum IPv6 Entry (1-50)	IPv6 DHCP Snooping の最大エントリ数を入力します。「No limit」をチェックすると学習するエントリの最大数に制限がなくなります。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### DHCP Snooping Entry (DHCP Snooping エントリ)

特定ポートのダイナミックエントリを表示します。

Security > IP-MAC-Port Binding (IMPB) > DHCP Snooping > DHCP Snooping Entry の順にクリックして、以下の画面を表示します。

DHCP Snooping Entry					
Unit	1	Port	01	Find	
Ports (e.g.: 1:4, 3:6-3:7)	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> All Ports <input type="checkbox"/> IPv4 <input type="checkbox"/> IPv6		<input type="button" value="Clear"/> <input type="button" value="View All"/>		
Total Entries: 0	IP Address	MAC Address	Lease Time (sec)	Port	Status

図 12-32 DHCP Snooping Entry 画面

以下の項目を使用して、設定または編集を行います。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
Port	プルダウンメニューで希望するポートを選択します。
Ports	DHCP Snooping エントリを表示するポートを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>All Port - すべてのポートの全エントリを選択します。</li> <li>IPv4 - IPv4 DHCP Snooping が学習したエントリを選択します。</li> <li>IPv6 - IPv6 DHCP Snooping が学習したエントリを選択します。</li> </ul>

#### 特定ポートの設定の表示

ポート番号を入力して「Find」ボタンをクリックします。

#### すべてのエントリの表示

「View All」ボタンをクリックします。

#### エントリの削除

「Clear」ボタンをクリックします。

### DHCP Snooping Limit Rate Settings (DHCP Snooping 制限レート設定)

DHCP Snooping の制限レートエントリを表示します。

Security > IP-MAC-Port Binding (IMPB) > DHCP Snooping > DHCP Snooping Limit Rate Settings の順にクリックして、以下の画面を表示します。

DHCP Snooping Limit Rate Settings					
Unit	From Port	To Port	Rate Limit (1-2048)	Action	
1	01	01	No Limit	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="button" value="Shutdown"/>	<input type="button" value="Apply"/>
Port			Rate Limit (pps)		Action
1			No Limit		-
2			No Limit		-
3			No Limit		-
4			No Limit		-
5			No Limit		-
6			No Limit		-
7			No Limit		-

図 12-33 DHCP Snooping Limit Rate Settings 画面

以下の項目を使用して、設定または編集を行います。

項目	説明
Unit	表示するユニットを指定します。
From Port / To Port	使用するポート範囲を選択します。

## Security(セキュリティ機能の設定)

項目	説明
Rate Limit (1-2048)	インターフェースが1秒間に受信可能なDHCPメッセージ数を指定します。「No Limit」にチェックを入れるとDHCPスヌーピングレート制限を無効にします。
Action	DHCP保護モードを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Shutdown - ポートが攻撃状態になった場合にシャットダウンされます。</li> <li>Drop - ポートが攻撃状態になった場合、レート制限を超過したDHCPパケットをすべて破棄します。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## ND Snooping (ND Snooping 設定)

### ND Snooping Maximum Entry Settings (ND Snooping 最大エントリ設定)

ND Snooping の最大エントリをポートに設定します。

Security > IP-MAC-Port Binding (IMPB) > ND Snooping > ND Snooping Maximum Entry Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	Maximum Entry
1	No Limit
2	No Limit
3	No Limit
4	No Limit
5	No Limit
6	No Limit
7	No Limit

図 12-34 ND Snooping Maximum Entry Setting 画面

以下の項目を使用して、設定または編集を行います。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	プルダウンメニューを使用して、ND Snooping を使用して学習可能な最大エントリ数の制限を必要とするポート範囲を指定します。
Maximum Entry (1-50)	最大エントリ数を入力します。「No limit」をチェックすると学習するエントリの最大数に制限がなくなります。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## ND Snooping Entry (ND Snooping エントリ)

指定ポートのダイナミックエントリを表示します。

Security > IP-MAC-Port Binding (IMPB) > ND Snooping > ND Snooping Entry の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 0	IP Address	MAC Address	Lease Time (sec)	Port	Status
0					

図 12-35 ND Snooping Entry 画面

以下の項目を使用して、設定または編集を行います。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
Port	プルダウンメニューで希望するポートを選択します。
Ports	ND Snooping エントリのポートを指定します。「All Port」を選択すると、すべてのポートの全エントリを選択します。

「Find」ボタンをクリックして、選択したポート番号に基づいて指定エントリを検出します。

「Clear」ボタンをクリックして、本欄に入力したすべてのエントリをクリアします。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

## MAC-Based Access Control (MAC ベースアクセスコントロール)

MAC ベースアクセスコントロールは、ポートまたはホストを使用してアクセスを認証および認可する方式です。本方式では、ポートベースの MAC にはポートアクセス権を決定し、一方ホストベースの MAC には MAC アクセス権を決定します。ネットワークへのアクセスを許可する前に MAC ユーザが認証される必要があります。

本スイッチは、ローカル認証とリモート RADIUS サーバ認証の両方の方法をサポートしています。MAC ベースアクセスコントロールでは、ローカルデータベースまたは RADIUS サーバデータベース内の MAC ユーザ情報が認証のために検索されます。認証結果に基づいて、ユーザは異なるレベルの許可を取得します。

### MAC ベースアクセスコントロールに関する注意

MAC ベースアクセスコントロールに関するいくつかの制限と規則があります。

1. 本機能がポートで有効になると、スイッチはそのポートの FDB をクリアします。
2. ポートが、ゲスト VLAN ではない VLAN で MAC アドレスをクリアする権利を認められている場合、そのポート上の他の MAC アドレスは、アクセスのために認証されている必要があります。そうでない場合、スイッチにブロックされます。
3. リンカアグリゲーション、およびポートセキュリティが有効なポートは、MAC ベースアクセスコントロールを有効にすることはできません。
4. GVRP 認証が有効なポートをゲスト VLAN で有効にすることはできません。

### MAC-based Access Control Settings (MAC ベースアクセスコントロール設定)

スイッチの MAC ベースアクセスコントロール機能にパラメータを設定します。動作状態、認証方式、RADIUS パスワードの設定、およびスイッチの MAC ベースアクセスコントロール機能に関連するゲスト VLAN 設定の参照を行います。また、ポートの MAC ベースアクセスコントロール機能を有効または無効にします。以前に記述した他の機能で有効とされているポートは、MAC ベースアクセスコントロールを使用できないことにご注意ください。

Security > MAC-based Access Control (MAC) > MAC-based Access Control Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 12-36 MAC-based Access Control Settings 画面

以下の項目を参照、または設定可能です。

項目	説明
MAC-based Access Control Global Settings	
MAC-based access control State	「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) を選択し、スイッチの MAC ベースアクセスコントロールをグローバルに設定します。
Method	認証 MAC アドレスがポートにある場合、認証タイプをプルダウンメニューで選択します。認証タイプは以下の通りです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Local - MAC ベースアクセスコントロールのオーセンティケータとしてローカルに設定された MAC アドレスデータベースを利用します。この MAC アドレスリストは、「MAC-Based Access Control Local Database Settings」画面で設定します。</li> <li>• RADIUS - MAC ベースアクセスコントロールのオーセンティケータとしてリモート RADIUS サーバを利用します。MAC リストははじめに RADIUS サーバに設定されている必要があります、サーバの設定もスイッチに設定されている必要があることにご注意ください。</li> </ul>
RADIUS Authorization	RADIUS 認証を有効または無効にします。
Local Authorization	ローカル認証を有効または無効にします。
Log State	プルダウンメニューを使用して、ログの状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効) にします。

## Security(セキュリティ機能の設定)

項目	説明
Password Type	プルダウンメニューを使用してパスワードタイプを選択します。利用可能なオプションは「Manual String」および「Client MAC Address」です。
Password	認証リクエストのパケットを送信するために使用する RADIUS サーバのパスワードを入力します。初期値は「default」です。
Trap State	プルダウンメニューから MAC ベースアクセスコントロール用のトラップの送信を「Enabled」(有効)または「Disabled」(無効)にします。
Max User (1-4000)	スイッチの最大ユーザ数を指定します。「No Limit」を選択すると、ユーザの最大数の設定を行いません。
Guest VLAN Settings	
VLAN Name	本機能に使用される設定済みのゲスト VLAN 名を入力します。
VID	先頭のラジオボタンをクリックしてゲスト VLAN ID を入力します。
Member Ports	ゲスト VLAN に設定するポートリストを入力します。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

「Add」をクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを追加します。

「Delete」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを削除します。

## MAC-based Access Control Port Settings (MAC ベースアクセスコントロールポート設定)

ス MAC ベースアクセスコントロール機能のポート設定を行います。

Security > MAC-based Access Control (MAC) > MAC-based Access Control Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'MAC-based Access Control Port Settings' interface. At the top, there is a 'Port Settings' section with dropdown menus for 'Unit' (1), 'From Port' (01), 'To Port' (01), 'State' (Disabled), 'Aging Time (1-1440)' (1440 min), 'Block Time (0-300)' (300 sec), and 'Max User (1-4000)' (1024). A 'No Limit' checkbox is also present. Below this is a large table listing port configurations for ports 1 through 10. Each row includes a 'Port' column, a 'State' column (all set to 'Disabled'), an 'Aging Time (min)' column (all set to 1440), a 'Block Time (sec)' column (all set to 300), and a 'Max User' column (all set to 1024).

Port	State	Aging Time (min)	Block Time (sec)	Max User
1	Disabled	1440	300	1024
2	Disabled	1440	300	1024
3	Disabled	1440	300	1024
4	Disabled	1440	300	1024
5	Disabled	1440	300	1024
6	Disabled	1440	300	1024
7	Disabled	1440	300	1024
8	Disabled	1440	300	1024
9	Disabled	1440	300	1024
10	Disabled	1440	300	1024

図 12-37 MAC-based Access Control Port Settings 画面

以下の項目を参照、または設定可能です。

項目	説明
Port Settings	
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	プルダウンメニューを使用して MAC ベースアクセスコントロールに設定するポート範囲を指定します。
State	本画面の「Port Settings」セクションで選択したポートまたはポート範囲の MAC ベースアクセスコントロールを有効または無効にします。
Aging Time (1-1440)	1-1440(分)の範囲で指定します。初期値は 1440 です。エージングタイムを無効にするためには、「Infinite」オプションを選択します。
Block Time (0-300)	1-300(秒)の範囲で指定します。初期値は 300 です。
Max User (1-4000)	本設定に使用する最大ユーザ数を指定します。「No Limit」を選択すると、本ルールにユーザの制限はなくなります。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

## MAC-based Access Control Local Settings (MAC ベースアクセスコントロール ローカル設定)

スイッチに対して認証されるターゲット VLAN と MAC アドレスリストを設定します。MAC アドレスのクエリが本テーブルに一致すると、MAC アドレスは、関連する VLAN に置かれます。スイッチ管理者は、ここで設定された local 方式を使用して、認証する最大 128 個の MAC アドレスを入力することができます。

Security > MAC-based Access Control (MAC) > MAC-based Access Control Local Settings をクリックし、以下の画面を表示します。



MAC-based Access Control Local Settings

MAC Address: [ ] VLAN Name: [ ] VID (1-4094): [ ]

Add Delete by MAC Delete by VLAN Find by MAC Find by VLAN View All

Total Entries: 0

MAC Address	VLAN Name	VID
-------------	-----------	-----

図 12-38 MAC-based Access Control Local Settings 画面

以下の項目を使用して、設定または編集を行います。

項目	説明
MAC Address	ローカル認証リストに追加する MAC アドレスを入力します。
VLAN Name	MAC アドレスに対応する VLAN 名を入力します。
VID (1-4094)	MAC アドレスに対応する VLAN ID を入力します。

### MAC アドレスリストへの新規登録

MAC アドレスをローカル認証リストに追加するためには、「MAC Address」と「VLAN Name」/「VID」に MAC アドレスとターゲット VLAN 名/VLAN ID をそれぞれ入力し、「Add」ボタンをクリックします。

### MAC アドレスリストの検出

「Find by MAC」ボタンをクリックして、入力した MAC アドレスに基づく特定のエントリを検出します。また、「Find by VLAN」ボタンをクリックして、入力した VLAN 名または VLAN ID に基づく特定のエントリを検出します。

### MAC アドレスリストの参照

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

### MAC アドレスエントリの削除

「Delete by MAC」ボタンをクリックして、入力した MAC アドレスに基づいて指定エントリを削除します。または、「Delete by VLAN」ボタンをクリックして、入力した VLAN 名または VLAN ID に基づいて指定エントリを削除します。

### MAC アドレスリストの変更

選択した MAC アドレスの VLAN 名を変更するためには、「Edit by Name」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。



MAC-based Access Control Local Settings

MAC Address: [ ] VLAN Name: [ ] VID (1-4094): [ ]

Add Delete by MAC Delete by VLAN Find by MAC Find by VLAN View All

Total Entries: 1


MAC Address	VLAN Name	VID
00-11-22-33-44-55	default	1

Apply Edit by ID

1/1 1 Go

図 12-39 Edit by VLAN Name 画面

選択した MAC アドレスの VID 変更するためには、「Edit by ID」ボタンをクリックします。



MAC-based Access Control Local Settings

MAC Address: [ ] VLAN Name: [ ] VID (1-4094): [ ]

Add Delete by MAC Delete by VLAN Find by MAC Find by VLAN View All

Total Entries: 1

MAC Address	VLAN Name	VID
00-11-22-33-44-55	default	1

Edit by Name Apply

1/1 1 Go

図 12-40 Edit by VID 画面

複数ページが存在する場合は、ページ番号を入力後、「Go」ボタンをクリックして、特定のページへ移動します。

**MAC-based Access Control Authentication State (MAC ベースアクセスコントロールの認証状態)**

MAC ベースアクセスコントロールの認証情報を表示します。

Security > MAC-based Access Control (MAC) > MAC-based Access Control Authentication State をクリックし、以下の画面を表示します。

Port	MAC Address	Original RX VID	State	VID	Priority	Aging Time / Block Time
------	-------------	-----------------	-------	-----	----------	-------------------------

図 12-41 MAC-based Access Control Authentication State

以下の項目を使用して、設定または編集を行います。

項目	説明
Port List	本設定に使用するポートリストを指定します。

MAC ベースアクセスコントロールの認証状態の情報を表示するためには、ポート番号を入力し、「Find」ボタンをクリックします。

「Clear by Port」ボタンをクリックして、入力したポートにリンクするすべての情報をクリアします。

「View All Hosts」ボタンをクリックして、すべての定義済みホストを表示します。

「Clear All Hosts」ボタンをクリックして、すべての定義済みホストをクリアします。

**Web-based Access Control (WAC) (Web ベースのアクセス制御)**

Web ベース認証のログインは、スイッチを経由してインターネットにアクセスを試みる場合に、ユーザを認証するように設計された機能です。

認証処理には HTTP または HTTPS プロトコルを使用します。Web ブラウザ経由で Web ページ(例: <http://www.dlink.com>)の閲覧を行う場合に、スイッチは認証段階に進みます。スイッチは、HTTP または HTTPS パケットを検出し、このポートが未認証である場合に、ユーザ名とパスワードの画面を表示して、ユーザに問い合わせます。認証処理を通過するまで、ユーザはインターネットにアクセスすることはできません。

スイッチは、認証サーバとなってローカルデータベースに基づく認証を行つか、または RADIUS クライアントとなってリモート RADIUS サーバと共に RADIUS プロトコルを介する認証処理を実行します。Web へのアクセスを試みることによって、クライアントユーザは WAC の認証処理を開始します。

D-Link の WAC の実行には、WAC 機能が排他的に使用し、スイッチの他のモジュールに知られていない仮想 IP を使用します。実際は、スイッチの他の機能への影響を避ける場合にだけ、WAC は仮想 IP アドレスを使用してホストとの通信を行います。そのため、すべての認証要求を仮想 IP アドレスに送信し、スイッチの物理インターフェースの IP アドレスには送信しないようする必要があります。

ホスト PC が仮想 IP 経由で WAC スイッチと通信する場合、仮想 IP は、スイッチの物理的な IPIF(IP インタフェース) アドレスに変換されて通信を可能にします。ホスト PC と他のサーバの IP 構成は WAC の仮想 IP に依存しません。仮想 IP は、ICMP パケットまたは ARP リクエストに応答しません。つまり、仮想 IP は、スイッチの IPIF(IP インタフェース) と同じサブネット、またはホスト PC のサブネットと同じサブネットには設定することはできません。

認証済みおよび認証中のホストから仮想 IP に送信されるすべてのパケットがスイッチの CPU にトラップされるため、仮想 IP が他のサーバまたは PC と同じであると、WAC が有効なポートに接続するホストは、IP アドレスを実際に所有しているサーバまたは PC とは通信ができません。ホストがサーバまたは PC にアクセスする必要がある場合、仮想 IP をサーバまたは PC の 1 つと同じにすることはできません。ホスト PC がプロキシを使用して Web にアクセスする場合、PC のユーザは、認証を適切に実行するために、プロキシ設定の例外として仮想 IP を加える必要があります。仮想 IP を指定するかどうかに関わらず、ユーザはスイッチのシステム IP を経由して WAC ページにアクセスします。仮想 IP を指定しない場合、認証中の Web のリクエストは、スイッチのシステム IP にリダイレクトされます。

スイッチの WAC の実行は、ユーザ定義のポート番号により HTTP または HTTPS プロトコルのいずれかに対して TCP ポートを設定できることを特徴としています。HTTP か HTTPS に対するこの TCP ポートは、認証処理のために CPU にトラップされる HTTP か HTTPS パケットを識別するためやログインページにアクセスするために使用されます。指定しない場合、HTTP に対するポート番号の初期値は 80、HTTPS に対するポート番号の初期値は 443 となります。プロトコルも指定されないと、プロトコルの初期値は HTTP になります。

以下の図は、Web 認証処理を成功させるために通過する基本的な 6 段階を示しています。




図 12-42 Web 認証プロセス画面

## 条件および制限

Web ベースアクセスコントロールにはいくつかの制限と規則があります。

1. クライアントが IP アドレス取得のために DHCP を使用している場合、認証 VLAN はクライアントが IP アドレス取得を行えるように、DHCP サーバまたは DHCP リレー機能を持つ必要があります。
2. アクセスプロファイル機能のように、スイッチ上に存在する機能の中には HTTP パケットをフィルタしてしまうものがあります。ターゲット VLAN にフィルタ機能の設定を行う際には、HTTP パケットがスイッチにより拒否されないように、十分に注意してください。
3. 認証に RADIUS サーバを使用する場合、Web 認証を有効にする前に、ターゲット VLAN を含む必要なパラメータを入力して RADIUS サーバの設定を行います。

### 注意

WAC/JWAC 認証では、System インタフェースがアップ状態である必要があります。

## Security(セキュリティ機能の設定)

### WAC Global Settings (WAC グローバル設定)

MACベースアクセスコントロール機能をスイッチに設定します。

Security > Web-based Access Control (WAC) > WAC Global Settings をクリックし、以下の画面を表示します。

図 12-43 WAC Global Settings 画面

以下の項目を使用して、設定を行います。

項目	説明
WAC Global Settings	
WAC Global State	Web 認証機能を「Enable」(有効) / 「Disable」(無効) にします。
WAC Settings	
Virtual IP	仮想 IP アドレスを入力します。このアドレスは WAC にだけ使用され、スイッチの他のモジュールには知られません。
Virtual IPv6	仮想 IPv6 アドレスを入力します。このアドレスは WAC にだけ使用され、スイッチの他のモジュールには知られません。
Redirection Path	認証に成功し、ターゲット VLAN に割り当てられたユーザを導く Web サイトの URL を入力します。
Clear Redirection Path	リダイレクションパスのクリアを有効または無効にします。
RADIUS Authorization	RADIUS 認証を有効または無効にします。
Local Authorization	ローカル認証を有効または無効にします。
Method	Web ベースアクセスコントロールのオーセンティケータを選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Local - スイッチを経由してネットワークにアクセスを行うユーザの認証方法として、スイッチでのローカル認証を行う場合に指定します。後に示す「WAC User Settings」画面 (Security &gt; Web-based Access Control (WAC) &gt; WAC User Settings) を使用して設定する、スイッチへのアクセス用のユーザ名とパスワードがローカルで参照するデータベースとなります。</li><li>RADIUS - スイッチを経由してネットワークにアクセスを行うユーザの認証方法として、リモート RADIUS サーバを使用する場合に指定します。管理者は、この RADIUS サーバを「Authentication RADIUS Server Settings」画面 (Security &gt; RADIUS &gt; Authentication RADIUS Server Settings) を使用して、事前に設定しておく必要があります。</li></ul>
HTTP(S) Port (1-65535)	HTTP ポート番号を入力します。ポートの初期値は 80 です。 <ul style="list-style-type: none"><li>HTTP - TCP ポートが WAC HTTP プロトコルを実行します。初期値は 80 です。HTTP ポートは TCP ポート 443 で動作しません。</li><li>HTTPS - TCP ポートは WAC HTTPS プロトコルを実行します。初期値は 443 です。HTTPS は TCP ポート 80 で動作しません。</li></ul>
Trap State	WAC トラップステートを「Enable」(有効) / 「Disable」(無効) にします。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を有効にします。

#### 注意

認証に成功すると、クライアントは事前に設定したサイトへ誘導されます。このサイトが開かなくても「Fail」メッセージが表示されない場合は、そのクライアントは既に認証されています。その場合はブラウザの画面を更新するか、他の Web サイトへ接続してみてください。

#### 注意

WAC を有効化する前に、WAC 仮想 IP アドレスが設定されている必要があります。そうしないと、WAC が有効化された場合に警告メッセージが表示されます。

## WAC User Settings (WAC ユーザ設定)

Web 認証用ローカルデータベースのユーザアカウントの参照および設定を行います。

Security > Web-based Access Control (WAC) > WAC User Settings をクリックし、以下の設定用画面を表示します。

The screenshot shows the 'Create User' section with 'User Name' set to 'user', 'VLAN Name' selected, and 'VID (1-4094)' unselected. The 'Password' and 'Confirm Password' fields are empty. Below this is a note: 'Note: WAC User and Password should be less than 16 characters.' A table titled 'Total Entries: 1' displays one row: 'User Name' 'VLAN Name' 'VID' 'Old Password' 'New Password' 'Confirm Password'. The first row has 'user' in the User column, 'default' in the VLAN Name column, and '1' in the VID column. The New Password field contains '\*\*\*\*\*'. At the bottom are buttons for 'Edit VLAN Name', 'Edit VID', 'Clear VLAN', and 'Delete'.

図 12-44 User Account Settings 画面

以下の項目を使用して、設定を行います。

項目	説明
User Name	本プロセスを通して Web にアクセスを希望するユーザのユーザ名を 15 文字までの半角英数字で指定します。本項目は、オーセンティケータに「Local」を指定した場合、入力が必要です。
VLAN Name	先頭のラジオボタンをクリックして VLAN 名を入力します。
VID (1-4094)	先頭のラジオボタンをクリックして VLAN ID を入力します。
Password	上記ユーザ用に管理者が指定するパスワードを半角英数字で指定します。大文字、小文字は区別されます。本欄は、Web ベースのオーセンティケータに「Local」を選択した場合に管理者が使用します。
Confirm Password	確認のために再度同じパスワードを入力します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### VLAN 名の編集

1. 編集するエントリの「Edit VLAN Name」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the same 'Create User' section as before, but the 'Edit VLAN Name' button for the first entry is highlighted. The table below also has the 'Edit VLAN Name' button highlighted. The rest of the interface is identical to Figure 12-44.


図 12-45 User Account Settings 画面 - Edit VLAN Name

2. VLAN 名を編集して「Apply」ボタンをクリックします。

## Security(セキュリティ機能の設定)

### VLAN ID の編集

- 編集するエントリの「Edit VID」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。



The screenshot shows the 'Create User' section of the WAC User Settings. It has fields for 'User Name' (radio buttons for 'VLAN Name' and 'VID (1-4094)'), 'Password' and 'Confirm Password'. Below is a note: 'Note: WAC User and Password should be less than 16 characters.' A table titled 'Total Entries: 1' lists one entry: 'user' with 'VLAN Name' 'default', 'VID' '1', and 'Old Password' 'New Password' both empty. Buttons at the bottom include 'Edit VLAN Name', 'Apply', 'Clear VLAN', and 'Delete'.

図 12-46 User Account Settings 画面 - Edit VID

- VLAN ID を編集して「Apply」ボタンをクリックします。

### エントリの削除

「Clear VLAN」ボタンをクリックして、指定エントリから VLAN 情報を削除します。


「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

**注意** WAC ユーザ名とパスワードは 16 文字以内とします。

## WAC Port Settings (WAC ポート設定)

Web 認証のためポート設定の表示またはポート設定を行います。

Security > Web-based Access Control (WAC) > WAC Port Settings をクリックし、以下の設定用画面を表示します。



The screenshot shows the WAC Port Settings configuration page. It includes fields for 'Unit' (1), 'From Port' (01), 'To Port' (01), 'Aging Time (1-1440)' (1440 min), 'State' (Disabled), 'Idle Time (1-1440)' (1440 min), 'Block Time (0-300)' (60 sec), and an 'Apply' button. Below is a table showing port settings for ports 1, 2, and 3: Port 1 is Disabled with Aging 1440, Idle Infinite, Block 60; Port 2 is Disabled with Aging 1440, Idle Infinite, Block 60; Port 3 is Disabled with Aging 1440, Idle Infinite, Block 60.

図 12-47 WAC Port Settings 画面

以下の項目を使用して、設定を行います。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
From Port / To Port	プルダウンメニューを使用して WAC ポートとして有効にするポート範囲を指定します。
Aging Time (1-1440)	認証ホストが認証状態を保つ時間を指定します。0-1440(分)の範囲で指定します。0は、認証ホストがポート上でエージングしないことを示しています。初期値は1440分(24時間)です。
State	プルダウンメニューを使用して WAC ポートとして設定するポートを有効にします。
Idle Time (1-1440)	本設定時間にトラフィックがない場合、ホストは未認証状態に戻ります。0-1440(分)の範囲で指定します。0を指定すると、ポート上の認証ホストのアイドル状態がチェックされません。初期値は「infinite」です。
Block Time (0-300)	認証に失敗した後にホストがブロック状態を維持する期間を指定します。1-300(秒)の範囲で指定します。初期値は60(秒)です。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## WAC Authentication State (WAC 認証状態)

Web 認証用のホストの表示および削除を行います。

Security > Web-based Access Control (WAC) > WAC Authentication Settings をクリックし、以下の設定用画面を表示します。



図 12-48 WAC Authentication State 画面

以下の項目を使用して、設定を行います。

項目	説明
Port List	ポート範囲を選択し、適切なチェックボックス（「Authenticated」（認証済み）、「Authenticating」（認証中）、および「Blocked」（破棄））を選択します。
Authenticated	ポートに対して認証済みユーザのすべてをクリアします。
Authenticating	ポートに対して認証中ユーザのすべてをクリアします。
Blocked	ポートに対してブロックされたユーザすべてをクリアします。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「Clear by Port」ボタンをクリックして、入力したポートリストに基づくエントリを削除します。

「View All Hosts」ボタンをクリックして、すべての定義済みホストを表示します。

「Clear All Hosts」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

## WAC Customize Page (WAC カスタマイズページ設定)

認証ページの項目をカスタマイズします。

Security > Web-based Access Control (WAC) > WAC Customize Page の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 12-49 WAC Customize Page 画面

WAC ページの設定を行うためにはこの画面の WAC 認証情報をすべて入力して「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「Set to default」ボタンをクリックして、全項目を初期設定に復元します。

「Edit」ボタンをクリックして、項目を編集します。

## Japanese Web-based Access Control (JWAC : JWAC 設定)

### JWAC Global Settings (JWAC グローバル設定)

スイッチにおける JWAC (Japanese Web-based Access Control) の有効化および設定をします。

JWAC と Web 認証が相互に排他的な機能であり、それらを同時に使用することができませんのでご注意ください。JWAC 機能を使用するためには、PC ユーザは、2段階の認証を通過する必要があります。最初のステップは、検疫サーバで検疫を行い、2番目のステップでユーザ認証が行われます。2番目のステップは、ホストが認証を通過した後にポートの VLAN メンバシップ変更がないという点を除き、Web 認証に似ています。RADIUS サーバは、802.1X コマンドセットによって定義されたサーバ設定を共有します。

**注意** WAC/JWAC 認証では、System インタフェースがアップ状態である必要があります。

Security > Japanese Web-based Access Control (JWAC) > JWAC Global Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 12-50 JWAC Global Settings 画面

以下の項目を設定可能です。

項目	説明
JWAC Global Settings	
JWAC State	JWAC 機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。
JWAC Settings	
Virtual IPv4	未認証ホストからの認証リクエストを受け入れるために使用する JWAC 仮想 IP アドレスを入力します。これは未認証ホストから認証リクエストを受け入れるために使用する JWAC の仮想 IP アドレスです。この IP に送信されたリクエストだけが正しい応答を取得します。 <b>注意</b> この IP は、ARP リクエストまたは ICMP パケットには応答しません。
IPv4 Virtual URL	使用する仮想 URL を入力します。
UDP Filtering	JWAC UDP フィルタリングを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。本項目を「Enabled」にすると、DHCP と DNS を除く未認証ホストからの UDP と ICMP パケットは破棄されます。
Port Number (1-65535)	JWAC スイッチがリッスンし、認証プロセスを終了するために使用する TCP ポートを指定します。
Forcible Logout	JWAC Forcible Logout を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。「Enabled」の場合、認証ホストから JWAC スイッチに TTL=1 を持つ ping パケットはログアウトリクエストと見なされ、ホストは未認証状態に戻ります。
Authentication Protocol	JWAC に使用される RADIUS プロトコルを指定し、RADIUS 認証を完了します。オプションには Local、EAP MD5、PAP、CHAP、MS CHAP、および MS CHAPv2 があります。
Redirected State	JWAC リダイレクト機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。リダイレクト検疫サーバが「Enabled」な場合、ランダムな URL にアクセスしようとすると、未認証ホストは検疫サーバにリダイレクトされます。リダイレクト後に JWAC Login Page を指定した場合、未認証ホストは、スイッチの JWAC Login Page にリダイレクトされ、Web 認証画面に移行します。リダイレクトが無効な場合、未認証ユーザは検疫サーバへのアクセスと未認証ホストからの JWAC Login Page だけが許可され、他のすべての Web アクセスは拒否されます。 <b>注意</b> Quarantine Server (検疫サーバ) へのリダイレクトを有効にする場合、はじめに検疫サーバを設定する必要があります。
Redirect Destination	未認証ホストが Quarantine Server または JWAC Login Page にリダイレクトされる前にリダイレクトされる宛先を指定します。

項目	説明
Redirect Delay Time (0-10)	未認証ホストが Quarantine Server または JWAC Login Page にリダイレクトされる場合の遅延時間 0-10 (秒) を指定します。0 はリダイレクトの遅延がないことを示します。
RADIUS Authorization	RADIUS 認証を有効または無効にします。
Local Authorization	ローカル認証を有効または無効にします。
Quarantine Server Settings	
Error Timeout (5-300)	Quarantine Server のエラータイムアウトを設定します。Quarantine Server モニタが有効な場合、JWAC スイッチは、定期的に検疫が問題なく動作するかどうかをチェックします。スイッチが設定された時間に Quarantine Server から応答を受信しないと、スイッチは適切に動作していないと見なします。5-300 (秒) で指定します。
Monitor	JWAC Quarantine Server モニタを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。Quarantine Server モニタが有効な場合、JWAC スイッチは、定期的に検疫が問題なく動作するかどうかをチェックします。Quarantine Server を検出できない場合、リダイレクト Quarantine Server を有効にし、リダイレクトする先を Quarantine Server として設定することによりすべての未認証 HTTP リクエストを JWAC Login Page にリダイレクトします。
URL	JWAC Quarantine Server の URL を指定します。リダイレクトが有効で、リダイレクトの宛先が Quarantine Server であると、未認証ホストが HTTP リクエストパケットをランダムな Web サーバに送信する場合、スイッチは、この HTTP パケットを処理し、設定された URL を持つ Quarantine Server へのアクセスを許可するためにホストにメッセージを送り返します。コンピュータが指定 URL に接続している場合、Quarantine Server は、PC ユーザにユーザ名とパスワードの入力を要求し、認証処理を終了します。

## Update Server Settings

Update Server IP	更新用サーバの IP アドレスを指定します。
Mask	サーバ IP アドレスのネットマスクを指定します。
Port	更新サーバが使用するポート番号を選択します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

### JWAC Port Settings (JWAC ポート設定)

スイッチに JWAC ポート設定を行います。

Security > Japanese Web-based Access Control (JWAC) > JWAC Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	State	Aging Time	Idle Time	Block Time	Max Host
1	Disabled	1440	Infinite	60	100
2	Disabled	1440	Infinite	60	100
3	Disabled	1440	Infinite	60	100

図 12-51 JWAC Port Settings 画面

スイッチの各ポートに JWAC を設定するためには、以下の項目を設定します。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	JWAC ポートとして有効になるポート範囲を選択します。
State	プルダウンメニューを使用して JWAC ポートとして設定するポートを有効にします。
Max Authenticating Host (0-100)	同時に各ポートに許可される認証処理を試みるホストの最大数を指定します。初期値は 100 です。
Aging Time (1-1440)	認証ホストが認証状態を保つ時間を指定します。「Infinite」をチェックすると、認証ホストはポートにエージングを行いません。初期値は 1440 です。
Block Time (0-300)	認証を通過することに失敗した場合にホストがブロックされる時間を指定します。0-300 (秒) で指定します。初期値は 60 です。
Idle Time (1-1440)	本設定時間にトラフィックがない場合、ホストは未認証状態に戻ります。値を変更するには「Infinite」のチェックを外して 0-1440 (分) で指定します。「Infinite」を指定すると、ポート上の認証ホストのアイドル状態をチェックしません。初期値は「Infinite」です。0 を指定すると、ポート上の認証ホストのアイドル状態がチェックされません。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## Security(セキュリティ機能の設定)

### JWAC User Settings (JWAC ユーザ設定)

スイッチのローカルデータベースに JWAC ユーザを設定します。

Security > Japanese Web-based Access Control (JWAC) > JWAC User Settings をクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the JWAC User Settings window. At the top, there are input fields for User Name, Password, and Confirm Password, along with a VID (1-4094) field. A note at the bottom states: "Note: Password / User Name should be no more than 15 characters.". Below this is a table titled "Total Entries: 1" containing one user entry:

User Name	VID	Old Password	New Password	Confirm Password	Edit	Delete
user	1	*****				

図 12-52 JWAC User Settings 画面

スイッチが JWAC にユーザアカウント設定をするためには、以下の項目を入力後、「Add」ボタンをクリックします。

以下の項目を設定します。

項目	説明
User Name	半角英数字 15 文字以内でユーザ名を入力します。
New Password	管理者が選択ユーザのために設定するパスワードを英数字（大文字小文字の区別あり）で入力します。
Confirm New Password	上記で入力したパスワードを再度入力します。
VID(1-4094)	VLAN ID 番号（1-4094）を入力します。

#### エントリの削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。画面下部に表示されている現在の JWAC ユーザ設定を削除するためには、「Delete All」ボタンをクリックします。

#### エントリの変更

1. 変更するエントリの「Edit」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the JWAC User Settings window with an entry for editing. The "Edit" button for the first user entry has been clicked, making the "User Name" and "VID" fields editable. The table below shows the edited state:

User Name	VID	Old Password	New Password	Confirm Password	Apply	Delete
user	1					

図 12-53 JWAC User Settings 画面 - Edit

2. エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

**注意** ユーザ名とパスワードは 16 文字以内とします。

**JWAC Authentication State (JWAC 認証状態)**

スイッチにおける JWAC の認証情報を表示します。

Security > Japanese Web-based Access Control (JWAC) > JWAC Authentication State をクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'JWAC Authentication State' interface. At the top, there are two input fields for 'Port List' (e.g., 1:1, 1:5-1:10), three checkboxes for 'Authenticated', 'Authenticating', and 'Blocked' states, and two buttons: 'Find' and 'Clear'. Below this, summary statistics are displayed: Total Authenticating Hosts: 0, Total Authenticated Hosts: 0, and Total Blocked Hosts: 0. A table follows, with columns: Port, MAC Address, User, IP, State, VID, Priority, and Time. The table is currently empty.

図 12-54 JWAC Authentication State 画面

以下の項目を設定します。

項目	説明
Port List	ポートまたはポート範囲を指定します。
Authenticated	本ボックスをクリックして、認証されたクライアントホストだけをクリアします。
Authenticating	本ボックスをクリックして、認証中のクライアントホストだけをクリアします。
Blocked	本ボックスをクリックして、認証エラーのために一時的にブロックされたクライアントホストだけをクリアします。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「Clear」ボタンをクリックして、入力したポートリストに基づくエントリを削除します。

「View All Hosts」ボタンをクリックして、すべての定義済みホストを表示します。

「Clear All Hosts」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

**JWAC Customize Page Language (JWAC 画面言語のカスタマイズ)**

JWAC 画面言語の設定を行います。現在のファームウェアは英語および日本語をサポートしています。

Security > Japanese Web-based Access Control (JWAC) > JWAC Customize Page Language の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'JWAC Customize Page Language' interface. It features a 'Customize Page Language' section with two radio buttons: 'English' (selected) and 'Japanese'. At the bottom right is an 'Apply' button.

図 12-55 JWAC Customize Page Language 画面

以下の項目を設定します。

項目	説明
Customize Page Language	ラジオボタンを使用して「English」または「Japanese」を選択します。

JWAC 画面に使用する言語を設定するためには、「English」または「Japanese」のボタンをクリックし、「Apply」ボタンをクリックして、変更を保存します。

### JWAC Customize Page (JWAC 画面のカスタマイズ)

JWAC 画面の設定を行います。

Security > Japanese Web-based Access Control (JWAC) > JWAC Customize Page の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the JWAC Customize Page interface in English. At the top, it displays "Current Status:Un-Authenticated". Below this are three main sections: "Authentication Login" (with fields for User Name and Password, and buttons for Enter and Clear), "Logout From The Network" (with a Logout button), and "Notification" (a list of five empty lines). At the bottom right are "Set to default" and "Apply" buttons.

図 12-56 JWAC Customize Page 画面 (English)

The screenshot shows the JWAC Customize Page interface in Japanese. At the top, it displays "認証状態:未認証". Below this are three main sections: "社内 L A N 認証ログイン" (with fields for ユーザ I D and パスワード, and buttons for Enter and Clear), "社内 L A N 認証ログアウト" (with a Logout button), and "Notification" (a list of five empty lines). At the bottom right are "Set to default" and "Apply" buttons.

図 12-57 JWAC Customize Page 画面 (Japanese)

JWAC 認証情報を入力して、JWAC 画面の設定を行います。最初の欄に認証名を入力し、「Apply」ボタンをクリックします。次にユーザ名とパスワードを入力し、「Enter」ボタンをクリックします。

## Compound Authentication (コンパウンド認証)

新しいネットワークでは多くの認証方式を採用しています。

### Compound Authentication Settings (コンパウンド認証設定)

スイッチポートに認可ネットワーク状態の設定およびコンパウンド認証方式の設定を行います。

Security > Compound Authentication > Compound Authentication Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	Authentication Methods	Authorized Mode	Authentication VLAN
1	None	Host-based	
2	None	Host-based	
3	None	Host-based	
4	None	Host-based	
5	None	Host-based	

図 12-58 Compound Authentication Settings 画面

スイッチの各ポートにコンパウンド認証を設定するには、以下の項目を指定します。

項目	説明
Authorization Attributes State	認可ネットワーク状態を有効または無効にします。
Authentication Server Failover	認証サーバのフェイルオーバ機能を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Local - スイッチは、クライアントを認証するためにローカルデータベースを使用します。クライアントがローカル認証に失敗すると、クライアントは認証に失敗したとみなされます。</li> <li>Permit - クライアントは、認証なしで通信可能となります。ゲスト VLAN が有効であると、クライアントはゲスト VLAN にとどまり、そうでない場合、オリジナルの VLAN にとどまります。</li> <li>Block - クライアントは認証されず、ブロックされます。(初期値)</li> </ul>
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	コンパウンド認証ポートとして設定するポート範囲を指定します。
Authentication Methods Methods	コンパウンド認証方式には以下のオプションがあります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>None - すべてのコンパウンド認証方式を無効にします。</li> <li>Any (MAC, 802.1X, JWAC or WAC) - これらのうちいずれかの認証方式を通過すると接続を許可します。本モードでは、1つのポートに対し一度に MAC アドレス認証、802.1X、および WAC/JWAC 認証を有効にします。各セキュリティモジュールがポートに対して有効か否かはそのシステムの状態に依存します。WAC と JWAC のシステム状態は相互に排他的であるため、1つのポートに対して、どちらか1つだけが有効になります。</li> <li>802.1X+IMPB - はじめに 802.1X 認証を行い、次に IP-MAC- ポートバインディング認証を行います。両方の認証方式を通過する必要があります。</li> <li>IMPB+JWAC - はじめに IP-MAC- ポートバインディング認証を行い、次に JWAC 認証を行います。両方の認証方式を通過する必要があります。</li> <li>IMPB+WAC - はじめに WAC 認証を行い、次に IP-MAC- ポートバインディング認証を行います。両方の認証方式を通過する必要があります。</li> <li>MAC+IMPB - はじめに MAC 認証を行い、次に IP-MAC- ポートバインディング認証を行います。両方の認証方式を通過する必要があります</li> </ul>
Authorized Mode	「Host-based」または「Port-based」を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Port-based - 対応するホストの1つが認証を通過すると、同じポート上のホストはすべてネットワークへの接続が許可されます。認証に失敗するとこのポートは続いて次の認証方式を実行します。</li> <li>Host-based - ユーザは個別に認証されます。</li> </ul>
VID List	VLAN ID リストを指定します。
State	認証 VLAN として特定の VID リストを割り当てまたは削除します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

**Compound Authentication Guest VLAN Settings (コンパウンド認証ゲスト VLAN の設定)**

ポートをゲスト VLAN に割り当て、または削除することができます。

Security > Compound Authentication > Compound Authentication Guest VLAN Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Guest VLAN Table Total Entries: 1	
VID	Member Ports
1	1:10

図 12-59 Compound Authentication Guest VLAN Settings 画面

以下の項目を使用して、ゲスト VLAN の設定をします。

項目	説明
VLAN Name	VLAN をゲスト VLAN として割り当てます。必ず定義済みのスタティック VLAN を割り当てます。
VLAN ID (1-4094)	VLAN ID をゲスト VLAN に割り当てます。この VLAN ID には、必ず定義済みのスタティック VLAN に割り当てます。
Port List (e.g.: 1,6-9)	設定するポート範囲を指定します。または、「All Ports」のチェックボタンをチェックしてすべてのポートを一度に設定します。
Action	プルダウンメニューを使用して操作する機能を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Create VLAN - VLAN を作成します。</li> <li>Add Ports - ポートを追加します。</li> <li>Delete Ports - ポートを削除します。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックし、ゲスト VLAN を実行します。正しく設定されるとゲスト VLAN 名と対象のポートが画面の下部に表示されます。  
 「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

**Compound Authentication MAC Format Settings (コンパウンド認証 MAC 形式設定)**

RADIUS サーバ経由の認証ユーザ名に使用される MAC アドレス形式を設定します。

Security > Compound Authentication > Compound Authentication MAC Format Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Compound Authentication MAC Format Settings 画面

設定対象となる項目は以下の通りです。

項目	説明
Case	RADIUS 認証ユーザ名の形式を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Lowercase - RADIUS 認証名を「aa-bb-cc-dd-ee-ff」という小文字の形式を使用します。</li> <li>Uppercase - RADIUS 認証名を「AA-BB-CC-DD-EE-FF」という大文字の形式を使用します。</li> </ul>
Delimiter	プルダウンメニューを使用して区切り文字を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyphen - 「-」を使用して、「AA-BB-CC-DD-EE-FF」という形式にします。</li> <li>Colon - 「:」を使用して、「AA:BB:CC:DD:EE:FF」という形式にします。</li> <li>Dot - 「.」を使用して、「AA.BB.CC.DD.EE.FF」という形式にします。</li> <li>None - 区切り文字を使用しないで、「AABBCCDDEEFF」という形式にします。</li> </ul>
Delimiter Number	プルダウンメニューを使用して区切り数字を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - 1つの区切りを使用して、「AABBCC.DDEEFF」という形式にします。</li> <li>2 - 2つの区切りを使用して、「AABB.CCDD.EEFF」という形式にします。</li> <li>5 - 複数の区切りを使用して、「AA.BB.CC.DD.EE.FF」という形式にします。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## IGMP Access Control Settings (IGMP アクセスコントロール設定)

本製品の各ポートに IGMP 認証 (IGMP アクセスコントロール) を設定することができます。認証ステータスが有効である場合、IGMP の join リクエストを受信すると、RADIUS サーバに接続リクエストを送信して認証を行います。

IGMP 認証では IGMP レポートを次のように処理します。ホストが関連するマルチキャストグループに join メッセージを送信する場合、そのマルチキャストグループ / ポートを学習する前に認証を行う必要があります。本製品は、Access-Request (認証リクエスト) とホストの MAC、スイッチポート番号、スイッチ IP、およびマルチキャストグループ IP を含む情報を認証サーバに送信します。認証サーバが Access-Accept (アクセス許可) を返した場合、本製品はマルチキャストグループ / ポートを学習します。認証サーバが Access-Reject (アクセス拒否) を返した場合は、本製品はマルチキャストグループ / ポートを学習せず、パケットの処理を行いません。エントリ (ホスト MAC、スイッチポート番号、およびマルチキャストグループ IP) は認証エラーリストに入ります。T1 タイム後に認証サーバから何の応答もない場合、本製品はサーバに Access-Request (認証リクエスト) を再送信します。本製品が N1 タイム後に何の応答も受信しない場合、認証結果は拒否であり、エントリ (ホスト MAC、スイッチポート番号、およびマルチキャストグループ IP) は認証エラーリストに入ります。一般的に、マルチキャストグループ / ポートが学習済みの場合、再度認証が行われることはなく当該のパケットは通常のものとして処理されます。

IGMP 認証では IGMP leave を次のように処理します。ホストが指定のマルチキャストグループに leave メッセージを送信する場合、本製品はグループ離脱の通常処理を行い、その後アカウントティングサーバに Accounting-Request (アカウントティングリクエスト) を送信して通知します。T2 タイム後にアカウントティングサーバから応答がない場合、本製品はサーバに Accounting-Request (アカウントティングリクエスト) を再送信します。リトライ時間の最大値は N2 です。

Security > IGMP Access Control Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

IGMP Access Control Settings																							
Unit	From Port	To Port	State																				
1	01	01	Disabled																				
<b>Unit 1 Settings</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Port</th> <th>State</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>02</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>03</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>04</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>05</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>06</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>07</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>08</td><td>Disabled</td></tr> <tr><td>09</td><td>Disabled</td></tr> </tbody> </table>				Port	State	01	Disabled	02	Disabled	03	Disabled	04	Disabled	05	Disabled	06	Disabled	07	Disabled	08	Disabled	09	Disabled
Port	State																						
01	Disabled																						
02	Disabled																						
03	Disabled																						
04	Disabled																						
05	Disabled																						
06	Disabled																						
07	Disabled																						
08	Disabled																						
09	Disabled																						
<input type="button" value="Apply"/>																							

図 12-60 IGMP Access Control Settings 画面

本画面には次の項目があります。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	コンパウンド認証ポートとして設定するポート範囲を指定します。
State	プルダウンメニューで IGMP 認証ステータスを設定します。オプションを指定しない場合、互換性のあるアプリケーションのために Auth_Accounting が選択されます。オプションは以下の通りです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Disable - 指定ポートについて、認証及びアカウントティングを無効化します。</li> <li>Auth_accounting - クライアント認証後、RADIUS サーバにアカウントティングメッセージが送信されます。</li> <li>Auth_only - クライアント認証後、RADIUS サーバにアカウントティングメッセージが送信されません。</li> <li>Accounting_only - 認証は必要とされません。クライアントグループに所属すると、RADIUS サーバにアカウントティングメッセージが送信されます。</li> </ul>

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## Port Security (ポートセキュリティ)

### Port Security Settings (ポートセキュリティの設定)

ポートやポート範囲を指定して、ダイナミックなMACアドレス学習をロックすることにより、MACアドレスフォワーディングテーブルへ、新しいソースMACアドレスが追加されないよう設定することができます。「Admin State」のプルダウンメニューで「Enabled」を選択し、「Apply」ボタンをクリックするとポートをロックできます。

ポートセキュリティは、ポートのロックを行う前にスイッチが（ソースMACアドレスを）認識していない不正なコンピュータが、ロックしたポートに接続してネットワークへのアクセスを行わないようにするための機能です。

Security > Port Security > Port Security Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Port Security Settings' configuration page. It includes sections for 'Port Security Trap Settings' (Enabled), 'Port Security Log Settings' (Enabled), and 'System Maximum Address (1-3328)' (No Limit). Below these are tables for 'Port Security System Settings' and 'Port Security Port Table'. The 'Port Security Port Table' contains three entries:

Unit	From Port	To Port	Admin State	Action	Lock Address Mode	Max Learning Address (0-3328)
1	01	01	Disabled	Drop	Delete on Reset	32
2						
3						

図 12-61 Port Security Settings 画面

本画面には次の項目があります。

項目	説明
Port Security Trap Settings	スイッチのポートセキュリティトラップ設定を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。
Port Security Log Settings	スイッチのポートセキュリティログ設定を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。
System Maximum Address (1-3328)	システムの最大アドレス数を入力します。
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	ポートセキュリティ項目を表示するポート範囲を選択します。
Admin State	ポートセキュリティの有効/無効をプルダウンメニューで指定します。「Enabled」にすると、該当ポートはMACアドレステーブルがロックされます。
Action	ポート上で学習されたセキュアなMACアドレスの数が上限を超えた場合に実施するアクションを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Drop - MACアドレス数が上限を超えた場合、新しいエントリは破棄されます。(初期値)</li> <li>Shutdown - MACアドレス数が上限を超えた場合、ポートはシャットダウンされ、エラーディセーブルストートに移行します。ポートのステートを戻すには、ポートを手動で有効化する必要があります。Shutdownアクションは、ポートレベルのセキュリティ設定にのみ適用されます。</li> </ul>
Lock Address Mode	プルダウンメニューでスイッチの選択ポートグループに対してMACアドレステーブルのロック動作の詳細を指定します。オプションは以下の通りです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Permanent - ロックされたアドレスは、手動で削除しない限り、スイッチがリセットまたは再起動してもエージングタイムを経過しても削除されません。</li> <li>Delete On Timeout - ロックされたアドレスは、エージングタイム経過後に削除されます。</li> <li>Delete On Reset - ロックされたアドレスはリセットか再起動されるまで削除されません。</li> </ul>
Max Learning Address (0-3328)	本ポートが学習できるポートセキュリティエントリの最大数を指定します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## エントリの編集

1. 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

**Port Security Trap Settings**

Enabled (radio button selected)      Disabled (radio button)

**Port Security Log Settings**

Enabled (radio button)      Disabled (radio button selected)

**Port Security System Settings**

System Maximum Address (1-3328)      No Limit (checkbox checked)

**Port Security Port Table**

Port	Admin State	Lock Address Mode	Max Learning Address	Action	Apply	View Details
1	Disabled	DeleteOnReset	32	Drop	Apply	View Details
2	Disabled	DeleteOnReset	32	Drop	Edit	View Details

図 12-62 Port Security Settings 画面 - Edit

2. 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

## 指定エントリの参照

「View Detail」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

**Port Security Port-VLAN Settings**

Port: 1:1  
 VLAN Name  
 VID List (e.g.: 1, 4-6)  
 Max Learning Address (0-3328)

**Port Security Port-VLAN Table**

VLAN Name	Max Learning Address
default	100

図 12-63 Port Security Port-VLAN Settings 画面

本画面には次の項目があります。

項目	説明
VLAN Name	ラジオボタンをクリックして VLAN 名を入力します。
VID List	ラジオボタンをクリックして VLAN ID リストを入力します。
Max Learning Address (0-3328)	VLAN が学習できるポートセキュリティエントリの最大数を指定します。「0」は、本 VLAN でユーザの認証は行われないことを意味します。設定が VLAN ポートで現在学習したエントリ数より小さいと、コマンドは拒否されます。「No Limit」をチェックすると、VLAN が学習できるポートセキュリティエントリの最大数を制限しません。初期値は「No Limit」です。

## エントリの編集

1. 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

**Port Security Port-VLAN Settings**

Port: 1:1  
 VLAN Name  
 VID List (e.g.: 1, 4-6)  
 Max Learning Address (0-3328)

**Port Security Port-VLAN Table**

VLAN Name	Max Learning Address
default	100

図 12-64 Port Security Port-VLAN Settings 画面 - Edit

2. 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

## Security(セキュリティ機能の設定)

### Port Security VLAN Settings (ポートセキュリティ VLAN 設定)

指定 VLAN で学習されるポートセキュリティエントリの最大数を指定します。

Security > Port Security > Port Security VLAN Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Port Security VLAN Settings' interface. At the top, there are three radio buttons: 'VLAN Name' (selected), 'VID List (e.g.: 1, 4-6)', and 'Max Learning Address (0-3328)'. Below these are three input fields. To the right of the third field is a checked checkbox labeled 'No Limit'. An 'Apply' button is located at the bottom right. Below the configuration area is a table titled 'Port Security VLAN Table (Only VLANs with limitation are displayed)'. The table has columns for VID, VLAN Name, and Max Learning Address. One entry is shown: VID 1, VLAN Name default, Max Learning Address 10. There are 'Edit', '1/1', '1', and 'Go' buttons at the bottom of the table.

図 12-65 Port Security VLAN Settings 画面

本画面には次の項目があります。

項目	説明
VLAN Name	VLAN 名を入力します。
VID List	VLAN リストを指定します。
Max Learning Address (0-3328)	VLAN が学習できるポートセキュリティエントリの最大数を指定します。「No Limit」をチェックすると、VLAN が学習できるポートセキュリティエントリの最大数を制限しません。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

#### エントリの編集

1. 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

This screenshot shows the same 'Port Security VLAN Settings' interface as above, but with a different entry in the table. The 'Max Learning Address' field for VID 1 now contains '10' instead of '10'. The 'No Limit' checkbox is unchecked. The 'Apply' button is visible at the bottom right of the table area.

図 12-66 Port Security VLAN Settings 画面 - Edit

2. 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

## Port Security Entries (ポートセキュリティエントリ)

スイッチが学習して転送データベースに登録したポートセキュリティエントリからエントリを削除します。

Security > Port Security > Port Security Entries の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Port Security Entries' interface. At the top, there are two search options: 'VLAN Name' (selected) and 'VID List (e.g.: 1, 4-6)'. Below these are input fields for 'Port List (e.g.: 1:1, 1:4-1:6)' and a 'All' checkbox. To the right are 'Find' and 'Clear' buttons. Further down are 'Show All' and 'Clear All' buttons. At the bottom, a table header row is shown with columns: VID, MAC Address, Port, and Lock Mode.

Total Entries: 0			
VID	MAC Address	Port	Lock Mode

図 12-67 Port Security Entries 画面

この画面では以下の情報を表示できます。

項目	説明
VLAN Name	スイッチの転送データベーステーブルに登録されているエントリの VLAN 名です。
VID	スイッチの転送データベーステーブルに登録されているエントリの VLAN ID です。
Port List	ポートセキュリティエントリ検索に使用するポート番号（リスト）を入力します。「All」を選択すると、設定されているすべてのポートを表示します。
MAC Address	スイッチの転送データベーステーブルに登録されているエントリの MAC アドレスです。
Lock Mode	転送データベーステーブルに登録されている MAC アドレスの種類です。

### エントリの参照

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「Show All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

### エントリのクリア

「Clear」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいてすべてのエントリを削除します。

「Clear All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

## ARP Spoofing Prevention Settings (ARP Spoofing 防止設定)

保護されたゲートウェイに対する MAC のなりすましを防止するためにスプーフィング防止エントリを設定します。エントリが作成されると、送信側 IP がエントリのゲートウェイ IP に一致するが、送信側 MAC フィールドまたは送信元 MAC フィールドがエントリのゲートウェイ MAC に一致しない ARP パケットは、システムによって破棄されます。

Security > ARP Spoofing Prevention Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 1		
Gateway IP Address	Gateway MAC Address	Ports
192.168.69.1	00-22-33-44-55-66	1:24

図 12-68 ARP Spoofing Prevention Settings 画面

この画面では以下の情報を表示できます。

項目	説明
Gateway IP Address	ARP Spoofing を防止するのに使用するゲートウェイ IP アドレスを入力します。
Gateway MAC Address	ARP Spoofing を防止するのに使用する MAC アドレスを指定します。
Ports	機能を適用するポート番号を選択します。また、「All Port」を選択するとスイッチのすべてのポートに本機能が適用されます。

「Gateway IP」(ゲートウェイの IP アドレス)、「Gateway MAC」(ゲートウェイの MAC アドレス) および「Port List」を入力し、「Apply」ボタンをクリックします。

### エントリの編集

1. 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

Total Entries: 1		
Gateway IP Address	Gateway MAC Address	Ports
192.168.69.1	00-22-33-44-55-66	1:24

図 12-69 ARP Spoofing Prevention Settings 画面 - Edit

2. 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

## BPDUs Attack Protection (BPDUs アタック防止設定)

スイッチのポートに BPDUs 防止機能を設定します。通常、BPDUs 防止機能には 2 つの状態があります。1 つは正常な状態で、もう 1 つはアタック状態です。

アタック状態には、3 つのモード（破棄、ブロックおよびシャットダウン）があります。BPDUs 防止が有効なポートは、STP BPDUs パケットを受信するとアタック状態に入ります。そして、設定に基づいてアクションを行います。このように、BPDUs 防止は STP が無効なポートにだけ有効にすることができます。

BPDUs 防止では、「STP Port Settings」画面 (L2 Features > Spanning Tree > STP Port Settings) の「Forward BPDUs」に設定したものより高い優先度を持っています。つまり、ポートが「STP Port Settings」画面の「Forward BPDUs」に設定されており、BPDUs 防止が有効であると、ポートは STP BPDUs を転送しません。

BPDUs 防止では、BPDUs の処理を決定するために設定したレイヤ 2 プロトコルトンネルポートより高い優先度を持っています。つまり、ポートが L2 Features > Layer2 Protocol Tunneling Settings 画面の「Tunnel STP Port(s)」にレイヤ 2 プロトコルトンネルポートとして設定されていると、ポートは STP BPDUs を転送します。しかし、ポートで BPDUs 防止が有効であると、ポートは STP BPDUs を転送しません。

Security > BPDUs Attack Protection の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 12-70 BPDUs Attack Protection 画面

以下の項目を使用して、設定します。

項目	説明
BPDU Attack Protection State	BPDUs アタック防止機能をグローバルに有効または無効にします。初期値は無効です。
Trap State	トラップをいつ送信するか指定します。「None」、「Attack Detected」、「Attack Cleared」、または「Both」を選択します。初期値は「None」(なし) です。
Log State	ログエントリをいつ送信するか指定します。「None」、「Attack Detected」、「Attack Cleared」、または「Both」を選択します。初期値は「Both」です。
Recover Time (60-1000000)	BPDUs 防止の自動復帰タイムを指定します。復帰タイムの初期値は 60 です。「Infinite」をチェックすると、自動復帰はしなくなります。
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	設定を使用するポート範囲を選択します。
State	指定ポートに対してモードを有効または無効にします。
Mode	BPDUs 防止モードを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Drop - ポートがアタック状態になるとすべての受信 BPDUs パケットを破棄します。</li> <li>Block - ポートがアタック状態になるとすべてのパケット (BPDUs と正常なパケットを含む) を破棄します。</li> <li>Shutdown - ポートがアタック状態になるとポートをシャットダウンします。(初期値)</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックし、変更を有効にします。

## Loopback Detection Settings (ループバック検知設定)

ループバック検知 (LBD) 機能は、特定のポートに生成されるループを検出するために使用されます。本機能は、CTP(Configuration Testing Protocol) パケットがスイッチにループバックすると、スイッチのポートを一時的にシャットダウンします。スイッチが CTP パケットをポートまたは VLAN から受信したことを検知すると、ネットワークにループバックが発生していると認識します。スイッチは、自動的にポートまたは VLAN をブロックして管理者にアラートを送信します。「Loopback Detection Recover Time」がタイムアウトになると、ループバック検知ポートは再起動 (Normal 状態へ遷移)を行います。ループバック検知機能はポート範囲に実行されます。

Security > Loopback Detection Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	Loopback Detection State	Loop Status
1	Disabled	Normal
2	Disabled	Normal
3	Disabled	Normal
4	Disabled	Normal

図 12-71 Loopback Detection Settings 画面

本画面には次の項目があります。

項目	説明
Loopback Detection State	ループバック検知機能を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。初期値は「Disabled」です。
Mode	プルダウンメニューを使用して、「Port-based」と「VLAN-based」を切り替えます。
Trap State	トラップを送信する状態を選択します。オプションは以下の通りです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Loop Detected - ループ状態を検知すると、トラップを送信します。</li> <li>Loop Cleared - ループ状態がクリアされると、トラップを送信します。</li> <li>None - ループバック検知のトラップを送信しません。(初期値)。</li> <li>Both - 検知およびクリアのトラップを両方送信します。</li> </ul>
Log State	プルダウンメニューを使用して、ループバック検知のログ状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Interval (1-32767)	デバイスがループバックイベントを検出するためにはすべての CTP(Configuration Test Protocol) パケットを送信する間隔(秒)。有効な範囲は 1-32767(秒)です。初期値:10(秒)。
Recover Time (0 or 60-1000000)	ループが検知された場合にリカバリする時間(秒)を指定します。指定時間に到達すると、スイッチはループをチェックします。ループが検知されないと、ポートが再度有効になります。0 または 60-1000000(秒)に設定します。0 を指定すると、ループバックリカバリタイムは無効になります。初期値は 60(秒)です。
Enabled VLANs (e.g.: 2-5)	VLAN のループバック検知を有効にします。 設定する VLAN リストを指定します。すべての VLAN に適用する場合は、「All VLANs」にチェックを入れます。
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	プルダウンメニューで適用するポート範囲を選択します。
State	プルダウンメニューで「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) を指定します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。



「Untag (タグなし)」時でも「VID 0」は CTP に「Tag Field」を付与されます。規定上「VID 0」は「Untag (タグなし)」として扱われますが、古い一部のハードウェア製品 (chipset 等) では破棄する場合があるのでご注意ください。

## NetBIOS Filtering Settings (トラフィックセグメンテーション設定)

ネットワークをまたいで通信するために、NetBIOS はインターフェースをプログラミングするアプリケーションで、アプリケーションが使用する多くの機能を提供します。NetBEUI(NetBIOS Enhanced User Interface)は、NetBIOS のためのデータリンク層フレーム構造として作成されました。NetBIOS トラフィックを送信するためのシンプルなメカニズムである NetBEUI は小規模の MS-DOS や Windows ベースのワークグループのために選択するプロトコルです。NetBIOS は、厳密には NetBEUI プロトコル内には含まれません。マイクロソフトは、RFC1001 と RFC1002 に NetBIOS over TCP/IP(NBT) を記述した国際規格を作成するために取り組みました。

NetBUEI プロトコルを使用する 2 台以上のコンピュータのネットワーク通信をブロックする場合、これらの種類のパケットをフィルタするために NetBIOS フィルタリングを使用することができます。

NetBIOS フィルタを有効にすると、スイッチは自動的に 1 つのアクセスプロファイルと 3 つのアクセスルールを作成します。ユーザが広範囲に NetBIOS フィルタを有効にすると、スイッチはもう 1 つずつアクセスプロファイルとアクセスルールを作成します。

Security > NetBIOS Filtering Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 12-72 NetBIOS Filtering Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
NetBIOS Filtering	
NetBIOS フィルタリング設定に含める適切なポートを選択します。	
Ports	NetBIOS フィルタリング設定に含める適切なポートにチェックを入れます。
Extensive NetBIOS Filtering Ports	
Extensive NetBIOS フィルタリング設定に含める適切なポートを選択します。Extensive NetBIOS は 802.3 (TCP/IP) における NetBIOS です。スイッチはこれが有効なポートでは 802.3 における NetBIOS フレームを拒否します	
Port	Extensive NetBIOS フィルタリング設定に含める適切なポートにチェックを入れます。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

「Select All」ボタンをクリックすると設定用にすべてのポートを選択します。

「Clear All」ボタンをクリックして、すべてのポートを削除します。

## Traffic Segmentation Settings (トラフィックセグメンテーション設定)

トラフィックセグメンテーション機能は、(単一 / 複数) ポート間のトラフィックの流れを制限するために使用します。「トラフィックフローの分割」という方法は、「VLANによるトラフィック制限」に似ていますが、さらに制限的です。本機能によりマスタスイッチ CPU のオーバヘッドを増加させないようにトラフィックを操作することができます。

Security > Traffic Segmentation Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Traffic Segmentation Settings' configuration page. At the top, there are two input fields: 'Port List (e.g.: 1:1, 1:5)' and 'Forward Port List (e.g.: 1:1, 1:5)', each with an 'All Ports' checkbox. Below these is a dropdown menu 'Unit' set to '1'. A large table below maps individual ports to a range of forward ports. The table has columns 'Port' and 'Forward Port List'. The data is as follows:

Port	Forward Port List
1	1:1-1:26
2	1:1-1:26
3	1:1-1:26
4	1:1-1:26
5	1:1-1:26
6	1:1-1:26
7	1:1-1:26
8	1:1-1:26

At the bottom right of the table is an 'Apply' button.

図 12-73 Traffic Segmentation Settings 画面

以下の項目を使用して設定します。

項目	説明
Port List	トラフィックセグメンテーションを設定するポートを入力します。「All Ports」ボタンをクリックすると設定用にすべてのポートを選択します。
Forward Port List	トラフィックセグメンテーション設定に含めるポートを入力します。「All Ports」ボタンをクリックすると設定用にすべてのポートを選択します。
Unit	設定するユニットを指定します。

「Apply」ボタンをクリックすると、転送ポートの組み合わせが入力され、設定内容がテーブルに反映されます。

## DHCP Server Screening (DHCP サーバスクリーニング)

本機能では、すべての DHCP サーバパケットを制限するだけでなく、特定 DHCP クライアントからの DHCP サーバパケットを受信するように設定することができます。ネットワーク上に複数の DHCP サーバが存在し、各サーバがそれぞれ異なるグループのクライアントに対して DHCP サービスを提供している場合に役に立ちます。

DHCP フィルタが初めて有効化されると、アクセスプロファイルエントリとポートエントリ毎のアクセスルール、その他のルールが作成されます。これらのルールは全ての DHCP サーバパケットをブロックするために使用されます。DHCP エントリを許可するほかに、DHCP クライアント MAC アドレスが初めてクライアント MAC アドレスとして使用された際に、アクセスプロファイルとアクセスルールが 1 つずつ作成されます。送信元 IP アドレスは DHCP サーバの IP アドレスと同じです (UDP ポート番号は 67)。これらのルールは、ユーザ定義のパラメータを持つ DHCP サーバパケットを許可するために使用されます。

### DHCP Server Screening Port Settings (DHCP サーバスクリーニング設定)

スイッチは DHCP サーバスクリーニング（不正な DHCP サーバへのアクセスを拒否する機能）をサポートしています。DHCP サーバフィルタ機能が有効の場合、指定されたポートからのすべての DHCP サーバパケットはフィルタされます。

Security > DHCP Server Screening > DHCP Screening Port Settings の順にメニューをクリックして画面を表示します。

Port	State
1	Disabled
2	Disabled
3	Disabled
4	Disabled
5	Disabled

図 12-74 DHCP Screening Port Settings 画面

本画面には次の項目があります。

項目	説明
Filter DHCP Server Trap State	DHCP サーバのトラップのフィルタを「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。
DHCP Server Screening Log State	DHCP サーバのログのフィルタを「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。
Illegitimate Server Log Suppress Duration	不正なサーバログの抑制時間を 1、5、または 30 分から選択します。
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port/To Port	設定の対象となるポートを指定します。
State	DHCP サーバスクリーニングを「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。初期値は「Disabled」です。

設定後、「Apply」ボタンをクリックして設定を有効にします。

### DHCP Offer Permit Entry Settings (DHCP オファー許可エントリ設定)

許可エントリの追加または削除を行います。

Security > DHCP Server Screening > DHCP Offer Permit Entry Settings の順にクリックし、画面を表示します。

Total Entries: 1			
Server IP Address: 10.90.90.254	Client's MAC Address: 00-11-22-33-44-55	Port: 1:10	Delete

図 12-75 DHCP Offer Permit Entry Settings 画面

## Security(セキュリティ機能の設定)

本画面には次の項目があります。

項目	説明
Server IP Address	フィルタを通過させる DHCP サーバを指定します。
Client's MAC Address	DHCP クライアントの MAC アドレスを指定します。
Ports	フィルタする DHCP サーバのポート番号を入力します。スイッチのすべてのポートを使用する場合は「All Ports」をチェックします。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

「Delete」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを削除します。

### Filter DHCPv6 Server (DHCPv6 サーバフィルタ)

DHCPv6 サーバフィルタ機能では、指定ポートの DHCP サーバパケットを制限し、特定の送信元からの信頼済みパケットを受信するように設定することができます。本機能により、不正なホストによって DHCPv6 パケットが送信された場合であっても、保護されたネットワークを通常通り機能させることができます。

Security > DHCP Server Screening > Filter DHCPv6 Server の順にクリックし、画面を表示します。




図 12-76 Filter DHCPv6 Server 画面

本画面には次の項目があります。

項目	説明
Log State	DHCP サーバフィルタイベントのログを「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。
Trap State	DHCP サーバフィルタイベントのトラップを「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。
Filter DHCPv6 Server State	
Ports	DHCPv6 サーバフィルタを設定するポートを指定します。「All Ports」ボタンをクリックすると設定用にすべてのポートを選択します。
State	DHCP サーバフィルタを「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。
DHCPv6 Server Permit	
Source IP Address	DHCPv6 サーバの許可エントリを作成します。指定された送信元 IPv6 アドレスの DHCPv6 サーバパケットは、指定されたポートへ転送されます。
Ports	DHCPv6 サーバ許可エントリに設定するポートを指定します。「All Ports」ボタンをクリックすると設定用にすべてのポートを選択します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

「Delete」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを削除します。

## Filter ICMPv6 (ICMPv6 フィルタ)

「Filter ICMPv6」ではスイッチの全ICMPv6 RA ノードパケットの制限（フィルタ）を設定します。ICMPv6 フィルタ機能では、指定ポートの ICMPv6 RA 全ノードパケットを制限し、特定の送信元からの信頼済みパケットを受信するように設定することができます。  
不正なホストからの ICMPv6 RA 全ノードパケット送信からネットワークを守るために有効です。  
宛先アドレスが全ノードマルチキャストアドレス (FF02::1) のパケットのみフィルタする必要があります。

Security > DHCP Server Screening > Filter ICMPv6 の順にクリックし、画面を表示します。




図 12-77 Filter ICMPv6 画面

本画面には次の項目があります。

項目	説明
Log State	ICMPv6 RA 全ノードのログを「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。有効化されている場合、“Detected untrusted ICMPv6 All-nodes RA”というログメッセージが生成されます。
Trap State	ICMPv6 RA 全ノードのトラップを「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。有効化されている場合、“illegal ICMPv6 all-nodes RA is detected”というトラップメッセージが送信されます。無効化されている場合、トラップは送信されません。
Filter ICMPv6 RA_All_Node State	
Ports	ICMPv6 フィルタを設定するポートを指定します。「All Ports」ボタンをクリックすると設定用にすべてのポートを選択します。
State	ICMPv6 フィルタを「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。
ICMPv6 RA_All_Node Permit	
ICMPv6 RA 全ノード許可エントリを作成します。	
Source IP Address	指定した送信元アドレスが Filter ICMPv6 RA All-nodes 転送リストに作成されます。
Ports	ICMPv6 RA 全ノード許可エントリに設定するポートを指定します。「All Ports」ボタンをクリックすると設定用にすべてのポートを選択します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。  
「Delete」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを削除します。

## Access Authentication Control (アクセス認証コントロール)

TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS コマンドは、TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS プロトコルを使用してスイッチへの安全なアクセスを可能にします。ユーザがスイッチへのログインや、管理者レベルの特権へのアクセスを行おうとする時、パスワードの入力を求められます。TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS 認証がスイッチで有効になると、スイッチは TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバと連絡し、ユーザの確認をします。確認が行われたユーザは、スイッチへのアクセスを許可されます。

現在 TACACS セキュリティプロトコルには異なるエンティティを持つ 3 つのバージョンが存在します。本スイッチのソフトウェアは TACACS の以下のバージョンをサポートします。

- TACACS (Terminal Access Controller Access Control System)

セキュリティのためのパスワードチェック、認証、およびユーザアクションの通知を、1 台またはそれ以上の集中型の TACACS サーバを使用して行います。パケットの送受信には UDP プロトコルを使用します。

- XTACACS (拡張型 TACACS)

TACACS プロトコルの拡張版で、TACACS プロトコルより多種類の認証リクエストとレスポンスコードに対応します。パケットの送受信に UDP プロトコルを使用します。

- TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System plus)

ネットワークデバイスの認証のために詳細なアクセス制御を提供します。TACACS+ は、1 台またはそれ以上の集中型のサーバを経由して認証コマンドを使用することができます。TACACS+ プロトコルは、スイッチと TACACS+ デーモンの間のすべてのトライフィックを暗号化します。また、TCP プロトコルを使用して信頼性の高い伝達を行います。

TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS のセキュリティ機能が正常に動作するためには、スイッチ以外の認証サーバホストと呼ばれるデバイス上で認証用のユーザ名とパスワードを含む TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバの設定を行う必要があります。スイッチがユーザにユーザ名とパスワードの要求を行う時、スイッチは TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバにユーザ認証の問い合わせを行います。サーバは以下の 3 つのうちの 1 つの応答を返します。

- サーバは、ユーザ名とパスワードを認証し、ユーザにスイッチへの通常のアクセス権を与えます。

- サーバは、入力されたユーザ名とパスワードを受け付けず、スイッチへのアクセスを拒否します。

- サーバは、認証の問い合わせに応じません。この時点ではスイッチはサーバからタイムアウトを受け取り、メソッドリスト中に設定された次の認証方法へと移行します。

本スイッチには TACACS、XTACACS、TACACS+、RADIUS の各プロトコル用に 4 つの認証サーバグループがあらかじめ組み込まれています。これらの認証サーバグループはスイッチにアクセスを試みるユーザの認証に使用されます。認証サーバグループ内に任意の順番で認証サーバホストを設定し、ユーザがスイッチへのアクセス権を取得する場合、1 番目の認証サーバホストに認証を依頼します。認証が行われなければ、リストの 2 番目のサーバホストに依頼し、以下同様の処理が続けます。実装されている認証サーバグループには、特定のプロトコルが動作するホストのみを登録できます。例えば TACACS 認証サーバグループは、TACACS 認証サーバホストのみを登録できます。

スイッチの管理者は、ユーザ定義のメソッドリストに 6 種類の異なる認証方法 (TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS/local/none) を設定できます。これらの方法は、任意に並べ替えることが可能で、スイッチ上での通常のユーザ認証に使用されます。リストには最大 8 つの認証方法を登録できます。ユーザがスイッチにアクセスしようとすると、スイッチはリストの 1 番目の認証方法を選択して認証を行います。1 番目の方法で認証サーバホストを通過しても認証が反応しなければ、スイッチはリストの次の方法を試みます。この手順は、認証が成功するか、拒否されるか、またはリストのすべての認証方法を試し終わるまで繰り返されます。

TACACS/XTACACS/TACACS+ または non (認証なし) のメソッド経由でユーザがデバイスへのログインに成功すると、「User」の権限のみが与えられます。ユーザが管理者レベルの権限に更新したい場合、「enable admin」コマンドを実行し、権限レベルを昇格させる必要があります。しかし、ユーザが RADIUS サーバまたはローカルな方法を経由してデバイスへのログインに成功すると、3 種類の権限レベルをユーザに割り当てることが可能であり、ユーザは「enable admin」コマンドを使用して、権限レベルを昇格させることはできません。

スイッチへのアクセス権を取得したユーザは、スイッチに通常ユーザのアクセス権を与えられています。管理者特権レベルの権利を取得するためには、ユーザは「Enable Admin」画面にアクセスし、スイッチに管理者により事前に設定されているパスワードの入力が必要になります。

**注意**

TACACS、XTACACS、TACACS+、RADIUS は独立したエンティティであり、互換性はありません。スイッチとサーバ間は、同じプロトコルを使用した全く同じ設定を行う必要があります。(例えば、スイッチに TACACS 認証を設定した場合、ホストサーバにも同様の設定を行います。)

## Enable Admin (管理者レベルの認証)

本画面は、通常のユーザレベルとしてスイッチにログインした後、管理者レベルに昇格したい場合に使用します。スイッチにログインした後のユーザにはユーザレベルの権限のみが与えられています。管理者レベルの権限を取得するためには、本画面を開き、認証用パスワードを入力します。本機能における認証方法は、TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS、ユーザ定義のサーバグループ、local enable(スイッチ上のローカルアカウント)または、認証なし(none)から選択できます。XTACACSとTACACSはEnableの機能をサポートしていないため、ユーザはサーバホスト上に特別なアカウントを作成し、ユーザ名「enable」、および管理者が設定するパスワードを登録する必要があります。本機能は認証ポリシーが「Disabled」(無効)である場合には実行できません。

Security > Access Authentication Control > Enable Admin の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 12-78 Enable Admin 画面

「Enable Admin」ボタンをクリックして以下のダイアログボックスを表示します。




図 12-79 ユーザ名とパスワード入力ダイアログボックス

「ユーザー名」と「パスワード」を入力して「OK」ボタンをクリックします。「ユーザー名」と「パスワード」が承認されると、ユーザ権限は管理者特権レベルに変更されます。

## Authentication Policy Settings (認証ポリシー設定)

スイッチにアクセスするユーザのために管理者が定義した認証ポリシーを有効にします。有効にすると、デバイスはログインメソッドリストをチェックし、ログイン時のユーザ認証に使用する認証方法を選択します。

Security > Access Authentication Control > Authentication Policy Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Authentication Policy Settings' interface. It includes fields for 'Authentication Policy' (set to 'Disabled'), 'User Attempts (1-255)' (set to 3), 'Authentication Policy Encryption' (set to 'Disabled'), 'Response Timeout (0-255)' (set to 30 sec), and an 'Apply' button.

図 12-80 Authentication Policy Settings 画面

以下の項目を使用して設定を行います。

項目	説明
Authentication Policy	プルダウンメニューからスイッチの認証ポリシーを「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) に設定します。
Authentication Policy Encryption	認証ポリシー暗号化を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) に設定します。
User Attempts (1-255)	ユーザが認証を試みることができる最大回数。指定回数認証に失敗すると、そのユーザはスイッチへのアクセスを拒否され、さらに認証を試みることができなくなります。CLI ユーザは、再度認証を行う前に 60 秒待つ必要があります。Telnet および Web ユーザはスイッチから切断されます。1-255 の範囲で指定します。初期値は 3 (回) です。
Response Timeout (0-255)	ユーザからの認証のレスポンスに対するスイッチの待ち時間を指定します。0-255 (秒) の範囲から指定します。初期値は 30 (秒) です。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を有効にします。

## Application Authentication Settings (アプリケーションの認証設定)

作成済みのメソッドリストを使用して、ユーザレベルおよび管理者レベル (Enable Admin) でログインする際に使用するスイッチの設定用アプリケーション (コンソール、Telnet、SSH、Web) を設定します。

Security > Access Authentication Control > Application Authentication Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Application Authentication Settings' interface. It lists four applications: Console, Telnet, SSH, and HTTP. For each application, there are dropdown menus for 'Login Method List' (all set to 'default') and 'Enable Method List' (all set to 'default'). An 'Apply' button is at the bottom right.

図 12-81 Application Authentication Settings 画面

以下の項目を使用して、設定を行います。

項目	説明
Application	スイッチ上の設定用アプリケーションをリスト表示しています。それぞれのアプリケーション (コンソール、Telnet、SSH、HTTP) を使用するユーザ認証用の「Login Method List」と「Enable Method List」を指定できます。
Login Method List	プルダウンメニューを使用し、登録済みのメソッドリストから、ユーザレベルの通常ログインを行うアプリケーションに適用するリストを選択します。初期設定のメソッドリスト、またはユーザ定義のメソッドリストを選択できます。詳細な情報は、後述の「Login Method Lists Settings」画面を参照してください。
Enable Method List	プルダウンメニューにより、登録済みのメソッドリストを使用してユーザレベルを管理者レベルに昇格させるアプリケーションを選択します。初期設定のメソッドリスト、またはユーザ定義のメソッドリストを選択できます。詳細な情報は、後述の「Login Method Lists Settings」画面を参照してください。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を有効にします。

## Accounting Settings (アカウンティング設定)

RADIUS アカウンティングサービスの設定を行います。

Security > Access Authentication Control > Accounting Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

**Network:** When enabled, the switch will send informational packets to a remote server when 802.1X, WAC and JWAC port access control events occur on the switch.

**Shell:** When enabled, the switch will send informational packets to a remote server when a user either logs in, logs out or times out on the switch, using the console, Telnet, or SSH.

**System:** When enabled, the switch will send informational packets to a remote server when system events occur on the switch, such as a system reset or system boot.

**Command Accounting:** It's the service for all administrator, operator, power user or user level commands. When it selects method list name, it specifies accounting service by the AAA user defined method list. When it selects none, the switch disables AAA command accounting services by specified command level.

図 12-82 Accounting Settings 画面

以下の項目を使用して、設定を行います。

項目	説明
Network	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled - 本設定を無効にします。</li> <li>RADIUS Only - リモート RADIUS サーバに対してネットワーク情報パケットを送信します。</li> <li>Method List Name - 定義済みの Method List に基づいてネットワーク情報パケットを送信します。</li> </ul>
Shell	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled - 本設定を無効にします。</li> <li>RADIUS Only - リモート RADIUS サーバに対してシェル情報パケットを送信します。</li> <li>Method List Name - 定義済みの Method List に基づいてシェル情報パケットを送信します。</li> </ul>
System	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled - 本設定を無効にします。</li> <li>RADIUS Only - リモート RADIUS サーバに対してシステム情報パケットを送信します。</li> <li>Method List Name - 定義済みの Method List に基づいてシステム情報パケットを送信します。</li> </ul>
Command Service Method List Name Settings	
Administrator	選択された場合、「Administrator」レベルのコマンドが有効になります。
Operator	選択された場合、「Operator」レベルのコマンドが有効になります。
Power User	選択された場合、「Power User」レベルのコマンドが有効になります。
User	選択された場合、「User」レベルのコマンドが有効になります。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を有効にします。

## Authentication Server Group Settings (認証サーバグループ設定)

本画面では、スイッチ上に認証サーバグループの設定を行います。サーバグループとは、TACACS/ XTACACS/ TACACS+/ RADIUS のサーバホストを、ユーザ定義のメソッドリスト使用の認証カテゴリにグループ分けしたものです。プロトコルによって、または定義済みのサーバグループに組み込むことによりグループ分けを行います。スイッチには 4 つの認証サーバグループがあらかじめ組み込まれています。これらは削除することができませんが、内容の変更は可能です。1 つのグループにつき最大 8 個までの認証サーバホストを登録できます。

Security > Access Authentication Control > Authentication Server Group Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Authentication Server Group Settings' interface. At the top, there are tabs for 'Server Group List' and 'Edit Server Group'. Below these are fields for 'Group Name (Max: 15 characters)' and an 'Add' button. A table lists four entries under 'Total Entries: 4': 'radius', 'tacacs', 'tacacs+', and 'xtacacs'. Each entry has 'Edit' and 'Delete' buttons to its right.

図 12-83 Authentication Server Group Settings 画面

スイッチの認証サーバグループを表示します。スイッチには 4 つの認証サーバグループが組み込まれています。これらは削除できませんが、内容の変更は可能です。

以下の項目を使用して、設定を行います。

項目	説明
Group Name	新規サーバグループ名を指定します。

新しいサーバグループを作成するためには、「Group Name」欄に名前を入力し、「Add」ボタンをクリックします。特定のグループを編集するためには、対応する「Edit」ボタンをクリックするか、またはこの画面の上の「Edit Server Group」タブをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Edit Server Group' interface. It includes fields for 'Group Name (Max: 15 characters)', 'IP Address', and a dropdown menu for 'Protocol' (set to 'TACACS'). Below these, there's a 'Host List' section with 'IP Address' and 'Protocol' columns.

図 12-84 Authentication Server Group Settings (Edit) 画面

以下の項目を使用して、設定を行います。

項目	説明
Group Name	サーバグループ名を指定します。
IP Address	サーバホストの IP アドレスを入力します。
Protocol	プルダウンメニューを使用して、認証サーバホストの IP アドレスに割り当てるプロトコルを選択します。

リストに認証サーバホストを追加するためには、「Group Name」欄にホストの名称、「IP Address」フィールドにホストの IP アドレスを入力し、プルダウンメニューから認証サーバホストの IP アドレスに関連付けるプロトコルを指定します。その後「Add」ボタンをクリックすると、本認証サーバホストがグループに登録されます。エントリはこのタブの「Host List」に表示されます。



認証サーバホストをリストに追加する前に、「Authentication Server Settings」画面にてホストの登録を行う必要があります。本機能を正しく動作させるためには、リモートの中央管理サーバ上でプロトコルを指定して認証サーバホストの設定を行う必要があります。



あらかじめ組み込まれている 4 つのサーバグループには、同じ TACACS デーモンが起動されているサーバホストのみを入れることができます。TACACS/ XTACACS /TACACS+ プロトコルは別のエンティティで、互換性はありません。

## Authentication Server Settings (認証サーバ設定)

本画面では、スイッチにTACACS/ XTACACS/ TACACS+/ RADIUS セキュリティプロトコルに対応したユーザ定義の認証サーバホストを設定します。

ユーザが認証ポリシーを有効にしてスイッチにアクセスを試みると、スイッチはリモートホスト上のTACACS/ XTACACS/ TACACS+/ RADIUS サーバホストに認証パケットを送信します。するとTACACS/ XTACACS/ TACACS+/ RADIUS サーバホストはその要求を認証または拒否し、スイッチに適切なメッセージを返します。1つの物理ホスト上で複数の認証プロトコルを動作させることは可能ですが、TACACS/ XTACACS/ TACACS+/ RADIUS は別のエンティティであり、互換性を持たないことに注意が必要です。サポート可能なサーバホストは最大16台です。

Security > Access Authentication Control > Authentication Server Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Authentication Server Settings' configuration page. At the top, there are fields for IP Address (10.90.90.254), Port (49), Timeout (5), Key (empty), and Retransmit (2). Below these are buttons for 'Apply' and 'Edit'. A table titled 'Total Entries: 1' lists the current entry with the same values. To the right of the table are 'Edit' and 'Delete' buttons.

Total Entries: 1					
IP Address	Protocol	Port	Timeout	Key	Retransmit
10.90.90.254	TACACS	49	5	-----	2

図 12-85 Authentication Server Settings 画面

以下の項目を使用して、設定を行います。

項目	説明
IP Address	追加するリモートサーバホストのIPアドレス。
Port (1-65535)	サーバホスト上で認証プロトコルに使用する仮想ポート番号(1-65535)。ポート番号の初期値は、TACACS/ XTACACS/ TACACS+ サーバの場合49、RADIUS サーバの場合1812です。独自の番号を設定してセキュリティを向上することも可能です。
Protocol	サーバホストが使用するプロトコル。以下から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>TACACS - ホストがTACACSプロトコルを使用している場合に選択します。</li> <li>XTACACS - ホストがXTACACSプロトコルを使用している場合に選択します。</li> <li>TACACS+ - ホストがTACACS+プロトコルを使用している場合に選択します。</li> <li>RADIUS - ホストがRADIUSプロトコルを使用している場合に選択します。</li> </ul>
Timeout (1-255)	スイッチが、サーバホストからの認証リクエストへの応答を待つ時間(秒)。初期値は5(秒)です。
Key	TACACS+とRADIUS サーバの場合に指定する共有キー。254文字までの半角英数字を入力します。
Retransmit (1-20)	TACACS サーバからの応答がない場合に、デバイスが認証リクエストを再送する回数を入力します。

「Apply」ボタンをクリックし、サーバホストを追加します。

**注意** 1つの物理ホスト上で複数の認証プロトコルを動作させることは可能ですが、TACACS/ XTACACS/ TACACS+ は個別のエンティティであり、互換性を持たないことに注意が必要です。

### エントリの編集

1. 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Authentication Server Settings' configuration page, identical to Figure 12-85. The 'Edit' button next to the table row is highlighted. The table and its data are also identical.

Total Entries: 1					
IP Address	Protocol	Port	Timeout	Key	Retransmit
10.90.90.254	TACACS	49	5	-----	2

図 12-86 Authentication Server Settings 画面 - Edit

2. 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

### エントリの削除


「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

## Login Method Lists Settings (ログインメソッドリスト)

本メニューでは、ユーザがスイッチにログインする際の認証方法を規定するユーザ定義または初期設定のログインメソッドリストを設定します。本メニューで設定した認証方法の順番が認証結果に影響します。例えば、ログインメソッドリストにTACACS-XTACACS-Localの順番で認証方法を指定すると、スイッチはまずサーバグループ内の1番目のTACACSホストに認証リクエストを送信します。そのサーバホストから応答がない場合、2番目のTACACSホストに認証リクエストを送信します。このようにサーバグループ内のすべてのホストに順番に送信を試みても応答がない場合、スイッチは本メソッドリストの次の方法(XTACACS)を試します。それでも認証が行われなければ、スイッチ内に設定したローカルアカウントデータベースを使用して認証を行います。Localメソッドが使用される時、ユーザの権限はスイッチに設定されたローカルアカウントの権限に依存します。

これらの認証方法によって、認証に成功したユーザには「User」の権限のみが与えられます。ユーザが管理者レベルの権限を必要とするのであれば、「Enable Admin」画面にアクセスし、スイッチに管理者により事前に設定されているパスワードの入力が必要になります。

Security > Access Authentication Control > Login Method Lists Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



この画面は「Login Method Lists Settings」です。ヘッダーには「Safeguard」のロゴがあります。上部には「Method List Name (Max: 15 characters)」の入力欄と「Priority 1」から「Priority 4」の選択リストがあります。右側には「Apply」ボタンがあります。下部には「Total Entries: 1」というメッセージと、以下の表があります。

Method List Name	Priority 1	Priority 2	Priority 3	Priority 4	Edit	Delete
default	local	----	----	----	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>

図 12-87 Login Method Lists Settings 画面

スイッチには、あらかじめ削除できない Login Method List が登録されています。このリストの内容の変更は可能です。


### Login Method List の新規登録

以下の項目を設定し、「Apply」ボタンをクリックします。

項目	説明
Method List Name	15 文字までの半角英数字でメソッドリスト名を入力します。
Priority 1, 2, 3, 4	本メソッドリストに追加する認証方法を最大 4 件まで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>none – スイッチへアクセスするために認証を必要としません。</li> <li>local – スイッチ上のローカルユーザアカウントデータベースを使用してユーザ認証を行います。</li> <li>radius – リモートの RADIUS サーバから RADIUS プロトコルを使用してユーザ認証を行います。</li> <li>tacacs – リモートの TACACS サーバから TACACS プロトコルを使用してユーザ認証を行います。</li> <li>tacacs+ – リモートの TACACS+ サーバから TACACS+ プロトコルを使用してユーザ認証を行います。</li> <li>xtacacs – リモートの XTACACS サーバから XTACACS プロトコルを使用してユーザ認証を行います。</li> <li>server_group – スイッチ上に設定したユーザ定義のサーバグループを使用してユーザ認証を行います。</li> </ul>

### Login Method List の変更

1. 対応する「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。



この画面は「Login Method Lists」です。ヘッダーには「Safeguard」のロゴがあります。上部には「Method List Name (Max: 15 characters)」の入力欄と「Priority 1」から「Priority 4」の選択リストがあります。右側には「Apply」ボタンがあります。下部には「Total Entries: 2」というメッセージと、以下の表があります。

Method List Name	Priority 1	Priority 2	Priority 3	Priority 4	Edit	Delete
default	local	----	----	----	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>
local_list	local	local	local	local	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>

図 12-88 Login Method Lists 画面 - Edit

2. 項目を編集し、「Apply」ボタンをクリックします。

### ユーザ定義の Login Method List の削除

1. 削除対象のエントリの行の「Delete」ボタンをクリックします。

## Enable Method Lists Settings (メソッドリストの有効化)

スイッチ上で認証メソッドを使用して、ユーザの権限をユーザレベルから管理者（Admin）レベルに上げる際に利用するメソッドリストの設定を行います。通常のユーザレベルの権限を取得したユーザが管理者特権を得るために、管理者が定義した方法により認証を受ける必要があります。最大8件のEnable Method Listが登録でき、そのうちの1つはdefault Enable メソッドリストになります。本 default Enable メソッドリストは内容の変更はできますが、削除はできません。

本メニューで定義した認証方法の順番が認証結果に影響します。例えば、ログインメソッドリストにTACACS-XTACACS-Localの順番で認証方法を指定した場合、スイッチはまずサーバグループ内の1番目のTACACSホストに対して、認証リクエストを送信します。認証が確認できなければ、2番目のTACACSホストに認証リクエストを送信します。このようにサーバグループ内のすべてのホストに順番に送信を試みても応答がない場合、スイッチは本メソッドリスト中の次の方法（XTACACS）を試します。それでも認証が行われなければ、スイッチ内に設定したローカルEnableパスワードを使用してユーザの認証を行います。

以上のいずれかの方法で認証されたユーザは、「Admin」（管理者）権限を取得することができます。

**注意** ローカル Enable パスワードの設定については [431 ページの「Local Enable Password Settings \(ローカルユーザパスワード設定\)」](#) の項を参照してください。

Security > Access Authentication Control > Enable Method Lists Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 2						
Method List Name	Priority 1	Priority 2	Priority 3	Priority 4		
Method_list	local_enable	----	----	----	<a href="#">Edit</a>	<a href="#">Delete</a>
default	local_enable	----	----	----	<a href="#">Edit</a>	<a href="#">Delete</a>

図 12-89 Enable Method Lists Settings 画面

以下の項目を使用して、Enable Method List の設定を行います。入力後、「Apply」ボタンをクリックします。

項目	説明
Method List Name	15 文字までの半角英数字でメソッドリスト名を入力します。
Priority 1, 2, 3, 4	本メソッドリストに追加する認証方法を最大4件まで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>none – スイッチへアクセスするための認証を行いません。</li> <li>local_enable – スイッチ上のローカル Enable パスワードデータベースを使用してユーザ認証を行います。Local enable password は次セクションの <a href="#">431 ページの「Local Enable Password Settings (ローカルユーザパスワード設定)」</a> を参照し、設定してください。</li> <li>radius – リモートの RADIUS サーバから RADIUS プロトコルを使用してユーザ認証を行います。</li> <li>tacacs – リモートの TACACS サーバから TACACS プロトコルを使用してユーザ認証を行います。</li> <li>xtacacs – リモートの XTACACS サーバから XTACACS プロトコルを使用してユーザ認証を行います。</li> <li>tacacs+ – リモートの TACACS+ サーバから TACACS+ プロトコルを使用してユーザ認証を行います。</li> <li>server_group – スイッチ上に設定したユーザ定義のサーバグループを使用してユーザ認証を行います。</li> </ul>

### メソッドリストの作成

1. メソッドリスト名を「Method List Name」に入力し、認証方法を「Priority 1-4」に設定します。

2. 「Apply」ボタンをクリックして設定を適用します。

### ユーザ定義の Enable メソッドリストの削除

対象の行で「Delete」ボタンをクリックします。

## Security(セキュリティ機能の設定)

### メソッドリストの変更

- 対応するメソッドリスト名の「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

The dialog box is titled "Enable Method Lists Settings". It has fields for "Method List Name (Max: 15 characters)" and dropdown menus for "Priority 1" (local\_enable), "Priority 2", "Priority 3", and "Priority 4". Below this is a table titled "Total Entries: 2". The table has columns for "Method List Name", "Priority 1", "Priority 2", "Priority 3", "Priority 4", "Apply", and "Delete". It shows two entries: "Method\_list" with priority 1 set to "local\_enable" and "default" with priority 1 set to "local\_enable". There are "Edit" and "Delete" buttons at the bottom right of the table.

Method List Name	Priority 1	Priority 2	Priority 3	Priority 4	Apply	Delete
Method_list	local_enable	-----	-----	-----	Apply	Edit
default	local_enable	-----	-----	-----		Delete

図 12-90 Enable Method Lists 画面 - Edit

- 項目を編集後、エントリの「Apply」ボタンをクリックします。

### Accounting Method Lists Settings (アカウントリングメソッドリスト)

アカウントリングメソッドリストの設定を行います。

Security > Access Authentication Control > Accounting Method Lists Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The dialog box is titled "Accounting Method Lists Settings". It has fields for "Method List Name (Max: 15 characters)" and dropdown menus for "Priority 1" through "Priority 4". Below this is a table titled "Total Entries: 1". The table has columns for "Method List Name", "Priority 1", "Priority 2", "Priority 3", "Priority 4", "Edit", and "Delete". It shows one entry: "default" with priority 1 set to "none". There are "Edit" and "Delete" buttons at the bottom right of the table.

Method List Name	Priority 1	Priority 2	Priority 3	Priority 4	Edit	Delete
default	none	-----	-----	-----	Edit	Delete

図 12-91 Accounting Method Lists Settings 画面

スイッチには、あらかじめ削除できない Accounting Method List が登録されています。このリストの内容の変更は可能です。

### Login Method List の新規登録

以下の項目を設定し、「Apply」ボタンをクリックします。

項目	説明
Method List Name	15 文字までの半角英数字でメソッドリスト名を入力します。
Priority 1, 2, 3, 4	本メソッドリストに追加する認証方法を最大 4 件まで指定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>none – アカウントリングを必要としません。</li><li>radius – リモートの RADIUS サーバから RADIUS プロトコルを使用してアカウントリングを行います。</li><li>tacacs+ – リモートの TACACS サーバから TACACS プロトコルを使用してアカウントリングを行います。</li><li>server_group – スイッチ上に設定したユーザ定義のサーバグループを使用してアカウントリングを行います。</li></ul>

## Accounting Method List の変更

1. 対応する「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Accounting Method Lists Settings' window. At the top, there are dropdown menus for Priority 1 through Priority 4. Below them is an 'Apply' button. A table titled 'Total Entries: 2' lists two entries: 'Custom\_List' and 'default'. Each entry has dropdown menus for Priority 1 through Priority 4, followed by 'Apply' and 'Delete' buttons.

Method List Name	Priority 1	Priority 2	Priority 3	Priority 4	Apply	Delete
Custom_List	none	---	---	---	<input type="button" value="Apply"/>	<input type="button" value="Delete"/>
default	none	----	----	----	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>

図 12-92 Accounting Method Lists 画面 - Edit

2. 項目を編集し、「Apply」ボタンをクリックします。

## ユーザ定義の Accounting Method List の削除

1. 削除対象のエントリの行の「Delete」ボタンをクリックします。

## Local Enable Password Settings (ローカルユーザパスワード設定)

本画面では、「Enable Admin」コマンド用の Local Enable Password を設定します。ユーザがその権限をユーザレベルから管理者レベルに変更する際の認証方法に、「local\_enable」を選択している場合、本画面でスイッチに登録したパスワードの入力が要求されます。

Security > Access Authentication Control > Local Enable Password Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Local Enable Password Settings' window. It contains fields for 'Encryption' (set to 'None'), 'Old Local Enable Password', 'New Local Enable Password', 'Confirm Local Enable Password', and 'Local Enable Password'. An 'Apply' button is located at the bottom right.

図 12-93 Local Enable Password Settings 画面

以下の項目を使用して、Local Enable Password を設定します。入力が完了後、「Apply」ボタンをクリックします。

項目	説明
Encryption	パスワードに使用する暗号化の種類を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Plain Text – パスワードはプレーンテキストになります。</li> <li>SHA1 – パスワードは SHA-1 暗号化形式になります。</li> </ul>
Old Local Enable Password	登録済みのパスワードがある場合は、新しいパスワードに変更するために入力します。
New Local Enable Password	スイッチの管理者レベルでアクセスを試みるユーザの認証に使用する（新しい）パスワードを入力します。15 文字までの半角英数字を使用します。
Confirm Local Enable Password	確認のため、上記の新パスワードを再度入力します。先に入力したものと異なると、エラーメッセージが表示されます。
Local Enable Password	「Encryption」選択後、ローカルパスワードを入力します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

**Authentication Source IP Interface Settings (認証ソース IP インタフェース設定)**

すべての外向き RADIUS パケット /TACACS パケットについて、送信元インターフェースを設定します。

Security > Access Authentication Control > Authentication Source IP Interface Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Radius Source IP Interface Settings	
Interface Name	<input type="text"/>
IPv4 Address	<input type="text"/>
IPv6 Address	<input type="text"/>
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Clear"/>	

Tacacs Source IP Interface Settings	
Interface Name	<input type="text"/>
IPv4 Address	<input type="text"/>
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Clear"/>	

図 12-94 Authentication Source IP Interface Settings 画面

以下の項目を使用して、Local Enable Password を設定します。入力が完了後、「Apply」ボタンをクリックします。

項目	説明
Radius Source IP Interface Settings	
Interface Name	外向きの RADIUS ソース IP インタフェース名を入力します。
IPv4 Address	外向きの RADIUS ソース IPv4 アドレスを入力します。
IPv6 Address	外向きの RADIUS ソース IPv6 アドレスを入力します。
Tacacs Source IP Interface Settings	
Interface Name	外向きの TACACS ソース IP インタフェース名を入力します。
IPv4 Address	外向きの TACACS ソース IPv4 アドレスを入力します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

入力した内容を削除する場合は、「Clear」ボタンをクリックしてください。

**SSL Settings (Secure Socket Layer の設定)**

Secure Sockets Layer (SSL) とは、認証、デジタル署名および暗号化を使用して、ホストとクライアント間に安全な通信パスを提供するセキュリティ機能です。このセキュリティ機能は、暗号スイートを使用して実現されます。暗号スイートは、認証セッションに使用される特定の暗号化アルゴリズムおよびキー長を決定するセキュリティ文字列であり、以下の 3 つの段階で構成されます。

**1. 鍵交換 (Key Exchange)**

暗号スイート文字列の最初の部分では、使用する公開鍵アルゴリズムを規定しています。本スイッチは、RSA (Rivest Shamir Adleman) 公開鍵アルゴリズムとデジタル署名アルゴリズム (DSA、ここでは DHE : DHE DSS Diffie-Hellman 公開鍵アルゴリズムとして指定) を使用します。これはクライアントとホスト間の最初の認証プロセスであり、「鍵交換」を行って一致した場合、認証が受諾され、以下のレベルで暗号化のネゴシエーションが行われます。

**2. 暗号化 (Encryption)**

暗号スイートの次の部分は、クライアントとホスト間で送受信するメッセージの暗号化を含む暗号化方式です。本スイッチは 2 種類の暗号化アルゴリズムをサポートしています。

- ストリーム暗号 (Stream Ciphers) - スイッチは 2 種類のストリーム暗号 (40 ビット鍵での RC4 と、128 ビット鍵での RC4) に対応しています。これらの鍵はメッセージの暗号化に使用され、最適に利用するためにはクライアントとホスト間で一致させる必要があります。
- CBC ブロック暗号 – CBC (Cipher Block Chaining : 暗号ブロック連鎖) とは、1 つ前の暗号化テキストのブロックを使用して、現在のブロックの暗号化を行う方法です。本スイッチは、DES (Data Encryption Standard) で定義される 3 DES EDE 暗号化コードと高度な暗号化規格 (AES) をサポートし、暗号化されたテキストを生成します。

**3. ハッシュアルゴリズム (Hash Algorithm)**

暗号スイートの最後の段階では、メッセージ認証コードを決定するメッセージダイジェスト機能を規定します。このメッセージ認証コードは送信されたメッセージと共に暗号化され、整合性を提供し、リプレイアタックを防止します。本スイッチは、MD5 (Message Digest 5) と SHA (Secure Hash Algorithm)、SHA-256 の 3 つのハッシュアルゴリズムをサポートします。

サーバとホスト間で安全な通信を行うための 3 層の暗号化コードを生成するために、これら 3 つのパラメータの一意の組み合わせである 10 種類の暗号化スイートについてスイッチ上で設定が可能です。それぞれの暗号化スイートに対して有効 / 無効の設定を行うことが可能ですが、選択する暗号スイートによりセキュリティレベルや安全な接続時のパフォーマンスは変化します。また、本スイッチは、SSLv3 および TLSv1.0/1.1/1.2 をサポートしています。それ以外のバージョンは本スイッチとは互換性がない恐れがあり、クライアントからホストへの認証やメッセージ送信時に問題が発生する可能性があります。

「SSL Settings」画面では、スイッチで SSL を有効にして各種暗号スイートのステータスを設定することができます。暗号スイートは、認証セッションに使用される正確な暗号のパラメータ、特定の暗号化アルゴリズム、および鍵のサイズを決定するセキュリティ文字列です。スイッチには 10 個の暗号スイート設定が用意されており、初期設定ではすべて有効になっています。特定の暗号スイートのみ有効にして、他のものを無効にすることも可能です。

SSL 機能が有効化されると、通常の HTTP 接続はできなくなります。SSL 機能を使用した Web ベースの管理を行うには、SSL 暗号化がサポートされた Web ブラウザにおいて、<https://> で始まる URL を使用する必要があります（例：<https://10.90.90.90>）。これらの条件を満たさない場合、エラーが発生し、Web ベースの管理機能への接続認証が行われません。

SSL 機能で使用する証明書ファイルは TFTP サーバからスイッチへダウンロードすることができます。証明書ファイルは、ネットワーク上のデバイスを認証するために使われるデータであり、所有者や認証のための鍵、デジタル署名などの情報が格納されています。SSL 機能を最大限に活用するためには、サーバ側とクライアント側で整合性のある証明書ファイルを保持している必要があります。スイッチには初期状態で証明書がインストールされていますが、ユーザ環境に応じて追加のダウンロードが必要になる場合があるかもしれません。

Security > SSL Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

**SSL Settings**

**SSL Settings**

SSL State	<input type="radio"/> Enabled	<input checked="" type="radio"/> Disabled
SSL 3.0	<input type="radio"/> Enabled	<input checked="" type="radio"/> Disabled
TLS 1.0	<input checked="" type="radio"/> Enabled	<input type="radio"/> Disabled
TLS 1.1	<input checked="" type="radio"/> Enabled	<input type="radio"/> Disabled
TLS 1.2	<input checked="" type="radio"/> Enabled	<input type="radio"/> Disabled

Cache Timeout (60 - 86400)  sec

**Note:** Web will be disabled if SSL is enabled.

**SSL Ciphersuite Settings**

RSA_WITH_RC4_128_MD5	<input type="radio"/> Enabled	<input checked="" type="radio"/> Disabled
RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	<input checked="" type="radio"/> Enabled	<input type="radio"/> Disabled
DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	<input checked="" type="radio"/> Enabled	<input type="radio"/> Disabled
RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5	<input type="radio"/> Enabled	<input checked="" type="radio"/> Disabled
RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	<input checked="" type="radio"/> Enabled	<input type="radio"/> Disabled
RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	<input checked="" type="radio"/> Enabled	<input type="radio"/> Disabled
RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	<input checked="" type="radio"/> Enabled	<input type="radio"/> Disabled
RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256	<input type="radio"/> Enabled	<input checked="" type="radio"/> Disabled
DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA	<input checked="" type="radio"/> Enabled	<input type="radio"/> Disabled
DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	<input checked="" type="radio"/> Enabled	<input type="radio"/> Disabled

**SSL Certificate Download**

Server IP Address  
Certificate File Name  
Key File Name

**Apply**

**Download**

図 12-95 SSL Settings 画面

### SSL 機能の設定

「SSL Global Settings」セクションの項目を設定し、「Apply」ボタンをクリックします。

### SSL 暗号スイート機能の設定

「SSL Ciphersuite Settings」セクションの項目を設定し、「Apply」ボタンをクリックします。

### SSL 証明書のダウンロード

「SSL Certificate Download」セクションの項目を設定し、「Download」ボタンをクリックします。

項目	説明
SSL Global Settings	
SSL State	スイッチの SSL の「Enabled」(有効)、「Disabled」(無効) を指定します。初期値は「Disabled」です。
SSL 3.0/TLS1.0/TLS1.1/ TLS1.2	SSL /TLS の各バージョンについて「Enabled」(有効)、「Disabled」(無効) を指定します。

## Security(セキュリティ機能の設定)

項目	説明
Cache Timeout (60-86400)	クライアントとホストの間の SSL による新しい鍵交換の間隔を指定します。クライアントとホストが鍵交換をすると常に新しい SSL セッションが確立します。この値を長くすると SSL セッションによる特定のホストとの再接続には主鍵が再利用されます。そのためネゴシエーション処理は速くなります。初期値は 600 (秒) です。
SSL Ciphersuite Settings	
SSL Ciphersuite Settings	各暗号スイートの「Enabled」(有効)、「Disabled」(無効) を指定します。
SSL Certificate Download	
Server IP Address	証明書のファイルがある TFTP サーバの IP アドレスを指定します。
Certificate File Name	ダウンロードする証明書のパスとファイル名を指定します。ファイルには拡張子 ".der" が必要です。(例 c:/cert.der)
Key File Name	ダウンロードする鍵ファイルのパスとファイル名を指定します。ファイルには拡張子 ".der" が必要です。(例 c:/pkey.der)

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

**注意** SSL の機能と構成に関するいくつかの機能は本スイッチの Web ベースマネジメントでは利用できません。

**注意** SSL 機能が有効になると Web ベースマネジメントは無効になります。再度本スイッチにログオンするには URL の最初を <https://> で始まるアドレスを Web ブラウザのアドレスに指定してもエラーになり、認証はされません。

### SSL Certification Settings (SSL 証明書設定)

本画面は SSL 証明書の設定に使用します。

Security > SSL > SSL Certification Settings の順にメニューをクリックします。




図 12-96 SSL Certification Settings 画面

以下の項目を使用して、SSH サーバの設定を行います。

項目	説明
SSL Certificate File Name	SSL 証明書ファイル名を選択します。
SSL CA Chain Configuration	スイッチの証明書チェーンを入力します。「Default」オプションを選択した場合、スイッチにダウンロードされたすべての証明書を使用して証明書チェーンを構成します。
SSL Certificate File Name	削除する SSL 証明書ファイル名を入力します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

指定したエントリを削除する場合は「Delete」ボタンをクリックします。

## SSH (Secure Shell の設定)

SSH (Secure Shell) は、安全性の低いネットワーク上で、安全なリモートログインと安全なネットワークサービスを実現するためのプログラムです。SSH は、リモートのホストコンピュータへの安全なログインや、リモートのエンドノードでの安全なコマンド実行メソッドを可能にし、信頼関係を結んでいないホスト間に暗号化と認証を利用した安全な通信を提供します。高度なセキュリティ機能を備えた SSH は、今日のネットワーク環境に必要不可欠なツールです。ネットワーク通信を脅かす数々のセキュリティハザードに対して、強力な監視者としての役割を担います。

リモート PC (SSH クライアント) とスイッチ (SSH サーバ) 間でセキュアな通信を行うための SSH プロトコルの設定は、以下の手順で行います。

1. **System Configuration > User Accounts** で管理者レベルのアクセス権を持つアカウントを作成します。本手順はスイッチに管理者レベルのユーザアカウントを作成する方法と同じで、パスワードの設定を含みます。本パスワードは、SSH プロトコルを使用した安全な通信経路が確立された後、スイッチにログインする際に使用します。
2. 「SSH User Authentication Lists」画面を使用して、ユーザアカウントを設定します。この時スイッチが SSH 接続の確立を許可する際のユーザの認証方法を指定します。この認証方法には、「Host-based」、「Password」、「Public Key」の 3 つがあります。
3. 「SSH Authentication Method and Algorithm Settings」画面を使用して、SSH クライアントとサーバ間で送受信するメッセージの暗号化、復号化に用いる暗号化アルゴリズムを設定します。
4. 最後に「SSH Settings」画面で、SSH を有効にします。

これらの手順が完了後、安全な帯域内の接続でスイッチの管理を行うために、リモート PC 上の SSH クライアントの設定を行います。

**注意** スタックしている場合、スタック内のスイッチ間で証明書の同期は行いません。

## SSH Settings (SSH サーバ設定)

本画面は SSH サーバの設定および設定内容の確認に使用します。

Security > SSH > SSH Settings の順にメニューをクリックします。

図 12-97 SSH Settings 画面

以下の項目を使用して、SSH サーバの設定を行います。

項目	説明
SSH Server State	スイッチ上で SSH 機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Disabled」です。
Max. Session (1-8)	同時にスイッチに接続できる数を 1 から 8 の数字を設定します。初期値は 8 です。
Connection Timeout (30-600)	接続のタイムアウト時間を指定します。30 から 600 (秒) が指定できます。初期値は 120 (秒) です。
Authentication fail Attempts (2-20)	ユーザが SSH サーバに対して認証を試みることができる回数を指定します。指定した回数を超えるとスイッチは接続を切り、ユーザは再度スイッチに接続する必要があります。2 から 20 が指定できます。初期値は 2 です。
Rekey Timeout	スイッチが SSH 鍵の再交換を行う間隔をプルダウンメニューから選択します。「Never」、「10 min」、「30 min」、「60 min」です。初期値は「Never」(鍵再交換を行わない) です。

## Security(セキュリティ機能の設定)

項目	説明
TCP Port Number (1-65535)	SSH に使用する TCP 番号を入力します。初期値は 22 です。
Bypass Login Screen State	SSH 公開鍵認証後のセカンダリ認証(ユーザ名 / パスワードログイン画面)を回避します。本設定が有効化されている場合、SSH 公開鍵認証を使用したログインユーザは、ログインユーザの初期権限レベルを使用して直接コマンドを実行することができます。
File Name	SSH 公開鍵をダウンロード / アップロードします。
Key ID	ユーザアカウントに紐付けるキー ID を入力します。1-8 の範囲で指定します。
Type	アクションの種類を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Add User – キーとユーザアカウントの紐付けを追加します。公開鍵がユーザアカウントに紐づいている場合、公開鍵はそのユーザのみで使用可能です。公開鍵は複数のユーザに紐付けることも可能であり、ユーザアカウントを複数の公開鍵に紐付けることも可能です。特定のユーザアカウントに紐づいていない公開鍵はすべてのユーザで使用することができます。</li> <li>Delete User – キーとユーザアカウントの紐付けを削除します。</li> </ul>
User Name	ユーザアカウントのユーザ名を入力します、1-15 文字で指定します。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

SSH 公開鍵は、TFTP プロトコルを使用してクライアントコンピュータ上にダウンロードすることもできます。「ファイルを選択」ボタンをクリックしてキーファイルを指定し、「Download」ボタンをクリックします。

「Upload SSH Public Key」ボタンをクリックし、TFTP プロトコルを使用して SSH 公開鍵をアップロードします。

### SSH Authentication Method and Algorithm Settings (SSH 認証モードとアルゴリズム設定)

認証および暗号化に使用する SSH アルゴリズムの種類を設定します。アルゴリズムはカテゴリに分けてリスト表示され、各アルゴリズムは対応するチェックボックスを使用して有効、無効に設定できます。すべてのアルゴリズムは初期値で有効です。

Security > SSH > SSH Authentication mode and Algorithm Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 12-98 SSH Authentication Method and Algorithm Settings 画面

以下のアルゴリズムが設定できます。

項目	説明
SSH Authentication Mode Settings	
Password	スイッチにおける認証にローカルに設定したパスワードを使用する場合に「Enabled」(有効) にします。初期値は「Enabled」です。
Public Key	スイッチにおける認証に SSH サーバに設定した公開鍵を使用する場合に「Enabled」(有効) にします。初期値は「Enabled」です。
Host-based	認証にホストコンピュータを使用する場合に「Enabled」(有効) にします。本項目は SSH 認証機能を必要とする Linux ユーザ向けに設定されます。ホストコンピュータには SSH プログラムがインストールされ、Linux OS が起動している必要があります。初期値は「Enabled」です。
Encryption Algorithm	
3DES-CBC	CBC 方式で 3DES 暗号化アルゴリズムを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Enabled」です。
Blow-fish-CBC	CBC 方式で Blowfish 暗号化アルゴリズムを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Enabled」です。
AES128-CBC	CBC 方式で AES128 暗号化アルゴリズムを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Enabled」です。
AES192-CBC	CBC 方式で AES192 暗号化アルゴリズムを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Enabled」です。
AES256-CBC	CBC 方式で AES256 暗号化アルゴリズムを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Enabled」です。
ARC4	ARC4 暗号化アルゴリズムを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Enabled」です。
Cast128-CBC	CBC 方式で Cast128 暗号化アルゴリズムを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Enabled」です。
Twofish128	Twofish128 暗号化アルゴリズムを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Enabled」です。

項目	説明
Twofish192	Twofish192 暗号化アルゴリズムを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Enabled」です。
Twofish256	Twofish256 暗号化アルゴリズムを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Enabled」です。
Data Integrity Algorithm	
HMAC-SHA1	SHA1(セキュアハッシュ) 暗号化アルゴリズムを使用した HMAC メカニズムを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Enabled」です。
HMAC-MD5	MD5(メッセージダイジェスト) 暗号化アルゴリズムを使用した HMAC メカニズムを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Enabled」です。
Public Key Algorithm	
HMAC-RSA	RSA 暗号化アルゴリズムを使用した HMAC メカニズムを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Enabled」です。
HMAC-DSA	DSA(デジタル署名) 暗号化アルゴリズムを使用した HMAC メカニズムを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Enabled」です。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## SSH User Authentication Lists (SSH ユーザ認証リスト)

SSH を使用してスイッチにアクセスを行うユーザの設定を行います。

Security > SSH > SSH User Authentication Lists の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

SSH User Authentication List			
Total Entries: 3			
User Name	Authentication Method	Host Name	Host IP
admin	Password		<input type="button" value="Edit"/>
oouser	Password		<input type="button" value="Edit"/>
puser	Password		<input type="button" value="Edit"/>

Note: Maximum 8 entries and Host Name should be less than 33 characters.

図 12-99 SSH User Authentication List 画面

上記画面例のユーザアカウントは System Configuration > User Accounts で既に設定されているものとします。SSH ユーザとしての項目を設定するためには、ユーザアカウントをあらかじめ登録しておく必要があります。

### SSH ユーザの設定

SSH ユーザとしての項目を設定するためには、本画面で対応するエントリの「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

SSH User Authentication List			
Total Entries: 3			
User Name	Authentication Method	Host Name	Host IP
admin	Password		<input type="button" value="Edit"/>
oouser	Password	<input type="text"/>	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Apply"/>
puser	Password		<input type="button" value="Edit"/>

Note: Maximum 8 entries and Host Name should be less than 33 characters.

図 12-100 SSH User Authentication Lists 画面 - Edit

以下の項目を使用して、参照または設定を行います。

項目	説明
User Name	SSH ユーザを識別するユーザ名を 15 文字までの半角英数字で指定します。本ユーザ名はスイッチにユーザアカウントとして登録済みである必要があります。
Authentication Method	スイッチにアクセスを試みるユーザの認証モードを以下から指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Host-Based - 認証用にリモート SSH サーバを使用する場合に選択します。本項目を選択すると、SSH ユーザ識別のために以下の情報を入力が必要になります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Host Name - リモート SSH ユーザを識別する 31 文字までの半角英数字を入力します。</li> <li>- Host IP - SSH ユーザの IP アドレスを入力します。</li> </ul> </li> <li>Password - 管理者定義のパスワードを使用して認証を行う場合に選択します。本項目を選択すると、スイッチは管理者にパスワードの入力(確認のため 2 回)を促します。</li> <li>Public Key - SSH サーバ上の公開鍵を使用して認証を行う場合に選択します。</li> </ul>
Host Name	リモート SSH ユーザを識別する 32 文字までの半角英数字を入力します。本項目は「Auth. Mode」で「Host-Based」を選択した場合のみ入力が必要です。
Host IP	SSH ユーザの IP アドレスを入力します。本項目は「Auth. Mode」で「Host-Based」を選択した場合のみ入力が必要です。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

**注意**

SSH User Authentication Mode の項目を設定するためには、事前にユーザーアカウントを登録しておく必要があります。スイッチのローカルユーザーアカウント設定に関する詳しい情報に関しては、本マニュアルの [68 ページの「User Accounts Settings \(ユーザーアカウントの設定\)」](#) を参照してください。

## DoS Attack Prevention Settings (DoS 攻撃保護設定)

各種 DoS 攻撃に対する保護設定を行います。パケットの検査はハードウェアによって行われます。攻撃タイプ毎に、特定のパターンに対してパケットのコンテンツが検査されます。

Security > DoS Attack Prevention Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'DoS Attack Prevention Settings' page. At the top, there's a section for 'DoS Type Selection' with checkboxes for various attack types: Land Attack, Blat Attack, TCP Tiny Frag Attack, TCP Null Scan, TCP Xmascan, TCP SYNFIN, TCP SYN Src Port Less 1024, and Ping Death Attack. Below this is a 'DoS Settings' section with dropdown menus for 'State' (Disabled) and 'Action' (Drop), and an 'Apply' button. Further down is a 'DoS Trap/Log Settings' section with dropdowns for 'DoS Trap State' (Disabled) and 'DoS Log State' (Disabled), also with an 'Apply' button. The main area displays a table titled 'Total Entries: 8' with columns for 'DoS Type', 'State', 'Action', and 'Detail'. Each row corresponds to one of the selected attack types, with a 'View Detail' link under 'Detail'.

Total Entries: 8			
DoS Type	State	Action	Detail
Land Attack	Disabled	Drop	<a href="#">View Detail</a>
Blat Attack	Disabled	Drop	<a href="#">View Detail</a>
TCP Null Scan	Disabled	Drop	<a href="#">View Detail</a>
TCP Xmas Scan	Disabled	Drop	<a href="#">View Detail</a>
TCP SYNFIN	Disabled	Drop	<a href="#">View Detail</a>
TCP SYN SrcPort Less 1024	Disabled	Drop	<a href="#">View Detail</a>
Ping of Death Attack	Disabled	Drop	<a href="#">View Detail</a>
TCP Tiny Fragment Attack	Disabled	Drop	<a href="#">View Detail</a>

図 12-101 DoS Attack Prevention Settings 画面

以下の項目を使用して、参照または設定を行います。

項目	説明
DoS Type Selection	適切な DoS 攻撃保護タイプを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Land Attack - DoS 攻撃防止タイプに LAND 攻撃を指定します。</li> <li>Blat Attack - DoS 攻撃防止タイプに BLAT 攻撃を指定します。</li> <li>TCP Tiny Frag Attack - DoS 攻撃防止タイプに TCP Tiny Frag 攻撃を指定します。</li> <li>TCP Null Scan - DoS 攻撃防止タイプに TCP Null Scan 攻撃を指定します。</li> <li>TCP Xmascan - DoS 攻撃防止タイプに TCP Xmascan 攻撃を指定します。</li> <li>TCP SYNFIN - DoS 攻撃防止タイプに TCP SYNFIN 攻撃を指定します。</li> <li>TCP SYN Src Port Less 1024 - DoS 攻撃防止タイプに TCP SYN Source Port Less 1024 攻撃を指定します。</li> <li>Ping Death Attack - DoS 攻撃防止タイプに Ping Death Attack 攻撃を指定します。</li> <li>All - DoS 攻撃防止タイプにすべての攻撃を指定します。</li> </ul>
State	DoS 攻撃防止の状態を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - DoS 攻撃防止の状態を有効にします。</li> <li>Disabled - DoS 攻撃防止の状態を無効にします。</li> </ul>
Action	DoS 攻撃防止機能により行われる操作を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Drop - 一致する DoS 攻撃パケットをすべて破棄します。</li> </ul>
DoS Trap State	本オプションは、DoS 防止トラップ状態を有効または無効にします。
DoS Log State	DoS 攻撃防止ログ状態を有効または無効にします。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

## Trusted Host (トラストホスト)

最大 30 個までのトラストホストのセキュアな IP アドレスが、リモートのスイッチ管理のために設定され、使用できます。1 個以上のトラストホストが使用可能な状態にあると、スイッチは直ちに指定 IP アドレスからのリモートアクセスのみ許可することをご注意ください。この機能を有効にする場合、はじめに現在使用している IP アドレスを入力してください。

Security > Trusted Host の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 1	
IP Address	Access Interface
10.90.90.0/24	All

図 12-102 Trusted Host 画面

以下の項目を使用して、参照または設定を行います。

項目	説明
IPv4 Address	IPv4 アドレスを入力してトラストホストリストに追加します。
IPv6 Address	IPv6 アドレスを入力してトラストホストリストに追加します。
Net Mask	ネットマスクを入力してトラストホストリストに追加します。
Access Interface	トラストホストに許可するサービスを選択します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

### エントリの編集

1. 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

Total Entries: 1	
IP Address	Access Interface
10.90.90.0/24	All

図 12-103 Trusted Host 画面 - Edit

2. 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

## Safeguard Engine Settings (セーフガードエンジン設定)

ネットワーク上の悪意のあるホストがスイッチに対して、パケットフラッディング（ARPストーム）などをを利用して、周期的に攻撃してくることがあります。これらの攻撃はスイッチに能力以上の負荷を加える可能性があります。このような問題を軽減するために、本スイッチのソフトウェアにセーフガードエンジン機能を付加しました。

セーフガードエンジンは、攻撃が行われている間、スイッチの稼働を最小化して、スイッチ全体の操作性を保ち、限られたリソース内で必要不可欠なパケットの送受信を可能にします。セーフガードエンジンには、Strict と Fuzzy の 2 つの操作モードがあります。「Strict」モードでは、スイッチが (a) 处理能力を超えた量のパケットを受信した場合、または (b) メモリ使用率が高すぎる場合には、「Exhausted」モードに遷移します。本モードでは、スイッチは算出された間隔で、すべての ARP と IP ブロードキャストパケットを廃棄します。スイッチは 5 秒おきにパケットフラッディングが発生していないかチェックをします。パケット数がしきい値を超えると、スイッチはまず、すべての入力 ARP および IP ブローキャストパケットを 5 秒間停止させます。その後に、スイッチは再びパケットの入力フローをチェックします。フラッディングが解消されれば、スイッチは再びすべてのパケットを受信し始めます。逆に、まだフラッディングが認められれば、前回の 2 倍の時間 (10 秒)、すべての入力 ARP および IP ブローキャストパケットを停止させます。パケットの停止時間は、最大時間 (320 秒) に達するまで倍増していき、それ以降は、通常の入力フローに戻るまで 320 秒で行われます。このしくみを以下に例示します。




図 12-104 セーフガードエンジンの例

パケットのフラッディングの問題を軽減するためにすべての継続したチェック間隔に対してスイッチは、信頼できない IP アドレスからの受信 ARP および IP ブロードキャストパケットを破棄する時間を倍にします。上の例題では継続したパケットのフラッディング問題が 5 秒間隔で検出された場合は ARP および IP ブロードキャストパケットを破棄する時間を倍にしています。（最初の破棄 = 5 秒、2 回目の破棄 = 10 秒、3 回目の破棄 = 20 秒）パケットのフラッディングを検出しなくなると ARP および IP ブロードキャストパケットを破棄する間隔を 5 秒に戻してプロセスを再開します。

Fuzzy モードでは、一度セーフガードエンジンは Exhausted モードになると、パケットフローは本モード開始時の半分のレベルまで減少させます。Normal モードに戻ると、パケットを 25%ずつ増加させます。スイッチは、その後間隔をチェックし、スイッチのオーバーロードを避けるように動的に通常のパケットフローに戻します。

**注意**

セーフガードエンジンが有効の場合、本スイッチは FFP (Fast Filter Processor) メータリングテーブルを使用し、各トラフィックフロー (ARP、IP) に帯域を割り当て、CPU 使用率を制御することでトラフィックを制限します。これは、ネットワーク上のトラフィックのルーティング速度を制限します。

スイッチのセーフガードエンジン機能の有効化およびセーフガードエンジンの設定を行います。

Security > Safeguard Engine Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。




図 12-105 Safeguard Engine Settings 画面

#### セーフガードエンジンオプションの有効化

「Safeguard Engine State」を「Enabled」にします。

#### 高度なセーフガードエンジン設定

以下の項目を設定し、「Apply」をクリックします。

以下の項目を使用し、設定を行います。

項目	説明
Safeguard Engine State	セーフガードエンジン機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
Safeguard Engine Current Status	現在のセーフガードエンジンの状態を表示します。
Rising Threshold (20% ~ 100%)	Safeguard Engine を有効にする前に許容可能な CPU 使用率のレベルを設定します。CPU 使用率がこのしきい値に到達すると、ここで設定した項目に基づいて、Exhausted モードに入ります。
Falling Threshold (20% ~ 100%)	許容可能な CPU 使用率のレベルを設定します。スイッチは CPU 使用率がこのしきい値に到達すると Safeguard Engine 状態から Normal モードに戻ります。
Trap/Log	CPU 使用率が高くなりセーフガードエンジン機能が作動した際にデバイスの SNMP エージェントとスイッチのログにメッセージを送信する機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
Mode	CPU 高使用率に到達した際に起動する Safeguard Engine のタイプを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Fuzzy – 本機能はすべてのトラフィックフローに対し平等に動的な帯域割り当てを行うことで CPU に対する IP と ARP トラフィックフローを最小化します。(初期値)</li> <li>Strict – 本機能はストームがおさまるまで本スイッチ行きではないすべての ARP パケットの受信をストップし、不必要なブロードキャスト IP パケットの受信をストップします。</li> </ul>

## SFTP Server Settings (SFTP サーバ設定)

SFTP 機能をグローバルに有効 / 無効に設定します。SFTP サーバは SSH サーバのサブシステムとして動作します。SFTP サーバを有効化する前に、SSH サーバを有効にしておく必要があります。

Security > SFTP Server Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'SFTP Server Settings' dialog box. At the top, there are two radio buttons: 'Enabled' (unselected) and 'Disabled' (selected). Below that, the 'Session Idle Timeout (30-600)' field contains the value '120' followed by 'sec'. On the right side of the dialog is a 'Apply' button.

図 12-106 SFTP Server Settings 画面

以下の項目を使用して、参照または設定を行います。

項目	説明
SFTP Server State	SFTP サーバを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
Session Idle Timeout (30-600)	SFTP サーバのセッションタイムアウト値を入力します。30 秒から 600 秒の間で指定します。初期値は 120 秒です。

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## 第13章 Network Application (ネットワークアプリケーション)

以下は Network Application サブメニューの説明です。

必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
DHCP (DHCP 設定)	DHCP リレーの設定を行います。以下のメニューがあります。 DHCP Relay (DHCP リレー)、DHCP Server (DHCP サーバ)、DHCPv6 Server (DHCPv6 サーバ設定)、DHCPv6 Relay (DHCPv6 リレー)、DHCP Local Relay Settings (DHCP ローカルリレー設定)
DNS (ドメインネームシステム)	DNS リレーの設定を行います。以下のメニューがあります。 DNS Relay (DNS リレー)、DNS Relay Static Settings (DNS リレースタティック設定)
DNS Resolver (DNS リゾルバ)	DNS リゾルバの設定を行います。
RCP Server Settings (RCP サーバ設定)	RCP サーバの設定を行います。
SNTP Settings (SNTP 設定)	本製品に時刻設定をします。以下のメニューがあります。 SNTP Settings (SNTP 設定)、Time Zone Settings (タイムゾーン設定)
UDP (UDP 設定)	UDP ヘルパーの設定を行います。
Flash File System Settings (フラッシュファイルシステム設定)	フラッシュファイルシステムを利用したファイル操作を行います。

### DHCP (DHCP 設定)

#### DHCP Relay (DHCP リレー)

##### DHCP Relay Global Settings (DHCP リレーグローバル設定)

DHCP リレーグローバル設定の有効化および設定を行うことができます。

DHCP メッセージが中継される最大のホップ（ルータの）数を「DHCP Relay Hops Count Limit」として、指定することができます。DHCP パケットは、受信パケット内のリレー ホップカウントが、この設定以上になると破棄されます。値の範囲は 1-16 で、初期値は 4 です。「DHCP Relay Time Threshold」はスイッチが Boot Request パケットを送出する前に待つ最小の時間（秒）です。パケットの「Seconds」の値が「DHCP Relay Time Threshold」の値より小さければ、そのパケットは廃棄されます。値の範囲は 0-65535 で初期値は 0（秒）です。

Network Application > DHCP > DHCP Relay > DHCP Relay Global Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。DHCP リレーのグローバル設定を有効にして、設定を行います。




図 13-1 DHCP Relay Global Settings 画面

以下の項目が使用されます。

項目	説明
DHCP Relay State	スイッチ上で DHCP リレーサービスを「Enabled」（有効） / 「Disabled」（無効）にします。初期値は「Disabled」です。
DHCP Relay Hops Count Limit (1-16)	DHCP メッセージが中継されるルータホップの最大数（1-16）を定義します。初期値は 4 です。
DHCP Relay Time Threshold (0-65535)	DHCP パケットのルーティングを行うタイムリミットを 0-65535（秒）で定義します。0 を指定すると、スイッチは DHCP パケットの「Seconds」内の値の処理を行いません。0 以外の値を指定すると、スイッチはその値を使用し、ホップカウントと併用しながら DHCP パケットの送出を決定します。初期値は 0 です。

項目	説明
DHCP Relay Option 82 State	<p>スイッチ上で DHCP Agent Information Option 82 機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Disabled」です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - リレーエージェントは DHCP サーバとクライアント間で交わすメッセージに DHCP Relay Information(「Option 82」欄) を挿入 / 削除します。リレーエージェントが DHCP リクエストを受信すると、Option 82 情報と(設定があれば) リレーエージェントの IP アドレスをパケットに付加します。Option 82 情報が付加されたパケットは DHCP サーバに送信されます。Option 82 をサポートする DHCP サーバがパケットを受信すると、そのサーバは remote ID、circuit ID、またはそれらの両方を使用して IP アドレスを割り当て、単一の remote ID または circuit ID に割り当て可能な IP アドレス制限などのポリシーを適用できます。また、DHCP サーバは「Option-82」欄の値を DHCP reply の中にそのまま残します。DHCP サーバはスイッチが DHCP request を中継していた場合には、ユニキャストで reply を返します。スイッチは remote ID や circuit ID 欄を調べて、本来の Option-82 情報が insert されていたかを確認します。スイッチは「Option-82」欄を削除してからそのパケットを DHCP クライアントに接続されているスイッチポートに転送します。</li> <li>Disabled - リレーエージェントは DHCP サーバとクライアント間で交換するメッセージへの DHCP Relay Information(「Option 82」欄) の挿入 / 削除を行いません。また、以下の Option 82 のチェックとポリシーの項目は無効になります。</li> </ul>
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check	<p>スイッチのパケットの Option 82 項目の妥当性のチェックを行う機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - リレーエージェントはパケットの「Option 82」項目の妥当性のチェックを行います。スイッチが DHCP クライアントから Option 82 項目を含むパケットを受信すると、スイッチはこれらのパケットは不正だととしてパケットを廃棄します。リレーエージェントは DHCP サーバから受信したパケットから不正なメッセージを削除します。</li> <li>Disabled - リレーエージェントはパケットの「Option 82」項目の妥当性のチェックを行いません。</li> </ul>
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy	<p>プルダウンメニューから「Replace」、「Drop」または「Keep」を選択します。初期値は「Replace」です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Replace - DHCP クライアントから受信したパケット内の既存のリレー情報をスイッチの DHCP リレー情報に置き換えます。</li> <li>Drop - DHCP クライアントから受信したパケット内に既にリレー情報があった場合はそのパケットを削除します。</li> <li>Keep - DHCP クライアントから受信したパケット内の既存のリレー情報を保持します。</li> </ul>
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID	Remote ID を入力します。「Default」に設定すると、Remote ID としてスイッチの MAC アドレスを使用します。
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID	DHCP リレーエージェント情報 Option 82 の Circuit ID フォーマットオプションを選択します。
DHCP Relay Option 60 State	DHCP Relay Option 60 State 機能を有効または無効にします。
DHCP Relay Option 61 State	DHCP Relay Option 61 State 機能を有効または無効にします。

「Apply」ボタンをクリックして設定内容を有効にします。

### 注意

スイッチが、DHCP クライアントから「Option-82」項目を含むパケットを受信し、チェック機能が「Enabled」(有効) になっている場合、スイッチはこのようないくつかの動作を行います。そのような状況では、チェック機能を無効にしてスイッチがパケットから Option-82 情報を削除しないようにします。DHCP クライアントから受信したパケット内に既にリレー情報があった場合のスイッチの動作を「DHCP Agent Information Option 82 Policy」で指定します。

### DHCP Relay Agent Information Option 82 の実装

config dhcp\_relay option\_82 コマンドは、スイッチの DHCP リレーエージェント Information Option 82 の設定を行う際に使用します。Circuit ID サブオプションおよび Remote ID サブオプションのフォーマットは以下の通りです。

### 注意

スタンドアロンスイッチの場合、サーキット ID のサブオプションのモジュールフィールドは常に 0 です。

#### サーキット ID のサブオプションフォーマット




図 13-2 サーキット ID サブオプション形式

1. サブオプションタイプ
2. サブオプションタイプ長
3. Circuit ID タイプ

4. Circuit ID 長
5. VLAN : DHCP クライアントパケットを受信した VLAN
6. モジュール: スタンドアロンスイッチの場合は常に 0。スタッカブルスイッチの場合は Unit ID。
7. ポート: DHCP クライアントパケットを受信したポート番号。ポート番号は 1 から始まります。

リモート ID のサブオプションフォーマット (初期値)




図 13-3 リモート ID サブオプション形式

1. サブオプションタイプ
2. サブオプション長
3. Remote ID タイプ
4. Remote ID 長
5. MAC アドレス: スイッチのシステム MAC アドレス

オプション 82 のサーキット ID (Vendor6 フォーマット)




図 13-4 Vendor6 フォーマット (フレーム 1 ~ 10)




図 13-5 Vendor6 フォーマット (フレーム 11 ~ 20)




図 13-6 Vendor6 フォーマット (フレーム 21 ~ 30)



図 13-7 Vendor6 フォーマット (フレーム 31)

- F01: Sub-option type (「1」はサーキット ID を示します。)
- F02: Length
- F03: Character "E"
- F04: Character "t"
- F05: Character "h"
- F06: Character "e"
- F07: Character "r"
- F08: Character "n"
- F09: Character "e"

- F10: Character "t"
- F11: Chassis ID - シャーシ番号。ASCII フォーマットです。
  - スタンドアロンデバイスの場合、常に「1」となります。スタックが無効化されたスタックデバイスも含まれます。
  - スタッ�デバイスの場合、ユニット番号がシャーシ ID となります。
- F12: Slash (/)
- F13: ASCII フォーマット文字列の「0」です。
- F14: Colon (:)
- F15: ポート番号。DHCP クライアントパケットの受信ポート番号。ASCII フォーマットです。
- F16: Colon (:)
- F17: cvlan はクライアントの VLAN ID です。1-4094 の範囲で ASCII フォーマットです。
- F18: dot (.)
- F19: ASCII フォーマット文字列の「0」です。
- F20: Space
- F21: スイッチのシステム名です。128bytes を超える場合、最初の 128bytes 分のみ使用されます。
- F22: Slash (/)
- F23: ASCII フォーマット文字列の「0」です。
- F24: Slash (/)
- F25: ASCII フォーマット文字列の「0」です。
- F26: Slash (/)
- F27: Chassis ID like F11.
- F28: Slash (/)
- F29: ASCII フォーマット文字列の「0」です。
- F30: Slash (/)
- F31: ポート番号。DHCP クライアントパケットの受信ポート番号。ASCII フォーマットです。

### DHCP Relay Interface Settings (DHCP リレーインターフェース設定)

DHCP 情報をスイッチに中継するために、IP アドレスでサーバを設定します。以下の画面を使用して、DHCP サーバに直接接続するスイッチ上に定義済みの IP インタフェースを入力します。正しく入力を行い「Apply」ボタンをクリックすると、以下の画面の下部に位置する「DHCP Relay Interface Table」にリスト表示されます。スイッチの 1 つの IP インタフェースに対して 4 件までのサーバ IP アドレスを登録できます。

Network Application > DHCP > DHCP Relay > DHCP Relay Interface Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 1					
Interface Name	Server1	Server2	Server3	Server4	
System	10.90.90.254	Delete	0.0.0.0	Delete	0.0.0.0

図 13-8 DHCP Relay Interface Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Interface	DHCP サーバに直接接続するスイッチの IP インタフェースを指定します。
Server IP Address	DHCP サーバの IP アドレス。1 つの IP インタフェースに対して 4 件までの入力が可能です。

「Apply」ボタンをクリックして設定内容を有効にします。

#### DHCP リレーインターフェース設定の削除

削除するエントリの「Delete」ボタンをクリックします。



DHCP Relay が有効な VLAN インタフェースにおいて、Broadcast の DISCOVER パケットをフラッディングしません。

## DHCP Relay Option 60 Server Settings (DHCP リレーオプション 60 サーバ設定)

DHCP リレーオプション 60 サーバのパラメータを設定します。

DHCP ローカルリレー設定では、DHCP クライアントが同じ VLAN から IP アドレスを取得する際、DHCP リクエストパケットにオプション 82 を追加できるようにします。DHCP ローカルリレー設定を行わない場合、スイッチはパケットを VLAN にフラッドします。DHCP リクエストパケットにオプション 82 を追加させるためには、DHCP ローカルリレー設定とグローバル VLAN のステートを有効にする必要があります。

Network Application > DHCP > DHCP Relay > DHCP Relay Option 60 Server Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Server1		Server2		Server3		Server4	
10.90.90.254	Delete	0.0.0.0	Delete	0.0.0.0	Delete	0.0.0.0	Delete
Delete All							

図 13-9 DHCP Relay Option 60 Server Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Server IP Address	DHCP リレーオプション 60 サーバのリレー IP アドレスを指定します。「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。
Mode	DHCP リレーオプション 60 サーバのモードを選択します。「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

**注意** オプション 60 に基づくパケットに一致しないサーバが発見された場合、リーサーバはデフォルトリーサーバによって判断されます。

## DHCP Relay Option 60 Settings (DHCP リレーオプション 60 設定)

これは、DHCP リレーが DHCP オプション 60 を処理するかどうか決定します。

Network Application > DHCP > DHCP Relay > DHCP Relay Option 60 Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 1		
String	Match Type	IP Address
String	Exact Match	10.90.90.254

図 13-10 DHCP Relay Option 60 Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
String	DHCP リレーオプション 60 文字列を入力します。同じリーサーバに異なる文字列を指定でき、複数のリーサーバに同じ文字列を指定できます。システムはすべてが一致しているサーバにパケットをリレーします。
Server IP	DHCP リレーオプション 60 サーバの IP アドレスを入力します。
Match Type	DHCP リレーオプション 60 サーバの一一致タイプを入力します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Exact Match - パケットにおけるオプション 60 の文字列が指定した文字列に完全に一致する必要があります。</li> <li>Partial Match - パケットにおけるオプション 60 の文字列が指定した文字列に部分的に一致する必要があります。</li> </ul>

## Network Application(ネットワークアプリケーション)

項目	説明
IP Address	DHCP リレオプション 60 の IP アドレスを入力します。
String	DHCP リレオプション 60 のストリング値を入力します。

### エントリの追加

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

### エントリの参照

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「Show All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを削除します。

「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

## DHCP Relay Option 61 Settings (DHCP リレオプション 61 設定)

DHCP リレオプション 61 のパラメータを設定します。

Network Application > DHCP > DHCP Relay > DHCP Relay Option 61 Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

**DHCP Relay Option 61 Settings**

**DHCP Relay Option 61 Default Settings**

DHCP Relay Option 61 Default	Drop	(e.g.: 10.90.90.90)	Apply
Client ID	MAC Address	(e.g.: 01-11-22-33-44-55)	Add
Relay Rule	Relay	(e.g.: 10.90.90.90)	
Client ID	MAC Address		Delete
Total Entries: 1			
Client ID	Type	Relay Rule	
00-11-22-33-44-55	MAC Address	10.90.90.254	

**Total Entries: 1**

Client ID Type Relay Rule  
00-11-22-33-44-55 MAC Address 10.90.90.254

図 13-11 DHCP Relay Option 61 Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
DHCP Relay Option 61 Default	DHCP リレオプション 61 デフォルトオプションを選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Drop - パケットを破棄します。</li><li>Relay - IP アドレスにパケットをリレーします。デフォルトリレーサーバの IP アドレスを入力します。オプション 61 に基づくパケットに一致しないサーバが発見された場合、リレーサーバはデフォルトリレーサーバ設定によって判断されます。</li></ul>
Client ID	<ul style="list-style-type: none"><li>MAC Address - クライアントのハードウェアアドレスであるクライアント ID。</li><li>String - 管理者によって指定されるクライアント ID。</li></ul>
Relay Rule	<ul style="list-style-type: none"><li>Drop - パケットを破棄します。</li><li>Relay - IP アドレスにパケットをリレーします。</li></ul>

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### エントリの追加

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを削除します。

「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

## DHCP Relay Port Settings (DHCP リレーポート設定)

ポート毎に DHCP リレーのステータスを設定します。

Network Application > DHCP > DHCP Relay > DHCP Relay Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	State
1	Enabled
2	Enabled
3	Enabled
4	Enabled
5	Enabled
6	Enabled

図 13-12 DHCP Relay Port Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	設定するポート範囲を指定します。
State	DHCP リレーポート設定を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## DHCP Server (DHCP サーバ)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) によってスイッチは、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、および他の IP パラメータをこの情報を要求するデバイスに発行することができます。DHCP が有効なデバイスが起動すると、ローカルなネットワークに割り当てられます。このデバイスは DHCP クライアントであり、有効にすると、IP パラメータが設定される前にネットワークにクエリメッセージを送信します。DHCP サーバがこのリクエストを受信すると、DHCP クライアントがローカル設定に利用する上記 IP 情報を含む応答をクライアントに返します。

ローカルに割り当てられたネットワークを利用するため、DHCP に関する多くのパラメータを設定できます。これにより、割り当てた IP アドレスのリースタイム、DHCP プール内で許可されている IP アドレス範囲、ネットワークに同一のエンティリを作成しないようにアドレスプール内の各 IP アドレスを排除する機能など自動 IP 設定を希望するクライアントの IP 設定をコントロールおよび制限します。また、DNS サーバまたはデフォルトルートの IP アドレスなどネットワークの別のデバイスの IP アドレスを割り当することができます。

さらに、スタティック IP アドレスを必要とするネットワークメンテナンスに重要なデバイスの IP アドレスを同一に保つために、DHCP プール内の IP アドレスを指定した MAC アドレスに割り当てることができます。

**注意** DHCP サーバ機能の設定変更を行った際は、設定変更後に必ず DHCP サーバサービスの再起動を行ってください。

## DHCP Server Global Settings (DHCP サーバグローバル設定)

DHCP サーバグローバルパラメータを設定します。

Network Application > DHCP > DHCP Server > DHCP Server Global Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

DHCP Server State	<input type="radio"/> Enabled	<input checked="" type="radio"/> Disabled	Apply
<b>DHCP Ping Settings</b>			
Ping Packets (0-10)	2	ms	Apply
Ping Timeout (10-2000)	100	ms	Apply

図 13-13 DHCP Server Global Settings 画面

## Network Application (ネットワークアプリケーション)

以下のパラメータを設定できます。

パラメータ	説明
DHCP Server State	スイッチを DHCP サーバとしてグローバルに「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
Ping Packets (0-10)	割り当て済みの IP アドレスを含むネットワークにスイッチが送信する ping パケットの数 (0-10) を指定します。ping リクエストが戻らない場合、その IP アドレスは、ローカルネットワークに対して固有であると見なされて、要求側クライアントに割り当てられます。0 は ping テストを行わないことを意味します。初期値は 2 パケットです。
Ping Timeout (10-2000)	ping パケットがタイムアウトになる前に DHCP サーバが待つ時間を選択します。初期値は 100 です。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

### DHCP Server Exclude Address Settings (DHCP サーバ除外アドレス設定)

DHCP サーバがクライアントに割り当てない IP アドレスを指定します。除外する複数のグループを定義するために本コマンドを繰り返して使用します。DHCP サーバは、DHCP プールサブネットにあるすべての IP アドレスを DHCP クライアントに割り当てるができるものとします。

Network Application > DHCP > DHCP Server > DHCP Server Exclude Address Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'DHCP Server Exclude Address Settings' configuration page. At the top, there are input fields for 'Begin Address' and 'End Address' with an 'Add' button. Below this is a 'Delete All' button. A table titled 'Total Entries: 1' lists one entry: Index 1, Begin Address 10.90.90.101, and End Address 10.90.90.120, with a 'Delete' button next to it.

図 13-14 DHCP Server Exclude Address Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Begin Address	除外する開始 IP アドレスを指定します。
End Address	除外する終了 IP アドレスを指定します。

IP アドレスまたは IP アドレス範囲を設定するために、範囲の「Begin Address」(開始アドレス) と「End Address」(終了アドレス) を入力し、「Add」ボタンをクリックします。設定したアドレス範囲は以下の画面下半分に表示されます。

#### エントリの削除

「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

### DHCP Server Pool Settings (DHCP サーバプール設定)

DHCP サーバプールの追加および削除を行います。

Network Application > DHCP > DHCP Server > DHCP Server Pool Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'DHCP Server Pool Settings' configuration page. At the top, there is an input field for 'Pool Name' with a maximum length of 12 characters, an 'Add' button, and a 'Delete All' button. A table titled 'Total Entries: 1' lists one entry: Pool Name 'Pool', with an 'Edit' button and a 'Delete' button next to it.

図 13-15 DHCP Server Pool Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Pool Name	DHCP サーバプール名を入力します。

はじめに「Pool Name」欄に名前(半角英数字 12 文字以内)を入力して、「Add」をクリックすることによって、プールを作成します。一度作成されると、対応する「Edit」ボタンをクリックして、プールの設定を編集することができます。

**エントリの削除**

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

**エントリの編集**

1. 「Edit」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

図 13-16 DHCP Server Pool Settings (Edit) 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Pool Name	パラメータを調整する DHCP プール名を表示します。
IP Address	プールのネットワークアドレスを入力します。
Netmask	上記フィールドに割り当てられたネットワークアドレスに対応するネットマスクを入力します。
NetBIOS Node Type	マイクロソフト DHCP クライアントの NetBIOS のノードタイプを設定します。プルダウンメニューを使用して、4つのノードタイプ (Broadcast, Peer to Peer, Mixed および Hybrid) から選択します。
Domain Name	クライアントのドメイン名を入力します。ここで設定したドメイン名は、クライアントにデフォルトドメイン名として使用されます。
Boot File	ブートイメージのファイル名。ブートファイルは、クライアント用のブートイメージを保存するのに使用されます。通常、本イメージは、クライアントがロードするのに使用するオペレーティングシステムです。このオプションが二度同じプールに入力されると、2番目のコマンドは最初のコマンドを上書きします。ブートファイルを指定しないと、ブートファイル情報はクライアントに提供されません。
Next Server	ネクストサーバの IP アドレスを指定します。
DNS Server Address	DNS サーバの IP アドレス。DHCP クライアントが使用可能である DNS サーバの IP アドレスを入力します。1つのコマンドラインで最大3つの IP アドレスを指定できます。
NetBIOS Name Server	WINS サーバの IP アドレス。WINS(Windows Internet Naming Service)は、マイクロソフト DHCP クライアントが通常グループ分けされているネットワーク内の IP アドレスにホスト名を関連付けるために使用する名前解決サービスです。1つのコマンドラインで最大3つの IP アドレスを指定できます。
Default Router	デフォルトルータの IP アドレス。DHCP クライアントにデフォルトルータの IP アドレスを入力します。1つのコマンドラインで最大3つの IP アドレスを指定できます。
Pool Lease	初期値では、DHCP サーバに割り当てられる各 IP アドレスのリース期間（アドレスが有効であることの時間）は1日です。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Days - リースする日</li><li>• Hours - リースする時間（時）</li><li>• Minutes - リースする時間（分）</li></ul> 「Infinite」を指定すると無制限になります。
Action	「Add (追加)」または「Delete (削除)」アクションを選択します。
Option Profile	この DHCP サーバプールに紐付けるオプションプロファイルを選択します。

2. エントリの編集を行い、「Apply」ボタンをクリックします。

「<< Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

## DHCP Server Option Profile Settings (DHCP サーバオプションプロファイル設定)

DHCP サーバオプションプロファイルの作成と設定を行います。

Network Application > DHCP > DHCP Server > DHCP Server Option Profile Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'DHCP Server Option Profile Settings' window. At the top, there's a section for adding a new profile with fields for 'Option Profile Name' and a 'Save' button. Below it is another section for adding options, with fields for 'Profile Name' (set to 'Option-50'), 'Option' (set to '50'), 'Value Type' (set to 'String'), and 'Value'. There's also a 'Save' button here. At the bottom, a summary table shows one entry: 'Option-50' for 'Option' with a 'View Detail' link and a 'Delete' button.

図 13-17 DHCP Server Option Profile Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Add DHCP Server Option Profile	
Option Profile Name	DHCP サーバオプションプロファイル名を入力します。
Add DHCP Server Option Profile Option	
Profile Name	上記パラメータにて DHCP サーバオプションプロファイルを作成した後、定義済みのプロファイルを選択することができます。
Option	カスタムの DHCP サーバオプション値を入力します。
Value Type	データ型を選択します。「String」または「Hex」から選択することができます。
Value	オプション値を入力します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

## エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

## エントリの閲覧

「View Detail」をクリックして指定エントリに関する詳細を表示します。以下の画面が表示されます。

The screenshot shows the 'DHCP Server Option Profile Detail Settings' window. It displays a table with columns for 'Class Name', 'Option', 'Type', and 'Value'. One entry is shown: 'Option-50' for 'Option', 'string' for 'Type', and 'String-Value' for 'Value'. There are 'Edit' and 'Delete' buttons next to the row.

図 13-18 DHCP Server Option Profile Detail Settings 画面

特定エントリの内容を更新する場合は「Edit」をクリックします。

特定のエントリを削除するには「Delete」をクリックします。

## DHCP Server Manual Binding (DHCP サーバマニュアルバインディング)

アドレスバインディングはクライアントの IP アドレスと MAC アドレスの間のマッピングです。クライアントの IP アドレスを管理者が手動で割り当てるか、または DHCP サーバがプールから自動的に割り当てることができます。プールネットワークのアドレスからクライアントに IP アドレスを割り当てるとき、ダイナミックバインディングエントリが作成されます。

Network Application > DHCP > DHCP Server > DHCP Server Manual Binding の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 1			
Pool Name	IP Address	Hardware Address	Type
Pool	10.90.90.101	00-00-00-00-00-01	Ethernet

図 13-19 DHCP Server Manual Binding 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Pool Name	マニュアルバインディングエントリを作成する DHCP プール名を入力します。
IP Address	特定のクライアントに割り当てる IP アドレスを入力します。
Hardware Address	デバイスの MAC アドレスを入力し、前欄で入力した IP アドレスにスタティックに連結します。
Type	この手動連結するエントリが設定される接続タイプを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernet - 手動で連結したデバイスがスイッチに直接マニュアルで制限されたデバイスが直接スイッチに接続します。</li> <li>IEEE802 - 手動で連結したデバイスがスイッチのローカルネットワークより外側であることを示します。</li> </ul>

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

### エントリの削除

「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

## DHCP Server Dynamic Binding (DHCP サーバダイナミックバインディング)

DHCP サーバダイナミックバインディングテーブルの表示と削除を行います。

Network Application > DHCP > DHCP Server > DHCP Server Dynamic Binding の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 0					
Pool Name	IP Address	Hardware Address	Type	Status	Lifetime (sec)

図 13-20 DHCP Server Dynamic Binding 画面

「Pool Name」に DHCP サーバプール名を入力します。

### エントリのクリア

「Clear」ボタンをクリックして、本欄に入力したすべてのエントリをクリアします。「Clear All」ボタンをクリックして、テーブルに表示されたすべてのエントリを削除します。

表示されるテーブルの各項目は以下の通りです。

パラメータ	説明
Pool Name	ダイナミックにバインドされている DHCP エントリのプール名を表示します。
IP Address	本スイッチの DHCP サーバ機能によってこのデバイスに割り当てられた IP アドレスを表示します。
Hardware Address	対応する IP アドレスにバインドされているデバイスの MAC アドレスを表示します。
Type	本エントリに定義済みの NetBIOS ネームサーバのノードタイプを表示します。
Status	ダイナミックまたはマニュアルでバインドされているかというエントリのステータスを表示します。
Life Time (sec)	本 IP アドレスのリースタイムの残り時間 (秒) を表示します。

## Network Application (ネットワークアプリケーション)

### DHCP Conflict IP (DHCP コンフリクト IP)

DHCP サーバは、この IP をバインディングする前にその IP アドレスが他のホストとコンフリクトしているかどうかを判断するために ping パケットを使用します。コンフリクトを確認された IP アドレスはコンフリクト IP データベースに移動します。ユーザがコンフリクト IP データベースからそれをクリアしない限り、システムは、コンフリクト IP データベースの IP アドレスを割り当てません。

Network Application > DHCP > DHCP Server > DHCP Conflict IP の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



DHCP Conflict IP		
Total Entries: 0	IP Address	Detection Method

図 13-21 DHCP Conflict IP 画面

「Clear All」ボタンをクリックして、テーブルに表示されたすべてのエントリを削除します。

### DHCPv6 Server (DHCPv6 サーバ設定)

#### DHCPv6 Server Global Settings (DHCPv6 サーバグローバル設定)

スイッチの DHCPv6 サーバ機能を有効にします。

Network Application > DHCP > DHCPv6 Server > DHCPv6 Server Global Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



DHCPv6 Server Global Settings	
DHCPv6 Server Global State	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
<input type="button" value="Apply"/>	

図 13-22 DHCPv6 Server Global Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。


項目	説明
DHCPv6 Server Global State	ラジオボタンをクリックして DHCPv6 サーバ状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

#### DHCPv6 Server Pool Settings (DHCP サーバプール設定)

DHCPv6 プールの作成および設定を行います。

Network Application > DHCP > DHCPv6 Server > DHCPv6 Server Pool Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



DHCPv6 Server Pool Settings			
Pool Name	(Max: 12 characters)	Add	Find
<input type="button" value="Delete All"/> <input type="button" value="View All"/>			
Total Entries: 1			
Pool Name	Excluded Address	Manual Binding	Pool
Pool	Edit	Edit	Edit Delete

図 13-23 DHCPv6 Server Pool Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Pool Name	DHCPv6 サーバプール名を入力します。

#### エントリの追加

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

#### エントリの参照

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。


**エントリの削除**

「Delete」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを削除します。

「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

**除外アドレスの設定**

「Excluded Address」下の「Edit」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。



DHCPv6 Server Excluded Address Settings

Pool Name	Pool	Add
Begin Address	(e.g.: 2233::1)	
End Address	(e.g.: 2233::2)	
<b>Total Entries: 1</b> Range      Begin Address      End Address 1            2233::1            2233::2      Delete		
<< Back      Delete All		

図 13-24 DHCPv6 Server Excluded Address Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Begin Address	DHCPv6 プールから除く IPv6 アドレス範囲の開始の IPv6 アドレスを入力します。
End Address	DHCPv6 プールから除く IPv6 アドレス範囲の終了の IPv6 アドレスを入力します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。


**エントリの削除**

「Delete」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを削除します。

「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

**マニュアルバインディング設定**

「Manual Binding」下の「Edit」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。



DHCPv6 Server Manual Binding Settings

Pool Name	Pool	Add
<input checked="" type="radio"/> IPv6 Address	(e.g.: 2233::1)	
<input type="radio"/> Network Address	(e.g.: 2233::/64)	
Client DUID	(Max: 28 characters)	
<b>Total Entries: 1</b> Entry      IPv6 Address/Network Address      Identifier (DUID) 1            2233::1                                24      Delete		
<< Back      Delete All		

図 13-25 DHCPv6 Server Manual Binding Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
IPv6 Address	デバイスにスタティックに割り当てる IPv6 アドレスを入力します。
Network Address	デバイスにスタティックに割り当てる IPv6 ネットワークアドレスを入力します。
Client DUID	デバイスの DUID を入力し、前のフィールドで入力した IPv6 アドレスにスタティックに連結します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

**エントリの削除**


「Delete」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを削除します。

「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

## Network Application (ネットワークアプリケーション)

### DHCPv6 サーバプール設定

「Pool」下の「Edit」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。



The screenshot shows the 'DHCPv6 Server Pool Settings' configuration page. It includes fields for setting up a pool named 'Pool'. The 'Begin Network Address' is set to '2233::1/64', 'End Network Address' is '2233::10/64', and 'Network Address' is '2233::1'. Other settings include 'Assigned Len' (radio button selected), 'Interface Name' (Max: 12 characters), 'Domain Name' (Max: 255 characters), 'DNS Server' (IP address 604800), 'Preferred Lifetime' (60-4294967295) in seconds, and 'Valid Lifetime' (60-4294967295) in seconds. Buttons at the bottom are '<< Back' and 'Apply'.

図 13-26 DHCPv6 Server Pool Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Begin Network Address	DHCPv6 プールの開始 IPv6 ネットワークアドレスを入力します。
End Network Address	DHCPv6 プールの終了 IPv6 ネットワークアドレスを入力します。
Network Address	DHCPv6 プールの IPv6 ネットワークアドレスを入力します。
Assigned Len	割り当て長を入力します。
Interface Name	インターフェース名を入力します。
Domain Name	ドメイン名は、DNSと共にホスト名を解決する場合にクライアントに使用されます。
DNS Server	このプールに対する DNS サーバの IPv6 アドレスを入力します。最大 2 個までの DNS サーバアドレスを指定することができます。
Preferred Lifetime (60-4294967295)	指定プールに基づいた IPv6 アドレスが preferred-lifetime 状態を維持する時間(秒)。
Valid Lifetime (60-4294967295)	指定プールに基づいた IPv6 アドレスが有効な状態を維持する時間(秒)。


「<<Back」をボタンをクリックして前のページに戻ります。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### DHCPv6 Server Dynamic Binding (DHCPv6 サーバダイナミックバインディング)

DHCPv6 ダイナミックバインディング情報を参照します。

Network Application > DHCP > DHCPv6 Server > DHCPv6 Server Dynamic Binding の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



The screenshot shows the 'DHCPv6 Server Dynamic Binding Table' configuration page. It features a search bar for 'Pool Name' (Max: 12 characters) with 'Clear' and 'Find' buttons. Below is a table header with columns: Total Entries: 0, Pool Name, IPv6 Address/Network Address, DUID, Preferred (sec), and Valid (sec). A 'View All' button is also present.

図 13-27 DHCPv6 Server Dynamic Binding Table 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Pool Name	ダイナミックバインディング情報を参照する DHCPv6 プール名を入力します。

#### エントリの参照

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

#### エントリのクリア

「Clear」ボタンをクリックして、本欄に入力したすべてのエントリをクリアします。

「Clear All」ボタンをクリックして、テーブルに表示されたすべてのエントリを削除します。

**DHCPv6 Server Interface Settings (DHCPv6 サーバインターフェース設定)**

インターフェースごとに DHCPv6 サーバ状態を表示および設定します。

Network Application > DHCP > DHCPv6 Server > DHCPv6 Server Interface Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows a table with a single entry:

Total Entries: 1	Interface Name	DHCPv6 Server State
	System	Enabled

Buttons at the top right include 'Find', 'View All', and 'Edit'.

図 13-28 DHCPv6 Server Interface Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Interface Name	IP インタフェース名を入力します。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

**エントリの編集**

1. 「Edit」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

The screenshot shows the same table as before, but the 'Edit' button has been clicked, changing the 'Enabled' state to a dropdown menu.

Total Entries: 1	Interface Name	DHCPv6 Server State
	System	Enabled ▾

Buttons at the top right include 'Find', 'View All', and 'Apply'.

図 13-29 DHCPv6 Server Interface Settings 画面 - Edit

2. エントリの編集を行い、「Apply」ボタンをクリックします。

**DHCPv6 Relay (DHCPv6 リレー)****DHCPv6 Relay Global Settings (DHCPv6 リレーグローバル設定)**

スイッチの DHCPv6 リレー機能を設定します。

Network Application > DHCP > DHCPv6 Relay > DHCPv6 Relay Global Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows two sections:

- DHCPv6 Relay Global Settings:** Contains a radio button for 'DHCPv6 Relay State' with options 'Enabled' (selected) and 'Disabled'.
- DHCPv6 Relay Hops Count Settings:** Contains a text input field for 'DHCPv6 Relay Hops Count (1-32)' with the value '4'.

Buttons at the top right include 'Apply' for each section.

図 13-30 DHCPv6 Relay Global Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
DHCPv6 Relay State	ラジオボタンをクリックして DHCPv6 リレー機能を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
DHCPv6 Relay Hops Count (1-32)	このメッセージにリレーすべきリレーエージェントの数を入力します。初期値は 4 です。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

**DHCPv6 Relay Settings (DHCPv6 リレー設定)**

1つまたはすべての指定インターフェースの DHCPv6 リレー状態を設定し、スイッチの DHCPv6 リレーテーブルから(に)宛先 IP アドレスを追加または削除します。

Network Application > DHCP > DHCPv6 Relay > DHCPv6 Relay Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

DHCPv6 Relay State Settings											
Interface Name	<input type="checkbox"/> All	DHCPv6 Relay State Disabled									
<b>Add DHCPv6 Server Address</b> Interface Name <input type="text"/> DHCPv6 Server Address <input type="text"/> (e.g.: FF05::1:3%System) <input type="button" value="Add"/> Interface Name <input type="text"/> <input type="button" value="Find"/> <input type="button" value="View All"/>											
<b>Total Entries: 2</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interface Name</th> <th>DHCPv6 Relay State</th> <th>Server Address</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>System</td> <td>Enabled</td> <td><a href="#">View Detail</a></td> </tr> <tr> <td>Manager</td> <td>Enabled</td> <td><a href="#">View Detail</a></td> </tr> </tbody> </table>			Interface Name	DHCPv6 Relay State	Server Address	System	Enabled	<a href="#">View Detail</a>	Manager	Enabled	<a href="#">View Detail</a>
Interface Name	DHCPv6 Relay State	Server Address									
System	Enabled	<a href="#">View Detail</a>									
Manager	Enabled	<a href="#">View Detail</a>									

図 13-31 DHCPv6 Relay Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
DHCPv6 Relay State Settings	
Interface Name	IPv6 インタフェース名を入力します。「All」を選択すると、すべての IPv6 インタフェースを選択します。
DHCPv6 Relay State	プルダウンメニューを使用して、インターフェースの DHCPv6 リレーの状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Add DHCPv6 Address	
DHCPv6 Server Address	DHCPv6 サーバの IPv6 アドレスを入力します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

**エントリの詳細情報の表示**

- 「View Detail」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

Total Entries: 1	
Interface Name	Server Address
Manager	FF05::1:3%Manager

図 13-32 DHCPv6 Relay Settings 画面 - View Detail

**DHCPv6 Relay Option 37 Settings (DHCPv6 リレーオプション 37 設定)**

DHCPv6 リレーオプション 37 のパラメータを設定します。DHCPv6 リレーオプション 37 が有効化されている場合、DHCP パケットがサーバにリレーされる前に、オプション 37 フィールドが挿入されます。DHCP パケットは、「Check」「Remote ID」のパラメータに基づいて処理されます。本オプションが無効化されている場合、DHCP パケットはチェックとオプションの挿入なしに直接サーバにリレーされます。

Network Application > DHCP > DHCPv6 Relay > DHCPv6 Relay Option 37 Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

DHCPv6 Relay Option 37 Settings		
State	Disabled	<input type="button" value="Apply"/>
Check	Disabled	
Remote ID	Default	<input type="text"/> (Max: 128 characters)

図 13-33 DHCPv6 Relay Option 37 Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
State	DHCPv6 オプション 37 ステータスを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - DHCP パケットは、サーバにリレーされる前にオプション 37 フィールドが挿入されます。</li> <li>Disabled - DHCP パケットは、追加の検査なしで、オプション 37 フィールドが挿入されずに直接サーバにリレーされます。</li> </ul>
Check	チェックステータスを選択します。クライアント側から送信されたパケットにオプション 37 フィールドが含まれているべきかどうかを指定します。オプション 37 フィールドが含まれている場合、パケットは破棄されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - チェックオプションを有効にします。</li> <li>Disabled - チェックオプションを無効にします。</li> </ul>
Remote ID	Remote ID に含まれる内容を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Default - リモート ID には VLAN ID、Module、Port、System MAC アドレスが含まれます。</li> <li>CID With User Define - リモート ID には VLAN ID、Module、Port、ユーザ定義の文字列が含まれます。本オプションを選択後、CID ユーザ定義文字列を入力します。128 文字まで入力可能です。</li> <li>User Define - リモート ID にはユーザ定義文字列が含まれます。本オプションを選択後、ユーザ定義文字列を入力します。128 文字まで入力可能です。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### DHCP Local Relay Settings (DHCP ローカルリレー設定)

DHCP クライアントが同じ VLAN から IP アドレスを取得する場合、DHCP ローカルリレー設定では、DHCP リクエストパケットにオプション 82 を追加できます。DHCP ローカルリレー設定をしないと、スイッチは VLAN にパケットをフラッドします。DHCP リクエストパケットにオプション 82 を追加するためには、DHCP ローカルリレー設定と Global VLAN の状態を有効にする必要があります。

Network Application > DHCP Server > DHCP Local Relay Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 13-34 DHCP Local Relay Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
DHCP Local Relay Global State	DHCP ローカルリレー設定を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。初期値は「Disabled」です。
VLAN Name	DHCP ローカルリレー操作に適用する VLAN を識別するために使用する VLAN 名です。
State	VLAN に対する DHCP ローカルリレー設定を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

## DNS (ドメインネームシステム)

コンピュータのユーザは外部と接続するコンピュータの名前として、テキスト形式のものを使用する方が使い勝手が良いといえます。コンピュータ自身には 32 ビットの IP アドレスが必要です。このため、ネットワークデバイスのテキスト形式の名前（ドメイン名）とそれに対応する IP アドレスのデータベースがどこかに保持される必要があります。

DNS (Domain Name System) は、そのようなドメイン名と IP アドレスの関連付けをインターネット経由で行い、インターネットでもこれが使用されるようになりました。異なるサブネットを通して通信する DNS サーバの間には、中継を行うために DNS リレー機能が必要になります。DNS サーバは IP アドレスにより識別します。

### ドメイン名とアドレスのマッピング

ドメイン名とアドレスの関連付けはネームサーバというプログラムにより行われます。クライアントプログラムはネームリゾルバと呼ばれます。ネームリゾルバは、ドメイン名とアドレスの変換を行うためにいくつかのネームサーバと連絡を取る必要があります。

DNS サーバ群は、ドメイン名に対応した階層構造になっています。1 台のサーバは通常 1 つのネットワークにドメイン名を持ち、これが上位に位置するルート DNS サーバ（通常 ISP が管理）に接続を行います。

## ドメイン名の解決

ドメイン名の解決はその都度ネームサーバに問い合わせる場合と、DNS にまとめて解決を求める場合があります。クライアントは、ドメイン名、必要な応答の種類、およびクエリを受信したサーバが名前の解決をできない場合に、DNS によってすべてのドメイン名の解決を行うか、または次の DNS サーバのアドレスのみを返せばよいのかを指定したコードを含むクエリを作成します。

DNS サーバがクエリを受信すると、その名前がサブドメイン中に存在するかどうかをチェックします。存在していればサーバは名前を解決し、クエリへの応答としてクライアントに返します。自分で解決できない場合は、クライアントが要求する方法の名前解決を実行します。1つは再帰的解決と呼ばれる方法で、サーバは名前の解決が完了するまで、他の DNS サーバと連絡を取り合います。もう1つは反復的解決と呼ばれる方法で、DNS サーバが自分で解決できない場合は、クライアントが連絡すべき次の DNS サーバのアドレスのみを返します。

各 DNS クライアントは、最低1台の DNS サーバに連絡可能で、各 DNS サーバは最低1台のルートサーバに連絡する手段を持たなければなりません。

ドメインネームサービスを行うデバイスのアドレスは、DHCP または BOOTP サーバから得る場合と、初期設定時に手動で OS に設定する場合があります。

## DNS Relay (DNS リレー)

### DNS Relay Global Settings (DNS リレーグローバル設定)

DNS リレーのグローバル設定を行います。

Network Application > DNS > DNS Relay > DNS Relay Global Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 13-35 DNS Relay Global Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
DNS Relay State	スイッチの DNS リレーサービス機能を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
Primary Name Server	プライマリドメインネームサーバ(DNS)のIPアドレスを指定します。
Secondary Name Server	セカンダリドメインネームサーバ(DNS)のIPアドレスを指定します。
DNS Relay Cache State	スイッチの DNS キャッシュを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。
DNS Relay Static Table State	スタティック DNS テーブルを「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

### DNS Relay Static Settings (DNS リレースタティック設定)

スイッチ名前解決テーブルにスタティックなエンtriesの追加または削除を行います。

Network Application > DNS > DNS Relay > DNS Relay Static Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 13-36 DNS Relay Static Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Domain Name	ドメイン名を入力します。
IP Address	DNS リレー IP アドレスを指定します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

#### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

## DNS Resolver (DNS リゾルバ)

### DNS Resolver Global Settings (DNS リゾルバグローバル設定)

スイッチの DNS リゾルバのグローバル状態を設定します。

Network Application > DNS Resolver > DNS Resolver Global Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 13-37 DNS Resolver Global Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
DNS Resolver State	ラジオボタンをクリックして DNS リゾルバ状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Name Server Timeout (1-60)	指定のネームサーバからの応答を待つ最大時間。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### DNS Resolver Static Name Server Settings (DNS リゾルバ static ネームサーバ設定)

スイッチに DNS リゾルバのネームサーバを作成します。

Network Application > DNS Resolver > DNS Resolver Static Name Server Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 13-38 DNS Resolver Static Name Server Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Server IP Address	DNS リゾルバネームサーバの IPv4 アドレスを入力します。「Primary」をチェックして、ネームサーバをプライマリネームサーバに指定します。
Server IPv6 Address	DNS リゾルバネームサーバの IPv6 アドレスを入力します。「Primary」をチェックして、ネームサーバをプライマリネームサーバに指定します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

#### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

**DNS Resolver Dynamic Name Server Table (DNS リゾルバ ダイナミックネームサーバーテーブル)**

現在の DNS リゾルバネームサーバを表示します。

Network Application > DNS Resolver > DNS Resolver Dynamic Name Server Table の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

DNS Resolver Dynamic Name Server Table		Safeguard
Total Entries: 0 Server IP Address	Primary	

図 13-39 DNS Resolver Dynamic Name Server Table 画面

**DNS Resolver Static Host Name Settings (DNS リゾルバ スタティックホスト名設定)**

スイッチにスタティックホスト名のエントリを作成します。

Network Application > DNS Resolver > DNS Resolver Static Host Name Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

DNS Resolver Static Host Name Settings		Safeguard
Host Name	(Max: 255 characters)	
<input checked="" type="radio"/> IP Address	(e.g.: 10.90.90.90)	
<input type="radio"/> IPv6 Address	(e.g.: 2233::1)	
	Add	
Total Entries: 1		
Host Name	IP Address	
Host-1	10.90.90.90	Delete

図 13-40 DNS Resolver Static Host Name Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Host Name	ホスト名を入力します。
IP Address	ホストの IPv4 アドレスを入力します。
IP Address	ホストの IPv6 アドレスを入力します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

**エントリの削除**

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

**DNS Resolver Dynamic Host Name Table (DNS リゾルバ ダイナミックホスト名テーブル)**

現在のホスト名のエントリを表示します。

Network Application > DNS Resolver > DNS Resolver Dynamic Host Name Table の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

DNS Resolver Dynamic Host Name Table			Safeguard
Total Entries: 0 Host Name	IP Address	TTL	

図 13-41 DNS Resolver Dynamic Host Name Table 画面

## RCP Server Settings (RCP サーバ設定)

RCP サーバ情報を設定するために使用されます。サーバまたはリモートユーザ名が指定されない場合に、このグローバル RCP サーバ設定を使用できます。各システムに1つのRCP サーバだけが設定可能です。CLI コマンドで RCP サーバを指定せず、グローバルな RCP サーバが設定されていない場合、スイッチは、RCP コマンドの実行中、サーバの IP アドレスまたはリモートユーザ名を入力するように求めます。

Network Application > RCP Server Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'RCP Server Settings' interface. At the top, there are fields for 'IP Address' and 'User Name', both currently empty. Below these is a large table titled 'RCP Server' with one entry: 'Address' set to '10.90.90.254' and 'Username' set to 'User'. There are 'Edit' and 'Delete' buttons at the bottom right of the table.

図 13-42 RCP Server Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
IP Address	グローバルな RCP サーバの IP アドレス。初期値では、未設定です。
User Name	グローバルな RCP サーバにログインするためのリモートユーザ名。初期値では、グローバルなサーバのリモートユーザ名は未設定です。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### エントリの編集

1. 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

This screenshot is identical to Figure 13-42, but the 'Username' field in the 'RCP Server' table has been changed to 'User'.

図 13-43 RCP Server Settings 画面 - Edit

2. 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

## SNTP (SNTP 設定)

SNTP (Simple Network Time Protocol) はインターネット経由でコンピュータのクロックに同期するプロトコルです。標準時と周波数標準サービスへのアクセス、サーバとクライアントの SNTP サブネットの体系付け、および各関係者のシステムクロックの調整を行う包括的なメカニズムを提供します。

### SNTP Settings (SNTP 設定)

スイッチに時刻を設定します。

Network Application > SNTP > SNTP Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'SNTP Settings' page with the following details:

- Status:**
  - SNTP State: Enabled (radio button selected)
  - Current Time: 23/01/2019 23:17:50
  - Time Source: System Clock
- SNTP Settings:**
  - IPv4 SNTP Primary Server: 0.0.0.0 (e.g.: 172.18.1.1)
  - IPv4 SNTP Secondary Server: 0.0.0.0 (e.g.: 172.18.1.1)
  - IPv6 SNTP Primary Server: :: (e.g.: 1234::1)
  - IPv6 SNTP Secondary Server: :: (e.g.: 1234::1)
  - SNTP Poll Interval In Seconds (30-99999): 720

An 'Apply' button is located at the bottom right.

図 13-44 SNTP Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Status	
SNTP State	SNTP を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。初期値は「Disabled」です。
Current Time	現在の日付と時刻を表示します。
Time Source	システム時刻を設定するタイムソースを表示します。
SNTP Settings	
IPv4 SNTP Primary Server	システム時刻を受け取るプライマリ SNTP サーバの IPv4 アドレスを設定します。
IPv4 SNTP Secondary Server	システム時刻を受け取るセカンダリ SNTP サーバの IPv4 アドレスを設定します。
IPv6 SNTP Primary Server	システム時刻を受け取るプライマリ SNTP サーバの IPv6 アドレスを設定します。
IPv6 SNTP Secondary Server	システム時刻を受け取るセカンダリ SNTP サーバの IPv6 アドレスを設定します。
SNTP Poll Interval In Seconds (30-99999)	SNTP 情報の更新リクエストの送信間隔(秒)を設定します。

「Apply」ボタンをクリックし、デバイスに SNTP 設定を適用します。

## Time Zone Settings (タイムゾーン設定)

以下の画面では、SNTP 用のタイムゾーンとサマータイム (Daylight Saving Time) の設定を行います。

Network Application > SNTP > Time Zone Settings の順にメニューをクリックし、以下の設定画面を表示します。

The screenshot shows the 'Time Zone Settings' configuration page. At the top, there are dropdown menus for 'Daylight Saving Time State' (set to 'Disabled'), 'Daylight Saving Time Offset in Minutes' (set to '60'), and 'Time Zone Offset: From GMT in +/-HH:MM' (set to '+00 00'). Below this is a section titled 'DST Repeating Settings' with dropdown menus for 'From: Which Week of the Month' (set to 'First'), 'From: Day of the Week' (set to 'Sun'), 'From: Month' (set to 'Apr'), 'From: Time in HH MM' (set to '00 00'), 'To: Which Week of the Month' (set to 'Last'), 'To: Day of the Week' (set to 'Sun'), 'To: Month' (set to 'Oct'), and 'To: Time in HH MM' (set to '00 00'). Below that is a section titled 'DST Annual Settings' with dropdown menus for 'From: Month' (set to 'Apr'), 'From: Day' (set to '29'), 'From: Time in HH MM' (set to '00 00'), 'To: Month' (set to 'Oct'), 'To: Day' (set to '12'), and 'To: Time in HH MM' (set to '00 00'). At the bottom right is an 'Apply' button.

図 13-45 TimeZone Settings 画面

以下に、画面の各項目を示します。

項目	説明
Daylight Saving Time State	デバイスに設定するサマータイムの種類を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled - サマータイムを無効にします。(初期値)</li> <li>Repeating - サマータイムを周期的に有効にします。このオプションでは開始と終了のタイミングを設定する必要があります。</li> <li>Annual - サマータイムを日付指定で有効にします。このオプションでは開始と終了の日付を設定する必要があります。</li> </ul>
Daylight Saving Time Offset in Minutes	プルダウンメニューを使用して、サマータイムによる調整時間を 30、60、90、120 分から選択します。
Time Zone Offset: from GMT in +/- HH:MM	プルダウンメニューを使用して、GMT (グリニッジ標準時) からのオフセット時間を選択します。
<b>DST Repeating Settings</b>	
Repeating モードを使用すると、DST (サマータイム) の設定を指定した期間で自動的に調整できるようになります。本モードでは、法則に従って指定される DST (サマータイム) の開始日と終了日が必要です。例えば、サマータイムを 4 月の第 2 週の土曜日から、10 月の最終週の日曜日までと指定することができます。	
From: Which Week of The Month	月の第何週から DST が始まるかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>First - 月の最初の週に設定します。</li> <li>Second - 月の 2 番目の週に設定します。</li> <li>Third - 月の 3 番目の週に設定します。</li> <li>Fourth - 月の 4 番目の週に設定します。</li> </ul>
From: Day Of Week	DST が開始する曜日を指定します。Sun、Mon、Tue、Web、Tues、Fri、Sat
From: Month	DST が開始する月を指定します。Jan、Feb、Mar、Apr、May、Jun、Jul、Aug、Sep、Oct、Nov、Dec
From: Time In HH MM	DST が開始する時間を指定します。

項目	説明
To: Which Week of The Month	月の第何週で DST が終わるかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>First - 月の最初の週に設定します。</li> <li>Second - 月の 2 番目の週に設定します。</li> <li>Third - 月の 3 番目の週に設定します。</li> <li>Fourth - 月の 4 番目の週に設定します。</li> </ul>
To: Day of Week	DST が終了する曜日を指定します。
To: Month	DST が終了する月を指定します。
To: Time in HH MM	DST が終了する時間を指定します。
DST Annual Settings	
Annual モードを使用すると、DST(サマータイム)設定を指定した詳細な期日で自動的に調整できるようになります。本モードを使用すると、DST(サマータイム)の開始日と終了日を簡潔に指定することが必要です。例:DST を 4 月 3 日から開始し、10 月 14 日を終了と設定します。	
From: Month	DST が開始する月を指定します。(毎年)
From: Day	DST が開始する日を指定します。(毎年)
From: Time in HH MM	DST が開始する時間を指定します。(毎年)
To: Month	DST が終了する月を指定します。(毎年)
To: Day	DST が終了する日を指定します。(毎年)
To: Time in HH MM	DST が終了する時間を指定します。(毎年)

設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## UDP (UDP)

### UDP Helper (UDP ヘルパー)

UDP ヘルパーは、UDP 宛先ポートに基づいて、特定のブロードキャストをサーバへ転送します。すべてのサブネットにブロードキャストパケットを送信する場合と比べて、ネットワークトラフィックを削減することができます。

#### UDP Helper Settings (UDP ヘルパー設定)

UDP ヘルパー設定を行います。

Network Application > UDP > UDP Helper > UDP Helper Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 1	Application	UDP Port	Action
	Time Service	37	Delete

図 13-46 UDP Helper Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
UDP Helper State	UDP ヘルパー機能を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) にします。
UDP Port	UDP ヘルパーの UDP ポートを追加します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Time - Time サービスを指定します。UDP ポートは 37 です。</li> <li>TACACS - Terminal Access Controller Access Control System サービスを指定します。UDP ポートは 49 です。</li> <li>DNS - Domain Naming Systems サービスを指定します。UDP ポートは 53 です。</li> <li>TFTP - Trivial File Transfer Protocol サービスを指定します。UDP ポートは 69 です。</li> <li>NetBIOS NS - NetBIOS Name Server サービスを指定します。UDP ポートは 137 です。</li> <li>NetBIOS DS - NetBIOS Datagram Server サービスを指定します。UDP ポートは 138 です。</li> <li>UDP Port - 一覧に含まれない UDP ポートを指定します。0-65535 の範囲で指定します。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

#### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

## UDP Helper Server Settings (UDP ヘルパーサーバ設定)

UDP ヘルパーサーバ設定を行います。

Network Application > UDP > UDP Helper > UDP Helper Server Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'UDP Helper Server Settings' page. At the top, there are input fields for 'Interface Name' and 'Server IP Address'. Below these are buttons for 'Add' and 'Find'. A table displays a single entry with columns for 'Interface Name' (System) and 'Server IP Address' (10.90.90.6). There is also a 'View Detail' link next to the address. A 'Total Entries: 1' label is present above the table.

図 13-47 UDP Helper Server Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Interface Name	IP インタフェース名を入力します。12 文字まで入力可能です。
Server IP Address	UDP ヘルパーサーバ IP アドレスを入力します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

## Flash File System Settings (フラッシュファイルシステム設定)

### フラッシュファイルシステムを使用する理由

古いスイッチシステムでは、ファームウェア、コンフィグレーション、およびログ情報は固定アドレスとサイズを持つフラッシュに保存されます。これは、最大のコンフィグレーションファイルが 2M バイトだけであり、現在のコンフィグレーションが 40K バイトにすぎなくとも、フラッシュストレージスペースの 2M バイトを消費することを意味します。また、コンフィグレーションファイル番号とファームウェア番号は固定されています。コンフィグレーションファイルまたはファームウェアサイズが元々設計されたサイズを超えていている場合、互換性の問題が発生します。

### 使用するシステムにおけるフラッシュファイルシステム

フラッシュファイルシステムは、フラッシュメモリにおける柔軟なファイル操作を提供します。すべてのファームウェア、コンフィグレーション情報、および Syslog ログ情報はフラッシュ内のファイルに保存されます。これは、すべてのファイルが取得したフラッシュスペースが固定されておらず、実ファイルサイズであることを意味します。フラッシュスペースが十分であれば、より多くのコンフィグレーションファイルまたはファームウェアファイルをダウンロードできます。また、フラッシュファイル情報の表示やファイル名の変更、および削除するコマンドを使用することができます。その上、必要に応じて、起動用のランタイムイメージや動作するコンフィグレーションファイルを設定できます。

ファイルシステムに不具合がある場合、Z- モデムを使用して直接システムにバックアップファイルをダウンロードすることができます。

Network Application > Flash File System Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Flash File System Settings' page. It includes fields for 'Current Unit' (set to 1) and 'Current Path'. Below these are buttons for 'Previous', 'Create Directory', 'Copy', and 'Move'. A table lists storage units with columns for Root, Media Type, Size (MB), Label, File System Type, and Version. The first row shows 'C:' as the root, 'Flash' as the media type, 123 MB as the size, and FFS as the file system type. A 'Format' button is located at the bottom right of the table.

図 13-48 Flash File System Settings 画面

「Current Path」に現在のパスを入力し、「Go」ボタンをクリックすると入力したパスに遷移します。

「C:」リンクをクリックすると、「C:」ドライブに遷移します。

「[C:](#)」リンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。




図 13-49 Flash File System Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Previous	前のページに戻ります。
Create Directory	スイッチのファイルシステムに新しいディレクトリを作成します。
Copy	指定ファイルをスイッチにコピーします。
Move	指定ファイルをスイッチに移動します。
List Boot Up Files Only	チェックすると起動ファイルだけを表示します。
Active	アクティブなランタイムコンフィグレーションとして指定したコンフィグファイルを設定します。
Boot Up	起動用のブートアップイメージとして指定したランタイムイメージを設定します。
Rename	指定ファイルを変更します。
Delete	ファイルシステムから指定ファイルを削除します。

#### ファイルのコピー

1. 「Copy」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。



図 13-50 Flash File System Settings 画面 - Copy

2. このスイッチのファイルシステムにファイルをコピーする場合、送信元と送信先のパスを入力します。

3. 「Apply」ボタンをクリックして、コピーを開始します。「Cancel」ボタンをクリックすると処理は破棄されます。

#### ファイルの移動

「Move」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。



図 13-51 Flash File System Settings - Move 画面

ファイルを別の場所に移動する場合、「Source」(送信元) と「Destination」(送信先) のパスを入力する必要があります。

「Apply」ボタンをクリックして、コピーを開始します。

「Cancel」ボタンをクリックすると処理は破棄されます。

## ファイル名の変更

1. 「Rename」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。




図 13-52 Flash File System Settings 画面 - Rename

2. ファイル名を変更して「Apply」ボタンをクリックします。

## 第14章 OAM (Operations, Administration, Maintenance:運用・管理・保守)

以下は OAM サブメニューの説明です。

必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
CFM (Connectivity Fault Management : 接続性障害管理)	CFM 機能を設定します。以下のメニューがあります。 CFM Settings (CFM 設定)、CFM Port Settings (CFM ポート設定)、CFM MIPCCM Table (CFM MIPCCM テーブル)、CFM Loopback Settings (CFM ループバック設定)、CFM Linktrace Settings (CFM リンクトレース設定)、CFM Packet Counter (CFM パケットカウンタ)、CFM Fault Table (CFM 障害テーブル)、CFM MP Table (CFM MP テーブル)
Ethernet OAM (イーサネット OAM)	ポートにイーサネット OAM モード、イベント、ログを設定します。以下のメニューがあります。 Ethernet OAM Settings (イーサネット OAM 設定)、Ethernet OAM Configuration Settings (イーサネット OAM コンフィグレーション設定)、Ethernet OAM Event Log (イーサネット OAM イベントログ)、Ethernet OAM Statistics (イーサネット OAM 統計情報)
DULD Settings (単方向リンク検出設定)	ポートにおいて単方向のリンク検出の設定および表示を行います。
Cable Diagnostics (ケーブル診断機能)	ケーブル診断を行います。

### CFM (Connectivity Fault Management:接続性障害管理) (EI モードのみ)

#### CFM Settings (CFM 設定)

CFM 機能を設定します。

OAM > CFM > CFM Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 14-1 CFM Settings 画面

以下の項目を設定できます。

項目	説明
CFM Global Settings	
CFM State	CFM 機能を有効または無効にします。
AIS Trap State	AIS トラップ状態を有効または無効にします。
LCK Trap State	LCK トラップ状態を有効または無効にします。
All MPs Reply LTRs	Link Trace Reply (LTR) メッセージに応答するために、すべての MP (メンテナンスポイント) を有効または無効にします。
CFM MD Settings	
MD	メンテナンドメインの名称を入力します。22 文字内で指定します。
MD Index	使用するメンテナンドメインインデックスを入力します。
Level	メンテナンドomain のレベルを選択します。レベルは、0-7 の範囲で設定します。0 が最も低く、7 が最も高いレベルです。

項目	説明
MIP	MIP の作成を制御します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>None - MIP を作成しません。(初期値)</li> <li>Auto - ポートがこの MD の MEP で設定されないと、MIP は常にこの MD のどのポートにも作成されます。MA の中間スイッチでは、この設定は、MIP がこのデバイスで作成されるために「Auto」である必要があります。</li> <li>Explicit - 次に存在する低いレベルのポートに設定済みの MEP がなく、ポートがこの MD の MEP に設定されないと、MIP がこの MD のどのポートにも作成されません。</li> </ul>
Sender ID TLV	SenderId TLV の転送を制御します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>None - SenderID TLV を転送しません。(初期値)</li> <li>Chassis - シャーシ ID 情報を持つ SenderID TLV を転送します。</li> <li>Manage - 管理アドレス情報を持つ SenderID TLV を転送します。</li> <li>Chassis Manage - シャーシ ID 情報と管理アドレス情報をもつ SenderID TLV を転送します。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。

#### エントリの編集

1. 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

**CFM Global Settings**

CFM State	<input type="radio"/> Enabled	<input checked="" type="radio"/> Disabled
AIS Trap State	<input type="radio"/> Enabled	<input checked="" type="radio"/> Disabled
LCK Trap State	<input type="radio"/> Enabled	<input checked="" type="radio"/> Disabled

**CFM MD Settings**

MD	MD Index	Level	0	MIP	None	SenderId TLV	None	Apply
----	----------	-------	---	-----	------	--------------	------	-------

**Note:** MD should be less than 22 characters.

**Total Entries: 1**

Level	MD Index	MD Name	MIP Creation	SenderId TLV		Apply	Delete	Add MA
0	1	MD	None	None		Apply	Delete	Add MA

図 14-2 CFM Settings 画面 - Edit

2. 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

#### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

**注意** グループ名は 22 文字未満とします。

## CFM メンテナンスアソシエーション (MA) 設定

メンテナンスアソシエーションを設定します。

OAM > CFM > CFM Settings 画面で「Add MA」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'CFM MA Settings' interface. At the top, there are input fields for 'MD', 'MD Index' (set to 1), 'MA' (Max: 22 characters), 'MA Index', and 'VID (1-4094)'. Below these is an 'Add' button. The main area displays a table of entries with one row currently listed:

Total Entries: 1	MA Index	MA	VID	Mode	MIP	SenderId	CCM	MEP ID(s)
	1	MA	1	Software	Defer	Defer	10 seconds	

Below the table are buttons for 'MIP Port Table', 'Edit', 'Delete', and 'Add MEP'.

図 14-3 CFM MA Settings 画面

以下の項目が使用できます。

項目	説明
MA	メンテナンスアソシエーションの名称を入力します。
MA Index	メンテナンスアソシエーションのインデックスを入力します。
VID (1-4094)	VLAN 識別子。異なる MA は異なる VLAN に関連付ける必要があります。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

「MIP Port Table」ボタンをクリックして、CFM MIP Table を参照します。

「Add MEP」ボタンをクリックして、MEP (Maintenance End Point) エントリを追加します。

## エントリの削除

テーブルからエントリを削除するためには、削除対象のエントリの列の「Delete」ボタンをクリックします。

## エントリの追加

項目入力後、「Add」ボタンをクリックします。

## エントリの編集

1. エントリ横の「Edit」ボタンをクリックして以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'CFM MA Settings' interface with an entry being edited. The entry details are identical to the one in Figure 14-3. Below the table, the 'Edit' button is highlighted. The table row includes dropdown menus for Mode (Software, Defer), SenderID (Defer), and CCM (10sec).

図 14-4 CFM MA Settings 画面 - Edit

以下の項目が使用できます。

項目	説明
Mode	プルダウンメニューを使用して、MA の動作モード (CFM ソフトウェアまたはハードウェアモード) を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Software - MA は CFM ソフトウェアモードで動作します。(初期値)</li> <li>Hardware - MA は CFM ハードウェアモードで動作します。</li> </ul>

項目	説明
MIP	<p>MIP の作成を制御します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>None - MIP を作成しません。(ハードウェアモード: 初期値)</li> <li>Defer - この MA が関連するメンテナントメインの設定を継承します。(ソフトウェアモード: 初期値)</li> <li>Auto - ポートがこの MD の MEP で設定されないと、MIP は常にこの MD のどのポートにも作成されます。MA の中間スイッチでは、この設定は、MIP がこのデバイスで作成されるために「Auto」である必要があります。</li> <li>Explicit - 次に存在する低いレベルのポートに設定済みの MEP がなく、ポートがこの MD の MEP に設定されないと、MIP がこの MD のどのポートにも作成されません。</li> </ul> <p><b>注意</b> CFM ハードウェアモードでは初期値は「None」です。</p>
SenderId	<p>これは、SenderId TLV の転送を制御します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>None - SenderID TLV を転送しません。</li> <li>Chassis - シャーシ ID 情報を持つ SenderID TLV を転送します。</li> <li>Manage - 管理アドレス情報を持つ SenderID TLV を転送します。</li> <li>Chassis Manage - シャーシ ID 情報と管理アドレス情報を持つ SenderID TLV を転送します。</li> <li>Defer - この MA が関連するメンテナントメインの設定を継承します。(初期値)</li> </ul>
CCM	<p>これは CCM 送信間隔です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.3ms - 3.3 (ミリ秒)。これは CFM ハードウェアモードでのみ動作します。</li> <li>10ms - 10 (ミリ秒)。これは CFM ハードウェアモードでのみ動作します。</li> <li>100ms - 100 (ミリ秒)。推奨されません。テストの目的のために使用します。</li> <li>1sec - 1 (秒)</li> <li>10sec - 10 (秒) (初期値)</li> <li>1min - 1 (分)</li> <li>10min - 10 (分)</li> </ul>
MEP ID(s)	<p>メンテナントアソシエーションに含まれる MEP ID を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Add - MEP ID を追加します。</li> <li>Delete - MEP ID を削除します。</li> </ul> <p>初期値では、初めて作成されたメンテナントアソシエーションには MEP ID はありません。MEP ID の範囲は、1-8191 です。</p>

2. 項目設定後、「Apply」ボタンをクリックします。

### CFM MEP 設定

MEP を追加します。

OAM > CFM > CFM Settings 画面で「Add MEP」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

Total Entries: 1				
MEP ID	Direction	Port	MEP Name	MAC Address
1	Inward	1:1	MEP	14-D6-4D-B0-5F-00

図 14-5 CFM MEP Settings 画面

以下の項目を設定できます。

項目	説明
MEP Name	MEP 名を入力します。デバイスに設定されたすべての MEP 内で固有です。
MEP ID (1-8191)	MA の MEP ID リストに設定される MEP ID を入力します。
Port	プルダウンメニューを使用してポートを指定します。本ポートは MA の関連付けられている VLAN メンバである必要があります。CFM ハードウェアモードでは、本ポートは MA の関連付けられている VLAN のメンバである必要があります。

項目	説明
MEP Direction	<p>MEP の方向を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inward - 内向き（アップ）MEP。内向きの MEP は、内側から受信する同じかそれ以下のレベルにあるすべての CFM フレームを破棄します。そして、フレームの送信元が内向きまたは外向きにかかわらず、より高いレベルにあるすべての CFM フレームを転送します。</li> <li>Outward - 外向き（ダウン）MEP。外向きのポートは、ブリッジリレー機能側から受信する同じかそれ以下のレベルにあるすべての CFM フレームを破棄します。それは、そのレベルにあるすべての CFM フレームを処理して、ブリッジポートから受信する低いレベルの CFM フレームすべてを破棄します。外向きポートは、フレームの送信先の方向にかかわらず、より高いレベルにあるすべての CFM フレームを転送します。</li> </ul> <p><b>注意</b> 「Hardware」モードが「CFM MA Settings」画面で選択される場合、「Outward」だけが利用可能です。</p>

項目設定後、「Add」ボタンをクリックします。

#### エントリの削除

テーブルからエントリを削除するためには、削除対象のエントリの列の「Delete」ボタンをクリックします。

#### MIP ポートテーブルの参照

MIP ポートテーブルを参照します。

OAM > CFM > CFM Settings 画面で「MIP Port Table」ボタンをクリックします。

CFM MIP Table		Safeguard
Port	MAC Address	<< Back

図 14-6 CFM MIP Table 画面

#### MEP エントリに関する詳細情報の参照

「View Detail」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

CFM MEP Information				Safeguard
MD	: MD	MA	: MA	
MD Index	: 1	MA Index	: 1	
MEP Name	: MEP	MEPID	: 1	
Mode	: Software	Port	: 1:1	
Direction	: Inward	CFM Port Status	: Disabled	
MAC Address	: 14-D6-4D-B0-5F-00	Highest Fault	: None	
Out of Sequence CCMs	: 0 Received	Cross Connect CCMs	: 0 Received	
Error CCMs	: 0 Received	Normal CCMs	: 0 Received	
Port Status CCMs	: 0 Received	If Status CCMs	: 0 Received	
CCMs Transmitted	: 0	In Order LBRs	: 0 Received	
Out of Order LBRs	: 0 Received	Next LTM Trans ID	: 0	
Unexpected LTRs	: 0 Received	LBRs Transmitted	: 0	
MEP State	: Disabled	CCM State	: Disabled	
PDU Priority	: 7	Fault Alarm	: Disabled	
Alarm Time (250-1000)	: 250 centisecond((1/100)s)	Alarm Reset Time (250-1000)	: 1000 centisecond((1/100)s)	
AIS State	: Disabled	AIS Period	: 1 Second	
AIS Client Level	: Invalid	AIS Status	: Not Detected	
LCK State	: Disabled	LCK Period	: 1 Second	
LCK Client Level	: Invalid	LCK Status	: Not Detected	
AIS PDUs	: 0 Received	AIS PDUs Transmitted	: 0	
LCK PDUs	: 0 Received	LCK PDUs Transmitted	: 0	
				Edit Edit AIS Edit LCK Edit LM Edit DM << Back
Remote MEP(s)				
MEPID	MAC Address	Status	RDI	Port Status Interface Status LCK Detect Time

図 14-7 CFM MEP Information 画面

## MEP の編集

「Edit」ボタンをクリックし、以下の画面を表示します。

**CFM MEP Information**

MD	: MD	MA	: MA
MD Index	: 1	MA Index	: 1
MEP Name	: MEP	MEPID	: 1
Mode	: Software	Port	: 1:1
Direction	: Inward	CFM Port Status	: Disabled
MAC Address	: 14-D6-4D-B0-5F-00	Highest Fault	: None
Out of Sequence CCMs	: 0 Received	Cross Connect CCMs	: 0 Received
Error CCMs	: 0 Received	Normal CCMs	: 0 Received
Port Status CCMs	: 0 Received	If Status CCMs	: 0 Received
CCMs Transmitted	: 0	In Order LBRs	: 0 Received
Out of Order LBRs	: 0 Received	Next LTM Trans ID	: 0
Unexpected LTRs	: 0 Received	LBM Transmitted	: 0
MEP State	: <b>Disabled</b>	CCM State	: <b>Disabled</b>
PDU Priority	: 7	Fault Alarm	: <b>All</b>
Alarm Time (250-1000)	: 250 centisecond((1/100)s)	Alarm Reset Time (250-1000)	: 1000 centisecond((1/100)s)
AIS State	: Disabled	AIS Period	: 1 Second
AIS Client Level	: Invalid	AIS Status	: Not Detected
LCK State	: Disabled	LCK Period	: 1 Second
LCK Client Level	: Invalid	LCK Status	: Not Detected
AIS PDUs	: 0 Received	AIS PDUs Transmitted	: 0
LCK PDUs	: 0 Received	LCK PDUs Transmitted	: 0

**Apply** | **Edit AIS** | **Edit LCK** | **Edit LM** | **Edit DM** | <<Back

**Remote MEP(s)**

MEPID	MAC Address	Status	RDI	Port Status	Interface Status	LCK	Detect Time
-------	-------------	--------	-----	-------------	------------------	-----	-------------

図 14-8 CFM MEP Information 画面 - Edit

以下の項目を設定または表示できます。

項目	説明
MEP State	MEP 管理状態を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Disabled」です。
CCM State	CCM 送信状態を「Enabled」(有効) / 「Disabled」(無効) にします。初期値は「Disabled」です。
PDU Priority	802.1p 優先度は MEP によって送信された CCM および LTM メッセージに設定されます。初期値は 7 です。
Fault Alarm	これは、MEP によって送信される障害アラームの制御タイプです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>All - すべての障害アラームのタイプが送信されます。</li> <li>Mac Status - 優先度が「Some Remote MEP MAC Status Error」(リモート MEP の MAC ステータスエラー) 以上である障害アラームだけが送信されます。</li> <li>Remote CCM - 優先度が「Some Remote MEP Down」(リモート MEP のダウン) 以上である障害アラームだけが送信されます。</li> <li>Error CCM - 優先度が「Error CCM Received」(エラー CCM の受信) 以上である障害アラームだけが送信されます。</li> <li>Xcon CCM - 優先度が「Cross-connect CCM Received」(クロスコネクト CCM の受信) 以上である障害アラームだけが送信されます。</li> <li>None - 障害アラームは送信されません。(初期値)</li> </ul>
Alarm Time (250-1000)	これは、障害検出後に障害アラームが送信されるまでの経過時間です。範囲は 250-1000 (センチ秒) です。初期値は 250 (センチ秒) です。
Alarm Reset Time (250-1000)	これは、障害による再度アラーム送信前の検知が始動されるまでの待機時間です。範囲は 250-1000 (センチ秒) です。初期値は 1000 (センチ秒) です。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄してと前のページに戻ります。

「Edit AIS」ボタンをクリックして AIS を設定します。

「Edit LCK」ボタンをクリックして LCK を設定します。

**Extension AIS 設定**

1. 「Edit AIS」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

CFM Extension AIS Settings	
MD Name	MD
MD Index	1
MA Name	MA
MA Index	1
MEP ID	1
State	Disabled
Period	1sec
Level	
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="&lt;&lt; Back"/>	

図 14-9 CFM Extension AIS (Edit) 画面

以下の項目を設定または表示できます。

項目	説明
State	チェックし、プルダウンメニューを使用して、AIS 機能を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Period	チェックし、プルダウンメニューを使用して、AIS PDU 送信間隔を選択します。
Level	チェックし、プルダウンメニューを使用して、MEP が AIS PDU を送信するクライアントレベル ID を選択します。クライアント MD レベルの初期値は最も近いクライアントレイヤの MIP と MEP が存在する MD レベルです。オプションを 0-7 からを選択します。

2. エントリの編集を行い、「Apply」ボタンをクリックします。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄してと前のページに戻ります。

**Extension LCK 設定**

1. 「Edit LCK」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

CFM Extension LCK Settings	
MD Name	MD
MD Index	1
MA Name	MA
MA Index	1
MEP ID	1
State	Disabled
Period	1sec
Level	
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="&lt;&lt; Back"/>	

図 14-10 CFM Extension LCK Settings (Edit) 画面

以下の項目を設定または表示できます。

項目	説明
State	チェックし、プルダウンメニューを使用して、LCK 機能を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Period	チェックし、プルダウンメニューを使用して、LCK PDU 送信間隔を選択します。
Level	チェックし、プルダウンメニューを使用して、MEP が LCK PDU を送信するクライアントレベル ID を選択します。クライアント MD レベルの初期値は最も近いクライアントレイヤの MIP と MEP が存在する MD レベルです。オプションを 0-7 からを選択します。

2. エントリの編集を行い、「Apply」ボタンをクリックします。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

## LM 設定

「Edit LM」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

図 14-11 CFM LM Settings (Edit) 画面

以下の項目を設定または表示できます。

項目	説明
State	CFM LM 設定を有効 / 無効に設定します。MEP 上のフレームロス測定機能の管理ステータスを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - フレームロス測定機能の管理ステータスを有効にします。</li> <li>Disabled - フレームロス測定機能の管理ステータスを無効にします。</li> </ul>
MAC Address	MAC アドレスを入力します。
Period	LMM メッセージの送信期間を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>100ms - 送信間隔を 100 ミリ秒に指定します。</li> <li>1sec - 送信間隔を 1 秒に指定します。</li> <li>10sec - 送信間隔を 10 秒に指定します。</li> </ul>
PDU Priority	PDU プライオリティを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0-7 - MEP によって送信される LMM メッセージの 802.1p プライオリティを指定します。1-7 の範囲で指定します。</li> </ul>
Type	消去する情報の種類を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Results - フレームロス測定結果を削除します。</li> <li>Statistics - ETH-LM フレーム (LMM, LMR) の統計情報を削除します。</li> <li>None - 上記両方の情報が削除されます。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

「Clear」ボタンをクリックしてフレームロス測定情報を削除します。

## DM 設定

「Edit DM」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

図 14-12 CFM DM Settings (Edit) 画面

以下の項目を設定または表示できます。

項目	説明
State	CFM DM 設定を有効 / 無効に設定します。MEP 上のフレーム遅延測定機能の管理ステータスを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Enabled - フレーム遅延測定機能の管理ステータスを有効にします。</li> <li>Disabled - フレーム遅延測定機能の管理ステータスを無効にします。</li> </ul>
MAC Address	MAC アドレスを入力します。
Percentile	フレーム遅延とフレーム遅延ばらつき測定のパーセンタイルを 1-100 の範囲で指定します。
Period	DMM メッセージの送信間隔と診断間隔を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>100ms:1sec - 送信間隔を 100 ミリ秒、診断間隔を 1 秒に指定します。</li> <li>1sec:10sec - 送信間隔を 1 秒、診断間隔を 10 秒に指定します。</li> <li>10sec:1min - 送信間隔を 10 秒、診断間隔を 1 分に指定します。</li> </ul>
PDU Priority	PDU プライオリティを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0-7 - MEP によって送信される DMM メッセージの 802.1p プライオリティを指定します。1-7 の範囲で指定します。</li> </ul>
Type	消去する情報の種類を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Results - フレーム遅延測定結果を削除します。</li> <li>Statistics - ETH-DM フレーム (DMM、DMR) の統計情報を削除します。</li> <li>None - 上記両方の情報が削除されます。</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

「Clear」ボタンをクリックしてフレーム遅延測定情報を削除します。

## CFM Port Settings (CFM ポート設定)

CFM ポート状態を有効または無効にします。

OAM > CFM > CFM Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'CFM Port Settings' interface. At the top, there are dropdown menus for 'Unit' (set to 1), 'From Port' (set to 01), 'To Port' (set to 01), and 'State' (set to 'Disabled'). A large table below lists ports 1 through 10, all of which are currently set to 'Disabled'. An 'Apply' button is located at the bottom right.

Port	State
1	Disabled
2	Disabled
3	Disabled
4	Disabled
5	Disabled
6	Disabled
7	Disabled
8	Disabled
9	Disabled
10	Disabled

図 14-13 CFM Port Settings 画面

設定対象となる項目は以下の通りです。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port/To Port	本設定に使用されるポート範囲を選択します。
State	特定ポートの CFM 設定を有効または無効にします。初期値は無効です。

「Apply」ボタンをクリックし、変更を有効にします。

## CFM MIPCCM Table (CFM MIPCCM テーブル)

CFM MIPCCM 情報を表示します。

OAM > CFM > CFM MIPCCM Table の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'CFM MIPCCM Table' interface. At the top, it displays 'Total Entries: 0'. Below this is a header row with four columns: 'MA', 'VID', 'MAC Address', and 'Port'. The main area is currently empty, showing only the header row.

図 14-14 CFM MIPCCM Table 画面

## CFM Loopback Settings (CFM ループバック設定)

CFM ループバックを設定します。

OAM > CFM > CFM Loopback Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'CFM Loopback Settings' interface. It includes several configuration fields:
 

- Radio buttons for MEP Name (Max: 32 characters) and MEP ID (1-8191). The 'MEP Name' option is selected.
- Text input fields for MD Name (Max: 22 characters), MD Index, MA Name (Max: 22 characters), and MA Index.
- Text input fields for MAC Address, LBMs Number (1-65535), LBM Payload Length (0-1500), and LBM Payload Pattern (Max: 1500 characters).
- A dropdown menu for LBMs Priority, currently set to 'None'.
- An 'Apply' button at the bottom right.

図 14-15 CFM Loopback Settings 画面

設定対象となる項目は以下の通りです。

項目	説明
MEP Name (Max: 32 characters)	MEP名を入力します。
MEP ID (1-8191)	MEP IDを入力します。
MD Name	使用するメンテナスドメイン名を指定します。
MD Index	使用するメンテナスドメインのインデックスを指定します。
MA Name	使用するメンテナスアソシエーション名を指定します。
MA Index	使用するメンテナスアソシエーションのインデックスを指定します。
MAC Address	宛先 MAC アドレスを入力します。
LBM Number (1-65535)	送信する LBM 数。初期値は 4 です。1 ~ 65525 の範囲で指定します。
LBM Payload Length (0-1500)	送信される LBM のペイロード長。初期値は 0 です。
LBM Payload Pattern (Max: 1500 characters)	データ TLV が含まれるかどうかの指示に伴うデータ TLV に含める任意データの量。
LBM Priority	送信される LBM に設定される 802.1p 優先度 (0-7)。指定しない場合、MA が送信した CCM と LTM と同じ優先度を使用します。初期値は「None」(なし) です。

「Apply」ボタンをクリックし、変更を有効にします。

### CFM Linktrace Settings (CFM リンクトレース設定)

CFM リンクトレースを設定します。

OAM > CFM > CFM Linktrace Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 14-16 CFM Linktrace Settings 画面

設定対象となる項目は以下の通りです。

項目	説明
MEP Name	使用するメンテナスエンドポイントを指定します。
MEP ID (1-8191)	使用するエンドポイント ID を指定します。
MD Name	使用するメンテナスドメイン名を指定します。
MD Index	使用するメンテナスドメインのインデックスを指定します。
MA Name	使用するメンテナスアソシエーション名を指定します。
MA Index	使用するメンテナスアソシエーションのインデックスを指定します。
MAC Address	送信先 MAC アドレスを入力します。
TTL (2-255)	リンクトレースメッセージの TTL 値。初期値は 64 です。範囲は 2-255 です。
PDU Priority	送信される LTM に設定される 802.1p 優先度 (0-7)。指定しない場合、MEP が送信した CCM と CCM と同じ優先度を使用します。

「Apply」ボタンをクリックし、変更を有効にします。

### エントリの参照

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

検出後、「[View Detail](#)」リンクをクリックすると、CFM リンクトレースの詳細情報が表示されます。




図 14-17 CFM Linktrace Settings 画面

### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを削除します。

「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

### CFM Packet Counter (CFM パケットカウンタ)

OSPF パケットカウンタ情報を表示します。CFM ハードウェアモードにおける MEP の CCM パケット統計情報はカウントしません。

OAM > CFM > CFM Packet Counter の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 14-18 CFM Packet Counter 画面

画面には以下の項目があります。

項目	説明
Port List	参照するポートを選択します。「All Ports」を選択すると、すべてのポートを表示します。
Type	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Receive - 受信したすべての CFM パケットを表示します。</li> <li>• Transmit - 送信したすべての CFM パケットを表示します。</li> <li>• CCM - 送受信したすべての CFM パケットを表示します。</li> </ul>

参照するポート番号を入力し、「Find」ボタンをクリックします。

「Clear」ボタンをクリックして、本欄に入力したすべてのエントリをクリアします。

**CFM Fault Table (CFM 故障テーブル)**

OSPF 故障情報を表示します。

OAM > CFM > CFM Fault Table の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 14-19 CFM Fault MEP 画面

画面には以下の項目があります。

項目	説明
MD Name	表示するメンテナンスドメイン名を指定します。
MD Index	表示するメンテナンスドメインのインデックスを指定します。
MA Name	表示するメンテナンスアソシエーション名を指定します。
MA Index	表示するメンテナンスアソシエーションのインデックスを指定します。

項目入力後、「Find」ボタンをクリックして、特定の MD および MA の接続障害を表示します。

**CFM MP Table (CFM MP テーブル)**

CFM MP 情報を表示します。

OAM > CFM > CFM MP Table の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 14-20 CFM MP Table 画面

画面には以下の項目があります。

項目	説明
Port	参照するユニット及びポート番号を選択します。
Level (0-7)	参照するレベルを指定します。
Direction	プルダウンメニューを使用して参照する方向を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inward - 内向き MP を示します。</li> <li>• Outward - 外向き MP を示します。</li> </ul>
VID	参照するエントリの VLAN 識別子を指定します。

項目入力後、「Find」ボタンをクリックして、エントリをテーブルに表示します。

## Ethernet OAM (イーサネット OAM)

### Ethernet OAM Settings (イーサネット OAM 設定)

ポートにイーサネット OAM モードを設定します。

OAM > Ethernet OAM > Ethernet OAM Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 14-21 Ethernet OAM Settings 画面

以下の項目を設定できます。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	設定するポート範囲を指定します。
Mode	動作するモード（「Active」または「Passive」）を指定します。初期モードは「Active」です。
State	OAM 機能を有効または無効にします。初期値は無効です。
Remote Loopback	<ul style="list-style-type: none"> <li>• None - リモートループバックを行いません。（初期値）</li> <li>• Start - リモートループバックモードに変更するようにピアに要求します。</li> <li>• Stop - 通常の操作モードに変更するようにピアに要求します。</li> </ul>
Received Remote Loopback	クライアントが受信したイーサネット OAM リモートループバックコマンドの処理を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Process - 受信したイーサネット OAM リモートループバックコマンドを処理します。</li> <li>• Ignore - 受信したイーサネット OAM リモートループバックコマンドを無視します。（初期値）</li> </ul>

「Apply」ボタンをクリックし、変更を有効にします。

**Ethernet OAM Configuration Settings (イーサネット OAM コンフィグレーション設定)**

ポートにイーサネット OAM のイベントを設定します。

OAM > Ethernet OAM > Ethernet OAM Configuration Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Ethernet OAM Configuration Table	
<b>Port 1</b>	
OAM	Disabled
Mode	Active
Dying Gasp	Enabled
Critical Event	Enabled
Remote Loopback OAMPDU	Not Processed
Symbol Error	
Notify State	Enabled
Window	1000 Milliseconds
Threshold	1 Error Symbol
Frame Error	
Notify State	Enabled
Window	1000 Milliseconds
Threshold	1 Error Frame
Frame Period Error	
Notify State	Enabled
Window	1488100 Frames
Threshold	1 Error Frame
Frame Seconds Error	
Notify State	Enabled
Window	60000 Milliseconds
Threshold	1 Error Seconds
<b>Port 2</b>	
OAM	Disabled
Mode	Active
Dying Gasp	Enabled

図 14-22 Ethernet OAM Configuration Settings 画面

以下の項目を設定できます。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	設定するポート範囲を指定します。
Link Event	イーサネット OAM のクリティカルなリンクイベント機能（「Link Monitor」または「Critical Link Event」）を設定します。
Link Monitor	ポートにイーサネット OAM リンクモニタリング (Error Symbol) を設定します。リンクモニタリング機能は、さまざまな条件のもとでリンク障害を検出して示すメカニズムを提供します。OAM はコード化されたシンボルのエラー数と共にフレームエラー数により統計情報をモニタリングします。シンボルエラー数が、期間内に定義したしきい値以上になる場合およびイベント通知状態 (Notify) が有効になる場合、リモート OAM ピアに通知するエラーシンボル期間のイベントを生成します。使用可能オプションは、Error Symbol、Error Frame、Error Frame Period、および Error Frame Second です。
Threshold (0-4294967295)	イベント生成のために、期間内に要求以上のシンボルエラー数を指定します。しきい値は 0 - 4294967295 の範囲です。初期値は 1 です。
Window (1000-6000)	エラーフレームまたはシンボルのサマリイベントの期間（ミリ秒）を入力します。
Notify	イベント通知を有効または無効にします。初期値は有効です。

「Apply」ボタンをクリックし、設定を有効にします。

**Ethernet OAM Event Log (イーサネット OAM イベントログ)**

ポートのイーサネット OAM イベントログ情報を表示します。

OAM > Ethernet OAM > Ethernet OAM Event Log の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Ethernet OAM Event Log' interface. At the top, there are dropdown menus for 'Port' (set to 1) and 'Unit' (set to 01). Below these are fields for 'Port List (e.g.: 1:1-1:6)' and 'All Ports' with a 'Clear' button. The main area is divided into two sections: 'Local Event Statistics' and 'Remote Event Statistics', each listing various OAM events with their counts (all 0). A summary table at the bottom titled 'Total Entries: 0' shows columns for Index, Type, Location, Time Stamp, Value, Window, Threshold, and Accumulated errors.

図 14-23 Ethernet OAM Event Log 画面

以下の項目を設定できます。

項目	説明
Port	参照するユニットとポート番号を選択します。
Port List	本設定に使用するポートリストを指定します。「All Ports」を選択すると、すべてのポートを選択します。

参照するポート番号またはポートリストを指定し、「Find」ボタンをクリックします。また、「All Ports」を選択するとスイッチの全ポートの情報を表示します。

エントリを削除するためには、適切な情報を入力して、「Clear」ボタンをクリックします。

**Ethernet OAM Statistics (イーサネット OAM 統計情報)**

スイッチの各ポートに関するイーサネット OAM 統計情報を表示します。

OAM > Ethernet OAM > Ethernet OAM Statistics の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Ethernet OAM Statistics' interface. It features a dropdown for 'Unit' (set to 1) and a 'Port List (e.g.: 1:1-1:6)' field with an 'All Ports' checkbox and a 'Clear' button. The main area displays two sections for 'Port 1' and 'Port 2', each containing a table of OAM statistics. The tables show various types of OAMPDU exchanges (TX and RX) with their respective counts.

図 14-24 Ethernet OAM Statistics 画面

以下の項目を設定できます。

項目	説明
Unit	参照するユニット番号を選択します。
Port List	本設定に使用するポートリストを指定します。「All Ports」を選択すると、すべてのポートを選択します。

特定のポートまたはポートリストの情報をクリアするためには、ポートを入力し、「Clear」ボタンをクリックします。また、「All Port」を選択するとスイッチの全ポートの情報をクリアします。

## DULD Settings (単方向リンク検出設定)

ポートにおいて単方向のリンク検出の設定および表示を行います。

OAM > DULD Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'DULD Settings' configuration page. At the top, there are dropdown menus for 'Unit' (set to 1), 'From Port' (set to 01), 'To Port' (set to 01), 'Admin State' (set to 'Disabled'), 'Mode' (set to 'Normal'), and a 'Discovery Time (5-65535)' field containing '5 sec'. An 'Apply' button is located to the right of the discovery time field. Below this, a table titled 'Unit 1 Settings' displays port-level configurations for ports 1 through 25. The columns include 'Port', 'Admin State', 'Oper Status', 'Mode', 'Link Status', and 'Discovery Time (sec)'. All ports are currently set to 'Disabled' for Admin State and 'Normal' for Mode, with 'Unknown' status and a discovery time of 5 seconds.

Port	Admin State	Oper Status	Mode	Link Status	Discovery Time (sec)
1	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
2	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
3	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
4	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
5	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
6	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
7	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
8	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
9	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
10	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
11	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
12	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
13	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
14	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
15	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
16	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
17	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
18	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
19	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
20	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
21	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
22	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
23	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
24	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5
25	Disabled	Disabled	Normal	Unknown	5

図 14-25 DULD Settings 画面

以下の項目を設定できます。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	設定するポート範囲を指定します。
Admin State	プルダウンメニューか選択ポートの単方向リンク検出状態を「Enabled」(有効) または「Disabled」(無効) に設定します。
Mode	プルダウンメニューを使用してモード（「Shutdown」および「Normal」）を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Shutdown - 単方向のリンクが検出されると、ポートを無効にしてイベントをログに出力します。</li> <li>Normal - 単方向のリンクが検出した場合にイベントを単にログに出力します。</li> </ul>
Discovery Time (5-65535)	これらのポートの Neighbor 検出時間を入力します。検出がタイムアウトになると、単方向リンク検出が開始します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## Cable Diagnostics (ケーブル診断機能)

スイッチの特定のポートに接続する UTP ケーブルの詳細について表示します。ケーブルにエラーがある場合、エラーのタイプと発生箇所を判断します。ケーブル診断機能は主に管理者とカスタマサービス担当者が UTP ケーブルを検証するために設計されています。ケーブルの品質やエラーの種類を即座に診断します。

Monitoring > Cable Diagnostics の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 14-26 Cable Diagnostics 画面

特定のポートに対するケーブル診断を表示するためには、プルダウンメニューを使用してユニット及びポートを選択し、「Test」ボタンをクリックします。情報が画面に表示されます。

エラーメッセージは以下の通りです。

項目	説明
Open	このペアはオープン状態です。
Short	このペアの 2 つのラインがショートしています。
CrossTalk	このペアのラインは共にショートしています。
Unknown	診断はケーブルステータスを取得しません。再試行してください。
NA	ケーブルが見つかりません。ケーブルが診断の仕様外であるか品質が非常に悪い可能性があります。

**注意** ケーブル診断機能の制限：ケーブル長検出は GE ポートでのみサポートされています。

**注意** ケーブル診断可能な長さは最長 120m です。

**注意** ケーブル長検出の誤差は GE ポートで +/-5m です。

**注意** ケーブル診断を実行すると、対象のポートにおいてリンクダウンを伴います。

**注意** ケーブル診断機能において、リンク速度が 100Mbps(対向が FE のみサポートの PHY) の場合には診断結果が正しく表示されません。

## 第15章 Monitoring (スイッチのモニタリング)

Monitoring メニューを使用し、本スイッチのポート使用率、パケットエラーおよびパケットサイズ等の情報を提供することができます。

以下は Monitoring サブメニューの説明です。

必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
Utilization (CPU 使用率)	CPU 使用率、ポートの帯域使用率を表示します。次のメニューがあります。 CPU Utilization(CPU 使用率)、DRAM & Flash Utilization(DRAM とフラッシュ利用率)、Port Utilization(ポート使用率)
Statistics (統計情報)	パケット統計情報とエラー統計情報を表示します。次のメニューがあります。 Packets (パケット統計情報)、Errors (パケットエラー)、Packet Size (パケットサイズ)、VLAN Counter Statistics (VLAN カウンタの設定)、Historical Counter & Utilization (ヒストリカウンタと利用率)
Mirror (ポートミラーリング)	ポートミラーリングの設定を行います。次のメニューがあります。 Port Mirror Settings (ポートミラーリング設定)、RSPAN Settings (RSPAN 設定)
sFlow (sFlow 設定)	sFlow 機能の設定を行います。次のメニューがあります。 sFlow Global Settings (sFlow グローバル設定)、sFlow Analyzer Server Settings (sFlow アナライザ設定)、sFlow Flow Sampler Settings (sFlow サンプラー設定)、sFlow Counter Poller Settings (sFlow カウンタポーラ設定)
Ping (Ping 設定)	IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスに Ping することができます。
Trace Route (トレースルート)	ネットワーク上のスイッチとホスト間の経路をトレースします。
Peripheral (周辺機器)	デバイス環境機能では、スイッチの内部温度ステータスを表示します。

### Utilization (使用率)

#### CPU Utilization (CPU 使用率)

「CPU Utilization」画面では、現在の CPU 使用率をパーセント表示し、また指定した間隔で計算した平均値も表示します。

Monitoring > Utilization > CPU Utilization メニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 15-1 CPU Utilization 画面

以下の設定項目を使用して表示を変更します。

項目	説明
Timer Interval	1秒から 60 秒で指定します。初期値は 1 秒です。
Record Number	20 から 200 でスイッチにポーリングを行う回数を指定します。初期値は 200 です。
Show/Hide	チェックボックスにて CPU 使用率を計算する時間経過を Five Secs、One Min および Five Mins から選択します。各時間経過は色分けされた線で表示されます。Five Secs は黄色、One Min は青、Five Mins はピンク色で表示されます。選択すると CPU 使用率を表示します。

設定を変更する場合は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。画面は自動的に更新されます。

## DRAM & Flash Utilization (DRAM とフラッシュ利用率)

DRAM とフラッシュ利用率に関する情報を参照します。

Monitoring > Utilization > DRAM & Flash Utilization メニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 15-2 DRAM & Flash Utilization 画面

## Port Utilization (ポート使用率)

本画面では、ポートの帯域使用率を表示します。

Monitoring > Utilization > Port Utilization の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 15-3 Port Utilization 画面

統計情報を参照するためには、プルダウンメニューでポート番号を選択します。Web ページ先頭のポートをクリックすることで、スイッチのリアルタイムグラフィックを使用することができます。

以下の設定項目が使用できます。

項目	説明
Unit	設定するユニットを選択します。
Port	プルダウンメニューで統計情報を表示するポート番号を選択します。
Time Interval	1秒から 60 秒で指定します。初期値は 1 (秒) です。
Record Number	20 から 200 でスイッチにポーリングを行う回数を指定します。初期値は 200 です。
Show/ Hide	「Utilization」にチェックすると、使用率を表示します。

設定を変更する場合は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## Statistics (統計情報)

### Packets (パケット統計情報)

Web マネージャは、パケットの統計情報を折れ線グラフまたは表の形式で表示します。6 個の画面が表示されます。

#### Received (RX) (受信パケット状態の参照)

スイッチが受信したパケットの情報を表示します。プルダウンメニューでポートを選択し、統計情報を参照します。Web ページ先頭のポートをクリックすることで、スイッチのリアルタイムグラフィックを使用することができます。

Monitoring > Statistics > Packets > Received (RX) の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 15-4 Received (RX) 画面 (バイトとパケットの折れ線グラフ)

「Received (RX) Table」を表示するには「[View Table](#)」リンクをクリックして、次の表を表示します。

The screenshot shows the 'Received (RX) Table' interface. At the top, there are dropdown menus for 'Unit' (set to 1), 'Port' (set to 01), and a time interval of '1s'. There are also 'View Graphic', 'Apply', and 'Clear' buttons. Below these, a message says 'Port: 1' with a dropdown set to '1s' and an 'OK' button.

The main area contains three tables:

- RX Packets** (Bytes and Packets):

	Total	Total/sec
Bytes	16954577	657
Packets	127818	5

- RX Packets** (Unicast, Multicast, Broadcast):

	Total	Total/sec
Unicast	74730	3
Multicast	7539	0
Broadcast	45349	2

- TX Packets** (Bytes and Packets):

	Total	Total/sec
Bytes	97836863	392
Packets	95388	2

図 15-5 Received (RX) Table 画面 (バイトとパケットの表)

以下の設定項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
Unit	プルダウンメニューで統計情報を表示するユニット番号を選択します。
Port	プルダウンメニューで統計情報を表示するポート番号を選択します。
Time Interval	1秒から60秒で指定します。初期値は1秒です。
Record Number	20から200でスイッチにポーリングを行う回数を指定します。初期値は200です。
Bytes	ポートに受信したパケット量 (バイト) をカウントします。
Packets	ポートに受信したパケット数をカウントします。
Unicast	ユニキャストアドレスが受信した正常なパケットの合計数をカウントします。
Multicast	マルチキャストアドレスが受信した正常なパケットの合計数をカウントします。
Broadcast	ブロードキャストキャストアドレスが受信した正常なパケットの合計数をカウントします。
Show/ Hide	BytesとPacketsを表示/非表示にします。
Clear	この画面のすべての統計情報をクリアします。
<a href="#">View Table</a>	折れ線グラフ形式から表形式に表示を変更します。
<a href="#">View Graphic</a>	表形式から折れ線グラフ形式に表示を変更します。

設定を変更する場合は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## Monitoring(スイッチのモニタリング)

### UMB\_Cast (RX) (UMB Cast パケット統計情報の参照)

UMB (ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト) に関する折れ線グラフを表示します。プルダウンメニューでポートを選択し、統計情報を参照します。Web ページ先頭のポートをクリックすることで、スイッチのリアルタイムグラフィックを使用することができます。

Monitoring > Statistics > Packets > UMB\_Cast (RX) の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 15-6 UMB\_Cast (RX) 画面 (ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト情報の折れ線グラフ)

「UMB\_Cast (RX) Table」画面の表示を行うためには、「View Table」リンクをクリックします。




図 15-7 UMB\_Cast (RX) Table 画面 (ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト情報の表形式表示)

以下の設定項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
Unit	プルダウンメニューで統計情報を表示するユニット番号を選択します。
Port	プルダウンメニューで統計情報を表示するポート番号を選択します。

項目	説明
Time Interval	1秒から60秒で指定します。初期値は1秒です。
Record Number	20から200でスイッチにポーリングを行う回数を指定します。初期値は200です。
Unicast	ユニキャストアドレスが受信した正常なパケットの合計数をカウントします。
Multicast	マルチキャストアドレスが受信した正常なパケットの合計数をカウントします。
Broadcast	プロードキャストアドレスが受信した正常なパケットの合計数をカウントします。
Show/ Hide	Unicast、Multicast、Broadcastを表示/非表示にします。
Clear	この画面のすべての統計情報をクリアします。
<a href="#">View Table</a>	折れ線グラフ形式から表形式に表示を変更します。
<a href="#">View Graphic</a>	表形式から折れ線グラフ形式に表示を変更します。

設定を変更する場合は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

### Transmitted (TX) (送信パケット統計情報)

スイッチから送信したパケットの情報をグラフ表示します。プルダウンメニューでポートを選択し、統計情報を参照します。Webページ先頭のポートをクリックすることで、スイッチのリアルタイムグラフィックを使用することができます。

Monitoring > Statistics > Packets > Transmitted (TX) の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 15-8 Transmitted (TX) 画面 (パケットサイズ、パケット数の折れ線グラフ表示)

## Monitoring(スイッチのモニタリング)

送信パケットの情報を、表形式で表示するには、「[View Table](#)」リンクをクリックし、以下の画面を表示します。



図 15-9 Transmitted (TX) Table 画面（パケットサイズ、パケット数の表示）

以下の設定項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
Port	プルダウンメニューで統計情報を表示するポート番号を選択します。
Time Interval	1秒から 60 秒で指定します。初期値は 1秒です。
Record Number	20 から 200 でスイッチにポーリングを行う回数を指定します。初期値は 200 です。
Bytes	ポートから送信に成功したパケット量 (バイト)。
Packets	ポートから送信に成功したパケット数。
Unicast	ユニキャストアドレスが送信した正常なパケットの合計数をカウントします。
Multicast	マルチキャストアドレスが送信した正常なパケットの合計数をカウントします。
Broadcast	プロードキャストアドレスが送信した正常なパケットの合計数をカウントします。
Show/ Hide	Bytes と Packets を表示 / 非表示にします。
Clear	この画面のすべての統計情報をクリアします。
<a href="#">View Table</a>	折れ線グラフ形式から表形式に表示を変更します。
<a href="#">View Graphic</a>	表形式から折れ線グラフ形式に表示を変更します。

設定を変更する場合は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## Errors (パケットエラー)

Web マネージャは、スイッチの管理エージェントが集計したエラー統計情報を、折れ線グラフまたは表形式で表示します。以下の 4 つの画面で表示できます。

### Received (RX) (受信エラーパケット統計情報の参照)

スイッチが受信したエラーパケットの情報を表示します。プルダウンメニューでポートを選択し、統計情報を参照します。Web ページ先頭のポートをクリックすることで、スイッチのリアルタイムグラフィックを使用することができます。

Monitoring > Statistics > Errors > Received (RX) の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 15-10 Received (RX) - Error 画面 (折れ線グラフ形式)

## Monitoring(スイッチのモニタリング)

表形式の「Received (RX) Table」画面を表示するためには、「[View Table](#)」リンクをクリックします。

The screenshot shows a table titled 'Received(RX) Table' with the subtitle 'Error'. At the top, there are dropdown menus for 'Unit' (set to 1) and 'Port' (set to 01), and buttons for 'View Graphic', 'Apply', and 'Clear'. Below this, a sub-header says 'Port: 1' and '1s' with an 'OK' button. The main table has two columns: 'RX Error' and 'RX Frame'. The errors listed are CRCError, UnderSize, OverSize, Fragment, Jabber, SymbolErr, BuffFullDr, ACLDr, MulticastDr, and VLANIngDr, all with a value of 0.

RX Error	RX Frame
CRCError	0
UnderSize	0
OverSize	0
Fragment	0
Jabber	0
SymbolErr	0
BuffFullDr	0
ACLDrl	0
MulticastDr	0
VLANIngDr	0

図 11-14 Received (RX) Table - Error 画面（表形式）

以下の項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
Port	プルダウンメニューで統計情報を表示するポート番号を選択します。
Time Interval	1秒から 60 秒で指定します。初期値は 1 (秒) です。
Record Number	20 から 200 でスイッチにポーリングを行う回数を指定します。初期値は 200 です。
CRCErr	CRC エラーがある受信パケット数。パケットの許容値のバイト (オクテット) で終了しない正常なパケットの数。
UnderSize	パケットの最小許容値である 64 バイト以下で、CRC 値は正常なパケットの受信数。アンダーサイズパケットはコリジョンの発生を示しています。
OverSize	エラーパケットが 1518 オクテットより長く、さらに MAX_PKT_LEN より短い正常な受信パケットをカウントします。内部的には MAX_PKT_LEN は 1536 オクテットです。
Fragment	64 バイト以下でフレーミングエラーや無効な CRC を含むパケット受信数。これらのパケットはコリジョンの発生に起因します。
Jabber	エラーパケットが 1518 オクテットより長く、さらに MAX_PKT_LEN より短い不正な受信パケットをカウントします。内部的には MAX_PKT_LEN は 1536 オクテットです。
SymbolErr	有効なキャリアが存在し、少なくとも 1 つの不正なデータシンボルが検出された場合に増加します。
BuffFullDr	入力バッファが一杯になっている状態で破棄されたパケット数。
ACLDrl	ACL Drop。ACL により拒否されたパケット数。
MulticastDr	破棄されたマルチキャストパケット数。
VLANIngDr	VLAN イングレスチェックにより破棄されたパケット数。
InvalidIPv6	IPv6 レイヤ 3 における破棄数。
STPDr	イングレスポートがフォワーディング状態でない場合に破棄されたパケット数。
StoFDBDis	受信ポリシーの破棄数。
MTUDr	長さが MAXFR (Maximum Frame) を超え、有効または不正な FCS が含まれている受信フレーム数。
Show/ Hide	CRCErr、UnderSize、OverSize、Fragment、Jabber、Drop および SymbolErr を表示するかどうかをチェックします。
Clear	この画面のすべての統計情報をクリアします。
<a href="#">View Table</a>	折れ線グラフ形式から表形式に表示を変更します。
<a href="#">View Graphic</a>	表形式から折れ線グラフ形式に表示を変更します。

設定を変更する場合は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## Transmitted (TX) (送信エラーパケット統計情報の参照)

スイッチでの送信エラーパケットの情報を表示します。プルダウンメニューでポートを選択し、統計情報を参照します。Web ページ先頭のポートをクリックすることで、スイッチのリアルタイムグラフィックを使用することができます。

Monitoring > Statistics > Error > Transmitted (TX) の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 11-15 Transmitted (TX) - Error 画面 (折れ線グラフ形式)

## Monitoring(スイッチのモニタリング)

表形式の「Transmitted (TX)」画面を表示するためには、「[View Table](#)」リンクをクリックします。




図 15-11 Transmitted (TX) Table - Error 画面（表形式）

以下の項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
Port	プルダウンメニューで統計情報を表示するポート番号を選択します。
Time Interval	1秒から 60 秒で指定します。初期値は 1 秒です。
Record Number	20 から 200 でスイッチにポーリングを行う回数を指定します。初期値は 200 です。
ExDefer	特定のインターフェースに対する最初の送信が回線ビジーのために遅延したパケット数をカウントします。
CRC Error	CRC エラーがある受信パケット数。パケットの許容値のバイト（オクテット）で終了しない正常なパケットの数。
LateColl	パケットの送信に 512bit times より大きい往復遅延時間を検出されたコリジョンの回数をカウントします。
ExColl	過度のコリジョンのために送信エラーとなったパケット数。
SingColl	シングルコリジョンフレーム数。1 個以上のコリジョンにより送信されていなかったパケットで送信に成功した数。
Collision	ネットワークセグメントにおける推定総コリジョン数。
STPDrop	イーグレスポートがフォワーディング状態でない場合に破棄されたパケット数。
HOLDR	Head Of Line (HOL) ブロッキングにより破棄されたパケット数。
COS0DR ~ COS7DR	Head Of Line (HOL) ブロッキングにより破棄されたイーグレスポート CoS 毎のパケット数。
Show/ Hide	CRCError、UnderSize、OverSize、Fragment、Jabber、Drop および SymbolErr を表示するかどうかをチェックします。
Clear	この画面のすべての統計情報をクリアします。
<a href="#">View Table</a>	折れ線グラフ形式から表形式に表示を変更します。
<a href="#">View Graphic</a>	表形式から折れ線グラフ形式に表示を変更します。

設定を変更する場合は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## Packet Size (パケットサイズ)

Web マネージャはスイッチが受信したパケットを 6 個のグループに整理し、サイズによってクラス分けして折れ線グラフまたはテーブルにします。2 つの画面が提供されます。プルダウンメニューでポートを選択し、統計情報を参照します。Web ページ先頭のポートをクリックすることで、スイッチのリアルタイムグラフィックを使用することができます。

Monitoring > Statistics > Packet Size の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 15-12 Packet Size 画面（折れ線グラフ）

「Packet Size Table」を表示するためには、「View Table」リンクをクリックします。




図 15-13 Packet Size Table 画面（表形式）

以下の設定項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
Unit	プルダウンメニューで統計情報を表示するユニット番号を選択します。
Port	プルダウンメニューで統計情報を表示するポート番号を選択します。

## Monitoring(スイッチのモニタリング)

項目	説明
Time Interval	1秒から60秒で指定します。初期値は1(秒)です。
Record Number	20から200でスイッチにポーリングを行う回数を指定します。初期値は200です。
64	サイズが64オクテット(フレームビットを除き、FCSオクテットを含む)のパケット受信数(不正なパケットを含む)。
65-127	サイズが65から127オクテット(フレームビットを除き、FCSオクテットを含む)のパケット受信数(不正なパケットを含む)。
128-255	サイズが128から255オクテット(フレームビットを除き、FCSオクテットを含む)のパケット受信数(不正なパケットを含む)。
256-511	サイズが256から511オクテット(フレームビットを除き、FCSオクテットを含む)のパケット受信数(不正なパケットを含む)。
512-1023	サイズが512から1023オクテット(フレームビットを除き、FCSオクテットを含む)のパケット受信数(不正なパケットを含む)。
1024-1518	サイズが1024から1518オクテット(フレームビットを除き、FCSオクテットを含む)のパケット受信数(不正なパケットを含む)。
1519-2047	サイズが1519から2047オクテット(フレームビットを除き、FCSオクテットを含む)のパケット受信数(不正なパケットを含む)。
2048-4095	サイズが2048から4095オクテット(フレームビットを除き、FCSオクテットを含む)のパケット受信数(不正なパケットを含む)。
4096-9216	サイズが4096から9216オクテット(フレームビットを除き、FCSオクテットを含む)のパケット受信数(不正なパケットを含む)。
Show/ Hide	64、65-127、128-255、256-511、512-1023、1024-1518、1519-1552、1519-2047、2048-1095および4096-9216の受信パケットを表示/非表示にします。
Clear	このボタンをクリックし、この画面のすべての統計情報をクリアします。
<a href="#">View Table</a>	折れ線グラフ形式から表形式に表示を変更します。
<a href="#">View Graphic</a>	表形式から折れ線グラフ形式に表示を変更します。

設定を変更する場合は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

## VLAN Counter Statistics

**注意** 本機能はWEB UIではサポートされていません。

## CPU Port Statistics (CPUポート統計)

CPUポート統計を表示します。

Monitoring > Statistics > CPU Port Statistics の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

CPU Port Statistics			
L2	Unicast	Find	
Type	PPS	Total	Drop
OSPFv2	0	0	0
OSPFv3	0	0	0
RIP	0	0	0
RIPng	0	0	0
LACP	0	0	0
802.1X	0	0	0
Stacking	0	0	0
GVRP	0	0	0
STP	0	0	0
CFM	0	0	0
LLDP	0	0	0
CTP	0	0	0
BGP	0	0	0
DHCP	0	0	0
DHCPv6	0	0	0
ERPS	0	0	0
OAM	0	0	0
IGMP	0	0	0
MLD	0	0	0
PIM-IPv4	0	0	0
PIM-IPv6	0	0	0
DVMRP	0	0	0
Reserved-IPv4-IPMC	0	0	0
Reserved-IPv6-IPMC	0	220	220
Unknown-IPv4-IPMC	0	0	0

図 15-14 CPU Port Statistics 画面

以下の設定項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
L2	すべてのレイヤ2コントロールパケットの統計カウンタを表示します。

項目	説明
L3	レイヤ3コントロールパケットの統計カウンタを表示します。 • Unicast - レイヤ3コントロールパケットと、レイヤ3アプリケーションコントロールパケットの統計カウンタを表示します。 • Multicast - レイヤ3マルチキャストルーティングコントロールパケットの統計カウンタを表示します。 • All - すべてのレイヤ3ルーティングコントロールパケットの統計カウンタを表示します。
Type	表示するパケットの種類を選択します。プロトコルのサブタイプが表示されます。 • LACP - パケットタイプにLACPを指定します。 • STP - パケットタイプにSTPを指定します。 • GVRP-SパケットタイプにGVRPを指定します。 • ERPS - パケットタイプにERPSを指定します。 • CFM - パケットタイプにCFMを指定します。(EIモードのみ) • 802.1X - パケットタイプに802.1Xを指定します。 • LLDP - パケットタイプにLLDPを指定します。 • OAM - パケットタイプにOAMを指定します。 • Stacking - パケットタイプにStackingを指定します。 • CTP - パケットタイプにCTPを指定します。 • OSPFv2 - パケットタイプにOSPFv2を指定します。 • OSPFv3 - パケットタイプにOSPFv3を指定します。(EIモードのみ) • RIP - パケットタイプにRIPを指定します。 • RIPng - パケットタイプにRIPngを指定します。(EIモードのみ) • BGP - パケットタイプにBGPを指定します。(EIモードのみ) • VRRP - パケットタイプにVRRPを指定します。 • IGMP - パケットタイプにIGMPを指定します。 • MLD - パケットタイプにMLDを指定します。 • PIM-IPv4 - パケットタイプにPIM-IPv4を指定します。 • PIM-IPv6 - パケットタイプにPIM-IPv6を指定します。(EIモードのみ) • DVMRP - パケットタイプにDVMRPを指定します。(EIモードのみ) • Reserved_IPv4_IPMC - パケットタイプに予約済み IPv4 IPMCを指定します。 • Reserved_IPv6_IPMC - パケットタイプに予約済み IPv6 IPMCを指定します。 • Unknown_IPv4_IPMC - パケットタイプに不明な IPv4 IPMCを指定します。 • Unknown_IPv6_IPMC - パケットタイプに不明な IPv6 IPMCを指定します。 • ARP - パケットタイプにARPを指定します。 • ICMP - パケットタイプにICMPを指定します。 • NDP - パケットタイプにNDPを指定します。 • ICMPv6 - パケットタイプにICMPv6を指定します。 • SNTP - パケットタイプにSNTPを指定します。

「Find」ボタンをクリックして、選択した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」ボタンをクリックして、すべての情報を表示します。

「Clear All」ボタンをクリックして、テーブル上のすべての情報を削除します。

## Mirror (ポートミラーリング)

本スイッチはポート上で送受信したフレームをコピーし、別のポートに転送します。スニファーやRMON probeのようなモニタデバイスをミラーポートに接続し、最初のポートを通過するパケット情報を参照できます。ネットワーク監視とトラブルシューティングの目的で使用します。

### Port Mirror Settings (ポートミラーリング設定)

ポートミラーリング機能を設定します。

Monitoring > Mirror > Port Mirror Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 15-15 Port Mirror Settings 画面

## Monitoring(スイッチのモニタリング)

以下の設定項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
Mirror Global State	ラジオボタンをクリックしてポートミラーリング機能を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。
Group ID (1-4)	ミラーグループ ID を入力します。

「Apply」ボタンをクリックして各セクションで行った変更を適用します。  
「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。  
「View All」ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。  
「Modify」ボタンをクリックして、指定エントリを編集します。  
「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

### エントリの編集

「Modify」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

The dialog box is titled "Port Mirror Settings". It contains a sub-section titled "Port Mirror Edit" with the following fields:

- Group ID: 1
- Target Port: Unit 1, Port 02
- Source Ports (e.g.: 1:1-1:4): Selected (radio button)
- Source VLAN (e.g.: 1,3-5): Not selected (radio button)
- Frame Type: RX
- Add (radio button): Selected
- Delete (radio button): Not selected
- State: Enabled

At the bottom right are "Back" and "Apply" buttons.

図 15-16 Port Mirror Settings 画面

本画面には次の項目があります。

項目	説明
Group ID (1-4)	ミラーグループ ID を表示します。
Target Port	ユニット番号とターゲットポートを設定します。
Source Port	ソースポートのリストを入力します。
Source VLAN	VLAN ID のリストを入力します。
Frame Type	ソースデータの方向とソースポートを表示します。 <ul style="list-style-type: none"><li>TX - ポートが外向きトラフィックを含むかどうかを選択します。</li><li>RX - ポートが内向きトラフィックを含むかどうかを選択します。</li><li>Both - ポートが内向きおよび外向きの両方のトラフィックを含むかどうかを選択します。</li></ul>
Add / Delete	選択したソースポートを「Add」(追加) または「Delete」(削除) します。
State	ポートミラーリング機能を有効または無効にします。

### ミラーポートの設定手順:

- 「Mirror Global State」で「Enabled」(有効)を選択し、「Apply」ボタンをクリックします。
- 「Group ID」を入力し、ミラーグループを選択して「Apply」ボタンをクリックします。
- 下部のテーブルで対象のエントリの「Modify」ボタンをクリックして、ポートミラーリング設定画面を表示します。
- ソースポートからフレームのコピーを受信する「Target Port」(ターゲット)を選択します。
- フレームのコピーを行う対象の「Source port」(ソースポート)とコピーを行うフレームの方向（入力:Tx、出力:Rx、両方:Both、なし:None）を選択して、「Add」(追加) または「Delete」(削除) します。
- 設定を変更する際は、必ず「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用してください。

**注意** 転送速度の速いポートに遅いポートにミラーリングはできません。例えば、100Mbps ポートからのトラフィックを 10Mbps ポートにミラーリングしようとすると、スループットの問題が起こります。ソースポートの速度はターゲットポートと同じかそれ以下としてください。また、ターゲットポートとソースポートを同じポートにはできませんのでご注意ください。

## RSPAN Settings (RSPAN 設定)

RSPAN 機能をコントロールします。RSPAN 機能の目的は、パケットをリモートスイッチにミラーリングすることです。パケットは、ミラーされるパケットを受信したスイッチから、中間スイッチを通過し、スニファーが接続するスイッチに送信します。最初のスイッチはソーススイッチと言われます。

RSPAN 機能を動作するためには、ソーススイッチに RSPAN VLAN ソース設定を行います。中間スイッチと最後のスイッチに関しては、RSPAN VLAN のリダイレクト設定を行います。

**注意** RSPAN が有効な場合だけ(1つの RSPAN VLAN がソースポートに設定されている場合)、RSPAN VLAN ミラーリングは動作します。RSPAN が有効になり、少なくとも1つの RSPAN VLAN がリダイレクトポートに設定されると、RSPAN リダイレクト機能は動作します。

Monitoring > Mirror > RSPAN Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'RSPAN Global Settings' section with 'Enabled' selected. Below it is a table with one entry:

Total Entries: 1						
VID	Group ID	Target Port	RX Source Ports	TX Source Ports	Redirect Ports	Rx Source VLANs
2	1	1:2	1:3-1:4			

Buttons for 'Modify' and 'Delete' are visible at the bottom right.

図 15-17 RSPAN Settings 画面

以下の設定項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
RSPAN State	RSPAN 機能を有効または無効にします。
VLAN Name	VLAN 名により RSPAN VLAN を指定します。
VID (1-4094)	VLAN ID により RSPAN VLAN を指定します。

「RSPAN State」を「Enabled」または「Disabled」にして「Apply」ボタンをクリックして、RSPAN 機能を有効または無効にします。

### エントリの追加

「VLAN Name」または「VID」を指定後、「Add」ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて新しいエントリを追加します。

### エントリの参照

「Find」ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

### RSPAN 設定の編集

「Modify」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'RSPAN Settings Table' section with the following configuration:

VID	2		
VLAN Name	vlan2		
Source	PortList	RX	Add Delete
	Group ID	1	
Redirect Port List			Add Delete

Buttons for '<< Back' and 'Apply' are visible at the bottom right.

図 15-18 RSPAN Settings (Modify) 画面

以下の設定項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
VID	VLAN ID により RSPAN VLAN を表示します。
VLAN Name	VLAN 名により RSPAN VLAN を表示します。
Source Ports	ポートがこのオプションで指定されないと、RSPAN のソースは「mirror」コマンドによって指定されるソースまたは ACL によって指定されたフローベースのソースとなります。ソースにパラメータが指定されないと、設定されたソースパラメータは削除されます。パケットをモニタする方向 (RX, TX, Both) を選択します。「Add」または「Delete」ボタンをクリックしてソースポートを追加または削除します。

## Monitoring(スイッチのモニタリング)

項目	説明
Redirect Port List	RSPAN VLAN パケットに出力ポートリストを指定します。リダイレクトポートがリンクアグリゲーションポートであると、RSPAN パケットにリンクアグリゲーションの動作を行います。「Add」または「Delete」ボタンをクリックしてリダイレクトポートを追加または削除します。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

「<<Back」をボタンをクリックし、変更を破棄して前のページに戻ります。

## sFlow (sFlow 設定)

sFlow (RFC3176) はスイッチとルータを含むデータネットワークのトラフィックをモニタリングする技術です。sFlow モニタリングシステムは、(スイッチまたはルータに組み込まれている、またはスタンダードアロンの検査装置にある)sFlow エージェントと中央の sFlow コレクタから成っています。sFlow モニタリングシステムで使用されるアーキテクチャとサンプリング手法は、高速でスイッチされて、ルートを決定されるネットワークに対して連続したサイト全体(企業全体)のトラフィックモニタリングを提供するように設計されています。

### sFlow Global Settings (sFlow グローバル設定)

sFlow 機能を有効または無効にします。

Monitoring > sFlow > sFlow Global Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 15-19 sFlow Global Settings 画面

以下の設定項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
sFlow State	sFlow 機能を有効または無効にします。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### sFlow Analyzer Server Settings (sFlow アナライザ設定)

スイッチは、同時に 4 個の異なるアナライザサーバをサポートすることができ、各サンプラーまたはポーラはコレクタを選択してサンプルを送信します。異なるサンプラーまたはポーラから異なるコレクタに異なるサンプルを送信できます。

Monitoring > sFlow > sFlow Analyzer Server Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 15-20 sFlow Analyzer Server Settings 画面

以下の設定項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
Analyzer Server ID (1-4)	パケットが転送されるアナライザサーバの ID を指定します。
Owner Name	この sFlow アナライザサーバを利用するエンティティ。オーナが設定または変更される場合、タイムアウト値は自動で 400 になります。
Timeout (1-2000000)	サーバがタイムアウトになる前の時間。アナライザサーバがタイムアウトになると、すべての sFlow サンプラーとのアナライザサーバに関連するカウンタポーラは削除されます。指定しないと、初期値は 400 です。「Infinite」をチェックすると制限はなくなります。

項目	説明
Collector (IPv6) Address	アナライザサーバのIPアドレスを指定します。指定しないか、0のアドレスを設定すると、エントリは非アクティブになります。
Collector Port (1-65535)	sFlowデータが送信される宛先 UDP ポート。指定しない場合、初期値は 6343 です。
Max Datagram Size (300-1400)	1つのサンプルデータでパックされるデータの最大数(バイト)。指定しない場合、初期設定は 1400 です。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

#### エントリの編集

- 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'sFlow Analyzer Server Settings' window in edit mode. It includes fields for Analyzer Server ID (1-4), Timeout (1-2000000), Collector Port (1-65535), Owner Name, Collector (IPv6) Address, and Max Datagram Size (300-1400). Below these are buttons for 'Apply' and 'Delete'. A table titled 'Total Entries: 1' displays one entry with columns: Server ID, Owner, Timeout, CCT, Collector Address, Collector Port, and Max Datagram Size. The entry details match the configuration fields above.

図 15-21 sFlow Analyzer Server Settings 画面 - Edit

- 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

#### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。

### sFlow Flow Sampler Settings (sFlow サンプラ設定)

sFlow アナライザサーバのパラメータを設定します。ポートにサンプリング機能を設定することによって、このポートが受信したサンプルパケットはカプセル化されて指定間隔でアナライザサーバに転送されます。

**注意** アナライザサーバIDの変更のために、はじめにフローサンプラを削除し、次に新しいものを作成する必要があります。

Monitoring > sFlow > sFlow Flow Sampler Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'sFlow Flow Sampler Settings' window. It includes fields for Unit (1), From Port (01), To Port (01), Analyzer Server ID (1-4), RX Rate (0-65535), TX Rate (0-65535), and Max Header Size (18-256). Below these are buttons for 'Apply' and 'Delete All'. A table titled 'Total Entries: 1' displays one entry with columns: Port, Server ID, Configuration RX Rate, Configuration TX Rate, Active RX Rate, Active TX Rate, and Max Header Size. The entry details match the configuration fields above.

図 15-22 sFlow Flow Sampler Settings 画面

以下の設定項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	設定するポートリストを指定します。
Analyzer Server ID	パケットが転送されるアナライザサーバのIDを指定します。
RX Rate	受信/パケットサンプリングのためのサンプリングレート。256の倍数で設定されたレートが実効レートです。例えば、レートが20であれば、実効レートは5120です。あるパケットが5120のパケットごとに抽出されます。0に設定されると、サンプラは無効になります。レートを指定しないと、初期値は0です。
TX Rate	送信/パケットサンプリングのためのサンプリングレート。256の倍数で設定されたレートが実効レートです。例えば、レートが20であれば、実効レートは5120です。あるパケットが5120のパケットごとに抽出されます。0に設定されると、サンプラは無効になります。レートを指定しないと、初期値は0です。
MAX Header Size	カプセル化してサーバに送信するサンプリングパケットの主なバイトの最大数。指定しない場合、初期設定は128です。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## Monitoring(スイッチのモニタリング)

### エントリの編集

- 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

The dialog box is titled "sFlow Flow Sampler Settings". It has fields for Unit (1), From Port (01), To Port (01), Analyzer Server ID (1-4) (empty), RX Rate (0-65535) (empty), TX Rate (0-65535) (empty), and Max Header Size (18-256) (empty). Below these are "Apply" and "Delete All" buttons. A table titled "Total Entries: 1" shows one entry: Port 1, Server ID 1, Configuration RX Rate 100, Configuration TX Rate 100, Active RX Rate 0, Active TX Rate 0, and Max Header Size 100. It also has "Apply" and "Delete" buttons.

図 15-23 sFlow Flow Sampler Settings 画面 - Edit

- 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

## sFlow Counter Poller Settings (sFlow カウンタポーラ設定)

sFlow カウンタポーラのパラメータを設定します。アナライザサーバIDの変更のためには、はじめにカウンタポーラを削除し、次に新しいものを作成する必要があります。

Monitoring > sFlow > sFlow Counter Poller Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The dialog box is titled "sFlow Counter Poller Settings". It has fields for Unit (1), From Port (01), To Port (01), Analyzer Server ID (1-4) (empty), Interval (20-120) (empty), and a "Disabled" checkbox. Below these are "Apply" and "Delete All" buttons. A table titled "Total Entries: 1" shows one entry: Port 1, Analyzer Server ID 1, Polling Interval (sec) 120. It also has "Edit" and "Delete" buttons.

図 15-24 sFlow Counter Poller Settings 画面

以下の設定項目を使用して、設定および表示を行います。

項目	説明
Unit	設定するユニットを指定します。
From Port / To Port	設定するポートリストを指定します。
Analyzer Server ID	パケットが転送されるアナライザサーバのIDを指定します。
Interval	カウンタの連続するサンプルの間隔(秒)。

「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

### エントリの編集

- 編集するエントリの「Edit」ボタンをクリックして、以下の画面を表示します。

The dialog box is titled "sFlow Counter Poller Settings". It has fields for Unit (1), From Port (01), To Port (01), Analyzer Server ID (1-4) (empty), Interval (20-120) (empty), and a "Disabled" checkbox. Below these are "Apply" and "Delete All" buttons. A table titled "Total Entries: 1" shows one entry: Port 1, Analyzer Server ID 1, Polling Interval (sec) 120, and Disabled. It also has "Apply" and "Delete" buttons.

図 15-25 sFlow Counter Poller Settings 画面 - Edit

- 指定エントリを編集して「Apply」ボタンをクリックします。

### エントリの削除

「Delete」ボタンをクリックして、指定エントリを削除します。「Delete All」ボタンをクリックして、表示されたすべてのエントリを削除します。

## Ping (Ping 設定)

### Broadcast Ping Relay Settings (ブロードキャスト Ping リレー設定)

ブロードキャスト ping リレー機能（デバイスがブロードキャスト ping リクエストに応答する）を有効または無効にします。

Monitoring > Ping > Broadcast Ping Relay Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Broadcast Ping Reply Settings' window. At the top, there is a radio button labeled 'Enabled' which is selected. Below it is another radio button labeled 'Disabled'. At the bottom right of the window is a button labeled 'Apply'.

図 15-26 Broadcast Ping Relay Settings 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Broadcast Ping Relay State	ラジオボタンを使用してブロードキャスト ping リレー状態を「Enabled」(有効)/「Disabled」(無効)にします。 「Apply」ボタンをクリックして行った変更を適用します。

## Ping Test (Ping テスト)

IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスに Ping することができます。

Ping とは、指定したアドレスに ICMP Echo パケットを送信する簡単なプログラムです。送信先のノードは、送信元のスイッチに応答を返すか、送信されたパケットをエコーバックします。本機能はスイッチとネットワーク上の他のノードとの接続性を確認するために使用します。

Monitoring > Ping Test の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Ping Test' window. It is divided into two sections: 'IPv4 Ping Test' and 'IPv6 Ping Test'. Both sections have similar fields: 'Target IP Address' (radio buttons for 'Target IPv4 Address' and 'Domain Name'), 'Repeat Pinging for' (radio buttons for 'Infinite times' and '(1-255 times)'), 'Timeout' (text input field with value '1' and '(1-99 sec)'), and 'Source IP4 Address' (text input field). At the bottom of each section is a 'Start' button.

図 15-27 Ping Test 画面

「Repeat Pinging for」で「Infinite times」を選択すると、「Target IP Address」に指定した IP アドレス宛てに、ICMP Echo パケットをプログラムが停止するまで送信し続けます。または、「Repeat Pinging for」で 1-255 までの数字を指定して、送信回数を指定することもできます。

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
Target IP Address	Ping する IP アドレスを入力します。
Domain Name	ラジオボタンをクリックして、ホストのドメイン名を入力します。

## Monitoring(スイッチのモニタリング)

項目	説明
Repeat Pinging for	送信先 IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスに Ping する回数 (1-255) を指定します。 「Infinite times」を選択すると、ICMP Echo パケットをプログラムが停止するまで送信し続けます。
Size	IPv6 の場合、1-6000 の値を入力します。初期値は 100 です。
Timeout	送信先への Ping メッセージの応答待ち時間 1-99 (秒) で入力します。この時間内に応答パケットの検出に失敗すると、Ping パケットを破棄します。
Source IPv4/IPv6 Address	ping パケットの送信元 IP/IPv6 アドレスを指定します。送信元 IP/IPv6 アドレスを指定すると、この IP/IPv6 アドレスは ping がリモートホストに送信するパケットの送信元アドレスとして使用されます。

「Start」ボタンをクリックし、Ping プログラムを開始します。

以下の結果画面が表示されます。




図 15-28 Ping Test (Result) 画面

「Stop」ボタンをクリックして、Ping テストを停止します。

「Resume」ボタンをクリックして、Ping テストを再開します。

## Trace Route (トレースルート)

ネットワーク上のスイッチとホスト間の経路をトレースします。

Monitoring > Trace Route の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。




図 15-29 Trace Route 画面

以下の項目を使用して設定、表示を行います。

項目	説明
IPv4 Address	宛先ステーションの IP アドレス。
Domain name	宛先エンドステーションのドメイン名。

項目	説明
TTL	トレースルートリクエストの有効時間。これは、トレースルートパケットが経由するルータの最大数です。トレースルートは、2つのデバイス間のネットワーク経路を検索する間に経由します。TTL の範囲は、1-60 ホップです。
Port	ポート番号。値の範囲は、30000-64900 です。
Timeout	リモートデバイスからの応答を待つ時間を定義します。1-65535(秒)を指定します。初期値は5(秒)です。
Probe	プローブ数。範囲は1-9です。指定しない場合、初期値は1です。

「Start」ボタンをクリックして、トレースルートを開始します。

以下の結果画面が表示されます。




図 15-30 Trace Route (Result) 画面

## Peripheral (周辺機器)

### Device Environment (デバイス環境の参照)

デバイス環境機能では、スイッチの内部温度ステータスを表示します。

Monitoring > Peripheral > Device Environment の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Device Environment		Refresh
Items	Data	
High Warning Temperature Threshold (celsius)	79	
Low Warning Temperature Threshold (celsius)	11	
<b>Unit</b>	<b>1</b>	
Internal Power	Active	
External Power	Fail	
Right Fan 1	Speed Low (3000 RPM)	
Right Fan 2	Speed Low (3000 RPM)	
Current Temperature (celsius)	25	
Fan High Temperature Threshold (celsius)	40	
Fan Low Temperature Threshold (celsius)	35	

図 15-31 Device Environment 画面

「Refresh」ボタンをクリックして、テーブルを更新して新しいエントリを表示します。

**External Alarm Settings (外部アラーム設定)**

外部アラーム設定はアラームが起動した時のアラームメッセージについて設定します。

Monitoring > Peripheral > External Alarm Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

External Alarm Settings				Safeguard
Unit	Channel	Status	Message	
1	1	Normal	External Alarm 1	Edit
	2	Normal	External Alarm 2	Edit

図 15-32 External Alarm Settings 画面

「Refresh」ボタンをクリックして、テーブルを更新して新しいエントリを表示します。

「Edit」ボタンをクリックして、チャンネル 1/2 のアラームメッセージを編集します。

External Alarm Settings				Safeguard
Unit	Channel	Status	Message	
1	1	Normal	External Alarm 1	Apply
	2	Normal	External Alarm 2	Edit

図 15-33 External Alarm Settings - Edit 画面

## 第 16 章 Maintenance (スイッチのメンテナンス)

メンテナンス用のメニューを使用し、本スイッチのリセットおよび再起動等を行うことができます。

以下はサブメニューの説明です。

必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
Save (コンフィグレーションとログの保存)	
Save Configuration / Log (コンフィグレーションとログの保存)	コンフィグレーションとログをスイッチに保存します。
Tools (ツールメニュー)	
License Management (ライセンス管理)	ライセンス管理を行います。
Stacking Information (スタッキング情報)	スタッキング情報を表示します。
Download Firmware (ファームウェアのダウンロード)	ファームウェアファイルをダウンロードします。
Upload Firmware (ファームウェアのアップロード)	ファームウェアファイルをアップロードします。
Download Configuration (コンフィグレーションのダウンロード)	コンフィグレーションファイルをダウンロードします。
Upload Configuration (コンフィグレーションファイルのアップロード)	コンフィグレーションファイルをアップロードします。
Upload Log File (ログファイルのアップロード)	ログファイルをアップロードします。
Reset (リセット)	工場出荷時設定に戻し、メモリに保存します。
Reboot System (システムの再起動)	スイッチの再起動を行います。

メンテナンスマニューは以下の通りです。




図 16-1 Save Configuration / Log 画面




図 16-2 Tools 画面

## Save Configuration / Log (コンフィグレーションとログの保存)

「Save Configuration」では現在のコンフィグレーションをスイッチに保存します。「Type」プルダウンメニューの「Configuration」を選択し、スイッチのファイルシステムにおけるパス名を「File Path」に入力して「Apply」ボタンをクリックします。



Web マネージャ先頭の **Save > Save Configuration / Log** をクリックし、以下の画面を表示します。

### コンフィグレーションの保存

「Save Configuration」では現在のコンフィグレーションをスイッチに保存します。「Type」プルダウンメニューの「Configuration」を選択し、スイッチのファイルシステムにおけるパス名を「File Path」に入力して「Apply」ボタンをクリックします。

図 16-3 Save 画面 - Configuration

### ログの保存

「Save Log」では現在のログをスイッチに保存します。「Type」プルダウンメニューの「Log」を選択し、「Apply」ボタンをクリックします。

図 16-4 Save 画面 - Log

### すべての保存

コンフィグレーションに行った変更を永続的に保存します。本オプションを使用すると、スイッチの再起動後も変更は維持されます。「Type」欄から「All」を選択して、「Apply」ボタンをクリックします。

図 16-5 Save 画面 - All

## Tools (ツールメニュー)

Web マネージャ先頭の **Tools** をクリックして、以下のメニューからオプションを選択します。



### License Management (ライセンス管理)

ライセンスのアクティベーションコードを入力します。

Tools > License Management の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Device Default License: El			
Unit	License Model	Activation Code	Time Remaining

Activation Log			
Unit	Activation Code	Time Remaining	Action

図 16-6 License Management 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Activation Code	DLMS アクティベーションコードを入力します。
Unit	設定または表示するユニットを選択します。

「Install」ボタンをクリックすると、新しい DLMS ライセンスのインストールが開始されます。

特定ユニットの DLMS ライセンス情報を表示するには、「Find」ボタンをクリックします。

**Stacking Information (スタックリング情報)**

「Tools」メニューの右横には、スイッチスタックの番号が表示されます。

スイッチが適切に相互接続されている場合、スイッチのスタックリング情報が「Stacking Information」画面に表示されます。

Tools > Stacking Information の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Stacking Information												Safeguard
Topology		Duplex Chain										
My Box ID		1										
Master ID		1										
Box Count		1										
Force Master Role		Disabled										
Stacking Trap State		Enabled										
Stacking Log State		Enabled										
<b>Box ID</b>	<b>User Set</b>	<b>Type</b>	<b>Exist</b>	<b>Priority</b>	<b>MAC</b>	<b>Prom Version</b>	<b>Runtime Version</b>	<b>H/W Version</b>	<b>User Set Bandwidth</b>	<b>SIO1 Active Bandwidth</b>	<b>SIO2 Active Bandwidth</b>	
1	Auto	DGS-3620-28PC	Exist	32	14-D6-4D-AF-AA-00	1.00.016	2.60.011	B1	40G	Down	Down	
2	-	NOT_EXIST	No									
3	-	NOT_EXIST	No									
4	-	NOT_EXIST	No									
5	-	NOT_EXIST	No									
6	-	NOT_EXIST	No									
7	-	NOT_EXIST	No									
8	-	NOT_EXIST	No									
9	-	NOT_EXIST	No									
10	-	NOT_EXIST	No									
11	-	NOT_EXIST	No									
12	-	NOT_EXIST	No									

図 16-7 Stacking Information 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Topology	スイッチの現在のトポロジを表示します。
My Box ID	スイッチの現在の Box ID を表示します。
Master ID	スイッチスタックのプライマリマスターのユニット ID を表示します。
Box Count	スイッチスタック内のスイッチの数を表示します。
Force Master Role	Force Master Role の状態を表示します。
Box ID	スタックリング構成におけるスイッチの順番を表示します。
User Set	Box ID の自動 / 手動設定ステータスを表示します。初期値は Auto (自動) です。
Type	スイッチのモデル名を表示します。
Exist	スイッチがスタックリング内に存在するかどうかを示します。
Priority	スイッチのプライオリティ ID を表示します。プライオリティ値が低いほど、高い優先度となります。スタックリング内で最も低いプライオリティ値のボックス (スイッチ) が、プライマリマスターであることを示します。
MAC	スイッチの MAC アドレスを表示します。
Prom Version	スイッチの PROM バージョンを表示します。
Runtime Version	スイッチのファームウェアバージョンを表示します。
H/W Version	スイッチのハードウェアバージョンを表示します。

## Download Firmware (ファームウェアのダウンロード)

スイッチにファームウェアをダウンロードします。

### Download Firmware From TFTP (TFTP からファームウェアをダウンロード)

TFTP サーバからスイッチにファームウェアをダウンロードして、スイッチを更新することができます。

Web マネージャ先頭の Tools > Download Firmware > From TFTP を選択して以下の画面を表示します。

図 16-8 Download Firmware From TFTP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Download Firmware From TFTP	
Unit	プルダウンメニューを使用してファームウェアの受信用ユニットを選択します。全ユニットのためには「All」を選択します。
TFTP Server IP	使用する TFTP サーバの IP アドレスを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>IPv4 - ラジオボタンをクリックして、使用する TFTP サーバの IP アドレスを指定します。</li> <li>IPv6 - ラジオボタンをクリックして、使用する TFTP サーバの IPv6 アドレスを指定します。</li> <li>Domain Name - ラジオボタンをクリックして、ドメイン名を入力します。</li> </ul>
Source File	送信元ファイルの位置と名前を入力します。
Destination File	送信先ファイルの位置と名前を入力します。
Boot Up	ボックスをチェックして起動ファイルとして設定します。
TFTP Source IP Settings	
Interface Name	送信元インターフェース名を入力します。
IPv4 Address	送信元 IPv4 アドレスを入力します。
IPv6 Address	送信元 IPv6 アドレスを入力します。

「Download」ボタンをクリックすると、ダウンロードが開始されます。

「Apply」ボタンをクリックし、設定内容を適用します。

「Clear IP Address」をクリックすると、送信元 IP インタフェースに紐づいた IP アドレス情報を削除します。

## Maintenance(スイッチのメンテナンス)

### Download Firmware From FTP (FTP からファームウェアをダウンロード)

FTP サーバからスイッチにファームウェアをダウンロードして、スイッチを更新することができます。

Web マネージャ先頭の Tools > Download Firmware > From FTP を選択して以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Download Firmware from FTP' configuration window. It includes fields for selecting the unit (All), specifying the FTP server IP (IPv4 selected), defining the TCP port (1-65535), entering the user name and password, and specifying the source and destination files. There is also a checkbox for booting up after download. A 'Download' button is located at the bottom right.

図 16-9 Download Firmware From FTP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Unit	プルダウンメニューを使用してファームウェアの受信用ユニットを選択します。全ユニットのためには「All」を選択します。
FTP Server IP	使用する FTP サーバの IP アドレスを指定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>IPv4 - ラジオボタンをクリックして、使用する FTP サーバの IP アドレスを指定します。</li><li>IPv6 - ラジオボタンをクリックして、使用する FTP サーバの IPv6 アドレスを指定します。</li></ul>
TCP Port (1-65535)	TCP ポート番号を入力します。
User Name	FTP クライアントのユーザ名を入力します。
Password	FTP クライアントのパスワードを入力します。
Source File	送信元ファイルの位置と名前を入力します。
Destination File	送信先ファイルの位置と名前を入力します。
Boot Up	ボックスをチェックして起動ファイルとして設定します。

「Download」ボタンをクリックすると、ダウンロードが開始されます。

### Download Firmware From RCP (RCP からファームウェアをダウンロード)

RCP サーバからスイッチにファームウェアをダウンロードして、スイッチを更新することができます。

Web マネージャ先頭の Tools > Download Firmware > From RCP を選択して以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Download Firmware from RCP' configuration window. It includes fields for selecting the unit (All), specifying the RCP server IP, defining the source and destination files, and a checkbox for booting up after download. A 'Download' button is located at the bottom right.

図 16-10 Download Firmware From RCP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Unit	プルダウンメニューを使用してファームウェアの受信用ユニットを選択します。全ユニットのためには「All」を選択します。
RCP Server IP	使用する RCP サーバの IP アドレスを指定します。
User Name	RCP サーバにログインするためのリモートユーザ名を入力します。
Source File	送信元ファイルの位置と名前を入力します。
Destination File	送信先ファイルの位置と名前を入力します。
Boot Up	ボックスをチェックして起動ファイルとして設定します。

「Download」ボタンをクリックすると、ダウンロードが開始されます。

## Download Firmware From HTTP (HTTP からファームウェアをダウンロード)

コンピュータからスイッチにファームウェアをダウンロードして、スイッチを更新することができます。

Web マネージャ先頭の Tools > Download Firmware > From HTTP を選択して以下の画面を表示します。

図 16-11 Download Firmware From HTTP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Source File	送信元ファイルの位置と名前を入力するか、または「ファイルを選択 / 参照」ボタンをクリックして、ダウンロード用のファームウェアファイルを参照します。
Destination File	送信先ファイルの位置と名前を入力します。
Boot Up	ボックスをチェックして起動ファイルとして設定します。

「参照」ボタンをクリックすると、ダウンロードのためのファームウェアファイルを参照することができます。

「Download」ボタンをクリックすると、ダウンロードが開始されます。

## Upload Firmware (ファームウェアのアップロード)

スイッチにファームウェアをアップロードします。

## Upload Firmware To TFTP (ファームウェアを TFTP にアップロードする)

スイッチから TFTP サーバにファームウェアをアップロードすることができます。

Web マネージャ先頭の Tools > Upload Firmware > To TFTP を選択して以下の画面を表示します。

図 16-12 Upload Firmware To TFTP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Unit	プルダウンメニューを使用してファームウェアの送信元ユニットを選択します。
TFTP Server IP	使用する TFTP サーバの IP アドレスを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>IPv4 - ラジオボタンをクリックして、使用する TFTP サーバの IP アドレスを指定します。</li> <li>IPv6 - ラジオボタンをクリックして、使用する TFTP サーバの IPv6 アドレスを指定します。</li> <li>Domain Name - ラジオボタンをクリックして、ドメイン名を入力します。</li> </ul>
Destination File	送信先ファイルの位置と名前を入力します。
Source File	送信元ファイルの位置と名前を入力します。

「Upload」ボタンをクリックすると、アップロードが開始されます。

## Maintenance(スイッチのメンテナンス)

### Upload Firmware To FTP( フームウェアを FTP にアップロードする )

スイッチから RCP サーバにファームウェアをアップロードすることができます。

Web マネージャ先頭の Tools > Upload Firmware > To FTP を選択して以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Upload Firmware to FTP' configuration interface. It includes fields for selecting the unit (1), specifying the FTP server's IP address (IPv4 or IPv6), defining the TCP port (1-65535), entering the user name and password, and specifying the source and destination files. An 'Upload' button is located at the bottom right.

図 16-13 Upload Firmware To FTP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Unit	プルダウンメニューを使用してファームウェアの送信元ユニットを選択します。
FTP Server IP	使用する FTP サーバの IP アドレスを指定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>IPv4 - ラジオボタンをクリックして、使用する FTP サーバの IP アドレスを指定します。</li><li>IPv6 - ラジオボタンをクリックして、使用する FTP サーバの IPv6 アドレスを指定します。</li></ul>
TCP Port (1-65535)	TCP ポート番号を入力します。
User Name	FTP クライアントのユーザ名を入力します。
Password	FTP クライアントのパスワードを入力します。
Source File	送信元ファイルの位置と名前を入力します。
Destination File	送信先ファイルの位置と名前を入力します。

「Upload」ボタンをクリックすると、アップロードが開始されます。

### Upload Firmware To RCP( フームウェアを RCP にアップロードする )

スイッチから RCP サーバにファームウェアをアップロードすることができます。

Web マネージャ先頭の Tools > Upload Firmware > To RCP を選択して以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Upload Firmware to RCP' configuration interface. It includes fields for selecting the unit (1), specifying the RCP server's IP address, entering the user name and password, and specifying the source and destination files. An 'Upload' button is located at the bottom right.

図 16-14 Upload Firmware To RCP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Unit	プルダウンメニューを使用してファームウェアの送信元ユニットを選択します。
RCP Server IP	使用する RCP サーバの IP アドレスを指定します。
User Name	使用する適切なユーザ名を指定します。
Source File	送信元ファイルの位置と名前を入力します。
Destination File	送信先ファイルの位置と名前を入力します。

「Upload」ボタンをクリックすると、アップロードが開始されます。

## Upload Firmware To HTTP (ファームウェアを HTTP にアップロードする)

スイッチから HTTP サーバにファームウェアをアップロードすることができます。

Web マネージャ先頭の Tools > Upload Firmware > To HTTP を選択して以下の画面を表示します。

図 16-15 Upload Firmware To HTTP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Unit	プルダウンメニューを使用してファームウェアの送信元ユニットを選択します。
Source File	送信元ファイルの位置と名前を入力します。

「Upload」ボタンをクリックすると、アップロードが開始されます。

## Download Configuration (コンフィグレーションのダウンロード)

スイッチにコンフィグレーションをダウンロードするために以下の画面を使用します。

## Download Configuration From TFTP (TFTP サーバからコンフィグレーションファイルをダウンロードする)

TFTP サーバからスイッチにコンフィグレーションをダウンロードして、スイッチを更新することができます。

Web マネージャ先頭の Tools > Download Configuration > From TFTP を選択して以下の画面を表示します。

図 16-16 Download Configuration From TFTP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Unit	プルダウンメニューを使用して送信先のユニットを選択します。
TFTP Server IP	使用する TFTP サーバの IP アドレスを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>IPv4 - ラジオボタンをクリックして、使用する TFTP サーバの IP アドレスを指定します。</li> <li>IPv6 - ラジオボタンをクリックして、使用する TFTP サーバの IPv6 アドレスを指定します。</li> <li>Domain Name - ラジオボタンをクリックして、ドメイン名を入力します。</li> </ul>
Source File	送信元ファイルの位置と名前を入力します。
Destination File	送信先ファイルの位置と名前を入力します。
Increment	ボックスをチェックすると、新しいコンフィグレーションを適用する前に、既存のコンフィグレーションを保持します。ボックスからチェックを外すと、新しいコンフィグレーションを適用する前に、既存のコンフィグレーションをクリアします。

「Download」ボタンをクリックすると、ダウンロードが開始されます。

## Maintenance(スイッチのメンテナンス)

### Download Configuration From FTP (FTP サーバからコンフィグレーションファイルをダウンロードする)

FTP サーバからスイッチにコンフィグレーションをダウンロードして、スイッチを更新することができます。

Web マネージャ先頭の Tools > Download Configuration > From FTP を選択して以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Download Configuration File from FTP' dialog box. It includes fields for selecting the unit (All), specifying the FTP server's IP address (with options for IPv4 or IPv6), entering the TCP port number, and providing user credentials (User Name and Password). The 'Source File' and 'Destination File' fields are used to specify the files for download. An 'Increment' checkbox is available for applying new configurations without overwriting existing ones. A 'Download' button is located at the bottom right.

図 16-17 Download Configuration From FTP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Unit	プルダウンメニューを使用して送信先のユニットを選択します。
FTP Server IP	使用する FTP サーバの IP アドレスを指定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>IPv4 - ラジオボタンをクリックして、使用する FTP サーバの IP アドレスを指定します。</li><li>IPv6 - ラジオボタンをクリックして、使用する FTP サーバの IPv6 アドレスを指定します。</li></ul>
TCP Port	・ 使用する TCP ポート番号を入力します。
User Name	FTP クライアントのユーザ名を入力します。
Password	FTP クライアントのパスワードを入力します。
Source File	送信元ファイルの位置と名前を入力します。
Destination File	送信先ファイルの位置と名前を入力します。
Increment	ボックスをチェックすると、新しいコンフィグレーションを適用する前に、既存のコンフィグレーションを保持します。ボックスからチェックを外すと、新しいコンフィグレーションを適用する前に、既存のコンフィグレーションをクリアします。

「Download」ボタンをクリックすると、ダウンロードが開始されます。

### Download Configuration From RCP (RCP サーバからコンフィグレーションファイルをダウンロードする)

RCP サーバからスイッチにコンフィグレーションをダウンロードして、スイッチを更新することができます。

Web マネージャ先頭の Tools > Download Configuration > From RCP を選択して以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Download Configuration File from RCP' dialog box. It includes fields for selecting the unit (All), specifying the RCP server's IP address, entering the user name, and providing source and destination file paths. A 'Download' button is located at the bottom right.

図 16-18 Download Configuration From RCP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Unit	プルダウンメニューを使用して送信先のユニットを選択します。
RCP Server IP	使用する RCP サーバの IP アドレスを指定します。
User Name	使用する適切なユーザ名を指定します。
Source File	送信元ファイルの位置と名前を入力します。
Destination File	送信先ファイルの位置と名前を入力します。

「Download」ボタンをクリックすると、ダウンロードが開始されます。

**Download Configuration From HTTP (HTTP からコンフィグレーションファイルをダウンロードする)**

コンピュータからスイッチにコンフィグレーションをダウンロードして、スイッチを更新することができます。

Web マネージャ先頭の **Tools > Download Configuration > From HTTP** を選択して以下の画面を表示します。

図 16-19 Download Configuration From HTTP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Unit	プルダウンメニューを使用して送信先のユニットを選択します。
Destination File	送信先ファイルの位置と名前を入力します。
Source File	送信元ファイルの位置と名前を入力します。
Increment	ボックスをチェックすると、新しいコンフィグレーションを適用する前に、既存のコンフィグレーションを保持します。ボックスからチェックを外すと、新しいコンフィグレーションを適用する前に、既存のコンフィグレーションをクリアします。

「参照」ボタンをクリックすると、ダウンロードのためのコンフィグレーションファイルを参照することができます。

「Download」ボタンをクリックすると、ダウンロードが開始されます。

**Upload Configuration (コンフィグレーションファイルのアップロード)**

スイッチからコンフィグレーションをアップロードするために以下の画面を使用します。

**Upload Configuration To TFTP (TFTP サーバにコンフィグレーションをアップロードする)**

スイッチから TFTP サーバにコンフィグレーションファイルをアップロードすることができます。

Web マネージャ先頭の **Tools > Upload Configuration > To TFTP** を選択して以下の画面を表示します。

図 16-20 Upload Configuration To TFTP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Unit	プルダウンメニューを使用して送信元のユニットを選択します。
TFTP Server IP	使用する TFTP サーバの IP アドレスを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>IPv4 - ラジオボタンをクリックして、使用する TFTP サーバの IP アドレスを指定します。</li> <li>IPv6 - ラジオボタンをクリックして、使用する TFTP サーバの IPv6 アドレスを指定します。</li> <li>Domain Name - ラジオボタンをクリックして、ドメイン名を入力します。</li> </ul>
Source File	送信元ファイルの位置と名前を入力します。
Destination File	送信先ファイルの位置と名前を入力します。

## Maintenance(スイッチのメンテナンス)

項目	説明
Filter	SNMP、VLAN または STP のようなフィルタを「Include」(含む)、「Exclude」(除外する)、または「Begin」(開始する) ように指定できます。適切な「Filter」アクションを選択し、提供されたスペースにファイル名を入力します。

「Upload」ボタンをクリックすると、アップロードが開始されます。

### Upload Configuration To FTP (FTP サーバにコンフィグレーションをアップロードする)

スイッチから FTP サーバにコンフィグレーションファイルをアップロードすることができます。

Web マネージャ先頭の Tools > Upload Configuration > To FTP を選択して以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Upload Configuration File to FTP' dialog box. It includes fields for selecting the unit (1), specifying the FTP server's IP address (with IPv4 selected), entering the TCP port number (1-65535), providing a user name and password, and defining the source and destination files. There are also three filter selection fields at the bottom.

図 16-21 Upload Configuration To FTP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Unit	プルダウンメニューを使用して送信元のユニットを選択します。
TFTP Server IP	使用する TFTP サーバの IP アドレスを指定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>IPv4 - ラジオボタンをクリックして、使用する TFTP サーバの IP アドレスを指定します。</li><li>IPv6 - ラジオボタンをクリックして、使用する TFTP サーバの IPv6 アドレスを指定します。</li></ul>
TCP Port (1-65535)	TCP ポート番号を入力します。
User Name	FTP クライアントのユーザ名を入力します。
Password	FTP クライアントのパスワードを入力します。
Source File	送信元ファイルの位置と名前を入力します。
Destination File	送信先ファイルの位置と名前を入力します。
Filter	SNMP、VLAN または STP のようなフィルタを「Include」(含む)、「Exclude」(除外する)、または「Begin」(開始する) ように指定できます。適切な「Filter」アクションを選択し、提供されたスペースにファイル名を入力します。

「Upload」ボタンをクリックすると、アップロードが開始されます。

### Upload Configuration To RCP (コンフィグレーションを RCP サーバにアップロードする)

スイッチから RCP サーバにコンフィグレーションファイルをアップロードすることができます。

Web マネージャ先頭の Tools > Upload Configuration > To RCP を選択して以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Upload Configuration File to RCP' dialog box. It includes fields for selecting the unit (1), specifying the RCP server's IP address, providing a user name and password, and defining the source and destination files. There are also three filter selection fields at the bottom.

図 16-22 Upload Configuration To RCP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Unit	プルダウンメニューを使用して送信元のユニットを選択します。
RCP Server IP	使用する RCP サーバの IP アドレスを指定します。
User Name	使用する適切なユーザ名を指定します。
Source File	送信元ファイルの位置と名前を入力します。
Destination File	送信先ファイルの位置と名前を入力します。
Filter	プルダウンメニューを使用して、SNMP、VLAN または STP のようなフィルタを「Include」(含む)、「Exclude」(除外する)、または「Begin」(開始する) ように指定できます。適切な「Filter」アクションを選択し、提供されたスペースにファイル名を入力します。

「Upload」ボタンをクリックすると、アップロードが開始されます。

#### Upload Configuration To HTTP( コンフィグレーションを HTTP にアップロードする )

スイッチからコンピュータにコンフィグレーションファイルをアップロードすることができます。

Web マネージャ先頭の Tools > Upload Configuration > To HTTP を選択して以下の画面を表示します。

図 16-23 Upload Configuration To HTTP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Unit	プルダウンメニューを使用して送信元のユニットを選択します。
Source File	送信元ファイルの位置と名前を入力します。
Filter	プルダウンメニューを使用して、SNMP、VLAN または STP のようなフィルタを「Include」(含む)、「Exclude」(除外する)、または「Begin」(開始する) ように指定できます。適切な「Filter」アクションを選択し、提供されたスペースにファイル名を入力します。

「Upload」ボタンをクリックすると、アップロードが開始されます。

#### Upload Log File ( ログファイルのアップロード )

スイッチのログファイルをアップロードします。

#### Upload Log To TFTP ( TFTP サーバにログをアップロードする )

スイッチから TFTP サーバにログファイルをアップロードすることができます。

Web マネージャ先頭の Tools > Upload Log File > To TFTP を選択して以下の画面を表示します。

図 16-24 Upload Log To TFTP 画面

## Maintenance(スイッチのメンテナンス)

以下の項目があります。

項目	説明
TFTP Server IP	使用する TFTP サーバの IP アドレスを指定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>IPv4 - ラジオボタンをクリックして、使用する TFTP サーバの IP アドレスを指定します。</li><li>IPv6 - ラジオボタンをクリックして、使用する TFTP サーバの IPv6 アドレスを指定します。</li><li>Domain Name - ラジオボタンをクリックして、ドメイン名を入力します。</li></ul>
Destination File	送信先ファイルの位置と名前を入力します。
Log Type	転送されるログのタイプを選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Common Log - 一般的なログエントリをアップロードします。</li><li>Attack Log - 攻撃に関するログをアップロードします。</li></ul>

「Upload」ボタンをクリックすると、アップロードが開始されます。

### Upload Log To FTP (FTP サーバにログをアップロードする)

スイッチから FTP サーバにログファイルをアップロードすることができます。

Web マネージャ先頭の Tools > Upload Log File > To FTP を選択して以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Upload Log to FTP' configuration window. It includes fields for 'FTP Server IP' (with 'IPv4' selected), 'TCP Port (1-65535)', 'User Name', 'Password', 'Destination File', and 'Log Type' (with 'Common Log' selected). An 'Upload' button is located at the bottom right.

図 16-25 Upload Log To FTP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
TFTP Server IP	使用する FTP サーバの IP アドレスを指定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>IPv4 - ラジオボタンをクリックして、使用する FTP サーバの IP アドレスを指定します。</li><li>IPv6 - ラジオボタンをクリックして、使用する FTP サーバの IPv6 アドレスを指定します。</li></ul>
TCP Port (1-65535)	TCP ポート番号を入力します。
User Name	FTP クライアントのユーザ名を入力します。
Password	FTP クライアントのパスワードを入力します。
Destination File	送信先ファイルの位置と名前を入力します。
Log Type	転送されるログのタイプを選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Common Log - 一般的なログエントリをアップロードします。</li><li>Attack Log - 攻撃に関するログをアップロードします。</li></ul>

「Upload」ボタンをクリックすると、アップロードが開始されます。

### Upload Log To RCP (RCP サーバにログをアップロードする)

スイッチから RCP サーバにログファイルをアップロードすることができます。

Web マネージャ先頭の Tools > Upload Log File > To RCP を選択して以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Upload Log to RCP' configuration window. It includes fields for 'RCP Server IP', 'User Name', 'Destination File', and 'Log Type' (with 'Common Log' selected). An 'Upload' button is located at the bottom right.

図 16-26 Upload Log To RCP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
RCP Server IP	使用する RCP サーバの IP アドレスを指定します。
User Name	使用する適切なユーザ名を指定します。
Destination File	送信先ファイルの位置と名前を入力します。
Log Type	転送されるログのタイプを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Common Log - 一般的なログエントリをアップロードします。</li> <li>• Attack Log - 攻撃に関するログをアップロードします。</li> </ul>

「Upload」ボタンをクリックすると、アップロードが開始されます。

### Upload Log To HTTP (HTTP にログをアップロードする)

スイッチからコンピュータにログファイルをアップロードすることができます。

Web マネージャ先頭の Tools > Upload Log File > To HTTP を選択して以下の画面を表示します。




図 16-27 Upload Log To HTTP 画面

以下の項目があります。

項目	説明
Log Type	転送されるログのタイプを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Common Log - 一般的なログエントリをアップロードします。</li> <li>• Attack Log - 攻撃に関するログをアップロードします。</li> </ul>

「Upload」ボタンをクリックすると、アップロードが開始されます。

### Reset (リセット)

スイッチのリセット機能にはいくつかのオプションが用意されています。いくつかのパラメータの設定内容を保持したままで、他のすべての設定内容を工場出荷時状態に戻すことが可能です。

**注意** 「Reset System」オプションだけは工場出荷時設定をスイッチの NV-RAM に書き込み、スイッチを再起動します。他のすべてのオプションは現在の設定を出荷時設定に戻しますが、この設定は保存されません。「Reset System」はスイッチのコンフィグレーションを工場出荷状態まで戻します。

「Reset」はスイッチのユーザアカウント、ヒストリログを除いて他のすべての設定を工場出荷時の初期設定に戻します。スイッチは、本画面を使用してリセットされ、「Save Changes」が実行されないと、スイッチは再起動時に最後に保存されたコンフィグレーションに戻ります。

Web マネージャ先頭の Tools > Reset を選択し、以下の画面を表示します。



図 16-28 Reset System 画面

項目	説明
Reset	IP アドレス、ユーザアカウントおよびバナーを除いてスイッチを工場出荷時の初期設定に戻します。
Reset Config	スイッチを工場出荷時設定にリセットしますが、再起動は行いません。
Reset System	スイッチを工場出荷時設定にリセットして、再起動を実行します。

「Apply」ボタンをクリックして、リセット操作を開始します。

## Reboot System (システムの再起動)

以下の画面を使用してスイッチの再起動を行います。

Tools > Reboot の順にクリックし、以下の画面を表示します。




図 16-29 Reboot System 画面

項目	説明
Yes	スイッチは再起動する前に現在の設定を NV-RAM に保存します。
No	スイッチは再起動する前に現在の設定を保存しません。すべての設定情報は破棄され、最後に保存した時の設定が使われます。
Reboot	スイッチは再起動します。




図 16-30 System Reboot 画面

## 付録 A ケーブルとコネクタ

### イーサネットケーブル

スイッチを別のスイッチ、ブリッジまたはハブに接続する場合、ノーマルケーブルが必要です。ケーブルレピングアサインに合うことを再確認してください。

以下の図と表は標準の RJ-45 プラグ / コネクタとピンアサインです。




図 A-1 標準的な RJ-45 プラグとコネクタ

RJ-45 ピンアサイン		
コントクト (ピン番号)	MDI-X 信号	MDI-II 信号
1	RD+ (受信)	TD+ (送信)
2	RD- (受信)	TD- (送信)
3	TD+ (送信)	RD+ (受信)
4	1000BASE-T	1000BASE-T
5	1000BASE-T	1000BASE-T
6	TD- (送信)	RD- (受信)
7	1000BASE-T	1000BASE-T
8	1000BASE-T	1000BASE-T

### コンソールケーブル

スイッチを PC に接続する場合、付属のコンソールケーブルが必要です。以下の図と表は標準のコンソール -RJ45 へのソケット / コネクタとそれらのピンアサインです。




図 A-2 標準的なコンソール -RJ-45 ケーブル

コンソール -RJ-45 ピンアサイン		
ピン番号	コンソール (D-Sub9 / RS232)	RJ-45
1	未使用	未使用
2	RXD	未使用
3	TXD	TXD
4	未使用	GND
5	GND (共有)	GND
6	未使用	RXD
7	未使用	未使用
8	未使用	未使用

## 付録A ケーブルとコネクタ

### リダンダント電源 (RPS) ケーブル

スイッチをリダンダント電源に接続する場合、RPS ケーブルが必要です。製品がケーブルのピンアサインに一致することを確認してください。以下の図と表は標準の RPS のソケット / コネクタとそれらのピンアサインです。

**注意** DGS-3620-28PC と DGS-3620-52P は RPS-500 ではなく RPS-700 を使用します。どちらもパッケージに自身のケーブルが同梱されています。




図 A-3 リダンダント電源ケーブル

RPS ケーブルピンアサイン		
ピン番号	デバイス	DPS-500
1	GND	GND
2	NC	NC
3	+12V	+12V
4	+12V	+12V
5	+12V	+12V
6	+12V	+12V
7	GND	GND
8	GND	GND
9	NC	電力良好
10	NC	電力供給
11	電力良好	NC
12	電力供給	NC
13	GND	GND
14	GND	GND

RPS ケーブルピンアサイン		
ピン番号	デバイス	DPS-700
1	-54Vrtn	-54Vrtn
2	-54V	-54V
3	+12V	+12V
4	+12V	+12V
5	+12V	+12V
6	+12V	+12V
7	NC/GND	NC/GND
8	+12vsen	+12Ven
9	LS-54v	LS-54V
10	-54V	-54V
11	-54Vrtn	-54Vrtn
12	GND	GND
13	GND/NC	GND/NC
14	RPS Present	RPS Present
15	Status_1	RPS PG
16	Status_2	GND

RPS ケーブルピンアサイン		
17	RPS PG	Status_1
18	GND	Status_2
19	+12VRTNsen	+12VRTNsen
20	LS+12V	LS+12V
21	-54Vsen	-54Vsen

## 付録 B ケーブル長

以下の表は各規格に対応するケーブル長(最大)です。

表 B-1 ケーブル長

規格	メディアタイプ	最大伝送距離
SFP	1000BASE-LX、シングルモードファイバモジュール 1000BASE-SX、マルチモードファイバモジュール 1000BASE-LH、シングルモードファイバモジュール 1000BASE-ZX、シングルモードファイバモジュール	10km 550m 40km 80km
1000BASE-T	エンハンスドカテゴリ5 UTP ケーブル カテゴリ5 UTP ケーブル (100Mbps)	100m
100BASE-TX	カテゴリ5 UTP ケーブル (100Mbps)	100m
10BASE-T	カテゴリ3 UTP ケーブル (10Mbps)	100m

## 付録C ログエントリ

スイッチのシステムログに表示される可能性のあるログエントリとそれらの意味を以下に示します。

Critical (重大)、Warning (警告)、Informational (報告)

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
MBAC MAC	MAC-based Access Control unauthenticated host (MAC: <macaddr>, Port <[unitID]:portNum>, VID: <vid>)  unitID: ユニット ID macaddr: MAC アドレス portNum: ポート番号 vid: ホストが存在する VLAN ID	Critical	ホストは認証に失敗しました。
	Port < [unitID]:portNum > enters MAC-based Access Control stop learning state.  unitID: ユニット ID portNum: ポート番号	Warning	MAC ベースアクセス制御は学習停止状態に入りました。 ポートにおける認可ユーザ数が最大ユーザ数の制限に到達しました。
	Port <[unitID]:portNum> recovers from MAC-based Access Control stop learning state.  unitID: ユニット ID portNum: ポート番号	Warning	MAC ベースアクセス制御は学習停止状態から回復しました。 ポートにおける認可ユーザ数は経過時間に存在する最大ユーザ数を下回っています。(間隔はプロジェクトによって異なります。)
	MAC-based Access Control enters stop learning state.	Warning	MAC ベースアクセス制御は学習停止状態に入りました。 デバイス全体の認可ユーザ数が最大ユーザ数に到達しました。
	MAC-based Access Control recovers from stop learning state.	Warning	MAC ベースアクセス制御は学習停止状態から回復しました。 全デバイスにおける認可ユーザ数は経過時間に存在する最大ユーザ数を下回っています。(間隔はプロジェクトによって異なります。)
	MAC-based Access Control host login successful (MAC: <macaddr>, port: <[unitID]:portNum>, VID: <vid>)  macaddr: MAC アドレス unitID: ユニット ID portNum: ポート番号 vid: ホストが存在する VLAN ID	Informational	ホストは認証を通過しました。
	MAC-based Access Control host aged out (MAC: <macaddr>, port: <[unitID]:portNum>, VID: <vid>)  macaddr: MAC アドレス unitID: ユニット ID portNum: ポート番号 vid: ホストが存在する VLAN ID	Informational	ホストはエージングアウトします。
PTP	PTP port <[unitID]:portNum> role changed to <ptp_role>.  unitID: ユニット ID portNum: ポート番号 ptp_role: ポートの PTP ロール	Informational	PTP ポートのロールが変更されました。
	The boundary clock synchronized to its master, the offset value is <+ -><Offset> second(s).  Offset: スレーブとマスターのオフセット。	Informational	PTP クロックが同期しました。

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
DHCPv6 クライアント	DHCPv6 client on interface <ipif-name> changed state to [enabled   disabled]. <ipif-name>: DHCPv6 クライアントインターフェース名	Informational	DHCPv6 クライアントインターフェースの管理状態を変更しました。
	DHCPv6 client obtains an ipv6 address < ipv6address > on interface <ipif-name>. ipv6address: DHCPv6 サーバから取得した IPv6 アドレス ipif-name: DHCPv6 クライアントインターフェース名	Informational	DHCPv6 クライアントは DHCPv6 サーバから IPv6 アドレスを取得しました。
	The IPv6 address < ipv6address > on interface <ipif-name> starts renewing. ipv6address: DHCPv6 サーバから取得した IPv6 アドレス ipif-name: DHCPv6 クライアントインターフェース名	Informational	DHCPv6 サーバから取得した IPv6 アドレスの更新を開始しました。
	The IPv6 address < ipv6address > on interface <ipif-name> renews success. ipv6address: DHCPv6 サーバから取得した IPv6 アドレス ipif-name: DHCPv6 クライアントインターフェース名	Informational	DHCPv6 サーバから取得した IPv6 アドレスの更新に成功しました。
	The IPv6 address < ipv6address > on interface <ipif-name> starts rebinding. ipv6address: DHCPv6 サーバから取得した IPv6 アドレス ipif-name: DHCPv6 クライアントインターフェース名	Informational	DHCPv6 サーバから取得した IPv6 アドレスの再割り付けを開始しました。
	The IPv6 address < ipv6address > on interface <ipif-name> rebinds success. ipv6address: DHCPv6 サーバから取得した IPv6 アドレス ipif-name: DHCPv6 クライアントインターフェース名	Informational	DHCPv6 サーバから取得した IPv6 アドレスの再割り付けに成功しました。
	The IPv6 address < ipv6address > on interface <ipif-name> was deleted. ipv6address: DHCPv6 サーバから取得した IPv6 アドレス ipif-name: DHCPv6 クライアントインターフェース名	Informational	DHCPv6 サーバから取得した IPv6 アドレスは削除されました。
DHCPv6 リレー	DHCPv6 relay on interface <ipif-name> changed state to [enabled   disabled] ipif-name: DHCPv6 クライアントインターフェース名。	Informational	指定インターフェース DHCPv6 リレーの管理モードが変更されました。
	The address of the DHCPv6 Server pool <pool-name> is used up. <pool-name>: DHCPv6 サーバプール名	Informational	DHCPv6 サーバプールのアドレスが使用されます。
	The number of allocated ipv6 addresses of the DHCPv6 Server pool is equal to 4096.	Informational	割り当てられた IPv6 アドレス数が 4096 です。
IP Directed-Broadcast	IP Directed Broadcast packet rate is high on subnet. [(IP: %s)] IP: ブロードキャスト IP 送信先アドレス	Informational	あるサブネットで IP ダイレクトブロードキャストのレートが 50 パケット / 秒を超みました。
	IP Directed Broadcast rate is high.	Informational	IP ダイレクトブロードキャストレートが 100 パケット / 秒を超みました。

## 付録C ログエントリ

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
RCP	[RCP(1):] [Unit <unitID>] Firmware upgraded by <session> successfully. (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)  unitID: スタックシステム内のデバイス ID session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Informational	ファームの更新成功。
	[RCP(2):] [Unit <unitID>] Firmware upgrade by <session> unsuccessfully. (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)  unitID: スタックシステム内のデバイス ID session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Warning	ファームの更新失敗。
	[RCP(3):]Firmware uploaded by <session> successfully. (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Informational	ファームのアップロード成功。
	[RCP(4):]Firmware upload by <session> unsuccessfully. (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Warning	ファームウェアのアップロード失敗。
	[RCP(5):]Configuration downloaded by <session> successfully. (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Informational	コンフィグレーションのダウンロード成功。
	[RCP(6):]Configuration download by <session> unsuccessfully. (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Warning	コンフィグレーションのダウンロード失敗。

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
RCP	[RCP(7):]Configuration uploaded by <session> successfully. (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Informational	コンフィグレーションのアップロード成功。
	[RCP(8):]Configuration upload by <session> unsuccessfully. (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Warning	コンフィグレーションのアップロード失敗。
	[RCP(9):]Log message uploaded by <session> successfully. (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Informational	ログメッセージのアップロード成功。
	[RCP(10):]Log message upload by <session> unsuccessfully. (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Warning	ログメッセージのアップロード失敗。
	[RCP(11):]The downloaded configurations executed by <session> successfully. (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Informational	ダウンロードしたコンフィグレーションの実行成功。
	[RCP(12):]The downloaded configurations executed by <session> unsuccessfully. (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Warning	ダウンロードしたコンフィグレーションの実行失敗。
	[RCP(13):]Attack log message uploaded by <session> successfully. (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Informational	攻撃ログメッセージのアップロード成功。
	[RCP(14):]Attack log message upload by <session> unsuccessfully. (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Warning	攻撃ログメッセージのアップロード失敗。

## 付録C ログエントリ

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
TFTP クライアント	[TFTP(1):] [Unit <unitID>] Firmware upgraded by <session> successfully (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)  unitID: スタックシステム内のデバイス ID session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Informational	ファームウェアの更新成功。
	[TFTP(2):] [Unit <unitID>] Firmware upgrade by <session> was unsuccessful! (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)  unitID: スタックシステム内のデバイス ID session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Warning	ファームウェアの更新失敗。
	[TFTP(3):]Firmware successfully uploaded by <session> (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Informational	ファームウェアのアップロード成功。
	[TFTP(4):]Firmware upload by <session> was unsuccessful! (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Warning	ファームウェアのアップロード失敗。
	[TFTP(5):]Configuration successfully downloaded by <session> (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Informational	コンフィグレーションのダウンロード成功。
	[TFTP(6):]Configuration download by <session> was unsuccessful! (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Warning	コンフィグレーションのダウンロード失敗。
	[TFTP(7):]Configuration successfully uploaded by <session> (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Informational	コンフィグレーションのアップロード成功。
	[TFTP(8):]Configuration upload by <session> was unsuccessful! (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Warning	コンフィグレーションのアップロード失敗。

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
TFTP クライアント	[TFTP(9):]Log message successfully uploaded by <session> (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Informational	ログメッセージのアップロード成功。
	[TFTP(10):]Log message upload by <session> was unsuccessful! (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Warning	ログメッセージのアップロード失敗。
	[TFTP(13):]Attack log message successfully uploaded by <session> (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Informational	攻撃ログメッセージのアップロード成功。
	[TFTP(14):]Attack log message upload by <session> was unsuccessful! (Username: <username>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>)  session: ユーザセッション username: 現在のログインユーザ ipaddr: クライアント IP アドレス macaddr: クライアント MAC アドレス	Warning	攻撃ログメッセージのアップロード失敗。
DNS リゾルバ	[DNS_RESOLVER(1):]Duplicate Domain name case name: <domainname>, static IP: <ipaddr>, dynamic IP:<ipaddr>  domainname: ドメイン名 ipaddr: IP アドレス	Informational	重複するドメイン名が追加されたため、ダイナミックドメイン名が削除されました。
ARP	Conflict IP was detected with this device (IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>, Port <[unitID:]portNum>, Interface: <ipif_name>).  ipaddr: 自分のデバイスと重複する IP アドレス macaddr: 自分のデバイスと重複する IP アドレスを持つデバイスの MAC アドレス unitID: 1. 整数値 ; 2. スタックシステム内のデバイス ID portNum: 1. 整数値 ; 2. デバイスの論理ポート番号 ipif_name: 重複する IP アドレスを持つスイッチのインターフェース名	Warning	Gratuituous ARP が重複する IP アドレスを検出しました。
Telnet	Successful login through Telnet (Username: <username>, IP: <ipaddr>)  ipaddr: Telnet クライアントの IP アドレス username: Telnet サーバにログインしたユーザ名	Informational	Telnet 経由のログインに成功しました。
	Login failed through Telnet (Username: <username>, IP: <ipaddr>)  ipaddr: Telnet クライアントの IP アドレス username: Telnet サーバにログインしたユーザ名	Warning	Telnet 経由のログインに失敗しました。
	Logout through Telnet (Username: <username>, IP: <ipaddr>)  ipaddr: Telnet クライアントの IP アドレス username: Telnet サーバにログインしたユーザ名	Informational	Telnet からログアウトしました。

## 付録C ログエントリ

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
Telnet	Telnet session timed out (Username: <username>, IP: <ipaddr>).  ipaddr: Telnet クライアントの IP アドレス username: Telnet サーバにログインしたユーザ名	Informational	Telnet セッションのタイムアウト
インターフェース	Port <[unitID:]portNum> link up, <link state>  unitID: 1. 整数値 ; 2. スタックシステム内のデバイス ID portNum: 1. 整数値 ; 2. デバイスの論理ポート番号 ipif_name: 重複する IP アドレスを持つスイッチのインターフェース名 link state: ポートのリンク状態 (例: 100Mbps FULL duplex)	Informational	ポートリンクアップ
	Port <[unitID:]portNum> link down  unitID: 1. 整数値 ; 2. スタックシステム内のデバイス ID portNum: 1. 整数値 ; 2. デバイスの論理ポート番号	Informational	ポートリンクダウン
802.1X	802.1X Authentication failure [for <reason>] from (Username: <username>, Port: <[unitID:]portNum>, MAC: <macaddr> )  reason: 認証エラーの原因 username: 認証されるユーザ unitID: ユニット番号 portNum: スイッチのポート番号 macaddr: 認証デバイスの MAC アドレス	Warning	802.1X 認証失敗。
	802.1X Authentication successful from (Username: <username>, Port: <[unitID:]portNum>, MAC: <macaddr> )  username: 認証されるユーザ unitID: ユニット番号 portNum: スイッチのポート番号 macaddr: 認証デバイスの MAC アドレス	Informational	802.1X 認証成功。
RADIUS	RADIUS server <ipaddr> assigned VID :<vlanID> to port <[unitID:]portNum> (account :<username> )  ipaddr: RADIUS サーバの IP アドレス vlanID: RADIUS が割り当てる VLAN ID unitID: ユニット番号 portNum: ポート番号 Username: 認証されるユーザ名	Informational	RADIUS クライアントが RADIUS サーバによって認証された後、RADIUS サーバから VID が割り当てられました。この VID はポートに割り当てられ、このポートは VLAN タグなしメンバになります。
	RADIUS server <ipaddr> assigned ingress bandwidth :<ingressBandwidth> to port <[unitID:]portNum> (account :<username> )  ipaddr: RADIUS サーバの IP アドレス ingressBandwidth: RADIUS が割り当てる Ingress 帯域 unitID: ユニット番号 portNum: ポート番号 Username: 認証されるユーザ名	Informational	RADIUS クライアントが RADIUS サーバによって認証された後、RADIUS サーバから Ingress 帯域が割り当てられました。この Ingress 帯域はポートに割り当てられます。
	RADIUS server <ipaddr> assigned egress bandwidth :<egressBandwidth> to port <[unitID:]portNum> (account: <username> )  ipaddr: RADIUS サーバの IP アドレス egressBandwidth: RADIUS が割り当てる RADIUS の Egress 帯域 unitID: ユニット番号 portNum: ポート番号 Username: 認証されるユーザ名	Informational	RADIUS クライアントが RADIUS サーバによって認証された後、RADIUS サーバから Egress 帯域が割り当てられました。この Egress 帯域はポートに割り当てられます。

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
RADIUS	RADIUS server <ipaddr> assigned 802.1p default priority:<priority> to port <[unitID]:portNum> (account : <username>  ipaddr: RADIUS サーバの IP アドレス priority: RADIUS が割り当てる優先度 unitID: ユニット番号 portNum: ポート番号 Username: 認証されるユーザ名)	Informational	RADIUS クライアントが RADIUS サーバによって認証された後、RADIUS サーバから 802.1p デフォルトプライオリティが割り当てられました。802.1p デフォルトプライオリティはポートに割り当てられます。
	RADIUS server <ipaddr> assigns <username> ACL failure at port <[unitID]:portNum> (<string>  ipaddr: RADIUS サーバの IP アドレス unitID: ユニット番号 portNum: ポート番号 Username: 認証されるユーザ名 string: 失敗した RADIUS ACL コマンドの文字列)		RADIUS サーバからの ACL プロファイル / ルールの割り当てに失敗しました。
LLDP (MED)	LLDP-MED topology change detected (on port <portNum>. chassis id: <chassisType>, <chassisID>, port id: <portType>, <portID>, device class: <deviceClass>  portNum: ポート番号 chassisType: シャーシ ID サブタイプ 値のリスト： 1. chassisComponent(1) 2. interfaceAlias(2) 3. portComponent(3) 4. macAddress(4) 5. networkAddress(5) 6. interfaceName(6) 7. local(7) chassisID: シャーシ ID. portType: ポート ID サブタイプ 値のリスト： 1. interfaceAlias(1) 2. portComponent(2) 3. macAddress(3) 4. networkAddress(4) 5. interfaceName(5) 6. agentCircuitId(6) 7. local(7) portID: ポート ID deviceClass: LLDP-MED デバイスタイプ	Notice	LLDP-MED トポロジの変更が検出されました。

## 付録C ログエントリ

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
LLDP (MED)	<p>Conflict LLDP-MED device type detected ( on port &lt;portNum&gt;, chassis id: &lt;chassisType&gt;, &lt;chassisID&gt;, port id: &lt;portType&gt;, &lt;portID&gt;, device class: &lt;deviceClass&gt;)</p> <p>portNum: ポート番号 chassisType: シャーシ ID サブタイプ 値のリスト： 1. chassisComponent(1) 2. interfaceAlias(2) 3. portComponent(3) 4. macAddress(4) 5. networkAddress(5) 6. interfaceName(6) 7. local(7) chassisID: シャーシ ID. portType: ポート ID サブタイプ 値のリスト： 1. interfaceAlias(1) 2. portComponent(2) 3. macAddress(3) 4. networkAddress(4) 5. interfaceName(5) 6. agentCircuitId(6) 7. local(7) portID: ポート ID deviceClass: LLDP-MED デバイスタイプ</p>	Notice	LLDP-MED デバイスタイプの重複が検出されました。
	<p>Incompatible LLDP-MED TLV set detected ( on port &lt;portNum&gt;, chassis id: &lt;chassisType&gt;, &lt;chassisID&gt;, port id: &lt;portType&gt;, &lt;portID&gt;, device class: &lt;deviceClass&gt;)</p> <p>portNum: ポート番号 chassisType: シャーシ ID サブタイプ 値のリスト： 1. chassisComponent(1) 2. interfaceAlias(2) 3. portComponent(3) 4. macAddress(4) 5. networkAddress(5) 6. interfaceName(6) 7. local(7) chassisID: シャーシ ID. portType: ポート ID サブタイプ 値のリスト： 1. interfaceAlias(1) 2. portComponent(2) 3. macAddress(3) 4. networkAddress(4) 5. interfaceName(5) 6. agentCircuitId(6) 7. local(7) portID: ポート ID deviceClass: LLDP-MED デバイスタイプ</p>	Notice	互換性のない LLDP-MED TLV が検出されました。

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
音声 VLAN	New voice device detected (Port <portNum>, MAC <macaddr> portNum : ポート番号 macaddr: 音声デバイスの MAC アドレス	Informational	新しい音声 VLAN がポートに検出されました。
	Port < portNum > add into Voice VLAN <vid > portNum : ポート番号 vid:VLAN ID	Informational	自動音声 VLAN モードのポートを音声 VLAN に追加しました。
	Port < portNum > remove from Voice VLAN <vid > portNum : ポート番号 vid:VLAN ID	Informational	ポートが音声 VLAN から離脱し、同時にそのポートのエージングタイム内に音声 VLAN が見つからないとログメッセージを送信します。
DULD	[DULD(1)] port:<[unitID:] portNum> is unidirectional. unitID: ユニット番号 portNum : ポート番号	Informational	単方向リンクが本ポートに検出されました。
BGP	[BGP(1):] BGP connection is successfully established (Peer:<ipaddr>). ipaddr: BGP ピアの IP アドレス	Informational	BGP ピアの FSM が確立の成功状態に遷移しました。
	[BGP(2):] BGP connection is normally closed(Peer:<ipaddr>). ipaddr: BGP ピアの IP アドレス	Informational	BGP 接続は正常にクローズしました。
	[BGP(3):] BGP connection is closed due to error (Code:<num> Subcode:<num> Field:<field> Peer:<ipaddr>). num: RFC 4271 等で定義されているエラーコードまたはエラーサブコード field: エラー発生時のフィールド値 ipaddr: BGP ピアの IP アドレス	Warning	BGP 接続はエラーのためクローズしました。(エラーコード、エラーサブコードおよびデータフィールドは RFC を参照してください。)
	[BGP(4):] BGP Notify: unkown Error code(num), Sub Error code(num), Peer:<ipaddr>. num: RFC 4271 等で定義されているエラーコードまたはエラーサブコード ipaddr: BGP ピアの IP アドレス	Warning	RFC 4271 で未定義のエラーコードまたはサブエラーコードを持つ BGP 通知パケットを受信しました。
	[BGP(5):] BGP Update Attr NHop: Erroneous NHop <ipaddr> Peer:<ipaddr>. ipaddr: BGP ピアの IP アドレス	Warning	ネクストホップポイントではなくローカルインターフェースに BGP 更新パケットを受信しました。
	[BGP(6):] BGP connection is closed due to Event: <num> (Peer:<ipaddr>). num: RFC 4271 等で定義されているイベント ipaddr: BGP ピアの IP アドレス	Warning	BGP 接続は何らかのイベント発生のためクローズしました。(イベントについては RFC ログメッセージを参照してください。)
	[BGP(7):] BGP connection is closed due to Notify: Code <num> Subcode <num> (Peer:<ipaddr>). num: RFC 4271 等で定義されているエラーコードまたはエラーサブコード ipaddr: BGP ピアの IP アドレス	Warning	BGP 接続は通知パケットを受信したためクローズしました。(エラーコードおよびエラーサブコードは RFC を参照してください。)
	[BGP(8):] The number of prefix received reaches <num>, max <limit> (Peer < ipaddr >). num: 受信したプレフィックス数 limit: 受信可能なプレフィックスの最大数。 ipaddr: BGP ピアの IP アドレス	Warning	この Neighbor から受信した BGP プレフィックス数がしきい値に到達しました。
	[BGP(9):] The total number of prefix received reaches max prefix limit.	Warning	受信した BGP プレフィックスの合計数が制限を超えるました。

## 付録C ログエントリ

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
Stacking	Unit <unitID>, MAC: <macaddr> Hot insertion. unitID: ユニット番号 Macaddr: MAC アドレス	Informational	ホットインサーション
	Unit <unitID>, MAC: <macaddr> Hot removal. unitID: ユニット番号 Macaddr: MAC アドレス	Informational	ホットリムーブ
	Stacking topology is <Stack_TP_TYPE>. Master(Unit <unitID>, MAC:<macaddr>). Stack_TP_TYPE: スタックトポロジのタイプは以下の通りです。 1. Ring (リング) 2. Chain (チェーン) unitID: ユニット番号 Macaddr: MAC アドレス	Informational	スタックトポロジの変更
	Backup master changed to master. Master (Unit: <unitID>). unitID: ユニット番号	Informational	バックアップマスターがマスターに変更になりました。
	Slave changed to master. Master (Unit: <unitID>). unitID: ユニット番号	Informational	スレーブがマスターに変更になりました。
	Hot insert failed, box ID conflict: Unit <unitID> conflict (MAC: <macaddr> and MAC: <macaddr>). unitID: ユニット番号 macaddr: 重複するユニットの MAC アドレス	Critical	ユニット番号が重複しています。
SNMP	SNMP request received from <ipaddr> with invalid community string. ipaddr: IP アドレス	Informational	無効なコミュニティ名を含む SNMP request 受信
OSPFv2 拡張機能	OSPF interface <intf-name> changed state to [Up   Down] intf-name: OSPF インタフェース名	Informational	OSPF インタフェースのリンクステートの変更。
	OSPF protocol on interface <intf-name> changed state to [Enabled   Disabled] intf-name: OSPF インタフェース名	Informational	OSPF インタフェースの管理ステートの変更。
	OSPF interface <intf-name> changed from area <area-id> to area <area-id> intf-name: OSPF インタフェース名 area-id: OSPF エリア ID	Informational	OSPF インタフェースが別のエリアに変更。
	OSPF nbr <nbr-id> on interface <intf-name> changed state from Loading to Full intf-name: OSPF インタフェース名 nbr-id: Neighbor ルータ ID	Notice	OSPF Neighbor ステートが Loading から Full に変更。
	OSPF nbr <nbr-id> on interface <intf-name> changed state from Full to Down intf-name: OSPF インタフェース名 nbr-id: Neighbor ルータ ID	Notice	OSPF Neighbor ステートが Full から Down に変更。
	OSPF nbr <nbr-id> on interface <intf-name> dead timer expired intf-name: OSPF インタフェース名 nbr-id: Neighbor ルータ ID	Notice	OSPF Neighbor ステートの dead タイマの期限切れ。
	OSPF nbr <nbr-id> on virtual link changed state from Loading to Full nbr-id: Neighbor ルータ ID	Notice	OSPF 仮想 Neighbor ステートが Loading から Full に変更。

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
OSPFv2 拡張機能	OSPF nbr <nbr-id> on virtual link changed state from Full to Down  nbr-id: Neighbor ルータ ID	Notice	OSPF 仮想 Neighbor ステートが Full から Down に変更。
	OSPF router ID changed to <router-id>  router-id: OSPF ルータ ID	Informational	OSPF ルータ ID の変更。
	OSPF state changed to Enabled	Informational	OSPF の有効化。
	OSPF state changed to Disabled	Informational	OSPF の無効化。
VRRP デバッグ	VR <vr-id> at interface <intf-name> switch to Master  vr-id: VRRP 仮想ルータ ID intf-name: 仮想ルータがベースとなるインターフェース名	Informational	1 つの仮想ルータのステートがマスターに変更。
	VR <vr-id> at interface <intf-name> switch to Backup  vr-id: VRRP 仮想ルータ ID intf-name: 仮想ルータがベースとなるインターフェース名	Informational	1 つの仮想ルータのステートがバックアップに変更。
	VR <vr-id> at interface <intf-name> switch to Init.  vr-id: VRRP 仮想ルータ ID intf-name: 仮想ルータがベースとなるインターフェース名	Informational	1 つの仮想ルータのステートが Init に変更。
	Authentication type mismatch on VR <vr-id> at interface <intf-name>.  vr-id: VRRP 仮想ルータ ID intf-name: 仮想ルータがベースとなるインターフェース名	Warning	受信した VRRP 通知メッセージの認証タイプの不一致。
	Authentication fail on VR <vr-id> at interface <intf-name>. Auth type <auth-type>.  vr-id: VRRP 仮想ルータ ID intf-name: 仮想ルータがベースとなるインターフェース名 Auth-type: VRRP インタフェース認証タイプ	Warning	受信した VRRP 通知メッセージの認証チェックの失敗。
	Received an ADV msg with incorrect checksum on VR <vr-id> at interface <intf-name>.  vr-id: VRRP 仮想ルータ ID intf-name: 仮想ルータがベースとなるインターフェース名	Warning	受信した VRRP 通知メッセージの Checksum エラー。
	Received ADV msg virtual router ID mismatch. VR <vr-id> at interface <intf-name>.  vr-id: VRRP 仮想ルータ ID intf-name: 仮想ルータがベースとなるインターフェース名	Warning	受信した VRRP 通知メッセージの仮想ルータ ID の不一致。
	Received ADV msg adv interval mismatch. VR <vr-id> at interface <intf-name>.  vr-id: VRRP 仮想ルータ ID intf-name: 仮想ルータがベースとなるインターフェース名	Warning	受信した VRRP 通知メッセージの通知間隔の不一致。
	Added a virtual MAC <vrrp-mac-addr> into L2 table.  vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス	Notice	仮想 MAC アドレスがスイッチの L2 テーブルに追加されました。
	Deleted a virtual MAC <vrrp-mac-addr> from L2 table.  vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス	Notice	仮想 MAC アドレスがスイッチの L2 テーブルから削除されました。
	Added a virtual IP <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-addr> into L3 table.  vrrp-ip-addr: VRRP 仮想 IP アドレス vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス	Notice	仮想 MAC アドレスがスイッチの L3 テーブルに追加されました。
	Deleted a virtual IP <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-addr> from L3 table.  vrrp-ip-addr: VRRP 仮想 IP アドレス vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス	Notice	仮想 MAC アドレスがスイッチの L3 テーブルから削除されました。

## 付録C ログエントリ

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
VRRP デバッグ	Failed to add virtual MAC <vrrp-mac-addr> into chip L2 table. Errcode <vrrp-errcode>. vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス vrrp-errcode: VRRP プロトコルの動作に関するエラーコード	Error	スイッチチップの L2 テーブルへの仮想 MAC の追加に失敗しました。
	Failed to delete virtual MAC <vrrp-mac-addr> from chip L2 table. Errcode <vrrp-errcode>. vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス vrrp-errcode: VRRP プロトコルの動作に関するエラーコード	Error	スイッチチップの L2 テーブルから仮想 MAC の削除に失敗しました。
	Failed to add virtual IP <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-addr> into L3 table. L3 table is full. vrrp-ip-addr: VRRP 仮想 IP アドレス vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス	Error	スイッチチップの L3 テーブルへの仮想 MAC の追加に失敗しました。L3 テーブルはフルです。
	Failed to add virtual IP <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-addr> into L3 table. Port <mac-port> is invalid. vrrp-ip-addr: VRRP 仮想 IP アドレス vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス mac-port: VRRP 仮想 MAC のポート番号	Error	スイッチの L3 テーブルへの仮想 MAC の追加に失敗しました。MAC を学習したポートは不正です。
	Failed to add virtual IP <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-addr> into L3 table. Interface <mac-intf> is invalid. vrrp-ip-addr: VRRP 仮想 IP アドレス vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス mac-intf: VRRP 仮想 MAC アドレスがベースになるインターフェース番号	Error	スイッチの L3 テーブルへの仮想 MAC の追加に失敗しました。MAC を学習したインターフェースは不正です。
	Failed to add virtual IP <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-addr> into L3 table. Box id <mac-box> is invalid. vrrp-ip-addr: VRRP 仮想 IP アドレス vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス mac-box: VRRP 仮想 MAC のスタックボックス番号	Error	スイッチの L3 テーブルへの仮想 MAC の追加に失敗しました。MAC を学習したボックスは不正です。
	Failed to add virtual IP <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-addr> into chip L3 table. Errcode <vrrp-errcode>. vrrp-ip-addr: VRRP 仮想 IP アドレス vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス vrrp-errcode: VRRP プロトコルの動作に関するエラーコード	Error	スイッチチップの L3 テーブルへの仮想 MAC の追加に失敗しました。
	Failed to delete virtual IP <vrrp-ip-addr> MAC <vrrp-mac-addr> from chip L3 table. Errcode <vrrp-errcode>. vrrp-ip-addr: VRRP 仮想 IP アドレス vrrp-mac-addr: VRRP 仮想 MAC アドレス vrrp-errcode: VRRP プロトコルの動作に関するエラーコード	Error	スイッチチップの L3 テーブルから仮想 MAC の削除に失敗しました。
Web (SSL)	Successful login through Web (Username: <username>, IP: <ipaddr>). username: HTTP サーバにログインするユーザ名 ipaddr: HTTP クライアント IP アドレス	Informational	Web 経由のログイン成功
	Login failed through Web (Username: <username>, IP: <ipaddr>). username: HTTP サーバにログインするユーザ名 ipaddr: HTTP クライアント IP アドレス	Warning	Web 経由のログイン失敗
	Web session timed out (Username: <username>, IP: <ipaddr>). username: HTTP サーバにログインするユーザ名 ipaddr: HTTP クライアント IP アドレス	Informational	Web セッションタイムアウト
	Logout through Web (Username: %S, IP: %S). username: HTTP サーバにログインするユーザ名 ipaddr: HTTP クライアント IP アドレス	Informational	Web 経由でログアウトしました。

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
Web (SSL)	Successful login through Web(SSL) (Username: <username>, IP: <ipaddr>).  username: SSL サーバにログインするユーザ名 ipaddr: SSL クライアント IP アドレス	Informational	Web(SSL) 経由のログイン成功。
	Login failed through Web(SSL) (Username: <username>, IP: <ipaddr>).  username: SSL サーバにログインするユーザ名 ipaddr: SSL クライアント IP アドレス	Warning	Web(SSL) 経由のログイン失敗。
	Web(SSL) session timed out (Username: <username>, IP: <ipaddr>).  username: SSL サーバにログインするユーザ名 ipaddr: SSL クライアント IP アドレス	Informational	Web(SSL) セッションタイムアウト。
	Logout through Web(SSL) (Username: <username>, IP: <ipaddr>).  username: SSL サーバにログインするユーザ名 ipaddr: SSL クライアント IP アドレス	Informational	Web(SSL) 経由でログアウトしました。
ポートセキュリティ	Port security violation (MAC: < macaddr > on port: < unitID: portNum >)  macaddr: 違反 MAC アドレス unitID: ユニット番号 portNum: ポート番号	Warning	ポートにおけるアドレスフル
セーフガードエンジン	Unit< unitID >, Safeguard Engine enters NORMAL mode  unitID: ユニット番号	Informational	セーフガードエンジンが normal モードに入りました。
	Unit< unitID >, Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode  unitID: ユニット番号	Warning	セーフガードエンジンが exhausted モードに入りました。
Dos	Possible spoofing attack from IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>, port: <unitID: portNum>  ipaddr: IP アドレス macaddr: 違反 MAC アドレス unitID: ユニット番号 portNum: ポート番号	Critical	Spoofing 攻撃の可能性があります。
AAA	Successful login through <Console   Telnet   Web(SSL)   SSH>(Username: <username>, IP: <ipaddr   ipv6address>).  ipaddr: IP アドレス username: ユーザ名 ipv6address: IPv6 アドレス	Informational	ログイン成功。
	Login failed through <Console   Telnet   Web(SSL)   SSH> (Username: <username>, IP: <ipaddr   ipv6address>).  ipaddr: IP アドレス username: ユーザ名 ipv6address: IPv6 アドレス	Warning	ログイン失敗。
	Logout through <Console   Telnet   Web(SSL)   SSH> (Username: <username>, IP: <ipaddr   ipv6address>).  ipaddr: IP アドレス username: ユーザ名 ipv6address: IPv6 アドレス	Informational	ログアウトしました。
	Login failed through <Console   Telnet   Web(SSL)   SSH> from <ipaddr   ipv6address> due to AAA server <ipaddr   ipv6address> timeout or improper configuration (Username: <username>).  ipaddr: IP アドレス username: ユーザ名 ipv6address: IPv6 アドレス	Warning	AAA サーバのタイムアウトまたは不適切な設定のため、ログインに失敗。

## 付録C ログエントリ

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
AAA	Successful Enable Admin through <Console   Telnet   Web(SSL)  SSH> from <ipaddr   ipv6address> authenticated by AAA <local   none   server <ipaddr   ipv6address>> (Username: <username>).  local: AAA ローカル方式による enable admin none: AAA none 方式による enable admin server: AAA サーバ方式による enable admin ipaddr: IP アドレス ipv6address: IPv6 アドレス username: ユーザ名	Informational	AAA ローカル、none またはサーバによる Enable Admin に成功。
	Enable Admin failed through <Console   Telnet   Web(SSL)  SSH> from <ipaddr   ipv6address> due to AAA server <ipaddr   ipv6address> timeout or improper configuration (Username: <username>)  ipaddr: IP アドレス ipv6address: IPv6 アドレス username: ユーザ名	Warning	AAA サーバのタイムアウトまたは不適切な設定のため、バによる Enable Admin に失敗。
	Log Message: Enable Admin failed through <Console   Telnet   Web(SSL)  SSH> from <ipaddr   ipv6address> authenticated by AAA < local   server <ipaddr   ipv6address>> (Username: <username>).  local: AAA ローカル方式による enable admin server: AAA サーバ方式による enable admin ipaddr: IP アドレス ipv6address: IPv6 アドレス username: ユーザ名	Warning	AAA ローカルまたはサーバによる Enable Admin に失敗。
	Successful login through <Console   Telnet   Web(SSL)   SSH> from < ipaddr   ipv6address > authenticated by AAA <local   none   server <ipaddr   ipv6address>> (Username: <username>).  local: AAA ローカル方式を指定 none: AAA none 方式を指定 server: AAA サーバ方式を指定 ipaddr: IP アドレス ipv6address: IPv6 アドレス username: ユーザ名	Informational	AAA ローカル、none、またはサーバによるログイン認証に成功。
	Login failed through <Console   Telnet   Web(SSL)  SSH> from <ipaddr   ipv6address> authenticated by AAA <local   server <ipaddr   ipv6address>> (Username: <username>).  local: AAA ローカル方式を指定 server: AAA サーバ方式を指定 ipaddr: IP アドレス ipv6address: IPv6 アドレス username: ユーザ名	Warning	AAA ローカル、またはサーバによるログイン認証に失敗。
WAC	WAC unauthenticated user (User Name: <string>, IP: <ipaddr   ipv6address>, MAC: <macaddr>, Port: <[unitID:]portNum>)  string: ユーザ名 ipaddr: IP アドレス ipv6address: IPv6 アドレス macaddr: MAC アドレス unitID: ユニット ID portNum: ポート番号	Warning	クライアントホストは認証に失敗しました。
	WAC enters stop learning state.	Warning	WAC は学習停止状態に入りました。 認可ユーザ数がデバイス全体で最大ユーザ数の制限に到達した場合にこのログが発生します。

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
WAC	WAC recovered from stop learning state.	Warning	WAC は学習停止状態から回復しました。 時間（5分）経過後認可ユーザ数が最大ユーザ数を下回るとこのログが発生します。
	WAC authenticated user (Username: <string>, IP: <ipaddr>   ipv6address>, MAC: <macaddr>, Port: <[unitID:] portNum>)  string: ユーザ名 ipaddr: IP アドレス ipv6address: IPv6 アドレス macaddr: MAC アドレス unitID: ユニット ID portNum: ポート番号	Informational	クライアントホストは認証に成功しました。
JWAC	JWAC authenticated user (Username: <string>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>, Port: <[unitID:]portNum>)  string: ユーザ名 ipaddr: IP アドレス macaddr: MAC アドレス unitID: ユニット ID portNum: ポート番号	Informational	クライアントホストが認証に成功。
	JWAC unauthenticated user (User Name: <string>, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>, Port: <[unitID:]portNum>)  string: ユーザ名 ipaddr: IP アドレス macaddr: MAC アドレス unitID: ユニット ID portNum: ポート番号	Warning	クライアントホストが認証に失敗。
	JWAC enters stop learning state.	Warning	JWAC は学習停止状態に入りました。 認可ユーザ数がデバイス全体で最大ユーザ数の制限に到達した場合にこのログが発生します。
	JWAC recovered from stop learning state.	Warning	JWAC は学習停止状態から回復しました。 時間経過（5分）後認可ユーザ数が最大ユーザ数を下回るとこのログが発生します。
ループバック検知 (LBD)	Port < [unitID:] portNum> LBD loop occurred. Port blocked.  unitID: ユニット ID portNum: ポート番号	Critical	ポートベースモードでループが発生し、ポートはブロックされました。
	Port < [unitID:] portNum>LBD port recovered. Loop detection restarted  unitID: ユニット ID portNum: ポート番号	Informational	ポートベースモードで LBD ブロック状態からポートは回復しました。
	Port < [unitID:] portNum> VID <vlanID> LBD loop occurred. Packet discard begun  unitID: ユニット ID portNum: ポート番号 vlanID: VLAN ID 番号	Critical	VLAN ベースモードでループが発生しました。
	Port < [unitID:] portNum> VID <vlanID> LBD recovered. Loop detection restarted  unitID: ユニット ID portNum: ポート番号 vlanID: VLAN ID 番号	Informational	VLAN ベースモードで LBD ブロック状態からポートは回復しました。
	Loop VLAN number overflow.	Informational	ループが発生した VLAN ID が指定番号と一致しています。

## 付録C ログエントリ

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
IMPB	Dynamic IMPB entry conflicts with static ARP(IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>, Port <[unitID]:portNum>)  Dynamic IMPB entry conflicts with static FDB(IP: [<ipaddr>   <ipv6addr>], MAC: <macaddr>, Port <[unitID]:portNum>)  ipaddr: IP アドレス ipv6addr: IPv6 アドレス macaddr: MAC アドレス unitID: ユニット ID portNum : ポート番号	Warning	ダイナミック IMPB エントリがスタティック ARP と重複しています。  ダイナミック IMPB エントリがスタティック FDB と重複しています。
	Dynamic IMPB entry conflicts with static IMPB(IP: [<ipaddr>   <ipv6addr>], MAC: <macaddr>, Port <[unitID]:portNum>).  ipaddr: IP アドレス ipv6addr: IPv6 アドレス macaddr: MAC アドレス unitID: ユニット ID portNum : ポート番号	Warning	ダイナミック IMPB エントリがスタティック IMPB と重複しています。
	Creating IMPB entry failed due to no ACL rule being available(IP:<ipaddr>   <ipv6addr>], MAC: <macaddr>, Port <[unitID]:portNum>)  ipaddr: IP アドレス ipv6addr: IPv6 アドレス macaddr: MAC アドレス unitID: ユニット ID portNum : ポート番号	Warning	有効な ACL ルールがないため、IMPB エントリの作成に失敗しました。
	Unauthenticated IP-MAC address and discarded by IMPB (IP: [< ipaddr >   < ipv6addr >], MAC :< macaddr >, Port <[unitID]:portNum >).  ipaddr: IP アドレス ipv6addr: IPv6 アドレス macaddr: MAC アドレス unitID: ユニット ID portNum : ポート番号	Warning	IMPB はホストの不正をチェックしました。
	Dynamic IMPB entry conflicts with static ND (IP: [< ipaddr >   < ipv6addr >], MAC: <macaddr>, Port <[unitID]:portNum>)  ipaddr: IP アドレス ipv6addr: IPv6 アドレス macaddr: MAC アドレス unitID: ユニット ID portNum : ポート番号	Warning	ダイナミック IMPB エントリがスタティック ND と重複しています。
トライフィックコントロール	Port <portNum> Broadcast storm is occurring.  portNum: ポート番号	Warning	ブロードキャストストームが発生。
	Port <portNum> Broadcast storm has cleared.  portNum: ポート番号	Informational	ブロードキャストストームが解消。
	Port <portNum> Multicast storm is occurring.  portNum: ポート番号	Warning	マルチキャストストームが発生。
	Port <portNum> Multicast storm has cleared.  portNum: ポート番号	Informational	マルチキャストストームが解消。
	Port <portNum> is currently shut down due to a packet storm  portNum: ポート番号	Warning	パケットストームによるポートのシャットダウン

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
DHCP サーバ スクリーニング	Detected untrusted DHCP server(IP: <ipaddr>, Port <portNum> )  ipaddr: デバイスに検出した信頼性の低い IP アドレス portNum: デバイスの論理ポート番号	Informational	信頼性の低い DHCP サーバの IP アドレスを検出。
ERPS	Signal failure detected on node (MAC: <macaddr>)  macaddr: ノードのシステム MAC	Notice	信号のエラーを検出しました。
	Signal failure cleared on node (MAC: <macaddr>)  macaddr: ノードのシステム MAC	Notice	信号のエラーがクリアされました。
	RPL owner conflicted on the ring (MAC: <macaddr>)  macaddr: ノードのシステム MAC	Warning	RPL オーナが重複しています。
MSTP デバッグ 拡張	Topology changed [( [Instance:<InstanceID>] ,port:<[unitID:] portNum> ,MAC: <macaddr>)]  InstanceID: インスタンス ID. portNum: ポート ID macaddr: MAC アドレス	Notice	トポロジ変更
	[CIST   CIST Regional   MSTI Regional] New Root bridge selected( [Instance: <InstanceID> ]MAC: <macaddr> Priority :<value>)  InstanceID: インスタンス ID. macaddr: MAC アドレス value: ルートプリッジの優先度	Informational	スパニングツリーの新規ルートプリッジを選択
	Spanning Tree Protocol is enabled	Informational	スパニングツリープロトコル有効化
	Spanning Tree Protocol is disabled	Informational	スパニングツリープロトコル無効化
	New root port selected [( [Instance:<InstanceID>] ,port:<[unitID:] portNum>)]  InstanceID: インスタンス ID. portNum: ポート ID	Notice	新しいルートポートが選択されました。
	Spanning Tree port status changed [( [Instance:<InstanceID>] ,port:<[unitID:] portNum>)] <old_status> -> <new_status>  InstanceID: インスタンス ID portNum: ポート ID old_status: 古いステータス new_status: 新しいステータス	Notice	スパニングツリーポートステータスが変更されました。
	Spanning Tree port status changed. [( [Instance:<InstanceID>] ,port:<[unitID:] portNum>)] <old_role> -> <new_role>  InstanceID: インスタンス ID portNum: ポート ID old_role: 古いロール new_role: 新しいロール	Informational	スパニングツリーポートロールが変更されました。
	Spanning Tree instance created. Instance:<InstanceID>  InstanceID: インスタンス ID	Informational	スパニングツリーアイエンスタンスが作成されました。
	Spanning Tree instance deleted. Instance:<InstanceID>  InstanceID: インスタンス ID	Informational	スパニングツリーアイエンスタンスが削除されました。
	Spanning Tree version changed. New version:<new_version>  new_version: 新しい STP バージョン	Informational	スパニングツリーのバージョンが変更されました。
	Spanning Tree MST configuration ID name and revision level changed (name:<name> ,revision level <revision_level>).  name: 新しい名称 revision_level: 新しいリビジョンレベル	Informational	スパニングツリー MST コンフィグレーション ID 名とリビジョンが変更されました。

## 付録C ログエントリ

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
MSTP デバッグ 拡張	Spanning Tree MST configuration ID VLAN mapping table changed (instance: <InstanceID> delete vlan <startvlanid> [-<endvlanid>]).  InstanceID: インスタンス ID startvlanid- endvlanid : VLAN リスト	Informational	スパニングツリー MST コンフィグレーション ID VLAN マッピングテーブルが削除されました。
	Spanning Tree MST configuration ID VLAN mapping table changed (instance: <InstanceID> add vlan <startvlanid> [-<endvlanid>]).  InstanceID: インスタンス ID startvlanid- endvlanid : VLAN リスト	Informational	スパニングツリー MST コンフィグレーション ID VLAN マッピングテーブルが追加されました。
CFM	CFM cross-connect. VLAN:<vlanid>, Local(MD Level:<mdlevel>, Port <[unitID:]portNum>, Direction:<mepdirection>) Remote(MEPID:<mepid>, MAC:<macaddr>)  vlanid: MEP の VLAN 識別子 mdlevel: MEP の MD レベル unitID: スタックシステムにおけるデバイス ID portNum: MEP の論理ポート番号 mepdirection: 「inward」 または 「outward」 mepid: MEP の MEPID。0 の値は未知の MEPID を意味します。 macaddr: MEP の MAC アドレス。すべて 0 の値は未知の MAC アドレスを意味します。  <b>注意</b> CFM ハードウェアモードでは、リモート MEP 情報 (mepid および macaddr) は不明です。	Critical	クロスコネクトが検出されました。
	CFM error ccm. MD Level:<mdlevel>, VLAN:<vlanid>, Local(Port <[unitID:]portNum>, Direction:<mepdirection>) Remote(MEPID:<mepid>, MAC:<macaddr>)  vlanid: MEP の VLAN 識別子 mdlevel: MEP の MD レベル unitID: スタックシステムにおけるデバイス ID portNum: MEP の論理ポート番号 mepdirection: 「inward」 または 「outward」 mepid: MEP の MEPID。0 の値は未知の MEPID を意味します。 macaddr: MEP の MAC アドレス。すべて 0 の値は未知の MAC アドレスを意味します。  <b>注意</b> CFM ハードウェアモードでは、リモート MEP 情報 (mepid および macaddr) は不明です。	Warning	エラー CFM CCM パケットが検出されました。
	CFM remote down. MD Level:<mdlevel>, VLAN:<vlanid>, Local(Port <[unitID:]portNum>, Direction:<mepdirection>)  vlanid: MEP の VLAN 識別子 mdlevel: MEP の MD レベル portNum: MEP の論理ポート番号 mepdirection: 「inward」 または 「outward」  vlanid: MEP の VLAN 識別子 mdlevel: MEP の MD レベル unitID: Represents the ID of the device in the stacking system. portNum: MEP の論理ポート番号 mepdirection: MEP 方向 (「inward」 または 「outward」) mepid: MEP の MEPID macaddr: MEP の MAC アドレス	Warning	リモート MEP の CCM パケットを受信できません。

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
CFM	CFM remote MAC error. MD Level:<mdlevel>, VLAN:<vlanid>, Local(Port <[unitID:]portNum>, Direction:<mepdirection>)  vlanid: MEP の VLAN 識別子 mdlevel: MEP の MD レベル unitID: スタックシステムにおけるデバイス ID portNum: MEP の論理ポート番号 mepdirection: MEP の方向 (「inward」または「outward」) mepid: MEP の MEPID。0 の値は未知の MEPID を意味します。 macaddr: MEP の MAC アドレス。すべて 0 の値は未知の MAC アドレスを意味します。	Warning	リモート MEP の MAC がエラー状態をレポートしています。
	Event description: Remote MEP detects CFM defects Log Message: CFM remote detects a defect. MD Level:<mdlevel>, VLAN:<vlanid>, Local(Port <[unitID:]portNum>, Direction:<mepdirection>)  vlanid: MEP の VLAN 識別子 mdlevel: MEP の MD レベル unitID: スタックシステムにおけるデバイス ID portNum: MEP の論理ポート番号 mepdirection: MEP の方向 (「inward」または「outward」) macaddr: MEP の MAC アドレス	Informational	リモートの MEP が CFM の欠陥を検出しました。
CFM 拡張	AIS condition detected. MD Level:<mdlevel>, VLAN:<vlanid>, Local(Port <[unitID:]portNum>, Direction:<mepdirection>, MEPID:<mepid>)  vlanid: MEP の VLAN 識別子 mdlevel: MEP の MD レベル unitID: スタックシステムにおけるデバイス ID portNum: MEP の論理ポート番号 mepdirection: MEP の方向 (「inward」または「outward」) macaddr: MEP の MAC アドレス	Notice	AIS 状態が検出されました。
	AIS condition cleared. MD Level:<mdlevel>, VLAN:<vlanid>, Local(Port <[unitID:]portNum>, Direction:<mepdirection>, MEPID:<mepid>)  vlanid: MEP の VLAN 識別子 mdlevel: MEP の MD レベル unitID: スタックシステムにおけるデバイス ID portNum: MEP の論理ポート番号 mepdirection: MEP の方向 (「inward」または「outward」) macaddr: MEP の MAC アドレス	Notice	AIS 状態がクリアされました。
	LCK condition detected. MD Level:<mdlevel>, VLAN:<vlanid>, Local(Port <[unitID:]portNum>, Direction:<mepdirection>, MEPID:<mepid>)  vlanid: MEP の VLAN 識別子 mdlevel: MEP の MD レベル unitID: スタックシステムにおけるデバイス ID portNum: MEP の論理ポート番号 mepdirection: MEP の方向 (「inward」または「outward」) mepid: MEP の MEPID	Notice	LCK 状態が検出されました。
	LCK condition cleared. MD Level:<mdlevel>, VLAN:<vlanid>, Local(Port <[unitID:]portNum>, Direction:<mepdirection>, MEPID:<mepid>)  vlanid: MEP の VLAN 識別子 mdlevel: MEP の MD レベル unitID: スタックシステムにおけるデバイス ID portNum: MEP の論理ポート番号 mepdirection: MEP の方向 (「inward」または「outward」) mepid: MEP の MEPID	Notice	LCK 状態がクリアされました。

## 付録C ログエントリ

カテゴリ	ログの内容	緊急度	イベントの説明
ポート	Port <port> link up, <nway> port: 論理ポート番号 nway: リンク速度とデュプレックス	Informational	ポートリンクアップ
	Port <port> link down port: 論理ポート番号	Informational	ポートリンクダウン
BPDU 攻撃防止	Port<[unitID:]portNum> enter BPDU under protection state (mode: drop / block / shutdown)  unitID: ユニット ID. portNum: ポート番号 mode:BPDU の状態	Informational	BPDU 攻撃防止中
	Port <[unitID:]portNum> recover from BPDU under protection state automatically  unitID: ユニット ID. portNum: ポート番号	Informational	BPDU 攻撃からの自動復帰中
	Port<[unitID:]portNum> recover from BPDU under protection state automatically  unitID: ユニット ID. portNum: ポート番号	Informational	BPDU 攻撃からの手動復帰中
RIPng	RIPng protocol on interface <intf-name> changed state to <enabled   disabled>  intf-name: インフェース名	Informational	RIPng 状態変更
DLMS	Illegal activation code (AC: <string25>).  <string25>: アクティベーションコード	Informational	不正なアクティベーションコード入力
	License expired (license:<license-model>, AC: <string25>).  <license-model>: ライセンスマル名 <string25>: アクティベーションコード	Critical	ライセンス失効
	License successfully installed (license:<license-model>, AC: <string25>).  <license-model>: ライセンスマル名 <string25>: アクティベーションコード	Informational	ライセンス導入成功
	Unbound Activation Code (AC: <string25>).  <string25>: アクティベーションコード	Critical	アクティベーションコードが一致しません。
	License will expire in 30 days. (license:<license-model>, AC: <string25>) . <license-model>: ライセンスマル名 <string25>: アクティベーションコード	Informational	ライセンスが 30 日で失効します。
External Alarm	[Unit <unitID>] External Alarm Channel <channel_id> : <alarm_message>  unitID: ユニット ID. channel_id: 外部アラーム発生のチャンネル ID alarm_message: アラーム発生時のアラームメッセージ。ユーザ設定。	Critical	外部アラーム発生

## 付録D トラップログ

本製品では、以下のトラップログが検出されます。

カテゴリ	トラップ名	説明
MAC Notification Function	swL2macNotification /1.3.6.1.4.1.171.11.118.X.2.100.1.2.0.1 (X:module ID)	This trap indicates the MAC addresses variation in address table 関連オブジェクト： (1)swL2macNotifyInfo
MBAC	swMacBasedAccessControlLoggedSuccess /1.3.6.1.4.1.171.12.35.11.1.0.1	MAC ベースアクセスコントロールホストがログインに成功した場合に本トラップを送信します。 関連オブジェクト： (1) swMacBasedAuthInfoMacIndex (2) swMacBasedAuthInfoPortIndex (3) swMacBasedAuthVID
	swMacBasedAccessControlLoggedFail /1.3.6.1.4.1.171.12.35.11.1.0.2	MAC ベースアクセスコントロールホストがログインに失敗した場合に本トラップを送信します。 関連オブジェクト： (1) swMacBasedAuthInfoMacIndex (2) swMacBasedAuthInfoPortIndex (3) swMacBasedAuthVID
	swMacBasedAccessControlAgesOut /1.3.6.1.4.1.171.12.35.11.1.0.3	MAC ベースアクセスコントロールホストがエージングを行った場合に本トラップを送信します。 関連オブジェクト： (1) swMacBasedAuthInfoMacIndex (2) swMacBasedAuthInfoPortIndex (3) swMacBasedAuthVID
PIM6	pimNeighborLoss /1.3.6.1.2.1.157.0.1	pimNeighborLoss 通知は Neighbor との隣接関係の損失を示します。 Neighbor タイマが期限が切れて、ルータが同じ IP バージョンで下位の IP アドレスを持つ他の Neighbor が同じインターフェースにないと、この通知が生成されます。 pimNieghborLossNotificationsPeriod によって指定されたレート制限に従って、pimNeighborLossCount のカウンタが増加する度に、本通知は生成されます。 関連オブジェクト： (1) pimNeighborUpTime
	pimInvalidRegister /1.3.6.1.2.1.157.0.2	pimInvalidRegister 通知は、本デバイスが無効な PIM Register メッセージを受信したこと を示します。 pimInvalidRegisterNotificationPeriod によって指定されたレート制限に従って、pimInvalidRegisterMsgsRcvd カウンタが増加する度に、本通知は生成されます。 関連オブジェクト： (1) pimGroupMappingPimMode (2) pimInvalidRegisterAddressType (3) pimInvalidRegisterOrigin (4) pimInvalidRegisterGroup (5) pimInvalidRegisterRp

## 付録D トラップログ

カテゴリ	トラップ名	説明
PIM6	pimInvalidJoinPrune /1.3.6.1.2.1.157.0.3	pimInvalidJoinPrune 通知は、本デバイスが無効な PIM Join/Prune メッセージを受信したことを示します。 pimInvalidJoinPruneNotificationPeriod によって指定されたレート制限に従って、pimInvalidJoinPruneMsgsRcvd カウンタが増加する度に、本通知は生成されます。 関連オブジェクト： (1) pimGroupMappingPimMode (2) pimInvalidJoinPruneAddressType (3) pimInvalidJoinPruneOrigin (4) pimInvalidJoinPruneGroup (5) pimInvalidJoinPruneRp (6) pimNeighborUpTime
	pimRPMappingChange /1.3.6.1.2.1.157.0.4	pimRPMappingChange 通知は本デバイスにおける RP マッピングへの変更を示します。 pimRPMappingChangeNotificationPeriod によって指定されたレート制限に従って、pimRPMappingChangeCount カウンタが増加する度に、本通知は生成されます。 関連オブジェクト： (1) pimGroupMappingPimMode (2) pimGroupMappingPrecedence
	pimInterfaceElection /1.3.6.1.2.1.157.0.5	pimInterfaceElection 通知は、ネットワークで新しい DR または DF が選出されたことを示します。 pimInterfaceElectionNotificationPeriod によって指定されたレート制限に従って、pimInterfaceElectionWinCount カウンタが増加する度に、本通知は生成されます。 関連オブジェクト： (1) pimInterfaceAddressType (2) pimInterfaceAddress
LLDP	lldpRemTablesChange/1.0.8802.1.1.2.0.0.1	lldpRemTablesChange 通知は、lldpStatsRemTableLastChangeTime の値が変更した場合に送信されます。LLDP リモートシステムテーブルのメンテナンスポーリングを引き起こすように NMS によって利用されます。 関連オブジェクト： (1) lldpStatsRemTablesInserts (2) lldpStatsRemTablesDeletes (3) lldpStatsRemTablesDrops (4) lldpStatsRemTablesAgeouts
LLDP-MED	lldpXMedTopologyChangeDetected /1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.0.1	新しいリモートデバイスがローカルポートに割り当てられたり、またはリモートデバイスが切断またはあるポートから別のポートに移動したことなどを示すトポジの変化に気づいたローカルデバイスによって生成される通知。 関連オブジェクト： (1) lldpRemChassisIdSubtype (2) lldpRemChassisId (3) lldpXMedRemDeviceClass
802.3ah OAM	dot3OamThresholdEvent /1.3.6.1.2.1.158.0.1	本通知は、ローカルまたはリモートのしきい値クロスイベントが検出された場合に送信されます。 関連オブジェクト： (1) dot3OamEventLogTimestamp (2) dot3OamEventLogOui (3) dot3OamEventLogType (4) dot3OamEventLogLocation (5) dot3OamEventLogWindowHi (6) dot3OamEventLogWindowLo (7) dot3OamEventLogThresholdHi (8) dot3OamEventLogThresholdLo (9) dot3OamEventLogValue (10) dot3OamEventLogRunningTotal (11) dot3OamEventLogEventTotal
802.3ah OAM	dot3OamNonThresholdEvent /1.3.6.1.2.1.158.0.2	本通知は、ローカルまたはリモートのしきい値でないクロスイベントが検出された場合に送信されます。 関連オブジェクト： (1) dot3OamEventLogTimestamp (2) dot3OamEventLogOui (3) dot3OamEventLogType (4) dot3OamEventLogLocation (5) dot3OamEventLogEventTotal

カテゴリ	トラップ名	説明
アップ / ダウンロー ド	agentFirmwareUpgrade /1.3.6.1.4.1.171.12.1.7.2.0.7	本トラップは、SNMP 経由でファームウェアの更新処理が完了した場合に送信されます。 関連オブジェクト： (1) swMultilImageVersion
	agentCfgOperCompleteTrap /1.3.6.1.4.1.171.12.1.7.2.0.9	本トラップは、コンフィグレーションの保存、アップロード、またはダウンロードが完了した場合に送信されます。 関連オブジェクト： (1) unitID (2) agentCfgOperate (3) agentLoginUserName
Gratuitous ARP	agentGratuitousARPTrap /1.3.6.1.4.1.171.12.1.7.2.0.5	IP アドレスの重複があると、本トラップは送信されます。 関連オブジェクト： (1) agentGratuitousARPIpAddr (2) agentGratuitousARPMacAddr (3) agentGratuitousARPPortNumber (4) agentGratuitousARPIfaceName
BGP	bgpEstablishedNotification /1.3.6.1.2.1.15.0.1	BGP FSM が ESTABLISHED 状態に入ると、BGP の確立イベントが生成されます。 関連オブジェクト： (1) bgpPeerRemoteAddr (2) bgpPeerLastError (3) bgpPeerState
	bgpBackwardTransNotification /1.3.6.1.2.1.15.0.2	bgpBackwardTransNotification イベントは、BGP FSM が ESTABLISHED 状態に入ると生成されます。 関連オブジェクト： (1) bgpPeerRemoteAddr (2) bgpPeerLastError (3) bgpPeerState
Stacking	swUnitInsert /1.3.6.1.4.1.171.12.11.2.2.1.0.1	ユニットのホットインサーション通知 関連オブジェクト： (1) swUnitMgmtId. (2) swUnitMgmtMacAddr.
	swUnitRemove /1.3.6.1.4.1.171.12.11.2.2.1.0.2	ユニットのホットリムーブ通知 関連オブジェクト： (1) swUnitMgmtId. (2) swUnitMgmtMacAddr.
	swUnitFailure /1.3.6.1.4.1.171.12.11.2.2.1.0.3	ユニットのエラー通知 関連オブジェクト： (1) swUnitMgmtId.
	swUnitTPChange /1.3.6.1.4.1.171.12.11.2.2.1.0.4	スタッキングトポロジの変更通知 関連オブジェクト： (1) swStackTopologyType (2) swUnitMgmtId (3) swUnitMgmtMacAddr
	swUnitRoleChange /1.3.6.1.4.1.171.12.11.2.2.1.0.5	スタッキングユニットのロール変更通知 change notification. 関連オブジェクト： (1) swStackRoleType (2) swUnitMgmtId
VRRP	vrrpTrapNewMaster /1.3.6.1.2.1.68.0.1	newMaster トラップは、送信エージェントが「マスタ」ステートに移行したことを示します。 関連オブジェクト： (1) vrrpOperMasterIpAddr
	vrrpTrapAuthFailure /1.3.6.1.2.1.68.0.2	vrrpAuthFailure トラップは、パケットが認証キーまたは認証タイプが本ルータの重複するルータから受信したことを示します。 本トラップの実行はオプションです。 関連オブジェクト： (1) vrrpTrapPacketSrc (2) vrrpTrapAuthErrorType

## 付録D トラップログ

カテゴリ	トラップ名	説明
ポートセキュリティ	swL2PortSecurityViolationTrap /1.3.6.1.4.1.171.11.118.X.2.100.1.2.0.2 (X: モジュール番号)	ポートセキュリティトラップが有効な場合、定義済みのポートセキュリティ設定に違反する新しい MAC アドレスがあると、トラップメッセージを送信します。 関連オブジェクト： (1) swPortSecPortIndex (2) swL2PortSecurityViolationMac
SafeGuard	swSafeGuardChgToExhausted /1.3.6.1.4.1.171.12.19.4.1.0.1	システムが「normal」から「exhausted」に操作モードを変更したことを示します。 関連オブジェクト： (1) swSafeGuardCurrentStatus
	swSafeGuardChgToNormal /1.3.6.1.4.1.171.12.19.4.1.0.2	システムが「exhausted」から「normal」に操作モードを変更したことを示します。 関連オブジェクト： (1) swSafeGuardCurrentStatus
LBD	swPortLoopOccurred /1.3.6.1.4.1.171.12.41.10.0.1	ポートにループが発生すると、本トラップを送信します。 関連オブジェクト： (1) swLoopDetectPortIndex
	swPortLoopRestart /1.3.6.1.4.1.171.12.41.10.0.2	ポートにループが一定間隔後に再度発生すると、本トラップを送信します。 関連オブジェクト： (1) swLoopDetectPortIndex
	swVlanLoopOccurred /1.3.6.1.4.1.171.12.41.10.0.3	LBD VLAN ベースモードでポートにループが発生すると、本トラップを送信します。 関連オブジェクト： (1) swLoopDetectPortIndex (2) swVlanLoopDetectVID
	swVlanLoopRestart /1.3.6.1.4.1.171.12.41.10.0.4	LBD VLAN ベースモードでポートにループが一定間隔後に再度発生すると、本トラップを送信します。 関連オブジェクト： (1) swLoopDetectPortIndex (2) swVlanLoopDetectVID
BPDU Attack Protection	swBpduProtectionUnderAttackingTrap /1.3.6.1.4.1.171.12.76.4.0.1	BPDU attack happened, enter drop / block / shutdown mode.
	swBpduProtectionRecoveryTrap /1.3.6.1.4.1.171.12.76.4.0.2	BPDU attack automatically recove
IMPB	swlpMacBindingViolationTrap /1.3.6.1.4.1.171.12.23.5.0.1	IMPB トラップが有効な場合、定義済みのポートセキュリティ設定に違反する新しい MAC があると、トラップが送信されます。 関連オブジェクト： (1) swlpMacBindingPortIndex (2) swlpMacBindingViolationIP (3) swlpMacBindingViolationMac
	swlpMacBindingIPv6ViolationTrap /1.3.6.1.4.1.171.12.23.5.0.4	IMPB トラップが有効な場合、定義済みの IPv6 IMPB 設定に違反する新しい MAC があると、トラップが送信されます。 関連オブジェクト： (1) swlpMacBindingPortIndex (2) swlpMacBindingViolationIPv6Addr (3) swlpMacBindingViolationMac
DHCP Server Screening	swFilterDetectedTrap /1.3.6.1.4.1.171.12.37.100.0.1	不正な DHCP サーバを検出すると、本トラップは送信されます。ログ取得を停止する未許可期間に検出された同じ不正な DHCP サーバの IP アドレスをトラップ送信先に一度だけ送信します。 関連オブジェクト： (1) swFilterDetectedIP (2) swFilterDetectedport
Traffic Control	swPktStormOccurred /1.3.6.1.4.1.171.12.25.5.0.1	パケットストームメカニズムがパケットストームを検出し、アクションとしてシャットダウンする場合に本トラップを送信します。 関連オブジェクト： (1) swPktStormCtrlPortIndex
	swPktStormCleared /1.3.6.1.4.1.171.12.25.5.0.2	パケットストームメカニズムがパケットストームをクリアした場合に本トラップを送信します。 関連オブジェクト： (1) swPktStormCtrlPortIndex
	swPktStormDisablePort /1.3.6.1.4.1.171.12.25.5.0.3	パケットストームメカニズムによりポートが無効になりました。 関連オブジェクト： (1) swPktStormCtrlPortIndex

カテゴリ	トラップ名	説明
ERPS	swERPSSFDetectedTrap /1.3.6.1.4.1.171.12.78.4.0.1	信号障害の発生時にトラップは生成されます。 関連オブジェクト： (1) swERPSNodeld
	swERPSSFClearedTrap /1.3.6.1.4.1.171.12.78.4.0.2	信号障害が解消するとトラップは生成されます。 関連オブジェクト： (1) swERPSNodeld
	swERPSRPLOwnerConflictTrap /1.3.6.1.4.1.171.12.78.4.0.3	コンフリクトの発生時にトラップは生成されます。 関連オブジェクト： (1) swERPSNodeld
MSTP	newRoot /1.3.6.1.2.1.17.0.1	newRoot トラップは、送信側のエージェントがスパニングツリーの新しいルートになつたことを示します。 トラップは、新しいルートとして選出された後にすぐにブリッジによって送信され、その選出に続いてすぐに Topology Change Timer のアクションの起動などを行います。 本トラップの実行はオプションです。
	topologyChange /1.3.6.1.2.1.17.0.2	topologyChange トラップは、構成するいずれかのポートが Learning 状態から Forwarding 状態に、Forwarding 状態から Blocking 状態に、または Forwarding 状態から Blocking 状態に遷移する場合にブリッジによって送信されます。 本トラップは、newRoot トラップが同様の変更に対して送信される場合には送信されません。 本トラップの実行はオプションです
CFM	dot1agCfmFaultAlarm /1.3.111.2.802.1.1.8.0.1	MEP に持続的な欠損条件があります。通知（故障警報）は故障を検出した MEP の OID を持つ管理エンティティに送信されます。 関連オブジェクト： (1) dot1agCfmMdIndex (2) dot1agCfmMaIndex (3) dot1agCfmMeplIdentifier
CFM 拡張	swCFMExtAISOccurred /1.3.6.1.4.1.171.12.86.100.0.1	通知は、ローカル MEP が AIS ステータスに入ると生成されます。 関連オブジェクト： (1) dot1agCfmMdIndex (2) dot1agCfmMaIndex (3) dot1agCfmMeplIdentifier
	swCFMExtAISCleared /1.3.6.1.4.1.171.12.86.100.0.2	通知は、ローカル MEP が AIS ステータスから出ると生成されます。 関連オブジェクト： (1) dot1agCfmMdIndex (2) dot1agCfmMaIndex (3) dot1agCfmMeplIdentifier
CFM 拡張	swCFMExtLockOccurred /1.3.6.1.4.1.171.12.86.100.0.3	通知は、ローカル MEP が Lock ステータスに入ると生成されます。 関連オブジェクト： (1) dot1agCfmMdIndex (2) dot1agCfmMaIndex (3) dot1agCfmMeplIdentifier
	swCFMExtLockCleared /1.3.6.1.4.1.171.12.86.100.0.4	通知は、ローカル MEP が Lock ステータスから出ると生成されます。 関連オブジェクト： (1) dot1agCfmMdIndex (2) dot1agCfmMaIndex (3) dot1agCfmMeplIdentifier
ポート トラップ	linkUp /1.3.6.1.6.3.1.1.5.4	通知は、ポートのリンクアップ時に生成されます。 関連オブジェクト： (1) ifIndex, (2) if AdminStatus (3) ifOperStatu
	linkDown /1.3.6.1.6.3.1.1.5.3	通知は、ポートのリンクダウン時に生成されます。 関連オブジェクト： (1) ifIndex, (2) if AdminStatus (3) ifOperStatu
MAC 通知	swL2macNotification /1.3.6.1.4.1.171.11.118.X.2.100.1.2.0.1 (X: モデル番号)	本トラップはアドレステーブル内の MAC アドレスの変化を示します。 関連オブジェクト： (1) swL2macNotifyInfo

## 付録D トラップログ

カテゴリ	トラップ名	説明
SIM	swSingleIPMSColdStart 1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.11	スイッチメンバからのコールドスタート通知を示します。 関連オブジェクト： (1) swSingleIPMSID (2) swSingleIPMSMacAddr
	swSingleIPMSWarmStart 1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.12	スイッチメンバからのウォームスタート通知を示します。 関連オブジェクト： (1) swSingleIPMSID (2) swSingleIPMSMacAddr
	swSingleIPMSLinkDown 1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.13	リンクダウン通知の送信 関連オブジェクト： (1) swSingleIPMSID (2) swSingleIPMSMacAddr (3) ifIndex
	swSingleIPMSLinkUp 1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.14	リンクアップ通知 関連オブジェクト： (1) swSingleIPMSID (2) swSingleIPMSMacAddr (3) ifIndex
	swSingleIPMSAuthFail 1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.15	権限無し / 失効の通知 関連オブジェクト： (1) swSingleIPMSID (2) swSingleIPMSMacAddr
	swSingleIPMSnewRoot 1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.16	新ルート通知 関連オブジェクト： (1) swSingleIPMSID (2) swSingleIPMSMacAddr
	swSingleIPMSTopologyChange 1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.17	トポロジ変更通知 関連オブジェクト： (1) swSingleIPMSID (2) swSingleIPMSMacAddr
	swSingleIPMSrisingAlarm 1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.18	アラーム発生通知 関連オブジェクト： (1) swSingleIPMSID (2) swSingleIPMSMacAddr
	swSingleIPMSfallingAlarm 1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.19	アラーム失敗通知 関連オブジェクト： (1) swSingleIPMSID (2) swSingleIPMSMacAddr
	swSingleIPMSmacNotification 1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.20	不正 MAC アドレス使用通知 関連オブジェクト： (1) swSingleIPMSID (2) swSingleIPMSMacAddr (3) swSingleIPMSTrapMessage
SW	swSingleIPMSPortTypeChange 1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.21	ポート種類変更通知 関連オブジェクト： (1) swSingleIPMSID (2) swSingleIPMSMacAddr (3) ifIndex (4) swSingleIPMSTrapMessage
	swSingleIPMSPowerStatusChg 1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.22	電力状態 / 状況変更通知 関連オブジェクト： (1) swSingleIPMSID (2) swSingleIPMSMacAddr (3) swSingleIPMSTrapMessage
	swSingleIPMSPowerFailure 1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.23	停電の通知 関連オブジェクト： (1) swSingleIPMSID (2) swSingleIPMSMacAddr (3) swSingleIPMSTrapMessage

カテゴリ	トラップ名	説明
SIM	swSingleIPMSPowerRecover 1.3.6.1.4.1.171.12.8.6.0.24	電力復帰通知 関連オブジェクト： (1) swSingleIPMSID (2) swSingleIPMSMacAddr (3) swSinglePMSTrapMessage
DLMS	swDlmsIllegalAc 1.3.6.1.4.1.171.12.101.0.1	不正アクティベーションコード入力通知トラップ 関連オブジェクト： *swDlmsInstallAc
	swDlmsLicenseExpired 1.3.6.1.4.1.171.12.101.0.2	非スタックデバイスのライセンス失効通知トラップ 関連オブジェクト： *swDlmsLicenseModelName *swDlmsLicenseAc
	swDlmsLicenseInstallationSuccess 1.3.6.1.4.1.171.12.101.0.2	非スタックデバイスのライセンスインストール成功通知トラップ 関連オブジェクト： *swDlmsLicenseModelName *swDlmsInstallAc
DLMS	swDlmsLicenseExpiresIn30Days 1.3.6.1.4.1.171.12.101.0.2	非スタックデバイスのライセンス失効 30 日前通知トラップ 関連オブジェクト： *swDlmsLicenseModelName *swDlmsInstallAc
	swDlmsStackLicenseExpired 1.3.6.1.4.1.171.12.101.0.3	スタックデバイスのライセンス失効通知トラップ 関連オブジェクト： *swDlmsStackLicenseModelUnitId *swDlmsStackLicenseModelName *swDlmsStackLicenseAc
	swDlmsStackLicenseInstallationSuccess 1.3.6.1.4.1.171.12.101.0.4	スタックデバイスのライセンスインストール成功通知トラップ 関連オブジェクト： *swDlmsStackLicenseModelUnitId *swDlmsStackLicenseModelName *swDlmsInstallAc
	swDlmsStackLicenseExpiresIn30Days 1.3.6.1.4.1.171.12.101.0.21	スタックデバイスのライセンス失効 30 日前通知トラップ 関連オブジェクト： *swDlmsStackLicenseModelUnitId *swDlmsStackLicenseModelName *swDlmsInstallAc
External Alarm	swExternalAlarm 1.3.6.1.4.1.171.12.11.2.2.5.0.1	外部アラーム発生トラップ 関連オブジェクト： (1) swExternalAlarmChannel (2) swExternalAlarmMessage
	swExternalAlarmStacking 1.3.6.1.4.1.171.12.11.2.2.5.0.2	外部アラーム発生トラップ 関連オブジェクト： (1) swExternalAlarmStackingUnit (2) swExternalAlarmStackingChannel (3) swExternalAlarmStackingMessage

## 付録E RADIUS 属性割り当て

本スイッチの RADIUS 属性割り当てが次のモジュールに使用されます。

「802.1X (ポートベース、ホストベース)」「JWAC」「WAC」「MAC ベースアクセスコントロール」

RADIUS 属性タイプ：

- イングレス / イーグレス帯域幅
- 802.1p 初期値優先度
- VLAN
- ACL

RADIUS サーバにより Ingress/Egress 帯域を割り当てるには、正しいパラメータが RADIUS サーバに設定されている必要があります。以下に、帯域のパラメータを示します。

### ベンダ指定属性パラメータ

ベンダ指定属性	説明	値	使用法
Vendor-ID	ベンダ定義	171 (DLINK)	必須
Vendor-Type	属性定義	2 (イングレス帯域幅) 3 (イーグレス帯域幅)	必須
Attribute-Specific Field	ポートの帯域幅の割り當に使用します。	ユニット (Kbits)	必須

ユーザが RADIUS サーバの帯域属性（例えば、イングレス帯域 1000Kbps）を設定し、802.1X 認証に成功した場合、デバイスはポートへ（RADIUS サーバによる）帯域を割り当てます。しかしながら、ユーザが帯域属性を設定せず、認証に成功した場合、デバイスは、ポートにいかなる帯域も割り当てません。帯域属性が RADIUS サーバ上で "0" の値で設定されている場合、有効な帯域は、"no\_limited" に設定され、帯域が "0" より小さいもしくは最大サポート値よりも大きい場合、帯域は無視されます。

RADIUS サーバにより 802.1p デフォルトプライオリティを割り当てるには、正しいパラメータが RADIUS サーバに設定されている必要があります。以下に、802.1p デフォルトプライオリティのパラメータを示します。

### ベンダ指定属性パラメータ

ベンダ指定属性	説明	値	使用法
Vendor-ID	ベンダ定義	171 (DLINK)	必須
Vendor-Type	属性定義	4	必須
Attribute-Specific Field	802.1p 初期値優先度の割り當に使用します。	0-7	必須

ユーザは、RADIUS サーバの 802.1p 優先度属性（例えば、優先度 7）を設定し、802.1X または MAC ベースアクセスコントロールの認証に成功した場合、デバイスはポートに 802.1p デフォルト優先度（RADIUS サーバによる）を割り当てます。しかしながら、ユーザが優先度属性を設定せず、認証が成功した場合、デバイスは、このポートにプライオリティを割り当てません。RADIUS サーバで設定された優先度属性が、範囲外の値 (> 7) である場合、デバイスに設定しません。

RADIUS サーバにより VLAN を割り当てるには、正しいパラメータが RADIUS サーバに設定されている必要があります。VLAN 割り当てを使うため、RFC3580 は RADIUS パケット内の以下のトンネル属性を定義しています。

### VLAN のパラメータ

RADIUS トンネル属性	説明	値	使用法
Tunnel-Type	この属性は、(トンネルエンドポイントの場合) 使用されるトンネリングプロトコルもしくは、(トンネルターミネータの場合) 使用中のトンネリングプロトコルを示します。	13 (VLAN)	必須
Tunnel-Medium-Type	使用されるトランスポートミディアムタイプ	6 (802)	必須
Tunnel-Private-Group-ID	特定のトンネルセッションのグループ ID	A スtringing (VID)	必須

## Tunnel-Private-Group-ID 属性のフォーマット概要

0	1	2	3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1			
+-----+			
Type	Length	Tag	String...
+-----+			

## タグフィールドの定義 (RFC 2868 とは異なる)

タグフィールド値	文字列のフィールド形式
0x01	VLAN 名 (ASCII)
0x02	VLAN ID (ASCII)
他 (0x00, 0x03 ~ 0x1F, >0x1F)	スイッチが VLAN の設定文字列を受信するとき、まずはじめに VLAN ID と認識します。つまり、スイッチはすべての既存の VLAN ID を確認し、一致するものがあるかどうかを確認します。一致するものを検出できた場合はその VLAN に移動し、検出できなかった場合は VLAN 設定文字列を VLAN 名だと考え、一致する VLAN 名を検出できることを確認します。

**注意** 0x1F より大きなタグフィールドは次に続くフィールドの初めのオクテットとして判断されます。

RADIUS サーバの VLAN 属性 (VID3 など) が設定済みで、802.1X、MAC ベースアクセスコントロール、または JWAC/WAC 認証に成功した場合、ポートは VLAN3 が割り当てられます。しかしながら、ユーザが VLAN 属性を設定していない場合、ポートがゲスト VLAN メンバではないときは、現在の認証 VLAN にとどまり、ポートがゲスト VLAN メンバであるときは、元々の VLAN に割り当てられます。

RADIUS サーバで ACL を割り当てるには、適切なパラメータが RADIUS サーバで設定されている必要があります。以下は ACL のパラメータを表します。

## ベンダ指定属性パラメータ

ベンダ指定属性	説明	値	使用法
Vendor-ID	ベンダ定義	171 (DLINK)	必須
Vendor-Type	属性定義	12 (ACL プロファイル) 13 (ACL ルール)	必須
Attribute-Specific Field	ACL プロファイルの割り当てに使用します。	ACL コマンド 例： ACL profile: create access_profile ethernet vlan 0xFFFF profile_id 100; ACL rule: config access_profile profile_id 100 add access_id auto_assign ethernet vlan_id default port all deny;	必須

ユーザにより RADIUS サーバの ACL 属性が設定され (ACL プロファイル : create access\_profile ethernet vlan 0xFFFF profile\_id 100; ACL rule: config access\_profile profile\_id 100 add access\_id auto\_assign ethernet など)、802.1X、MAC ベースアクセスコントロール、またはプロ JWAC/WAC 認証に成功した場合、デバイスは RADIUS サーバによる ACL プロファイルやルールを割り当てます。

## 付録 F IETF RADIUS 属性サポート

リモート認証ダイヤルインユーザサービス (RADIUS) 属性は、特定の認証、承認、情報、リクエストとリプライに対する設定詳細を実行します。本付録は現在スイッチによりサポートされる RADIUS 属性一覧です。

RADIUS 属性は、IETF 規格やベンダ固有属性 (VSA) によりサポートされます。VSA により、ベンダは追加で自身の RADIUS 属性を作成することが可能になります。D-Link VSA についてのより詳しい情報は、[566 ページの「付録 E RADIUS 属性割り当て」](#)を参照してください。IETF 規格 RADIUS 属性は、RFC2865 リモート認証ダイヤルインユーザサービス (RADIUS)、RFC2866 RADIUS アカウンティング、RFC2868 トンネルプロトコルサポートに対する RADIUS 属性、RFC2869 RADIUS 拡張で定義されています。以下のリストは、D-Link スイッチでサポートされている IETF RADIUS 属性です。

### RADIUS 認証属性

ナンバー	IETF 属性
1	User-Name
2	User-Password
3	CHAP-Password
4	NAS-IP-Address
5	NAS-Port
6	Service-Type
7	Framed-Protocol
8	Framed-IP-Address
12	Framed-MTU
18	Reply-Message
24	State
26	Vendor-Specific
27	Session-Timeout
29	Termination-Action
30	Called-Station-ID
31	Calling-Station-ID
32	NAS-Identifier
60	CHAP-Challenge
61	NAS-Port-Type
64	Tunnel-Type
65	Tunnel-Medium-Type
77	Connect-Info
79	EAP-Message
80	Message-Authenticator
81	Tunnel-Private-Group-ID
85	Acct-Interim-Interval
87	NAS-Port-ID
95	NAS-IPv6-Address

## RADIUS アカウンティング属性

ナンバー	IETF 属性
1	User-Name
4	NAS-IP-Address
5	NAS-Port
6	Service-Type
8	Framed-IP-Address
31	Calling-Station-ID
32	NAS-Identifier
40	Acct-Status-Type
41	Acct-Delay-Time
42	Acct-Input-Octets
43	Acct-Output-Octets
44	Acct-Session-ID
45	Acct-Authentic
46	Acct-Session-Time
47	Acct-Input-Packets
48	Acct-Output-Packets
49	Acct-Terminate-Cause
52	Acct-Input-Gigawords
53	Acct-Output-Gigawords
61	NAS-Port-Type
95	NAS-IPv6-Address

## 付録 E パスワードのリカバリ手順

ここでは、弊社スイッチのパスワードのリセットについて記述します。ネットワークにアクセスを試みるすべてのユーザに認証は必要で重要です。権限のあるユーザを受け入れるために使用する基本的な認証方法は、ローカルログイン時にユーザ名とパスワードを利用するこうです。時々パスワードが忘れられたり、壊れたりするため、ネットワーク管理者は、これらのパスワードをリセットする必要があります。ここでは、パスワードリカバリ機能は、そのような場合にネットワーク管理者を助けるものです。以下の手順で、容易にパスワードを回復するパスワードリカバリ機能の使用方法を説明します。

これらの手順を終了するとパスワードはリセットされます。

1. セキュリティの理由のため、パスワードリカバリ機能は物理的にデバイスにアクセスすることが必要です。そのため、デバイスのコンソールポートへの直接接続を行っている場合だけ、本機能を適用することが可能です。ユーザは端末エミュレーションソフトを使用して、スイッチのコンソールポートに端末またはPCを接続する必要があります。
2. 電源をオンにします。「UART init」が100%までロードされた後に、「Password Recovery Mode」に入るために、2秒以内に、ホットキー「^」を押します。「Password Recovery Mode」に一度入ると、スイッチのすべてのポートが無効になります。

Boot Procedure	V1.00.012
<hr/>	
Power On Self Test .....	100%
MAC Address : 14-D6-4D-B0-26-00	
H/W Version : A1	
Please Wait, Loading V1.00.038 Runtime Image .....	100 %
UART init .....	100 %

Password Recovery Mode
>

3. 「Password Recovery Mode」では、以下のコマンドのみ使用できます。

コマンド	説明
reset config {force_agree}	リセットし、全設定を工場出荷時設定に戻します。オプション「force_agree」は、ユーザの同意なしで全コンフィグレーションをリセットすることを意味します。
reboot {force_agree}	「Password Recovery Mode」を終了し、スイッチを再起動します。現在の設定を保存するように確認メッセージが表示されます。オプション「force_agree」は、ユーザの同意なしで全コンフィグレーションをリセットすることを意味します。
reset account	作成済みのアカウントのすべてを削除します。
reset password {<ユーザ名>}	指定ユーザのパスワードをリセットします。ユーザ名を指定しないと、すべてのユーザのパスワードがリセットされます。
show account	設定済みのすべてのアカウントを表示します。

## 付録F 用語解説

用語	説明
1000BASE-LX	最大伝送速度 1Gbps の Gigabit Ethernet の規格のひとつ。長い光波長で長距離伝送用に使用されます。伝送距離(最大)はシングルモード光ファイバを使用した場合で 10km。
1000BASE-SX	最大伝送速度 1Gbps の Gigabit Ethernet の規格のひとつ。短い光波長でマルチモード光ファイバを使用した場合伝送距離(最大)は 550km。
100BASE-FX	光ファイバを使用する最大伝送速度 100Mbps の Fast Ethernet の規格のひとつ。
100BASE-TX	カテゴリー 5 以上の UTP ケーブルを使用する最大伝送速度 100Mbps の Fast Ethernet の規格のひとつ。
10BASE-T	IEEE 802.3 準拠でカテゴリー 3 以上の UTP ケーブルを使用する最大伝送速度 10Mbps の Ethernet の規格のひとつ。
エージング	タイムアウトし、無効のスイッチのダイナミックデータベースを自動的に消去します。
ATM	非同期転送モード。セルと呼ばれる固定長のセル(パケット)ベースで転送するプロトコル。ATM は音声、データおよびビデオ信号を含むユーザトラフィックの完全な列を転送するために開発されたものです。
オートネゴシエーション	スピード、デュプレックスおよびフローコントロールを自動的に認識する機能。オートネゴシエーションをサポートする端末と接続すると、リンクは自動的に最適なリンク条件に設定されます。
バックボーンポート	デバイスのアドレスを学習せず不明なアドレスを持つすべてのフレームを受信するポート。バックボーンポートは通常で使用的なネットワークのバックボーンにスイッチを接続するために使用されるポートです。バックボーンポートは以前はダウンリンクポートとして知られていました。
バックボーン	ネットワークセグメント間でトラフィックが転送される場合に優先パスとして使用されるネットワークの一部分。
帯域	1 秒あたりのビット数で計算される 1 チャンネルが転送できる情報量。イーサネットの帯域は 10Mbps、ファーストイーサネットは 100Mbps。
ボーレート	ラインのスイッチングスピード。ネットワークセグメント間のラインスピードとして知られています。
BOOTP	BOOTP プロトコルはデバイスが起動するたびに IP アドレスを MAC アドレスに自動マッピングします。さらにデバイスにサブネットマスク、デフォルトゲートウェイを割り当てます。
ブリッジ	たとえ高いレベルのプロトコルが関連してもローカルまたはリモートネットワークを相互接続するデバイス。ブリッジはネットワーク管理を中央に集めて 1 個の論理ネットワークを形成します。
ブロードキャスト	ネットワーク上のすべての終点デバイスに送信されるメッセージ。
ブロードキャストストーム	が主として可能なネットワーク帯域を奪い、ネットワークエラーを引き起こす Multiple simultaneous ブロードキャスト。
コンソールポート	端末またはモデムコネクタと接続可能なスイッチ上のポート。コンピュータ内でパラレル配列のデータをデータ転送リンクで使用されるシリアル形式に変換します。このポートはほとんどの場合ローカル管理のために使用されます。
CSMA/CD	イーサネットと IEEE 802.3 標準によって使用されるチャンネルアクセス方法で検索したデータチャンネルが一定期間後クリアされた後にだけデバイスに転送します。2 つのデバイスが同時に転送する場合、コリジョンが発生し、コリジョンを発生したデバイスは任意の時間再転送を遅らせます。
データセンタースイッチング	スイッチがサーバームへの高パフォーマンスアクセス、高速バックボーン接続、およびネットワーク管理とセキュリティのためのコントロールポイントを提供するコポレートネットワーク内のアグリゲーションポイント
イーサネット	Xerox、Intel および DEC が共同で開発した LAN 仕様。イーサネットネットワークは CSMA/CD を使用して 10Mbps で処理を行います。
ファーストイーサネット	Ethernet/CD ネットワークアクセス方法をベースにした 100Mbps 技術。
フローコントロール	(IEEE 802.3z) 端末に接続した転送ポートへのパケットを抑止します。受信バッファがあふれそうになった場合にパケットロスを防ぎます。
フォワーディング	中間のネットワークデバイスによりパケットを到達点に向けて送信するプロセス。
フルデュプレックス	同時にパケットの送受信を可能とし、スループットを 2 倍にするシステム。
ハーフデュプレックス	パケットの送受信を行うが、同時には行えないシステム。
IP アドレス	Internet Protocol アドレス。TCP/IP を使用するネットワークに付属するデバイスの固有な識別子。IPv4 アドレスは 8 ビットずつピリオドで区切られ、ネットワークセクション、サブネットセクション、ホストセクションで構成されます。
IPX (Internetwork Packet Exchange)	ネットワーク通信で使用するプロトコル。
LAN - ローカルエリアネットワーク	通常フロアもしくはビルのような規模の小さいエリアで PC、プリンタ、サーバのようなコンピュータリソースを接続するネットワーク。高速で低エラー率が特長です。
レイテンシ	デバイスがパケットを受信する時間とパケットが到達点ポートに転送される時間の遅延。
ラインスピード	ボーレートを参照。
メインポート	通常の操作条件でデータトラフィックを送信する Resilient リンク内のポート。
MDI (Medium Dependent Interface)	1 つのデバイスの送信装置が別のデバイスの受信装置に接続するイーサネットポート接続。
MDI-X (Medium Dependent InterfaceCross-over)	接続送受信のラインが交差しているイーサネットポート接続。
MIB (Management Information Base)	デバイスの管理特性とパラメータを保持します。MIB は SNMP で使用され、管理システムの属性を持っています。スイッチは自身の内部 MIB を持っています。
マルチキャスト	シングルパケットはネットワークアドレスの特定のサブセットにコピーします。これらのアドレスはパケットの到達点アドレス内に記述されます。
プロトコル	ネットワーク上のデバイス間通信のルール。ルールは形式、タイミング、配列およびエラー制御を定義しています。
Resilient link	他のポートがエラーになった場合に一方のポートがデータ転送を引き継ぐように設定された 1 対のポート。
RJ-45	10BASE-T や 100BASE-TX などで使用する標準 8 線コネクタ
RMON	リモート監視。SNMP MIB II のサブセットはアドレッシングによって異なる最大 10 個のグループまでのモニタリングや管理を可能にします。

## 付録E パスワードのリカバリ手順

用語	説明
RPS (リダンダント電源システム)	スイッチに接続されて、バックアップ電源を供給するデバイス。
サーバファーム	大量のユーザにサービスを提供する中央に位置するサーバグループ。
SLIP (Serial Line Internet Protocol)	IP がシリアルライン接続を経由して動作することが可能なプロトコル。
SNMP (Simple Network Management Protocol)	当初は TCP/IP インターネットを管理するために開発されたプロトコル。SNMP は現在広範囲のコンピュータとネットワークの装置で実行され、多くのネットワークおよび端末操作の状況を管理するために使用されます。
スパニングツリープrotocol (STP)	ネットワーク上のフォールトトレランスを提供するブリッジベースのシステム。STP はネットワークトラフィックに対してパラレルパスを実行し、メインのパスにエラーが発生してもメインのパスが操作できる場合はリダンダントパスを無効にすることを保証します。
スタック	1 個の論理的なデバイスの形をとるために統合されたネットワークデバイスのグループ。
スタンバイポート	リンクしているメインポートにエラーが発生すると、Resilient リンク内のスタンバイポートはデータ転送を受け継ぎます。
スイッチ	パケットの終点アドレスを元にパケットのフィルタ、フォワードするデバイス。スイッチは各スイッチポートで関連するアドレスを学習し、この情報を元に表を作成してスイッチの決定に使用します。
TCP/IP	Telnet 端末エミュレーション、FTP ファイル転送などコンピュータ装置の広い範囲で通信サービスを提供する通信プロトコルです。
telnet	仮想端末サービスを提供する TCP/IP アプリケーションプロトコルで、ユーザが別のコンピュータシステムにログインし、ユーザが直接ホストに接続しているようにホストにアクセスすることができます。
TFTP (Trivial File Transfer Protocol)	スイッチのローカルの管理能力を使用してリモートデバイスからファイルを転送する(ソフトウェアアップグレードなど)ことができます。
UDP (User Datagram Protocol)	インターネットの標準プロトコルで、あるデバイスのアプリケーションプログラムがデータを別のデバイス上のアプリケーションプログラムに送信することができます。
VLAN (Virtual LAN)	物理的に接続した LAN のように通信する位置やトポロジが独立しているデバイスのグループ。
VLT (Virtual LAN Trunk)	各スイッチ上のすべての VLAN トラフィックを転送するスイッチ間のリンク。
VT100	ASCII コードを使用するターミナルタイプ。VT100 画面はテキストベースの表示をします。